





Video touch screen multimedia

Actualización del firmware y la aplicación de pantalla táctil multimedia de vídeo web 21553 se puede hacer directamente a través de Internet (ver el manual de instalación cap.3.5) oa través de tarjeta SD.





En el caso en el que utiliza la tarjeta SD con el procedimiento es el siguiente:

• Actualización del firmware

1. En la Autenticación de usuario para identificarse como "Installer" e introduzca la contraseña.
2. Toque en el icono  y luego el **Operating System**.
3. Toque en el icono  y seleccione el archivo de firmware que se encuentra dentro de la tarjeta SD (el sistema sólo subir archivos con la nomenclatura correcta).
4. Pulse en el icono  para salir de la ventana emergente.
5. Toque en el icono .

Los multimedia se reinicia la pantalla táctil y la mejora.

• Actualizar aplicaciones

1. En la Autenticación de usuario para identificarse como "Installer" e introduzca la contraseña.
2. Toque en el icono  y luego el **Applications**.
3. Pulse el icono  para seleccionar la aplicación para actualizar files.apk que está dentro de la tarjeta SD.
4. Pulse en el icono  para salir de la ventana emergente.
5. Toque en el icono .

Se puede actualizar la aplicación elegida.

IMPORTANTE: El archivo de actualización de firmware está adentro .zip y debe ser instalado sin descomprimirlo.
Los archivos de actualización de las aplicaciones individuales se in .apk.



VIMAR

Viale Vicenza, 14 - I 36063 Marostica VI
Tel. +39 0424 488 600 - Fax + 39 0424 488 709
<http://www.vimar.com>