





## Écran tactile multimédia

---

Mise à jour du firmware et l'application de l'écran tactile multimédia Web vidéo 21553 peut être faite directement par internet (voir le programme d'installation manuelle cap.3.5) ou via carte SD.





Dans le cas où vous utilisez la carte SD avec la procédure est la suivante:

### • Mise à jour du firmware

1. Dans l'Authentification utilisateur de s'identifier en tant que "Installer" et entrez le mot de passe.
2. Appuyez sur l'icône  puis du **Système d'exploitation**.
3. Appuyez sur l'icône  et sélectionnez le fichier du firmware qui se trouve dans la carte SD (le système sera seulement télécharger des fichiers avec la nomenclature correcte).
4. Appuyez sur l'icône  pour quitter le menu contextuel.
5. Appuyez sur l'icône  .

Multimédia à écran tactile redémarre et mis à jour.

### • Upgrading Applications

1. In the user Authentication to identify themselves as "Installer" and enter the password.
2. Appuyez sur l'icône  puis du **Applications**.
3. Appuyez sur l'icône  pour sélectionner l'application à mettre à jour files.apk qui se trouve dans la carte SD.
4. Appuyez sur l'icône  pour quitter le menu contextuel.
5. Appuyez sur l'icône  .

Sera mis à jour l'application choisie.

**IMPORTANT:** Le fichier à jour du micrologiciel est po .zip et doit être installé sans le décompresser.

Les fichiers de mise à jour des applications individuelles êtes .apk.