





## Multimedia Video-Touchscreen

---

Die Aktualisierung der Firmware und Anwendung von Multimedia-Web-Video-Touch-Screen-21553 kann direkt über das Internet (siehe Handbuch cap.3.5 Installateur) oder über SD-Karte vorgenommen werden.





Im Falle, dass Sie die SD-Karte mit dem Verfahren ist wie folgt:

- **Die Aktualisierung der Firmware**

1. In der Benutzer-Authentifizierung, sich selbst als "Installer" zu identifizieren und das Passwort eingeben.
2. Tippen Sie auf das Symbol  und dann **Operating System**.
3. Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie die Firmware-Datei, die innerhalb der SD-Karte befindet (das System wird nur Dateien hochladen, mit der korrekten Nomenklatur).
4. Tippen Sie auf das Symbol , um das Popup zu schließen.
5. Tippen Sie auf das Symbol .

Die Multimedia-Touch-Screen neu gestartet und Upgrade.

- **Upgrading Applications**

1. In der Benutzer-Authentifizierung, sich selbst als "Installer" zu identifizieren und das Passwort eingeben.
2. Tippen Sie auf das Symbol  und dann **Applications**.
3. Tippen Sie auf das Symbol , um die Anwendung auszuwählen files.apk zu aktualisieren, das heißt innerhalb der SD-Karte.
4. Tippen Sie auf das Symbol , um das Popup zu schließen.
5. Tippen Sie auf das Symbol .

Wird aufgerüstet Anwendung gewählt werden.

**WICHTIG:** Das Firmware-Update-Datei ist in .zip und muss ohne Dekomprimierung installiert werden.

Die Update-Dateien der einzelnen Anwendungen sind in .apk.