

Applicazione	Messaggio	Descrizione	Conferma
LINGUA E CODICE	1234.L.IT	IMPOSTAZIONE LINGUA DEI MESSAGGI	NO
	1234.?L	VISUALIZZAZIONE DELLA LINGUA CORRENTE (IT, EN, DE, FR, ES, EL)	SI
	1234.COD.<NUOVO CODICE UTENTE>	CONFIGURAZIONE CODICE UTENTE	SI
GESTIONE NUMERI DI TELEFONO	1234.?NUM	VISUALIZZAZIONE NUMERI TELEFONICI	SI
	1234.NUM<n>. <NUMERO DI TELEFONO>	CONFIGURAZIONE NUMERO TELEFONICO <n> (MAX 8 NUMERI)	NO
	1234.NUM<n>.0	CANCELLAZIONE NUMERO TELEFONICO NELLA POSIZIONE <n>	NO
	1234.RED.NUM0	DISATTIVAZIONE REDIREZIONAMENTO MESSAGGI GESTORE TELEFONICO	SI
REDIREZIONE SMS	1234.RED.NUM<n>	REDIREZIONAMENTO MESSAGGI GESTORE TELEFONICO	SI
	1234.?RED	VISUALIZZAZIONE NUMERO TELEFONICO IMPOSTATO	SI
	1234.II.ON	AVVIO MONITORAGGIO DELL'INGRESSO (NOTIFICA VIA SMS LE VARIAZIONI DELL'INGRESSO)	NO
GESTIONE INGRESSO	1234.II.OFF	DISABILITAZIONE MONITORAGGIO DELL'INGRESSO	NO
	1234.II.C	IMPOSTA L'ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO IN CHIUSURA (NO)	NO
	1234.II.O	IMPOSTA L'ATTIVAZIONE DELL'INGRESSO IN APERTURA (NC)	NO
	1234.II.TON.<tempo>	IMPOSTA INTERVALLO TEMPO OLTRE IL QUALE 01913 RILEVA ATTIVAZIONE. <tempo> in msec	NO
	1234.II.TOFF.<tempo>	IMPOSTA INTERVALLO TEMPO OLTRE IL QUALE 01913 RILEVA DISATTIVAZIONE.	NO
	1234.II.STR.<testo>	PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA SMS DELL'INGRESSO	NO
	1234.II.STR.0	CANCELLAZIONE PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA	NO
	1234.?II	VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI INGRESSO	SI
	1234.INFO	LETTURA VERSIONE FIRMWARE CRONOTERMOSTATO	SI
	1234.SMSAI.NUM.<n1..n8>	ASSOCIAZIONE SMS ALLARME INGRESSO AI NUMERI TELEFONICI	NO
ASSOCIAZIONE NUMERI TELEFONICI	1234.SMSAT1.NUM.<n1..n8>	ASSOCIAZIONE SMS ALLARME TEMPERATURA CHE SUPERA SOGLIA SUPERIORE AI NUMERI	NO
	1234.SMSAT0.NUM.<n1..n8>	ASSOCIAZIONE SMS ALLARME TEMPERATURA INFERIORE A SOGLIA INFERIORE AI NUMERI	NO
	1234.SMSAR.NUM.<n1..n8>	ASSOCIAZIONE SMS ALLARME A/R RETE AI NUMERI TELEFONICI	NO
	1234.SMSAI.NUM.0	CANCELLAZIONE ASSOCIAZIONE SMS ALLARME INGRESSO	NO
	1234.SMSAT1.NUM.0	CANCELLAZIONE ASSOCIAZIONE SMS ALLARME TEMPERATURA SUPERIORE	NO
	1234.SMSAT0.NUM.0	CANCELLAZIONE ASSOCIAZIONE SMS ALLARME TEMPERATURA INFERIORE	NO
	1234.SMSAR.NUM.0	CANCELLAZIONE ASSOCIAZIONE SMS ALLARME A/R RETE	NO
	1234.?SMS	LETTURA ASSOCIAZIONE SMS AI NUMERI TELEFONICI	SI
INSERIMENTO INDIRIZZO	1234.ADDR.<testo>	PERSONALIZZAZIONE SMS CON TESTO (indirizzo)	NO
	1234.ADDR.0	CANCELLAZIONE TESTO SUGLI SMS	NO
	1234.?ADDR	LETTURA TESTO DEL SMS	SI
GESTIONE SOGLIA TEMPERATURA SUPERIORE	1234.ATEMP.AT1.ON	ABILITAZIONE GESTIONE ALLARME TEMPERATURA SUPERIORE	NO
	1234.ATEMP.AT1.OFF	DISABILITAZIONE GESTIONE ALLARME TEMPERATURA SUPERIORE	NO
	1234.ATEMP.AT1.xx,x	IMPOSTAZIONE SOGLIA TEMPERATURA SUPERIORE; xx,x=valore temperatura	NO
	1234.?AT1	LETTURA IMPOSTAZIONI ALLARME TEMPERATURA SUPERIORE	SI
DATA	1234.ATEMP.DTA.x,x	MODIFICA VALORE DTA; x,x= valore assegnabile a DTA, dove 0,1<DTA<2	NO
GESTIONE SOGLIA TEMPERATURA INFERIORE	1234.ATEMP.AT0.ON	ABILITAZIONE GESTIONE ALLARME TEMPERATURA INFERIORE	NO
	1234.ATEMP.AT0.OFF	DISABILITAZIONE GESTIONE ALLARME TEMPERATURA INFERIORE	NO
	1234.ATEMP.AT0.xx,x	IMPOSTAZIONE SOGLIA TEMPERATURA INFERIORE; xx,x=valore temperatura	NO
	1234.?AT0	LETTURA IMPOSTAZIONI ALLARME TEMPERATURA INFERIORE	SI
GESTIONE ASSENZA/RIPRISTINO TENSIONE DI RETE	1234.AR.ON	ABILITAZIONE GESTIONE ALLARME ASSENZA/RIPRISTINO TENSIONE DI RETE	NO
	1234.AR.OFF	DISABILITAZIONE GESTIONE ALLARME ASSENZA/RIPRISTINO TENSIONE DI RETE	NO
	1234.?AR	LETTURA IMPOSTAZIONE ALLARME A/R TENSIONE DI RETE	SI
GESTIONE USCITA AUSILIARIA	1234.R1.STR.<testo>	PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA SMS DELL'USCITA AUSILIARIA	NO
	1234.R1.STR.0	CANCELLAZIONE PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA	NO
	1234.R1.BI	IMPOSTAZIONE MODALITÀ BISTABILE	NO
	1234.R1.MONO.<tempo di attivazione>	IMPOSTAZIONE MODALITÀ MONOSTABILE; <tempo di attivazione>=0,1s<t<3600s	NO
	1234.?R1	LETTURA CONFIGURAZIONE USCITA AUSILIARIA	SI
	1234.R1.ON	ATTIVAZIONE USCITA AUSILIARIA	SI
	1234.R1.OFF	DISATTIVAZIONE USCITA AUSILIARIA	SI
	1234.R1.STATO	LETTURA STATO USCITA AUSILIARIA	SI
GESTIONE CRONOTERMOSTATO	1234.C1.STR.<testo>	PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA SMS CRONOTERMOSTATO	NO
	1234.C1.STR.0	CANCELLAZIONE PERSONALIZZAZIONE ETICHETTA	NO
	1234.C1.T1.xx,x	IMPOSTAZIONE VALORE T1	SI
	1234.C1.T2.xx,x	IMPOSTAZIONE VALORE T2	SI
	1234.C1.T3.xx,x	IMPOSTAZIONE VALORE T3	SI
	1234.C1.RISC	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ RISCALDAMENTO	SI
	1234.C1.COND	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ CONDIZIONAMENTO	SI
	1234.C1.OFF	SPEGNIMENTO DEL CRONOTERMOSTATO	SI
	1234.C1.MAN.xx,x	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ MANUALE	SI
	1234.C1.AUTO	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ AUTOMATICA	SI
	1234.C1.ANTIGELO.xx,x	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ ANTIGELO	SI
	1234.C1.OFFTEMP.xx	IMPOSTAZIONE CRONOTERMOSTATO IN MODALITÀ SPEGNIMENTO AUTOMATICO; xx= ore	SI
	1234.C1.MANTEMP.xx,x,yy	IMPOSTAZIONE MODALITÀ MANUALE A TEMPO; xx,x=temperatura da impostare; yy= numero ore	SI
	1234.C1.STATO	LETTURA STATO FUNZIONAMENTO CRONOTERMOSTATO	SI