

## Mise à jour du SYSTÈME D'EXPLOITATION et du LOGICIEL pour écran tactile vidéo multimédia art. 21553

### PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION 1.0.0 (réservée exclusivement aux installateurs).

L'utilisateur peut aussi exécuter la procédure ci-dessous sur l'écran tactile vidéo multimédia en **mode HORS CONNEXION**.

**Attention L'utilisateur doit disposer de l'habilitation *Installateur* et se munir de la carte SD sur laquelle sera installé le micro-programme 1.5.0.**

1. Dans le menu principal, sélectionner la première icône à droite, **Paramètres**.
2. Dans la page **Paramètres**, cliquer sur l'icône en bas et à droite et saisir le **Login** (entrer comme **Installateur**).
3. Sélectionner **Mise à jour - Microprogramme** ; toucher l'icône **Parcourir** ; sélectionner le fichier **vimar\_firmware\_1.5.0.zip** téléchargé au préalable sur la SD Card comme fichier unique.  
N.B. Le fichier doit conserver le nom sous lequel il a été téléchargé et comprimé au format .zip. Il doit être enregistré directement sur la SD Card dans le répertoire principal, sans créer aucun autre sous-répertoire).
4. Sélectionner **Confirmer** et attendre la mise à jour du microprogramme.
5. Après le redémarrage automatique, sélectionner le **nom, la langue** et le **pays d'origine**. Toucher l'icône **Récupération** affichée dans le menu principal à côté de **Paramètres** pour contrôler rapidement l'intégrité des fichiers système. Si le système détecte une anomalie, il demande une procédure de réparation. Si l'opération a fonctionné correctement, un pop-up invite l'utilisateur à revenir directement au menu principal.
6. Saisir le **Login Installateur** ou **Administrateur** et mettre à jour toutes les applications de la page **Paramètres - Mise à jour - Applications**.  
Mettre à jour une seule application à la fois. Attendre que la demande d'installation s'affiche sur la page. Toucher l'icône **Installer** puis **Fin**. Attendre la validation de l'installation pour passer à la mise à jour de l'application suivante.
7. Revenir au menu principal. Saisir à nouveau le **Login Administrateur**. Revenir à la page **Paramètres**, sélectionner **Mise à jour - Recherche mises à jour** et attendre. Aucune application à mettre à jour ne doit s'afficher.

### PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION 1.4.1 ou 1.4.2 (valide pour les Clients et pour les Installateurs).

La procédure ci-dessous doit être exécutée exclusivement sur l'écran tactile vidéo multimédia en **mode EN LIGNE**.

**Attention L'utilisateur doit disposer de l'habilitation *Administrateur* ou *Installateur* et d'une connexion Internet de type ADSL.**

1. Dans le menu principal, sélectionner la première icône à droite, **Paramètres**.
2. Dans la page **Paramètres**, cliquer sur l'icône en bas et à droite et saisir le **Login** (entrer comme **Administrateur** ou **Installateur**).
3. Ignorer les demandes de mise à jour et sélectionner **Différer la mise à jour** (si l'utilisateur sélectionne **Mettre à jour**, le dispositif lance l'opération mais affiche ensuite un message de mise à jour FW non exécutée).
4. Toucher l'icône **Récupération** dans le menu principal à côté de **Paramètres**.
5. Attendre le téléchargement de l'application et exécuter l'installation en touchant à nouveau l'icône **Récupération** ; au bout de quelques secondes, la page d'installation **Vimar Récupération** s'affiche.  
Installer cette application en conservant la sélection de toutes les options proposées et toucher l'icône **Installer** ; le message **Application installée** s'affiche ; toucher l'icône **Fin**.
6. Revenir au menu principal.
7. Toucher à nouveau l'application **Récupération**.  
Le système exécute un contrôle rapide de l'intégrité des fichiers système du dispositif. Si le système détecte une anomalie, il demande une procédure de réparation. Si l'opération a fonctionné correctement, un pop-up invite l'utilisateur à revenir directement au menu principal.



8. Dans le menu principal, sélectionner la première icône à droite **Paramètres**.
9. Dans la page **Paramètres**, cliquer sur l'icône en bas et à droite, saisir le **Login** (entrer comme utilisateur **Administrateur** ou **Installateur**), exécuter la mise à jour de toutes les applications affichées sur la page **Paramètres - Mise à jour - Rechercher les mises à jour** et attendre.
10. Saisir à nouveau le **Login Installateur** ou **Administrateur** et mettre à jour toutes les applications de la page **Paramètres - Mise à jour – Applications**.  
Mettre à jour une seule application à la fois. Attendre que la demande d'installation s'affiche sur la page. Toucher l'icône **Installer** puis **Fin**. Attendre la validation de l'installation pour passer à la mise à jour de l'application suivante.
11. Revenir au menu principal. Saisir à nouveau le **Login Administrateur**. Revenir à la page **Paramètres**, sélectionner **Mise à jour – Recherche mises à jour** et attendre. Aucune application à mettre à jour ne doit s'afficher.

### **PROCÉDURE DE MISE À JOUR POUR LE SYSTÈME D'EXPLOITATION 1.4.1 ou 1.4.2 (réservée exclusivement aux Installateurs).**

L'utilisateur peut aussi exécuter la procédure ci-dessous sur l'écran tactile vidéo multimédia en **mode HORS CONNEXION**.

**Attention L'utilisateur doit disposer de l'habilitation *Installateur* et se munir de la carte SD sur laquelle sera installé le micro-programme 1.5.0.**

1. Dans le menu principal, sélectionner la première icône à droite, **Paramètres**.
  2. Dans la page **Paramètres**, cliquer sur l'icône en bas et à droite et saisir le **Login** (entrer comme **Installateur**).
  3. Sélectionner **Mise à jour - Système d'exploitation** et toucher l'icône **Parcourir** ; sélectionner le fichier **vimar\_firmware\_1.5.0.zip** téléchargé au préalable sur la SD Card comme fichier unique.  
N.B. Le fichier doit conserver le nom sous lequel il a été téléchargé et comprimé au format .zip. Il doit être enregistré directement sur la SD Card dans le répertoire principal, sans créer aucun autre sous-répertoire).
  4. Sélectionner **Confirmer** et attendre la mise à jour du microprogramme.
  5. Après le redémarrage automatique, toucher l'icône **Récupération** affichée dans le menu principal à côté de **Paramètres** pour exécuter un contrôle rapide de l'intégrité des fichiers système. Si le système détecte une anomalie, il demande une procédure de réparation. Si l'opération a fonctionné correctement, un pop-up invite l'utilisateur à revenir directement au menu principal.
  6. Saisir le **Login Installateur** ou **Administrateur** et mettre à jour toutes les applications de la page **Paramètres - Mise à jour – Applications**.  
Mettre à jour une seule application à la fois. Attendre que la demande d'installation s'affiche sur la page. Toucher l'icône **Installer** puis **Fin**. Attendre la validation de l'installation pour passer à la mise à jour de l'application suivante.
  7. Revenir au menu principal. Saisir à nouveau le **Login Administrateur**. Revenir à la page **Paramètres**, sélectionner **Mise à jour – Recherche mises à jour** et attendre. Aucune application à mettre à jour ne doit s'afficher.
-