



## Zubehör: AP-Proximity-Leser 12 V

---

### ZD16

Sicherheit / ELVOX Automationen / Zubehör / Universell

### AP-Proximity-Leser 12 V

Proximity-Lesegerät 12 V, AP-Installation

### Produktstatus

13 - Veraltet



### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [MI - Manuale installatore ZIS\\_S6I.ZD1.60 \(1112 kb\)](#)

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).