

## Multimedia Video Touch Screen

---

Il multimedia video touch screen nasce come videocitofono in grado di gestire tutte le funzioni dell'impianto videocitofonico due fili (visualizzazione immagini da targa e da telecamere, comunicazione vocale con posto esterno, citofoni e pulsanti di chiamata, apertura elettroserratura, ecc.).

Inoltre, consente di utilizzare i contenuti multimediali come video, foto, musica caricati nell'usb o nell'sdcard e di utilizzare una lavagna messaggi (in forma testo, audio o disegno), un calendario. In caso di collegamento ad internet e' possibile ascoltare webradio, consultare le previsioni meteo, leggere le ultime notizie, suddivise per categoria, e caricare feed rss degli argomenti preferiti.

In un impianto di automazione By-me nel quale è installato anche il Web Server 01945, il multimedia video touch screen consente il comando completo di luci, tapparelle, clima, diffusione sonora, scenari, programmi eventi, controllo carichi, gestione dei consumi di energia (Energy Guard) e sistema antintrusione.

**L'aggiornamento del firmware e delle applicazioni web del multimedia video touch screen 21553 può essere effettuato direttamente via internet (si veda il cap.3.5 del manuale installatore) oppure attraverso SD Card.**

Nel caso in cui si utilizzi l'SD Card la procedura è la seguente:

### • Aggiornamento del firmware

1. Nella finestra di Autenticazione identificarsi come utente "Installatore" e inserire la relativa password.
2. Toccare l'icona **Aggiornamento** e poi **Sistema Operativo** .
3. Toccare l'icona **Browser** e selezionare il file del firmware che si trova all'interno della SD Card (il sistema consentirà di caricare soltanto file con la nomenclatura corretta).
4. Toccare l'icona **OK** per uscire dal Popup.
5. Toccare l'icona **Conferma** .

Fatto questo il multimedia video touch screen si riavvia ed esegue l'aggiornamento.

### • Aggiornamento delle applicazioni

1. Nella finestra di Autenticazione identificarsi come utente "Installatore" e inserire la relativa password.
2. Toccare l'icona **Aggiornamento** e poi **Applicazioni** .
3. Toccare l'icona **Browser** e selezionare il file .apk dell'applicazione da aggiornare che si trova all'interno della SD Card.
4. Toccare l'icona **OK** per uscire dal Popup.
5. Toccare l'icona **Conferma** .

Fatto questo verrà effettuato l'aggiornamento dell'applicazione scelta.

**IMPORTANTE: Il file di aggiornamento firmware è in formato .zip e va installato senza decomprimerlo.**

**I file di aggiornamento dei singoli applicativi sono invece in formato .apk.**

