

Guida alla configurazione dell'impianto Well-contact Suite Light/Basic/Top e suoi riferimenti nel Manuale di Installazione e di Configurazione

In questo documento è illustrata, con i rimandi alle rispettive pagine/capitoli del manuale, la sequenza logica da seguire per effettuare la messa in servizio di un impianto con Well-contact Suite LIGHT/BASIC/TOP vers. 1.4; la release dei manuali è quella di luglio 2011 (i files in pdf sono presenti all'interno del cd di installazione dell'applicativo). Per le particolarità e gli approfondimenti consultare i relativi capitoli del manuale (nel caso di Well-contact Suite Light e Basic i numeri di pagina sono diversi rispetto a quelli indicati ma il nome dei capitoli è lo stesso).

1) Installazione del software: pag. 17 – 27 cap. INSTALLAZIONE.

(In caso di AGGIORNAMENTO di Well-contact Suite Top si veda pag. 25).

E' necessario scegliere **"SI"** quando, installando il software, **VIENE RICHIESTO SE SI VOGLIONO INSTALLARE LE Falcon 2.0 Konnex** (altrimenti il software non potrà connettersi al Bus e non permetterà di entrare nel menù di "Parametri di accesso al Bus" del punto 7).

2) Avvio di Well-contact Suite Top e creazione degli utenti (l'utente principale è **"Administrator"** la cui password di default è **"Administrator"**; esso ha tutti i privilegi di configurazione/gestione non restringibili): si veda pag. 30-44 cap. CONFIGURAZIONE/GESTIONE DEGLI UTENTI.

3) Importazione dei 4 files creati da ETS (procedure diversificate per ETS3 e per ETS4) dal menù **"Configurazione/Configurazione ETS"**; cliccando **OK** sul popup di avvertimento e poi sull'icona di **"Importazione"** si selezioneranno i 4 files creati da ETS (eventualmente selezionare la voce **"ETS 4"** se è stata utilizzata questa versione di ETS). Cliccare infine sull'icona **"Esci"** per confermare.

Per la creazione dei files consultare il manuale "Linee guida ed accorgimenti alle pag. 5-12".

Si veda pag. 123-131 cap. CONFIGURAZIONE ETS/La procedura di inserimento dei dati dell'impianto KNX.

4) PER I DETTAGLI SULLA STRUTTURA DELLA PAGINA DI CONFIGURAZIONE ETS, PER VEDERE COME RIMUOVERE GLI INDIRIZZI DI GRUPPO, ECC. **consultare pag. 79-123**; in particolare a **pag. 98-101** e a **pag. 114** è illustrato come creare NUOVI AMBIENTI ed associare ad essi dispositivi già inseriti nel PROG. ETS.

Per piccole modifiche che non richiedono l'uso di ETS (senza poter aggiungere gruppi) consultare **pag. 80-83**.

5) Se nel riquadro **"Indirizzi/Oggetti"** della schermata di CONFIGURAZIONE ETS vengono visualizzati diversi bollini rossi con un punto interrogativo (anziché i bollini verdi col Flag), significa che Well-contact Suite Top, partendo dal progetto ETS, non è stato in grado di interpretare il TIPO di oggetto; bisognerà quindi settarli tutti manualmente e far comparire il bollino verde (determinare se sono on/off, allarmi, oggetti da 1 bit/byte, ecc.). Per fare questo selezionare l'oggetto e nella parte **"Dettaglio indirizzi/oggetti selezionati"** modificare le impostazioni con **"Cambia/Conferma Tipo"**: **si veda pag. 115-121 cap. CONFIGURAZIONE ETS/La sezione INDIRIZZI/OGGETTI...**

6) Selezionare gli oggetti che devono essere letti da Well-contact Suite Top al suo avvio piuttosto che a determinati intervalli di tempo (interrogazioni troppo frequenti creano traffico nel bus !); sempre dalla finestra di CONFIGURAZIONE ETS, cliccare in basso a destra in corrispondenza dell'icona **"Configurazione Indirizzi/Oggetti"**, settare i flag e i valori desiderati e infine salvare con **"Esci"**: **si veda pag. 122 cap. CONFIGURAZIONE ETS / Il pulsante "Configurazione Indirizzi/Oggetti"**.

7) Una volta che il PC è connesso al Bus dell'impianto attraverso l'interfaccia USB/KNX, effettuare la configurazione dei parametri di accesso al bus attraverso il menù **"Configurazione/Parametri di accesso al bus"**: **si veda pag. 189-190 cap. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI ACCESSO AL BUS.**

8) Definire quali sono gli oggetti che di default da visualizzare su tutti i dettagli di camera (cioè la pagina di ogni camera che si può poi personalizzare con la sua foto, ecc.) e quello che può eventualmente essere fatto su tale oggetto cliccando sull'icona ad esso associata (ad esempio accendere/spegnere una luce di camera dalla reception): **si veda pag. 190-195 cap. CONFIGURAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INDIRIZZO/OGGETTO.**

Per rendere effettive queste impostazioni occorre visualizzare la pagina di SUPERVISIONE di Well-contact Suite Top, espandere una camera alla volta e cliccare sull'icona **"Ricarica da configurazione ETS"**; questa operazione resetta eventuali impostazioni precedenti associate alla camera (immagini caricate, ridimensionamento icone, ecc.) per cui tali persona-

Guida alla configurazione dell'impianto Well-contact Suite Light/Basic/Top e suoi riferimenti nel Manuale di Installazione e di Configurazione

lizzazioni sono riportate più avanti in questa guida. Si veda pag. 205-206 e pag. 212-218 cap. PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE DELLA SEZIONE DI SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO alle sezioni "Il pulsante "Ricarica da Configurazione ETS" e poi "La modifica della visibilità, della modalità di visualizzazione e dell'azione alla pressione con il tasto sinistro del mouse dei simboli grafici utilizzati".

9) Analogamente, per i termostati e per le viste di dettaglio degli oggetti, si veda pag. 219-226.

10) Assegnare i parametri alle camere in modo da avere visibilità nella colonne di sinistra del Planner su quali siano, ad esempio, camere doppie, singole, quali per fumatori, ecc.; sul Planner saranno visualizzabili solo 2 dei 4 campi impostabili e assegnazione quindi delle caratteristiche delle varie camere. Si veda pag. 196-202 cap. CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DELLE CAMERE.

11) Personalizzare la grafica di ogni singola camera (spostare, personalizzare o ridimensionare a piacimento le icone, luci, termostati, aggiungerne/rimuoverne rispetto agli oggetti visualizzati per default, inserire un'immagine della camera, ecc.). Per il momento non è possibile effettuare una copia/incolla di queste personalizzazioni su tutte le camere.

Si veda pag. 202-226 cap. PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE DELLA SEZIONE DI SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO.

12) Creazione/Modifica/Cancellazione di SCENARI richiamabili da Well-contact Suite Top: si veda pag. 132-142 cap. CONFIGURAZIONE DEGLI SCENARI...

13) Schedulazione degli scenari desiderati (ad esempio per attivare uno scenario in determinate ore del giorno): si veda pag. 143-150 cap. LA SCHEDULAZIONE DEGLI SCENARI...

14) Creazione/modifica/cancellazione degli Allarmi, associazioni a suoni di Windows, ecc.: si veda pag. 151-171 cap. CONFIGURAZIONE DEGLI ALLARMI...

15) Creazione/Modifica/Eliminazione di Logiche Decisionali di Well-contact Suite Top (sono analoghi ai moduli logici con la differenza che funzionano solamente se Well-contact Suite Top è attivo ed è connesso al bus !!): si veda pag. 172-182 cap. CREAZIONE DI LOGICHE DECISIONALI.

16) Creare dei Master di Funzioni e dei Master di zona: per le generalità si veda pag. 13-15, per la creazione dei Master di Funzioni si veda pag. 102-111 cap. CONFIGURAZIONE ETS/Configurazione dei "Master di Funzioni" e per i Master di Zona si veda pag. 84-94 cap. CONFIGURAZIONE ETS/Configurazione dei "Master di Zona".

17) Gestione di "camera da rifare" e "frigobar": per poter automatizzare la gestione della pulizia e del frigobar di una camera o di un Ambiente-comune attraverso l'aggiornamento dello stato di un indirizzo definito dall'utente, selezionare il "MENU /CONFIGURAZIONE/CONFIGURAZIONE PULIZIA FRIGOBAR" e, per le varie camere/zone, settare gli oggetti desiderati. Si veda pag. 69-76 cap. CONFIGURAZIONE PULIZIA E FRIGOBAR (per ulteriori approfondimenti sul tema si consulti anche la Biblioteca Tecnica presente nella sezione FAQ).

N.B.: In supervisione, le funzioni "camera da rifare", "chiamata-cameriera", "frigobar", ecc. sono tutte associate alla medesima icona.

NOTA BENE.

- INVIO DI MESSAGGI SUL BUS: dal menù UTILITIES è possibile effettuare anche letture/scritture dal bus su indirizzi KNX direttamente da Well-contact Suite Top (per effettuare test di comunicazione con dispositivi). Si veda pag. 234-236 cap. IL MENU UTILITÀ/Azioni sugli Indirizzi/Oggetto.
- EFFETTUARE UN BACKUP DEL PROGETTO DI WELL-CONTACT SUITE TOP: si tratta di un'operazione obbligatoria da effettuare quando si deve aggiornare il software ma si consiglia di farla comunque al termine dei lavori. Si veda pag. 227-232 cap. IL MENU UTILITÀ/Backup/Restore.

