



Componenti da parete: By-alarm interfacce di configurazione

01725

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm interfacce di configurazione

Interfacce e cavi che consentono la completa configurazione dell'impianto By-alarm da parte dell'installatore

Stato prodotto

9 - Eliminato



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1160 kb\)](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).