

#### Manual do utilizador



## 41018

Display 3,5"





### 41018



### Índice

Informações gerais	4
Descrição	4
Teclas e ligações	4
Funcionamento	5
Utilização dos Filtros Contactos	6
Filtro Iniciais	6
Filtro Edifício	6
Filtro Escada	7
Visualização de informações adicionais	8
Informações de chamada	8
Mensagens de notificação	9
Funções	
Chamar um posto interno a partir da lista de contactos	10
Pesquisa de nome na lista de contactos através do teclado (multitap)	10
Chamada para a Central	11
Chamada a partir do teclado	11
Controlo de acessos	
Configuração a partir do dispositivo	
Acesso à programação	13
Menu de Administrador	14
Contactos 2	
Acessos 2	
Display	21
Posto Externo 2	
Password	
Menu do Instalador	
Contactos 🤊	
Acessos 2	
Posto Externo	
Info	61
Sistema	61
Password	
Configuração avançada a partir do PC	63
Atualização	63
Atualização manual	63
Atualização automática	63
-	



# Informações gerais

### Descrição

Display 3,5" para unidades eletrónicas áudio ou áudio/vídeo, dotado de:

- 3 teclas para chamada a partir da lista de contactos, retroiluminadas, com LEDs brancos
- 1 entrada configurável como botão externo de abertura da porta CA ou porta aberta PA, a completar com painel frontal.

O módulo de display fornece a função de chamada a partir dos contactos do Posto Externo em que está instalado. Se o Posto Externo for dotado de um teclado art. 41019, as chamadas para os Postos Internos também podem ser feitas inserindo o número desejado a partir do teclado.

O dispositivo fornece ainda o feedback visual das fases de funcionamento do Posto Externo como, por exemplo, as indicações de "chamada em curso" e "conversação", para além do associado aos módulos de controlo de acessos. O módulo de display é dotado de um menu de instalação a partir do qual podem ser geridos os parâmetros de configuração base do Posto Externo.

## Teclas e ligações



- 1. Display 3,5"
- 2. Botão ())
- 3. Botão 😻 (DOWN)
- 4. Botão 🙊 (UP)
- 5. Conetor Mini USB para a ligação a um PC.
- 6. Conector para a ligação ao módulo eletrónico anterior
- 7. Conector para a ligação ao módulo eletrónico seguinte
- 8. Placa de terminais de ligação extraível

CA - / CA + = Entrada programável através do software de configuração (por ex., comando de abertura do trinco, sensor para sinalização de porta aberta, comando de atuação disponível no sistema). **Nota:** *ligar a um contacto seco isolado do tipo SELV.* 



# **Funcionamento**

Em standby, o Display apresenta uma Home Page, que contém os elementos necessários para aceder às funcionalidades disponíveis.

A funcionalidade e, consequentemente, o aspeto da Home Page, variam consoante a programação dos contactos (até 8192 entradas) e os códigos de controlo de acessos (até 2000 códigos para instalações Due Fili Plus). Ambos são programáveis com <u>a utilização do software de configuração a partir de um PC</u>, ou diretamente do respetivo <u>menu de configuração do display</u> (apenas para instalações Due Fili Plus).

No primeiro acendimento, sem nenhuma lista de contactos programada, o dispositivo apresenta-se deste modo:



Na ausência de teclado

Interno	
Premir OK	5
ELVOX	

Com teclado instalado

Após a programação da lista de contactos, a visualização de standby apresenta-se assim:



**Nota**:a lista de contactos (até 8192 entradas) e os códigos do controlo de acessos (até 2000 códigos para instalações Due Fili Plus) são programáveis através do software de configuração a partir do PC ou diretamente no respetivo menu de configuração do display (apenas para instalações Due Fili Plus).

Após a programação do display, é possível decidir de que modo visualizar as funções na Home Page através da secção de Programação/Display/Navegação.





## Utilização dos Filtros Contactos

Com base na programação realizada através do SaveProg é possível habilitar uma série de filtros para permitir ao utilizador um acesso direcionado às suas necessidades.

Os filtros disponíveis são:

- Filtro Iniciais
- Filtro Edifício
- Filtro Escada

#### Filtro Iniciais

Este filtro permite aceder a uma secção da lista de contactos identificada pelos nomes que começam pela letra escolhida.

9	Central
1	Contactos
	İnterno
Ei	

÷	Utilizadores
	A-B-C
	D-E-F
	G-H-I
	J-K-L
	M-N-O



### Filtro Edifício

Este filtro permite aceder ao subconjunto de utilizadores associado a um edifício específico.





O filtro Edifício pode ser combinado com o filtro Iniciais.

Central	Edifícios	Utilizadores Lybra	Utilizadores
Contactos	📥 Todos	A-B-C	Bash Malik
	Lybra 🕨	D-E-F	Boone Maria
No Interno	Pegaso	G-H-I	Brooks Rosema
	Auriga	J-K-L	Bryan Lopez
	Porta do innov	M-N-O	Cesc Johnny



### Filtro Escada

O filtro Escada permite aceder ao subconjunto de utilizadores associados a uma escada específica ou a todos os utilizadores.

Pode ser combinado com os dois filtros anteriores.

Em especial, com o filtro edifício obtém-se:



Com o filtro Edifícios e Iniciais:

Central	Edifícios	Escadas Lybra	Utilizadores Escada A	Utilizadores Escada A
Contactos	📥 Todos	tattos	A-B-C	Ahizul Mikeal
	Lybra	Escada A	D-E-F	Angel Numan
🜓 Interno	Pegaso	Escada B	G-H-I	Aktar Sarah
	Auriga	Escada C	J-K-L	Bash Malik
	Porta do innov	Escada D	M-N-O	Boone Maria



## Visualização de informações adicionais

Quando um utilizador permanece numa entrada dos contactos durante mais de 3 segundos, são apresentadas informações adicionais.

Em caso de instalações Due Fili Plus, por ordem de prioridade:

- se estiver presente é apresentada a linha do campo de Informações do Utilizador;
- se não estiver presente uma linha no campo Informações, mas estiver presente no campo Nome Secundário, é apresentada esta última;
- se não estiverem presentes linhas nem em Informações do Utilizador, nem em Nome Secundário, e houver um outro utilizador com o mesmo ID, então, é apresentado o Nome deste segundo utilizador;

Em caso de instalações IP, se existente, é apresentada a linha do nome secundário



#### Informações de chamada

Dependendo das situações de chamada, o display apresenta informações sobre o estado





## Mensagens de notificação

Após um evento, o display apresenta uma série de mensagens de notificação:

Notifica de Ação necessária	Ação necessária
A carregar	Aguardar a conclusão da fase de arranque
Communication Timeout	Verifique as ligações do módulo e reinicie a unidade eletrónica.
Registration Error	Verifique as ligações do módulo e reinicie a unidade eletrónica
UPGRADE THE MODULES	Em caso de instalações Due Fili Plus: atualize o módulo display e o módulo áudio vídeo com a última versão de FW, transferível no site Vimar, juntamente com o SaveProg. Em caso de instalações IP: Atualização do firmware dos módulos secundários em curso. Se persistir durante mais de 1 minuto, atualize o firmware da unidade áudio/vídeo através do Video Door IP Manager.
Comm. Error	Se o problema persistir, contactar o atendimento ao cliente.
UPGRADE TO FONTS v.1	Atualize via SaveProg os tipos de letra do display para a versão 1, usando uma versão do SaveProg superior a 3.1.1.12.
CHECK THE CONNECTIONS	Verificar a ligação ao módulo eletrónico e reiniciar o dispositivo.
INCORRECT INSTALLATION	Instalação incorreta. Verificar as indicações nas instruções.

Por exemplo, o ecrã seguinte é apresentado na fase de arranque do dispositivo e requer que se aguarde até à conclusão da fase de arranque.



Arranque

### 41018



## **Funções**

Com o Display é possível:

- Fazer uma chamada a partir dos contactos do Posto Externo em que está instalado.
- Fazer uma chamada para Postos Internos a partir do teclado (apenas se o Posto Externo estiver equipado com um teclado art. 41019)
- Ver indicações de estado do Posto Externo (chamada em curso, conversação e estados do sistema, controlo de cargas)
- Gerir os parâmetros de configuração do display e do Posto Externo a partir do menu de programação

Chamar um posto interno a partir da lista de contactos

COM CENTRAL

Centra	ıl	
Lonta	ctos	
🤤 Ŝeleci	onar	
<b>⊗</b> 1)∛	OK	

SEM CENTRAL



- 1. Prima para selecionar a lista de Contactos
- 2. Prima para confirmar
- Selecione o nome a chamar (apenas se estiverem habilitados os <u>filtros dos contactos</u>) ou utilizando o sistema <u>multitap</u> <u>do teclado</u>
- 4. Prima para confirmar
- 5. A chamada está ativa, prima para a encerrar

Pesquisa de nome na lista de contactos através do teclado (multitap)



- A partir da lista de nomes da lista de contactos, prima no teclado as letras necessárias para compor o nome. Cada tecla deve ser premida repetidamente, até surgir no display a letra desejada.
- As letras compostas aparecem na parte superior do display
- 2. Selecione o nome desejado da lista de nomes que correspondem ao filtro
- 3. Prima para confirmar

Se necessário, elimine o filtro com a tecla C



## Chamada para a Central

Para a chamada a uma central, se configurada na lista de contactos, está disponível uma opção rápida no menu principal.

Além disso, eventuais outras centrais estão acessíveis como opções de lista de contactos.



- 1. Prima para selecionar a Central
- 2. Prima para confirmar. A chamada é diretamente endereçada à central

### Chamada a partir do teclado

Se existir um teclado, é possível inserir diretamente o número do posto interno a chamar



- 1. Prima para selecionar a inserção direta do posto interno a partir do teclado
- 2. Prima para confirmar
- 3. Insira o posto interno através do teclado
- 4. Prima para confirmar
- 5. Se o posto interno digitado não corresponder a um número válido, aparece uma mensagem



## Controlo de acessos

Quando existe um teclado no Posto Externo, o display dá o feedback do funcionamento do modo de controlo de acessos.

Este modo permite ativar um comando anteriormente configurado (por ex., trinco, relé, etc.).



- 1. Prima para ativar o modo de «introdução do código»
- 2. Introduza o código; de cada vez que se carrega numa tecla de dígitos, o display apresenta o dígito por um curto espaço de tempo e, em seguida, substitui-o por um asterisco
- 3 Prima para confirmar o código



- 4 O display apresenta o estado do comando enviado
- 5 No caso de o código ativar o trinco do Posto Externo é apresentado um ícone dedicado

# Configuração a partir do dispositivo

O menu de configuração permite definir os parâmetros do Display e do Posto Externo ligado. Estão disponíveis dois menus: um com funções de Administrador e um com funções de Instalador

	Contactos	Acessos	Display	Posto externo	Info	Sistema	Modificar Password
	✓ Modificar	✓ Códigos de acesso	_		V	v	
0		✓ Tag acesso	<b>~</b>	<b>~</b>	~	~	<ul> <li>Administrador</li> </ul>
	✓ Modificar	✓ Códigos de acesso	_				✓ Administrador
	🗸 Inserir	✓ Tag acesso	$\checkmark$	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	<b>√</b>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	
X	✓ Cancelar	✓ Atuações					✓ Instalador

Dependendo da password utilizada para aceder ao menu de configuração (administrador ou instalador), o display apresentará o respetivo menu.

Os parâmetros configuráveis também variam de acordo com o tipo de sistema, sistema com tecnologia Due Fili Plus ou sistema com tecnologia IP.

Nos parágrafos seguintes serão identificados os parâmetros disponíveis apenas com a tecnologia Due Fili Plus com o ícone 2....

## Acesso à programação

Para aceder aos menus de configuração introduza uma password composta por uma sequência de teclas, esta sequência pode ser alterada no parágrafo Password/administrador ou Password/instalador.



💄 Con	tactos	•
Prer	nir OK	)
E		iX
1	1	011





- 1. Prima simultaneamente as teclas durante mais de 5 segundos
- 2. Prima a sequência de teclas que compõe a password
- 3. Prima para confirmar



## Menu de Administrador



- 1. O display apresenta os itens principais, selecione o item pretendido
- prima para confirmar e entrar no submenu ou «retroceder» para sair do menu (para reentrar será necessário reinserir a password)

	Apresenta a secção Contactos, onde é possível alterar alguns parâmetros dos contactos do Posto Externo
	Apresenta a secção Acessos, onde é possível gerir os códigos e os tags de acesso associados aos mesmos.
<u>Display</u>	Apresenta a secção Display, onde é possível configurar vários parâmetros de visualização do menu, tais como idioma, caracteres, luminosidade, cor e ativação/desativação do logótipo e standby.
Posto externo	Apresenta a secção Posto Externo onde é possível habilitar/desabilitar a síntese vocal no Posto Externo
Password	Apresenta a secção Password, onde é possível mudar as passwords do administrador



## Contactos

	Contactos	
Mod	ificar	
< Retro	oceder	
	8	กห
	× 1	1000

Nesta secção é possível gerir os contactos dos utilizadores memorizados no Posto Externo

Utilizadores
Bash Malik
Boone Maria
Brooks Rosema
Bryan Lopez
Boschi Rosanna
Callisto Mario
Relation Mario
Rela

- 1. Prima para confirmar
- 2. selecione o utilizador a modificar

Para cada utilizador, os campos programáveis são:

Nome	Nome do Posto Interno
Informações	Informações adicionais (ex.: gabinete técnico)
Informações secundárias	Eventual nome secundário
Visível	Indica se o utilizador deve estar visível na pesquisa dos contactos

#### Modificar

Nestas secções é possível modificar os dados de um ou mais utilizadores memorizados nos contactos.







- 1. Prima para selecionar o dado.
- 2. Prima para confirmar.
- 3. Insira o dado através do teclado.
- Prima para confirmar. Este modo é válido para os campos Nome, Informações, Info secundárias.
- 5. Selecione Sim/Não para habilitar/desabilitar a definição.
- 6. Prima para confirmar. Este modo é válido para o campo **Visível**.



## 

Acessos	
Códigos de Ace	esso
Tag acesso	
< Retroceder	
≋ 🕛 🕷	
I	<u> </u>

N	lodificar				
Ir	nserir				
C	ancelar				
Canc. Tudo					
< Retroceder					
	8	ึกเง			

- 1. Prima para selecionar uma das opções.
- 2. Prima para confirmar.

Tanto para os códigos de acesso como para os tags, é possível:

Nesta secção é possível gerir os códigos e os tags de acesso.

- Modificar/inserir um código de acesso ou um tag
- Eliminar um código de acesso ou um tag específico
- Eliminar simultaneamente todos os códigos de acesso ou tags

#### Códigos de acesso

Nesta secção é possível gerir os códigos de acesso associados a uma atuação

#### Modificar/Inserir

Nestas secções, é possível modificar um código existente ou inserir um novo, associando-o a uma atuação. Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto para a função de inserção como de modificação.

Atuações		ID	
F1 BOTONEIRA		3123	
TRINCO TA.		• 125	
	ΟΚ	Confirmar	•
		Retroceder	
	8	*	OK 4

- 1. Prima para selecionar a atuação
- 2. Prima para confirmar
- 3. Insira o código através do teclado
- 4. Prima para confirmar



Eliminar/Eliminar tudo

Atuações				
F1 BOTONEIRA	•			
TRINCO TA.				
⊗ 🚹 😸	OR			
	2			
	$\sim$			

Nestas secções, é possível eliminar um ou todos os códigos de acesso associados a uma atuação

- 1. Prima para selecionar a atuação
- 2. Prima para confirmar
- 3. Prima para selecionar o código a eliminar
- 4. Prima para prosseguir



5. Prima para confirmar O código foi eliminado



#### 41018



Tags de acesso

Nesta secção é possível gerir os tags de acesso associados a uma atuação

#### Modificar/Inserir

Nestas secções, é possível modificar um tag existente ou inserir um novo, associando-o a uma atuação. Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto para a função de inserção como de modificação.





Tanto no caso de modificação como de uma nova inserção, aparece a indicação «aquisição»

Nota: apenas para a eliminação está também prevista a possibilidade de percorrer a lista dos tags presentes e selecionar qual eliminar

1. Adquirir o tag a partir do módulo 41017



Para cada tag, tanto no caso de uma nova inserção como no caso de modificação de um tag existente, os campos programáveis são:

 ID
 código do cartão adquirido

 Nome
 nome do cartão ou utilizador

 Tipo
 tipo de cartão (administrador/utilizador)

 Atuação
 atuação que se pretende executar entre as de sistema ou configuradas





- im ao 4
- 3. Prima para selecionar a função
- 4. Prima para confirmar
- 5. Insira o nome do tag através do teclado
- 6. Prima para confirmar



- 7. Prima para selecionar a função
- 8. Prima para confirmar
- 9. Selecione o tipo de tag entre Administrador ou Utilizador
- 10. Prima para confirmar



- 11. Prima para selecionar a função
- 12. Prima para confirmar



14. Prima para confirmar



Atuações

⊗

OK

14

Trinco

🙊 (13)

Nome

MARIO

OK

6

5



Eliminar/Eliminar tudo

Nestas secções, é possível eliminar um tag ou todos os tags memorizados





Adquira o tag ou percorra a lista dos tags existentes; no primeiro caso aparece a indicação «aquisição»

1. Adquirir o tag a partir do módulo 41017



2. Prima para continuar

O tag foi eliminado

Atenção: a função Eliminar tudo elimina todos os tags.





### Display

Nesta secção é possível configurar vários parâmetros do display, como o idioma da interface, o modo de navegação, a dimensão de visualização, e outras características como luminosidade, cor, etc. e visualizar o logótipo na Home Page.



- 1. Prima para selecionar uma das opções
- 2. Prima para confirmar

Valores por defeito	Due Fili Plus	IP
Idioma	italiano	inglês
Tipo de letra	Grande	Normal
Navegação	-	Navegável
Luminosidade	5	5
Cores	AZUL	PRETO E BRANCO
Standby	ON	ON
Logo	ON	OFF

Idioma

**⊗ 3** 

OK

#### Idioma

Nesta secção é possível modificar o idioma de visualização do display

Idioma			Idion
Italiano		Portu	uguês
English		Русс	кий
François		Sven	iska
Deutsch		Nede	erlands
Español		Pols	kie
Greek	<	Retro	oceder
≈ 1 ≈ OK	ÿ	R	¥

- 1. Prima para selecionar o idioma
- 2. Prima para confirmar
- З. Prima para percorrer até ao fim da página
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu principal



#### Menu

Nesta secção pode selecionar o estilo da Home Page.



- 1. Prima para modificar o estilo da Home Page apresentada e o respetivo modo de acesso às funções disponíveis.
- 2. Selecione o modo entre:



- 3. Prima para confirmar
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### 41018



- 5. Prima para modificar a dimensão dos caracteres, útil para aumentar a legibilidade.
- 6. Selecione o modo entre:



- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

**VIMAR** 

### 41018



#### LCD

Nestas secções, é possível definir os vários parâmetros do display.







- 1. Prima para definir o nível de intensidade.
- 2. Selecione o nível (1-5)
- 3. Prima para confirmar
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior



Cores				
PRETO E BRANCO 🗸				
Azul				
Verde				
< Retroceder				
🖉 🙆 🖉 🛛 OK_				
T(7)				



- 5. Prima para definir uma das combinações de cor predefinidas
- 6. Selecione a combinação entre:



- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

#### 41018

LCD					
Lumir	osidade	5			
Cores	PRETO E BRANCO				
Standby On					
< Retroceder					
⊗ < < < < < < < < < < < < < < < < < < <					



	Standby	
On		~
Off		
< Retro	oceder	•
$\otimes$	8	OK
		<mark>(12</mark> )

- 9. Prima para ativar/desativar o modo standby do display
- 10. Selecione OFF desativado ou ON ativado
- 11. Prima para confirmar
- 12. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

#### Logótipo

Nesta secção é possível Habilitar/Desabilitar a visualização do logótipo carregado.

Caso seja selecionado ON, após um tempo de inatividade de 30 segundos na Home Page é apresentado o logótipo memorizado.

A imagem do logótipo é programada através do SaveProg / Video-Door IP Manager e deve ter as seguintes características:

- formato BMP

- dimensão fixa equivalente a 320x320 píxeis
- profundidade de cor de 24 bits.

A imagem será, depois, convertida numa paleta de 256 colores.

Na parte inferior está reservada uma área de 120x320 píxeis dedicada a uma mensagem de boas vindas personalizável no SaveProg / Video-Door IP Manager e cujo comprimento máximo é de 30 caracteres.

Caso não seja inserida nenhuma linha no display será apresentada a frase predefinida "Prima para continuar".

Logótipo	
On	
Off	~
< Retroceder	
	1
🙊 1 🗞	OK
	·(14)

- 13. Prima para ativar/desativar o logótipo na Home Page
- 14. Prima para confirmar





5

OK

## Posto Externo 2

Nesta secção é possível habilitar/desabilitar a síntese vocal no Posto Esterno



1. Prima para habilitar/desabilitar a função

5	Síntese Voc			Síntese Voc
SIM			SIM	
NÃO		~	NÃO	
< Retro	oceder		< Retr	oceder
8	*	OK	*	*
		2		

- 2. Selecione NÃO desabilitado ou SIM habilitado
- 3. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

#### Password

Nesta secção é possível alterar a password associada ao administrador para aceder ao menu de configuração.



- 1. Prima para selecionar o tipo de password a modificar
- 2. Prima a sequência de teclas que compõem a password, por defeito:

+ + + + +

Password de Administrador:

- 3. Prima para confirmar
- 4. Repita uma segunda vez a sequência que compõe a password
- 5. Prima para confirmar



## Menu do Instalador

	Definições				Definições	
8	Contactos	1		Disp	lay	
P	Acessos		0	P. Ex	terno	
•	Display		1	Info		
0	P. Externo		٥	Siste	ema	
1	Info		ß	Pass	sword	
٥	Sistema		<	Retr	oceder	•
ģ	≈ 1		4	*	*	OK
	<u> </u>	/				U U

- 1. O display apresenta os itens principais, selecione o item pretendido
- 2. Prima para confirmar e entrar no submenu
- No fim do menu aparece a opção «retroceder», prima para sair do menu (para reentrar será necessário reinserir a password)

	Apresenta a secção Contactos, onde é possível gerir os contactos do Posto Externo inserindo novos utilizadores ou modificando os dados dos existentes. É ainda possível eliminar um único utilizador ou todos.
Acessos	Apresenta a secção Acessos, onde é possível gerir as atuações do sistema, os códigos e os tags de acesso associados ao mesmo.
Display	Apresenta a secção Display, onde é possível configurar vários parâmetros de visualização do menu, tais como idioma, caracteres, luminosidade, cor e ativação/desativação do logótipo e standby.
Posto externo	Apresenta a secção Posto Externo, onde é possível definir os parâmetros base da unidade eletrónica áudio/vídeo do Posto Externo, como os níveis áudio, a configuração dos botões, ativar os procedimentos de endereçamento dos Postos Internos e Externos (apenas Due Fili Plus), definir os tempos, etc.
Info	Apresenta a secção Info, onde é possível visualizar as versões FW das unidades eletrónicas e outros dados.
<u>Sistema</u>	Apresenta a secção Sistema, onde é possível repor os parâmetros de fábrica ou reiniciar o Posto Externo.
Password	Apresenta a secção Password, onde é possível mudar as passwords do instalador e administrador



## Contactos

Contactos	
Modificar	
Inserir	
Cancelar	
Canc. Iudo	
< Retroceder	
	45.0.0
🙊 ( <u>1</u> ) 💥 🛛	OK I
I	<u> </u>

Inserir D – Nome – Informações – Info. secundárias – Visível Sim Principal Não Info. Secundárias ()

- 1. Prima para selecionar uma das opções
- 2. Prima para confirmar

Para cada utilizador, tanto no caso de uma nova inserção como no caso de modificação de um utilizador existente, os campos programáveis são:

ID	Endereço físico de um Posto Interno ou central de portaria
Nome	Nome do Posto Interno
Informações	Informações adicionais (ex.: gabinete técnico)
Informações secundárias	Eventual nome secundário
Visível	Indica se o utilizador deve estar visível na pesquisa dos contactos
Principal	Indica se o utilizador deve ser considerado principal em caso de dois ID iguais
Remapeamento	Código utilizado para chamar o utilizador em caso de remapeamento ativo

Nesta secção é possível gerir os contactos dos utilizadores memorizados no Posto Externo



#### 41018

#### Modificar/Inserir

Nestas secções é possível modificar os dados de um ou mais utilizadores memorizados nos contactos ou inserir um novo utilizador.

Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto num caso como noutro.







- 1. Prima para selecionar o dado.
- 2. Prima para confirmar.
- 3. Insira o dado através do teclado.
- Prima para confirmar.
   Este modo é válido para os campos Id, Nome, Informações, Info secundárias e código de remapeamento.
- 5. Selecione Sim/Não para habilitar/desabilitar a definição.
- 6. Prima para confirmar. Este modo é válido para os campos **Visível** e **Principal**.

#### Eliminar/Eliminar tudo

Nestas secções, é possível eliminar um utilizador ou todos os utilizadores memorizados nos contactos.

Utilizadores		
Outra central		
Amatora Sandro	)	
Assicurazione		
Bianchi Michele		
Boschi Rosanna		
Callisto Mario		





- 1. Selecione o utilizador a eliminar.
- 2. Prima para continuar.
- 3. Prima para confirmar. O utilizador foi eliminado.

Atenção: a função Eliminar tudo elimina todos os utilizadores dos contactos.



## 

Mad		
wida	ficar	
Inser	ir	
Cano	elar	
er Canc. Tudo		
< Retro	oceder	
8	8	OK
	Inser Canc Canc < Retro	Inserir Cancelar Canc. Tudo < Retroceder

Nesta secção é possível gerir os códigos, os tags de acesso e as atuações do sistema associados ao mesmo.

- 1. Prima para selecionar uma das opções.
- 2. Prima para confirmar.

Tanto para os acessos (códigos ou tags) como para as atuações, é possível:

- Modificar/inserir um acesso ou atuação
- Eliminar um acesso ou atuação específico
- Eliminar simultaneamente todos os acessos ou atuações

#### Códigos de acesso

Nesta secção é possível gerir os códigos de acesso associados a uma atuação

#### Modificar/Inserir

Nestas secções, é possível modificar um código existente ou inserir um novo, associando-o a uma atuação. Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto para a função de inserção como de modificação.



- 1. Prima para selecionar a atuação
- 2. Prima para confirmar
- 3. Insira o código através do teclado
- 4. Prima para confirmar



Eliminar/Eliminar tudo

Atuações		
F1 BOTONEIRA		
TRINCO TA.		
⊗ 1 🛛	OK	
	2	
	<u> </u>	

Nestas secções, é possível eliminar um ou todos os códigos de acesso associados a uma atuação

- 1. Prima para selecionar a atuação
- 2. Prima para confirmar
- 3. Prima para selecionar o código a eliminar
- 4. Prima para prosseguir



5. Prima para confirmar O código foi eliminado



#### 41018



Tags de acesso

Nesta secção é possível gerir os tags de acesso associados a uma atuação

#### Modificar/Inserir

Nestas secções, é possível modificar um tag existente ou inserir um novo, associando-o a uma atuação. Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto para a função de inserção como de modificação.





Tanto no caso de modificação como de uma nova inserção, aparece a indicação «aquisição»

**Nota**: apenas para a eliminação está também prevista a possibilidade de percorrer a lista dos tags presentes e selecionar qual eliminar

1. Adquirir o tag a partir do módulo 41017



Para cada tag, tanto no caso de uma nova inserção como no caso de modificação de um tag existente, os campos programáveis são:

ID	código do cartão adquirido
Nome	nome do cartão ou utilizador
Тіро	tipo de cartão (administrador/utilizador)
Atuação	atuação que se pretende executar entre as de sistema ou configuradas





- 3. Prima para selecionar a função
- 4. Prima para confirmar
- 5. Insira o nome do tag através do teclado
- 6. Prima para confirmar



- 7. Prima para selecionar a função
- 8. Prima para confirmar
- 9. Selecione o tipo de tag entre Administrador ou Utilizador
- 10. Prima para confirmar

Inserir	
ID	5E
Nome	TER
Тіро	UTE
Atuação	-
✓ Confirmar	Sim
< Retroceder	Não
🙊 1 📡	OK 12

- 11. Prima para selecionar a função
- 12. Prima para confirmar
- 13. Selecione a atuação que se pretende executar entre as de sistema ou configuradas (apenas tipo de utilizador)
- 14. Prima para confirmar









Eliminar/Eliminar tudo

Nestas secções, é possível eliminar um tag ou todos os tags memorizados





Adquira o tag ou percorra a lista dos tags existentes; no primeiro caso aparece a indicação «aquisição»

1. Adquirir o tag a partir do módulo 41017



2. Prima para continuar

O tag foi eliminado

Atenção: a função Eliminar tudo elimina todos os tags.



### 41018



#### Atuações

Nesta secção é possível gerir as atuações do sistema

Para cada atuação, tanto no caso de uma nova inserção como no caso de modificação de uma atuação existente, os campos programáveis são:

Tipo	Indica o tipo de atuação
Dispositivo	Indica em que dispositivo a atuação deve intervir
Descrição	Campo alfanumérico usado para identificar de forma unívoca a atuação

#### Modificar/Inserir

Nestas secções é possível modificar uma atuação existente ou inserir uma nova. Os campos de dados a inserir são os mesmos tanto para a função de inserção como de modificação.





- 1. Prima para selecionar a atuação
- 2. Prima para confirmar
- 3. Prima para alterar o tipo de dispositivo

Tipo		
Mod. Local		
Trinco		
F1	~	
F2		
Relés		
< Retroceder		
≈ 4 ≫	OK	

Modificar				
Tipo F1				
P. Externo 0				
Descrição F1				
✓ Confirmar				
< Retroceder				
≈ ≈ 0K				

- 4. Selecione o tipo de dispositivo e, depois, «retroceder» para confirmar
- 5. Prima para confirmar
- 6. Prima para modificar os subparâmetros, que variam com base no tipo selecionado:

Mod. local	finger print/rfid/teclado		
Trinco/ F1/F2	número Posto Externo		
RELÉS	número relés		

### 41018

	Modificar				
Tip	0	F1			
P. E	Ixterno	0			
De	scrição	F1			
✓ Confirmar					
< Retroceder					
⊗ <> OK_					
(7)					



Modificar					
	Tipo		F1		
	P. Ex	terno	0		
	Desc	rição	F1		
~	Conf	•			
< Retroceder					
8		*	OK		

M VIMAR

- 7. Prima para modificar ou inserir a descrição da atuação
- 8. Insira a descrição através do teclado
- 9. Prima para confirmar ou «retroceder» para voltar ao menu anterior
- 10. Prima para guardar a configuração





### Display

Nesta secção é possível configurar vários parâmetros do display, como o idioma da interface, o modo de navegação, a dimensão de visualização e outras características como luminosidade, cor, etc. e visualizar o logótipo na Home Page.



- 1. Prima para selecionar uma das opções
- 2. Prima para confirmar

Valores por defeito	Due Fili Plus	IP
Idioma	italiano	inglês
Tipo de letra	Grande	Normal
Navegação	_	Navegável
Luminosidade	5	5
Cores	AZUL	PRETO E BRANCO
Standby	ON	ON
Logo	ON	OFF

#### Idioma

Nesta secção é possível modificar o idioma de visualização do display

Idioma		Idioma	
Italiano	Port	uguês	
English	Русс	кий	
François	Sver	nska	
Deutsch	Ned	erlands	
Español	Pols	kie	
Greek	< Retr	oceder	•
	8	₩3	OK 4

- 1. Prima para selecionar o idioma
- 2. Prima para confirmar
- 3. Prima para percorrer até ao fim da página
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu principal



#### Menu

Nesta secção pode selecionar o estilo da Home Page.



- 1. Prima para modificar o estilo da Home Page apresentada e o respetivo modo de acesso às funções disponíveis.
- 2. Selecione o modo entre:



- 3. Prima para confirmar
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### 41018



- 5. Prima para modificar a dimensão dos caracteres, útil para aumentar a legibilidade.
- 6. Selecione o modo entre:



- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

**VIMAR** 

### 41018



#### LCD

Nestas secções, é possível definir os vários parâmetros do display.







- 1. Prima para definir o nível de intensidade.
- 2. Selecione o nível (1-5)
- 3. Prima para confirmar
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior







- 5. Prima para definir uma das combinações de cor predefinidas
- 6. Selecione a combinação entre:



- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

#### 41018

LCD					
Lumir	osidade	5			
Cores		PRETO E BRANCO			
Standby On					
< Retro	ceder				
*	8	OK			



	Standby	
On		~
Off		
< Retr	oceder	•
$\approx$	8	OK

- 9. Prima para ativar/desativar o modo standby do display
- 10. Selecione OFF desativado ou ON ativado
- 11. Prima para confirmar
- 12. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

#### Logótipo

Nesta secção é possível Habilitar/Desabilitar a visualização do logótipo carregado.

Caso seja selecionado ON, após um tempo de inatividade de 30 segundos na Home Page é apresentado o logótipo memorizado.

A imagem do logótipo é programada através do SaveProg / Video-Door IP Manager e deve ter as seguintes características:

- formato BMP

- dimensão fixa equivalente a 320x320 píxeis
- profundidade de cor de 24 bits.

A imagem será, depois, convertida numa paleta de 256 colores.

Na parte inferior está reservada uma área de 120x320 píxeis dedicada a uma mensagem de boas vindas personalizável no SaveProg / Video-Door IP Manager e cujo comprimento máximo é de 30 caracteres.

Caso não seja inserida nenhuma linha no display será apresentada a frase predefinida "Prima para continuar".

Logótipo	
On	
Off	~
< Retroceder	
🙈 13 😽	OK
	L(14)

- 13. Prima para ativar/desativar o logótipo na Home Page
- 14. Prima para confirmar





#### Posto Externo

Nesta secção é possível configurar vários parâmetros do Posto Externo, como os <u>Níveis áudio</u>, os <u>botões</u>, ativar os procedimentos de <u>endereçamento dos Postos Internos e Externos</u>, definir vários tipos de <u>tempos</u> (trinco, conversação, ativação de comandos e relés, etc.), definir o <u>número de dígitos de chamada</u>, habilitar <u>entrada de</u> <u>vídeo opcional</u> (apenas 41002), habilitar a <u>síntese vocal</u>, configurar a função de <u>trincos comuns</u> do Posto Externo.

P. Externo		
Áudio		~
Botões		
Endereçamento		
Tempos		
Número de dígitos	s ch.	
Vídeo Externo		
≋ 1 😵	OI	{
1		(2)

	P. Externo					
Temp	oos					
Núme	ero de dígitos	s ch.				
Vídeo Externo						
Síntese vocal						
Trincos comuns						
< Retroceder •						
⊗ < > OK						

- 1. Prima para selecionar uma das opções ou «retroceder» para voltar ao menu principal
- 2. Prima para confirmar

#### Áudio

Nesta secção é possível definir os níveis do altifalante e ativar/desativar o microfone do Posto Externo



Altifalante	
0	
1	
3	
6	
7	~
10	
<b>≈</b> 2	OK



- 1. Prima para definir o nível do volume do altifalante
- 2. Selecione o nível
- 3. Prima para confirmar
- 4. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### 41018



	Áudio		]	Microfo	пе		Microfone			
Altif	alante	7		0	~			0		~
Micı	rofone	0		1				1		
< Retr	oceder		]	< Retroceder			<	Retro	oceder	
	1		-							
8	8	OK		🙈 🌀 👹	OK		1	8	¥	OK
	1	- 5	)		_'7	)	L			<mark>8</mark>

- 5. Prima para definir se o microfone do Posto Externo está ativado ou desativado  $2_{\text{max}}$
- 6. Selecione 0 desativo ou 1 ativo
- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### 41018



#### Botões

Nesta secção é possível configurar os botões do Posto Externo, as configurações possíveis são:

- Remapeamento dos botões de chamada 2000
- Atribuição da ordem dos módulos de botões
- Seleção do tipo de reagrupamento 2

Setting ID - Remapeamento dos botões de chamada 2

Por defeito, cada botão do Posto Externo chama um Posto Interno com base na sua própria posição sequencial. Esta correspondência pode ser modificada utilizando este procedimento



- 1. Prima para iniciar o procedimento, os botões do Posto Externo piscam
- 2. Prima o botão a combinar com o Posto Interno







Permanece aceso apenas o LED correspondente.

- 3. No espaço de 30 segundos, prima o mesmo botão para colocar a sua configuração no valor por defeito
- 4. Prima no Posto Interno a combinar uma opção entre Trinco, F1, F2, ativação do relé ou chamada para a central



5. Se o procedimento foi bem-sucedido, é reproduzido um aviso sonoro e um ecrã de confirmação



Atribuição da ordem dos módulos de botões

Com este procedimento é possível atribuir a ordem dos módulos de botões Art. 41010 ligados à Unidade Eletrónica. A ordem dos módulos determina a numeração dos botões, os 4 botões da unidade eletrónica áudio/vídeo são automaticamente colocados em primeiro lugar.



1. Prima para iniciar o procedimento, os botões da unidade eletrónica áudio/vídeo piscam lentamente.



Os LEDs de todos os módulos Art. 41010 começarão a piscar. O número de LEDs intermitentes para cada módulo indica a sua posição atual, de forma que o módulo número 1 terá um único LED intermitente e assim sucessivamente. Se estiverem a piscar todos os LEDs de um módulo, significa que aquele módulo ainda não foi ordenado.



É possível modificar a ordenação inicial, tocando em sequência num botão qualquer segundo a nova ordenação a obter. Depois de ter tocado num botão dispõe-se de 10 segundos para tocar no botão do módulo sequinte.



Quando a posição de um módulo é definida, acende-se, com uma luz fixa, um número de LEDs equivalente à posição escolhida.



**VIMAR** 

O botão em cima à esquerda do primeiro módulo ficará com o número 5, o botão em cima à esquerda do segundo módulo, com o 15 e assim sucessivamente.



O procedimento termina automaticamente depois de se ter ordenado o último módulo. Os LEDs acendem-se com uma luz fixa, o Posto Externo emite um som de aviso.

### 41018



Reagrupamento 2

	Botões	
Setti	ng ID	
Orde	m dos botô	ies
Reag	rupam	SIN
< Retroceder		
l ⊗   ⊗   OK_		
		<b>1</b>

Nesta secção é possível definir o comportamento das teclas do Posto Externo.



- 1. Prima para selecionar a função
- 2. Selecione o tipo entre Basculante, Simples ou Duplo
- 3. Prima para confirmar

#### 41018



Endereçamento 2

Este procedimento permite o endereçamento automático dos Postos Internos e Externos

Endereçamento automático dos Postos Internos

**Nota:** a Unidade eletrónica a partir da qual é executada esta configuração, se vertical, deve ser Master. Ao passo que, se horizontal, deve funcionar como Master através da devida programação de um ou mais routers Art. 69RS.



1. Prima para iniciar o procedimento, os botões da unidade eletrónica áudio/vídeo piscam lentamente



- 2. Prima o botão a partir do qual iniciará a atribuição automática dos ID aos Postos Internos que farão o pedido
- 3. No espaço de 5 min, solicite a atribuição por parte de um Posto Interno (\*).

Atenção: O Posto Interno principal deve ser atribuído em primeiro lugar e, depois, os seus Postos Internos secundários, se presentes.

\*Nota: a atribuição varia com base no Posto Interno utilizado; ver a documentação específica para mais detalhes

4. Depois de cada atribuição efetuada com êxito, a Unidade eletrónica emite automaticamente, para o Posto Interno que se acabou de codificar, uma chamada de verificação





Depois de cada atribuição concluída, dispõe-se de mais 5 minutos para executar a seguinte

5. No fim do procedimento aparece um ecrã de confirmação



Endereçamento automático dos Postos Externos

**Nota**: a realizar apenas no Posto Externo ao qual se deseja atribuir o ID Master (ID=1). O procedimento funciona com os Postos Externos que suportam a atribuição automática do ID.



- 1. Prima para iniciar o procedimento
- 2. Durante a pesquisa dos IDs, os botões dos Postos Externos envolvidos acendem-se gradualmente no sentido horário, enquanto que durante a verificação da unicidade do ID, todos os botões piscam em simultâneo

**Nota:** o Posto Externo a partir do qual é iniciado o procedimento passa a Master, independentemente do ID que tinha anteriormente e do ID dos outros Postos Externos.

Os outros Postos Externos com ID já atribuído e que não sejam Master não participam no procedimento de atribuição do ID.



3. No fim do procedimento aparece um ecrã de confirmação e o Posto Externo emite um som

### 41018

Existe também a possibilidade de definir manualmente o ID do Posto Externo e de alterar o seu tipo

	Er	ıdereçamen	to
	Post	os internos	
	Post	os externos	
	Ende	ereçamento	
<	Retro	oceder	
é	8	8	OK





S VIMAR

- 1. Prima para definir manualmente o ID
- 2. Prima para alterar o ID do Posto Externo
- 3. Insira o dado através do teclado
- 4. Prima para confirmar







- 5. Prima para alterar o tipo de sistema
- 6. Prima para selecionar sistema vertical ou horizontal
- 7. Prima para confirmar e, depois, «retroceder» para continuar
- 8. Prima para guardar a configuração



### 41018



#### Tempos

Nesta secção é possível definir os tempos para Trincos/Conversação/Resposta, habilitar e definir a duração do Autoacendimento do Posto Externo, o destino e o tempo de ativação dos comandos F1/F2 e a fonte e o tempo de ativação do Relé do teclado.

Definição dos tempos para a duração do comando do trinco, duração máxima da conversação e tempo de resposta a uma chamada







- 1. Prima para selecionar a função
- 2. Selecione o valor

	Tempo de duração do comando do trinco	De 1 a 8, 10,15,20 s
Conversação	Tempo de duração máxima da conversação	20 30 60,120,200 300,600,1200,1800,2540 s
Resposta	Tempo disponível para atender uma chamada uma vez concluídos os ciclos de toque	10,20,30,60,90,120,150,180,210,254 s

3. Prima para confirmar

4. Prima para guardar a definição



Tempos		
Trinc	0	1
Conv	/ersação	300
Resp	Resposta 30	
Autoacendimento		
F1		
F2		
8	*	OK

Autoacendimento		
Autoa	acendimen	to 10
Desa	bilitado	NÃO
< Retro	ceder	
	8	OR
	~	2

- 1. Prima para selecionar a função
- 2. Prima para definir o tempo



		Trinco	
	90		
	120		
	180		
	210		
	254		
<	Retro	oceder	•
* *		8	OK

- 3. Selecione o valor
- 4. Prima para confirmar
- 5. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior







M VIMAR

6. Prima para habilitar/desabilitar a função de autoacendimento

Nota: função ativa apenas no caso de o Posto Externo estar configurado para o sistema horizontal ou como master para o sistema vertical

- 7. Selecione NÃO desabilitado ou SIM habilitado
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior



Definição do tempo de ativação dos comandos F1/F2 e seus destinos, escolhendo entre os módulos do Posto Externo local 2000 metro

	Tempos	
Trinc	Trinco	
Conv	Conversação	
Resp	osta	30
Auto	acendimen	ito
F1		
F2		
8	8	OK
		L(1





- 1. Prima para selecionar a função
- 2. Prima para definir o destino
- 3. Selecione o destino do comando
- 4. Prima para confirmar

	Definições	i
[	estino	Ta
1	empo Ativa	1
< F	letroceder	
≈	*	OK_
		L(5)

Tempo At.	
1	~
2	
5	
10	
30	
60	
≈ 6 ≫	OK

Tempo At.		
60		
90		
120		
180		
254		
< Retro	oceder	•
8	8	OK
		(°_

- 5. Prima para definir o tempo de ativação do comando
- 6. Selecione o valor
- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior



Definição do tempo de ativação da atuação e a respetiva fonte entendida como ID de um relé 2000

	Tempos		
Conv	versação	300	
Resp	Resposta 30		
Autoacendimento			
F1			
F2			
Relé	Teclado		
8	*	OK	
	•		





- 1. Prima para selecionar a função
- 2. Prima para selecionar a fonte A fonte pode assumir os valores:
- de 1 a 16 em caso de sistema vertical
- de 1 a 6000 em caso de sistema alargado
- Zero desabilita a função
- Para definir como fonte o comando do trinco da botoneira local, é necessário premir a tecla de chave do art. 41019 no momento da ativação.
- 3. Prima para definir o tempo de ativação da atuação



Tempo At.	
1	~
2	
5	
10	
30	
60	
≈ 6 ≫	OK
	- (7

Tempo At.			
	60		
90			
	120		
	180		
	254		
<	Retro	oceder	•
8		8	OK
			· · · ·

- 5. Prima para definir o tempo de ativação do comando
- 6. Selecione o valor
- 7. Prima para confirmar
- 8. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior



#### Número de dígitos da chamada

Nesta secção é possível definir o modo e, eventualmente, o número de dígitos máximos com que é possível efetuar uma chamada para um Posto Interno



### 4. Selecione o valor entre

Natural até 3 dígitos para sistema vertical, até 5 dígitos para sistema horizontal, remapeamento não ativo

- 4 até 4 dígitos, remapeamento ativo
- 8 até 8 dígitos, remapeamento ativo
- 5. Prima para confirmar.



Vídeo Externo (apenas com 41002)

V	Vídeo Externo				v	ídeo Exteri	no
SIM			-		SIM		
NÃO		~			NÃO		~
< Retro	oceder			<	Retro	oceder	
*	≶	OK		ý	8	≶	OK
		· <u> </u>	) '				2

Nesta secção é possível habilitar a entrada de vídeo opcional para uma câmara analógica e, consequentemente, fazer chamadas áudio/vídeo

- 1. Selecione NÃO desabilitado ou SIM habilitado
- 2. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### Síntese Vocal 2

Nesta secção é possível habilitar/desabilitar a síntese vocal no Posto Externo

Síntese Voc.		
SIM		
NÃO 🗸		
< Retroceder		
8	8	OK
		· 1



- 1. Selecione NÃO desabilitado ou SIM habilitado
- 2. Prima para guardar a definição e voltar ao menu anterior

### 41018



## Trincos Comuns 2

Num posto externo, o parâmetro permite a configuração da abertura do trinco em comum com um ou mais postos externos.

**Nota**: A função está disponível a partir da versão do firmware 1.63 (mesmo após a atualização); ligado a uma unidade eletrónica (41002 - 41005) com a versão do firmware 1.81 ou posteriores.

### Configuração de trincos comuns

#### Operação preliminar



A partir do posto externo do qual se quer partilhar a abertura do trinco, faça uma chamada para um posto interno qualquer instalado no mesmo bus, onde está situado o posto externo afetado pela programação. Então, a partir do posto interno, prima o botão do trinco (o comando de ativação do trinco será, assim, enviado para a botoneira chamadora e o sistema registará a botoneira a partilhar).



- 1. Selecione "Iniciar Procedimento"
- 2. Prima para confirmar.
- 3. Prima a tecla de trinco do posto interno para o qual se tenha feito anteriormente uma chamada.



Configuração em curso (máx. 3 minutos)



Configuração bem-sucedida





#### Notas:

- O procedimento de associação do trinco ao posto externo descrito anteriormente pode ser repetido para mais 8
  postos externos no máximo. Uma vez atingido este limite, a tentativa de definir outra associação alha e o display sai
  do procedimento de configuração. No entante será possível eliminar as programações ponforme descrito de seguida.
- O procedimento surtirá efeito sobre todos os postos internos e não construição a sobre aquele que é utilizado na construición da associação e inclui também eventuais centrais de portaria (num total de 204 dispositivos). Se a botoneira sobre instalada no Bus horizontal, o procedimento surtirá efeito sobre todos os postos internos da janela (primeiro ID último ID) geridos pela própria botoneira.
- O posto externo não sai da configuração e não entra no estado de ocupado se, entretanto, o bus for ocupado por uma comunicação que seja prioritária para o mesmo posto externo; o led vermelho assinala que o bus não está disponível e a configuração continua.

#### Eliminação das configurações de trincos comuns



- 1. Selecione "Elim. Tudo" para eliminar a tabela de trincos comuns do posto externo.
- 2. Prima para confirmar.

# **VIMAR**

### 41018

### Info



Nesta secção é possível ver as versões de firmware dos dispositivos instalados no Posto Externo, o tipo de instalação e o ID do Posto Externo.).

- 1. Tipo de instalação (horizontal/vertical)
- 2. ID do Posto Externo ao qual o módulo está ligado  $2_{\text{MMP}}$
- 3. Versão do firmware

#### Sistema

Nesta secção é possível repor os parâmetros de fábrica dos vários dispositivos ou reiniciar o Posto Externo

Sistema			Sistema
Reset Definições			Reset Definições
Reset Posto Ext			Beset Posto Ext
Reiniciar Posto Ext			Painiaiar Dacta Ext
Reiniciar Sistema			Reiniciar Posto Ext
Reset Memória			OK Confirmar
< Retr	oceder		C Anular
	8	OR	
~ ~	<b></b>		

- 1. Prima para selecionar o tipo de reset ou reinicialização do sistema
- 2. Prima para ativar o procedimento

Reset das Definições	Repõe os valores de fábrica do módulo do display. Os valores restabelecidos são: Idioma, Cor, Home Page, Tipo de Letra, Luminosidade, Standby e as Passwords do Administrador/Instalador	
Reset Posto Externo	Repõe os valores de fábrica do Posto Externo 2000	
Reiniciar Posto Externo	Reiniciar Posto Externo	
Reiniciar Sistema	Reinicia o sistema Due Fili completo Dueri	
Reset da Memória externa	Eliminação de eventuais nomes nos Contactos, códigos de acessos e remapeamentos de botões, Atuações, Tags de acesso e Logótipos $2_{\text{source}}$	



#### Password

configuração.

Password Inserir Administrador \*\*\*\* Instalador Retroceder < Confirmar Anular ⊗ OK 4  $\otimes$ 2  $\otimes$ OK  $\otimes$ (1 3

+ + + + +

Nesta secção é possível alterar as passwords associadas ao instalador e/ou ao administrador para aceder ao menu de

 $\bigotimes + \bigotimes + \bigotimes + \bigotimes + \bigotimes$ 



- 1. Prima para selecionar o tipo de password a modificar
- 2. Prima a sequência de teclas que compõem a password, por defeito:

Password do Instalador:

Password de Administrador:

- 3. Prima para confirmar
- 4. Repita uma segunda vez a sequência que compõe a password
- 5. Prima para confirmar





# Configuração avançada a partir do PC

Em caso de instalação em sistemas com tecnologia Due Fili Plus (com módulo áudio/vídeo 41002, 41005) utiliza-se o software de configuração a partir do PC "SaveProg" ligando-se ao módulo áudio/vídeo através de USB. Em caso de instalação em sistemas com tecnologia IP (com módulo áudio/vídeo 41006.1) utiliza-se o software de configuração a partir do PC "Video-Door IP Manager" ligando-se à rede de sistema. Os softwares de configuração estão disponíveis no site www.vimar.com.

# Atualização

## Atualização manual

- 1. Desligue o Display dos outros módulos e da eventual fonte de alimentação auxiliar
- 2. Ligue o Display a um PC (onde esteja instalado o software SaveProg/FWUpdate ou WinBoot) através de cabo USB



- Inicie a atualização dentro de 30 segundos, após 30 segundos o dispositivo sai automaticamente da fase de atualização
- 4. Durante a fase de atualização, o led da tecla OK mantém-se aceso e o display não apresenta qualquer imagem.

Atenção: faça a atualização do display com o PC devidamente alimentado ou com a bateria carregada. Se, no caso de um PC alimentado com bateria, ocorrer um bloqueio na fase de atualização, a causa deve ser atribuída a um nível de bateria demasiado baixo, que não permite alimentar corretamente a saída USB usada para a atualização, pelo que é necessário realizar novamente o procedimento, ligando o PC diretamente à corrente elétrica.

## Atualização automática

Quando faz parte de um sistema de videoporteiro IP Elvox, ou seja, ligado ao módulo eletrónico áudio/vídeo art. 41006.1, o dispositivo é atualizado automaticamente pelo módulo eletrónico a que está ligado. A atividade de atualização é assinalada através dos LEDs do 41006.1, tal como descrito no respetivo manual de instalação.

**Nota:** o dispositivo consegue funcionar com o módulo 41006.1 se dotado de firmware versão 1.19 ou posterior. Caso contrário, quando ligado ao 41006.1, apresentará a mensagem "Upgrade the modules" durante a fase de arranque (consulte <u>Mensagens de notificação</u>): proceda, depois, à atualização manual através do SaveProg/ FWUpdate, anteriormente descrito; no fim, ligue-o novamente ao 41006.1.







