

Manuel de l'utilisateur



TAB 40607

Portier-vidéo TAB 7S IP mains libres



ELVOX Door entry



SOMMAIRE

	Règ	les d'installation, Conformité aux normes, DEEE - Information aux utilisateurs	3		
1.	Des	cription	4		
	1.1.	Caractéristiques techniques	4		
	1.2.	Fonctions principales	4		
	1.3.	Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (téléboucle)	4		
	1.4.	Maintenance	4		
	1.5.	Brochure sur le fonctionnement de l'App pour TAB 7S IP	5		
	1.6.	Description des touches et de la page d'accueil	6		
2.	Intro	oduction	9		
3.	Fon	ctions d'appel	10		
	3.1	Appel arrivant d'un poste extérieur	10		
	3.2	Activation automatique d'un poste extérieur	13		
	3.3	Appel de ou vers un autre portier-vidéo	14		
	3.4	Appel depuis/vers un standard	15		
4	Réglages				
	4.1	Paramètres généraux	16		
	4.2	Écran et touches	17		
	4.3	Sons	17		
	4.4	Options d'appel	17		
	4.5	Wi-Fi	17		
		4.5.1 ON (station)	18		
		4.5.2 Hotspot (access-point)			
	4.6	Dispositifs mobiles	19		
	4.7	Système	20		
5	Répertoire				
	5.1	Domicile			
	5.2	Favoris			
	5.3	Utilisateurs			
	5.4	Postes extérieurs			
	5.5	CCTV			
	5.6	Portiers	25		
	5.7	Fonctions			
6	Reg	istre des appels	27		
7	Messages				
8	Messages vidéo				
9	Interface ascenseur				
10	Aler	te			

FR

VIMAR

Le manuel d'instructions peut être téléchargé sur le site www.vimar.com

Consignes d'installation

Le circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

Conformité aux normes

Directive RED

Normes EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 60065, EN60118-4.

Vimar S.p.A. déclare que l'équipement radio référence 40607 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante. www.vimar.com

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les revendeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m² retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

1. Description

Portier-vidéo mains libres en saillie pour système IP avec écran tactile couleurs LCD, clavier capacitif pour fonctions portiers et appels intercommunicants, téléboucle pour prothèses auditives, étrier de fixation sur boîtier rectangulaire ou rond.

1.1. Caractéristiques techniques

- Écran 7 pouces, 800x480, 16M couleurs.
- Écran tactile + 2 touches capacitives rétroéclairées.
- · Mains libres full-duplex avec compensation d'écho et fonction téléboucle.
- Montage : en saillie, avec étrier métallique, sur boîtier : rond 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horizontal et vertical, 4+4M (Vimar V71318, V71718) et carré British standard.
- Dimensions : 166 x 184 x 24,2 (en saillie).
- · Alimentation : PoE, classe 0.
- Consommation typique PoE : 8 W
- Température de fonctionnement : 5 à 40 °C.

1.2. Fonctions principales

- · Réception d'appels vidéo depuis un poste extérieur.
- · Activation automatique poste extérieur.
- Ouverture gâche poste extérieur.
- · Appels audio intercommunicants.
- · Transfert d'appel.
- · Activation fonctions de l'installation (éclairage escalier, fonctions auxiliaires).
- · Répertoire de l'installation et menus favoris pour l'accès rapide.
- · Mémoire vidéo configurable.
- · Réception et envoi de textos.
- · Sonneries multiples configurables parmi celles disponibles sur le dispositif.
- · Réglages audio et vidéo en appel.
- Entrée pour sonnette de palier.
- Support pour intégration CCTV IP.
- · Support pour service d'appel à distance sur smartphone/tablette via connectivité Wi-Fi.

1.3. Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (téléboucle)

Le portier-vidéo est adapté aux porteurs de prothèses auditives.

Pour assurer le fonctionnement de l'appareil acoustique, se reporter au mode d'emploi de ce dernier. La présence d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur l'appareil acoustique.

1.4. Maintenance

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique.



Recommandations pour l'utilisateur

Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil.

En cas de panne, s'adresser à un technicien spécialisé.

1.5. Avertissement sur le fonctionnement de l'App pour TAB 7S IP

En plus de ses fonctions de base, le portier-vidéo TAB 7S IP assure la répétition des appels et d'autres services pour smartphones et tablettes grâce à l'App *Video Door* avec une connexion Internet par Wi-Fi qui doit avoir les caractéristiques suivantes.

• Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canaux.

Mode de fonctionnement :

- STA Station (ON) :
 - Réseaux : OPEN, WEP 64 bits (code ASCII de 5 caractères), WEP 128 bits (code ASCII de 13 caractères), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
 - o Les réseaux WPA et WPA2 supportent les ciphers TKIP et AES.
 - o Fonction WPS pour réseaux WPA/WPA2.
 - o Les réseaux cachés ne sont pas supportés par le système (hidden SSID).
 - AP Access Point (Hotspot) :
 - o réseau WPA2-PSK AES

Vimar n'intervient en aucune manière dans le choix des équipements techniques d'accès à Internet nécessaires pour utiliser ce service, qui dépendent de l'accord passé entre le client et son fournisseur d'accès (Internet Service Provider) ; cet accord peut comporter des frais liés au débit de données nécessaire à l'App **Video Door**, à la charge du Client.

L'interaction et le fonctionnement à distance de l'App **Video Door**, par Internet avec TAB 7S IP dépendent de plusieurs facteurs :

- a) le type, la marque et le modèle du smartphone ou de la tablette
- b) la qualité du signal Wi-Fi
- c) la nature du contrat Internet de l'habitation
- d) le débit de données prévu par le contrat pour le smartphone ou la tablette.

Vimar décline toute responsabilité en cas de disfonctionnement si un de ces éléments n'est pas conforme aux prérequis nécessaires à l'utilisation du produit.

TAB 7S IP supporte un système de streaming VoIP, il est donc important de vérifier qu'il ne sera pas bloqué par le contrat d'accès à Internet du smartphone.



1.6. Description des touches et de la page d'accueil



- a) Touche Parler/Écouter Sur appel entrant, appuyer sur la touche pour accepter l'appel. En conversation, le micro est alternativement exclu et remis en marche (fonction mute). Dans les autres cas, une pression sur la touche permet d'exécuter la fonction configurée, par exemple l'activation automatique d'un poste extérieur précis.
- b) Touche Gâche Durant l'appel ou la conversation avec un poste extérieur, il suffit d'appuyer sur la touche pour activer la sortie gâche du poste extérieur, à condition qu'elle ait été préalablement configurée. Dans les autres cas, l'appui permet d'exécuter la fonction configurée, par exemple l'activation de la sortie gâche d'un poste extérieur précis.
- c) En-tête Nom de l'utilisateur, date et heure, indication du chef de groupe (M), icônes d'état.
- d) Réglages Paramètres configurables par l'usager : nom de l'usager, identifiant du dispositif, langue de l'interface, date et heure (automatique ou manuel), luminosité écran et rétroéclairage des touches, sonneries, volumes, options d'appel et message de mémoire vidéo. Certains paramètres peuvent être configurés uniquement sur le portier-vidéo maître du service.
- e) Registre des appels Liste des appels entrants et sortants, réponses refusées et appels manqués.



- f) Répertoire Liste des contacts du système classés par catégorie.
 - Domicile : portiers-vidéo de l'utilisateur.
 - Favoris : contacts sélectionnés par l'utilisateur pour un accès rapide depuis le Menu Favoris.
 - Utilisateurs : autres utilisateurs de l'installation.
 - Postes extérieurs : postes extérieurs accessibles dans l'installation.
 - CCTV : caméras CCTV configurées pour être accessibles depuis le portier-vidéo.
 - Portiers : standards de conciergerie pouvant être contactés à partir d'un portier-vidéo.
 - Fonctions : fonctions de l'installation auxquelles l'usager peut accéder ; elles permettent de gérer, par exemple, l'ouverture des gâches et la commande de l'éclairage de service.
- g) Messages Liste des messages de texte reçus et envoyés.
- h) Messages vidéo Liste des messages audio et audio-vidéo enregistrés par le répondeur vidéo.
- Menu Favoris Accès aux contacts sélectionnés par l'utilisateur : selon le type de contact, il est possible, par exemple, de lancer un appel ou une auto-activation, d'activer une fonction, de visualiser les images filmées par une caméra CCTV.





 Menu réglages rapides – Accès aux réglages principaux : volume sonnerie, activation/désactivation de la sonnerie, luminosité de l'écran, activation/désactivation du répondeur vidéo, activation du mode nettoyage.



m) État – Affichage et définition de l'état du service c'est-à-dire de tous les portiers-vidéo et dispositifs mobiles se rapportant au même utilisateur : En ligne ou Ne pas déranger. L'état est univoque et peut être configuré sur n'importe quel dispositif. En mode Ne pas déranger, tous les appels entrants sont refusés ; si le répondeur vidéo est actif, l'appelant peut laisser un message audio ou audio/vidéo. En ligne, les appels entrants sont notifiés par une sonnerie et un retour visuel sur l'écran.





2. Introduction

La page d'accueil du portier-vidéo est divisée en trois zones. L'en-tête, en haut, indique : le nom de l'utilisateur (configurable, *Nom Primaire*), la date, l'heure et les principales icônes d'état.



Portier-vidéo chef de groupe (maître).

Mode Wi-Fi et état de la connexion au Cloud.



Notification répondeur actif.

Notification exclusion sonnerie active.

La partie centrale contient cinq icônes principales disposées sur une ligne horizontale. Exercer un légère pression avec le doigt sur cette zone et, en maintenant la pression, le déplacer vers la droite ou vers la gauche pour afficher les autres icônes disponibles associées aux services en option (notamment *Alerte*). La disposition des icônes peut être personnalisée : appuyer sur une icône et maintenir la pression jusqu'à ce que l'icône s'agrandisse puis la cliquer-glisser dans la position souhaitée.

Le bas de la page contient deux menus déroulants avec, au centre, l'icône d'*État* du service à coté du nom du portier-vidéo (configurable, *ID Dispositif*). Appuyer sur l'icône pour modifier l' *État En ligne* ou *Ne pas déranger*.

Un même service peut disposer de plusieurs portiers-vidéo, de dispositifs mobiles, smartphones ou tablettes, sur lesquels l'app *Video Door* de Vimar a été installée. Pendant la configuration de l'installation, le rôle de chef de groupe est attribué à un des portiers-vidéo de l'utilisateur. Certains paramètres utilisateur, dont la connexion Wi-Fi, ne sont accessibles que sur le chef de groupe. D'autres peuvent être définis sur n'importe quel dispositif portier-vidéo et mobile, avec un effet sur l'ensemble du service, notamment la sélection de l'*État* ou l'activation du répondeur.

VIMAR

3. Fonctions d'appel

3.1 Appel arrivant d'un poste extérieur

Quand un appel est passé depuis un poste extérieur vers un service, si l' État du service est **Ne pas déranger**, l'appel est automatiquement refusé ou dévié vers le répondeur si le service de répondeur vidéo est actif. Le portier-vidéo ne sonne pas et n'affiche aucune image.

Inversement, si l' *État* est *En ligne*, tous les dispositifs liés au service (portiers-vidéo et mobiles) reçoivent la notification de l'appel en cours : l'écran visualise les images filmées par la caméra du poste extérieur et le portier-vidéo reproduit la mélodie configurée. Si la sonnerie est exclue (*Menu réglages rapides*), le portier-vidéo ne produit aucun son.



Appel entrant

Le haut de l'écran indique le nom du poste extérieur appelant et l'état de l'appel. Utiliser les icônes/commandes affichées en bas de l'écran pour gérer l'appel. Il est également possible de répondre en appuyant sur la touche



Répondre à l'appel.

Refuser l'appel.

Exécuter une commande sélectionnée dans le menu déroulant.





Désactiver la sonnerie de l'appel en cours.

Régler la luminosité de l'écran avec le curseur escamotable.

Si l'appel est refusé, les dispositifs se mettent au repos. Si on répond, la conversation commence entre le poste extérieur et le dispositif depuis lequel l'utilisateur a répondu, les autres se mettent au repos. En l'absence de réponse/refus, si le répondeur vidéo est actif, l'appel est automatiquement transféré au répondeur après un temps égal au *Temps déclenchement répondeur vidéo*. S'il n'est pas actif, l'appel est refusé après le temps maximum du système.



Conversation avec un poste extérieur

Pendant la conversation, les icônes/commandes suivantes sont disponibles.



Désactiver/réactiver le micro (fonction mute).

Terminer l'appel.

Valider une fonction ou envoyer l'ascenseur à un étage précis. Sélectionner les deux actions à partir d'un menu déroulant puis à partir d'un menu descendant.

Transférer l'appel à un autre utilisateur ou dispositif sélectionné dans le menu déroulant.

TAB: 40607



 \bigcirc

Régler le volume du haut-parleur avec le curseur escamotable.

Régler la luminosité de l'écran avec le curseur escamotable.

En cours d'appel et durant la conversation, appuyer sur la touche *word* pour réaliser ces actions :

- Valider la gâche du poste extérieur appelant. Cette fonction est validée si elle a été configurée par l'installateur.
- Refuser un appel entrant ou conclure un appel en cours si l'option Conclusion appel est validée par la touche Clé
- Envoyer l'ascenseur à l'étage de la Platine pour aller chercher l'hôte et le conduire à l'étage du résident. Cette fonction est validée si elle a été configurée par l'installateur ou par l'usager à travers le menu Réglages → Options appel → Send Lift on Key Press (Envoyer ascenseur avec touche Clé)

Possibilité de sélectionner l'action à effectuer à partir du menu descendant après avoir appuyé sur l'icône

Pour sélectionner les actions de l'ascenseur, faire glisser à gauche le menu d'activation précédent et sélectionner une des trois actions suivantes :

- My Floor (Mon étage) : L'usager l'utilise lorsqu'il souhaite sortir. Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage du résident et lui permet de sélectionner les étages auxquels il est autorisé à accéder.
- Entrée principale : S'utilise pour aller chercher un hôte à son arrivée et le conduire à l'étage du résident. Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage de la platine prédéfinie et permet à l'ascenseur de rejoindre l'étage du portier-vidéo du résident.
- To interlocutor (À l'interlocuteur) : S'utilise pour aller chercher la personne qui a appelé à son étage et la conduire à l'étage du résident. Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage de l'appelant et permet d'arriver à l'étage du résident.

3.2 Activation automatique d'un poste extérieur

Au repos, avec l'écran allumé ou éteint, une pression sur la touche (c) commande l'activation automatique d'un poste extérieur spécifique : cette fonction est disponible uniquement si elle a été activée par l'installateur pendant la configuration de l'installation.

L'activation automatique d'un poste extérieur peut être commandée également depuis le **Répertoire** ou le *menu Favoris*. La conversation commence avec le micro éteint (*mute*), sa durée maximale est configurée par l'installateur. Les icônes/commandes décrites plus haut sont disponibles sur l'écran, sauf la fonction Transmettre. Une icône supplémentaire affiche le temps restant et permet de renouveler la durée de l'activation automatique.



Réinitialiser le temporisateur de fin d'activation automatique.

À la fin de la temporisation, l'activation automatique se termine et le portier-vidéo se met au repos.



Activation automatique

VIMAR

3.3 Appel de ou vers un autre portier-vidéo

Il est possible d'envoyer ou de recevoir les appels de/vers d'autres services appartenant à la même installation de visiophonie. Entrer dans la rubrique *Utilisateurs* du **Répertoire**, sélectionner le contact et passer l'appel en appuyant sur l'icône dédiée. Les appels sont uniquement audio. La dynamique et les icônes/commandes sont les mêmes que celles qui ont été décrites plus haut pour les appels depuis un poste extérieur.

Il est également possible d'envoyer et recevoir des appels à/depuis autres dispositifs (portiers-vidéo ou mobiles) liés au même service. Entrer dans la rubrique *Domicile* du **Répertoire**, sélectionner le dispositif et passer l'appel en appuyant sur l'icône dédiée. Dans ce cas, les paramètres relatifs à l' *État* (*En ligne/Ne pas déranger*) et au service de répondeur vidéo (actif/désactivé) sont sans effet.



Conversation avec poste intérieur



3.4 Appel depuis/vers un standard

Si l'installation de visiophonie comprend un ou plusieurs standards de conciergerie, il est possible d'envoyer et recevoir des appels vers/depuis le standard. Si le poste est équipé d'une caméra vidéo, les appels sont audio-vidéo, sinon, uniquement audio. La dynamique et les icônes/commandes sont les mêmes que celles qui ont été décrites plus haut pour les appels depuis un poste extérieur.



Conversation avec standard

(FR)

4 Réglages



La page des *Réglages* à laquelle on accède en appuyant sur le bouton dans la page d'accueil, permet de personnaliser et de configurer certains paramètres du portier-vidéo. La page comprend les fenêtres suivantes.



Sélectionner une rubrique pour afficher les options qu'elle contient. Pour parcourir les options, appuyer avec le doigt sur la liste et maintenir la pression pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Certaines rubriques et options (précisées ci-dessous) sont accessibles ou configurables uniquement sur le portier-vidéo chef de groupe.

4.1 Paramètres généraux

 Nom primaire (uniquement par le chef de groupe) : saisir le nom principal associé au service. Pendant la configuration, l'installateur attribue au service un nom provisoire (par exemple Appartement 1). Par la suite, l'utilisateur peut le modifier : le clavier virtuel sur l'écran permet de taper et de configurer le nom (par exemple Mario Rossi). Ce nom identifie le service dans les rubriques du système. Le nom

s'affiche dans l'en-tête de la page d'accueil des portiers-vidéo appartenant à ce service.

 Nom secondaire et Noms supplémentaires (uniquement depuis le chef de groupe) : définir le nom secondaire ainsi que les noms et informations supplémentaires, si nécessaire. Les informations relatives au service sont affichées par le standard de conciergerie de la façon suivante.



- Réinitialiser les noms (uniquement depuis le chef de groupe): rétablir les noms par défaut (par exemple Appartement 1 pour le primaire et vides pour le secondaire et les supplémentaires).
- ID dispositif : saisir l'identifiant propre à chaque portier-vidéo dans le service. Chaque portier-vidéo a un ID qui lui est automatiquement attribué pendant la configuration de l'installation (par exemple : *PI_60001* pour le chef de groupe). Par la suite, l'utilisateur peut le modifier et le remplacer par len om de son choix (*Entrée, Bureau*, etc.). Dans la rubrique Domicile du **Répertoire**, chaque portier-vidéo du service possède son propre *ID dispositif*. Dans la page d'accueil, l'identifiant s'affiche en bas, à côté de l'icône d'état.



- Langue : sélectionner la langue pour l'interface du portier-vidéo. Les langues disponibles sont les suivantes : italien, anglais, français, allemand, espagnol, grec et portugais.
- Date et heure (uniquement depuis le chef de groupe) : saisir la date et l'heure affichées dans la fenêtre En-tête de la page d'accueil des portiers-vidéo du service. Si le mode automatique est activé (conseillé), les portiers-vidéo se synchronisent avec la date et l'heure de l'installation de visiophonie. Il est également possible de configurer le fuseau horaire, le format de l'heure (12 ou 24 heures) et de la date.

4.2 Écran et touches

- Son des touches : activer/désactiver le feedback sonore qui répond à la pression sur les touches et sur l'écran.
- Luminosité des touches : régler la luminosité du rétroéclairage des touches.
- Éclairage des touches en standby : activer/désactiver le rétroéclairage des touches au repos.
- Luminosité écran : régler la luminosité de l'écran.
- Délai d'extinction : définir le temps d'inactivité avant le repos.
- Graphisme : sélectionner le graphisme.

4.3 Sons

Sonnerie : sélectionner la sonnerie en fonction du type d'appel reçu. Il est possible de choisir une des dix sonneries disponibles. Les types d'appel sont les suivants : d'un poste extérieur, du standard de conciergerie, des utilisateurs (autres utilisateurs de l'installation), intercommunicant (appel d'un autre

dispositif du service), sonnette (appel par entrée palier dédiée).

- Volume sonnerie : régler le volume de la sonnerie (un seul pour tous les types d'appel).
- Volume des touches : régler le volume du feedback sonore.

4.4 Options d'appel

- Terminer l'appel avec la touche clé : si cette option est active, pendant l'appel d'un poste extérieur, la
 pression sur la touche clé active la gâche et termine l'appel simultanément (même pendant la conversation).
- Send Lift on Key Press (Envoyer ascenseur avec touche Clé) : si cette option est validée, en appuyant sur la touche Clé à la réception d'un appel provenant d'une Platine, l'ascenseur est envoyé chercher l'hôte puis à l'étage du résident.
- Délai déclenchement répondeur vidéo (uniquement depuis le chef de groupe) : définir le délai d'attente en secondes avant que le répondeur se déclenche (s'il est actif) quand il n'y a pas de réponse à l'appel. Si l'état du service est **Ne pas déranger** et que la fonction a été activée, le répondeur se déclenche

immédiatement à l'arrivée d'un appel.

 Message Répondeur vidéo (uniquement depuis le chef de groupe) : enregistrer et écouter le message d'introduction du répondeur (durée 10 secondes). Quand le répondeur se déclenche, ce message est reproduit par le dispositif appelant avant le début de l'enregistrement.

4.5 Wi-Fi

Cette rubrique n'est accessible que sur le chef de groupe. Quand la connexion Wi-Fi est active, le portier-vidéo permet à l'utilisateur d'accéder aux services de visiophonie depuis un dispositif mobile (smartphone ou tablette)



sur lequel l'app Video Door de Vimar a été installée.

Si on dispose d'un réseau Wi-Fi domestique par son propre routeur ou par un point d'accès, sélectionner le mode ON et suivre les instructions du paragraphe 3.5.1 ci-dessous. Si on ne dispose pas d'un réseau Wi-Fi, sélectionner le mode Hotspot et se référer aux indications du paragraphe 3.5.2.

Enfin, terminer la procédure d'association entre le dispositif mobile et le portier-vidéo chef de groupe décrite au point 3.6.

4.5.1 ON (station)

Dans ce mode, le portier-vidéo se connecte à un réseau Wi-Fi existant. Sélectionner dans la liste des réseaux disponibles celui auquel on souhaite s'associer. Si le réseau est protégé par une cryptographie un clavier virtuel s'affiche, il permet de saisir le mot de passe et de valider (en haut et à droite de l'écran). Il est également possible d'utiliser une procédure WPS si elle est acceptée par le routeur ou le point d'accès.

- Réseau : affichage d'un pop-up avec les informations sur le réseau Wi-Fi sélectionné pour la connexion (SSID, état, adresse IP, canal, niveau du signal).
- Connexion WPS : lancement de la procédure d'association au routeur ou au point d'accès par le standard WPS (Wi-Fi Protected Setup, Push Button Configuration method).
- Liste des réseaux Wi-Fi : liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

4.5.2 Hotspot (point d'accès)

Utiliser ce mode uniquement si on ne dispose pas d'un réseau Wi-Fi : le portier-vidéo chef de groupe sert de point d'accès. Installer l'app **Video Door** sur le dispositif mobile, la procédure guidée permet de configurer automatiquement le réseau Wi-Fi du mobile pour le connecter au point d'accès du portier-vidéo. Pendant la procédure, quand le programme demande le *Wizard de connexion*, sélectionner Montrer *QRCode* et cadrer le QRCode sur l'écran du portier-vidéo avec la caméra du mobile.



QR Code Hotspot

REMARQUE : cette connexion Wi-Fi NE donne PAS accès à Internet mais uniquement aux services de visiophonie.

- SSID : identifiant SSID du réseau Wi-Fi du portier-vidéo.
- Canal : sélectionner le canal Wi-Fi (conseillé : Auto).
- Mot de passe : saisir le mot de passe du réseau.
- Dispositifs connectés : nombre de dispositifs connectés au réseau.
- *Montrer QRCode* : affichage d'un pop-up avec le QRCode nécessaire pour renseigner le *Wizard de connexion* de l'app *Video Door*.

4.6 Dispositifs mobiles

Cette page est accessible uniquement sur le chef de groupe et quand le Wi-Fi a été activé d'une des deux façons décrites plus haut. Pour accéder aux services de visiophonie, il faut associer son propre dispositif mobile au service portier-vidéo concerné. Il est possible d'associer jusqu'à 3 dispositifs à chaque service.

Si on dispose d'un réseau Wi-Fi donnant accès à Internet par un routeur, activer les *Services CLOUD* pour utiliser l'app *Video Door*, même quand le dispositif mobile n'est pas connecté au réseau domestique (il doit tout de même être connecté par un autre réseau Wi-Fi ou un autre type de connexion). L' *État CLOUD* En ligne indique que les services ont été correctement activés et que la fonction est disponible.

Après avoir installé l'app Video Door sur le mobile et renseigné le *Wizard de connexion*, suivre les instructions du *Wizard de configuration* : le mobile et le portier-vidéo doivent être reliés au même réseau Wi-Fi pendant la procédure d'association. Sélectionner un des trois slots disponibles dans la *Liste des dispositifs mobiles* et



appuyer sur l'icône . Cadrer le QRCode affiché sur l'écran du portier-vidéo avec la caméra du mobile et attendre le feedback qui confirme l'association. À la fin de l'opération, le slot sélectionné affiche le nom attribué au dispositif dans le *Wizard de configuration*. Ce nom est également ajouté à la rubrique *Domicile* du **répertoire**.





QR Code authentification dispositif

Si on souhaite supprimer l'association avec un dispositif mobile, sélectionner le slot correspondant et appuyer

d'association.

sur l'icône Le dispositif mobile ne peut plus accéder aux services tant qu'on ne répète pas la procédure

- Services CLOUD · activer/désactiver les services CLOUD
- État CLOUD : état des services CLOUD.
- Liste des dispositifs mobiles : dispositifs mobiles déià associés au système portier-vidéo ou slots disponibles pour l'association de nouveaux dispositifs. Les slots disponibles sont identifiés par des noms Dispositif Mobile1, Dispositif Mobile2, Dispositif Mobile3.

4.7 Système

- Version microprogramme : version du microprogramme du portier-vidéo.
- Adresse IP: adresse IP (et adresse MAC) du portier-vidéo.
- Redémarrer : redémarrer le dispositif.
- Réinitialiser les réglages : supprimer les réglages de l'utilisateur et rétablir la configuration par défaut sauf lesNoms. Pour les noms, utiliser la commande spéciale Réinitialiser les noms dans la rubrique Paramètres généraux.
- Réinitialiser les paramètres d'usine : rétablir la configuration d'usine pour tous les paramètres. Cette opération nécessite la saisie du mot de passe administrateur. ATTENTION : l'intervention de l'installateur

est nécessaire pour reconfigurer le portier-vidéo et le rendre utilisable.



5 Répertoire

Le répertoire contient tous les contacts de l'installation auxquels le portier-vidéo a accès. Les contacts sont classés par catégories dans les rubriques suivantes.



Sélectionner une de ces rubriques pour afficher les contacts qu'elle contient. Pour parcourir les contacts, appuyer sur la liste avec le doigt et maintenir la pression pour le déplacer vers le haut ou vers le bas. Quand un contact a été sélectionné, les icônes/commandes correspondantes s'affichent sur la droite.





Afficher les images filmées par la CCTV



Activer la commande

ELVOX Door entry

15:3 GIULIANO ROSSI M Giovedì 27, Lug 2017 Rubrica Tutti i miei dispositivi Casa Preferiti Studio Utenti Mansarda Posti Esterni Giuliano TVCC Tablet Stefania Portieri Max Attuazioni 0

Répertoire

5.1 Domicile

Contacts relatifs aux portiers-vidéo et aux dispositifs mobiles du service. Cette rubrique contient toujours le contact spécial Tous mes dispositifs qui permet de passer un appel ou d'envoyer un message destiné à tous les dispositifs de son propre service.

Si on dispose de plusieurs portiers-vidéo ou si le service est associé à des dispositifs mobiles, elle contient un contact pour chacun d'eux. Le contact est identifié par l'ID dispositif pour les portiers-vidéo et par le nom configuré pendant l'association pour les dispositifs mobiles. La rubrique ne contient pas l'ID du portier-vidéo depuis leguel on consulte le répertoire.

Commandes disponibles pour les contacts de cette rubrique

5.2 Favoris

Favoris et au menu Favoris.

Contacts sélectionnés par l'utilisateur comme Favoris. Ces contacts sont affichés également dans le menu Favoris sur la page d'accueil qui permet d'y accéder plus facilement. Ils peuvent être de n'importe quel type et apparaissent également dans les rubriques du répertoire classées par catégorie.

Sélectionner un contact d'une des autres rubriques et appuyer sur l'icône

les favoris. l'icône change de couleur et devient Le contact est ajouté automatiquement à la rubrique

contact est classé dans

















Pour le supprimer des Favoris, appuyer sur le contact est supprimé de la rubrique Favoris et du menu Favoris. Il est également possible de le supprimer en le

sélectionnant dans la rubrique Favoris et en appuyant sur l'icône

ج المجاورة المحافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة المحافظة محافظة المحافظة محافظة محافظ محافظة محافظة محاف محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة محا	GIULIANO ROSSI M 15:42 🛒
💼 Casa	Ingresso Principale
🕰 Preferiti	Cancello pedonale
🕰 Utenti	Luce scale
Posti Esterni	Luca Strimpelli
,► TVCC	ССТУ 2
• Portieri	Max
Attuazioni	<u> </u>

Répertoire - Rubrique Favoris

Pour sélectionner un contact dans le menu Favoris, une action spécifique doit être exécutée selon le type de contact

(FR)

- Domicile, Utilisateurs et Portiers : appel vers le contact. ٠
- Postes extérieurs : commande de l'activation automatique vers le poste extérieur.
- CCTV : affichage des images filmées par la caméra.
- Fonctions : activation d'une fonction.

23



Menu Favoris

5.3 Utilisateurs

Contacts relatifs aux autres Utilisateurs de l'installation vers lesquels il est possible de passer un appel ou d'envoyer un message.

Commandes disponibles pour les contacts de cette rubrique :

5.4 Postes extérieurs

Contacts relatifs aux postes extérieurs vers lesquels il est possible de commander une activation automatique. Si le service a été activé par l'installateur pendant la configuration, il est également possible d'activer la sortie gâche du poste extérieur.

Commandes disponibles pour les contacts de cette rubrique

5.5 CCTV

Contacts permettant d'afficher les images filmées par les caméras.

Commandes disponibles pour les contacts de cette rubrique :

Quand la visualisation de la prise de vue commence, le nom de la caméra s'affiche en haut de l'écran et les icônes/commandes en bas de l'écran. La durée maximale est configurée par l'installateur : une icône spécifique s'affiche pendant le temps restant, la présentation de la prise de vue est prolongée quand on appuie





i ? ?



dessus. À la fin de la temporisation, le portier-vidéo se met au repos.



Terminer la présentation.

Redémarrer la temporisation à la fin de la présentation.

Régler la luminosité de l'écran avec le curseur escamotable.



Affichage CCTV

5.6 Portiers

Contacts relatifs aux standards de conciergerie vers lesquels il est possible de passer un appel ou d'envoyer un message.

(FR)



5.7 Fonctions

Contacts relatifs aux actionneurs des fonctions disponibles (sorties gâches et sorties relais). La demande d'activation est validée par l'affichage d'une icône de feedback au centre de l'écran pendant quelques secondes. L'installateur peut sélectionner une des images suivantes.



Icônes de feedback

(FR)



Commandes disponibles pour les contacts de cette rubrique :

6 Registre des appels

Le registre des appels est organisé en deux rubriques, *Tous les appels* et *Appels manqués*. La première contient la liste des appels passés et reçus. La seconde contient uniquem<u>ent les</u> appels refusés et ceux auxquels l'uti-

lisateur n'a pas répondu. Pour chacune de ces rubriques, l'icône permet de supprimer respectivement la chronologie de tous les appels et celle des appels manqués uniquement.

	🕓 Registro Chia	amate	GIULIANO ROSSI M 15:56	~
•	Tuttle le chiamate	1	Luca Strimpelli 07/27/2017 15:54	
(:	Chiamate perse	۲	Ingresso Principale 07/27/2017 15:53	
			Studio 07/27/2017 15:53	
		(»	Ingresso Principale 07/27/2017 15:52	
			Ingresso Principale	E)

Registre des appels

Pour chaque appel, le nom de l'appelé/appelant, la date et l'heure sont mentionnés. Pour les appels manqués, le nom est affiché en rouge à côté de l'icône Les appels passés sont identifiés par l'icône

Pour parcourir les options, appuyer avec le doigt sur la liste et maintenir la pression pour le déplacer vers le

haut ou vers le bas. Quand une option est sélectionnée, des icônes/commandes s'affichent sur la droite,

elles permettent de la supprimer de la chronologie et Martin de passer un nouvel appel vers le contact.

Quand il y a de nouveaux appels manqués, le nombre d'appels est indiqué dans la page d'accueil, au-dessus de l'icône d'accès au *Registre des appels*. Si le dispositif est au repos avec l'écran éteint, le rétroéclairage clignotant de la touche peut indiquer de nouveaux appels manqués. Entrer dans le *Registre des appels*, les deux indications disparaissent de l'affichage.

VIMAR

VIMAR

ELVOX Door entry

TAB: 40607



Page d'accueil - Nouveaux appels manqués

Si l' *État* du service est **Ne pas déranger**, les appels automatiquement refusés ne sont pas enregistrés dans la chronologie. Si l' *État* est **En ligne** et que le service de répondeur vidéo est actif, les appels transférés au répondeur sont enregistrés comme des appels manqués.

(FR)

TAB: 40607



7 Messages

Les messages de texte recus et envoyés sont archivés dans les deux rubriques Recus et Envoyés. L'icône

permet de supprimer les messages de chaque rubrique.

🤇 🔀 Messaggi	GIULIANC Giovedì 2	0 Rossi № 16:01 豨
🖶 Ricevuti 👘	• Max Passo domani a salutarti.	07/27/2017 16:01 Ciao.
= 🖸 Inviati	Studio Ciao	07/27/2017 15:59
🖉 Nuovo		

Messages

Pour chaque message, la liste indique le nom de l'expéditeur/du destinataire, la date, l'heure et l'apercu du contenu. Si une image est jointe au message, une icône représentant une agrafe est affichée à côté du nom. Le symbole signale les messages qui n'ont pas encore été ouverts. Quand un message d'*Alerte* arrive d'un standard de conciergerie, le nom de l'expéditeur s'affiche en rouge.

Pour parcourir les messages, appuyer sur la liste avec le doigt et maintenir la pression pour le déplacer vers le haut ou vers le bas. Pour ouvrir un message, le sélectionner : le contenu du message s'affiche ainsi que les

images jointes. Les icônes/commandes



z situées sur la droite permettent respectivement de supprimer le message et de répondre à l'expéditeur (ou, si on visualise un message envoyé, d'en envoyer un nouveau au même destinataire) en ouvrant la fenêtre Nouveau message.

TAB: 40607



Affichage des messages reçus

Pour composer un message, entrer dans la fenêtre *Nouveau message* avec la commande M *Nouveau*. La fenêtre comporte deux zones : quand on sélectionne la première, une liste à choix multiples s'affiche, elle permet de définir le destinataire du message dans le *Répertoire* ; quand on sélectionne la seconde, un <u>clavier</u>

virtuel s'affiche, il permet de composer le message. Après avoir tapé le texte, valider en sélectionnant

dans l'angle en haut et à droite puis envoyer le message avec l'icône/commande



de supprimer le message en cours de composition (destinataires et contenu).

TAB: 40607



Composition d'un nouveau message

Il est possible d'envoyer des messages de 160 caractères maximum. Il n'est pas possible de joindre des images aux messages envoyés. L'envoi d'un message à plusieurs destinataires est géré comme un envoi du même message à chaque destinataire avec la trace correspondante dans la rubrique *Envoyés*.

Quand les nouveaux messages n'ont pas encore été ouverts, leur nombre est indiqué dans la page d'accueil au-dessus de l'icône d'accès aux *Messages*. Si le dispositif est au repos avec l'écran éteint, le rétroéclairage

clignotant de la touche () peut indiquer de nouveaux messages non lus. Quand on ouvre les nouveaux messages, les deux indications disparaissent de l'affichage.



TAB: 40607



Page d'accueil - Nouveaux messages de texte



8 Messages vidéo



à côté des *Messages*

Cette page permet d'accéder aux messages enregistrés par le répondeur. L'icône vidéo permet de supprimer tous les messages.

Video Messaggi	GIULIANO ROSSI M 16:51	F
Video Messaggi 🛛 前	Ingresso Principale 07/27/2017 16:50	
	Ingresso Principale 07/27/2017 16:49	
	Ingresso Principale 07/27/2017 16:48	
		\bigcirc

Répondeur

Pour chaque message, le nom de l'appelé/appelant, la date et l'heure sont mentionnés. Le symbole signale les messages qui n'ont pas encore été ouverts. Les messages peuvent être audio-vidéo ou uniquement vidéo selon le type d'appelant.

Pour parcourir les messages, appuyer sur la liste avec le doigt et maintenir la pression pour le déplacer vers le



pour le reproduire s'affichent sur la droite. Pendant l'affichage du message, les icônes/commandes suivantes sont disponibles.

Terminer la présentation.

Régler le volume du haut-parleur avec le curseur escamotable.

Régler la luminosité de l'écran avec le curseur escamotable.





Reproduction d'un message vidéo enregistré

Le portier-vidéo peut gérer 100 messages au maximum. Quand la boîte de la messagerie est pleine, l'icône du répondeur actif devient rouge sur l'en-tête de la page d'accueil. De plus, la page Messages vidéo affiche un message d'avertissement. Supprimer au moins un message pour permettre au service d'en enregistrer d'autres.



Page d'accueil - Nouveaux messages du répondeur, boîte pleine

(FR)



9 Interface ascenseur

Cette icône/commande permet d'envoyer l'ascenseur à un étage précis et l'autorise à accéder à d'autres étages.



Le dispositif peut être une platine, un poste intérieur ou un standard.

En sélectionnant l'icône de l'interface ascenseur, une fenêtre déroulante contenant trois icônes s'ouvre.

EIV	ΞX		M 14:21
	Request lift		
Call	My Floor	Main entrance	To neighbour
			Cancel
\overleftrightarrow		✓ PI_60001	

- **My Floor** (Mon étage) : Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage du résident et lui permet de sélectionner les étages auxquels il est autorisé à accéder. L'usager utilise cette fonction lorsqu'il souhaite sortir.
- Entrance (Entrée) : Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage de la platine prédéfinie et autorise l'ascenseur à rejoindre l'étage du portier-vidéo du résident. S'utilise pour aller chercher un hôte à son arrivée et le conduire à l'étage du résident.



 To neighbour (À un voisin): Cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage du portier-vidéo d'un autre résident et autorise l'ascenseur à rejoindre l'étage du portier-vidéo du résident. S'utilise pour aller chercher un autre résident à son étage et le conduire à l'étage du résident. En sélectionnant cette option, une autre fenêtre déroulante contenant une liste de portiers-vidéo s'ouvre. L'usager peut y sélectionner le dispositif d'un autre résident auquel envoyer l'ascenseur pour aller le chercher.

EVA	x ₩ 14	:24 🐢
	It Select the neighbour	
\bigcirc	Apartment 1	
	Apartment 2	
Call History	Apartment 3	
ouirmistory	Apartment 4	Interface
	Cancel Send	
Ŵ	✓ PI_60001	

Le comportement des commandes ci-dessus peut varier en fonction de la configuration définie par l'installateur. La Platine prédéfinie pour un portier-vidéo précis est sélectionnée par l'installateur au moment où il configure le dispositif.

Selon le réglage prédéfini, l'icône de l'interface ascenseur est cachée et toutes ses fonctions sont désactivées. L'installateur est le seul à pouvoir valider l'interface ascenseur. Se rappeler que la destination à laquelle il est possible d'envoyer l'ascenseur et les étages qu'il peut rejoindre peuvent être configurés par l'installateur. Par conséquent, la fonction décrite ci-dessus pourrait différer selon les cas.

10 Alerte

Cette icône/commande permet d'envoyer une notification immédiate à tous les standards de conciergerie de l'installation. Un pop-up demande une confirmation avant l'envoi. Le standard de conciergerie gère la réception de cette notification comme une demande d'assistance à haute priorité.



Pop-up de validation

Si aucun standard de conciergerie n'a été installé dans le circuit portier-vidéo, ce service n'est pas disponible et l'icône/commande *Alerte* n'est pas affichée dans la page d'accueil.



VIMAR



36063 Marostica VI - Italy www.vimar.com