

Manuale installatore Installer guide



69AM/T

Selettore video per 4 telecamere Video selector for 4 cameras



ELVOX Videocitofonia

Indi	ce	paq.
-	Avvertenze per l'installatore	2
1.	Generalità	2
2.	Installazione elettrica	2
3.	Configurazione hardware	4
4.	Configurazioni software	4 - 11
5.	Funzionamento	12
-	Schemi di collegamento	26 - 29

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva FMC

Norme EN 60065, EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3 Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

1. Generalità

L'Art. 69AM/T è un commutatore solo video impiedato nel sistema videocitofonico DUE FILI ELVOX per videosorveglianza.

Al modulo base possono essere connesse fino a quattro telecamere. Utilizzando il modulo di espansione Art. 69AM/T4, al quale si possono connettere fino ad un massimo di quattro telecamere alla volta, si può aumentare il numero di telecamere. All'art. 69AM/T si possono collegare fino a tre moduli Art. 69AM/T4 per un massimo di 16 telecamere.

In unione ad un centralino di portineria Art. 40510 opportunamente configurato, permette di realizzare la funzione di telecamera per il centralino stesso. In questa configurazione si deve utilizzare un 69AM/T per ogni centralino e l'unica telecamera deve essere connessa all'ingresso V1 - MV1.

Il commutatore 69AM/T non può essere utilizzato contemporaneamente per nessun altro scopo.

Il numero massimo di telecamere in funzione dei moduli 69AM/T4 aggiuntivi (Fig. 2), è riportato nella seguente tabella:

MODULI AGGIUNTIVI	NUMERO MASSIMO TELECAMERE
0	4
1	8
2	12
3	16

2. Installazione Elettrica

L'interfaccia si collega all'impianto per mezzo della morsettiera CN10 che si trova in alto a sinistra (Fig. 1).

SERIGRAFIA	DESCRIZIONE
+ E	+I di un eventuale alimentatore ausiliario Art. 6923, il – va connesso a M
F2	Uscita open collector, max 100 mA. Come fonte di alimentazione usare +12 Vc.c.
F1	Uscita open collector, max 100 mA. Come fonte di alimentazione usare +12 Vc.c.
12	Da utilizzare per alimentare i carichi su F1 e / o F2. 100 mA massimi. E' presente solo quando è attivo almeno uno tra F1, F2, telecamera, trasmissione dati
М	Massa riferimento di +I, 12, +E
+	Uscita attiva positiva max. 100 mA (+12Vc.c. quando una telecamera è accesa).
B1, B2	Bus Due Fili Elvox

Il connettore CN15 della 69AM/T va collegato al EXP. IN del primo modulo 69AM/T4. II EXP. OUT del 69AM/T4 andrà al EXP. IN del successivo e così via.

Le telecamere vanno collegate tramite cavo coassiale a V1-M1, V2-M2 e così via (Fig. 3).

Per la configurazione del modulo 69AM/T4 vedi relative istruzioni.

ELVOX Videocitofonia

69AM/T



Art. 69AM/T

.....

Art. 69AM/T4

Ċ

(1)

Art. 69AM/T4

Ċ

Art. 69AM/T4

Ó

3

3. Configurazione hardware

Nel seguito si farà riferimento a CN10 posizionato in alto a sinistra.

3.1. TERMINAZIONE BUS

Nel lato in alto a sinistra, sotto CN10, è presente il connettore CN1. Un ponticello in una delle tre posizioni possibili A-B-C, permette di terminare correttamente il bus per quanto riguarda il segnale video. Provare la condizione che permette la miglior visione come compromesso (vedi tabella riportata nella sezione schemi di collegamento).

3.2. TERMINAZIONE VIDEO

I ponticelli CN3, CN4, CN6 e CN7 guando chiusi inseriscono una terminazione a 75 Ohm per ognuno dei guattro possibili segnali video. Le terminazioni sono ovviamente indipendenti (già inserite di default).

4. Configurazioni software

Le configurazioni possono essere condotte per mezzo del programmatore 950C collegato a CN9 posto in alto a destra e che è accessibile anche esternamente al coperchio.

In alternativa tramite l'interfaccia 692I/U e il completo di software per PC SaveProg.

I parametri configurabili sono descritti nella Tabella A riportata qui in seguito:



Disposizione dei tasti del programmatore 950C

VIMAR

4.0 ASSEGNAZIONE IDENTIFICATIVO

L'identificativo è assegnato mediante programmazione software. Il commutatore può essere identificato come targa oppure come dispositivo e come TVCC per centralino.

Per identificarlo come targa, dispositivo o TVCC centralino, vedi paragrafi 4.2 e 4.3.

VIMAR

69AM/T

Tabella A

Parametro	Default	Voce successiva	Voce Precedente	Sotto Voce
Lingua	Italiano (Lingua locale)	*** •		
ID come Targa	0 (non assegnato)			
ID come Dispositivo	0 (non assegnato)		1 1 1	
TVCC Centralino	0			
Installazione	Bus Verticale			
ID Iniziale (+) (Compare per installazione orizzontale)	1			
ID Finale (+) (Compare per installazione orizzontale)	1000			
PI per router (+) (Compare per installazione orizzontale)	200 (Router = 5)			
Tempo conversazione	120 s		₽	
Tempo Autoaccensione	10 s			
Tempo Funzione F1	1 s			
Tempo funzione F2	1 s			
Inviare presenza Periodo	1 min.			
Abilitaz	Dirette abilitate, Comuni disabilitate			
Centralino (compare per installazione orizzontale)	Non assegnato			
F1 Comune	Vuota		8 x 📳 o 🖻	1
F2 comune	Vuota		8 x 📳 o 🖻	1
Numero Telecamere	1			
Sequenza Autoaccensione	Vuota		204 se configurato in verticale, in configurazione orizzontale i dispositivi quelli delimitati dalla finestra e validi PI per router (vedi tabella 3). Per i centralini 40001 a 40008 default altrimenti quello configurato in posizione Centralino. x 1 o 1	
Telecamera P.E. (Posto Esterno) (Non compare per installazione orizzontale)	Vuota		200 x 🕅 o 🖻	100 m
ID Posto Esterno (Non compare per installazione orizzontale)	Vuota		8 x 💽 o 🖻	
Audio alimentato (valido solo per 69AM)	SI		16 x 👪 o 🖻	
Per Reset EEPROM	N.A.		1 1 1	

ELVOX Videocitofonia

69AM/T



Durante la fase di attesa della risposta da parte del commutatore, sul display appare:

Dopo qualche secondo sul display del programmatore appaiono il tipo e la versione del software relativi al commutatore:

Subito dopo appare la prima voce del menù di programmazione. La procedura di programmazione termina o per timeout o premendo il tasto an mentre si è in uno qualsiasi dei menù esterni di seguito elencati.

4.1 - Lingua messaggi

Le programmazioni possono essere condotte in italiano (lingua locale, default) o in inglese. Altre lingue locali sono disponibili per i rispettivi mercati. Per cambiare lingua, premere per l'italiano o 2 per l'inglese.

Il display cambia ora in:

Con il tasto
si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.2 - ID commutatore come targa

Premendo il tasto as i passa alla prossima voce per mezzo della quale si può cambiare l'identificativo del commutatore. Per cambiare l'identificativo, digitare le cifre in modo da comporre 0 o un numero compreso tra 2 e 15 in caso di installazione Verticale e da 2 a 8248 in caso di installazione Orizzontale.

ID Tar9a 12

Per annullare premere L'accettazione del comando, dopo aver controllato che nell'impianto in quel momento non esista nessun altro oggetto con lo stesso indirizzo, viene indicata nella prima riga del display:

In caso di identificativo fuori limite, la prima riga del display segna-

la l'incongruenza:

Con il tasto
si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.3 - ID commutatore come dispositivo

Nota: non compare se l'installazione è Orizzontale.

Premendo il tasto si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può cambiare l'identificativo del commutatore visto però come un citofono o videocitofono. Per default l'ID non è assegnato:

Per cambiare l'identificativo, digitare le cifre in modo da comporre un numero compreso tra 1 e 200 e che non sia uguale all'ID di un citofono o videocitofono:





In caso di identificativo fuori limite, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

Con il tasto **I** si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.3A - TVCC Centralino

Premendo il tasto **1** si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può modificare l'abilitazione all'uso come telecamera di un centralino 40510.

Quanto è mostrato corrisponde al valore corrente:

Per installazioni verticali sono validi solo i numeri da 1 a 4. Per installazioni orizzontali da 129 a 144.



VIMAR

69AM/T



In caso di identificativo fuori limite, la prima riga del display segnala l'incongruenza:



Con il tasto si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

Nota: per funzionare correttamente è necessario che tutte le altre configurazioni siano al default, tranne eventualmente l'installazione Orizzontale / Verticale che deve essere la stessa del centralino 40510 con il quale il 69AM/T verrà usato.

Quando si utilizza il Selettore 69AM come "TVCC centralino" utilizzando un centralino 40510 con FW >= 1.22 è possibile associare al 40510 una telecamera (la 1 del 69AM). Un 69AM ene un 40510. La telecamera non può essere condivisa e il 69AM non può essere usato per altri scopi. Il 69AM va installato nello stesso lato bus del 40510 rispetto eventuali router / separatori, ma sempre prima di 69MX dato che è una funziona come una targa. Nel 69AM va indicato quale è il numero del centralino ad esso associato (ID Orizzontale/ ID Verticale). Non eseguire altre configurazioni, tranne Orizzontale / Verticale. Nel centralino, menu installatore, va abilitato l'uso della telecamera. Quando il centralino (CdP) chiama un un posto interno, il chiamato vede subito il video del chiamante. In caso di due CdP, entrambi dotati di telecamera, la chiamata è audio.

Nota: Se c'è ID come TVCC viene nascosto l'ID come Posto Esterno se letto con 950C, e se si riconfigura di nuovo 0 in TVCC l'ID come posto esterno ricompare.

Se c'è ID TVCC prevale il funzionamento come TVCC sulle altre due possibili configurazioni come ID targa e come ID dispositivo in Verticale.

4.3B - Installazione

Si sceglie la modalità installativa dell'unità elettronica: per Installazione Verticale o per Installazione Orizzontale.

Default: Verticale

Nota: uscendo dalla configurazione e tornando con l'unità elettronica a riposo, questa esegue forzatamente un riordino della rubrica.

Nota: passando da installazione Orizzontale a Verticale viene controllata la congruenza di altre programmazioni preesistenti. Se ci fosse qualcuna di esse che nella configurazione Verticale non è più valida, l'unità elettronica lo mostra con un messaggio indipendente dalla lingua e con codice numerico:



Per confermare il passaggio da Orizzontale a Verticale che in questo caso comporta la cancellazione automatica delle programmazioni non compatibili, premere il tasto **ori**. Con **su** si annulla la procedura lasciando l'unità elettronica in modalità Orizzontale e senza perdita di programmazioni.

4.3C - ID iniziale

Questa voce appare solamente se è stata selezionata la configurazione Orizzontale. Deve essere indicato il primo dell'intervallo di ID dei (video)citofoni per i quali possono essere eseguite alcune configurazioni nell'unità elettronica. Esse sono: abilitazioni all'uso di F1 / F2, autoaccensione.

Default: 1

4.3D - ID finale

Si tratta della stessa cosa del paragrafo 4.3C solo che si riferisce all'ultimo ID dello stesso intervallo.

Default: 1000

Nota: l'ampiezza della finestra risultante deve essere minore o uguale a 1000 interni gestiti dipendentemente dal numero dei PI per router (vedi tabella 3). In caso non sia così, l'unità elettronica provvede a correggere automaticamente l'errore, portandola al massimo al valore consentito seguendo la tabella 3, e avvisa l'utente di controllare l'altro estremo in modo da sincerarsi del valore corretto automaticamente ed eventualmente modificarlo in modo da adattarlo alle esigenze.



4.3E - PI per Router

La targa va configurata indicando quanti Posti Interni (PI) sono collegati al massimo dopo ogni router. Va indicato il numero massimo tra tutti i router presenti nell'impianto.

Il numero di PI per router viene automaticamente ottimizzato dalla targa in modo da sfruttare al massimo l'indirizzamento.

Il numero totale di router gestibili dal commutatore sarà quindi dato da:

Numero Router = 1000 / [PI per Router]

Dove 1000 è il numero di PI che il commutatore gestisce per le funzioni:

- · Abilitazioni / disabilitazioni
- Autoaccensione

Per esempio con PI per Router = 50 si potranno gestire fino a 20 router. In certe configurazioni è possibile aggiungere un ulteriore router che copre i PI mancanti per il totale di 1000.

Il minimo di PI per Router è 31. Ci sono 32 router da 31 PI al massimo.

Il numero massimo di PI per Router è 200. In questo caso si ritorna alla configurazione di default che prevede 5 router.

Fermo restando che per ogni router i PI continuano ad avere gli ID da 1 a 200, nel caso di router 1, e poi sommando multipli di 200 per gli altri router, adesso la targa tratta un numero maggiore di router ma limitatamente ai primi PI il cui numero è stato scelto con la programmazione presente.

Mostrando come esempio il default di 50 PI per router, la situazione è questa:

NUMERO ROUTER	DA ID	A ID
1	1	50
2	201	250
3	401	450
4	601	650
19	3601	3650
20	3801	3850

ELVOX Videocitofonia

69AM/T

Default: 200

Distribuzione PI per Router (vedi Tabella riportata nelle pagine in seguito)

4.4 - Tempo conversazione

Premendo il tasto a si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può modificare il tempo per il quale la conversazione con il commutatore permane sul (video)citofono. Quanto è mostrato corrisponde al valore corrente:

Digitando delle cifre, il tempo può essere cambiato a passi di dieci secondi:

Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

In caso di tempo fuori limite, ovvero superiore ai 2550 secondi, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

Con il tasto
si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.5 - Tempo autoaccensione

Premendo il tasto III si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può modificare il tempo per il quale l'autoaccensione richiesta dal citofono o dal videocitofono permane sul commutatore. Quanto è mostrato corrisponde al valore corrente:

Tempo Autoaccens 10 s

Digitando delle cifre, il tempo può essere cambiato a passi di un secondo:

Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

Fatto!

In caso di tempo fuori limite, ovvero superiore ai 255 secondi, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

Con il tasto 🚺 si passa alla voce precedente del menù di programmazione

4.6 - Tempo funzione 1

Premendo il tasto 🛐 si passa alla prossima voce per mezzo della

quale si può modificare il tempo per il quale viene attivata l'uscita F1.

Quanto è mostrato corrisponde al valore corrente:

Digitando delle cifre, il tempo può essere cambiato a passi di un secondo:

In caso di tempo fuori limite, ovvero superiore ai 255 secondi, la prima riga del display segnala l'incongruenza:



Il valore 0 ha il significato particolare di comandare l'uscita F1 per 0,5 secondi:

Con il tasto
si passa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.7 - Tempo funzione 2

Premendo il tasto
si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può modificare il tempo per il quale viene attivata l'uscita F2.

Quanto è mostrato corrisponde al valore corrente:

Digitando delle cifre, il tempo può essere cambiato a passi di un secondo:

Tempo Funzione 2 5 s

Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

In caso di tempo fuori limite, ovvero superiore ai 255 secondi, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

Il valore 0 ha il significato particolare di comandare l'uscita F2 per 0,5 secondi:

Con il tasto 🚺 si passa alla voce precedente del menù di programmazione

4.7A - Invio Presenza

Il commutatore invia nel bus un'informazione riguardo la propria presenza affinchè i PE che si occupano della gestione dell'autoaccensione ne siano costantemente informati.

In alcune situazioni è desiderabile che questo sia fatto periodicamente. Introdurre con i pulsanti al gi il periodo di invio espresso in minuti. O per disattivare. Premere il tasto or per confermare la modifica.

Default = 1 minuto, 1' minimo, 90' massimo

4.7B - Abilitazioni 配

È possibile configurare sul commutatore come ID targa inibendo o abilitando i comandi inviati dai posti interni relativi a funzioni F1 e F2. Con la lettera **D** vengono indicate le abilitazioni degli azionamenti **D**iretti verso l'unità elettronica. Con la lettera **C** vengono indicate le abilitazioni riferite ai comandi indiretti cioè i comandi da attivare in coincidenza ad esempio attivazione della Funzione F1 o F2 di un'altra unità elettronica (vedere F1 / F2 **C**omune).

Utilizzare i pulsanti a e dalla tastiera numerica per selezionare l'identificativo in configurazione verticale digitare il numero del posto interno (da 1 a 200) e da 201 a 204 per i centralini di pottineria. In configurazione orizzontale digitare il codice dei posti interni delimitati dalla finestra e validi in relazione al numero dei PI per router, vedi tabella 3 pag 14, oppure digitare gli ID dei centralini da 40001 a 40008, che al default corrispondo agli ID dei centralini dei router 1 e router 2, altrimenti gli ID tra quelli configurati in posizione Centralino (vedi 4.7C).

Una volta trovato, entrare in modifica con **or**. Attraverso i tasti da

4.7C - Centralino 配

Visibile se il commutatore è configurato orizzontale. La programmazione assume il significato di centralino conosciuto. Introdurre uno dei 128 ID di centralino possibili sui 32 montanti verticali (4 ogni montante come scelta massima), o un centralino orizzontale per i numeri da 129 in poi. Introdurre 0 per annullare.

Possono essere configurati fino a 8 di questi centralini per essere gestiti come abilitazioni/disabilitazioni F1 / F2 e autoaccensioni.

Riguardo gli 8 centralini, per default (vuoto) si tratta dei centralini con indirizzo da 40001 a 40008 (ID da 1 a 8). Se ci sono configurazioni nelle posizioni centralino, quel centralino viene gestito e si perde il default.

Utilizzare i pulsanti e e per scegliere il numero del centralino. Comporre poi il numero del pulsante o o per annullare la programmazione. Premere il tasto o per confermare.

Default: non configurati.

4.8 - F1 Comune

Premendo il tasto **1** si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può programmare per quali altri azionamenti di F1 il commutatore deve attivare la sua uscita. In pratica l'uscita F1 di un commutatore può essere attivata non solo per un comando diretto, ma indirettamente perché F1 di un'altra targa (massimo altre otto) è stata comandata. Per default non c'è nessuna assegnazione:



🖂 VIMAR

Digitare le cifre in modo da comporre un numero compreso tra 1 e 15 (1 a 8248 configurazione orizzontale), cioè l'identificativo della targa (in questo caso la prima su otto possibili scelte) per il comando della cui funzione F1 anche il commutatore deve attivare la propria:

Fi Comune 1

In caso di identificativo fuori limite, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

Fuori limite

Per annullare l'assegnazione, introdurre 0 come identificativo.

Ci si può spostare tra un indice e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti al e . Dalla posizione 1, premendo na si passa alla voce successiva del menù di programmazione.

Con il tasto is passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione. Se invece si inseriscono numeri da 21 a 36 (10001 e 16000 in configurazione orizzontale), allora come oggetto capofila non viene presa in considerazione una commutatore ma un attuatore. Il numero 21 corrisponde al 1º relè del 1º attuatore, 36 al secondo relè dell' 8º attuatore. A differenza di serratura, F1 o F2, gli attuatori non sono sottoposti a blocchi come descritto al paragrafo 3.3. In fase di visualizzazione i commutatori sono precedute da una lettera "P", gli attuatori da "A".

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

4.9 - F2 Comune

Premendo il tasto **ID** si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può programmare per quali altri azionamenti di F2 il commutatore deve attivare la sua uscita. In pratica l'uscita F2 di un commutatore può essere attivata non solo per un comando diretto, ma indirettamente perché F2 di un'altra targa (massimo altre otto) è stata comandata. Per default non c'è nessuna assegnazione:

Digitare le cifre in modo da comporre un numero compreso tra 1 e 15 (1 a 8248 configurazione orizzontale), cioè l'identificativo della targa (in questo caso la prima su otto possibili scelte) per il comando della cui funzione F2 anche il commutatore deve attivare la propria:



Per annullare premere 🖾. Per confermare premere il tasto 🚾.

ELVOX Videocitofonia

69AM/T

L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

Fatto!

In caso di identificativo fuori limite, la prima riga del display segnala l'incongruenza:

> Fuori limite 66

Per annullare l'assegnazione, introdurre 0 come identificativo. Ci si può spostare tra un indice e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti e e D. Dalla posizione 1, premendo si si passa alla voce successiva del menù di programmazione. Con il tasto si passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione, Se invece si inseriscono numeri da 21 a 36 (10001 e 16000 in configurazione orizzontale), allora come oggetto capofila viene presa in considerazione un attuatore. Il numero 21 corrisponde al 1° relè del 1° attuatore, 36 al secondo relè dell' 8° attuatore. A differenza di F1 o F2, gli attuatori non sono sottoposti a blocchi come descritto al paragrafo 3.3. In fase di visualizzazione i commutatori sono precedute da una lettera "P", gli attuatori da "A".

4.10 - Numero telecamere

Premendo il tasto alla si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può programmare quante telecamere per TVCC sono collegate al modulo base o tramite i moduli aggiuntivi 69AM/4, 69AM/T4. Il numero delle telecamere deve essere congruente con il numero di moduli aggiuntivi installati:

Per default quindi si utilizzerà solo il modulo base. Per cambiare tale numero cominciare a digitare le cifre, per esempio 1 poi 2

Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

Il numero massimo di telecamere è fissato in 16. Con il tasto Massa alla voce precedente del menù di programmazione.

4.11 - Sequenza autoaccensione

Premendo il tasto alla si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può programmare, monitor per monitor compresi gli eventuali centralini di portineria, la sequenza di autoaccensione delle telecamere nel commutatore. Per default non c'è nessuna sequenza e quindi viene utilizzata solo la prima telecamera.

Per cambiare identificativo del monitor o citofono utilizzare i tasti e e . In alternativa digitare il numero del monitor o citofono, da 1 a 200 per i (video)citofoni e da 201 a 204 per i centralini di portineria:

In configurazione orizzontale digitare il codice dei posti interni delimitati dalla finestra e validi in relazione al numero dei PI per router, vedi tabella 3 pag 14, oppure digitare gli ID dei centralini da 40001 a 40008, che al default corrispondo agli ID dei centralini dei router 1 e router 2, altrimenti gli ID tra quelli configurati in posizione Centralino (vedi 4.7C).

Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . Per modificare la sequenza del dispositivo selezionato, a partire da dove viene mostrato il valore corrente, premere .

Per specificare la sequenza di telecamere, utilizzare i tasti D poi

Per le telecamere oltre la 9, si utilizza un meccanismo di prefisso mediante l'ausilio del tasto . Premendolo la prima volta, al posto di una cifra compare il simbolo '?':

A questo punto si preme un tasto compreso tra 🚺 e 🙆 in modo da comporre l'identificativo che va da 10 a 16.

Dato che si utilizza una sola posizione del display per visualizzarli si utilizzano le lettere A..G secondo la tabella seguente:

Tasto	Numero Telecamera	Lettera
0	10	A
1	11	В
2 ^{ABC}	12	С
3	13	D
GHI 4	14	E
5	15	F
6	16	G

L'ultimo identificativo presente nella sequenza può essere cancellato mediante il tasto se il una sequenza gli identificativi possono anche essere duplicati. Il limite massimo è però di 16 per ogni (video)citofono. Per aiutare al composizione si sequenze uguali tra loro, per questa programmazione esiste il concetto di "blocco degli appunti" o "clipboard". Se mentre si è in modifica, e non c'è il simbolo '?' visibile, e si preme il tasto a, la sequenza che appare nel display viene copiata in una zona temporanea di memoria. Si può terminare la sequenza attuale, spostarsi su un altro monitor / citofono e premere se.



ELVOX Videocitofonia

69AM/T

questa memoria che va a sostituire quanto eventualmente già presente. Per annullare premere . Per confermare premere il tasto . L'accettazione del comando, come per tutti gli altri, viene indicata nella prima riga del display:

Ci si può spostare tra un identificativo e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti e . Dalla posizione dell'identificativo 1, premendo si passa alla voce successiva del menù di programmazione.

Per annullare tutte le sequenze, a partire da dove viene mostrato il valore corrente premere il tasto

1=Reset Autoacc.

Viene chiesto di confermare premendo 1::

e poi il tasto otto. Con 🔤 o con 💽 otto si annulla la procedura. Se viene scelto di resettare le sequenze, compare:

E alla fine:

Fatto! Attendere...

Ottendere...

Con il tasto Ri si passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione.

4.12 - Telecamera pulsante di chiamata

Nota: Non compare per installazione orizzontale.

In unione con il Pulsante di Chiamata Vimar type xx577 (xx sta per il prefisso identificativo della serie, es. 20577 pulsante di chiamata serie Eikon), il commutatore può attivare una particolare telecamera per la chiamata in partenza. In pratica si tratterà della telecamera attestata al 69AM che meglio inquadra la zona dove il xx577 è situato. Nel seguito il pulsante di chiamata viene abbreviato con P.E..

Premendo il tasto **II** si passa alla prossima voce per mezzo della quale si può programmare per ognuno degli ID dei P.E., che sono dello stesso tipo dei (video)citofoni da 1 a 200, la telecamera corrispondente.

Come si vede, al default non c'è nessuna telecamera associata e questo fatto è indicato dallo '0'. Digitare l'identificativo del P.E. che si intende programmare, nell'esempio 85, e poi il tasto

Non viene controllato che l'ID introdotto sia quello di un P.E. e che sia presente anche perché la situazione potrebbe mutare a posteriori senza garanzia. Premere il tasto **D** per iniziare l'inserimento

del numero della telecamera, 0 per cancellare oppure da 1 a 16. Nell'esempio 12, e poi il tasto

M VIMAR

Una chiamata dal P.E. 85 farà pertanto attivare la telecamera 12 di questo commutatore.

Il tasto 🔤 interrompe la procedura. Se si va fuori limite, tale fatto viene segnalato:

Reintrodurre pertanto una numerazione corretta. Ci si può spostare tra un ID e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti 🚺 e 🚺.

Dalla posizione 1, premendo 💽 si passa alla voce successiva del menù di programmazione.

Con il tasto esi si passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione.

4.13 - ID posto esterno (P.E.)

Nota: Non compare per installazione orizzontale.

Questa programmazione si utilizza quando il commutatore non ha identificativo e lo si vuole / deve utilizzare in accoppiata con un P.E. Art. xx577 Vimar e un un'interfaccia domotica Vimar (es. monitor da incasso formato dagli articoli 20550, 01960 e 01963 oppure monitor da parete 01956 oppure software proprietario Vimar su dispositivi MediaCenter) per accendere una ben specifica telecamera. Affinchè il commutatore 69AM possa reagire correttamente, deve almeno conoscere l'identificativo del P.E. a lui associato e che governa tutta la procedura di accensione. Per lasciare un minimo di flessibilità, tali P.E. sono stati inseriti in numero di quattro.

Premendo **OX** e poi il numero di identificativo da 1 a 200 si sceglie il corrispondente P.E.. 0 riporta al default la programmazione.

Per annullare premere 🖾. Per confermare premere il tasto 🚾

Ci si può spostare tra un indice e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti e . Dalla posizione 1, premendo e si passa alla voce successiva del menù di programmazione. Con il tasto e si passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione.

11

4.14 - Audio alimentato (valido solo per 69AM)

Alcune telecamere da TVCC hanno anche un microfono incorporato. Per alcune l'alimentazione è interna, per altre no. Per queste ultime bisogna usare la programmazione seguente. Per default l'alimentazione è abilitata ovunque. Qualora si utilizzasse una sorgente per l'audio che non richiede l'alimentazione, mettere la programmazione a NO. Ci si può spostare tra un indice e l'altro anche mediante l'utilizzo dei tasti e e . Quando si è sulla posizione voluta, con o e si soceglie il NO, con t e el il SI.

Audio Aliment. 4 NO Audio Aliment. 4 SI

Dalla posizione 1, premendo 🕅 si passa alla voce successiva del menù di programmazione.

Con il tasto R si passa velocemente, saltando tutti i passi intermedi, alla voce precedente del menù di programmazione.

4.15 - Reset totale

Premendo il tasto **1** si passa alla prossima voce per mezzo della quale si possono azzerare tutte le programmazioni del commutatore.

Viene proposta una sequenza di otto cifre ogni volta diversa:



Digitare quanto richiesto. Ogni cifra esatta viene sostituita da un trattino:

Per reset EEPROM

E' sempre possibile annullare la procedura premendo . Dopo almeno una cifra viene chiesto di digitare un'altra sequenza di numeri. Se non era stata premuta nessuna cifra, si esce del tutto dalla programmazione. Dopo aver cancellato l'ultima cifra sul display appare:

***OK TO FRASE**

Questo messaggio è sempre e solo in inglese. Con or si esegue la cancellazione totale, con or ana volta la si annulla. Dopo or per qualche secondo appare:

Attendere...

E alla fine:

OK TO RESTART

Anche questo messaggio è sempre e solo in inglese. Premendo il programma nel commutatore riparte da capo.

5. Funzionamento

Per prima cosa assicurarsi di aver eseguito a dovere l'installazione elettrica e di aver assegnato un ID unico per tutti i dispositivi dell'impianto.

L'Art. 69AM/T non ha pulsanti e pertanto non può generare una chiamata di sua iniziativa. Può essere usato solo in autoaccensione sia all'interno di una sequenza di targhe e telecamere tipo TVCC, che con l'utilizzo di un tasto dedicato.

Nel primo caso con il commutatore Art. 69AM/T impostato con l'ID TARGA, si può azionare il pulsante di autoaccensione e passare da targa a targa continuando a premere il tasto autoaccensione di un monitor. Una volta raggiunta la "targa" commutatore, si possono scorrere le telecamere associate al commutatore, semplicemente premendo il tasto SERRATURA.

Nel secondo caso, impostando il commutatore come ID DISPOSITIVO (scegliendo un numero disponibile), posso accendere direttamente la telecamera o le telecamere specifiche dal monitor selezionato. Da una targa devo impostare un pulsante del monitor come "chiamata intercomunicante" verso quel commutatore ed uno dei parametri da C1 a C4 con lo stesso numero (ID del commutatore). La scelta della sequenza di autoaccensione della telecamera o delle telecamere va fatta attraverso il parametro "SEQUENZA AUTOACCENSIONE".

Il commutatore 69AM/T dispone di due uscite F1 e F2 da usare a proprio piacimento. Sono di tipo open collector da 100 mA ognuna. Il diodo di protezione è già presente internamente verso i +12V. Per questo motivo non utilizzare relè alimentati esternamente.

Come le altre targhe i tempi sono regolabili e si possono mettere in comune con altre targhe per realizzare funzioni avanzate. Programmando poi nei (video)citofoni opportunamente i tasti funzione, si possono ottenere funzioni come l'apertura di porte carraie, l'azionamento del basculante della telecamera, ecc.

Distribuzione PI per Router

	VI	M	AR
--	----	---	----

Tabella 3	
Table 3	

мах																ROU	ITER															
ROUTER		1		2		3		4		5		6		7	1	3		9	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
	MIN	MAX 200	MIN 201	MAX 400	MIN 401	MAX	MIN 601	MAX	MIN 901	MAX 1000	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6	1	166	201	366	401	566	601	766	801	966	1001	1166	1201	1204																		
7	1	142	201	342	401	542	601	742	801	942	1001	1142	1201	1342	1401	1406																
8	1	125	201	325	401	525	601	725	801	925	1001	1125	1201	1325	1401	1525	4004	1711	1001	1001												
10	1	111	201	311	401	500	601	700	801	911	1001	11111	1201	1311	1401	1511	1601	1/11	1801	1900												
11	1	90	201	290	401	490	601	690	801	890	1001	1090	1201	1290	1401	1490	1601	1690	1801	1890	2001	2090	2201	2210							_	
12	1	83	201	283	401	483	601	683	801	883	1001	1083	1201	1283	1401	1483	1601	1683	1801	1883	2001	2083	2201	2283	2401	2404						
13	1	76	201	276	401	476	601	676	801	876	1001	1076	1201	1276	1401	1476	1601	1676	1801	1876	2001	2076	2201	2276	2401	2476	2601	2612	0004	0000		
14	1	/1	201	2/1	401	4/1	601	6/1	801	8/1	1001	10/1	1201	12/1	1401	14/1	1601	16/1	1801	18/1	2001	20/1	2201	22/1	2401	24/1	2601	2671	2801	2806	2001	2010
16	1	62	201	262	401	462	601	662	801	862	1001	1000	1201	1200	1401	1462	1601	1662	1801	1862	2001	2000	2201	2260	2401	2462	2601	2662	2801	2862	3001	3062
17	1	58	201	258	401	458	601	658	801	858	1001	1058	1201	1258	1401	1458	1601	1658	1801	1858	2001	2058	2201	2258	2401	2458	2601	2658	2801	2858	3001	3058
18	1	55	201	255	401	455	601	655	801	855	1001	1055	1201	1255	1401	1455	1601	1655	1801	1855	2001	2055	2201	2255	2401	2455	2601	2655	2801	2855	3001	3055
20	1	52	201	252	401	452	601	652	801	852	1001	1052	1201	1252	1401	1452	1601	1652	1801	1852	2001	2052	2201	2252	2401	2452	2601	2652	2801	2852	3001	3052
20	1	47	201	230	401	447	601	647	801	847	1001	1030	1201	1230	1401	1430	1601	1647	1801	1847	2001	2030	2201	2230	2401	2430	2601	2647	2801	2847	3001	3030
22	1	45	201	245	401	445	601	645	801	845	1001	1045	1201	1245	1401	1445	1601	1645	1801	1845	2001	2045	2201	2245	2401	2445	2601	2645	2801	2845	3001	3045
23	1	43	201	243	401	443	601	643	801	843	1001	1043	1201	1243	1401	1443	1601	1643	1801	1843	2001	2043	2201	2243	2401	2443	2601	2643	2801	2843	3001	3043
24	1	41	201	241	401	441	601	641	801	841	1001	1041	1201	1241	1401	1441	1601	1641	1801	1841	2001	2041	2201	2241	2401	2441	2601	2641	2801	2841	3001	3041
20	1	40	201	240	401	440	601	638	801	838	1001	1040	1201	1240	1401	1440	1601	1638	1801	1840	2001	2040	2201	2240	2401	2440	2601	2638	2801	2838	3001	3040
27	1	37	201	237	401	437	601	637	801	837	1001	1037	1201	1237	1401	1437	1601	1637	1801	1837	2001	2037	2201	2237	2401	2437	2601	2637	2801	2837	3001	3037
28	1	35	201	235	401	435	601	635	801	835	1001	1035	1201	1235	1401	1435	1601	1635	1801	1835	2001	2035	2201	2235	2401	2435	2601	2635	2801	2835	3001	3035
29	1	34	201	234	401	434	601	634	801	834	1001	1034	1201	1234	1401	1434	1601	1634	1801	1834	2001	2034	2201	2234	2401	2434	2601	2634	2801	2834	3001	3034
30	1	33	201	233	401	433	601	632	801	832	1001	1033	1201	1233	1401	1433	1601	1632	1801	1833	2001	2033	2201	2233	2401	2433	2601	2033	2801	2833	3001	3033
32	1	31	201	004	101	101	001	001	001	001	4004	1002	4004	4004		1.102	1001	1002	4004	1002	0004	2002	0004	0001	0404	0404	0004	0004	0004	2002	3001	2004
02		101	201	231	401	431	601	631	801	831	1001	1031	1201	1231	1401	1431	1601	1631	1801	1831	2001	2031	2201	2231	2401	2431	2601	2031	2801	2031	3001	3031
MAX	1	17	1	8	401	19		1031	801	21	1001	2	1201	3	1401	4	1601	1631	1801	1831	2001	7	2201	8	2401	9	2601	0	2801	1	3	2
MAX	1 1 1	17 MAX	1 MIN	8 MAX	401	19 MAX	1601 2 MIN	0 MAX	2 101	21 MAX	1001 2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401 2 MIN	1431 4 MAX	1601 2 MIN	1631 25 MAX	1801 2 MIN	1831 26 MAX	2001 2001	2031 7 MAX	2201	2231 8 MAX	2401 2 MIN	9 MAX	2601 3 MIN	0 MAX	2801 3 MIN	1 MAX	3 3 3	2 MAX
MAX ROUTER	1 1 MIN	I7 MAX	1 MIN	8 MAX	401 1 MIN	19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 2 MIN	21	1001 2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401 2 MIN	4 MAX	1601 2 MIN	1631 25 MAX	1801 2 MIN	1831 26 MAX	2001 2001	7 MAX	2201 2201	2231 8 MAX	2401 2 MIN	9 MAX	2601 3 MIN	0 MAX	2801 3 MIN	1 MAX	3001 3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER	1 1 	I7 MAX	1 MIN	8 MAX	401	19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401 2 MIN	4 MAX	1601 2 MIN	1631 25 MAX	1801 2 MIN	1831 26 MAX	2001 2001	7 MAX	2201 2201	8 MAX	2401 2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001 3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8	1 	I7 MAX	1 MIN	8 MAX	401	19 MAX	2 MIN	MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401 2 MIN	4 MAX	2 MIN	1631 25 MAX	1801 2 MIN	26 MAX	2001 2001	7 MAX	2201 2 MIN	8 MAX	2401 2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9	1 MIN	I7 MAX	1 MIN	8 MAX	401	19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401 2 MIN	4 MAX	2 MIN	1631 1631	1801 MIN	26 MAX	2001	7 MAX	2201 2201	2231 8 MAX	2401	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10	1 MIN	I7 MAX	1 MIN	8 MAX		19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401	4 MAX	1601	25 MAX	1801 2 MIN	26 MAX	2001	7 MAX	2201	8 MAX	2401	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11		17 MAX	1 MIN	8 MAX		19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	1401	4 MAX	1601	25 MAX		26 MAX	2001	7 MAX	2201	8 MAX	2401	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13				8 MAX		19 MAX	2 MIN	0 MAX	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX	1201	3 MAX	2 MIN	4 MAX	1601	25 MAX	1801	26 MAX	2001	7 MAX		8 MAX	2401	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14				8 MAX		19 MAX				21 MAX		2 MAX		3 MAX	2 MIN	4 MAX		1031 25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6				8 MAX		19 MAX						2 MAX		3 MAX	2 MIN	4 MAX		1031 5 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 MIN 3201	17 MAX	1 MIN	8 MAX		19 MAX				21 MAX	2 MIN	2 MAX		3 MAX	2 MIN	4 MAX		1631 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 MIN 3201 3201	17 MAX 3208 3258 3255	1 MIN 3401 3401	8 MAX 3414 3455	401 MIN 3601	19 MAX				21 MAX		2 MAX		3 MAX	2 MIN	4 MAX		11631 25 MAX		26 MAX		7 MAX		88 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1 MIN 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252	1 MIN 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452	401 MIN 3601	19 MAX 3610 3652	2 MIN	0 MAX		21 MAX		2 MAX		3 MAX		4 MAX		11631		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX 3208 3255 3252 3250	1 MIN 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3452	401 1 MIN 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650	2 MIN 3801	0 MAX 3812 3850				2 MAX		3 MAX		4 MAX		11631		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201	3208 3255 3252 3250 3247 3247	1 MIN 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3445	401 1 MIN 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647	2 MIN 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847	2 MIN	21 MAX	2 MIN 4201	2 MAX		IZ31	2 MIN	4 MAX		11631		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX 3208 3255 3252 3250 3247 3243	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3443	3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3657 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847 3843	801 2 MIN 4001 4001 4001	21 MAX	2 MIN 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243	4401 4401	3 MAX 4410 4443	2 MIN	4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN		30011	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX 3208 3255 3255 3255 3252 3250 3247 3243 3241	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3443	401 MIN 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3643 3641	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001	21 MAX 4047 4043 4041	2 MIN 4201 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243 4241	2 MIN 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441	2 MIN 4601 4601	4 MAX 4611 46611	11601	11631 155 MAX 100 100 100 100 100 100 100 10		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN		30011 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3247 3245 3243 3243 3241 3240	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3443 3441 3443	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	1431 19 MAX 3610 3652 3652 3650 3652 3652 3653 3652 3653 3653 3653 3654 3654 3643 3644	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3843 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001 4001	21 MAX 4047 4043 4041 4040	2 MIN 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243 4241 4240	1201 MIN 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441	1401 2 MIN 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641	11601	25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN		3 MIN			2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX 3208 3255 3255 3252 3252 3252 3252 3252 325	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3443 3443 3441 3443	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	1431 19 MAX 3610 3652 3652 3652 3653 3647 3645 3643 3643 3641 3640 3632	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3843 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001 4001	21 MAX MAX 4047 4045 4043 4041 4040 4038	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX MAX 4213 4245 4243 4241 4240 4238	4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4440	1401 2 MIN 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4640 4638	2 MIN 4801 4801	25 MAX 4816 48408 4838	2 MIN	26 MAX	2 MIN 5201	7 MAX	22201	8 MAX		9 MAX	3 MIN				33001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX 3208 3255 3255 3252 3250 3247 3245 3243 3245 3243 3247 3243 3247 3243 3247 3243	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3450 3447 3445 3443 3445 3443 3445 3443 3445 3443 3445 3443 3445	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	1431 19 MAX MAX 3610 3652 3650 3652 3650 3647 3645 3643 3643 3643 3643 3643 3643 3643 3643 3635	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3845 3843 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3845	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001	21 MAX MAX 4047 4045 4043 4041 4040 4035	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243 4244 4241 4240 4238 4237	1201 MIN 4401 4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4440 4438 4441	2 MIN 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 46410 4638 4637	11601 2 MIN 4801 4801 4801 4801	25 MAX 4816 4840 4838 4837	1801 MIN 5001 5001	26 MAX	2 MIN 5201	7 MAX 5212 5237	2201 MIN 5401	8 MAX	2401	9 MAX	3 MIN				33001	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	17 MAX MAX 3208 3255 3250 3250 3255 3255 3250 3253 3254 3255 3253 3254 3255 3253 3254 3255 3253 3257 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3253 3257 3253 3254 3253 3254 3253 3254 3253 3254 3254 3253 3254 3253 3254 32556 3254 3254 3254 3254 3254 3254 3254 3254 325	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3450 3452 3450 3447 3445 3443 3441 3443 3441 3443 3443 3443	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3650 3650 3650 3650 3641 3643 3641 3643 3643 3643 3635 3633	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	0 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3841 3843 3837 3835 3834	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001	21 MAX 4047 4045 4043 4041 4040 4035 4034	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243 4244 4243 4241 4240 4238 4234	4401 4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4440 4438 4437	2 MIN 4601 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4641 4638 4637 4635	2 MIN 4801 4801 4801 4801	25 MAX 4816 4840 4838 4834	1801 MIN 5001 5001	26 MAX	2001 MIN 5201 5201	7 MAX 5212 5237 5234	22201 MIN 5401 5401	8 MAX 5401 5435 5434	2401	9 MAX 5620 5634	3 MIN	0 MAX				2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300 ~	1 MIN 3201	7 MAX 3208 3258 3252 3250 3257 3245 3245 3243 3245 3243 3245 3243 3243	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3443 3443 3443 3443 3443 3437 3435	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3650 3647 3645 3643 3643 3643 3643 3643 3635	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	80 MAX 3812 3812 3850 3847 3845 3843 3843 3843 3843 3843 3843 38383 3838 3 3838 3	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 400	21 MAX 4047 4045 4043 4044 4043 4044 4043 4035 4034 4035	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4213 4245 4243 4241 4240 4238 4237 4235 4234	4401 4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4440 4443 4443 4443 4443	2 MIN 4601 4601 4601 4601 4601	4 MAX 4 MAX 4611 4641 4638 4633 4634 4633	2 MIN 4801 4801 4801 4801	25 MAX 4816 4840 4838 4833 4833	1801 MIN 5001 5001 5001 5001	26 MAX 5038 5037 5035 5034 5033	22001 MIN 5201 5201 5201 5201	7 MAX 5212 5237 5234 5234	2201 MIN 5401 5401	12231 18 MAX 5401 5435 5434 5433	2401 MIN 5601 5601	9 MAX 5620 5634 5633	3 MIN 5801	0 MAX	3 MIN	1 MAX		



Coi	ntents	page
-	Warnings for the installer	14
1.	General information	14
2.	Electrical installation	14
3.	Hardware configuration	16
4.	Software configurations	16 - 23
5.	Operation	24
-	Wiring diagrams	26 - 29

1. General information

Art. 69AM/T is a video only switch used in the Elvox DUE FILI VIDEO DOOR ENTRY SYSTEM for video surveillance.

Up to four cameras can be connected to the base module. Using expansion module Art. 69AM/T4, to which up to a maximum of four cameras can be connected at a time, the number of cameras can be increased. Up to 3 modules Art. 69AM/T4 can be connected to Art. 69AM/T, for a maximum of 16 cameras.

Combined with a suitably configured concierge switchboard Art. 40510, it makes it possible to set up a camera function for the switchboard itself. In this configuration, you need to use a 69AM/T for every switchboard and the only camera must be connected to the V1 - MV1 input.

The 69AM/T switch cannot be used simultaneously for any other purpose.

The maximum number of cameras according to the additional 69AM/T4 modules (Fig. 2) is indicated in the following table:

ADDITIONAL MODULES	MAXIMUM NUMBER OF CAMERAS
0	4
1	8
2	12
3	16

The instructions manual can be downloaded from the website: www.vimar.com

Installation rules

Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Regulatory compliance

EMC directive

Standards EN 60065, EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3. REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

WEEE - User information

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must therefore hand the equipment at the end of its life cycle over to the appropriate municipal centres for the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to independent management, you can deliver the equipment you want to dispose of free of charge to the distributor when purchasing a new appliance of an equivalent type. You can also deliver electronic products to be disposed of that are smaller than 25 cm for free, with no obligation to purchase, to electronics distributors with a sales area of at least 400 m². Proper sorted waste collection for subsequent recycling, processing and environmentally conscious disposal of the old equipment helps to prevent any possible negative impact on the environment and human health while promoting the practice of reusing and/or recycling materials used in manufacture.

2. Electrical Installation

The interface is connected to the system by means of the terminal block CN10 located to the upper left (Fig. 1).

MARK	DESCRIPTION
+ E	+I of a possible auxiliary power supply unit Art. 6923, the – should be connected to M
F2	Open collector output, max 100 mA. As a source of power supply, use +12 VDC
F1	Open collector output, max 100 mA. As a source of power supply, use +12 VDC
12	To be used to power the loads on F1 and / or F2. 100 mA maximum. It is only present when at least one of F1, F2, camera, data transmission is active
М	Reference ground of +I, 12, +E
+1	Active positive output max. 100 mA (+12VDC when a camera is on).
B1, B2	Elvox Due Fili bus

Connector CN15 of the 69AM/T should be connected to the EXP. IN of the first 69AM/T4 module. The EXP. OUT of the 69AM/ T4 should be connected to the EXP. IN of the subsequent one and so on.

The cameras should be connected using a coaxial cable to V1-M1, V2-M2 and so on (Fig. 3).

For the configuration of the 69AM/T4 module, see the related instructions.

ELVOX Door entry

69AM/T



6 Art. 69AM/T

.....

Art. 69AM/T4

EN

Art. 69AM/T4

Ċ

Art. 69AM/T4

Ó

Ċ

15

3. Hardware configuration

Reference is made to CN10 positioned to the upper left hereafter.

3.1. BUS TERMINATION

On the upper left side, under CN10, is connector CN1. A jumper in one of the three possible positions A-B-C makes it possible to terminate the bus correctly as regards the video signal. Try the condition that allows the best vision as a compromise (see the table in the wiring diagrams section).

3.2. VIDEO TERMINATION

When closed, jumpers CN3, CN4, CN6 and CN7 insert a termination at 75 Ohm for each of the four possible video signals. The terminations are obviously independent (already inserted by default).

4. Software configurations

The configurations can be made using programmer 950C connected to CN9 situated at the top right and which is also accessible from outside the cover.

Alternatively, using interface 692I/U and the software complement for PC SaveProg.

The configurable parameters are described in Table A below:



Programmer 950C button layout

4.0 IDENTIFICATION ASSIGNMENT

The identification is assigned via software programming. The switch can be identified as an entrance panel or as a device and as a CCTV for switchboard.

To identify it as an entrance panel, see paragraphs 4.2 and 4.3.

У

Table A

Parameter	Default	Subsequent item	Previous item	Sub-item
Language	Italian (Local language)	*** •		
ID as Entrance Panel	0 (not assigned)			
ID as Device	0 (not assigned)		11 1	
Switchboard CCTV	0			
Installation	Vertical Bus			
Initial ID (+) (Appears for horizontal installation)	1	in the second s		
Final ID (+) (Appears for horizontal installation)	1000			
IU per router (+) (Appears for horizontal installation)	200 (Router = 5)			
Conversation time	120 s			
Self-start time	10 s			
Function F1 Time	15		23 11	
Function F2 Time	1 s			
Send Period presence	1 min.			
Enabling	Direct enabled, Common disabled			
Switchboard (appears for horizontal installation)	Not assigned			
Common F1	Blank		8 x 📓 or 🔊	뿔
F2 common	Blank		8 x 🛃 or 😰	닅
Number of Cameras	1			
Self-Start Sequence	Blank	121	204 if configured vertically, in horizontal configuration the devices as delimited by the window and valid IU per router (see table 3). For switchboards 40001 to 40008 default otherwise the one configured in Switchboard position. x an or an	E
O.U. Camera (Outdoor Unit) (Does not appear for horizontal installation)	Blank		200 x 📳 or 📰	
Outdoor unit ID (Does not appear for horizontal installation)	Blank		8 x 🛅 or 🕅	
Audio powered on (only valid for 69AM)	YES		16 x 🛅 or 😰	1 1
For EEPROM reset	N.O.			

ELVOX Door entry

69AM/T



The button has no function because the programmer is powered via the bus. For the same reason the auto-shutdown function is not available. The programmer and buttons enable selection of the following item from the main menu:

During the wait for an answer from the switch, the display shows:

Entering Terminal Mode

After a few seconds, the programmer display shows the type and version of the software related to the switch:

Program, 699M OK GG/MM/AA SU 000

Immediately after, the first item of the programming menu is displayed. The programming procedure terminates either when the timeout elapses or when the ball button is pressed while the user is in any of the external menus listed below.

4.1 - Message language

Messa9. Lan9ua9e En9lish

Programming can be in Italian (default local language) or English. Other languages are available for the respective markets. To change language, press 1 for Italian or 2 for English.

Messa9. Lan9ua9e Italian

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

Fatto! Italian

The display now changes to:

Use the M button to move to the previous item in the programming menu.

4.2 - Switch ID as entrance panel

Press the state button to move on to the next item, which can be used to change the ID of the switch. To change the ID, type in the digits in order to compose 0 or a number between 2 and 15 in the case of a Vertical installation and between 2 and 8248 in the case of a Horizontal installation.

To cancel, press 2007. To confirm, press 2007. Acceptance of the command, after checking that there are no other objects in the system at that time with the same address, is indicated in the first line of the display:

Done! 12

If the ID is outside the admissible range, the first line of the display shows the error:

Use the M button to move to the previous item in the programming menu.

4.3 - Switch ID as device

N.B.: this does not appear if the installation is Horizontal.

Press the button to move on to the next item, which can be used to change the ID of the switch, seen either as an entryphone or a video entryphone. The ID is not assigned by default:

To change the ID; type in the digits in order to compose a number between 1 and 200 and which is not equal to the ID of an entryphone or video entryphone:

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, after checking that there are no other objects in the system at that time with the same address, is indicated in the first line of the display:



If the ID is outside the admissible range, the first line of the display shows the error:

Use the Matthe button to move to the previous item in the programming menu.

4.3A - Switchboard CCTV

Press the **I** button to move on to the next item, which can be used to change the enabling for use as a camera of a switchboard 40510.

The current value is shown on the display:

SwitchBoard CCTV

0 means not enabled.

For vertical installations, numbers 1 to 4 only are valid. For horizontal installations from 129 to 144.

SwitchBoard CCTV

To cancel, press 🖾. To confirm, press 🗽

Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:



If the ID is outside the admissible range, the first line of the display shows the error:





Use the **B** button to move to the previous item in the programming menu.

N.B.: to operate correctly, all the other configurations must be set to default, except possibly the Horizontal / Vertical installation which must be the same as switchboard 40510 with which the 69AM/T will be used.

When using the Selector 69AM as a "Switchboard CCTV" using a switchboard 40510 with FW >= 1.22 you can associate the 40510 with a camera (the 1 of the 69AM). One 69AM == one 40510. The camera cannot be shared and the 69AM cannot be used for other purposes. The 69AM should be installed on the same bus side of the 40510 as any routers / separators, but always before the 69MX since it works like an entrance panel. In the 69AM, indicate the number of the switchboard associated with it (Horizontal ID/Vertical ID). Do not perform other configurations, except for Horizontal / Vertical. In the switchboard, installer menu, enable the use of the camera. When the switchboard (CdP) calls an internal unit, the receiver immediately sees the video of the caller. In the case of two CdPs, both fitted with a camera, the call is audio.

Note: If the ID is as CCTV, the ID as an Outdoor Unit is hidden if read with 950C, and if you reconfigure 0 in CCTV again the ID as outdoor unit reappears.

If the ID is as CCTV, operation as CCTV prevails over the two other possible configurations as Entrance Panel ID and as Vertical Device ID.

4.3B - Installation

You choose the installation mode for the electronic unit: of for Vertical Installation or for Horizontal Installation.

Default: Vertical

Note: Exiting the configuration and returning the electronic unit to rest forces sorting the contacts list.

Note: When going from Horizontal to Vertical installation congruence with other existing settings is checked. If there are any of them that in the Vertical configuration are no longer valid, the electronic unit will show this with a message regardless of the language and with a numerical code:



To confirm the move from Horizontal to Vertical, that in this case involves automatic deletion of incompatible settings, depress the button. With way you cancel the procedure, leaving the electronic unit in Horizontal mode and without losing the settings.

4.3C - Initial ID

This item appears only if the Horizontal configuration has been selected. It is necessary to indicate the first ID in the range of the (video) door entry units for which some configurations can be made in the electronic unit. These are: enabling for use of F1 / F2, self-start.

Default: 1

4.3D - Final ID

This is the same thing as paragraph 4.3C except that it refers to the last ID in the same range.

Default: 1000

N.B.: the range of the ensuing window must be equal to or less than 1000 internal units managed in accordance with the number of IU per router (see table 3). If it is not, the electronic unit will automatically correct the error, taking it to the maximum value permitted according to table 3, and it will warn the user to check the other end in order to be sure of the automatically corrected value and if necessary modify it to better suit your needs.

Check other ID 3000

4.3E - IU per Router

Configure the entrance panel indicating how many indoor units (IU) are connected at most after each router. The maximum number of all routers in the system should be indicated.

The number of IU per router is automatically optimised by the entrance panel so as to exploit the address as much as possible.

The total number of routers that can be managed by the switch will therefore be obtained from:

Router Number = 1000 / [IU per Router]

Where 1000 is the number of IU that a single switch manages for the following functions:

- · Enabling / disabling
- Self-start

For example with IU per Router = 50 you will be able to manage up to 20 routers. In some configurations you can add an additional router that covers the missing IU for a total of 1000.

The minimum of IU per Router is 31. There are 32 routers with 31 IU at most.

The maximum number of IU per Router is 200. In this case return to the default configuration which envisages 5 routers.

Without prejudice to the fact that for each router the IU continue to have IDs from 1 to 200, in the case of router 1, and then adding multiples of 200 for the other routers, now the entrance panel deals with a larger number of routers but limited to the first IU whose number was selected with the present programming.

For example the situation for	he default 50 IU	J per router is as follows
-------------------------------	------------------	----------------------------

ROUTER NUMBER	FROM ID	TO ID
1	1	50
2	201	250
3	401	450
4	601	650
19	3601	3650
20	3801	3850

Default: 200

IU distribution per Router (see Table provided on the following pages)

4.4 - Conversation time

Press the III button to go to the next item in which the user can modify the time for which the conversation with switch lasts on the (video)entryphone. The current value is shown on the display:

On entry of digits, the time can be modified in intervals of ten seconds:

To cancel, press 🖾. To confirm, press 🚾. Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

If the time is outside the admissible interval, i.e. over 2550 seconds, the first line of the display shows the error:

Use the 🔳 button to move to the previous item in the programming menu.

4.5 - Self-start time

Press the III button to go to the next item in which the user can modify the time for which the self-start function requested from the entryphone or video entryphone lasts on the switch. The current value is shown on the display:

On entry of digits, the time can be modified in intervals of one second.

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

If the time is outside the admissible interval i.e. over 255 seconds the first line of the display shows the error:

Use the III button to move to the previous item in the programmina menu

4.6 - Function 1 time

20

Press the III button to go to the next item in which the user can modify the time for which output F1 is activated.

The current value is shown on the display:

On entry of digits, the time can be modified in intervals of one second:

To cancel, press . To confirm, press OK. Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:



If the time is outside the admissible interval, i.e. over 255 seconds the first line of the display shows the error:

Value 0 has the special function of activating output F1 for 0.5 seconds:

Use the 🛅 button to move to the previous item in the programming menu.

4.7 - Function 2 time

Press the 🚺 button to go to the next item in which the user can modify the time for which output F2 is activated. The currer

On entry of digits, the time can be modified in intervals of one second:

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

I

If the time is outside the admissible interval, i.e. over 255 seconds. the first line of the display shows the error:

Value 0 has the special function of activating output F2 for 0.5 seconds.

Use the 🚺 button to move to the previous item in the programming menu

4.7A - Presence sending

The switch sends the bus information about its presence so that the IU in charge of managing the self-start are constantly apprised. In some situations it is desirable for this to be done periodically. Using buttons 0 to 9 enter the send time in minutes. 0 to disable. Press ok to confirm the change.

Default = 1 minute, 1' minimum, 90' maximum

4.7B - Enabling

You can configure on the switch as entrance panel ID by enabling or disabling the controls sent from the indoor units relating to functions F1 and F2. Letter D is used to indicate the disabled status of Direct control signals transmitted to the electronic unit. Letter C is

ELVOX Door entry

69AM/T

used to indicate the enabled status of indirect control signals, i.e. to be activated at the same time as others, for instance activation of Function F1 or F2 of another electronic unit (see F1 / F2 Common).

Use the and a buttons of the numeric keypad to select the ID in vertical configuration, type in the number of the indoor unit (between 1 and 200) and between 201 and 204 for concierge switchboards. In horizontal configuration, type in the code of the indoor units delimited by the window and valid in relation to the number of indoor units per router, see table 3 on page 14, or type in the IDs of switchboards between 40001 and 40008, which by default correspond to the IDs of the switchboards of router 1 and router 2, otherwise the IDs among those configured in Switchboard position (see 4.7C).

Once found, enter changes with or. Using buttons 1 to 6 enable the controls, see Table 8.

4.7C - Switchboard

Visible if the switch is configured horizontally. Programming takes on the meaning of unknown switchboard. Introduce one of the 128 possible switchboard ID on the 32 vertical risers (a maximum of 4 on each riser), or a horizontal switchboard for the numbers from 129 onwards. Enter 0 to cancel.

Up to 8 of these switchboards can be configured to be managed as enabling/disabling F1 / F2 and self-start.

As regards these 8 switchboards, by default (blank) these switchboards have an address between 40001 and 40008 (ID from 1 to 8). If there are configurations in the switchboard positions, that switchboard is managed and the default is lost.

Use the **M** and **M** buttons to choose the number of the consumer unit. Then key in the number of the button or **O** to cancel the program. Press the **B** button to confirm.

Default: not configured.

4.8 - F1 Common

Press the button to move to the next item in which the user can set for which other F1 activations the switch must activate its output. In practice the F1 output of a switch can be activated not only on a direct command, but also indirectly when the F1 of another entrance panel (max. eight) is activated. There is no assignment by default:

Type in the digits in order to compose a number between 1 and 15 (1 and 8248 for horizontal configuration), i.e. the panel ID (in this case the first of eight possible options) which must also activate the F1 function of the switch on this command:

To cancel, press 🖾. To confirm, press 🚾. Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

If the ID is outside the admissible range, the first line of the display shows the error:

To cancel the assignment, enter a single '0' as the ID.

It is also possible to navigate from one index to another using the

VIMAR

and buttons. From position 1, press to move to the next item in the programming menu.

Use the button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu. Entering numbers between 21 a 36 (10001 and 16000 in the horizontal configuration), then the programmed element will not be a switch but an actuator. Number 21 identifies the first relay of the 1st actuator, number 36 identifies the second relay of the 8th actuator. Unlike the lock, F1 or F2, actuators are not governed by any kind of interlock, as described in paragraph 3.3. For display purposes, the switches have a letter "P" prefix, and actuators the letter "A".



4.9 - Common F2

Press the button to move to the next item in which the user can set for which other F2 activations the switch must activate its output. In practice the F2 output of a switch can be activated not only on a direct command, but also indirectly when the F2 of another entrance panel (max. eight) is activated. There is no assignment by default:

Type in the digits in order to compose a number between 1 and 15 (1 and 8248 for horizontal configuration), i.e. the panel ID (in this case the first of eight possible options) which must also activate the F2 function of the switch on this command:

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

If the ID is outside the admissible range, the first line of the display shows the error:

Out of Range

To cancel the assignment, enter a single '0' as the ID. It is also possible to navigate from one index to another using the and buttons. From position 1, press to move to the next item in the programming menu. Use the button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu, Entering numbers between 21 and 36 (10001 and 16000 in the horizontal configuration), then the programmed element will be an actuator. Number 21 identifies the first relay of the 1st actuator, number 36 identifies the second relay of the 8th actuator. Unlike F1 or F2, actuators are not governed by any kind of interlock, as have a letter "P" prefix, and actuators the letter "A".

F2 Comune A 1

1

4.10 - Number of cameras

Press the button to move to the next item, to enable programming of how many CCTV cameras are connected to the base module or by means of additional modules 69AM/4, 69AM/T4. The number of cameras must be consistent with the number of additional modules installed:

So only the base module will be used by default. To change this number, start typing in the digits, for instance 1 then 2.

To cancel, press . To confirm, press . Acceptance of the command, as in all cases, is shown on the first line of the display:

Pone! 12

The maximum number of cameras is set at 16. Use the **b** button to move to the previous item in the programming menu.

4.11 - Self-start sequence

Press the self-start sequence of the cameras in the switch, monitor by monitor, including any concierge switchboards. There is no sequence by default and so only the first camera is used.

To change ID of the monitor or entryphone, use the **I** and **I** buttons. Alternatively, type in the number of the monitor or entryphone, between 1 and 200 for (video)entryphones and between 201 and 204 for concierge switchboards:

In horizontal configuration, type in the code of the indoor units delimited by the window and valid in relation to the number of indoor units per router, see table 3 on page 14, or type in the IDs of switchboards between 40001 and 40008, which by default correspond to the IDs of the switchboards of router 1 and router 2, otherwise the IDs among those configured in Switchboard position (see 4.7C).

To cancel, press 🖾. To confirm, press 🕅

To modify the sequence of the selected device, starting from where the current value is shown, press

To specify the sequence of cameras, use the buttons followed by for the first 9:

For cameras higher than 9, a pre-fix mechanism is used, by

means of the button. Press once to enter a '?' symbol instead of a digit:

🖂 VIMAR

Next, press a button between and to enter the ID from 10 to 16.

Given that only one location is used on the display to show these values, the letters A..G are used, according to the following table:

Button	Camera Number	Letter
0 F1	10	A
1	11	В
2	12	С
3 3	13	D
GHI 4	14	E
5	15	F
6	16	G

The last ID present in the sequence can be cancelled using the button. IDs may be duplicated within a sequence. The maximum limit is 16 per (video)entryphone. To facilitate the entry of similar sequences, the programming application has a "clipboard" option". During editing mode, and when there is no '?' symbol displayed, if the user presses the button, the sequence shown on the display is copied into a temporary memory zone. The user can terminate the current sequence, by moving to another monitor / entryphone and pressing , thus recalling this memory which replaces the one present. To cancel, press . To confirm, press first line of the display:

It is also possible to navigate from one ID to another using the and buttons. From ID position 1, press to move to the next item in the programming menu.

To cancel all sequences, starting from where the current value is shown, press the button:

On request for confirmation, press 1:

and then the find button. Press an or o for the cancel the procedure. If the sequence reset is selected, the following is displayed:

Please wait...

And lastly:

Pone! Please wait...

Use the Rel button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu.

4.12 - Call button camera

Note: Does not appear for horizontal installation.

In conjunction with the Vimar Call Button type xx577 (xx is the ID prefix of the series, for example 20577 Eikon series call button), the switch can activate a particular camera for the outgoing call. In practice, it will be the camera assigned to the 69AM which best captures on camera the area where the xx577 is situated. Hereinafter the call button is abbreviated with the acronym O.U.

Press the **I** button to move on to the next item used to program the corresponding camera for each of the IDs of the O.U., which are the same type as the (video)entryphones between 1 and 200.

As you can see, no camera is associated by default, and this is indicated by the '0'. Type in the ID of the O.U. which you intend to program, in this example 85, then press the order button:

No check is carried out on the ID entered to see whether it is an O.U. or whether it is present, as the situation could change subsequently with no guarantees. Press the button to start entering the number of then camera, 0 to cancel or between 1 and 16. In the example, 12, then press the button:

A call from O.U. 85 will therefore activate camera 12 of this switch.

The \fbox button interrupts the procedure. If you go over the limit, this is indicated:

So enter the correct number again. It is also possible to navigate from one ID to another using the and to buttons. From position 1, press to move to the next item in the programming menu.

Use the Rel button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu.

4.13 - Outdoor Unit ID (O.U.)

Note: Does not appear for horizontal installation.

This programming is used when the switch does not have an ID and you want one / need to use it in combination with an O.U. Art. xx577 by Vimar and a Vimar home automation system interface (e.g. a flush mounting monitor consisting of articles 20550, 01960 and 01963 or surface mounting monitor 01956 or Vimar proprietary software on MediaCenter devices) to turn on a specific camera. For switch 69AM to be able to respond correctly, it must at least know the ID of the O.U. associated with it and that governs the entire switch-on procedure. To allow for minimum flexibility, four such O.U. have been inserted.

VIMAR

Press **OX** followed by the ID number between 1 and 200 to choose the corresponding O.U.. 0 restores programming to default.

It is also possible to navigate from one index to another using the and buttons. From position 1, press to move to the next item in the programming menu. Use the button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu.

4.14 - Audio powered on (only valid for 69AM)

Certain CCTV cameras also have a built-in microphone. For some, the power supply in internal, for others it isn't. For the latter, you need to use the following programming. By default, the power supply is enabled everywhere. If you use a source for the audio which does not require power supply, set the programming to NO. It is also possible to navigate from one index to another using the and the buttons. When you are on the desired position use

From position 1, press 🔳 to move to the next item in the programming menu.

Use the new button to skip all intermediate steps and go back to the previous item in the programming menu.

4.15 - Total reset

0

Press the **I** button to move on to the next item, which can be used to reset all the switch programming.

A sequence of eight digits that differs each time is displayed:

Type in as requested. Each exact digit is replaced by a dash:

You can cancel the procedure at any time by pressing an After at least one digit, you are requested to type in another sequence of numbers. If no digit was pressed, you will quit programming entirely. After the last digit is deleted, the display shows:

ELVOX Door entry

69AM/T

VIMAR

OK TO ERASE

This message is always only in English. Use **D** to delete everything, use **D** once more to cancel. After **D** the following is displayed for a few seconds:

Please wait...

And lastly:

OK TO RESTART

This message is also always only in English. Press \fbox for the switch programme to start again.

5. Operation

First of all, make sure you have performed the electrical installation properly and that you have assigned a unique ID for all the devices in the system.

Art. 69AM/T does not have any buttons and cannot therefore generate a call by itself. It can only be used in self-start mode, both as part of a sequence of entrance panels and CCTV type cameras, or using the dedicated button.

In the former case, with switch Art. 69AM/T set with the ENTRANCE PANEL ID, you can activate the self-start push button and switch from one entrance panel to the next, by continuing to press the self-start button of a monitor. Once you have reached the switch "entrance panel", you can browse through the cameras associated with the switch, simply by pressing the LOCK button.

In the latter case, by setting the switch as a DEVICE ID (choosing a number available), you can turn on the camera or specific cameras directly from the selected monitor. From an entrance panel, set a push button of the monitor as "intercom call" towards that switch and one of the parameters between C1 and C4 with the same number (switch ID). The choice of self-start sequence of the camera or cameras should be made using the "SELF-START SEQUENCE" parameter.

The 69AM/T switch features two outputs F1 and F2 for use as required. They are open collector type, each of 100 mA. The protection diode is already present internally towards the +12V. For this reason, do not use relays that are powered externally.

As with the other panels, times are adjustable and can be set in common with other panels to obtain advanced functions. By subsequently programming the function buttons in the (video) entryphones, special functions can be enabled such as access door opening, activation of camera tilt mechanism etc.

IU distribution per Router

	VI	M	AR
--	----	---	----

Tabella 3	
Table 3	

мах																ROU	ITER															
ROUTER	1	1		2		3		4		5		6		7	1	3		9	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
-	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6	1	200	201	366	401	566	601	766	801	966	1001	1166	1201	1204																		
7	1	142	201	342	401	542	601	742	801	942	1001	1142	1201	1342	1401	1406																
8	1	125	201	325	401	525	601	725	801	925	1001	1125	1201	1325	1401	1525																
9	1	111	201	311	401	511	601	711	801	911	1001	1111	1201	1311	1401	1511	1601	1711	1801	1801												
10	1	100	201	300	401	500	601	700	801	900	1001	1100	1201	1300	1401	1500	1601	1/00	1801	1900	2001	2000	2201	2210	-							
12	1	83	201	283	401	483	601	683	801	883	1001	1090	1201	1280	1401	1490	1601	1683	1801	1883	2001	2080	2201	2283	2401	2404						
13	1	76	201	276	401	476	601	676	801	876	1001	1076	1201	1276	1401	1476	1601	1676	1801	1876	2001	2076	2201	2276	2401	2476	2601	2612				
14	1	71	201	271	401	471	601	671	801	871	1001	1071	1201	1271	1401	1471	1601	1671	1801	1871	2001	2071	2201	2271	2401	2471	2601	2671	2801	2806		
15	1	66	201	266	401	466	601	666	801	866	1001	1066	1201	1266	1401	1466	1601	1666	1801	1866	2001	2066	2201	2266	2401	2466	2601	2666	2801	2866	3001	3010
10	1	62 59	201	262	401	462	601	659	801	862	1001	1062	1201	1262	1401	1462	1601	1652	1801	1862	2001	2062	2201	2262	2401	2462	2601	2662	2801	2862	3001	3062
18	1	55	201	255	401	455	601	655	801	855	1001	1056	1201	1250	1401	1400	1601	1655	1801	1855	2001	2050	2201	2255	2401	2400	2601	2000	2801	2855	3001	3055
19	1	52	201	252	401	452	601	652	801	852	1001	1052	1201	1252	1401	1452	1601	1652	1801	1852	2001	2052	2201	2252	2401	2452	2601	2652	2801	2852	3001	3052
20	1	50	201	250	401	450	601	650	801	850	1001	1050	1201	1250	1401	1450	1601	1650	1801	1850	2001	2050	2201	2250	2401	2450	2601	2650	2801	2850	3001	3050
21	1	47	201	247	401	447	601	647	801	847	1001	1047	1201	1247	1401	1447	1601	1647	1801	1847	2001	2047	2201	2247	2401	2447	2601	2647	2801	2847	3001	3047
22	1	45	201	245	401	445	601	645	801	845	1001	1045	1201	1245	1401	1445	1601	1645	1801	1845	2001	2045	2201	2245	2401	2445	2601	2645	2801	2845	3001	3045
23	1	43	201	243	401	443	601	6/1	801	8/1	1001	1043	1201	1243	1401	1443	1601	16/1	1801	1843	2001	2043	2201	2243	2401	2443	2601	2043	2801	2843	3001	3043
25	1	40	201	240	401	440	601	640	801	840	1001	1041	1201	1241	1401	1440	1601	1640	1801	1840	2001	2041	2201	2241	2401	2440	2601	2640	2801	2840	3001	3040
26	1	38	201	238	401	438	601	638	801	838	1001	1038	1201	1238	1401	1438	1601	1638	1801	1838	2001	2038	2201	2238	2401	2438	2601	2638	2801	2838	3001	3038
27	1	37	201	237	401	437	601	637	801	837	1001	1037	1201	1237	1401	1437	1601	1637	1801	1837	2001	2037	2201	2237	2401	2437	2601	2637	2801	2837	3001	3037
28	1	35	201	235	401	435	601	635	801	835	1001	1035	1201	1235	1401	1435	1601	1635	1801	1835	2001	2035	2201	2235	2401	2435	2601	2635	2801	2835	3001	3035
29	1	34	201	234	401	434	601	634	801	834	1001	1034	1201	1234	1401	1434	1601	1634	1801	1834	2001	2034	2201	2234	2401	2434	2601	2634	2801	2834	3001	3034
31	1	32	201	233	401	432	601	632	801	832	1001	1033	1201	1233	1401	1433	1601	1632	1801	1832	2001	2033	2201	2233	2401	2433	2601	2632	2801	2000	3001	3032
32	1	31	201	231	401	431	601	631	801	831	1001	1031	1201	1231	1401	1431	1601	1631	1801	1831	2001	2031	2201	2231	2401	2431	2601	2631	2801	2831	3001	3031
						1.0.																										
MAX	1	7	1	8		19	2	20	2	!1	2	2		3	2	4	2	5		26	2	7	2	18	2	9	3	0	3		3	2
MAX ROUTER	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	1 MAX	2 MIN	2 MAX	Z MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	2 MIN	25 MAX	MIN	e MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	1 MAX	2 MIN	2 MAX	2 MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	2 MIN	25 MAX	Z	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	1 MAX	2 MIN	2 MAX	MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	2 MIN	25 MAX	MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	MIN	20 MAX	2 MIN	1 MAX	2 MIN	2 MAX	MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	MIN	25 MAX	MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	1 MAX	2 MIN	2 MAX	MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	2 MIN	25 MAX	MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	P1	2 MIN	2 MAX	MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	2 MIN	25 MAX	MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX	2 MIN	21	2 MIN	2 MAX	MIN	3 MAX	2 MIN	4 MAX	MIN	25 MAX	MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 11 12	1 MIN	7 MAX	1 MIN	8 MAX	MIN	19 MAX		20 MAX	2 MIN	MAX		2 MAX		3 MAX	2 MIN	4 MAX		MAX		26 MAX		7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		7 MAX		8 MAX		19 MAX			2 MIN	21 MAX		2 MAX		3 MAX		4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15		7 MAX		8 MAX		19 MAX						2 MAX		3 MAX		4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16	1 MIN	7 MAX		8 MAX								2 MAX		3 MAX		4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX		0 MAX	3 MIN	1 MAX	3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 MIN 3201 3201	7 MAX	1 MIN 	8 MAX								2 MAX		3 MAX		4 MAX				26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX		0 MAX	3 MIN		3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10	1 MIN 3201 3201	7 MAX	1 MIN 3401	8 MAX	MIN	19 MAX	2 MIN	20 MAX				2 MAX				4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX			3 MIN		3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3258 3255 3252 3252	1 MIN 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450	3601 3601	19 MAX 3610 3652	2 MIN 3801	20 MAX				2 MAX		3 MAX		4 MAX		15 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX			3 MIN		3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3247	1 MIN 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447		19 MAX 3610 3652 3650 3647	2 MIN 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847	2 MIN	21 MAX	2 MIN	2 MAX		3 MAX		4 MAX		15 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX					3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3257 3250 3247	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445	MIN 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647	2 MIN 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845	2 MIN	21 MAX	2 MIN 	2 MAX	4401	3 MAX		4 MAX		25 MAX		26 MAX		7 MAX		8 MAX		9 MAX					3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3258 3255 3252 3250 3247 3245 3243	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3445	3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843	2 MIN 4001 4001	E1 MAX	2 MIN 4201 4201	2 MAX	4401	4410	2 MIN 4601	4 MAX						7 MAX		8 MAX		9 MAX						2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 7 7 18 19 20 21 22 23 24	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3255 3255 3252 3250 3247 3245 3243 3241	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3445 3445 3445 3445	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001	H MAX	2 MIN 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4241	4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441	2 MIN 4601	4 MAX	2 MIN	4816				7 MAX		8 MAX		9 MAX						2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 26	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3255 3252 3250 3247 3245 3241 3240 3248	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3440 34441 3440 3448	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3643 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3843 3840 3840	2 MIN 4001 4001 4001 4001	1 MAX 4047 4045 4043 4040	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4245 4243 4241	4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441	2 MIN 4601 4601	4 MAX 4611 4641	2 MIN 4801 4801	4816 4840	2 MIN	26 MAX	2 MIN	7 MAX		18 MAX		9 MAX					3 MIN	2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 221 22 23 24 25 26 27 27	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3247 3245 3241 3241 3241 3243 3238	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3447 3445 3445 3445 3445 3445 3445 3445	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3641 3643 3643 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3843 3843 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001	1 MAX 4047 4047 4043 4041 4040 4038	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4241 4240 4238 4237	4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441	2 MIN 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4641 4638 4637	2 MIN 4801 4801 4801	4816 4838	2 MIN 5001	26 MAX	2 MIN	7 MAX	2 MIN	8 MAX		9 MAX						2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3247 3245 3241 3241 3248 3238 3237	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3455 3452 3450 3445 3445 3445 3445 3445 3445 3445	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3641 3640 3643 3643 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3844 3843 3843 3843 3843	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001	1 MAX 4047 4045 4043 4040 4040 4040 4040 4038	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4245 4243 4241 4240 4238	4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4443 4443	2 MIN 4601 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4641 4638 4637	2 MIN 4801 4801 4801	25 MAX 4816 4838 4837 4836	2 MIN 5001 5001	26 MAX	2 MIN 	7 MAX	2 MIN	8 MAX	2 MIN	9 MAX						2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 26 27 28 229	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3258 3255 3252 3250 3247 3245 3243 3241 3240 3248 3237 3235 3238	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3452 3450 3445 3445 3445 3445 3445 3445 3445	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3645 3643 3643 3643 3643 3643	2 MIN 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3843 3845 3843 3845 3843	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001	1 MAX 4047 4047 4043 4041 4040 4038 4037	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4241 4240 4235 4235 4234	2 MIN 4401 4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4443 4441 4443 4443	2 MIN 4601 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4641 4640 4638 4637 4635	2 MIN 4801 4801 4801 4801	4816 4838 4837	2 MIN 5001 5001 5001	26 MAX	2 MIN 5201 5201	7 MAX	2 MIN 	8 MAX	2 MIN 5601	9 MAX	3 MIN	0 MAX				2 MAX
MAX ROUTER 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30	1 MIN 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201	7 MAX 3208 3255 3252 3250 3247 3245 3243 3241 3240 3238 3223 3223 3235 3234 3238	1 MIN 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401	8 MAX 3414 3455 3455 3452 3450 3447 3445 3445 3443 3445 3443 3443 3443	3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601 3601	19 MAX 3610 3652 3650 3647 3645 3643 3641 3643 3643 3643 3643 3643 3643	2 MIN 3801	20 MAX 3812 3850 3847 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3843 3845 3845	2 MIN 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 400	1 MAX 4047 4045 4043 4041 4040 4038 4037 4035	2 MIN 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201 4201	2 MAX 4245 4243 4241 4240 4238 4237 4235 4234 4230	4401 4401 4401 4401 4401	3 MAX 4410 4443 4441 4440 4443 4443 4443 4443	2 MIN 4601 4601 4601 4601 4601	4 MAX 4611 4641 4641 4638 4637 4635 4634	2 MIN 4801 4801 4801 4801	4816 4840 4838 4833 4835	2 MIN 5001 5001 5001 5001	26 MAX	2 MIN 5201 5201 5201	7 MAX 5212 5237 5235 5234 5233	2 MIN 5401 5401	8 MAX 5401 5435 5434 54335	2 MIN 5601 5601	9 MAX	3 MIN	0 MAX	3 MIN 	1 MAX	3 MIN	2 MAX

Legenda per schemi di collegamento

★ TERMINAZIONE BUS

Questa nota si applica a tutti i dispositivi della tecnologia Due Fili Plus dotati del "connettore o dip-switch di terminazione BUS" identificato dalla scritta serigrafica "ABC" e segnalato sugli schemi di collegamento con *.

Per il corretto adattamento della linea va effettuato il settaggio secondo la seguente regola:

Mantenere posizione "A" se il BUS entra ed esce dal dispositivo;

Spostare in posizione "B" (se cavo Elvox) oppure in posizione "C" (se cavo "CAT5" con i doppini accoppiati), se la linea del BUS "termina" nel dispositivo stesso.

"A" = NESSUNA TERMINAZIONE

"B" = TERMINAZIONE 100 ohm

"C" = TERMINAZIONE 50 ohm

IMPIANTI CON DISTRIBUTORE PASSIVO 692D

(versione "barra din")

Utilizzare SEMPRE l'uscita 1 del distributore art.692D (l'unica che non ha il ponticello di terminazione). Per la terminazione dell'art.692D:

Se le uscite "OUT", "2", "3" o "4" non vengono utilizzate, MANTENERE il ponticello sul connettore "TOUT", "T2", "T3" o "T4". Il ponticello "TOUT" di default è in posizione "100" (cavo Elvox), posizionarlo su "50" solo se si utilizza un cavo CAT5 con i doppini accoppiati.

IMPIANTI CON DISTRIBUTORE ATTIVO 692D/2.

Il ponticello di terminazione va posizionato su "B" (per cavo Elvox) o su "C" (per cavo CAT5 con doppini accoppiati) SE E SOLO SE il BUS termina sul dispositivo stesso. Va lasciato su "A" se si effettua l'entra-esci utilizzando i morsetti 1-2 del 692D/2.

Key for wiring diagrams

★ BUS TERMINATION

This note applies to all devices with **Due Fili Plus** technology equipped with "BUS termination connector or dip-switch", which is identified by the screen-printed letters "ABC" and marked on the wiring diagrams with *****.

VIMAR

For correct adaptation of the line, make the setting according to the following rule: Maintain position "A" if the BUS enters and exits from the device;

Move to position "B" (if Elvox cable) or to position "C" (if CAT5 twisted pair cable) if the BUS line terminates in the device itself.

"A" = NO TERMINATION

"B" = 100 Ohm TERMINATION

"C" = 50 Ohm TERMINATION

SYSTEMS WITH PASSIVE DISTRIBUTOR 692D ("DIN rail" version)

ALWAYS use output 1 of distributor art.692D (the only output that does not have a termination jumper). For the termination of art.692D:

If the "OUT" outputs "2", "3" or "4" are not to be used, MAINTAIN the jumper on the connector "TOUT", "T2", "T3" or "T4". The default "TOUT" jumper is in the "100" position (Elvox cable), position it to "50" only if using a CAT5 twisted pair cable.

INSTALLATIONS WITH ACTIVE DISTRIBUTOR 692D/2.

The termination jumper must be positioned on "B" (for Elvox cable) or on "C" (for CAT5 twisted pair cable) IF AND ONLY IF the BUS terminates at the device itself. It must be left on "A" if effecting entry-exit using terminals 1-2 on 692D/2.

Sezione conduttori - Conductor section - Section des conducteurs - Leiterquerschnitt- Sección de los conductores - Διατομή αγωγών										
	fino a - up to - jusqu'à bis - hasta - έως 10m	fino a - up to - jusqu'à bis - hasta - έως 50m	fino a - up to - jusqu'à bis - hasta - έως 100m	fino a - up to - jusqu'à bis - hasta - έως 300m						
Bus: 1, 2, B1, B2	CAVO - CABLE - CÂBLE KABEL - CABLE - KAΛΩΔΙΟ Elvox (60MX) / CotE (60MX/5)	CAVO - CABLE - CÂBLE KABEL - CABLE - KAΛΩΔΙΟ Elvox (60MX) / Cot5 (60MX/5)	CAVO - CABLE - CÂBLE KABEL - CABLE - KAΛΩΔΙΟ Elvox (60MX) / CotE (60MX/5)	CAVO - CABLE - CÂBLE KABEL - CABLE - KAΛΩΔΙΟ Elvox (60MX) / Cot5 (60MX/6)						
	Ø 1,5 mm ²	-	-	-						
Altri - Others - Autres - Andere - Otros - Άλλα -, +U, +I, -L (#)	Ø 1 mm ²	Ø 1 mm ²	Ø 1,5 mm²	Ø 2,5 mm ²						
# Gli alimentatori supplementari o Additional power supply units m Les alimentations supplémenta Die zusätzlichen Netzgeräte mü Los alimentadores adicionales Τα συμπληρωματικά τροφοδοτι	devono essere installati il più vicino p ust be installed as close as possible lires doivent être installées le plus pré lissen so nah wie möglich am daran a deben montarse lo más cerca posible κά πρέπει να εγκαθίστανται όσο το δι	possibile al dispositivo a cui vengono o to the device to which they are conn s possible du dispositif auquel elles s ingeschlossenen Gerät installiert wer del dispositivo al que se vayan a co νιατόν πιο κοντά στο μηχανισμό στον	collegati. ected. sont reliées. den. nectar. / οποίο είναι συνδεδεμένα.							

O Nel caso sia collegata una telecamera TVCC di tipo a colori, nel dispositivo Art. 69AM/T inserire il ponticello sul connettore demoninato 75 Ohm.

Impianto videocitofonico con interfaccia 69AM/T

Video door entry system with interface 69AM/T



- D Targa video a pulsanti serie Pixel
- D0 Targa video alfanumerica serie Pixel Pulsante per chiamata fuoriporta Κ-
- . Serratura elettrica 12 V 1 -
- Ρ-Comando apriporta

- D Pixel series button video door entry panel
- D0 Pixel series alphanumeric video door entry panel
- Κ-Landing call button
- L -12 V Electric lock
- Ρ-Door release control

Nota: per l'impiego della telecamera supplementare utilizzare un alimentatore con erogazione di tensione e corrente adeguata alla telecamera utilizzata.

N.B.: for the use of the additional camera, use a power supply unit with appropriate voltage and current for the camera used.

Impianto videocitofonico semplice con interfaccia per telecamera art. 69AM/T

Simple video door entry system with interface for camera art. 69AM/T



- D -Targa video a pulsanti serie Pixel
- D0 Targa video alfanumerica serie Pixel
- Κ-Pulsante per chiamata fuoriporta
- Serratura elettrica 12 V 1 -
- Ρ-Comando apriporta

- D Pixel series button video door entry panel
- D0 Pixel series alphanumeric video door entry panel
 - Κ-Landing call button
 - L -12 V Electric lock Ρ-
 - Door release control

ELVOX Door entry

69AM/T

Impianto videocitofonico con due centralini 40510, interfaccia 69RS e selettore video 69AM/T Video door entry system with two switchboards 40510, interface 69RS and video selector 69AM/T

Nota: II FW del 69AM deve essere >= 8.30.

A partire dal default va configurato solo il parametro "TVCC Centralino" ed eventualmente installazione Verticale / Orizzontale. Niente altro. Note: The FW of the 69AM must be >= 8.30.

Starting with the default, only configure the "Switchboard CCTV" parameter and if necessary Vertical/Horizontal installation. Nothing else.







