

Manual do utilizador



TAB 40507

Videoporteiro TAB 7S Due Fili Plus WiFi alta-voz



ELVOX Door entry



VIMAR

ELVOX Door entry

TAB: 40507

Sumário

INTRODUÇÃO	9
PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO	10
Passo 1: Aceder à categoria Sistema	11
Passo 2: Efetuar a configuração	12
Comandos	13
FUNÇÕES DE CHAMADA	16
Receção de uma chamada vídeo da botoneira externa	16
Funcionamento dos LEDs	16
Receção de uma chamada da botoneira áudio (sem câmara)	18
Funcionamento dos LEDs	19
Receção de uma chamada intercomunicante	20
Funcionamento dos LEDs	20
Receção de uma chamada intercomunicante sem câmara	23
Funcionamento dos LEDs	23
Chamada proveniente de uma central	24
Organização da Home Page	25
Secção da barra superior	25
Secção Aplicações	26
Comandos rápidos	26
Atendedor de chamadas	27
Abertura automática da porta (Gabinete profissional)	
Reencaminhamento da chamada de videoporteiro	29
Função Não Incomodar (DND)	
Função Não Tocar	31
Comandos favoritos	32
Aplicações	35
Atendedor do videoporteiro	35
Intercomunicante	
Personalização dos dados	
Efetuar a chamada	
Problemas de ligação	
Adicionar aos favoritos	
Chamada em curso	
Funcionamento dos LEDs	
Chamada para as botoneiras	41
Personalização dos dados	41
Efetuar a chamada	41

VIMAR

ELVOX Door entry

TAB: 40507

Problemas de ligação	42
Adicionar aos favoritos	
Chamada em curso	42
Funcionamento dos LEDs	43
CCTV	45
Personalização dos dados	45
Efetuar o acendimento	45
Problemas de ligação	46
Adicionar aos favoritos	46
Acendimento da câmara em curso	46
Funcionamento dos LEDs	47
Atuações	49
Ativação dos comandos	49
Adicionar aos favoritos	49
Notas	50
Funcionamento do botão de alerta	51
Definições	55
	56
Lioma	
Comandos	
Data	58
Comandos	58
\bigcirc	
U Hora	59
Comandos	59
Fix Correcto do Data o Hara	<u> </u>
Limpeza de dispesitivo	
	01
Display	62
∑ Funda	62
Comendee	
DOD Personalização dos comandos	64
Remover uma função da Home Page	
Deslocar uma função para outra posição	64
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

PT

VIMAR

TAB:	40507		
	Potão	do	alorta

Botão de alerta	64
Comandos	65
\sim	
$\mathcal{V} igodot$ Visualização dos Favoritos	67
Funcionamento da ativação da lista de Favoritos	67
Comandos	67
Luminosidade e time out	
Alterar a luminosidade do ecrã	
Definir o time out	
Comandos	69
lizz li	
Luminosidade dos LEDs	70
Nível de luminosidade das teclas	70
Funcionamento dos LEDs com o display desligado	70
Comandos	70
NZ Audio	71
Toque da botoneira (chamada de)	72
Comandos	72
(C) Z Toque Intercomunicante (chamada de)	73
Comandos	73
Toque de patamar	74
Comandos	74
C I Som das teclas	75
Comandos	75
Volume	76
Comandos	76
Dpções de chamada	77
(O)	
✓ Mensagem de boas-vindas	78
Início da gravação da mensagem	78
Repetição da mensagem	79
Comandos	79

TAB: 40507

	80
Comandos	80
Personalização	81
Comandos	81
Mudança de nome	81
Comandos	82
୍ଳେମ	
Abertura automática (Gabinete profissional)	83
Comandos	83
Definição da regra diária	84
Comandos	84
Definições avançadas	85
Comandos	86
Fim de chamada com a abertura	87
Comandos	87
WiFi/Dispositivos móveis	88
Modos de funcionamento	80
Comandos	
Definições WiEi no modo de funcionamento ON	
Compandes	90
Lomandos	
Comandos	00
Escolha da rede	
Comandos Escolha da rede Comandos	
Comandos Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON	
Comandos Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos	90 91 91 91
Comandos Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT	
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos	90
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT	90 91 91 91 91 92 93 93 93
Comandos Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password	90 91 91 91 92 93 93 93 93
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password Operações para a configuração da App	90 91 91 91 92 93 93 93 93 94
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password Operações para a configuração da App Dispositivos móveis	90 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password Operações para a configuração da App Dispositivos móveis Comandos	90 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password Operações para a configuração da App Dispositivos móveis Comandos	90 91 91 91 92 93 93 93 93 93 94 95 95
Escolha da rede Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON Comandos Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT Comandos Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT Proteção com password Operações para a configuração da App Dispositivos móveis Comandos Comandos	

PT

VIMAR

TAB: 40507

Problemas no reencaminhamento das chamadas	97
	00
Dopções avançadas para vvi-i	
Comandos	99
C ^O Sistema	100
0	
Mudar o PIN	101
Comandos	101
(14)	
Atualização do firmware	105
Atualização do firmware a partir do computador (USB)	105
Atualização do firmware a partir da internet	107
Restaurar e reiniciar o dispositivo	109
Comandos	109



Videoporteiro alta-voz de parede para sistema Due Fili Plus, WI-Fl integrado para repetição de chamada no smartphone com app dedicada, display a cores LCD 7" touch-screen, teclado capacitivo para funções de videoporteiro e chamadas intercomunicantes, atendedor vídeo, teleloop para próteses auditivas, com suporte de fixação em caixa retangular ou redonda.



(PT)



INTRODUÇÃO

O Videoporteiro 7" EVO, instalado no interior da habitação ou escritório, permite atender as chamadas provenientes de botoneiras externas, postos internos ou centrais de portaria, permite a receção e o início de chamadas para outros videoporteiros presentes no sistema, a auto-ativação das botoneiras para a visualização do vídeo proveniente da câmara integrada na máquina.

Propõe-se, de seguida, a definição de alguns termos utilizados:

Botoneira externa: posicionada no exterior ao lado da porta de entrada, pode ser dotada de câmara (botoneira de videoporteiro) e tipicamente dispõe de botões para a chamada para os postos internos. A botoneira pode ser dotada de câmara; nesse caso, conseguirá ativar uma videochamada.

Intercomunicante: ligação entre intercomunicadores ou videoporteiros instalados no sistema 2 Fili do complexo residencial ou da habitação. A chamada só pode ser áudio.

PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO

Depois de ter ligado o dispositivo ao sistema 2 Fili, é necessário que o instalador proceda à configuração do dispositivo para atribuir o identificativo unívoco do 7" EVO no próprio sistema.

Prima o botão situado em cima à esquerda na barra superior presente na página principal.



(PT)



Passo 1: Aceda à categoria Sistema

	DEF	INIÇÕES	멸 cc 17: ⁵⁹	The second second
\times	⊁	Geral	Mudar PIN	\rightarrow
	Ð	Display e Teclas	Configuração	
	蝍	Áudio	ID Não configurado - Firmware: 00.192	
	s.	Opções de chamadas	Opções avançadas para WiFi Nível de otimização áudio e vídeo	\rangle
	C;	WiFi/Dispositivos móveis	Atualização do firmware	\rangle
	o°	Sistema	Retomar & Reiniciação 	\rightarrow
		h	$\overline{\mathcal{M}}$	
		E.		

Passo 2: Efetue a configuração

	DEF	INIÇÕES	떨 야 됩 (요. 17: ⁵⁹ 🚿	
X	⊁	Geral	Mudar PIN	_
	₽	Display e Teclas	Configuração	
	蝍	Áudio	ID Não configurado - Firmware: 00.192	_
	٩	Opções de chamadas	Nível de otimização áudio e vídeo	
	D	WiFi/Dispositivos móveis	Atualização do firmware	5
	¢°	Sistema	Retomar & Reiniciação	

Antes de estar operativo, o dispositivo deve ser configurado com um endereço ID unívoco no sistema bus 2 Fili.

O procedimento de configuração começa com a opção de instalar o dispositivo como primário ou como secundário, escolha essa que depende das características do próprio sistema.

DEFINIÇÕES	මු ලෝ		C	18:0	5 👫
ID videoporteiro: Não configurado Selecionar o modo de configuração do	videoporteir	o e co	nfirmar		
ID: Não configurado					
Firmware: 00.192 sw: 7EV0_CONFI rom: 7EV0_MAIN	G_HASH I_HASH				
Mac: / IP.10.0.2.15 / Serial numb	er:				
Configuração primária		0	Configuraç	ão secu	ndária
			6	$\overline{\mathbb{S}}$	\oslash

As informações apresentadas na página são:

ID: número unívoco do dispositivo. Antes da configuração a página apresenta Não configurado

TAB: 40507

VIMAR

Firmware: Versão do software presente no dispositivo

Mac: Media Access Control, é o endereço físico utilizado no interior de uma rede para controlar o acesso

Serial Number: Número de série do dispositivo, atribuído na fábrica

Lembramos que as operações de Configuração primária ou secundária estão sujeitas a um controlo de segurança. Portanto, antes de iniciar o procedimento, o instalador deve inserir o PIN. Obviamente, o procedimento só arrancará se o valor inserido corresponder ao definido no passo 2.

O valor de PIN definido na fábrica, na fase de produção do dispositivo, é 0000.

Para apoiar o instalador na operação de configuração do dispositivo e poder comunicar com quem eventualmente estiver no posto externo, no display do 7" EVO são ativados o áudio e o vídeo.

Comandos

confirma o arranque da configuração. No fim, o procedimento volta à página das definições;

sai sem guardar e volta à página das definições.

Em caso de PIN errado, o procedimento termina com uma mensagem de erro conforme indicado na imagem seguinte.

DE	FINIÇÕES	16	ઑ		Ċ	18:	05	<i>1</i> .
رچی ال s	D videoporteiro: Não configurado Selecionar o modo de configuração do	o video	porteiro	o e coi	nfirmar			
_	ID: Não configurado							
-	Firmware: 00.192 sw: 7EV0_CON rom: 7EV0_MA	FIG_HA	SH H					
-	Mac: / IP.10.0.2.15 / Serial num	ber						
-	Configuração primária	à		0	Config	juração sec	cund	ária
		Ρ	() IN err	ado!		\otimes		\oslash

Enquanto a configuração está em curso, o instalador é notificado do estado de avanço através de uma mensagem (ver a imagem seguinte).

DEFINIÇÕES	ලු ලෝ		C	18:0)5 👫
ID videoporteiro: Não configurado Selecionar o modo de configuração o	do videoporteir	o e co	nfirmar		
ID: Não configurado					
Firmware: 00.192 sw: 7EV0_COI rom: 7EV0_M	NFIG_HASH AIN_HASH				
Mac: / IP.10.0.2.15 / Serial nur	mber				
Configuração primári	а	0	Config	uração secu	undária
Co	onfiguração	em c	curso	\otimes	\oslash

VIMAR

Se a botoneira dispuser de câmara, o monitor apresentará o vídeo/áudio. Caso contrário, será ativado apenas o canal áudio.

Atribua o ID ao monitor premindo o botão a associar ou, em caso de botoneira alfanumérica, digite o endereço (ID) que pretende atribuir, seguido da tecla de confirmação para completar a configuração.

Atribua o ID à botoneira master para completar a configuração.

Se, durante a configuração, o procedimento detetar um problema e for interrompido, o instalador é notificado por uma mensagem semelhante à indicada na imagem seguinte.

(PT)

DEFINIÇÕES	9	ĿĹ		C	18	:05 🚀	~
D videoporteiro: Não configurad Selecionar o modo de configurad	lo ção do videopo	rteiro	e cor	nfirmar			
ID: Não configurado							
Firmware: 00.192 sw: 7EVC rom: 7EV)_CONFIG_HASH /0_MAIN_HASH						
Mac: / IP.10.0.2.15 / Serial	number:						
Configuração prim	nária		0	Confi	guração se	cundária	
	Falha na c	() conf	igura	łção	\otimes	\oslash	

Se, no fim do processo de configuração, o procedimento terminar com sucesso, a página atual indica as informações de resumo da configuração.

DEFINIÇÕES	9	ĿĹ		C	18	:05	Ĩ.
ID videoporteiro: Não configurado Selecionar o modo de configuração	o do videopo	rteiro	e cor	nfirmar			
ID: Não configurado							
Firmware: 00.192 sw: 7EV0_C rom: 7EV0_	ONFIG_HASH MAIN_HASH						
Mac: / IP.10.0.2.15 / Serial n	umber						
Configuração primá	Configuração primária Configuração secundária				ária		
(Configuraç	() ção	efeti	uada	\otimes	(\bigcirc

No fim do procedimento, o instalador pode proceder à personalização dos parâmetros do dispositivo; caso contrário, o dispositivo pode ser utilizado nas funcionalidades de chamada mantendo o que foi ativado na produção.

Para mais detalhes sobre as funções de chamada e todos os parâmetros de configuração, consulte os próximos

VIMAR

capítulos do manual.

Uma chamada de videoporteiro proveniente da botoneira externa tem prioridade sobre qualquer outra ação aplicativa em curso (ex.: definição do fundo), incluindo a ligação intercomunicante entre dois postos internos. A videochamada é apresentada com o máximo da qualidade disponível a que o Videoporteiro 7" EVO pode operar nas comunicações via bus 2 Fili. Com a chamada em curso estão presentes duas barras laterais no interior das quais estão situados os botões com as funções mais comuns.

Receção de uma chamada vídeo da botoneira externa

Quando se recebe uma chamada de uma botoneira dotada de câmara, é apresentado no display do Videoporteiro 7" EVO o vídeo enviado para o bus 2 Fili.

, aceitação da chamada e início da comunicação. Obtém-se o mesmo efeito premindo o botão () serigrafado na caixa do monitor.

encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo

o botão (کر ای serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco co acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch i e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar ()) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.



ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a

ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

VIMAR

externa e habilita o microfone. O ícone passa a

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

, regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



, regulação da luminosidade e do contraste. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade e contraste do vídeo.



As regulações de luminosidade, contraste e volume acima descritas têm validade imediata e também são utilizadas durante as chamadas seguintes.

, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.

(PT)

TAB: 40507



X

, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

Os comandos disponíveis estão indicados na tabela seguinte.

Comando	Disponível na caixa do monitor	Disponível no display touch
Aceitação da chamada áudio/vídeo	Ç»)	\bigcirc
Encerramento da chamada áudio/vídeo	C»)	
Abertura do trinco	<i>6</i> .0	
Desativação do microfone		Q
Ativação do microfone		(L)
Personalização do nível do volume		
Chama os controlos de personalização da luminosidade e contraste do vídeo		
Personalização do contraste		
Personalização da luminosidade		*
Ativação dos comandos favoritos		25
Desativação dos comandos favoritos		×

Receção de uma chamada da botoneira áudio (sem câmara)

Aquando da receção de uma chamada proveniente de uma botoneira sem câmara, aparece no display uma animação que representa a imagem seguinte O O O.



, encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo

VIMAR

o botão (,,))) serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco 🗝 acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch i e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar (مرار المعرب) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.



ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a



ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

externa e habilita o microfone. O ícone passa a

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.



regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



A regulação do volume só tem validade durante a chamada. Não é memorizado nas definições do Videoporteiro 7" EVO.



rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.

X

fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

Receção de uma chamada intercomunicante

Quando se recebe uma chamada intercomunicante de um posto interno, aparecem no display do Videoporteiro 7" EVO os comandos seguintes.

, aceitação da chamada e início da comunicação. Obtém-se o mesmo efeito premindo o botão creativa do monitor.

encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo

o botão (۲)) serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco 🗝 acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch じ e na barra

TAB: 40507



superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar ())) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.

ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a

, ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

externa e habilita o microfone. O ícone passa a

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



, regulação da luminosidade e do contraste. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade e contraste do vídeo.

VIMAR



Cursor da luminosidade e contraste

As regulações de luminosidade, contraste e volume acima descritas têm validade imediata e também são utilizadas durante as chamadas seguintes.

, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.



, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

Os comandos disponíveis estão indicados na tabela seguinte.

Comando	Disponível na caixa do monitor	Disponível no display touch
Aceitação da chamada áudio/vídeo	$\mathcal{P}_{\mathfrak{M}}$	\bigcirc
Encerramento da chamada áudio/vídeo	C»)	
Abertura do trinco	<i>c.</i> 0	
Desativação do microfone		Q
Ativação do microfone		
Personalização do nível do volume		
Chama os controlos de personalização da luminosidade e contraste do vídeo		
Personalização da luminosidade		*

Ativação dos comandos favoritos	24
Desativação dos comandos favoritos	×

VIMAR

Receção de uma chamada intercomunicante sem câmara

Aquando da receção de uma chamada proveniente de uma botoneira sem câmara, aparece no display uma animação que representa a imagem seguinte OOOO.

, aceitação da chamada e início da comunicação. Obtém-se o mesmo efeito premindo o botão () serigrafado na caixa do monitor.

 $\langle ,$ encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo $(\Omega_{\rm s})$

o botão (لرام)) serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco co acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch 🗓 e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar (, ,)) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.



 $^{/}$, ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a 🏼

/, ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

(PT)

externa e habilita o microfone. O ícone passa a

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

), regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



A regulação do volume só tem validade durante a chamada. Não é memorizado nas definições do Videoporteiro 7" EVO.

, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.

, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

Chamada proveniente de uma central

Se, no complexo habitacional, houver um ou mais postos de portaria é possível contactar e receber chamadas de um deles.

O dispositivo fornece a possibilidade de chamar uma central para coordenar o início de uma ligação intercomunicante com um outro aparelho ou, então, pode ser interpelado pela própria central, que intercede numa chamada da botoneira.

Organização da Home Page

A Home Page do Videoporteiro 7" EVO é composta por 2 secções principais: a barra superior (barra preta em cima), não personalizável, e a parte subjacente remanescente, personalizável, denominada secção Aplicações.



Secção da barra superior

Na barra superior encontra-se o comando seguinte:

🗸 , acede à secção das definições (mais informações mais adiante no manual);

- No lado direito da barra superior existem (cones que servem para informar o utilizador sobre o estado de funcionamento dos serviços mais críticos do dispositivo.
 - , se presente na barra superior, o atendedor do videoporteiro está ativo;
- Se presente na barra superior, o dispositivo funciona como gabinete profissional, ou seja, a abertura da porta é automática quando a chamada ocorre nos intervalos de tempo definidos pelo utilizador;
- , se presente na barra superior, a chamada é reencaminhada para o dispositivo móvel. Neste caso, o 7" EVO não tocará quando houver uma chamada;
- , se presente na barra superior, o dispositivo é posto no modo "não incomodar" (DND). As chamadas da botoneira externa não serão aceites. O utilizador na botoneira receberá o devido sinal sonoro;

- **VIMAR**
- Se presente na barra superior, o dispositivo é posto no modo "não tocar". As chamadas intercomunicantes não provocarão o som do toque;
- , indica a potência do sinal wi-fi.

Secção Aplicações

A secção Aplicações é a área situada na parte subjacente à barra superior; é personalizável nas suas partes fundamentais conforme indicado de seguida:

- aspeto do fundo: o utilizador pode selecionar uma das imagens previstas do programa ou escolher um dos fundos de cor propostos;
- · aplicações acessíveis a partir da Home Page;
- lista dos favoritos;
- ativação do botão de alerta.

A disposição dos ícones da Home Page é personalizável.

Aplicações disponíveis:

- atendedor de videoporteiro;
- chamadas intercomunicantes;
- ligação às botoneiras;
- ligação às câmaras de vigilância CCTV;
- ativação das atuações;
- gestão das notas;

Na parte inferior da Home Page estão situadas a data e a hora atual.

Na zona direita da Home Page encontram-se as teclas que chamam os favoritos.

A gestão dos favoritos deve ser feita selecionando ou desmarcando o respetivo símbolo \mathcal{M} nas aplicações onde eles estejam previstos: botoneiras, intercomunicantes, cctv, atuações.

Comandos rápidos

No rebordo inferior do display touch está presente um botão (estilo lingueta) a partir do qual é possível visualizar os comandos rápidos que permitem ativar o atendedor de chamadas telefónico, o gabinete profissional, o reencaminhamento da chamada, o modo não incomodar (para as chamadas da botoneira externa) e mudo (para as chamadas intercomunicantes).

O bloqueio das funções ocupará o posto reservado às aplicações.





Depois de se premir a lingueta este obtém-se o aparecimento dos comandos rápidos, conforme presente na próxima imagem:



Os comandos rápidos estão à disposição por um tempo de 30 segundos, decorridos os quais a aplicação volta ao seu estado normal. Caso o utilizador queira antecipar o fecho do menu, basta que atue na lingueta

de fecho (X)

Atendedor

É a função que, após um tempo máximo, atende a chamada reproduzindo primeiro uma mensagem vocal de boas-vindas e, depois, se predispõe para a gravação daquilo que for dito pelo chamador.

(PT)



TAB: 40507

A função de Atendedor só está disponível no dispositivo principal do grupo. Nos secundários, a função nunca estará operativa, mesmo quando o utilizador ativa a função.

Com a função de Atendedor ativa, a gravação das mensagens é possível quando o dispositivo recebe chamadas da botoneira ou de postos internos.

Através de um dispositivo móvel, com o reencaminhamento de chamadas ativado, não é possível gravar mensagens usando Chamar casa. Ao passo que, se for feita uma chamada Intercomunicante, a gravação é possível.

Para ativar a funcionalidade basta premir o botão correspondente.

Quando a funcionalidade estiver operativa, o botão estará evidenciado e, na barra superior, aparecerá o ícone

0.0

, como se pode observar na imagem seguinte.



Para desativar a funcionalidade, basta premir novamente o comando Atendedor. O efeito será que o botão voltará à sua forma normal e o ícone será removido da barra superior. O tempo de resposta definido na botoneira ou intercomunicante é o tempo concedido ao utilizador para atender. Nas chamadas intercomunicantes o valor é constante e equivalente a 30 segundos, ao passo que na botoneira pode ser definido um valor compreendido entre 1 e 255 segundos.

No atendedor do videoporteiro é possível definir um atraso, que é o tempo concedido ao utilizador antes que comece a gravação.

Os dois tempos exigem uma coordenação para evitar que a chamada termine antes que o atendedor intervenha, caso esteja ativado. Por este motivo, aquando da receção de uma chamada, o monitor pede ao chamador o tempo de resposta definido. Caso seja inferior ao tempo de atraso do atendedor, a gravação começará antecipadamente.

Abertura automática da porta (Gabinete profissional)

É a função que permite a abertura automática do trinco quando a chamada é feita num dos intervalos definidos pelo utilizador (ver o capítulo Gabinete profissional, mais adiante no presente manual).

Para ativar a funcionalidade basta premir o botão correspondente.

Quando a funcionalidade estiver operativa, o botão estará evidenciado e, na barra superior, aparecerá o ícone

VIMAR

, como se pode observar na imagem seguinte.



Para desativar a funcionalidade, basta premir novamente o comando Gabinete profissional. O efeito será que o botão voltará à sua forma normal e o ícone será removido da barra superior.

A ativação do gabinete profissional só é possível no caso de o utilizador ter definido pelo menos um intervalo horário dentro do qual é possível fazer a abertura automática do trinco (Definições→Opções de chamada→e) Gabinete profissional).

Reencaminhamento da chamada de videoporteiro

É a função que permite o reencaminhamento da chamada para os dispositivos móveis já associados (ver a secção Associação de dispositivos móveis, mais adiante no presente manual).

Para ativar a funcionalidade basta premir o botão correspondente.

Quando a funcionalidade estiver operativa, o botão estará evidenciado e, na barra superior, aparecerá o ícone

, como se pode observar na imagem seguinte.



Para desativar a funcionalidade, basta premir novamente o comando Reencaminhamento de chamadas. O efeito será que o botão voltará à sua forma normal e o ícone será removido da barra superior.

A ativação do reencaminhamento de chamadas só é possível no caso de o utilizador ter associado pelo menos um dispositivo móvel (Definições→WiFi Dispositivos móveis→Combinação com novo dispositivo móvel).

Função Não Incomodar (DND)

A ativação da função permite pôr o dispositivo no modo Não Incomodar (DND) para todas as chamadas que proveem de botoneiras ou postos externos.

Para ativar a funcionalidade basta premir o botão correspondente.

Quando a funcionalidade estiver operativa, o botão estará evidenciado e, na barra superior, aparecerá o ícone

, como se pode observar na imagem seguinte.



A ativação do modo Não Incomodar impede que o utilizador ative o silenciamento do toque (Funcionamento do toque).

Para desativar a funcionalidade, basta premir novamente o comando Não Incomodar. O efeito será que o botão voltará à sua forma normal e o ícone será removido da barra superior.

Função Não Tocar

A ativação da função permite pôr o dispositivo no modo Não Tocar, para todas as chamadas provenientes de botoneiras/postos externos ou postos internos.

Para ativar a funcionalidade basta premir o botão correspondente.

Quando a funcionalidade estiver operativa, o botão estará evidenciado e, na barra superior, aparecerá o ícone

-----, como se pode observar na imagem seguinte.



A ativação do modo Não Tocar impede que o utilizador ative o modo Não Incomodar.

Para desativar a funcionalidade, basta premir novamente o comando Não Tocar. O efeito será que o botão voltará à sua forma normal e o ícone será removido da barra superior.



Comandos favoritos

É dada a liberdade ao utilizador de selecionar, entre botoneiras, intercomunicantes, cctv, atuações, as ações favoritas, que quer posicionar na página principal para ter um acesso mais imediato. A definição das ações é feita diretamente a partir das aplicações principais, ao passo que a decisão de posicionar os comandos na página exige a definição da opção Visualização dos favoritos a partir da página dedicada (Definições do →Display→Visualização dos favoritos, mais adiante no presente manual).

Quando a visualização é ativada, a lista de todos os comandos é apresentada no lado direito do display touch (ex.: imagem seguinte)



Caso o utilizador tenha optado por não visualizar os favoritos, é-lhe dada a faculdade de os visualizar mediante

pedido explícito premindo o botão de lingueta presente no rebordo inferior do display touch (ex. imagem seguinte).

TAB: 40507





VIMAR

Aplicações

Atendedor de videoporteiro



Permite aceder à página ATENDEDOR, onde é apresentada a lista de todas as mensagens gravadas a partir de botoneiras externas ou postos internos (intercomunicantes).



A página apresenta as mensagens por ordem cronológica de gravação; no topo da lista encontra-se a última comunicação gravada.

Cada chamada ou videochamada é identificada pelo nome do dispositivo chamador, data e hora de início da gravação.

A presença de mensagens ainda não ouvidas é evidenciada pelo estilo do ícone situado na Home Page, que muda de cor para atrair mais atenção.

Procedimento para ouvir uma videomensagem:

- Selecione videomensagem (será evidenciada por uma barra verde). O quadro à direita apresentará a antevisão da gravação.
- Dá início à reprodução da gravação, que ocorrerá em todo o ecrã.
- Disponível durante a reprodução, permite interromper a audição da mensagem
 - Remove a mensagem selecionada.

Durante a audição da mensagem de videoporteiro, existem outros comandos.


), regulação do volume. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



, regulação da luminosidade do display. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade.



As regulações de luminosidade e volume acima descritas só têm validade durante a chamada. Não são memorizadas nas definições do Videoporteiro 7" EVO.

Para ouvir uma mensagem de voz, ou seja, sem vídeo, o procedimento é semelhante ao que se acabou de descrever.

Aconselha-se a conservar no dispositivo uma lista de mensagens reduzida (aconselhado 10) e a proceder à remoção das mensagens em excesso.

Para voltar à Home Page prima a barra verde situada no rebordo esquerdo da página.



Intercomunicante



Permite aceder à página onde estão indicados, por ordem alfabética, todos os postos internos do sistema.

Como dito anteriormente, a chamada para o posto interno poderá ser ou não com vídeo incluído.



Personalização dos dados

O nome de cada interno pode ser personalizado acedendo à página de opções de chamada a partir das Definições da→Chamada→Personalização

Efetuar a chamada

Para efetuar uma chamada é necessário seguir os passos seguintes:

- Selecione o interno desejado (será evidenciado por uma barra verde).



- Prima o botão de início da chamada
- Enquanto espera que o utilizador abra a ligação e aceite a chamada, o rebordo do ícone muda:

VIMAR



- Ao atender, o videoporteiro passa ao modo de ecrã inteiro.

A operação só pode ser levada a cabo com sucesso se não houver outras chamadas de videoporteiro em curso. De facto, uma chamada da botoneira externa terá prioridade máxima e, portanto, caso esteja em curso uma chamada intercomunicante, o videoporteiro interromperá a ligação e ativar-se-á no modo de resposta à chamada.

Para voltar à Home Page prima a barra verde situada no rebordo esquerdo da página, facilmente identificável porque apresenta um X.

Problemas de ligação

A ligação poderá ser impedida devido a um dos problemas abaixo indicados:

(Ho)	abortada pelo utilizador chamado
	bus ocupado com outra chamada
	interno ocupado

Adicionar aos favoritos

Se desejar ter à disposição uma tecla na Home Page para chamar um interno favorito, selecione



VIMAR

em baixo. O efeito da escolha será apresentado com

Chamada em curso

Durante a chamada estão disponíveis os seguintes comandos.

 \sum , encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo

o botão (۲)) serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco 🗝 acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch U e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar (کار) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.



ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a

ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

externa e habilita o microfone. O ícone passa a

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



, regulação da luminosidade e do contraste. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade e contraste do vídeo.



As regulações de luminosidade, contraste e volume acima descritas têm validade imediata e também são utilizadas durante as chamadas seguintes.



, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.



, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.



Chamada para as botoneiras



Permite aceder à página que contém todas as BOTONEIRAS presentes no sistema e ativadas pelo programa de configuração SaveProg.



Personalização dos dados

O nome de cada botoneira pode ser personalizado acedendo à página de opções de chamada a partir das Definições da→Chamada→Personalização

Efetuar a chamada

Para efetuar a ligação a uma botoneira é necessário seguir os passos seguintes:

- Selecione a botoneira desejada (será evidenciada por uma barra verde).

·	
6	
	- 10.
] /

- Prima o botão de início do vídeo:
- Ao ser estabelecida a ligação com a botoneira, o videoporteiro passa ao modo de ecrã inteiro.

A operação só pode ser levada a cabo com sucesso se não houver outras chamadas de videoporteiro em curso. De facto, uma chamada da botoneira externa terá prioridade máxima e, portanto, caso esteja em curso uma chamada intercomunicante, o videoporteiro interromperá a ligação e ativar-se-á no modo de resposta à chamada.

ELVOX Door entry

TAB: 40507

Para voltar à Home Page prima a barra verde situada no rebordo esquerdo da página, facilmente identificável porque apresenta um X.

Problemas de ligação

A ligação poderá ser impedida devido a um dos problemas abaixo indicados:



Adicionar aos favoritos

Se desejar ter à disposição uma tecla na Home Page para efetuar o autoacendimento na botoneira favorita, selecione X situada em baixo. O efeito da escolha é evidenciado com X.

Chamada em curso

Durante a chamada estão disponíveis os seguintes comandos.

, encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo o botão \bigcap seriorafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre o trinco do último ponto de passagem aberto.

permite efetuar o autoacendimento cíclico

M VIMAR



Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco co acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch U e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar (, ,)) acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.

, ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a



Z, ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

externa e habilita o microfone. O ícone passa a 🛁

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

🕑, regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.



-0-

, regulação da luminosidade e do contraste. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade e contraste do vídeo.





As regulações de luminosidade, contraste e volume acima descritas têm validade imediata e também são utilizadas durante as chamadas seguintes.

Z}-

X

, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.

, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

ELVOX Door entry

TAB: 40507



ССТУ



Permite aceder à página que contém todas as câmaras CCTV e ativadas pelo programa de configuração SaveProg.



Personalização dos dados

O nome de cada botoneira pode ser personalizado acedendo à página de opções de chamada a partir das Definições da→Chamada→Personalização

Efetuar o acendimento

Para efetuar a ligação a uma câmara CCTV é necessário seguir os passos seguintes:

- Selecione a câmara desejada (será evidenciada por uma barra verde).



- Prima o botão de início do vídeo:
- Ao ser estabelecida a ligação com a câmara, o videoporteiro passa ao modo de ecrã inteiro.

A operação só pode ser levada a cabo com sucesso se não houver outras chamadas de videoporteiro em curso, que têm sempre prioridade sobre as ligações Intercomunicantes, acendimento das câmaras, chamadas para botoneiras. Uma chamada da botoneira externa terá prioridade máxima e, portanto, o videoporteiro interromperá a ligação e ativar-se-á no modo de resposta à chamada.

PT

M VIMAR

Para voltar à Home Page prima a barra verde situada no rebordo esquerdo da página, facilmente identificável porque apresenta um X.

Problemas de ligação

A ligação poderá ser impedida devido a um dos problemas abaixo indicados:

Acendimento abortado
Bus ocupado com outra chamada
Câmara já ocupada

Adicionar aos favoritos

Se desejar ter à disposição uma tecla na Home Page para efetuar o autoacendimento na botoneira favorita, selecione $\xrightarrow{}$ situada em baixo. O efeito da escolha é evidenciado com $\xrightarrow{}$.

Acendimento da câmara em curso

Enquanto o utilizador está a visualizar o vídeo de uma câmara, estão disponíveis os comandos seguintes. Durante a chamada estão disponíveis os seguintes comandos.

encerramento ou recusa da chamada. A recusa da chamada antes de se atender é possível premindo

o botão (, ,)) serigrafado na caixa do monitor.

serigrafado na caixa do monitor, abre a porta. Premir a tecla quando a chamada não está em curso abre



o trinco do último ponto de passagem aberto.



, permite efetuar o autoacendimento cíclico

Funcionamento dos LEDs

As teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor dispõem de um LED para a retroiluminação.

O LED do botão do trinco 🗝 acende-se de forma intermitente quando pelo menos um ponto de passagem

do sistema está aberto. A mesma notificação é apresentada no lado direito do display touch i e na barra superior (mesmo ícone).

O LED do botão falar/escutar () acende-se de forma intermitente quando há pelo menos uma mensagem não ouvida no atendedor.

Durante a ligação são apresentados no canto superior esquerdo o nome associado à botoneira ou ao interior a partir do qual foi feita a chamada e a data/hora de chamada.

, ícone de estado ativado do microfone. Premir o botão exclui a transmissão áudio para a botoneira

externa e desabilita o microfone. O ícone passa a

, ícone de estado desativado do microfone. Premir o botão ativa a transmissão áudio para a botoneira

externa e habilita o microfone. O ícone passa a 🛁

No lado direito do display touch, com a chamada em curso, estão presentes outros comandos.

, regulação do volume áudio na entrada. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível áudio.







, regulação da luminosidade e do contraste. Premir o botão ativa a regulação por deslizamento do nível de luminosidade e contraste do vídeo.



As regulações de luminosidade, contraste e volume acima descritas têm validade imediata e também são utilizadas durante as chamadas seguintes.

, rechama a lista dos favoritos. Os comandos são apresentados com um menu suspenso.

Quando o menu está presente, o utilizador pode chamar uma ação qualquer incluída entre as favoritas. A ativação dos favoritos permite visualizar a lista de todos os comandos indicados pelo utilizador como favoritos.

, fecha a lista dos favoritos. Os comandos são removidos do vídeo.

Atuações



Permite o acesso à página que contém todas as atuações presentes no sistema e ativadas no videoporteiro pelo programa de configuração SaveProg.

As atuações permitem o envio de comandos para a abertura dos trincos, acendimento das luzes ou qualquer outro tipo de atuação de tipo ON/OFF do sistema (ex.: rega), no interior do sistema 2 Fili.



Ativação dos comandos

Para ativar os comandos disponíveis é necessário seguir os passos seguintes:

- Selecione a atuação desejada:



que inicialmente tem um fundo cinzento e passa a verde quando o comando foi enviado para o bus 2 Fili.

Adicionar aos favoritos

Se desejar ter à disposição uma tecla na Home Page para efetuar a ativação do comando, selecione $\overleftarrow{\times}$ situada em baixo. O efeito da escolha é evidenciado com \bigstar .

Notas



Ī

Permite aceder à página que contém as notas vocais e/ou textuais gravadas no interior do dispositivo.



, permite adicionar uma nota

, permite apagar a nota selecionada

Caso não haja nenhuma nota, a página apresenta-se da seguinte forma.

ELVOX Door entry

TAB: 40507



Funcionamento do botão de alerta

O botão de alerta apresenta-se na página principal e permite o envio de uma mensagem à central.



É necessário que o sistema disponha de uma central que possa atender a chamada.

Premir o botão tem o intuito de ativar a chamada. Caso ele seja premido de forma involuntária, o utilizador pode anular a chamada desde que prima novamente o botão no espaço de três segundos.

ELVOX Door entry

TAB: 40507



Em caso de anulação, no botão apresenta-se a informação associada: Pedido anulado.

Uma vez superados os três segundos, o dispositivo recebe a mensagem de confirmação por parte da central, que informa sobre o envio efetivo do pedido.



O dispositivo aguarda a ação por parte do operador da central.

Quando o operador da central confirma a receção do pedido, no monitor o botão de Alerta apresenta a

VIMAR

mensagem seguinte.



Em caso de erro no envio da mensagem de Alerta, no monitor o botão de Alerta apresenta a mensagem seguinte.



Caso a central não atenda a chamada, no monitor o botão de Alerta apresenta a mensagem seguinte:

ELVOX Door entry

TAB: 40507





Definições

Usando a página das definições é possível efetuar todas as personalizações e configurações que permitem tornar o Videoporteiro 7" EVO mais familiar e utilizável.

Prima o botão



situado em cima à esquerda na barra superior presente na página principal.

As definições estão agrupadas por categoria.



Gerais, definição dos parâmetros gerais, tais como o nome, data e hora com os respetivos formatos.

Display, personalização do aspeto com o fundo desejado, a escolha e disposição das aplicações, a gestão dos comandos favoritos.



Sons, regulações de toques e volumes.

Opções de chamada, definição do atendedor do videoporteiro, gestão da abertura automática (Gabinete profissional), personalização dos dicionários.

wiFi/Dispositivos móveis, configuração da rede e associação dos dispositivos móveis para onde as chamadas podem ser reencaminhadas.

O^C

Sistema, definições de sistema tais como a configuração, reset, informações várias.

Para sair das DEFINIÇÕES prima a barra verde situada à esquerda e assinalada com um X.





Selecionando a opção Gerais da lista Definições passa-se à página na qual, do lado direito, é apresentada uma série de teclas úteis para entrar nas definições gerais do Videoporteiro 7" EVO. Entre estas estão o nome, idioma, etc.

Cada tecla apresenta 2 informações: o título da opção e a definição atual.

	DEF	INIÇÕES	8 of a C	11:58 🏹
×	⊁	Geral	Idioma Português	\rangle
	•	Display e Teclas	Formato da data e da hora	
	ᢀ	Áudio	dd/MM/yyyy - 24h	/
	r	Opções de chamadas	Data	>
	C)	WiFi/Dispositivos móveis	Hora	>
	¢°	Sistema	Ecrã limpo	\rightarrow



^{__} □Idioma

Selecione Idioma para alterar o idioma atual usado pelo dispositivo.

Os idiomas à disposição são os seguintes:

- Italiano
- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Ελληνικά
- Português

DEFINIÇÕES	9 cf f	11:	58 🚿
Idioma: Português Definir o idioma			
O Italiano	⊖ Español		
○ English	Ο Ελληνικά		
⊖ Français	Português		
O Deutsch	_		
		\sim	\sim
		\otimes	\bigotimes

(PT)

Para selecionar um novo idioma, siga o procedimento:

- Escolha o idioma desejado premindo a opção 🔾 correspondente.
- A coloração a verde 🔍 indica que o idioma foi selecionado.

Comandos

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



A alteração da data pode ser feita fazendo rodar os valores presentes nas três colunas correspondentes a ano, mês e dia.

DEFINIÇ	ÇÕES	5 F	۲ ۲ ۱۱:	59 👫
Definição Definir a	o da data data atual			
25	agosto	2056		
26	setembro	2057		
27	outubro	2017		
28	novembro	2018		
29	dezembro	2019		
			\bigotimes	\bigcirc
			\otimes	\otimes

Comandos

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

, para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

A alteração da hora pode ser feita fazendo rodar os valores presentes nas duas colunas correspondentes a horas e minutos.

DE	EFINIÇ	ĈÕΕ	S]6	િંગ્ને	[Al	C	11	:59	Ĩ:
(Definição Definir a l	da h hora a	ora atual							
	09		57							
	10		58							
	11	:	59							
	12		00							
	13		01							
								\otimes		\oslash

Comandos

 \bigcirc

2, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



, para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



Formato da Data e Hora

Formato da Data e Hora permite escolher o aspeto com que deverão ser usadas as informações de data e hora pelo dispositivo.

DEFINIÇÕES	멸 ~ 문 ()	11:	58 🎊
Formato da data: dd/MM/yyyy Definir o formato da data e hor	- hora: 24h a		
a Victor Providence			
24h	O MM/dd/yyyy		
	○ yyyy/MM/dd		
The second second		\sim	~
		\otimes	\bigotimes
		-	

Defina o formato da hora entre 12h (am-pm) e 24h premindo no interior do botão



- Defina o formato da data escolhendo entre as opções previstas:
 - MM/dd/yyyy;
 - dd/MM/yyyy;
 - yyyy/MM/dd.

Comandos



para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



Limpeza do dispositivo

Limpeza do dispositivo permite as operações quotidianas de eliminação do pó e polimento do display sem que sejam involuntariamente enviados comandos.

A operação requer uma confirmação:



Comandos

Ok, para continuar;

Anular, para anular o pedido.

A função concede um tempo de 30 segundos, dentro dos quais o dispositivo é inibido de qualquer comando, incluindo as teclas físicas serigrafadas na caixa do monitor.

A chegada de uma chamada interrompe a funcionalidade e permite a resposta.







Display

Selecionando a opção Display a partir da lista Definições visualizam-se as opções no lado direito. Na lista dos parâmetros, cada opção apresenta 2 informações: o título da opção e a definição atual.

Vejamos em detalhe como alterar as definições existentes.

	DEF	INIÇÕES	열 og 됩 (L) 12	2:09 🏹
×	⊁	Geral	Background	\rangle
	ø	Display e Teclas	Personalização dos comandos	>
	ᢀ	Áudio	atendedor de chamadas - intercom - boto	neiras - cctv - atuaç
	٩	Opções de chamadas	OFF	>
	Cj	WiFi/Dispositivos móveis	Retroiluminação e Timeout Retroiluminação 12.5% - Duração 60"	\rangle
	o °	Sistema	Luminosidade led 50%	\rangle



Fornece a possibilidade de alterar a imagem de fundo ou a cor visualizada na Home Page.



A página apresenta uma série de imagens e uma série de tons lisos.

Selecione a imagem ou o tom liso favorito para personalizar o fundo. Para dar maior realce à escolha, ela será assinalada com uma moldura verde.

Comandos



, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

, para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



DD Personalização dos comandos

Fornece a possibilidade de criar a página inicial personalizada posicionando as funções no quadro da esquerda com uma ordem à escolha.

O ecrã da Personalização de comandos está dividido em 2 áreas: à esquerda está representada a grelha tal como estará visível na Home Page, à direita estão presentes 6 botões, cada um representando a função individual.

Os botões podem ser selecionados e arrastados de acordo com o próprio critério para uma das posições livres da grelha da esquerda, permitindo assim decidir a organização do ecrã principal.



Arraste a função, mantendo o botão premido, para a zona desejada do quadro. A zona selecionada como destino ficará colorida a verde;

Solte a função para a confirmação do posicionamento.

A função, obviamente, não estará mais disponível e será apresentada com um fundo cinzento.

Remover uma função da Home Page:

Selecione a função e arraste-a, mantendo uma ligeira pressão sobre a mesma, para uma zona qualquer do quadro à direita, como se tivesse de a repor entre as disponíveis. Solte a função.

Deslocar uma função para outra posição:

Selecione a função e arraste-a, mantendo uma ligeira pressão sobre a mesma, para a zona livre da grelha, pronta a acolhê-la. Não é admitida a troca de posições, ou seja, não é possível deslocar uma função para uma zona já ocupada. Solte a função.

Botão de alerta

Para ativar o botão de Alerta na Home Page, prima o botão dedicado.



O efeito sobre a Home Page da escolha do botão de alarme ON é apresentado na imagem seguinte:



(PT)

Comandos

Ø,

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;





, para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

√ ∑⊗ Visualização dos favoritos

Selecionando a tecla "Visualização dos favoritos" define-se que comandos são colocados no desktop e tornados disponíveis com uma ação rápida. A lista dos favoritos pode ser ordenada à vontade ao longo da faixa dedicada.

DEFINIÇÕES	9 cf 1	G 12:10 🚿
Favoritos V Personalizar a lista dos favo	ritos	
Оссту 030		Ativação da lista de Favoritos
		\$
Accensione rotativa		☆ ☆
Targa 01 Master		
Targa 02		\otimes \otimes

A lista é definida usando a ação igtarrow presente nas páginas reservadas às diversas categorias:

- Botoneiras,
- Intercomunicantes,
- Atuações
- CCTV

Lembramos que com \star é possível desativar o favorito. A mesma função pode ser obtida a partir da página Favoritos utilizando o botão

Para ordenar a lista dos favoritos segundo a própria preferência, o utilizador pode premir o botão para arrastar a linha até posicioná-la no posto desejado.

Funcionamento da ativação da lista de Favoritos

A lista de favoritos, caso contenha pelo menos um elemento, pode estar sempre visível na página principal desde que o utilizador ative a função.



Favoritos ativos na página principal

ELVOX Door entry

TAB: 40507



 \bigcirc

, Favoritos não ativos na página principal. Se a lista contiver pelo menos um elemento, na página principal apresenta-se o comando

Comandos



, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

, para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

Luminosidade e time out

Selecionando a tecla "Luminosidade e time out" gerem-se os níveis de luminosidade do ecrã e o time-out (expresso em segundos) acima do qual o display touch entra em repouso.

DEFINIÇÕES 떨 ch 문 🕻	12:1	
C Retroiluminação 12.5% - Duração 60" Definir a retroiluminação e a duração de acendimento do ecrã		
Retroiluminação do ecrã		
☆● 12.5%		
12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100		
Duração de acendimento do ecrã		
» — 0 60"		
I I I I I I 10 20 30 40 50 60	\otimes	\oslash

Alterar a luminosidade do ecrã

A luminosidade é regulada através do deslizamento da barra horizontal $\dot{\gamma}$. Para diminuir a luminosidade arraste o cursor para a esquerda, para a aumentar, desloque-o para a direita. O valor percentual presente no extremo direito indica o nível de luminescência desejado.

Definir o time out

O timeout é regulado através do deslizamento da barra borizontal	-)d	.)	
U limeoul e requiado alfaves do desizamento da barra nonzontar	112	/	

Tem-se à disposição uma escolha que vai dos 10 aos 60 segundos. Para diminuir o tempo de acendimento, arraste o cursor para a esquerda, para o aumentar, arraste-o para a direita. Durante a escolha, no extremo direito indicam-se os segundos que vão sendo selecionados.

Comandos



, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



Luminosidade dos LEDs

Selecionando a tecla "Luminosidade dos LEDs" é possível gerir a luminosidade do LED presente na caixa do monitor.

DEFINIÇÕES	9 67 2 (08:35
Luminosidade led: 50%		
Nível de luminosidade das teclas	- 50%	Funcionamento led com o display desligado

Nível de luminosidade das teclas

Utilizado quando o funcionamento dos LEDs no display desligado está ativo, define qual é o nível de luminosidade a que se devem acender os LEDs. Caso a opção esteja desativada, os LEDs estarão sempre apagados.

Funcionamento dos LEDs com o display desligado

O display touch, após um tempo definido, entra em repouso e desliga-se. Esta opção permite ao utilizador optar por acender ou não os LEDs de retroiluminação das teclas.

Comandos

para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.
€) (ل Audio

Selecionando a opção Áudio a partir da lista Definições apresentam-se as opções disponíveis no lado direito. Na lista dos parâmetros, cada opção apresenta 2 informações: o título da opção e a definição atual. Vejamos em detalhe como alterar as definições existentes.

	DEF	INIÇÕES	9 67 2 (08:38	~
×	*	Geral Display e Teclas	Toque Botoneira Toque 1		>
	蝍	Áudio	Toque 1		\rightarrow
	r	Opções de chamadas	Toque Patamar Toque 1		\rangle
	C)	WiFi/Dispositivos móveis	Tom das Teclas OFF		\rangle
	o °	Sistema	Volume Definição dos volumes		>

Toque da botoneira (chamada de)

Toque de chamada da botoneira permite escolher o toque a usar quando chega uma chamada da botoneira externa.

DEFINIÇÕES	මු ලේ		08:38 🌾
Content of the second s	ue 1 s chamadas provenientes da	a botoneira	
	Toque 14		
	Toque 15	$\left(\circ \right) \right $	
	Toque 1		
	Toque 2		
	Toque 3		
		\otimes	\bigcirc
		•	

Comandos

permite ouvir o toque selecionado.

 \bigotimes

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



Image: Intercomunicante (chamada de)

Toque de chamada Intercomunicante permite escolher o toque a usar quando chega uma chamada do posto interno.

DEFINIÇÕES	9 S	1 1 (08:39 🏹				
$\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ Toque Intercom: Toque 1 Definir o toque para as chamadas provenientes dos intercom							
	Toque 14						
	Toque 15						
	Toque 1						
<u> </u>	Toque 2						
	Toque 3						
		Q					
		6					

Comandos

permite ouvir o toque selecionado.

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



Toque de patamar

Toque de chamada da central permite escolher o toque a usar quando a chamada é efetuada a partir de um patamar.

DEFINIÇÕES	9 c7 a C	08:39
Definir o toque para as	e 1 s chamadas provenientes da campainha de	patamar
	Toque 14 Toque 15 Toque 1 Toque 2 Toque 3	o
		$\otimes \odot$

(PT)

Comandos

permite ouvir o toque selecionado.

, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



Som das teclas

Som das teclas permite escolher o som emitido pelo dispositivo quando é ativada uma função atuando no display touch, bem como ativar ou não o som. Estão ainda presentes: o volume do som e a habilitação ou desabilitação do som.

DEFINIÇÕES	J I foo B	08:39 🏹				
Tom das teclas: OFF Selecionar o tom a usar nos botões presentes no monitor						
	Tom 2	Tom das teclas				
	Tom 3	\bigcirc				
	Tom 1					
Volume						
	— 12%	\bigotimes				

Comandos

permite ouvir o efeito sonoro selecionado.

para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



Volume

A página permite definir o volume usado pelo dispositivo quando a chamada chega da botoneira ou atendedor, pelo posto interno (intercomunicante) e pelos toques em todos os outros casos (reprodução da mensagem do atendedor, nota vocal).



Para definir os níveis desejados, desloque o equalizador correspondente até encontrar o valor ideal.

Através do botão Definir volumes por defeito é possível repor os níveis de fábrica.

Comandos



para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

🕓 Opções de chamada

Selecionando a opção Áudio a partir da lista Definições apresentam-se as opções disponíveis no lado direito. Na lista dos parâmetros, cada opção apresenta 2 informações: o título da opção e a definição atual. Vejamos em detalhe como alterar as definições existentes.

C	DEF	INIÇÕES	9 F	08:43 🚿	
×	⊁	Geral	Mensagem de boas-vindas Mensagem personalizada	>	
(0	Display e Teclas	Temporização do atendedor	de chamadas	
C	☽	Áudio	Atraso do arranque do atendedor de	e chamadas 30" - Máxima	
	•	Opções de chamadas	Personalização Nomes das botoneiras, Intercom, co	tv, atuações	
(C)	WiFi/Dispositivos móveis	Estúdio profissional Programa definido	>	
4	¢°	Sistema	Fim da chamada com a tecla on	a 'Chave';	



₩ Mensagem de boas-vindas

Selecionando Mensagem de boas-vindas passa-se à página a partir da qual é possível definir a mensagem que será enviada para a botoneira externa quando é efetuada uma chamada e o videoporteiro está no modo de atendedor.

Como conclusão da mensagem vocal, um "bip" assinalará o início da gravação. Esse som pode ser personalizado.

Na ausência de uma mensagem personalizada o atendedor ligar-se-á com uma mensagem predefinida.



Início da gravação da mensagem



(PT)



Repetição da mensagem



permite ouvir a mensagem gravada.

permite ouvir o sinal sonoro que antecede a gravação.

Comandos



, para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

Temporização do atendedor

Selecionando Temporização do atendedor passa-se à página a partir da qual é possível definir ao fim de quanto tempo após a receção da chamada é que o sistema entra no modo de atendedor. Além disso, define a duração máxima admitida da mensagem.

DEFINIÇÕES	g c3 & C	08:48 🚿
Atraso do arranque do atendedor de cham Definir o tempo de arranque do atendedor	nadas 30" - Máxima duração da de chamadas e a duração da m	mensagem 7" iensagem
Atraso do arranque do atendedor de chamada	as 30"	
Máxima duração da mensagem	7"	⊗ ⊘

Atenção. O tempo de resposta definido na botoneira ou intercomunicante é o tempo concedido ao utilizador para atender. Nas chamadas intercomunicantes o valor é constante e equivalente a 30 segundos, ao passo que na botoneira pode ser definido um valor compreendido entre 1 e 255 segundos.

No atendedor do videoporteiro é possível definir o atraso de ativação, que é o tempo concedido ao utilizador antes que comece a gravação.

Os dois tempos exigem uma coordenação para evitar que a chamada termine antes que o atendedor intervenha, caso esteja ativado. Por este motivo, aquando da receção de uma chamada, o monitor pede ao chamador o tempo de resposta definido. Caso seja inferior ao tempo de atraso do atendedor, a gravação começará antecipadamente.

Atenção. O tempo de atraso do início do atendedor deve ser inferior ao tempo de resposta da botoneira.

Comandos



para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;



____ Personalização

Selecionando Personalização, passa-se à página a partir da qual é possível personalizar as descrições de botoneiras, CCTV e intercomunicantes.

DEFINIÇÕES	9 67 2 (08:51 🚿
Nomes Botoneiras - Posto interr Modificar os nomes das botonei	no - CCTV -Atuações iras, postos internos, CCTV e Atua	ções
BOTONEIRAS	Ignição rotativa	
	Targa 01 Master	
○ TVCC	Targa 02	
○ ATUAÇÕES	Targa 03	
		\otimes
		\otimes

Na página estão presentes as quatro categorias nas quais é possível personalizar os nomes.

Comandos

), para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

Mudança de nome

O nome associado a um comando é uma informação muito importante, que requer uma certa atenção. Uma inserção inadvertida poderá comprometer a compreensão do comando. Para evitar situações desagradáveis,

da primeira vez que o utilizador quiser modificar um nome mediante ______, é pedida a inserção do PIN.

Em caso de inserção errada, o utilizador voltará à página de Personalização e no display aparecerá a mensagem: PIN errado.

Em caso de inserção correta, porém, o utilizador poderá modificar os nomes à vontade, sem ter de introduzir o PIN uma segunda vez, desde que fique no interior da página de Personalização.



Na barra superior da página está um código universal (não visualizável e não alterável) e o atual nome guardado. Para que a personalização surta efeito positivo, é necessário que não esteja vazia, ou seja, sem nenhum caractere. O limite dos 20 caracteres por nome é garantido, porém, pelo próprio teclado.

Comandos

para confirmar (em cima à direita) e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar (em cima à esquerda).

Para Intercomunicantes e CCTV é necessário seguir o mesmo procedimento.

Personalização dos nomes e APP móvel

A personalização dos nomes é usada pela APP instalada no dispositivo móvel. As informações essenciais são obtidas do 40507 e enviadas para o dispositivo remoto. Deste modo, o utilizador consegue orientar-se facilmente na APP, como se estivesse à frente do dispositivo instalado.

Os nomes não personalizados, no dispositivo móvel, serão apresentados com uma codificação pré-estabelecida:

BOTONEIRA_01, BOTONEIRA_02, INTERCOMUNICANTE_01, BOTONEIRA_ÚLTIMO_TRINCO, ...

Para tornar mais confortável o uso do programa, é necessário proceder à personalização do nome.

O instalador também pode proceder à mesma alteração usando o programa de configuração SaveProg.





ତ୍ୟି Abertura automática (Gabinete profissional)

Selecionando Abertura automática (ou seja, Gabinete profissional) passa-se à página a partir da qual é possível definir os intervalos horários dentro dos quais é executada a abertura automática da porta. A definição pode ser feita para cada um dos dias da semana.

A abertura automática só está operativa se o utilizador tiver habilitado a função a partir do menu rápido.



Na página é apresentada a situação atual, ou seja, o resumo da situação definida. Caso sejam definidas regras, o dia da semana aparecerá com um fundo verde indicando um máximo de seis intervalos.

Caso, porém, não seja definida nenhuma regra de abertura automática o dia aparecerá sem outras informações.

O botão Definições permite definir parâmetros de funcionamento avançados: atraso da abertura e casualidade.

Comandos

 \bigcirc

para guardar toda a configuração e voltar ao ecrã anterior;

para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

Definição da regra diária

VIMAR

TAB: 40507



A página apresenta-se composta por diversas seccões.

No lado esquerdo é apresentado o dia com os intervalos já definidos, ao passo que à direita está presente o detalhe do intervalo atual.

Comandos

remoção de todos os intervalos definidos, depois, volta à página anterior.

volta à página recapitulativa. Não guarda os dados definitivamente, operação que será executada pelo comando de confirmação

permite visualizar o intervalo anterior.



permite visualizar o intervalo sequinte.



permite adicionar um intervalo.



permite a remoção da definição atual. Caso se remova o último intervalo, o videoporteiro volta à página anterior.

Caso o intervalo não seja válido, aparece no videoporteiro uma mensagem de alerta, como o exemplo indicado na página seguinte.

VIMAR

TAB: 40507



A lista de resumo com todos os intervalos só se atualiza depois de o utilizador ter premido um dos botões disponíveis.

Os dados alterados devem ser memorizados a partir da página principal do Gabinete profissional.

Definições avançadas

DEFINIÇÕES	ලි ලෝ	A C	08:55 🚿
Atraso de abertura da porta: 9" Definir os parâmetros de atraso de a	ibertura da port	a	
Atraso de abertura da porta	9 "	Ativar a ab	ertura casual

A página apresenta dois parâmetros:

atraso de abertura da porta: permite estabelecer ao fim de quanto tempo, após o momento da chamada, a porta será aberta;



atraso casual: permite ativar uma função de atraso casual dentro do atraso definido. Para tornar mais evidente a causalidade, aconselha-se a definir um atraso superior a cinco segundos.

, ativa a abertura casual. O comando do trinco será ativado num tempo compreendido entre 5 segundos e o valor definido.

, desativa a abertura casual. O comando do trinco será enviado assim que tenha decorrido o tempo de atraso definido.

(PT)

Comandos



volta à página recapitulativa.

Os dados alterados devem ser memorizados a partir da página principal do Gabinete profissional.

🕶 🕑 Fim de chamada com a abertura

Selecionando Fim de chamada com a abertura passa-se à página a partir da qual é possível ativar a função de encerramento automático da chamada no momento correspondente à abertura da porta.

DEFINIÇÕES	9 cf { (08:54						
جتی Fim da Chamada com a tecla 'Chave'; - ON Ativar ou desativar o encerramento da chamada premindo a tecla de abertura da porta								
)						
		$\otimes \odot$						

Atue sobre o botão de deslizamento para ativar a funcionalidade.

/, ativa a função de encerramento automático da chamada assim que se executa a abertura da



desativa o encerramento automático

Comandos



para guardar a escolha e voltar ao ecrã anterior;

VIMAR

WiFi/Dispositivos móveis

Na secção "WiFi/Dispositivos móveis" é possível definir os parâmetros para a ligação do dispositivo a uma rede wi-fi ou para ativar a função Hotspot (router de rede), bem como combinar os dispositivos móveis que se pretende usar para a transferência da chamada.

	DEF	INIÇÕES]6	<u></u> -	F C	08:5	57	<i>1</i> .
×	⊁	Geral	Modo OFF	o de fur	ncionamen	to wi-fi		\rightarrow
	٩	Display e Teclas	Nome	e da rec	de wi-fi			
	₪	Áudio	Não di	sponível				
	S	Opções de chamadas	Segu Não di	rança v sponível	wi-fi			\rightarrow
	D;	WiFi/Dispositivos móveis	Most Não di	rar QR sponível	Code de co	onfiguração		\rightarrow
	¢°	Sistema	Empa Não di	arelham sponível	nento <mark>d</mark> e no	ovo dispositivo	o m	óvel



Permite selecionar o modo de funcionamento de rede.

DEFINIÇÕES	[][୍ରି	[AJ	C	08	:57	N:
Wi-Fi OFF Selecionar o modo de funcioname	ento wi-fi						
<u>O ON</u>							
O HOTSPOT							
OFF							
					\otimes		\oslash

Fornece a possibilidade de selecionar o método de ligação à rede.

- ON: ligação a uma rede wi-fi já presente. Neste caso será necessário munir-se dos dados definidos no router da habitação no momento da instalação.
- HOTSPOT: permite utilizar o router incorporado e, logo, criar uma rede Access Point.
- OFF: pôr o dispositivo offline.

Comandos

guarda a configuração e, em caso de ON e HOTSPOT, passa à segunda fase da configuração;

sai sem guardar e volta à página das definições.

Definições WiFi no modo de funcionamento ON

DEFINIÇÕES	9 F L C	08:58
Wi-Fi ON Selecionar o modo de funcionar	nento wi-fi	
• ON		
O HOTSPOT		
O OFF		
		$\otimes \odot$

Comandos

, guarda a configuração e passa à segunda fase da configuração;

, sai sem guardar e volta à página das definições.

Escolha da rede

DEFINIÇÕES	මු ලෝ		08:	59 🛜
Rede: NETGEAR15 Selecionar a rede wi-fi da lista ou in	nserir o nome da	a rede com "Ou	itro"	
WI-FI 1		Nome	da rede	
WI-FI 2		Outra r	ede não eler	ncada
WI-FI 3			ura de rede	
WI-FI 4			ura ue reue	
WI-FI 5			\bigotimes	\bigcirc
			\otimes	\bigotimes

PT

O utilizador pode selecionar uma rede visível presente nos arredores em que o dispositivo está instalado ou inserir o nome de uma rede que esteja oculta.

Comandos

guarda a configuração e passa à terceira fase da configuração;

sai sem guardar e volta à página das definições.

Segurança wi-fi no modo de funcionamento ON

DEFINIÇÕES	9 k ko	09:	01
Segurança Selecionar o critério de segura	nça e inserir a password		
○ FREE			
O WEP			
O WPA-WPA2			
○ WPS		\bigotimes	\bigcirc
		\otimes	\otimes

O utilizador deve selecionar qual é o critério de proteção adotado pela rede.

FREE: rede sem proteção por password.

WEP: inserir a password (teclado)

WPA/WPA2: inserir a password (teclado)

WPS: associação direta manual. Depois de ter definido como WPS quer o router, quer o dispositivo 7" EVO de modo a permitir a sua associação.

Comandos

guarda a configuração e passa à inserção do PIN (apenas se o modo for ON);





, sai sem guardar e volta à página das definições.

No fim da configuração da rede, é apresentada a página de definições WiFi/Dispositivos móveis

	DEF	INIÇÕES	g 08:57 🔶
×	⊁	Geral	Modo de funcionamento wi-fi
	۲	Display e Teclas	Nome da rede wi-fi
	4) Áudio	Não disponível	
		~ ~ /	Segurança wi-fi
	5	Opçoes de chamadas	Não disponível
		WiEi/Dispositivos	Mostrar QR Code de configuração
	móveis		Não disponível
	0°	Sistema	Emparelhamento de novo dispositivo móvel
			Nao disponivel

Definições WiFi no modo de funcionamento HOTSPOT

DEFINIÇÕES	3	ૼૺ	L/JJ	C	09	9:06 🧊	
Wi-Fi HOTSPOT Selecionar o modo de funciona	imento wi-fi						
O ON							
HOTSPOT							
○ OFF							
					\otimes	\bigcirc	
					$\mathbf{\nabla}$		

(PT)

ELVOX Door entry

TAB: 40507

Comandos



, guarda a configuração e termina;

, sai sem guardar e volta à página das definições.

DEFINIÇÕES	🗎 🖨 08:57 🔶
🤇 🗶 Geral	Modo de funcionamento wi-fi
Display e Teclas	Nome da rede wi-fi
幻)Áudio	Não disponível
Opções de chamadas	Segurança wı-fı Não disponível
WiFi/Dispositivos móveis	Mostrar QR Code de configuração
🗘 Sistema	Emparelhamento de novo dispositivo móvel Não disponível

Segurança wi-fi no modo de funcionamento HOTSPOT

O critério de proteção adotado é estabelecido em WPA-WPA2. Não está prevista nenhuma escolha.

Proteção com password

Onde necessário, o utilizador deve inserir a password de proteção adotada pela rede selecionada.

\times	wpa password									\checkmark
Q	W	Е	R	Т	Y	U	I	0	Ρ	×
А	S	D	F	G	н	J	K	L		
±	Z	Х	С	V	В	Ν	Μ	! ,	?	±
12	3			<u> </u>				12	3	•

Operações para a configuração da App

Apresentam-se, de seguida, as operações necessárias para configurar a app Elvox para a interação com o sistema de videoporteiro 2 Fili.

O que se segue deve ser efetuado depois de ter instalado com sucesso a app, num dispositivo Android ou iOS.

O manual dedicado fornece mais detalhes sobre a App.



Dispositivos móveis

Para ligar a app à rede HOTSPOT, o utilizador deve usar o QR Code gerado pelo videoporteiro.

O QR Code contém todas as informações de configuração necessárias para estabelecer a ligação à rede.

DEFINIÇÕES	명 ~ 집 (09:06 🙃
미국 QrCode de configuração Visualizar o QRCode no próprio	o dispositivo	
Hotspot		Ssid: Security: Password: password

Ssid: identificativo da rede Security: critério de segurança Password

Comandos



, volta à página das definições

Combinação de dispositivos

Para ligar a app ao videoporteiro e ativar todos os serviços previstos (reencaminhamento da chamada, transferência do atendedor vídeo, chamada intercomunicante, cctv, botoneiras) o utilizador deve efetuar a associação ao segundo QR Code gerado pelo videoporteiro.

DEFINIÇÕES	ලු ලෝ	C	09:07 🙃
1 dispositivos emparelhados Associar um dispositivo móvel			
			TEL PARTE AND AND A STREAM OF TEL
Device 1		Ō	
Device 2		ð	
Device 3		ð	
			\bigcirc

Neste caso, o QR Code contém todas as informações de configuração necessárias para estabelecer a ligação ao programa do videoporteiro.

O videoporteiro admite um número máximo de três dispositivos móveis associados.

As combinações livres são identificáveis pelo nome (Device 0, Device 1, ...) e pela presença do ícone 🗸 na coluna dedicada.

Para criar uma nova combinação é necessário atribuir um nome, primeiro, e depois fotografar o QR Code através da app instalada no dispositivo móvel.

Comandos para a gestão das combinações entre dispositivo e app:



permite atribuir um nome à combinação usando o teclado para inserir o nome personalizado.

Depois de gravar o nome, o dispositivo será representado com Corna primeira coluna.



permite remover a combinação entre dispositivo e app. Após a confirmação, o dispositivo será

representado com 🕼 na primeira coluna

Depois de ter efetuado a combinação, o utilizador tem todo o tempo para fazer a leitura através da app. Assim que se carrega num outro botão da página, o QR Code será tornado inutilizável, sendo removido da própria página.

(PT)





Comandos

volta à página das definições.

Problemas no reencaminhamento das chamadas

O reencaminhamento das chamadas baseia-se nos serviços fornecidos pelos servidores instalados na rede. Para poder ativar o serviço é necessário que a rede esteja ativa e que os respetivos servidores autorizem a ligação.

Caso o utilizador erre o PIN de acesso à rede ou falte a ligação ao servidor, o ícone de rede situado em cima , e depois estabilizar-se-á no de erro

à direita piscará,

R,

Opções avançadas para WiFi

Para completar a configuração do Wifi/Dispositivos móveis é necessário definir dois parâmetros de otimização que se encontram dentro da secção Sistema.

	DEF	INIÇÕES	ලි ලෝ	C	09:10	
X	⊁	Geral	Mudar PIN			\rightarrow
	₽	Display e Teclas	Configuração			
	₪	Áudio	ID 2 - Firmware: 0	01.001	:	
	٩	Opções de chamadas	Nível de otimizaç	adas para wir ão áudio e vídeo	I	\rangle
	C)	WiFi/Dispositivos móveis	Atualização d	o firmware		\rangle
	o o	Sistema	Retomar & Re	iniciação		\rightarrow

O áudio/vídeo enviado aos dispositivos móveis depende de diversos fatores. A banda internet fornecida pelos fornecedores é habitualmente limitada.

O utilizador pode atuar nos parâmetros de áudio e vídeo para otimizar as informações enviadas, dados que influenciam a qualidade da transmissão.

Þ.

Nível de otimização de vídeo: o parâmetro permite a definição do melhor compromisso para o sinal de vídeo, que pode ser mais sensível à qualidade (a precisão do fragmento de vídeo individual) ou à fluidez (a precisão do movimento).



Nível de amplificação áudio: o parâmetro permite definir o nível de amplificação a enviar para os dispositivos móveis. Sendo o valor único para todos os dispositivos associados, é necessário calibrar devidamente o nível para encontrar o compromisso certo.

Renovar. O botão permite fazer a renovação das credenciais que permitem ao dispositivo ligar-se aos smartphones associados, habilitados para o reencaminhamento de chamadas.

O procedimento apenas deve ser efetuado mediante indicação do centro de assistência Vimar.

DEFINIÇÕES	14:37		16	
Otimizações para o reencaminhament Definir o nível de otimização áudio e vív	to de uma chan deo	nada para um d	ispositivo móve	1
Nivel de otimização de video Qualidade Flui	e 8	Ativ	vando a nuvem Renovar	\bigcirc
Nível de amplificação áudio	- 2	_		
			\otimes	\oslash

PT

Comandos

, guarda a configuração e termina;

, sai sem guardar e volta à página das definições.



OO Sistema

A partir da secção "Sistema" é possível atuar sobre os parâmetros de sistema avançados.

	DEF	INIÇÕES	0	Ş	09:10	
X	⊁	Geral	Mudar PIN			\rightarrow
	₽	Display e Teclas	Configuração	0		
	⊲⊘	Áudio	ID 2 - Firmware:	01.001		/
	S	Opções de chamadas	Nível de otimiza	ição áudio e vídeo		\rightarrow
	C)	WiFi/Dispositivos móveis	Atualização	do firmware		\rangle
	o o	Sistema	Retomar & R	einiciação		\rangle





Selecione Mudar PIN para passar à página a partir da qual é possível definir um novo PIN para proteção do dispositivo. Lembramos que o PIN inicial, inserido na fase de produção é 0000 (por defeito).

DEFINIÇÕES		16	્યુ	C	09:3	31	
S ******* Definir o código PII	N						
			_				
PIN antigo			_				
Novo PIN			-				
Confirmar	o novo PIN		-				
			-		\bigcirc		
					\otimes	(\checkmark

O procedimento prevê que se insira o PIN atual e, depois, o novo. A confirmação do PIN é solicitada por motivos de segurança para evitar que o utilizador possa inserir erroneamente um PIN diferente do desejado.

A partir da página é possível restabelecer o PIN de fábrica.

Comandos

guarda a configuração e volta à página das definições;

sai sem guardar e volta à página das definições.

Atualização do firmware

A atualização do firmware permite ter todas as novidades e as melhorias introduzidas na produção.

DEFINIÇÕES	90	્યુ	C	10:	41 💈	
Atualização do firmware (fw. 01.001) Atualização do manual de partida a partir do PC ou Internet						
Atualização do firmware a partir do computador (USB)						
Iniciar						
Atualização do firmware a partir da internet						
Iniciar	_ \\$ (Ð				
				•		
				\otimes	(2
				•		

Atualização do firmware a partir do computador (USB)

Para efetuar a atualização manual do dispositivo é necessário ligar o monitor ao computador com o respetivo cabo.

Prima Iniciar e, depois, insira a password (a operação está sujeita a critérios de segurança porque é muito perigosa) e aguarde que o dispositivo e o computador se liguem.



A espera poderá durar alguns segundos.

Assim que a ligação seja estabelecida, no computador aparece um novo recurso externo (update), enquanto no monitor aparecerá a seguinte informação





Tal como indicado nas instruções presentes na página, copie os ficheiros para o interior do recurso externo "update". Aguarde que a cópia seja completamente efetuada.

Para proceder à atualização do dispositivo com a versão que acabou de copiar, prima a tecla Atualizar. Aguarde a conclusão da operação e o posterior reinício do dispositivo, sem desligar a alimentação elétrica.

Em caso de interrupção acidental da energia elétrica durante a fase delicada da atualização do firmware, poderá ser necessário desligar/ligar o dispositivo cinco vezes no máximo. Com o dispositivo restabelecido, o firmware não terá sido atualizado com a versão anteriormente copiada. A operação deverá, por isso, ser repetida.

Caso o utilizador não queira atualizar o firmware, a tecla Anular interromperá o procedimento e reiniciará o dispositivo.

A atualização do firmware será notificada pela seguinte página:



A advertência de não desligar a alimentação do dispositivo deve ser rigorosamente respeitada.

Caso a password esteja errada, o utilizador é alertado graças à respetiva mensagem de PIN errado.

Atualização do firmware a partir da internet

Prima Iniciar, insira a password (a operação está sujeita a critérios de segurança porque é muito perigosa) e siga as indicações propostas.



A operação poderá durar alguns minutos. No fim o dispositivo reinicia-se autonomamente. Anular, volta à página anterior.

OK, continua com a atualização do firmware a partir da internet.

Bestaurar e reiniciar o dispositivo

A página permite fazer o reset do dispositivo repondo os valores de definição nos valores presentes no ato de compra do dispositivo ou, então, reiniciar o aparelho.

DEFINIÇÕES 🔤 😋	R C 10:54 🏹		
Retomar & Reiniciação Escolha a operação e confirme			
Reiniciar o dispositivo	O Reset com os valores de fá		
Atenção! A operação exigirá alguns minutos, durante os quais não será possível atender as chamadas.	Atenção! A operação eliminará todas as personalizações já definidas. A posterior reinicialização exigirá alguns minutos, durante os quais não será possível atender chamadas.		
	\otimes \otimes		

Comandos



, confirma a operação e reinicia;

, sai e volta à página das definições.

Uso do 40507 a partir de um dispositivo móvel

A app VIDEO DOOR faz a remotização dos serviços de videoporteiro realizados no dispositivo 40507 (ex.: reencaminhamento de chamadas, chamar para casa).

(PT)

A app é compatível com o sistema operativo Android e iOS.

VIMAR

É possível descarregar o manual de instruções a partir do site www.vimar.com

Regras de instalação

A instalação deve ser efetuada de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no País em que os produtos são instalados.

Conformidade normativa

Diretiva RED

Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 60065, EN60118-4.

A Vimar S.p.A. declara que o equipamento de rádio com a referência tipo 40507 está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço na Internet: www.vimar.com

REEE - Informação aos utilizadores

O símbolo do contentor barrado existente no equipamento ou na sua embalagem indica que, no fim da respetiva vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, depositar o equipamento em fim de vida nos respetivos centros municipais de recolha seletiva de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar ao revendedor o aparelho que se pretende eliminar, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos revendedores de produtos eletrónicos com uma superfície de venda de pelo menos 400 m² é ainda possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha seletiva adequada para o posterior reencaminhamento do aparelho em fim de vida para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.




36063 Marostica VI - Italy www.vimar.com