

Manuel de l'utilisateur



# K40960 - K40965

Sonnette vidéo Wi-Fi

ELVOX Videocitofonia





## Sonnette vidéo Wi-Fi

Poste extérieur vidéophonique « smart » pour les appels vers applis connectées, avec possibilité de réponse, gestion de la gâche et activations, mémorisation audio et vidéo sur demande ou suite à des évènements précis :

### Fonctions

- Appel vers les applis installées sur un ou plusieurs smartphones
- Support carte sd avec 8 Go-128 Go de capacité
- Connectivité Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Support mises à jour firmware via OTA (Over the Air)
- Volume de conversation réglable
- Volume sonnerie d'appel réglable
- Activation actuateurs (gâche et relais)
- Support notifications pour :
- Détection de mouvement
- Détection de présence humaine
- · Appel audio
- Détection effraction
- Enregistrement manuel d'images ou de vidéos
- Enregistrement automatique d'images ou de vidéos et fonction pre-roll de 5 secondes
- Filtre IR-cut avec éclairage infrarouge pour vision nocturne optimale
- Support connexion sonnerie électronique (en option)
- Support assistants personnels (actuellement, dispositifs Echo, Echo Show. Echo Flex, Echo dot, Echo Studio)
- Voyants lumineux d'état
- Supporte jusqu'à 3 messages vocaux pré-réglables
- Le dispositif nécessite une connexion Internet à travers un réseau IPv4 avec serveur DHCP

### Caractéristiques techniques

- Entrée CC : 24V (utiliser l'alimentation présente dans le kit ou le redresseur 40962)
- Capteur CMOS 1/3" 4MPx
- Résolution vidéo maxi : 2K (2560 x 1440) pixels
- Compression vidéo H.264
- Digital WDR (large plage de réglage dynamique de l'image)
- Dimensions : 52(I) x 133(h) x 24,5(p) mm
- Pour un fonctionnement correct, prévoir une connexion stable à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec serveur DHCP et accès à Internet
- installer le dispositif smart « Sonnette vidéo Wi-Fi » à une distance du routeur ou de l'extension de réseau Wi-Fi qui puisse garantir un niveau de signal « good/bon » ou « medium/moyen », en fonction des indications de l'appli VIEW Door
- Distance maximale entre Sonnette vidéo Wi-Fi et sonnerie supplémentaire : 100 m
- Gamme de fréquence Wi-Fi : 2412-2472 MHz
- Puissance transmise Wi-Fi : < 100 mW (20 dBm)
- Gamme de fréquence RF: 433,92 MHz
- Puissance RF transmise : < 10 mW (10 dBm)
- Indice de protection : IP54
- Gâche : max 12V 1,1A (durée courant de maintien réglable via appli ; courant de maintien correspondant à 200mA)
- Relais : max 12V 2A (temps d'activation du relais, réglable via appli, de 0,5 s à 10 s, par pas de 0,5 s)

### Alimentation

Selon la version, pour l'alimentation du dispositif, le Kit comprend une alimentation multifiches ou une alimentation pour rail DIN ; pour les caractéristiques techniques, consulter les pages suivantes.



### **Appli VIEW Door**

- Disponible pour système Android (versions de 5.1 à 12.0) et iOS (de 10.0 à 15.0)
- Réception d'appels depuis Sonnette vidéo Wi-Fi
- Aperçu vidéo et audio depuis Sonnette vidéo Wi-Fi
- Fonction liste des appels reçus
- Fonction de consultation via timeline
- Fonction de sauvegarde d'images et/ou de vidéos à partir des appels ou par consultation.
- Fonction gestion multi-installations et multi-dispositifs (compatible avec les Kits K40945, K40946, K40947 et K40955, K40956, K40957)
- Activation gâche ou relais à distance
- Réglage du temps de communication de 60 s à 300 s.
- Possibilité de régler la définition de l'image sur trois niveaux : HD (haute définition : 2560 x 1440 pixels) ; SD (définition moyenne : 1280 x 720 pixels) ; LD (basse définition : 640 x 284 pixels).
- Nécessite login avec un compte MyVimar



# Kit : Contenu de l'emballage

	1 sonnette vidéo Wi-Fi, avec étrier arrière
	1 alimentation (multifiches ou DIN)
ß	1 carte SD 8 Go (installée)
000 000	2 bornes à 3 cosses (installées)
ŢŢ	2 vis pour le montage
T T	2 goujons
L	1 clé pour vis anti-vandalisme
6	1 clé de réinitialisation
	1 feuille étiquettes porte-noms
	1 feuille étiquettes de protection
	1 Notice d'instructions



# Détails extérieurs







Vue côté inférieur

- 1 Capteur vidéo
- 2 Fond Étrier de fixation
- 3 Led infrarouge
- 4 Capteur de luminosité
- 5 Microphone
- 6 Poussoir d'appel
- 7 Led d'état
- 8 Haut-parleur
- 9 Vis anti-vandalisme
- 10 Bornier
- 11 Shunt NO-NF pour relais
- 12 Points d'ancrage latéraux
- 13 Point d'ancrage supérieur



# Détails internes



- 14 Poussoir anti-sabotage15 Ouverture pour réinitialisation
- 16 Lecteur pour carte sd 17 Connecteur de câblage
- 18 Étiquette avec code QR



# Led d'état

Couleur de la led d'état	État
Blanche, statique	S1 - dispositif configuré et connecté au cloud, en état de veille
Blanche, tournante, avec tonalité de retour d'appel	S2 - appel en cours
Verte, tournante	S3 - conversation en cours ou mise à jour firmware en cours
Rouge clignotante (3 clignotements)	S4 - appel sans réponse
Rouge clignotante, en permanence	S5 - absence de connexion Wi-Fi
Rouge clignotante, avec tonalité d'alarme	S6 - signalisation d'effraction (anti-sabotage)
Bleue, statique	S7 - dispositif non configuré
Bleue, tournante	S8 - absence de connexion au Cloud



# Description du bornier de connexion

Borne	Description
GND	Alimentation
CC IN 24V	
LOCK+	- Gâche électrique
LOCK-	
NO/NF	Relais
СОМ	





# Alimentation multifiches : caractéristiques

(selon les versions)

- Tension d'alimentation CA : 100 V 240 V, 0,6 A, 50 Hz / 60 Hz
- Sortie CC : 24V, 1A
- Dimensions (mm) : 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)
- Adaptateurs pour fiches AU / EU / UK / US



Données techniques alimentation multifiches		
Fabricant	Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd.	
Adresse	5F of Building F, Hengchangrong (xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning	
	Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. Chine	
Modèle	FJ-SW2401000N	
Tension d'entrée	100-240 V	
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	
Tension de sortie	24,0 Vcc	
Courant de sortie	1,0 A	
Puissance de sortie	24,0 W	
Rendement moyen en mode activé	89,1 %	
Rendement à faible charge (10%)	76,3 %	
Puissance à vide	0,09 W	
Conformité aux normes	Directive ErP	
	Règlement sur les alimentations extérieures (UE) n° 2019/1782.	



# Alimentation pour rail DIN : caractéristiques

#### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 100 240 Vca 50/60 Hz
- Consommation maximale 0,8 A
- Puissance dissipée 3,5 W
- Tension de sortie (+/-) 24 Vcc nominaux (SELV EN60950-1).
- Courant maxi distribué : 1 A
- Température de fonctionnement -5 °C +35 °C (d'intérieur)
- 3 modules 17,5 mm dimensions 55x91x54 mm
- D Symbole pour la CLASSE II



Distanza massima tra uscita DC alimentatore DIN e videocitofono • Maximum distance between DC output of DIN power supply and video entryphone Distance maximale entre sortie CC alimentation DIN et portier-vidéo • Maximaler Abstand zwischen DC-Ausgang von DIN-Netzteil und Videohaustelefon Distancia máxima entre salida CC alimentador DIN y videoportero • Distância máxima entre a saída DC do alimentador DIN e o videoporteiro Mέγιστη απόσταση μεταξύ εξόδου DC τροφοδοτικού DIN και θυροτηλεόρασης

<ul> <li>Tipo di cavo</li> <li>Type of cable</li> <li>Type de câble</li> </ul>	<ul> <li>Lunghezza del collegamento</li> <li>Connection length</li> <li>Longueur de la connexion</li> </ul>
<ul> <li>Kabeltyp • Tipo de cable • Tipo de cabo</li> </ul>	<ul> <li>Anschlusslänge</li> <li>Longitud de la conexión</li> <li>Comprimento da ligação</li> </ul>
• Τύπος καλωδίου	• Μήκος σύνδεσης
0,75 mm <sup>2</sup>	15 m

ELVOX Door entry



### K40960 - K40965

### Alimentation pour rail DIN : Installations prévues









### Installation

- 1) Utiliser la clé présente dans l'emballage pour dévisser la vis anti-vandalisme présente sur le fond du dispositif (9).
- Utiliser un tournevis pour soulever délicatement le bord de l'étrier, au niveau des points d'ancrage latéraux (12) : l'étrier (2) se détache du corps de la sonnette vidéo Wi-Fi.
- 3) Rassembler les câbles sur les bornes, en avant soin de respecter l'ordre de connexion indiqué au point (17).
- 4) Visser l'étrier au mur, en commençant par l'orifice supérieur et en vérifiant l'axe vertical avant de passer à l'orifice inférieur. Pour bien positionner la sonnette vidéo Wi-Fi, prendre la figure ci-dessous comme référence.
- 5) Pour enregistrer des images et des vidéos filmées par le dispositif, vérifier si la carte SD est bien installée dans le lecteur indiqué au point (16). Remarque : si nécessaire, introduire la carte sd dans le lecteur, du côté des connecteurs, connecteurs tournés

**Remarque** : si nécessaire, introduire la carte sd dans le lecteur, du côté des connecteurs, connecteurs tournés vers la façade de la sonnette vidéo Wi-Fi.

6) Introduire le bornier dans le connecteur mâle correspondant et mettre le dispositif sous tension : il est désormais possible de le connecter à l'appli VIEW Door.

# La procédure de configuration est illustrée ci-après : il est conseillé de fermer la Sonnette vidéo Wi-Fi et de fixer la vis de fermeture, uniquement après avoir connecté correctement la Sonnette à l'appli.



· Hauteur recommandée sauf autre norme en vigueur.





R





#### Fermeture



R





 $\bigcirc$ 



### Démontage





# Appli : Connexion

- Pour être connecté à l'appli VIEW Door, le dispositif nécessite un compte MyVimar. Si le compte n'est pas disponible, il est possible d'en créer un au lien : <u>https://www.vimar.com/en/int/user/login</u> (Il sera possible de créer le compte sur Internet ou à travers l'appli).
- Durant la configuration, le dispositif signale l'état de la configuration à travers la couleur des leds d'état et à travers les messages vocaux (exclusivement en anglais).
   Les messages vocaux servent d'aide à la configuration.
- 3) À la première mise en service :
  - vous entendrez le message vocal : « Please use your mobile for Wi-Fi configuration » (SVP utilisez votre mobile pour la configuration WI-Fi)
  - la led d'état sera bleue et statique (s7)
- 4) Vérifiez que votre mobile est connecté au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter le dispositif

5) Lancez l'Appli : l'appli affichera la page illustrée ci-dessous (Fig.1) :

6) Tapez sur « Login » : la page illustrée Fig.2



Fig. 1



s'affiche.

- 7) Tapez sur la partie basse (Go to MyVimar login") afin d'afficher la page permettant de saisir le compte Fig.3. Si vous ne disposez pas encore d'un compte MyVimar, vous pouvez le créer en touchant le lien « Want to create a profile? Do you want to manage your profile? » (« Souhaitez-vous créer un profil ? Voulezvous gérer votre profil ? ») qui renvoie au site MyVimar
- 8) Après avoir ajouté le compte, la page « Devices » s'affichera, comme le montre la Fig.4 :

- 9) Pour connecter le dispositif, touchez l'icône centrale « + » pour afficher la page illustrée à la Fig.5. Comme le montre l'image, vous pouvez identifier le dispositif de trois façons différentes
  - a. En lisant le code QR présent sur l'étiquette à l'arrière, point (18)
  - b. En faisant une recherche sur le réseau local (LAN, utilisable pour les dispositifs préalablement connectés au réseau Wi-Fi),
  - C. À travers une configuration manuelle, en utilisant les données présentes sur l'étiquette à l'arrière de la sonnette vidéo Wi-Fi.

Pour tous ces cas, l'appli vous indiquera les passages à suivre.

10) Vous trouverez ci-après la configuration d'une Sonnette vidéo smart Wi-Fi à travers la lecture du code QR (cas a).

Lire le code QR : l'appli reconnaîtra le code et la page illustrée Fig. 6 s'affichera.

10









💹 VIMAR

Email

Password

Fig. 6

11) À la première installation, le dispositif est déjà réinitialisé et prêt pour la configuration : vous pouvez passer au point 12) en confirmant la réinitialisation.

D'une manière générale, après la première installation : dès que la page illustrée Fig.7 s'affiche, réinitialisez le dispositif en saisissant la clé de réinitialisation dans l'orifice indiqué au point (15) et gardez le doigt dessus jusqu'au signal sonore de confirmation.

Dès que le dispositif aura terminé la procédure de réinitialisation, vous entendrez le message « Reset success »

- 12) Confirmez la réinitialisation sur la page illustrée Fig.7
- 13) Après avoir confirmé la réinitialisation, vous entendrez le message vocal : « Please use your mobile phone for Wi-Fi configuration » (SVP utilisez votre mobile pour la configuration Wi-Fi)



Après avoir vérifié que la SSID du réseau Wi-Fi auquel connecter la sonnette vidéo Wi-Fi a été sélectionnée et que le mot de passe correspondant a été saisi, comme le montre la Fig. 8, tapez sur le bouton next,

15) L'appli cherchera le dispositif et demandera de confirmer, en ajoutant éventuellement les autorisations à se connecter au dispositif dont l'UID commence par ODS, comme le montre la Fig. 9.

L'appli, en fonction du système d'exploitation utilisé, pourrait exiger des autorisations spécifiques, comme l'explique plus loin le paragraphe « Appli VIEW Door : Autorisations »





Successful reset

Fig. 7





Fig. 8

#### ELVOX Door entry

#### K40960 - K40965

- 16) Après avoir autorisé la connexion, vous entendrez le message vocal « Please wait for internet connecting » et la page illustrée fig. 10.
- 17) Après avoir connecté l'appli à la sonnette, l'appli affichera la page indiquée Fig. 11.
- 18) Après avoir défini le nom servant à identifier la sonnette vidéo Wi-Fi, enregistrez les réglages en tapant sur « Save ».

Une fois l'enregistrement terminé :

- le dispositif émettra le message vocal : « Internet connected, welcome to use your doorbell »
- la led d'état de la sonnette s'allume en « blanc statique » (S1).
- 19) En complément du nom, l'appli demandera de définir un mot de passe pour le dispositif (mot de passe numérique), comme l'indique la Fig.12

Après avoir défini correctement le mot de passe du dispositif, appuyez sur « OK ».

20) Une fois la configuration terminée, le dispositif sera présent dans la section « Dispositifs », comme le montre la Fig.13. La Fig. 14 illustre un exemple de consultation vidéo (auto-allumace). Doorbell

Fig. 13



		×		×
	⊘			
ne your d	levice		For ease of use and security, please se password	et a new
		×	New password	•
Suggestic	on			
	Bed Room		Confirm the new password	•
	Garden			
	Office			
			Confirm	

Fig. 11

Devices

Living Roon

Front Door

Back Door







9

# Appli VIEW Door

L'appli comprend quatre sections :

- Dispositifs/Devices : indique les dispositifs associés à l'appli
- Messages/Messages : signale les notifications reçues
- Recueil/Album : rassemble les vidéos et les photos relatives aux communications.
- Paramètres/Settings : données relatives aux paramètres principaux et aux fonctions principales de l'appli.

### Dispositifs

Chaque dispositif associé à l'appli porte un nom et se reconnaît à une image relative à la dernière communication, comme le décrit le paragraphe qui suit.

VIMAR



En haut à gauche de chaque image, une icône signale l'état du dispositif.

Les icônes d'état du dispositif sont les suivantes :

	l'icône indique que le dispositif est en ligne (c'est-à-dire qu'il est connecté au cloud). L'icône barrée indique que le dispositif est hors ligne (Si le dispositif est hors ligne, les appels et les notifications ne seront pas communiqués à l'appli).
	L'icône indique que l'appli et la sonnette vidéo Wi-Fi sont connectées exclusivement via Wi-Fi, mais pas au cloud. Remarque : dans cette situation, il est possible de consulter la sonnette vidéo Wi-Fi (et donc les paramètres et les réglages) mais les appels et les notifications éventuels ne pourront pas être communiqué à l'appli).
<b>teO</b>	L'icône indique qu'à la première activation de la gâche ou du relais, vous devrez saisir, pour des raisons de sécurité, le mot de passe du dispositif.

(FR)





Taper sur l'image pour valider la modalité aperçu vidéo. L'appli affiche les images relatives au dispositif activé. Normalement, lorsqu'elle est en modalité aperçu, l'appli se présente comme sur l'image ci-après :



	Touche Play / Stop : activation / désactivation du mode vidéo ou désactivation de la communication audio-vidéo
<b>口</b> 》	Activation / désactivation réception audio depuis le dispositif (au haut-parleur du smartphone)
$\overline{\texttt{O}}$	Capture d'image
	Enregistrement vidéo
LD	Sélection définition image vidéo (HD : 2560 x 1440 px / SD : 1280 x 720 px/ LD : 640 x 384 px)
*	Rotation image vidéo

FR



	Consultation images / vidéos enregistrées
	Activation / Désactivation micro du smartphone
	Gâche : activation gâche
	Messages vocaux personnalisés
••••	Réglages : paramètres de la sonnette vidéo Wi-Fi



#### Messages

Contient la liste de toutes les notifications envoyées par les dispositifs connectés à l'appli, avec des filtres de recherche par dispositif, type d'évènement et date.

Chaque rubrique de la liste permet d'accéder à l'enregistrement correspondant, s'il est disponible, afin de consulter et éventuellement exporter au format standard (mp4 ou jpg) pour créer vos propres archives

### Recueil

Contient les vidéos et les photos prises durant les communications et enregistrées dans la mémoire interne de la Sonnette vidéo smart Wi-Fi, avec des filtres de recherche par dispositif, type (image ou vidéo) et date. En consultant un enregistrement spécifique, vous pouvez télécharger l'enregistrement dans la mémoire du téléphone au format standard (mp4 ou jpg) pour créer vos propres archives.

### **Paramètres**

Permet de configurer certaines caractéristiques propres au dispositif associé.



# Appli VIEW Door : Menu Paramètres de la sonnette vidéo Wi-Fi

•••	Permet d'accéder aux paramètres de la sonnette vidéo Wi-Fi. Les paramètres et leur description sont illustrés ci- dessous.
🕹 Device Name s10 🇪	Permet de modifier le nom de la sonnette vidéo Wi-Fi.
<i>i</i> Device details >	Permet d'afficher les informations détaillées du dispositif, tel que UID (identifiant unique) / Modèle / Version fw et disponibilité de mises à jour fw éventuelles.
↓↓↓     Device control     >	Permet d' : activer/désactiver la vidéo ; formater la carte SD pour l'enregistrement crypté de vidéos et d'images, contrôler la dimension de la carte SD insérée et l'espace occupé par les enregistrements. Si l'espace sur la carte SD résulte entièrement utilisé, les nouveaux enregistrements seront sauvegardés après avoir effacées les plus anciens selon un ordre chronologique ; la carte SD sera également reformatée chaque fois que le dispositif est réinitialisé. Il est conseillé d'exporter et de sauvegarder les images et les vidéos que vous souhaitez éventuellement conserver sur d'autres supports. Cette section permet également d'enregistrer des messages vocaux personnalisés.
Cevice share	L'utilisateur MyVimar qui configure en premier le dispositif en obtient le contrôle complet en qualité d'administrateur. Il peut partager l'utilisation du dispositif avec d'autres utilisateurs MyVimar en recherchant l'adresse e-mail ou en envoyant un code QR ou un lien. Les utilisateurs avec lesquels il partage l'utilisation peuvent accéder à certaines configurations, mais pas à toutes. L'utilisateur administrateur peut révoquer individuellement l'accès à chaque utilisateur invité. Pour révoquer l'utilisateur administrateur, il faut réinitialiser le dispositif.





Push settings >	<ul> <li>Il est possible de valider l'envoi de notifications de la part du dispositif en présence d'évènements particuliers. Les évènements sont les suivants :</li> <li>1) Détection de mouvement (à savoir, une variation de l'image encadrée par la sonnette vidéo). Il est possible de définir des zones de détection de mouvement à l'intérieur d'une grille prédéfinie. Par défaut, toutes les zones sont actives. Remarque : la zone sélectionnée pour la détection de mouvement résulte légèrement plus sombre.</li> <li>2) Détection de présence humaine (la sonnette vidéo Wi-Fi signale la présence de personnes). La détection concerne toute l'image.</li> <li>3) Notification d'appel</li> <li>Effraction du dispositif (démontage de l'étrier lorsque le dispositif est sous tension)</li> <li>Remarque : la détection de présence humaine dans des conditions d'éclairage particulières peut provoquer des faux positifs et/ou des faux négatifs.</li> </ul>
[%] Alarm Setting	<ul> <li>Menu pour l'activation de :</li> <li>1) Détection de mouvement, en définissant <ul> <li>a. (à l'intérieur d'une grille 4 x 4) zones personnalisées de détection.</li> <li>b. Sensibilité au mouvement.</li> <li>c. Réglage par tranches horaires</li> <li>d. Déclenchement de l'enregistrement suite à une détection de mouvement</li> </ul> </li> <li>2) Détection humaine, en définissant : <ul> <li>a. Sensibilité de détection</li> <li>b. Réglages par tranches horaires</li> <li>c. Déclenchement de l'enregistrement suite à une détection de mouvement</li> </ul> </li> <li>2) Détection humaine, en définissant : <ul> <li>a. Sensibilité de détection</li> <li>b. Réglages par tranches horaires</li> <li>c. Déclenchement de l'enregistrement suite à une détection d'appel</li> <li>a. Réglages de tranches horaires</li> <li>b. Déclenchement de l'enregistrement suite à une détection d'appel</li> </ul> </li> </ul>
Advanced settings     >	Menu pour Réglages avancés : (voir plus bas)
Delete	Bouton servant à supprimer la connexion de la sonnette à l'appli. Remarque : la sonnette reste configurée et connectée au réseau Wi-Fi. »



# Appli VIEW Door : Menu des Réglages avancés

Change Password >	Menu de mise à jour mot de passe du dispositif.
Unlocking remain time >	Menu pour : 1) Réglage du courant de maintien de la gâche sous tension (Lock1) 2) Réglage du temps d'activation du relais (Lock2)
Wi-Fi Switch >	Menu pour le contrôle de l'intensité du signal radio du réseau auquel est connecté le dispositif et pour passer à un réseau Wi-Fi différent. Le dispositif fonctionne correctement avec un signal Wi-Fi d'une intensité adéquate : il est déconseillé d'utiliser le dispositif lorsque l'intensité du signal Wi-Fi est faible (weak) ou basse (poor). L'échelle des valeurs conseillées est fournie sur l'image ci-après :
	level label icon
	-50/-60 dB medium 🤶
	-60/-70 dB weak
	below -70 dB poor
Shortcut Setting >	Menu pour l'activation des commandes directes, pour l'affichage, l'activation de la gâche et du relais.
Thumbnails Setting >	Possibilité de personnaliser l'image vidéo par défaut.
Sound Setting >	Menu permettant de régler : 1) Volume du son en conversation 2) Volume de la tonalité d'appel
Preview time 300s >	Menu servant à définir le temps maximum d'une communication ou d'un aperçu via appli.
Synchronization time zone	Menu servant à synchroniser l'heure du dispositif sur le fuseau horaire du smartphone.

R



# **Appli VIEW Door : Autorisations**

Pour fonctionner correctement, vérifiez si les autorisations nécessaires ont été validées. Le système Android doit disposer des autorisations pour :

- Caméra (caméra)
- Mémoire (fichier et média)
- Géolocalisation (Location)
- Micro (Microphone)
- Dispositifs proches (Nearby divices)
- Modification/écriture des paramètres de système (Android 6 minimum)



Ne pas oublier de vérifier si la Gestion de la batterie du smartphone assure le fonctionnement de l'application en arrière-plan, sans interruptions.



# Sonnette vidéo Wi-Fi – Alexa : intégration

La sonnette vidéo Wi-Fi peut interagir avec l'assistant personnel Alexa. Pour valider l'intégration, valider la skill « Vimar VIEW Door » à partir de l'appli Alexa. La skill permettra de recevoir des notifications d'appel, sur les dispositifs de la famille Echo. L'interaction audio-vidéo sera possible sur les dispositifs Echo Show. L'interaction audio sera possible uniquement sur les dispositifs Echo, Echo Flex, Echo dot, Echo Studio.

#### Remarque :

En validant la skill Vimar VIEW Door, vous pourrez également contrôler deux gâches (gâche sous tension et relais). C'est le client qui est chargé d'autoriser les gâches à travers l'appli Alexa.

La commande vocale d'une gâche est protégée, pour des raisons de sécurité, par un code PIN de 4 chiffres. Il est conseillé de conserver secrètement ce code, afin que seules les personnes autorisées puissent l'utiliser. Il est déconseillé d'utiliser la commande de déverrouillage vocal au cours d'une communication avec la sonnette vidéo Wi-Fi car quelqu'un pourrait entendre le code.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



# Sonnette vidéo Wi-Fi - appli : Appel

Séquence appel depuis sonnette vidéo Wi-Fi - réponse via appli :

- 1) Appel depuis sonnette :
- 2) Notification d'appel sur smartphone, (Fig. 21).





Fig. 21

- Après avoir accepté l'appel, l'aperçu s'ouvre, (Fig 22) :
- À l'enclenchement du micro, la communication audio bidirectionnelle commence.
- 5) Pour interrompre uniquement la communication audio, tapez sur l'icône micro



Pour interrompre la communication audio et image filmée, tapez sur l'icône Play / Stop

Pour quitter la page, tapez sur

Remarque : si plusieurs applis sont connectées à la sonnette vidéo Wi-Fi, la consultation d'un dispositif en communication recevra comme réponse « dispositif occupé ».





Fig. 22

Fig. 23



# Schéma des connexions





#### Notice d'information

L'article K40960 - K40965 (Kit Sonnette vidéo Wi-Fi) est un système portier-vidéo « smart » et est donc utilisable dans le respect des modalités et pour les finalités prévues par la présente notice d'utilisation. Vimar est ainsi dégagée de toute responsabilité en cas d'emploi différent ou non conforme aux normes et aux règlements en vigueur. Au cas où l'article serait utilisé de manière impropre ou pour des finalités non prévues, rappelons que l'utilisateur devra se conformer au Règlement UE 2016/679 en matière de protection des données personnelles.



 L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

#### Conformité aux normes

Directive RED. Directive RoHS

Normes EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 300 220-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Règlement REACH (UE) n° 1907/2006 - art.33

L'article pourrait contenir des traces de plomb.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : <u>www.vimar.com</u>.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m<sup>2</sup> retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

Pour de plus amples informations <u>www.vimar.com</u>





