

Manuel de l'utilisateur

Portail View Vimar







Sommaire

1	Intro	oducti	ion		5
	1.1	Acron	<u>ymes et</u>	<u>définitions</u>	5
	1.2	<u>Conte</u>	nu du d	ocument	5
2	Vue	d'ens	emble	de l'installation riserless	6
	2.1	<u>Qu'es</u>	t-ce qu'i	un VDES riserless ?	6
	2.2	Comp	atibilité	descendante avec les VDES traditionnels	7
	2.3	Gestio	on d'une	installation sans colonne montante : le rôle du portail	7
3	Utili	isateu	rs et ró	bles	8
4	Inst	allatio	n et co	nfiguration d'une installation sans colonne montante : de l'emplacement à la gestion à	à
	dist	ance			9
5	Utili	isatior	ו du po	ortail	1 0
	5.1	Fonct	ions cor	nmunes	10
		5.1.1	Login e	t logout	10
		5.1.2	Langue	S	12
		5.1.3	Change	ment du mot de passe	13
		5.1.4	Invitatio	ns	14
	5.2	Install	ateur et	Agent de maintien	15
		5.2.1	Liste de	s installations	15
		5.2.2	Tableau	ı de bord	16
		5.2.3	Adminis	stration (réservé à l'Installateur)	17
			5.2.3.1	Lire et modifier les informations sur le lieu de l'installation	17
			5.2.3.2	Inviter un nouvel Installateur	17
			5.2.3.3	Inviter un nouveau Gestionnaire installation	18
			5.2.3.4	Inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien	18
				5.2.3.4.1 Inviter	19
				5.2.3.4.2 Modifier	19
				5.2.3.4.3 Supprimer	19
		5.2.4	Réperto	pire téléphonique	20
			5.2.4.1	Page de configuration de l'appartement	20
				5.2.4.1.1 Configuration	21
				5.2.4.1.2 Attribution CCTV	21
				5.2.4.1.3 Attribution actuateurs	21
			5.2.4.2	Page de configuration du poste extérieur	21
				5.2.4.2.1 Configuration	21
				5.2.4.2.2 Générale	21
				5.2.4.2.3 Caméra	22
				5.2.4.2.4 Audio	22
				5.2.4.2.5 Écran LCD	22
			5.2.4.3	Page de configuration d'autres éléments	22
		5.2.5	Actuate	urs	23
		5.2.6	Passer		24
			5.2.6.1	Page récapitulative des passerelles	24
			5.2.6.2	Page des details de la passerelle	25
			5.2.6.3	Mise a jour du firmware de la passerelle	26
		E 0 7	5.2.0.4 Contrôl	relechargement d'une nouvelle licence sur une passerelle	20
		5.2.7	E 0 Z 4	e u acces	21
			5.2.7.1		، ک مر
			J.Z.T.Z		20
				5.2.7.2.1 Prophetes generales	20
				5.2.7.2.2 Gloupes	29
			5072	0.2.1.2.0 Outsignes a acces	0د 21
			J.Z.I.J	52731 Nom	اد ₄د
				5.2.7.3.1 Inutri	اد ₄د
				5.2.1.5.2 Units accurs	ا د مە
			5271	U.Z.T.U.U UUISIYIIES U duues	32 ຊາ
		5 2 Q	Carte in	ustallation	ວ∠ ຊຊ
	53	Geetin	nnaire	installation et Onérateur	33 3/1
	0.0	<u></u>	annun C	notanator, or operatour	





View Vimar Portal

	5.3.1	Liste de	es installati	ions	
	5.3.2	Utilisate	eurs		
		5.3.2.1	Ajouter ur	n utilisateur	
		5.3.2.2	Modifier u	ın utilisateur	
			5.3.2.2.1	Propriétés spécifiques de l'utilisateur	
			5.3.2.2.2	Appartements	
			5.3.2.2.3	Groupes	
			5.3.2.2.4	Consignes de contrôle d'accès	
		5.3.2.3	Supprime	r un utilisateur	
	5.3.3	Adminis	stration (ré	servé au Gestionnaire installation)	
		5.3.3.1	Lire et mo	difier les informations sur le lieu de l'installation	
		5.3.3.2	Inviter un	nouvel Installateur	
		5.3.3.3	Inviter un	nouveau Gestionnaire installation 36	
		5.3.3.4	Inviter/sup	pprimer un Opérateur	
			5.3.3.4.1	Inviter	
			5.3.3.4.2	Modifier	
			5.3.3.4.3	Supprimer	
	5.3.4	Apparte	ements		
		5.3.4.1	Configura	tion	41
		5.3.4.2	Utilisateu	ſS	
		5.3.4.3	APPLIS n	nobiles	
			5.3.4.3.1	Attribuer le service (📩)	
			5.3.4.3.2	Afficher une invitation en attente (🔳)	
			5.3.4.3.3	Renvoyer le mail d'invitation (
			5.3.4.3.4	Supprimer un service APPLI (
		5.3.4.4	CCTV		
		5.3.4.5	Actuateur	S	
	5.3.5	Postes	extérieurs		
	5.3.6	Contrôl	e d'accès.		
		5361	Vue d'ens	semble	46
		5362	Portails		47
		5363	Groupes		48
		0.0.0.0	53631	Nom	48
			53632	Itilisateurs	49
			53633	Consignes d'accès	49
		5364	lours féri	2e	50
	537	Messar	1000131011		51
	538	Mainter	ance		54
	530	Carte ir	stallation		55
54	Gesti	onnaire	annartem	ent	56
0.4	541	l iste de	s annartei	ments	56
	542	Page d	es annarte	ments	56
	0.4.2	5/21	Configura	tion de l'annartement	
		54.2.1			
		J.4.Z.Z	51221	Attribuer le convice (
			54.2.2.1	Afficher une invitation en ettente (
			54222		
			5.4.2.2.3		
55	Looot	aire	J.4.Z.Z.4		
0.0		Lieto da	o opporte	monto	
	0.0.1 5 E 0		s apparte	monto	
56	0.0.Z	raye d	es apparte	ancins	
5.0	Super	umsate	<u>ur</u>		

 (\mathbb{FR})



1 Introduction

1.1 Acronymes et définitions

Acronyme	Définition
VDES	Système portier-vidéo (Video Door Entry System)
VVP	Portail View Vimar
MyVimar	La base de données des utilisateurs Vimar (MyVIMAR - Vimar énergie positive ¹)
VDIPM	Video Door IP Manager, l'instrument qu'utilisent les Installateurs pour installer un VDES à partir de zéro.
Card Reader Driver	Le logiciel permet de lire les cartes à transpondeur à travers un lecteur à transpondeur (art. 41017), sur le portail « View Vimar Portal ».

1.2 Contenu du document

Ce manuel est structuré de la façon suivante :

- un bref résumé sur la signification de VDES riserless et comment le portail View Vimar entre en jeu
- un chapitre qui décrit l'utilisateur et les rôles du portail
- un chapitre qui décrit toutes les pages et les fonctions du portail

¹ https://www.vimar.com/it/it/user/login



2 Vue d'ensemble de l'installation riserless

2.1 Qu'est-ce qu'un VDES riserless ?

Un VDES riserless, c'est-à-dire sans colonne montante, est un système portier-vidéo qui, dans sa version pure, ne contient aucun poste intérieur câblé et ne nécessite aucune colonne montante verticale. Les fonctions de poste intérieur de ce type d'installation sont assurées par une APPLI installée sur les smartphones des locataires. Ceci implique que l'installation de l'immeuble (à savoir postes extérieurs et accessoires) dispose d'un accès permanent à Internet pour permettre d'effectuer les appels aux appartements.

Pour le VDES sans colonne montante Vimar, ceci est possible en utilisant une passerelle vidéo riserless (N/P 40165) qui connecte le VDES de l'immeuble à un routeur, qui à son tour est connecté à Internet, comme le montre la figure ci-après.



Une seule passerelle vidéo peut desservir jusqu'à 100 appartements et il est possible d'activer jusqu'à 5 postes intérieurs mobiles (soit instances d'APPLI) pour chaque appartement, à savoir :

- 3 postes intérieurs mobiles avec aperçu vidéo : en recevant un appel, l'APPLI affiche un aperçu vidéo provenant du poste extérieur ;
- 2 postes intérieurs mobiles sans aperçu vidéo : en recevant un appel, l'APPLI n'affiche pas l'aperçu vidéo. La vidéo est disponible uniquement en répondant à l'appel.

(FR)

Pour pouvoir offrir ce service pour un appartement précis, il est nécessaire de doter la passerelle d'une licence qui sera réservée à cet appartement. Pour télécharger les licences sur la passerelle, utiliser l'instrument VDIPM.

N'oublions pas qu'il est également possible d'installer jusqu'à 16 passerelles vidéo sur le même système, pour un total de 1600 appartements.



View Vimar Portal

2.2 Compatibilité descendante avec les VDES traditionnels

Le VDES sans colonne montante n'exclut pas la présence de postes intérieurs physiques, qui peuvent être installés avec les postes mobiles. La seule condition nécessaire est que les appartements physiques et mobiles répondront à des codes d'appel différents. Il existe également une fonction pour associer un appartement physique à un mobile à travers un « partenariat » (voir Chapitre 5.2, « Installateur et Agent de maintien »).



2.3 Gestion d'une installation sans colonne montante : le rôle du portail

Une installation VDES sans colonne montante est un système complexe et dynamique car les postes intérieurs mobiles sont constamment sujets à des modifications du fait qu'ils sont associés à une personne et non pas à un appartement physique. Une personne peut en effet changer de smartphone assez fréquemment ou déménager. Dans les deux cas, il faudra mettre à jour la configuration de l'installation. Toutefois, contrairement aux VDES traditionnels (qui ne disposent que de postes intérieurs physiques), il n'est pas pensable d'intervenir sur place chaque fois qu'un locataire effectue ce type de changement. Pour cela et pour d'autres raisons, Vimar a créé une solution cloud basée sur INTERNET, à utiliser pour gérer la configuration d'un VDES sans colonne montante : le portail View Vimar, qui fait l'objet de ce manuel.



3 Utilisateurs et rôles

Le portail Vimar est une application Internet profilée, qui peut être utilisée par les catégories d'utilisateurs suivantes :

Profil	Description	Multiplicité	Il est nécessaire de posséder un compte MyVimar
Installateur	La personne, pas nécessairement Vimar, responsable de l'installation et de la configuration du système.	Il existe un seul Installateur par système.	OUI
Agent de maintien	OUI		
Gestionnaire installation	Il existe un seul Gestionnaire installation par système.	OUI	
Opérateur	Invité par le Gestionnaire installation auquel il se réfère. Il détient les mêmes autorisations d'accès que le Gestionnaire installation mais il ne peut pas inviter d'autres Opérateurs et il ne peut pas se supprimer de l'installation.	Possibilité d'associer de 0 à N>1 Opérateurs au même système.	OUI
Administrateur d'appartement	Il s'agit d'un utilisateur final privilégié du fait qu'il peut gérer en toute autonomie l'attribution des services APPLI de son propre appartement.	Il existe un seul Administrateur d'appartement par système.	OUI
Locataire	C'est l'utilisateur final typique qui peut utiliser la propre APPLI Video Door comme poste intérieur mobile.	Possibilité d'associer de 0 à N>1 Locataires à un seul appartement. 5 locataires seulement peuvent posséder l'APPLI et seulement 3 de ces 5 locataires peuvent profiter de l'aperçu vidéo.	OUI
Superutilisateur Vimar	Il s'agit d'un utilisateur spécial Vimar qui peut annuler toutes les invitations faites par d'autres Installateurs et/ou Gestionnaires installation.	ll est possible qu'il existe plusieurs Superutilisateurs.	NON
Hôte :	Il s'agit d'un utilisateur spécial qui n'est pas obligé de posséder un compte MyVimar. Normalement, il ne peut pas non plus accéder au portail. L'exemple le plus représentatif est une personne liée au système mais qui ne vit pas nécessairement dans l'immeuble, comme par exemple, le personnel chargé du nettoyage.	Plusieurs Hôtes peuvent être associés à l'installation.	NON

4 Installation et configuration d'une installation sans colonne montante : de l'emplacement à la gestion à distance

Le schéma ci-après répond à la question sur comment procéder à la première installation d'un système sans colonne montante de sorte que les utilisateurs puissent le gérer à partir du Portail View Vimar.





5 Utilisation du portail

5.1 Fonctions communes

5.1.1 Login et logout

Pour accéder au Portail View Vimar, il est nécessaire d'être enregistré dans la base de données MyVimar. Pour demander d'accéder (login) au portail, utiliser les mêmes coordonnées que celles utilisées pour s'enregistrer à MyVimar.

Comme l'explique le chapitre « Utilisateurs et rôles » (voir Chapitre 3), il est possible d'obtenir des autorisations pour les rôles de back-office (Installateur, Gestionnaire installation, Agent de maintien, Opérateur) et/ou de front office (Administrateur d'appartement et Locataire). Cette division met à disposition deux URL différents pour les deux catégories :

- https://view.vimar.cloud/back-office²
- https://view.vimar.cloud/front-office

En cliquant sur l'un des deux URL, la page d'accès de MyVimar s'affiche et permet de saisir les coordonnées.

1 Formulaire de Login

Après les avoir authentifiées, l'accès au portail est autorisé et l'écran affiche une page différente en fonction du rôle et de l'URL sélectionné. Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.

Une fois que l'utilisateur aura accédé, son adresse e-mail s'affiche en haut à droite. Pour se déconnecter, cliquer sur l'adresse et sélectionner « Quitter » (Exit) dans le menu déroulant.

² https://view.vimar.cloud/back-office

nstallations	5								
Plant filter	ns								
ant				Region/state			Address		
2				Y			Y		
ition				City			Postal Code		
2				Y			T		
pology									
4			•						
ant list									
T	Typology 0	Plant 0	Nation 0	Region/state 0	City :-	Address 0	Postal Code 0	Roles	
	IP video intercom	IP Resurrection	Italia	Veneto	Padova	via Roma 15	35100	Manager	
1 Total									
_									
				View Vima	ar Portal - Powered by Vima	r Privacy Policy			

2 Logout

IMPORTANT : après le logout, vous serez redirigés vers la page de login du même URL (back-office ou front- office) à partir duquel a été effectué l'accès.



View Vimar Portal

5.1.2 Langues

Le portail View Vimar est disponible en 12 langues :

italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, hollandais, suédois, polonais, russe, grec et arabe. Pour changer de langue, utiliser le sélecteur des langues, à droite sur la barre supérieure.



En passant à la langue arabe, la structure du système passe à l'écriture/lecture de droite à gauche.

5.1.3 Changement du mot de passe

Comme on l'a vu au chapitre « Login et logout » (voir Chapitre 5.1.1), les coordonnées permettant d'accéder au portail View Vimar sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour enregistrer le compte MyVimar. Par conséquent, pour changer le mot de passe, il faudra ouvrir la page du compte MyVimar. Pour cela, cliquer sur son propre nom en haut à droite dans le portail View Vimar puis sélectionner « Changer mot de passe » (Change password) dans le menu déroulant.



3 Lien pour changer le mot de passe

Une nouvelle fiche s'ouvre et renvoie au site Internet MyVimar où il sera possible de changer le mot de passe.

Reset password Complete the window. An e-mail containing a code will b sent to your inbox to verify your e-mail address. Image: Image: Imag	energia posit	R
Email New password Re-enter Password ✓ Reset Password ✓ Reset Password Do you already have an account? Access. Are you not registered? Create a new account	Reset pass Complete the window. An e-mail co sent to your inbox to verify you	word ontaining a code will be ur e-mail address.
New password ● Re-enter Password ● ✓ Reset Password ● Do you already have an account? Access. Access. Are you not registered? Create a new account Count	Email	
Re-enter Password Reset Password Do you already have an account? <u>Access</u> . Are you not registered? <u>Create a new account</u>	New password	۲
Re-enter Password ✓ Reset Password Do you already have an account? <u>Access</u> . Are you not registered? <u>Create a new account</u>		
Do you already have an account? <u>Access</u> . Are you not registered? <u>Create a new account</u>	Re-enter Password	۲
Do you already have an account? <u>Access</u> . Are you not registered? <u>Create a new account</u>	✓ Reset Passw	rord
Are you not registered? <u>Create a new account</u>	Do you already have an ad	count? <u>Access</u> .
	Reset password Complete the window. An e-mail containing a code wi sent to your inbox to verify your e-mail address. The mail of the mail New password () Re-enter Password () Reset Password Do you already have an account? Access. Are you not registered? Create a new account	

4 Formulaire MyVimar pour changer le mot de passe



5.1.4 Invitations

Le portail View Vimar utilise un mécanisme à invitations pour attribuer les services aux utilisateurs. Les services sont récapitulés dans le tableau ciaprès :

Samilaa	Invitation officiatuós par	Pemerguas
Service	invitation enectuee par	Kennarques
Premier Installateur	Non défini	Cette invitation est délivrée automatiquement dès que l'on connecte une nouvelle installation à Internet. L'Installateur qui a configuré les dispositifs dans l'immeuble recevra la première invitation pour commencer à intervenir sur le portail.
Installateurs suivants	Installateur ou Gestionnaire installation	Lorsque le nouvel Installateur B est invité, l'Installateur précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que l'Installateur B accepte l'invitation et prenne service.
Premier Gestionnaire installation	Installateur	Un Installateur peut inviter un Gestionnaire installation uniquement si aucun Gestionnaire installation ayant officiellement accepté son invitation n'est présent pour le moment.
Gestionnaires installation suivants	L'Installateur (en l'absence du Gestionnaire installation) ou le Gestionnaire installation.	Lorsque le nouveau Gestionnaire installation B est invité, le Gestionnaire installation précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que le Gestionnaire installation B accepte l'invitation et prenne service.
Agent de maintien	Installateur	
Opérateur	Gestionnaire installation	
Administrateur d'appartement	Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement précédent	Lorsque le nouvel Administrateur d'appartement B est invité, l'Administrateur d'appartement précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que l'Administrateur d'appartement B accepte l'invitation et prenne service.
Locataire	Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement	

Lorsque l'on reçoit une invitation, après avoir accédé, l'écran affiche une page semblable à la suivante :

VIM 🖳	AR							MICHELE.NACUCCHI@VIMAR.C Manager Portal	IOM EN 1
 List of 	invitations								¢
	Туре :	Pla	nt 0	Sender 0		Role :			
	IP video door entry system	IP	Resurrection	Installer		Maintainer		Refuse	Accept
1 Tot	al								
_									
 Plants Plan 	it filters								
_									-
List of p	blants								Ó
	Туре о	Plant 0	Country 0	Region/state 0	City :	Address 0	Postcode 0	Roles	
	Smart Access Control	Hotel Due Mori						Operator	
	Smart Access Control	Z640_pp3						Öperator	
	Smart Access Control	CrispyBaconPreprod						Operator	
	Smart Access Control	Test1						Operator	
4 1	Total								

La partie supérieure contient l'invitation proprement dite alors que la partie inférieure contient la liste des installations déjà associées à l'utilisateur et elle pourrait être vide.

- ٥ À la réception d'une invitation, vous pouvez :

 - la refuser (Decline) → rien ne change, comme si l'invitation n'avait jamais été envoyée.
 l'accepter (Accept) → le rôle devient immédiatement effectif et vous pouvez utiliser le nouveau service. Dès qu'un rôle d'Installateur, Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement est attribué, l'utilisateur précédent qui le recouvrait sera supprimé et le rôle sera attribué au nouvel utilisateur.



5.2 Installateur et Agent de maintien

5.2.1 Liste des installations

Voici la page que les utilisateurs back-office peuvent voir lorsqu'ils accèdent :

Vitation	list								Manager Portal
stallatio	ons								
Instalations Installations Ins	iters			-					
nt I				Region/state			Address		
Installations Plant filter Vation Plant list Plant list Typology I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				City			Postal Code		
				T			T		
ology									
1				-					
ıt list									
	Typology 0	Plant 0	Nation 0	Region/state 0	City :	Address 0	Postal Code 0	Roles	
	IP video intercom	IP Resurrection	Italia	Veneto	Padova	via Roma 15	35100	Installer	
	IP video intercom	P544 - KIT 2						Installer	
3	IP video intercom	P544 - KIT 5						Installer	
	IP video intercom	P544 - KIT 7						Installer	
	IP video intercom	P544 - KIT 10						Installer	
9 Tota	al							ŀ	
_									
				View View	ar Portal - Powered by Vim	ar Privacy Policy			
				View Vim-	ar Portal - Powered by Vim	ar Privacy Policy			

La page affiche toutes les installations pour lesquelles ils remplissent la fonction de back-office. Cliquer sur une installation pour laquelle on est Installateur ou Agent de maintien pour afficher la page du Tableau de bord de cette installation.





5.2.2 Tableau de bord

Après avoir sélectionné une installation, l'Installateur et les Agents de maintien verront un tableau de bord comme celui qu'illustre la figure ci-dessous :

								SSOINSTVIMAR@GMAILCOM EN + Manager Portal
Dashboard	Plants / Dashboard							IP Resurrection
Administration	Name	UID		Installed on		Installed by		Plant manager
Phonebook	IP Resurrection	0	00c29d712ad1641387085	Jan 05.	2022	ssobavimar@gmail.com		ssobavimar@gmail.com
Actuators	Home stations		Entry panels / Servers	_	Gateways / Licenses	5	Other d	evices
Gateways	15		5/1			171		54
Access control -	Flats (Physical/Virtual)		Active mobile APPs		Switchboards		Inputs /	Outputs
Plant map	12 / 100		69			4		83 / 84
		_					_	
	Maintenance activity							٥
	From	-	То	_	User			
	yyyy-mm-dd		yyyy-mm-dd		User			
	Date 0	User 0		Role 0	Activ	ities 0		
	2023/05/29 11:39:30	Installe	r	Guest.Installer	Login	n for user: [a9756533-499f-40db-a487-52bad	ba0a2bf] on	plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:31:49	Installe	r	Guest, Installer	Logo	ut for user: [a9756533-499f-40db-a487-52ba	idba0a2bf] or	n plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:31:37	Installe	r	Guest, Installer	Invite	Maintainer with name: [Giuseppe Verdi3] 1	or this plant:	[000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:30:46	Installe	r	Guest.Installer	Login	n for user: [a9756533-499f-40db-a487-52bad	ba0a2bf] on	plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:28:36	Installe	r	Guest, Installer	Logo	ut for user: [a9756533-499f-40db-a487-52ba	idba0a2bf] or	n plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:20:29	Installe	r	Guest, Installer	Login	n for user: [a9756533-499f-40db-a487-52bad	ba0a2bf] on	plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:20:00	SSOBA	VIMAR	Manager, Tenant	Logo	ut for user: [304a1b25-c7e5-489a-a3a1-c332	1510286b] o	n plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:19:41	SSOBA	VIMAR	Manager, Tenant	Login	1 for user: [304a1b25-c7e5-489a-a3a1-c3321	510286b] on	plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 11:09:10	SSOBA	VIMAR	Manager, Tenant	Logo	ut for user: [304a1b25-c7e5-489a-a3a1-c332	1510286b] o	n plant: [000c29d712ad1641387085]

La partie supérieure présente certaines informations générales sur l'installation, à savoir :

- Nom (Name) : le nom de l'installation
- UID installation (Plant UID) : I'ID univoque de l'installation
- Date installation (Installed on) : la date à laquelle le système a été installé
- Installateur (Installed by) : l'adresse e-mail de l'Installateur ayant effectué la première configuration de l'installation et la connexion à Internet
- · Gestionnaire installation (Plant manager) : l'adresse e-mail du Gestionnaire installation actuel
- Postes intérieurs (Home stations) : le nombre de postes intérieurs physiques en cas d'installation hybride avec des appartements physiques et virtuels.
- Postes extérieurs/serveur (Entry panels/servers) : le nombre de postes extérieurs et (éventuellement) un serveur
- Passerelle/licences (Gateways/licenses) : le nombre de passerelles (40165) de l'installation et le nombre de codes d'activation de licence téléchargés sur ces passerelles
- Autres dispositifs (Other devices) : le nombre de dispositifs IP ne faisant pas partie des listes précédentes : modules E/S, lecteurs RFID, pavés numériques
- Appartements (physiques/virtuels) (Flats (physical/virtual) : le nombre d'appartements avec licence de l'installation, divisés entre physiques et virtuels

- APPLIS mobiles actives (Active mobile APPs) : le nombre d'APPLIS actives actuellement configurées sur l'installation
- Standards (Switchboards) : le nombre de standards configurés sur l'installation
- Entrées/Sorties (Inputs/Outputs) : le nombre d'entrées/sorties numériques configurées sur l'installation.



View Vimar Portal

5.2.3 Administration (réservé à l'Installateur)

La page Administration permet de :

- · lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation
- · inviter un nouvel Installateur et/ou un nouveau Gestionnaire installation
- inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien

×								SSOINSTVIMAR@GMAIL.COM Manager Portal	EN -
	Plants / Administration							IP Re.	esurrectio
	 Plant info 							8	¢
	Plant	IP Resurrection	Region/State	Veneto		Address	via Roma 15		
	Country	Italia	City	Padova		ZIP	35100		
	 Installer 			0	 Plant manager 				0
	Name	Installer		s 🖬 📗	Name	SSOBAVIMAR			
	Email	ssoinstvimar@gmail.com			Email	ssobavimar@gmail.com			
	 Maintainers 								
	 Maintainer filters 								1
	Maintainers list							•	
	Maintainers list							- 2	
	Name :	Email		Phone 0	S	atus 0			
	Giuseppe Verdi3	testssovimar@,	gmail.com		P	ENDING		1	
	1 Total							« 1 (current)	
			View Vimar Portal	- Powered by V	imar, ver-2.0.3 Privacy Policy				

5.2.3.1 Lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation

Modifier les champs dans la case de groupe supérieure et cliquer sur le bouton vert en haut à droite pour enregistrer les modifications.

5.2.3.2 Inviter un nouvel Installateur

La partie gauche du groupbox central montre l'installateur connecté et les boutons vous permettant d'inviter un nouvel installateur ou pour que vous vous supprimiez directement de l'installation. Dans le premier cas, il faudra saisir le Nom et l'adresse e-mail du nouvel installateur qui vous remplacera. L'adresse e-mail fournie doit appartenir à un compte enregistré MyVimar ayant déjà accédé au moins une fois sur le VDIPM. En invitant un nouvel installateur, le portail View Vimar envoie un mail à l'invité avec toutes les instructions à suivre pour accepter l'invitation et prendre service. Jusqu'à ce moment, vous restez en service sur l'installation. En présence d'un installateur invité qui n'a pas encore pris service, le portail affiche un groupbox comme le suivant :

 Installer 		0
Name	Installer	-
Email	ssoinstvimar@gmail.com	÷ •

Cliquez sur le bouton vert pour modifier la personne invitée. Cliquez sur le bouton jaune pour supprimer l'invitation en attente et cliquez sur le bouton rouge pour vous supprimer de l'installation avec effet immédiat.



View Vimar Portal

5.2.3.3 Inviter un nouveau Gestionnaire installation

En qualité d'installateur, vous pouvez inviter un gestionnaire installation uniquement en l'absence d'un gestionnaire ayant déjà pris service. Seule cette situation affichera un bouton permettant d'inviter un nouveau gestionnaire, à droite du groupbox central.

Name	-	
Email		

Si vous avez invité un gestionnaire qui n'a pas encore pris service, la situation est analogue à celle affichée pour un installateur en attente :

 Plant manager 		٥.
Recipient's name	SSOBAVIMAR	
Recipient's email	ssobavimar@gmail.com	

Lorsque le gestionnaire en attente accepte l'invitation, le groupbox en question devient comme le montre la figure ci-après et l'installateur n'aura plus aucun pouvoir vis-à-vis du gestionnaire.

 Plant manage 	r	C
Name	SSOBAVIMAR	
Email	ssobavimar@gmail.com	

5.2.3.4 Inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien

La case de groupe en bas affiche la liste des Agents de maintien actuellement configurés sur l'installation, avec de simples filtres à utiliser pour réduire la liste.

vaintainers				
Maintainer filters				1
ime	Email		Phone	
Name	Ema	1	Y Phone	
aintainers list				2
Name 0	Email 0	Phone 0	Status :	
Giuseppe Verdi3	testssovimar@gmail.com		PENDING	/ 🖻
testssovimar	testssovimar2@gmail.com	0039123456789	CONFIRMED	<u> – E</u>

Pour chaque Agent de maintien, le portail affiche Nom (Name), E-mail, Téléphone (Phone) et État (Status). Deux états sont disponibles pour l'Agent de maintien :

- EN ATTENTE (Pending) : l'Agent de maintien a été invité par l'Installateur mais il n'a pas encore accepté l'invitation. Il n'est pas encore entré en service. Lorsqu'un agent de maintien se trouve encore dans cet état, l'installateur peut uniquement le supprimer, à savoir qu'il supprime simplement l'invitation.
- CONFIRMÉ (Confirmed) : l'Agent de maintien a été invité par l'Installateur et il a accepté l'invitation. Il est entré en service sur l'installation.



5.2.3.4.1 Inviter

Pour inviter un Agent de maintien, cliquez sur l'icône 🚢. Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante :

Invite new mai	ntainer	
Name	Name	
Email	Email	
Phone	Phone	

il est possible d'y saisir le Nom (Name) et l'adresse e-mail (obligatoires) et, de façon facultative, le Téléphone (Phone). En confirmant, le portail envoie un e-mail au nouvel Agent de maintien, tout comme pour l'invitation à un Installateur ou à un Gestionnaire installation.

5.2.3.4.2 Modifier

Pour modifier les propriétés d'un Agent de maintien, cliquez sur l'icône 🖌 en face du nom. Lorsqu'un Agent de maintien a été saisi, il ne sera possible de modifier que les propriétés du téléphone. Pour modifier le nom, il faudra le supprimer et le recréer avec le nom souhaité.

5.2.3.4.3 Supprimer

Pour supprimer un Agent de maintien, cliquez sur l'icône 💶 : (ou sur 🖻 : s'il est « en attente ») en face du nom.



View Vimar Portal

5.2.4 Répertoire téléphonique

La page du Répertoire téléphonique (*Phonebook*) contient une liste de tous les appartements, des postes extérieurs et d'autres dispositifs IP configurés sur l'installation. Des filtres, disponibles dans la partie supérieure, peuvent être utilisés pour réduire la liste.

								Manager Portal
Plants / Phonebook								(P)
▲ Filters								
Name Name Image: Name			Building Building			Type Flat		
Dial code			Stair			Num keyboard		
▼ Dial code			Y Stair			Switchboard		
Visible			Flat			Entry panel		
			Y Flat			Relay		
Riserless			Alias			L RFID		
Phonebook	Building -	Stair -	Ext	Time -		Birodore -	Vicible -	Aller
Phonebook	Building -	Stair :	Flat :	Type :	Dial code :	Riseriess :	Visible :	Alias :
Phonebook Name : Stalla	Building : Antico Guerriero Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD	Flat: 1 7	Type : Flat Flat	Dial code : 1 2	Riserless :	Visible : V	Allas :
Phonebook Name : Stalla Luke VSIP ant Appartmento 1	Building : Antico Guerriero Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD Scala NORD	Flat : 1 7	Type : Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3	Riseriess :	Visible : V V	Alias :
Phonebook Name : Stalla Luke VGIP.apt Appartamento 1 Deposito	Building : Antico Guerriero Condomino VDES Condomino VDES Antico Guerriero	Stair : Ground Zero Scala NORD Scala NORD Ground Zero	Flat : 1 7 1 2	Type : Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4	Riserless :	Visible : V V V V	Alas :
Phonebook Name : Stalla Luke VGIP ant Accountamento.1 Decosito Acclusizma	Building : Antico Guerriero Condomino VDES Condomino VDES Antico Guerriero Antico Guerriero	Stair : Ground Zero Scala NORD Scala NORD Ground Zero Ground Zero	Flat : 1 7 1 2 3	Type : Flat Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4 5	Risertess :	Vaible : V V V V V V V	Allas :
Phonebook Name : Stalla Luke VSIP ant Accentamento.1 Denosito Agoburismo Apt_2	Building : Antoo Guerriero Condomino VDES Condomino VDES Antoo Guerriero Antoo Guerriero Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD Ground Zero Ground Zero Ground Zero Scala NORD	Flat: 1 7 1 2 3 2	Type : Flat Flat Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4 5 6	Riseriess :	Visible : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Allas :
Phonebook Name : Stalla Lude VSIP.apt Accentamento 1 Denosito detturismo APT_2 APT_3	Building : Antico Guerriero Condominio VDES Condominio VDES Antico Guerriero Antico Guerriero Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD Ground Zero Ground Zero Ground Zero Scala NORD Scala NORD	Plat: 1 7 1 2 3 2 2 3 3	Type : Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4 5 6 7	Riserless :	Visible : C C C V C C C C C C C C C C C C C	Alas :
Phonebook Name : Stalla Luke XGIP ant Accentamento 1 Desosito Actuarismo APT 2 APT 3 APT 4	Building : Antico Guerriero Condominio VDES Condominio VDES Antico Guerriero Antico Guerriero Condomino VDES Condomino VDES Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD Ground Zero Ground Zero Ground Zero Scala NORD Scala NORD Scala NORD	Plat: 1 7 1 2 3 2 2 3 4	Type : Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4 5 6 7 8	Riserless :	Visible : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Alias :
Phonebook Name : Stalla Luke VGIP ant Aspantamento 1 Descalto Aspantamento 1 D	Building : Antico Guerriero Condominio VDES Condominio VDES Antico Guerriero Antico Guerriero Condomino VDES Condomino VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Ground Zero Scala NORD Scala NORD Ground Zero Ground Zero Scala NORD Scala NORD Scala NORD Scala NORD	Flat: 1 7 1 2 3 2 3 4 5	Type : Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat Flat	Dial code : 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9	Riserless :	Visible : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Alas :

Plusieurs réglages sont disponibles en fonction du type d'élément de la liste (appartement, poste extérieur, autre), comme le décrivent les paragraphes suivants.

5.2.4.1 Page de configuration de l'appartement

En cliquant sur la liste enregistrée d'un appartement, le portail affiche la page suivante :

Plants / Phonebook Configuration Code Alias	38124 Alas	Building	Condominic	VDES			IP Resurre
Configuration Code Alias	38124 Alias	Building	Condominic	.VDFS V			6
Code	38124 Alias	Building	Condominio	VDFS			
Alias	Alias				Name 1	Virtual Apartment 24	
		Stair	Common	V	Name 2	Name 2	
Visible	Riserless	Flat	24		Ext.	Extension	
Partner flat	Partner flat		-				
<u> </u>							
▲ CCTV				Actuators			1
Name 0	Video URL :	Visible :		Name 0	Type :	Visible :	
Dome	rtsp://10.10.10.202:554/profile1	٥		Serratura Stalla	DOOR	۵	
Bullet	rtsp://10.10.10.203:554/profile1	0		Serr. Targa 1	DOOR	۵	
2 total				Serr. Targa 2	DOOR	ø	
			_	Serr. Targa 3	DOOR	Ø	
				84 total		K < 1 2 3 4	5 > >

FR

Cette page permet de modifier les paramètres suivants.



5.2.4.1.1 Configuration

- Noms primaires, secondaires et élargis
- · Immeuble, escalier et appartement : uniquement pour les appartements virtuels
- · Visibilité de l'appartement sur le poste extérieur
- Alias : nom personnalisé attribué à l'appartement par les utilisateurs du back-office : les Locataires ou les Gestionnaires installation ne peuvent pas le modifier
- Code d'appel : modifier le code d'appel est une opération délicate qui doit être confirmée en ouvrant un cadenas jaune dans le coin en haut à droite. Dans ce cas, le réglage pour tous les éléments du répertoire téléphonique pourrait se déverrouiller et il n'est pas possible de le rétablir, à moins d'utiliser le VDIPM connecté en mode local à l'installation.
- Partenariat : cette fonction permet d'associer un appartement physique (à savoir son poste intérieur physique) à un appartement virtuel. Dans ce cas, en appelant l'appartement virtuel, les deux postes intérieurs physique et virtuel sonnent. Mais leur fonctionnement n'est pas symétrique : en appelant l'appartement physique, le poste intérieur virtuel ne sonne pas.

5.2.4.1.2 Attribution CCTV

Cette case montre toutes les CCTV configurées sur l'installation et permet de sélectionner celles auxquelles l'appartement peut accéder.

5.2.4.1.3 Attribution actuateurs

Cette case indique tous les actionneurs configurés sur l'installation. Il est possible de sélectionner ceux qui peuvent être activés à partir de l'appartement.

5.2.4.2 Page de configuration du poste extérieur

La page de configuration du poste extérieur contient un premier groupe de paramètres qui est analogue à ceux décrits dans « Page de configuration de l'appartement » (voir Chapitre 5.2.4.1). Il est également possible de modifier certains réglages particuliers du poste extérieur, regroupés en 4 catégories, comme on peut le voir dans les paragraphes qui suivent.

5.2.4.2.1 Configuration

 Configuration 					8
Dial code	55001	Building	2	Name	Targa della Stalla
		Stair	1	Visible	

5.2.4.2.2 Générale

General		
AV menu password	1 • 2 • 3 • 4	~
Conversation time (s)	5 120	300
Key brightness - Day		100
Key brightness mode	Auto	~
Key brightness - Night	0	100
Key sound	OFF	~
Language	English	~
Lock time (ms)	500 - O	30000
Vocal synth	OFF	~



View Vimar Portal

5.2.4.2.3 Caméra

Camera		
Camera exposure mode	0	~
Camera LED brightness - Day	ð • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	00
Camera LED brightness mode	Auto	-
Camera LED brightness - Night	0 75 1	00

5.2.4.2.4 Audio

Sound		
Key sound volume	75	~
Ring volume	75	~
Speaker volume	50	~

5.2.4.2.5 Écran LCD

Admin password	DOWN ~	DOWN	~	DOWN	~	DOWN	~	DOWN	~
Brightness	5								~
Building filter	OFF								~
Color	White								~
Font size	Normal								~
Info filter	OFF								~
Letter filter	OFF								~
Menu type	Browsable								~
Stairs filter	OFF								~
Standby	ON								~
User password	UP v	UP	~	UP	•	UP	~	UP	~

5.2.4.3 Page de configuration d'autres éléments

Les autres éléments du répertoire, à l'exception du serveur disponible en lecture seule, peuvent être configurés à partir de la même case de groupe de « Page de configuration du poste extérieur » (voir Chapitre 5.2.4.2).



View Vimar Portal

5.2.5 Actuateurs

Cette page affiche la liste de tous les actuateurs configurés sur l'installation.

			SSOINSTVIMAR@GMAILCOM EN Manager Portal
Plants / Actuators			IP Resurred
▼ Filters			
 Actuators 			Ó
Name :	Time :	Icon :	
Serratura Stalla	500	DOOR	<u>/</u>
Serr. Targa 1	500	DOOR	× .
Serr. Targa 2	500	DOOR	×
Serr. Targa 3	500	DOOR	×
Serr. UP	500	DOOR	× .
KEYB UP 1	500	DOOR	×
84 Total			« 1 (current) 2 3 4 5 14 x
	View	vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	

Cliquer sur l'icône crayon pour ouvrir une fenêtre pop-up dans laquelle il sera possible de modifier les 3 propriétés suivantes :

- nom (Name)
- temps relais (en millisecondes) (Time (msec))
- type d'icône (Icon) (DOOR, LIGHT ou SWITCH)

Output properties				
Output propertie	'S			
Name	Serr. UP			
Time (msec)	500			
lcon	DOOR	~		



View Vimar Portal

5.2.6 Passerelle

Cette section du portail permet d'intervenir sur les passerelles vidéo en fonction de :

- licences : affiche les licences présentes sur les Passerelles et permet d'en télécharger de nouvelles
- mise à jour fw : contrôle les versions actuelles des firmware téléchargés sur les passerelles et permet de les mettre à jour.

Cliquer sur le bouton « Passerelle » pour ouvrir la page qui offre une vue d'ensemble sur les passerelles présentes sur l'installation :

💹 VIMAR 🗡					SSOINSTVIMAR@GMAILCOM EN ~
Dashboard	Plants / Gateways				IP Resurrection
Administration	Gateway				0
Phonebook	MAC address 0	Loaded licenses 0	Current FW version :	State 0	
Actuators	fcibci9ci60:64:de	100	1.3.02020202 rev6338 [preprod]	Update not available	<mark>.</mark>
Gateways	1 Total				< 1 (current) >
Access control 🕶					
Plant map			View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Pr	ivacy Policy	

5.2.6.1 Page récapitulative des passerelles

Le tableau illustre, pour chaque passerelle :

- MAC address : identifiant de la passerelle qui correspond à l'adresse MAC de l'interface LAN de la passerelle
- · Licences téléchargées : nombre d'appartements disposant des licences téléchargées sur la passerelle
- Version FW actuelle : la version firmware présente sur la passerelle
- État : décrit les conditions suivantes dans lesquelles la passerelle peut se trouver :
 - Mise à jour non disponible : la passerelle dispose déjà du firmware le plus récent. Le bouton de mise à jour est désactivé.
 - Mise à jour disponible : une version firmware prête à être téléchargée et installée est disponible. Le bouton de mise à jour est validé. En cliquant dessus, il est possible de lancer le processus de mise à jour.
 - Mise à jour en cours : le processus de mise à jour a été lancé et est en cours. L'opération dure environ 2 minutes. Au terme de la procédure, la passerelle retournera à l'état Mise à jour non disponible.



View Vimar Portal

5.2.6.2 Page des détails de la passerelle

Cliquer sur le nom d'une passerelle sur la page récapitulative ; le portail affichera la page de détail de la passerelle :

VIMAR ×							SSOINSTVIMAR@GMAILC Manager Portal	COM EN Y
Dashboard	Plants / Gateways / Details							IP Resurrection
Administration	Gateway							¢
Phonebook	MAC address 0	Loaded licen:	ies 0	Current FW version 0	State :			_
Actuators	fcbc9ci60:64:de	100		1.3.02020202 rev6338 [preprod]	Update not available			Q
Gateways	1 Total						« 1 (cu	rrent) »
Access control 🕶	License codes							0
Plant map	Select -	License code -		Quantity :	Status -			-
		4720aaad82a675b43c06583cd6a	167d7	100				- 1
	1 total							- 1
								-
	Flats							٥
	Name 0	Building 0	Stair 0	Flat 0	Dial code :	Alias :	Visible 0	- 1
	No data to display							- I
	0 Total							• •
			View	Vimar Portal - Powered by Vimar ver-2 (0.3 Privacy Policy			_
				vinial fortal - Fowered by vinial, ver-2.				

La première section fournit les informations principales de la passerelle, qui étaient déjà affichées sur la page récapitulative.

La deuxième section fournit les détails de toutes les licences téléchargées sur la passerelle. En sélectionnant le checkbox correspondant à chaque licence, le portail valorise la troisième section contenant la liste des appartements disposant de la/des licence/s, comme le montre la figure ci-après :

X						
Plants / Gateways / Details						P
Gateway						
MAC address 0	Loaded lic	censes 0	Current FW version	State 0		
fc:bc:9c:60:64:de	100		1.3.02020202 rev6338 [preprod]	Update not ava	allable	l
1 Total						« 1 (curre
License codes						+
Salart -	Licence code :		Quantity	Status -		_
	4720aaad82a675b43c06583cd	i6aa67d7	100	Status -		
1 total						
1 total						
1 total Flats Name :	Building :	Stair :	Flat :	Dial code :	Alias :	Visible :
1 total Flats Name : VidLAGE1	Building : Condominio VDES	Stair : Common	Flat : 1	Dial code : 38101	Allas :	Vsible : C
1 total Fats Name : VitLASL1 VitLASL2	Building : Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common	Flat : 1 2	Dial code : 38101 38102	Allas :	Valble : T
1 total Fats Name : Virt.461.1 Virt.462.2 Appartamento.48	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common	Flat : 1 2 3	Dial code : 38101 38102 38103	Allas :	Vsible : C C C
1 total Fats Name : Virt.46c1 Virt.40c2 Appentamento.48 Virtual Apartment 4	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common Common	Flac: 1 2 3 4	Dial code : 38101 38102 38103 38103 38104	Allas :	Vaible : C C C C C
Tastal Flats Name : Virt.act.1 Virt.act.2 Apportamento.48 Virtual Asactment 4 Virtual Asactment 5	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common Common Common	Fat: 1 2 3 4 5	Dial code : 38101 38103 38104 38105	Allas :	Vable : C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
1 total Flats Name : Virt.Act.1 Virt.act.2 Appartamento.śż Virtual.Apartment.4 Virtual.Apartment.5 Virtual.Apartment.5 Virtual.Apartment.6	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common Common Common Common	Flat : 1 2 3 4 5 6	Dial code : 38101 38102 38103 38104 38105 38105 38106	Allas :	Vuble : V V V V V V V V V V
1 total Fats Name : Mit.Act.1 Virt.act.2 Accartamento & Virtual Acartment 4 Virtual Acartment 5 Virtual Acartment 6 Virtual Acartment 6 Virtual Acartment 7	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common Common Common Common Common	Flat: 1 2 3 4 5 6 7	Dial code : 38101 38102 38103 38104 38105 38105 38106 38106 38106	Allas :	Visible :
1 total Fats Name : XitLAGL1 XitLaGL2 Appartamento 68 XitLaGLApartment 4 XitLaGLApartment 5 XitLaGLApartment 5 XitLaGLApartment 7 XitLaGLApartment 7 XitLaGLApartment 8 XitLaGLApartment 8	Building : Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES Condominio VDES	Stair : Common Common Common Common Common Common Common Common	Flat: 1 2 3 4 5 6 7 8	Dial code : 28101 28102 28103 28104 28105 38106 38106 38107 28108	Allas :	Visible :



5.2.6.3 Mise à jour du firmware de la passerelle

Cette opération peut être effectuée à partir de la page des détails de la passerelle et de la page récapitulative. Lorsque le cloud Vimar met à disposition une mise à jour pour une passerelle précise, l'état de la passerelle passe automatiquement à « mise à jour disponible » et le bouton de mise à jour est validé. En cliquant sur ce bouton, la procédure de mise à jour commence et elle durera environ 2 minutes. L'état de la passerelle passe à « Mise à jour en cours ». Durant cette phase, la passerelle mettra à jour son firmware et procèdera au redémarrage complet. Durant cette phase, il est possible de cliquer sur le bouton de recharge, en haut à droite, pour forcer l'actualisation de la page. Une fois la procédure terminée, la passerelle affichera la version firmware mise à jour et l'état repassera à « Mise à jour non disponible ».

5.2.6.4 Téléchargement d'une nouvelle licence sur une passerelle

Cette opération peut être effectuée uniquement à partir de la page des détails de la passerelle. Il est possible de cliquer sur le bouton 📩 et le portail demandera de fournir un code de licence valide.

VIMAR ×			New license c	code	×		SSOINSTVIMARI/SMAILCOM EN ~
Dashboard	Plants / Gateways / Details		Input new license co	ode			IP Resurrection
Administration	Gateway		License code	License code			0
Phonebook	MAC address	Loaded licenses			lose Confirm	State 0	
Actuators	fc:bc:9c:60:64:de	100		1.3.02020202 rev6338 [pi	eprooj	Update not available	
Gateways	1 Total						< 1 (current) >
Access control -	Lisonso sodos		_	_	_		
Plant map	License codes						
	Select :	License code :		Quantity	Stat	us 0	
		4720aaad82a675b43c06583cd6aa67c		100			
	1 total						
	Flate		_	_	_		
	riats						
	Name 0	Building	Stair	Flat 0	Dial code :	Alias	Visible :
	<u>VirtApt 1</u>	Condominio VDES	Common	1	38101		
	<u>Virtapt 2</u>	Condominio VDES	Common	2	38102		
	Appartamento éè	Condominio VDES	Common	3	38103		
	Virtual Apartment 4	Condominio VDES	Common	4	38104		
	Virtual Apartment 5	Condominio VDES	Common	5	38105		
	Virtual Apartment 6	Condominio VDES	Common	6	38106		
	Virtual Apartment 7	Condominio VDES	Common	7	38107		
	Virtual Apartment 8	Condominio VDES	Common	8	38108		
	VAPT 9	Condominio VDES	Common	9	38109		

Après avoir saisi le code de licence, le portail le vérifie et, s'il est valide, il le télécharge sur la passerelle.

Cette opération peut durer une minute et l'état de la licence durant cette phase est affiché comme « EN ATTENTE ». Il est possible de mettre à jour l'état de la licence en cliquant sur le bouton de recharge dans l'angle en haut à droite de la section « licences ».

Au terme de cette opération, la nouvelle licence s'affiche au fond de la liste des licences téléchargées. Après quoi, il sera possible de sélectionner la licence pour vérifier les nouveaux appartements qui ont été validés et éventuellement modifier la configuration correspondante, si nécessaire.





5.2.7 Contrôle d'accès

Cette section du portail permet de configurer le système de contrôle d'accès de l'installation. Plus précisément, cliquer sur le bouton « Contrôle d'accès » (Access control) pour afficher un menu déroulant comptant 4 rubriques :

- Passages (Gates)
- Utilisateurs (Users)
- Groupes (Groups)
- · Jours fériés (Holidays)

En cliquant sur une rubrique, une page dédiée, dont les détails sont décrits dans les paragraphes qui suivent, s'ouvre.

5.2.7.1 Passages

Cette page affiche tous les passages configurés à l'origine sur l'installation, avec l'application VDIPM.

		SSOINSTVIMAR@GMAIL.COM EN - Manager Portal
Plants / Access control / Gates		IP Resurrection
Access		0
Name :	Device name :	
Entrata Targa UP	Targa UP	2
Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002	<u> </u>
RFID45007 Entrance	RFID45007	<u> </u>
RFID45008 Entrance	RFID45008	<u> </u>
RFID45009 Entrance	RFIC45009	
RFID45010 Entrance	RH(D45010	
30 Total		« 1 (current) 2 3 4 5 »
	View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	
		ļ
	Plants / Access control / Gates Access Name: Entrata Targa UP Knyboard45002 Entrance RRD45002 Entrance RRD45002 Entrance RRD45001 Entrance RD45010 Entrance	Access Name i Genda Targa U ^A Bright U ^A ReportedS002 Entrance RepOrtedS002 Entrance RED0000 Entrance

Ne pas oublier qu'il est nécessaire d'utiliser le VDIPM pour créer ou supprimer un passage. Le portail permet seulement de changer le nom d'un passage déjà présent en cliquant sur l'icône crayon à droite de la rubrique du passage. Une fenêtre simple s'affiche, comme celle-ci :

Edit gate	×
Gate	Keyboard45002 Entrance
	Close Confirm



View Vimar Portal

5.2.7.2 Utilisateurs

Cette page affiche la liste de tous les utilisateurs du contrôle d'accès. Cette page permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un utilisateur du contrôle d'accès.

VIMAR ×					SSOINSTVIMAR@GMAILCOM EN ~
Dashboard	Plants / Access control / Users				IP Resurrection
Administration	Filters				
Phonebook	Name	RFID	PIN	Groups	
Actuators		TO 10		0.000	
Gateways	Users				ه 🗠 🕹
Access control +	Name :	Groups :	RFID 0	PIN :	
Gates	Pjaca	Guest,Tenant	03feb39a7d000000		
	Pipita	Guest	038c7893b6000000	123444	
Users	Vallor	Guest,Tenant	03ecbe97b6000000		
Groups	Mario Rossi	Tenant	039ce793b6000000	1111	
Holidays	Giuseppe Verdi3	Tenant		2222	
Tiolidays	<u>Alex Lim</u>	Tenant	03dcb39bb6000000	3333	
Plant map	13 Total				< 1 (current) 2 3 »
			View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy		

Pour ajouter un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « + » et de saisir les informations nécessaires. Pour supprimer un utilisateur, cliquer sur le bouton de la poubelle correspondant à l'utilisateur puis confirmer.

En cliquant sur le nom d'un utilisateur, le portail ouvre la page de l'utilisateur sur laquelle il est possible de lire/modifier les propriétés suivantes de l'utilisateur.

5.2.7.2.1 Propriétés générales

Ici, il est possible de modifier :

- Nom (Name)
- E-mail
- Numéro du portable (Cell)

Code carte (Card) : il est possible de taper le code ou d'utiliser le lecteur de table avec le driver CardReader (voir Manuel de l'utilisateur « Card Reader Driver »)

PIN

.

▲ User					0
Name	Mario Rossi	Email	Email	Cell	
Card	039ce793b6000000	(••) PIN	1111	Vimar registered	





5.2.7.2.2 Groupes

La section permettant de sélectionner les groupes auxquels doit être attribué l'utilisateur s'affiche immédiatement après les propriétés générales de l'utilisateur.

▲ Groups	0
Assigned	
Group :	
Tenant	÷
1 total	
Available	
Group :	
Guest	*
Suff	+
test group	÷
softsoftsf	*
Foo1	÷
10 total	H (1 2) H



5.2.7.2.3 Consignes d'accès

La dernière partie de la page de l'utilisateur affiche les consignes d'accès valides pour l'utilisateur. Elles sont réparties en deux séries : personnelles (Personal), qui peuvent être modifiées uniquement sur cette page et héritées (Inherited) des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Pour modifier les deuxièmes, ouvrir la page des groupes (explications plus bas).

 Access rules 						- 0
Personal						
Day :	From 0	То о	Gate :	Actuators		
Tuesday	06:00	12:00	RFID45007 Entrance	Serr. Targa 1		×
1 total						
Inherited						
Group :	Day 0	From 0	То о	Gate 0	Actuators	
Guest	All	00:00	22:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	
Guest	All	00:00	23:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	
2 Total						< 1 >

Pour créer une consigne d'accès, cliquer sur le bouton 📒. Un formulaire permettant de définir la consigne d'accès s'affiche, comme celui-ci :

Gate	RFID45007 Entrance	~
Day	Tuesday	~
From	~ ~	
	06 : 00	
	v v	
То	^ ^	
	12 : 00	
	~ ~	
Actuators	Serr, Targa 1 x	

La consigne est définie par les paramètres suivants :

- Passage (Gate) : il peut s'agir d'un lecteur RFID ou d'un pavé numérique
- Jour (Day): le jour de la semaine auquel s'applique la consigne. Deux options supplémentaires sont également disponibles, à savoir « Tous » (All) (= tous les jours) et « Jours fériés » (Holidays) (= tous les jours définis comme jours fériés, voir « Jours fériés », Chapitre 5.2.6.4). Pour les intervalles de temps plus complexes, il est possible d'associer plusieurs consignes.
- De/À (From / To) : l'intervalle horaire de la journée auquel s'applique la consigne
- Actuateurs (Actuators) : les actuateurs qui seront activés lorsque l'utilisateur aura été authentifié

Appuyer sur le bouton « Confirmer » (Confirm) pour enregistrer la consigne qui devient ainsi effective. En présence de plusieurs consignes associées à un utilisateur authentifié, celles-ci seront vérifiées l'une après l'autre jusqu'à en trouver une qui permette éventuellement l'accès.



View Vimar Portal

5.2.7.3 Groupes

La page des groupes fonctionne comme celle des utilisateurs. Cette page permet d'ajouter/modifier/supprimer un groupe. Les opérations permettant d'ajouter ou de supprimer un groupe se déroulent comme pour les fonctions correspondantes des utilisateurs.

${igside M}$ vimar $ imes$		SCORSTMANAGEMALCOM EN +
Dashboard	Plants / Access control / Groups	P Resumation
Administration	Groups	- O
Phonebook	Name :	
Actuators	Tenant	
Gateways	Guest	
Access control +	Staff	
Cates	text group	
Gales	sdfsdfsf	
Users	Fool	
Groups	Foo2	
	Food	<u> </u>
Holidays	Foo5	
Plant map	Testone	
	11 total	N < 1 2 > N
		view vimar Portai - Powered by vimar, ver-2.0.3 Privacy Poicy

La procédure est la même également pour modifier un groupe : il suffit de cliquer sur le nom du groupe pour que le portail affiche la page du groupe dans lequel il est possible de modifier les propriétés suivantes.

5.2.7.3.1 Nom

Details			
Group	Staff		

5.2.7.3.2 Utilisateurs

Cette section affiche les membres du groupe. Il est possible de supprimer un membre ou d'en ajouter un en choisissant dans la liste des utilisateurs disponibles.

▲ Users	0
Assigned	
User :	
Pjaca	ŧ
Vallor	ŧ
Mario Rossi	ŧ
Giuseppe Verd3	ŧ
Alex Lim	÷
7 total	H < 1 2 > H
Available	
User :	
Pipita	÷
Homer	*
Moldavlatan	*
ed	÷
Giaormo	÷
6 total	H < 1 2 > H





5.2.7.3.3 Consignes d'accès

Cette section affiche les consignes d'accès du groupe, valides pour tous les membres qui le composent. Il est possible d'ajouter/modifier/supprimer une consigne d'accès.

▲ Rules					• 0
Day :	From 0	To :	Gate :	Actuators	
All	00:00	02:00	Entrata Targa UP	Serratura Stalla	/ 1
All	00:00	03:00	Entrata Targa UP	Serratura Stalla Serr. Targa 3	<u>×</u> 🗉
All	00:00	10:00	Entrata Targa UP	Serr. UP	× 1
3 total					

Voir « Installateur et Agent de maintien » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.

5.2.7.4 Jours fériés

Cette page affiche la liste des jours de l'année qui peuvent être configurés comme « Jours fériés » (Holidays) après avoir défini les horaires d'applicabilité d'une consigne d'accès.

💹 VIMAR 🗡		SSOINSTVIMAR@GMAIL.COM EN - Manager Portai	
Dashboard	Plants / Access control / Holidays	IP Resurrection	^
Administration	Holdays	- 0	
Phonebook	Day :		
Actuators	25 December		
Gateways	15 August		
Access control -	2 total		
Gates	View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy		
Users			
Groups			
Holidays			
Plant map			
			•

5 Jour férié dans le Contrôle d'accès

FR

Cette page permet d'ajouter un nouveau jour férié en appuyant sur le bouton « + » et d'en supprimer un présent en appuyant sur le bouton de la poubelle. Les exemples typiques sont le 1er janvier, le 25 décembre et ainsi de suite.



View Vimar Portal

${f V}$ vimar $ imes$		Add holiday ×	SCONSTVAMARGIANALCOM EN +
Dashboard	Plants / Access control / Holidays	Select the day to be considered	P Resurrection
Administration	Holidays	holiday in the Access Control system:	E 🖸
Phonebook	Day :	✓ Jan ✓ > Mo Tu We Th Fr Sa Su	
Actuators	25 December	26 27 28 29 30 31 1	
Gateways	15 August	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	•
Access control -	2 total	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	
Gates		30 31 1 2 3 4 5	ver.2.0.3 Privacy Policy
Users		Close	
Groups			
Holidays			
Plant map			

6 Ajouter un jour férié

5.2.8 Carte installation

Cette page permet de conserver dans la mémoire 5 images qui pourront être utiles pour la gestion de l'installation. Les images pourraient représenter, par exemple, la topographie des appartements, des ascenseurs, la position des postes extérieurs, etc..



7 Carte de l'installation.

Sur le côté gauche de la page, il est possible d'utiliser un sélecteur de fichier (avec aperçu) pour télécharger les images et passer d'une image à l'autre.



View Vimar Portal

5.3 Gestionnaire installation et Opérateur

5.3.1 Liste des installations

Voici la page que les utilisateurs back-office peuvent voir lorsqu'ils accèdent :

	VIMA	R								SSOBAVIMAR@GMAIL.COM Manager Portal	EN -
Ľ	 Invitation 	list									Ċ
	Installatio	ns									
ſ	 Plant fil 	ters									
11	Plant				Region/state			Address			
H	Y				Y			Y			- 11
11	Nation				City			Postal Code			
II.	Tunology										- 11
1	T			•							- 11
Ŀ	_										_
ľ	Plant list										Ċ
н											- 11
н		Typology 0	Plant 0	Nation 0	Region/state 🗧	City 0	Address 2	Postal Code 0	Roles		- 11
1		IP video intercom	IP Resurrection	Italia	Veneto	Padova	via Roma 15	35100	Manager	1	
H	1 Tota	í.									- 11
11											- 11
Ľ											-
					View Vimar	Portal - Powered by Vimar	Privacy Policy				

La page affiche toutes les installations pour lesquelles ils remplissent la fonction de back-office. Cliquer sur une installation pour laquelle on est Gestionnaire installation ou Opérateur pour afficher la page Utilisateurs (*Users*) de cette installation.



View Vimar Portal

5.3.2 Utilisateurs

Cette page affiche la liste de tous les utilisateurs qui ont été créés sur l'installation et qui ont au moins l'un des rôles suivants :

- Administrateur d'appartement (compte MyVimar nécessaire)
- Locataire (compte MyVimar nécessaire)
- Hôte



Cette page permet d'ajouter/modifier/supprimer un utilisateur comme le décrivent les paragraphes qui suivent.

5.3.2.1 Ajouter un utilisateur

Pour créer un utilisateur, cliquez sur le bouton 😬. Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante, dans laquelle il est possible de saisir les données principales de l'utilisateur :

Add user		
Name	Name	
	Please provide a name	
Email	Email	
Phone	Phone	
Card	Card	6+6
PIN	PIN	

Le seul paramètre obligatoire de ce formulaire est le Nom (Name). Les autres paramètres peuvent devenir obligatoires en fonction des services qui peuvent être attribués à l'utilisateur. Ce sujet sera traité dans le détail dans d'autres paragraphes.

5.3.2.2 Modifier un utilisateur

Pour modifier les propriétés d'un utilisateur déjà présent, cliquez sur son nom dans la liste des utilisateurs. Le portail ouvre la page de l'utilisateur sur laquelle il sera possible de modifier toutes ses propriétés regroupées selon les catégories suivantes :

- Propriétés spécifiques de l'utilisateur
- · Appartements auxquels l'utilisateur est associé
- · Groupes dont l'utilisateur est membre
- Consignes d'accès associées à l'utilisateur

5.3.2.2.1 Propriétés spécifiques de l'utilisateur Les propriétés spécifiques de l'utilisateur sont :



View Vimar Portal

- Nom (Name) (modifiable) : l'identifiant de l'utilisateur, attribué par la personne qui l'a enregistré sur le portail
- E-mail (non modifiable) : s'utilise pour envoyer des notifications à l'utilisateur lorsque d'autres services lui sont attribués
- Portable (modifiable) : ligne utile uniquement pour le back-office, n'est pas utilisée directement par le portail
- Carte (Card) (modifiable) : l'identifiant de la carte avec RFID (code hexadécimal) à utiliser pour le système de contrôle d'accès, le cas échéant
- PIN (modifiable) : une séquence de numéros à utiliser pour le système de contrôle d'accès, le cas échéant
- Enregistrement Vimar (Vimar registered) (non modifiable) : indique si l'utilisateur possède également un compte MyVimar

▲ User						1
Name	Giuseppe Verdi3	Email	testssovimar@gmail.com	Cell	Cell	
Card	Card	(••) PIN	2222	Vimar registered		

5.3.2.2.2 Appartements

Cette section énumère les appartements auxquels l'utilisateur est associé, comme Locataire ou comme Administrateur d'appartement. Pour être associé à un appartement, ne pas oublier que l'utilisateur doit posséder un compte Vimar, ce qui implique que le champ de l'e-mail ne peut pas être vide.

 Flats 						- O
Name 0	Building 0	Stair 0	Flat 0	Status 0	Mobile APP 0	
Virtual Apartment 5	Condominio VDES	Common	5	Å	4	*
Virtual Apartment 6	Condominio VDES	Common	6	8	3	.
Virtual Apartment 12	Condominio VDES	Common	12	8	1	#
Virtual Apartment 14	Condominio VDES	Common	14	۵	2	.
Virtual Apartment 24	Condominio VDES	Common	24	گ	5	÷
8 total						H (1 2) H

5.3.2.2.3 Groupes

Cette section énumère les groupes dont l'utilisateur fait partie. Pour être membre d'un groupe, l'utilisateur doit posséder au moins une carte ou un code PIN, ce qui implique que l'un des deux codes soit rempli. Cette section permet d'associer ou de dissocier l'utilisateur d'un groupe en utilisant simplement les deux boutons visibles sur chaque ligne de la liste des groupes disponibles et associés respectivement.

▲ Groups	¢
Assigned	
Group :	
Tenant	÷
1 total	
Available	
Group	
Guest	÷
Staff	÷
test group	*
safsafsf	+
Foot	÷
10 total	H K 1 2 H



5.3.2.2.4 Consignes de contrôle d'accès

Cette section énumère les consignes d'accès associées à l'utilisateur. Elles peuvent être Personnelles (Personal), c'est-à-dire associées directement à l'utilisateur ou Héritées (Inherited), c'est-à-dire qu'elles ont été définies pour les groupes dont l'utilisateur est membre. L'utilisateur peut évidemment accéder à travers un passage si au moins une de ses consignes le permet.

Access rules						- 0
Personal						
Day 0	From 0	То о	Gate :	Actuators		
Wednesday	20:00	23:00	Entrata Targa UP	Serr. Targa 1		×
1 total						
Inherited						
Group :	Day 0	From 0	То	Gate 0	Actuators	
Guest	All	00:00	22:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	
Guest	All	00:00	23:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	
2 Total						« 1 »

Voir « Installateur et Agent de maintien » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.

5.3.2.3 Supprimer un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, cliquer sur le bouton correspondant à son nom dans la liste. Il sera nécessaire de confirmer le choix et, le cas échéant, l'utilisateur sera supprimé de l'installation.





View Vimar Portal

5.3.3 Administration (réservé au Gestionnaire installation)

La page Administration (Administration) est semblable à celle disponible pour l'Installateur et elle permet de :

- · lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation
- · inviter un nouvel Installateur et/ou un nouveau Gestionnaire installation
- inviter/supprimer un Opérateur

×										SSOBAVIMAR@GMAI Manager Portal	LCOM	EN ·
Pla	nts / Administration										IP Resurr	ect
112	 Plant info 										0	I
P	Plant	IP Resurrection		Region/State	Veneto			Address	via Roma 15			
0	Country	Italia		City	Padova			ZIP	35100			
H							_					
Ľ	 Installer 				<u> </u>	 Plant manager 					o	
N	Name	Installer	~	× 1		Name	SSOB	AVIMAR			5	
Ľ		ssonstvinar@gmail.coi			_	Lindi	55000	winar@gmail.com			_	i
•	 Operators 										¢	l
l	 Operator filters 											
ľ	Operators list									<u>.</u>	¢	
l	Name 0		Email :		Phone :		Status :					
l	Giaocmo		giacomo.zanotti@kalpa.it				CONFIRM	MED.		1	T	
l	Sergio Pianezzola		sergio.pianezzola@vimar.c	om			CONFIRM	/ED		1	Ū	
l	Andrea Alessandri 21A	м	andrea@21am.com				CONFIRM	/ED		1	T	
l	ugo.tartarugo.2020@gr	mail.com	ugo.tartarugo.2020@gmail	l.com			CONFIRM	/ED		1	T	
	4 Total									« 1 (cu	rrent) »	
ŀ											_	ſ
				View Vimar Portal	- Powered by \	imar. ver-2.0.3 Privacy Po	licy					

5.3.3.1 Lire et modifier les informations sur le lieu de l'installation

Le groupbox en haut contient certaines informations sur l'adresse de l'installation. Il est possible de les modifier et de cliquer sur le bouton vert en haut à droite pour enregistrer les modifications.

5.3.3.2 Inviter un nouvel Installateur

La partie gauche du groupbox central montre l'installateur actuel et les boutons pour le supprimer ou en inviter un nouveau. Dans le deuxième cas, il faudra saisir le Nom et l'adresse E-mail du nouvel installateur. L'adresse e-mail doit appartenir à un compte enregistré MyVimar ayant déjà accédé au moins une fois sur l'application VDIPM. En invitant un nouvel installateur, le portail View Vimar envoie un mail à l'invité avec toutes les instructions à suivre pour accepter l'invitation et prendre service. Jusqu'à ce moment, l'installateur en service peut encore intervenir sur l'installation. En présence d'un nouvel installateur invité qui n'a pas encore accepté l'invitation, le portail affiche une box comme la suivante :

Name	Installer	
Email	ssoinstvimar@gmail.com	<u> </u>

Cliquez sur le bouton vert pour modifier la personne invitée. Cliquez sur le bouton jaune pour supprimer l'invitation en attente et cliquez sur le bouton rouge pour supprimer l'installateur actuel de l'installation avec effet immédiat.





5.3.3.3 Inviter un nouveau Gestionnaire installation

De la même façon, la partie droite du groupbox central vous permet de supprimer le gestionnaire actuel (vous-même) ou d'en inviter un nouveau. Si vous avez invité un nouveau gestionnaire qui n'a pas encore pris service, la situation est analogue à celle déjà décrite ci-dessus pour l'installateur.

 Plant manage 	er	0
Name	SSOBAVIMAR	
Email	ssobavimar@gmail.com	

5.3.3.4 Inviter/modifier/supprimer un Opérateur

Le groupbox affiche la liste des Opérateurs actuellement configurés sur l'installation, avec de simples filtres à utiliser pour réduire la liste.

Operators				C
 Operator filters 				
Name Name	Email	all	Phone Phone	
Operators list				<u>+</u> 0
Name :	Email 0	Phone :	Status :	
Targa 1	ssoopervimar@gmail.com		PENDING	× 😐
ssoopervimar	testssovimar3@gmail.com		CONFIRMED	Z
Total				< 1 (current) >

Pour chaque Opérateur, le portail affiche Nom (Name), E-mail, Téléphone (Phone) et État (Status). Deux états sont disponibles pour l'Opérateur :

- EN ATTENTE (Pending) : l'Opérateur a été invité par le Gestionnaire installation mais il n'a pas encore accepté l'invitation. Il n'est pas encore entré en service. Un opérateur dans cette condition ne peut pas être modifié par le Gestionnaire installation, mais seulement éventuellement supprimé.
- CONFIRMÉ (Confirmed) : l'Opérateur a été invité par le Gestionnaire installation et il a accepté l'invitation. Il est entré en service sur l'installation.

5.3.3.4.1 Inviter

Pour inviter un nouvel Opérateur, cliquez sur l'icône 💾. Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante :

or	×
r	
Name	
Email	
Phone	
	Close Confirm
	rr Name Email Phone

il est possible d'y saisir le Nom (Name) et l'adresse e-mail (obligatoires) et, en option, le Téléphone (Phone). En confirmant, le portail envoie un e-mail au nouvel Opérateur, tout comme pour l'invitation à un Installateur ou à un Gestionnaire installation.

5.3.3.4.2 Modifier

Pour modifier les propriétés d'un Opérateur, cliquez sur l'icône 🗹 en face du nom. Lorsqu'un Opérateur a été saisi, il ne sera possible de modifier que les propriétés du téléphone. Pour modifier le nom, il faudra le supprimer et le recréer avec le nom souhaité.



View Vimar Portal

5.3.3.4.3 Supprimer

Pour supprimer un Opérateur, cliquez sur l'icône 💶 (ou sur 🖻 s'il est « en attente ») en face du nom.



5.3.4 Appartements

Cette page énumère tous les appartements qui ont été configurés par l'Installateur au moment de la configuration initiale de l'installation. La partie supérieure présente des filtres à utiliser pour réduire les résultats affichés dessous.

VIMAR ×									SSOBAVIMAR@GMAIL Manager Portal	.coм IT -	
Utenti	Impianti / Appartamenti								(IP Resurrection	I
Amministrazione	▼ Filtri										
Appartamenti	Appartamenti									٥	1
Targhe	Nome :	Palazzo 0	Scala :	Interno 0	Tipo :	Codice chlamata :	Riserless 0	Visibile :	Alias :	- 1	1
Controllo accessi -	VAPT 9	Condominio VDES	Common	9	Appartamento	38109	V	V			1
Messaggi	Virtual Apartment 10	Condominio VDES	Common	10	Appartamento	38110	V	V		- 1	1
Manutenzione	Virtual Apartment 11	Condominio VDES	Common	11	Appartamento	38111	V	V		- 1	l
Mappa impianto	Virtual Apartment 12	Condominio VDES	Common	12	Appartamento	38112	V	V		- 1	1
	Virtual Apartment 13	Condominio VDES	Common	13	Appartamento	38113	V	V		- 1	1
	Virtual Apartment 14	Condominio VDES	Common	14	Appartamento	38114	V	V		- 1	1
	Virtual Apartment 15	Condominio VDES	Common	15	Appartamento	38115	V			- 1	1
	Virtual Apartment 16	Condominio VDES	Common	16	Appartamento	38116	V	V		- 1	1
	Virtual Apartment 17	Condominio VDES	Common	17	Appartamento	38117	V	V		- 1	1
	Virtual Apartment 18	Condominio VDES	Common	18	Appartamento	38118		V			1
	112 Totale							« 1	2 3 (current) 4 5	12 >	1
				View Vimar Portal - Pov	vered by Vimar, ver-2.0.6	Informativa sulla Privacy					l
											1
											ľ
											ŀ

En cliquant sur le nom d'un appartement, la page correspondante s'ouvre, avec toutes les propriétés de l'appartement regroupées dans les sections ci-après :

- Configuration (Configuration)
- Utilisateurs (Users)
- APPLIS mobiles (Mobile APPs)
- · CCTV (CCTV)
- · Actuateurs (Actuators).

Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.

5.3.4.1 Configuration

Cette section contient la configuration spécifique de l'appartement :

- · Code (Code) (lecture seule) : le code à composer
- Immeuble (Building), Escalier (Stair) et Appartement (Flat) (lecture seule) : les coordonnées topographiques
- Nom1 (Name1), Nom2 (Name2), Nom élargi (Ext) (lecture-écriture) : les noms attribués à l'appartement
- · Visible (Visible) (lecture-écriture) : détermine si l'appartement est visible sur le poste extérieur
- Alias (lecture-écriture) : un nom personnalisé attribué par l'équipe du back-office et que les Locataires de l'appartement ne peuvent pas modifier
- Sans colonne montante (Riserless) (lecture seule) : indique si l'appartement est virtuel (sans postes intérieurs physiques)
- Administrateur d'appartement (Apt manager) (lecture-écriture) : l'Administrateur éventuellement attribué à l'appartement. Dans ce cas, la section APPLI mobile ne sera pas visible car seul l'Administrateur d'appartement peut gérer les APPLIS associées à l'appartement.
- Appartement partenaire (Partner flat) (lecture seule) : au cas où l'appartement serait associé à un appartement partenaire. Le lien de partenariat connecte un appartement virtuel à un appartement physique. En appelant l'appartement virtuel à partir de la platine, les dispositifs des deux appartements retentiront. En appelant l'appartement physique à partir de la platine, il sera le seul à retentir.

Configuration						a 🗉 🖸
Code	38124	Building	Condominio VDES		Name 1	Virtual Apartment 24
Alias	Alias	Stair	Common		Name 2	Name 2
Visible	Riserless	Flat	24		Ext.	Extension
Apt. manager	▲ Select manager		✓ Partner flat	Partner 1	flat	

View Vimar Portal



5.3.4.2 Utilisateurs

Cette section énumère les utilisateurs associés à l'appartement. Cliquez sur le bouton bour associer un utilisateur à l'appartement en qualité de Locataire. Pour cela, l'utilisateur doit posséder une adresse e-mail valide à laquelle le portail pourra envoyer l'e-mail contenant l'invitation et les instructions pour créer un compte MyVimar, au cas où il n'en possèderait pas encore un.

▲ Users				ک
Name :	Status :	RFID 0	PIN 0	
test	٤ ()			
1 total				

5.3.4.3 APPLIS mobiles

Cette section permet de configurer les 5 services APPLIS disponibles pour l'appartement. Une ligne est disponible pour chaque service APPLI, le symbole vert indique les services avec aperçu vidéo et le symbole rouge indique les services sans aperçu.

Mobile APP				0
	Assigned to	Application name	Last connection	
app1 💻	Giuseppe Verdi3	app	-	 8 8
app2 🔳	Giuseppe Verdi3	myapp	Self removed	<u>-</u> 🗷 📼 🚺
app3 🖿	Giuseppe Verdi3	aaaa	23/01/23 10:03:09	- 🗷 🖻
app4 🛤			-	- 🗷 🔤
app5 🛤		-		· 🖲 🛎 📋

Il est possible d'exécuter les actions décrites aux paragraphes suivants pour chaque service APPLI.

5.3.4.3.1 Attribuer le service (⁺)

Cliquez sur le bouton pour ouvrir le formulaire qui permet d'attribuer une APPLI à un utilisateur.

Assignee	New assignee	~
Email	Input valid email	
Name	Assignee name	
Insert alias for the new	APP service	
APP name	APP name	

La personne à laquelle l'attribuer peut être choisie dans la liste des Locataires déjà associée à l'appartement ou à un nouvel utilisateur qui peut être invité directement, en sélectionnant l'option Nouvel attributaire (New assignee) dans la case combinée. Dans ce cas, il faudra fournir l'adresse e-mail et le nom de l'attributaire et un autre nom pour le service APPLI. Vu la possibilité d'attribuer plusieurs services APPLI au même attributaire, signalons qu'il est nécessaire d'indiquer un nom APPLI pour les distinguer. En confirmant l'attribution du service, l'attributaire du service recevra un e-mail et les autres boutons deviendront disponibles.



5.3.4.3.2 Afficher une invitation en attente (🔳)

Ce bouton est disponible uniquement en présence d'une invitation en attente. Le sélectionner pour afficher les données de l'invitation en attente :



il est possible d'utiliser le code QR (ou le bouton « configurer l'APPLI » (Configure your APP), si la page du navigateur d'un smartphone s'ouvre) pour configurer une APPLI Vimar. Lorsque la configuration du service est complétée, le paramètre « Dernière connexion » (Last connection) est rempli et le bouton a peut plus être sélectionné.

5.3.4.3.3 Renvoyer le mail d'invitation (

Cliquez sur ce bouton pour renvoyer l'e-mail de l'invitation à l'attributaire du service APPLI. À l'instar du bouton , il ne sera plus disponible après que la configuration du service de l'APPLI aura été complétée.

5.3.4.3.4 Supprimer un service APPLI (

En cliquant sur le bouton de la poubelle en face d'une rubrique de service APPLI, vous supprimez le service APPLI : l'attributaire de ce service ne pourra plus recevoir d'appels provenant des dispositifs faisant partie de l'installation.

5.3.4.4 CCTV

Cette section énumère toutes les CCTV configurées par l'Installateur sur l'installation. Il est possible de sélectionner/désélectionner la case de contrôle pour que devienne respectivement visible/invisible la CCTV depuis l'appartement.

Video URL :	Visible 0	
rtsp://10.10.10.202:554/profile1	V	
rtsp://10.10.10.203:554/profile1	V	
	Video URL : rtsp://10.10.10.202-554/profile1 rtsp://10.10.10.203-554/profile1	Video URL : Visible : rtsp://10.10.10.202:554/profile1 If rtsp://10.10.10.203:554/profile1 If



View Vimar Portal

5.3.4.5 Actuateurs

Cette section énumère tous les actuateurs configurés par l'Installateur sur l'installation. Il est possible de sélectionner/désélectionner le checkbox pour que l'actuateur devienne respectivement visible/invisible à l'appartement.

Name 0	Type 0	Visible 0
Serratura Stalla	DOOR	
Serr. Targa 1	DOOR	
Serr. Targa 2	DOOR	
Serr. Targa 3	DOOR	



View Vimar Portal

5.3.5 Postes extérieurs

Cette page affiche la liste de tous les postes extérieurs qui ont été configurés sur l'installation.

${igstyle M}$ vimar $ imes$								SSOBAVI Manager	MAR@GMAILCOM EN -
Users	Plants / Entry panels	5							IP Resurrection
Administration	▲ Filters								
Flats	Name Name				Buildi	ng Building			
Entry panels	Dial code				Stair				
Access control 🗸	T Dial code				T	Stair			
Messages	Entry panels								0
Maintenance	Name :	Building	Stair	Flat :	Type	Dial code 0	Riserless :	Visible :	Alias :
Plant map	Targa della Stalla	Antico Guerriero	Common		Entry panel	55001		V	
	Targa 1	Condominio VDE!	Common		Entry panel	55002		V	
	Targa 2	Condominio VDE!	Common		Entry panel	55003		V	
	Targa 3	Condominio VDE!	Common		Entry panel	55004		V	
	Targa UP	default	default		Entry panel	55005		V	
	5 Total								« 1 (current) »
	Vimar View Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.4 Privacy Policy								

Cliquez sur le nom d'un poste extérieur pour ouvrir la page correspondante sur laquelle sont indiquées les données spécifiques du poste extérieur comme le montre la figure ci-après :

₩VIMAR ×								SSOBAVIMAR@GMAIL.COM Manager Portal	EN 🕶
Users	Plants / Entry panels / De	etails						IP I	Resurrection
Administration	 Configuration 							8	¢
Flats	Dial code	55002	Building	1	N	ame	Targa 1		
Entry panels			Stair	3					
Access control -	_				_				
Messages			View Vimar Porta	I - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy					
Maintenance									
Plant map									

La seule propriété qui peut être modifiée est le nom du poste extérieur.



5.3.6 Contrôle d'accès

Cette section du portail permet de configurer le système de contrôle d'accès de l'installation. Plus précisément, la section compte 3 sous-sections où il est possible de configurer respectivement :

- Passages (Gates)
- Groupes (Groups)
- Jours fériés (Holidays)

Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.

5.3.6.1 Vue d'ensemble

Cette page fournit une vue d'ensemble des données historiques d'accès à l'installation. La page prédéfinie sera semblable à la figure ci-après :

VIMAR $ imes$						SSOBAVIMAR@GMAILCOM Manager Portal
rs	Plants / Access contro	/ Overview				IP Res
ministration	Synchronise data				Last data upda	ate: 05/06/2023 : 17:25
s	 Daily transits 					
ry panels tess control •	20		\wedge			Legend Keyboard45047 Entra Keyboard45048 Entra
erview		~ ~ ~ ~ ~ ~		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Keyboard45050 Entra Keyboard45051 Entra Keyboard45052 Entra Keyboard45052 Entra
es	4 4 4 4	1 & 4 & 8 & 6 & 6 9 & 4 & 8 & 6 & 6	114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	`\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	2	 Keyboard45055 Entra Keyboard45056 Entra Entrata Targa UP
ups					Day	
idays	▼ Table filters					
sages	▲ Transits					-
it map	Date :	User	Flat :	Gate :	Card/PIN :	Status
	Apr 13, 2023, 9:43 Al	Л		RFID45011 Entrance	038CAC93B6000000	User unknown (UNKNOV
	Apr 13, 2023, 9:43 Af	Л		RFID45011 Entrance	038CAC93B6000000	User unknown (UNKNOV
	Apr 13, 2023, 9:43 Al	И		RFID45013 Entrance	038C1495B6000000	User unknown (UNKNOV

La page contient les 4 sections suivantes :

- un bouton permettant de forcer le téléchargement des données d'accès de l'installation au cloud
- un graphique illustrant les données d'accès par passage. Les données d'accès peuvent être regroupées par Mois/Semaine/Jour/Heure/Minute en fonction de l'intervalle de temps sélectionné dans les filtres Tableau. Si la fenêtre temporelle regroupe plus de 7 jours, la formule possible est Mois/Semaine/Jour. Si la fenêtre temporelle recouvre 7 jours ou moins, les options de regroupement sont Jour/Heure/Minute. L'intervalle de temps prédéfini est de 30 jours et la durée maximale est de 365 jours.
- · certains filtres peuvent réduire la recherche.

Table filters			
From	То	Flat	
2022-04-19	2022-05-15	Select a flat	*
00 : 00	23 : 59	Gates	
		Gates	*
		Users	
		Users	Ť
		Status	
		Status	•
			,

- De/À : intervalle de temps (la valeur prédéfinie est 30 jours, avec valeur maximale de 365 jours)
- · Appartement : sélectionne les passages effectués par les locataires d'un appartement (ou de plusieurs) précis
- · Portails : sélectionne les passages effectués à travers un ou plusieurs passages spécifiques
- · Utilisateurs : sélectionne les passages effectués par un ou plusieurs utilisateurs spécifiques
- État : sélectionne les passages en fonction de l'état (Autorisé/Refusé/Utilisateur inconnu/Erreur)
- un tableau des résultats avec tous les détails des données tracées.



View Vimar Portal

5.3.6.2 Portails

Cette page affiche tous les passages configurés à l'origine sur l'installation, avec l'application VDIPM.

$\overline{\mathbb{N}}$ vimar $ imes$			SSOBAVIMAR@GMAILCOM EN + Manager Portal
Users	Plants / Access control / Gates		IP Resurrection
Administration	Access		■ Ø
Flats	Name :	Device name :	
Entry panels	Entrata Targa UP	Targa UP	<u>/</u>
Access control -	Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002	<u>/</u>
Oversiew	RFID45007 Entrance	RFID45007	<u>/</u>
OVENIEW	RFID45008 Entrance	RFID45008	<u>/</u>
Gates	RFID45009 Entrance	RFID45009	<u>/</u>
Groups	RFID45010 Entrance	RFID45010	
	30 Total		« 1 (current) 2 3 4 5 »
Holidays			
Messages		View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	
Maintenance			
Plant map			

Ne pas oublier qu'il est nécessaire d'utiliser le VDIPM, connecté à l'installation en mode local, pour créer ou supprimer un passage. Le portail permet seulement de changer le nom d'un passage déjà présent en cliquant sur l'icône crayon à droite de la rubrique du passage. Un simple pop-up s'affiche, comme celui-ci :

Edit gate			×
Gate	Entrata Targa UP		
		Close	Confirm



View Vimar Portal

5.3.6.3 Groupes

Cette page énumère les groupes configurés sur l'installation. Cette page permet de :

- supprimer un groupe présent en sélectionnant le bouton de la poubelle correspondant à la rubrique du groupe dans la liste
- modifier les propriétés du groupe en cliquant sur le nom du groupe

🛛 VIMAR 🗡		SSOBAVIMAR®GMAILCOM EN + Manager Portal
Users	Plants / Access control / Groups	IP Resurrection
Administration	Groups	🔒 🕒 🙆
Flats	Name :	
Entry panels	Tenant	
Access control -	Guest	
Overview	Staff	
	test goule	
Gates	satisatist	
Groups	Exol	
Holidays	502	
Messages	1992 Totaa	
Maintenance		
Plant map	11 total	
	View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	

Les propriétés du groupe qu'il est possible de configurer sont signalées dans les paragraphes suivants.

5.3.6.3.1 Nom

▲ Details		
Group	Tenant	



View Vimar Portal

5.3.6.3.2 Utilisateurs

Cette section affiche les membres du groupe. Il est possible de supprimer un membre ou d'en ajouter un en choisissant dans la liste des utilisateurs disponibles.

▲ Users	¢
Assigned	
User :	
Pjaca	÷
Vallor	÷
Mario Rossi	+
Gluseppe Verdi3	÷
Alex Lim	+
7 total	H (1 2) H
Available	
User :	
Pipita	÷
Homer	÷
Moldaviatan	+
ed	÷
Giaocmo	÷
6 total	H (1 2) H

5.3.6.3.3 Consignes d'accès

Cette section affiche les consignes d'accès du groupe, valides pour tous les membres qui le composent. Il est possible d'ajouter/modifier/supprimer une consigne d'accès.

▲ Rules					🔒 😑 🖉
Day	From 0	То	Gate 0	Actuators	
All	00:00	22:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	<mark>/</mark> 🛽
All	00:00	23:59	RFID45007 Entrance	Serr. UP	Z D
2 total					

Voir « Installateur et Agent de maintien » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.



View Vimar Portal

5.3.6.4 Jours fériés

Cette page affiche la liste des jours de l'année qui peuvent être configurés comme « Jours fériés » (Holidays) après avoir défini les intervalles horaires d'applicabilité d'une consigne d'accès.

💹 VIMAR 🗡		SSOBAVIMARIPGMAILCOM EN - Manager Portal EN -
Users	Plants / Access control / Holidays	IP Resurrection
Administration	Holidays	🔒 😑 🙆
Flats	Day :	
Entry panels	25 December	
Access control -	15 August	
Overview	2 total	
Gates	View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	
Groups		
Holidays		
Messages		
Maintenance		
Plant map		

Cette page permet d'ajouter un nouveau jour férié en appuyant sur le bouton « + » et d'en supprimer un présent en appuyant sur le bouton de la poubelle. Les exemples typiques sont le 1er janvier, le 25 décembre et ainsi de suite.

\blacksquare vimar \times		Add holiday ×	SSOBAVIMAR@GMAILCOM EN ~
Users	Plants / Access control / Holidays	Select the day to be considered	IP Resurrection
Administration	Holidays	holiday in the Access Control system:	•
Flats	Day :	< May → > Mo Tu We Th Fr Sa Su	
Entry panels	25 December	1 2 3 4 5 6 7	
Access control -	15 August	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	
Overview	2 total	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4	
Gates		5 6 7 8 9 10 11 Cose Confirm Ver-2.0.3 Privacy Policy	
Groups			
Holidays			
Messages			
Maintenance			
Plant map			



View Vimar Portal

5.3.7 Messages

Cette page permet d'envoyer des messages à tous les appartements, qu'ils soient physiques ou virtuels, pour signaler aux locataires certains évènements/activités en cours à l'intérieur de l'immeuble. La page conserve l'enregistrement de tous les messages envoyés, pour une expérience utilisateur semblable à un programme client de courrier électronique.

\mathbf{N} vimar $ imes$			SSOBAVMAA Manager Po	R@GMAIL.CO rtal
Users	Plants / Messages			P
Administration	Sent messages			+ (
Flats				
Entry panels				
Access control -		View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3	Privacy Policy	
Overview				
Gates				
Groups				
Holidays				
Messages				
Maintenance				
Plant map				

Pour composer et envoyer un nouveau message, cliquer sur le bouton 😑 en haut à droite ; la page de création du message s'affiche :

\blacksquare vimar \times		Send new message	×	SSOBAVIMARBGMALCOM EN +
Users	Plants / Messages	Select apartment(s)	•	(P Resurrection)
Administration	Sent messages			
Flats				
Entry panels				
Access control -				
Overview				
Gates				
Groups			0 / 1600	
Holidays		Close	Send	
Messages				
Maintenance				
Plant map				
				•

FR

Cette fenêtre permet de remplir le champ des destinataires avec tous les appartements auxquels l'on souhaite envoyer le message.



View Vimar Portal

			SSOBAVIMAR@GMAILCOM EN +
		Send new message ×	Manager Portal ut a
Users	Plants / Messages	Luke VGIP apt x Appartamento 1 x	IP Resurrection
Administration	Cont more agor		
Flats	Sent messages	Search	
Entry panels		Stalla	
		Luke VGIP apt	
Access control *		Appartamento 1	
Overview		Agriturismo	
Gates			
Groups		0/1500	
		0,100	
Holidays		Close Send	
Messages			
Maintananca			
Maintenance			
Plant map			

Après avoir saisi les destinataires, il est possible d'écrire le message. Le bouton « Envoyer » ne sera disponible qu'après avoir écrit le texte à envoyer. Il est donc impossible d'envoyer des messages vides.

$\blacksquare {\rm vimar} \ \times$		Send new message ×	SSOBAVIMARBEGIANULCOM EN ~
Users	Plants / Messages	Luke VGIP apt x Appartamento 1 x	IP Resurrection
Administration	Sent messages	Stair B elevator <u>will</u> be out of <u>order tomorrow May</u> 4 from 2PM to 4PM.	
Flats			Total Control
Entry panels			
Access control -			
Overview			
Gates			
Groups		69 / 1600	
Holidays		Close Send	
Messages			
Maintenance			
Plant map			
			•

Après avoir terminé le message, l'envoyer en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Le portail affiche un pop-up confirmant que le message a été envoyé et met à jour la liste des messages envoyés.



View Vimar Portal

VIMAR ×		SSOBAVIMAR@GMAILCOM EN ~	
Users	Plants / Messages	IP Resurrection	Ê
Administration	Sent messages	+ 0	
Flats	Sent for Live V/D ant Annartsmenth 1		
Entry panels	Luke VGIP apt.Appartamento 1 29/05/2023 18:13:44 Stair B elevator will be out of order tomorrow May 4 from 2PM to 4PM.	_	
Access control -	Stair B elevator will be out of order tomorrow May 4 from 2PM to 4PM.	_	
Overview			
Gates			
Groups			
Holidays			
Messages			
Maintenance			
Plant map			
	View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy		
			Ŧ

Il est possible de supprimer un élément de la liste des messages envoyés en cliquant sur l'icône de la poubelle sur le message. Au cours de cette opération, le portail affiche une fenêtre de dialogue, comme celle illustrée ci-après, et le message sera supprimé, uniquement après avoir confirmé cette option.

${f W}$ vimar $ imes$		Delete message	SOBAMMAREGAMULCOM EN Marager Poral
Users	Plants / Messages	Do you want to delete the selected message?	(P Resurrection
Administration	Sent messages	× Can	el 🕑 Contrm
iats	2 Luke VGIP apt.Appartamento 1	29/05/2023 18:13:44 🍵	Sent to: Luke VGIP apt.Appartamento 1
ccess control +	Stair B elevator will be out of order tomorrow May 4 from 2PM to	5 4PM.	Stair B elevator will be out of order tomorrow May 4 from 2PM to 4PM.
verview			
ates			
roups			
blidays			
essages			
aintenance			
int map			
		View Vimar Portal - Powered by V	mar, ver-2.0.3 Privacy Policy



View Vimar Portal

5.3.8 Entretien

Cette page affiche toutes les activités exécutées par les utilisateurs du back-office concernant l'installation. Chaque activité enregistrée affiche la date et l'heure (Date), le nom de l'utilisateur (User), le rôle (Role) à l'intérieur de l'installation et une brève description (Activity) de l'activité.

/imar $ imes$				SSOBANKUNREGANE.COM EN Manager Fortal
	Plants / Maintenance			(P Resurrec
ninistration	Maintenance			•
	From	To		ser V licer
y panels	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ess control -	Maintenance			0
erview	Date :	User 0	Role 0	Activity :
	2023/05/29 18:13:44	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Send message [Stair B elevator will be out of order tomorrow May 4 from 2PM to 4PM.] to apartment gids : [2.3]
19	2023/05/29 18:11:19	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26859] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
oups	2023/05/29 18:11:12	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26866] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
lidays	2023/05/29 18:11:10	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26867] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
ssages	2023/05/29 18:11:08	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26895] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
intenance	2023/05/29 18:11:07	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with ld: [26868] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
nt map	2023/05/29 18:11:03	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26894] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 18:11:01	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26893] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 18:10:59	SSOBAVIMAR	Manager, Tenant	Delete message with id: [26892] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
	2023/05/29 18:10:57	SSOBAVIMAR	Manager.Tenant	Delete message with id: [26891] for this plant: [000c29d712ad1641387085]
	100 Total			« 1 (current) 2 3 4 5 10 »
			View Vimar Portal - Powered by Vim	ar, ver-2.0.3 Privacy Policy



View Vimar Portal

5.3.9 Carte installation

Cette page permet de conserver dans la mémoire 5 images qui pourront être utiles pour la gestion de l'installation. Les images pourraient représenter, par exemple, la topographie des appartements, des ascenseurs, la position des postes extérieurs, etc..



Sur le côté gauche de la page, il est possible d'utiliser un sélecteur de fichier (avec aperçu) pour télécharger les images et passer d'une image à l'autre.





5.4 Administrateur d'appartement

5.4.1 Liste des appartements

En accédant au portail View Vimar en qualité de Locataire ou d'Administrateur d'appartement, l'écran affiche la page de la liste des appartements qui vous sont attribués. Pour chaque appartement est indiqué le rôle d'appartenance (Locataire ou Administrateur d'appartement).

VIMAR							TESTSSOVIMAR@GMAIL.COM
s / Flats list							
ats							c
Plant 0	Building :	Stair :	Flat :	Call :	Name :	Secondary name 0	Role :
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	5	38105	Virtual Apartment 5		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	6	38106	Virtual Apartment 6		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	12	38112	Virtual Apartment 12		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	14	38114	Virtual Apartment 14		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	23	38123	Virtual Apartment 23		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	24	38124	Virtual Apartment 24		Apt manager
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	25	38125	Virtual Apartment 25		Tenant
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	26	38126	Virtual Apartment 26		Tenant
8 total							
			View Vimar Portal - Pc	owered by Vimar, ver-2.0.	3 Privacy Policy		

En cliquant sur le lien d'un appartement, le portail ouvre la page de l'appartement.

5.4.2 Page des appartements

Si vous êtes Administrateur d'appartement, la page des appartements sera semblable à celle de la figure ci-après.

VIMAR									TESTSSOVIMAR@GMAIL.COM User Portal	EN -
Flats / Details										
 Flat configuration 									8	٥
Dial code	38124		Building	Condominio V	DES		Primary name	Virtual Apartment 24		
			Stair	Common			Secondary name	Secondary name		
			Flat	24			Ext.	Extension		
Apt. manager		Giuseppe Verdi3		~						
										_
 Mobile APPs 										Ċ
		Assigned to	APP name			Last connection				_
app1 🛤		Giuseppe Verdi3	арр						· 8 =	
app2		Giuseppe Verdi3	myapp			Self removed			· 8 =	
app3 🛤		Giuseppe Verdi3	aaaa			23/01/23 10:03:09			· 🕄 🛎	
app4 🛤		-	-						• 🕱 🛎	
app5 🛤						-			* 🕱 🔤	
			View Vimar Por	tal - Powered by V	imar, ver-2.0.3 Privacy	Policy				

La page est divisée en deux sections qui sont décrites aux paragraphes suivants.



5.4.2.1 Configuration de l'appartement

Cette section contient la configuration générale de l'appartement. Elle permet de voir les paramètres principaux de l'appartement. Plus précisément, cette page permet de modifier les paramètres suivants.

- Nom principal (Primary name) : le nom principal affiché sur les postes extérieurs
- Nom secondaire (Secondary name) : le nom secondaire affiché sur les postes extérieurs
- Nom élargi (Extended name) :

• Administrateur d'appartement (Apt manager) : rubrique permettant d'inviter un nouvel Administrateur d'appartement choisi parmi les autres Locataires de l'appartement. Lorsque l'opération est terminée, le portail envoie un e-mail d'invitation au nouveau candidat. L'utilisateur qui a envoyé l'invitation restera en service jusqu'à ce que la personne nommée effectue l'accès, accepte l'invitation et prenne service.

5.4.2.2 APPLI Mobile

Cette section permet de configurer les 5 services APPLIS disponibles pour l'appartement. Une ligne est disponible pour chaque service APPLI, le symbole vert indique les services avec aperçu vidéo et le symbole rouge indique les services sans aperçu.

Mobile APP				٥
	Assigned to	Application name	Last connection	
app1 💻	Giuseppe Verdi3	арр	-	· 🗵 📼 🚺
app2 🖿	Giuseppe Verdi3	myapp	Self removed	· 😫 📼 🚺
app3 💻	Gluseppe Verdl3	aaaa	23/01/23 10:03:09	· 😸 🔤 🚺
app4 🛤				• 😸 🔤 🔳
app5 🙀				• 😫 🖻 🚺

Il est possible d'exécuter les actions décrites aux paragraphes suivants pour chaque service APPLI.

5.4.2.2.1 Attribuer le service (⁺)

Cliquez sur le bouton pour ouvrir le formulaire qui permet d'attribuer une APPLI à un utilisateur.

Mobile APP servi	ce assign	×
Assignee	New assignee	~
Email	Input valid email	
Name	Assignee name	
Insert alias for the new A	PP service	
APP name	APP name	
APP name	APP name	
		Cancel Confirm

L'attributaire de l'APPLI peut être choisi dans la liste des Locataires déjà associés à l'appartement ou il peut être invité directement, en sélectionnant l'option Nouvel attributaire (New assignee) dans la case combinée correspondante. Dans ce dernier cas, il faudra fourni l'adresse e-mail et le nom de l'attributaire. Il faudra également fourni un nom pour le service APPLI. Vu la possibilité d'attribuer plusieurs services APPLI au même attributaire, signalons qu'il est nécessaire d'indiquer un nom APPLI pour les distinguer. En confirmant l'attribution du service, l'attributaire du service recevra un e-mail et les autres boutons deviendront disponibles.





5.4.2.2.2 Afficher une invitation en attente (🔳)

Ce bouton est disponible uniquement en présence d'une invitation en attente. Le sélectionner pour afficher les données de l'invitation en attente :



il est possible d'utiliser le code QR (ou le bouton « configurer l'APPLI » (Configure your APP), si la page du navigateur d'un smartphone s'ouvre) pour configurer une APPLI Vimar. Lorsque la configuration du service est complétée, le paramètre « Dernière connexion » (Last connection) est rempli et le bouton a peut plus être sélectionné.

5.4.2.2.3 Renvoyer le mail d'invitation (

Cliquez sur ce bouton pour renvoyer l'e-mail de l'invitation à l'attributaire du service APPLI. À l'instar du bouton si, il ne sera plus disponible après que la configuration du service de l'APPLI aura été complétée.

5.4.2.2.4 Supprimer un service APPLI (

En cliquant sur le bouton de la poubelle en face d'une rubrique de service APPLI, vous supprimez le service APPLI : l'attributaire de ce service ne pourra plus recevoir d'appels provenant des dispositifs faisant partie de l'installation.



5.5 Locataire

5.5.1 Liste des appartements

En accédant au portail View Vimar en qualité de Locataire ou de Gestionnaire d'appartement, l'écran affiche la page de la liste des appartements qui vous sont attribués. Pour chaque appartement est indiqué le rôle d'appartenance (Locataire ou Gestionnaire d'appartement).

VIMAR							TESTSSOVIMAR@GMAILCOM EN + User Portal		
Flats / Flats list									
Flats							0		
Plant :	Building :	Stair :	Flat :	Call :	Name :	Secondary name 0	Role :		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	5	38105	Virtual Apartment 5		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	6	38106	Virtual Apartment 6		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	12	38112	Virtual Apartment 12		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	14	38114	Virtual Apartment 14		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	23	38123	Virtual Apartment 23		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	24	38124	Virtual Apartment 24		Apt manager		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	25	38125	Virtual Apartment 25		Tenant		
IP Resurrection	Condominio VDES	Common	26	38126	Virtual Apartment 26		Tenant		
8 total									
			View Vimar Portal - Po	wered by Vimar, ver-2.0.3	8 Privacy Policy				

En cliquant sur le nom d'un appartement, le portail ouvre la fiche détaillée de l'appartement en question.

5.5.2 Page de l'Appartement

La page de l'appartement dont vous êtes seulement le Locataire est semblable à celle qu'illustre la figure ci-après et elle permet de gérer votre propre service APPLI. Lorsque le service a été entièrement configuré, la page est semblable à celle-ci :

W VIMAR			TESTSSOVIMARBGIMAILCOM EN +
Flats / Details			
▲ Mobile APPs			٥
	APP name	Last connection	
app2 💻	Ed8 a	-	8
app3 💻	ed8	Self removed	8
app4 🛤	Fff	Self removed	8 •
app5 🛤	JÜL	17/04/23 18:26:45	8 •
		View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy Policy	

Les différentes colonnes indiquent les informations suivantes :

- si le service APPLI est configuré avec aperçu vidéo (
) ou sans (
- le nom APPLI configuré sur votre propre APPLI
- date et heure de la dernière fois que l'APPLI a été connectée au cloud Vimar.

Pour réinitialiser le service APPLI (par ex. si vous changez de smartphone ou pour configurer une nouvelle APPLI), cliquez sur le bouton , le service APPLI actuel sera réinitialisé et le bouton devient disponible. En cliquant sur ce bouton, un pop-up de configuration s'ouvre.

View Vimar Portal

W VIMAR		APP [Ed8 a] - configuration	×	TESTSOVMANBOMALCOM EN +
Flats / Details		Scan the QR code to configure your Video Door APP		
▲ Mobile APPs	100			0
app2 🖿	Ed8 a			
арр3 🗰	ed8			🖸 🔳
app4 🛤	Fff			E •
app5 🗤	Ш	国务务会计管理论		🗵 🔳 🖉
		Configure your Video Door App		
		View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-2.0.3 Privacy	Policy	

Ce pop-up peut également être utilisé pour configurer une nouvelle instance de l'APPLI. Deux options sont disponibles :

- 1. Utiliser l'APPLI pour pointer le code QR affiché sur l'ordinateur portable et suivre les instructions que l'APPLI affiche.
- 2. Ouvrir le pop-up à partir d'un navigateur sur le smartphone sur lequel l'appli est déjà installée et cliquer sur le bouton « Configurez votre APPLI ». L'APPLI s'ouvrira automatiquement et elle permet de suivre les instructions qui s'affichent.

5.6 Superutilisateur

Le rôle de Superutilisateur est attribué uniquement aux techniciens Vimar. Le Superutilisateur peut intervenir exclusivement lorsque le système se bloque, situation qui nécessite un Installateur et/ou un Gestionnaire installation, mais il ne peut pas être nommé par ceux qui recouvrent actuellement ces rôles. En qualité de Superutilisateur, l'expérience utilisateur prévoit une seule page qui permet de gérer tous les Installateurs/Gestionnaires de tous les systèmes installés.

lter plants										
nt Region/Stat		n/State		Address Address			Installer			
ountry Country		City City	City City		ZIP ZIP			Plant manager Plant manager		
acancies 🗌										
nt :	Country :	Region/State :	City :	Address :	ZIP o	Installer		Pla	nt manager	
vianto di prova							vimar.rta.installatore7@gi	Image: A state of the state	vimar.rta.gestore2@gmail	
vanto test aggiornamenti	Italia	Veneto	Padova	prima strada 35	35129		vimar.rta.installatore7@gi	2 💶	vimar.rta.gestore2@gmail	
vlanto test A							vimar.rta.installatore7@gi	2 💶	vimar.rta.gestore2@gmail	
vianto produzione							vimar.rta.installatore7@gi	2 💶	vimar.rta.gestore2@gmail	
1							Recipient's username	2 💶	Recipient's username	
planto 1_VGRL_RTA	Italia	Veneto	Via Prima strada Nº35	Via Prima strada Nº35	35100		vimar.rta.installatore1@gi	🗷 🚺	vimar.rta.gestore1@gmail 🖍	
otal									« 1 2 3 4 (current) 5	
_	_	_	_	_	_	_	_	_		
			Viev	v Vimar Portal - Powered b	Vimar, ver-2.0.3	Privacy Policy				

Un Superutilisateur peut supprimer un Installateur et/ou le Gestionnaire installation actuels sans aucune restriction. De même, il peut inviter un nouvel Installateur et/ou Gestionnaire installation sans aucune restriction.

En cliquant sur le bouton 🥍, il peut inviter un nouvel Installateur ou Gestionnaire installation en saisissant son adresse e-mail dans le formulaire qui s'affiche. Dans ce cas, l'installateur/gestionnaire actuel restera en service jusqu'à ce que le nouveau accepte l'invitation.

Lorsqu'il accepte, tous les Agents de maintien ou Opérateurs associés au précédent seront supprimés de l'installation.

En cliquant sur le bouton , il peut supprimer un nouvel Installateur ou Gestionnaire. Dans ce cas, l'Installateur ou le Gestionnaire supprimé ne pourra plus intervenir sur l'installation, avec effet immédiat. Tous ses Agents de maintien ou Opérateurs seront immédiatement supprimés de l'installation.



