

Manuale per il collegamento e l'uso Installation and operation manual



# 46910.H10A.01

Monitor LED 10,1", ingressi video BNC/VGA/HDMI LED 10.1" monitor, BNC/VGA/HDMI video inputs

# ELVOX TVCC



# Importanti informazioni di sicurezza

#### Ambiente

- Non installare il monitor all'esterno o in ambienti ostili. Non esporre il monitor a pioggia o umidità per prevenire il
  rischio di incendio o di scossa elettrica. Evitare di collocare il monitor in aree soggette a temperature estreme come
  la luce diretta del sole o vicino ad apparecchi/attrezzature che emettono calore (amplificatori, termosifoni, ecc.) che
  potrebbero causare surriscaldamento e danni.
- Questo monitor è destinato all'utilizzo domestico o in uffici. Non esporlo a vibrazioni, polvere o gas corrosivi.
- Per ottenere un'immagine chiara, non esporre lo schermo ad illuminazione diretta o luce solare. L'utilizzo del monitor su un sfondo luminoso o in un punto in cui la luce solare o altre fonti luminose colpiscono direttamente il monitor può aumentare l'affaticamento degli occhi.

#### Montaggio

- Posizionare sempre il monitor su un piano stabile o farlo montare correttamente a parete. Non appendere nulla sul monitor.
- Accertarsi che il monitor si trovi vicino a una presa di corrente che sia facilmente accessibile, in quanto la rimozione del cavo di alimentazione è il solo modo per escludere l'alimentazione.

#### Utilizzo di una staffa per attacco a parete

Attenzione: per installare il monitor in sicurezza, la staffa per attacco a parete deve sostenere almeno cinque volte il peso netto del monitor. Per questo tipo di montaggio è necessario togliere prima la base.

- 1. Posizionare il monitor con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida ma abbastanza robusta da sostenerlo.
- 2. Con un cacciavite rimuovere le viti dai quattro fori su ciascun lato sul fondo della base del monitor.
- 3. Accertarsi che tutti i cavi siano già collegati al monitor.
- 4. Seguire le istruzioni incluse con la staffa di montaggio a parete per fissare il monitor alla parete.

#### Stoccaggio

- Scollegare il monitor se si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi di tempo.

#### Ventilazione

- Non coprire e non bloccare mai le aperture di ventilazione sul monitor. È necessario mantenere una distanza di almeno 10 cm intorno all'apparecchio per garantire una corretta ventilazione.
- Non inserire mai corpi estranei, strumenti di metallo o liquidi nelle aperture di ventilazione per evitare il rischio di incendio o di scossa elettrica.
- Non installare DVR o altre apparecchiature troppo vicino al monitor. Tenere tali apparecchiature ad almeno 30 cm di distanza dal monitor.

#### Acqua e umidità

- Il monitor non deve essere esposto a umidità né venire a contatto con liquidi.
- Non utilizzare il monitor vicino all'acqua.
- Non toccare il monitor o il cavo con le mani bagnate per evitare il rischio di scossa elettrica o danni.

#### Pulizia

- Scollegare il monitot dalla presa a muro prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Usare un panno per pulizia morbido e asciutto e che non lasci pelucchi. In caso di polvere persistente, passare un panno leggermente umido.



#### 46910.H10A.01

#### Conformità normativa

Direttiva BT, Direttiva EMC Norme EN 60950-1, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

#### RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

# VIMAR

# Indice

1	Contenuto della confezione	3
2	Collegamenti	3
	2.1 Interfaccia posteriore	3
	2.2 Disposizione comandi	3
	2.3 Collegamento del monitor	3
3	Configurazione di base con OSD	4
	3.1 Telecomando	4
	3.2 AV - Configurazione ingresso	5
	3.3 HDMI - Configurazione ingresso	6
	3.4 VGA - Configurazione ingresso	7
4	Specifiche del monitor	9



## 1 Contenuto della confezione

- 1 x monitor LCD
- 1 x adattatore CA
- 1 x cavo VGA
- 1 x cavo audio
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x comando IR

# 2 Connessioni

#### 2.1 Interfaccia posteriore



*DC	Usare esclusivamente l'alimentatore a 12V DC incluso con il monitor.
HDMI	(High-Definition Multimedia Interface, interfaccia multimediale ad alta definizione) supporta video digitali e collegamenti audio.
VGA	Cavo D-sub a 15 pin per connessione VGA standard.
Audio IN	Collegamento con jack stereo da 3,5 mm per l'ingresso audio quando si usa il connettore VGA/AV.
VIDEO/AV IN	Collegamenti BNC compatibili con ingressi video compositi da apparecchi quali telecamere o DVR.
VIDEO/AV OUT	Uscita loop per segnali video compositi, collegamento a un secondo monitor.

#### 2.2 Disposizione comandi

I tasti di comando si trovano a destra, sul retro del monitor.



SOURCE	Consente di selezionare il tipo di segnale di ingresso: AV, HDMI, VGA.
MENU	Consente di accedere al menu visualizzato sullo schermo (OSD, On Screen Display).
+ e -	Comandi per alzare/abbassare il volume, confermare la selezione del segnale in ingresso e navigare nell'OSD.
POWER	Consente di accendere o spegnere il monitor.

#### 2.3 Collegamento del monitor

#### 1. Collegamento con AV - Composite Video

Collegare il cavo video con il connettore BNC al connettore AV sul retro del monitor e l'altra estremità al DVR/ Videocamera, ecc.

Se è richiesto un ingresso audio, collegare il cavo audio stereo da 3,5 mm alla presa AUDIO INPUT sul retro del monitor e al connettore Audio Output sul DVR/telecamera, ecc.

Collegare il monitor e la sorgente video all'alimentazione e accenderli. Premere più volte il tasto SOURCE fino a quando viene evidenziato "AV" (in base alla connessione usata) sul display, nella parte superiore dello schermo del monitor, quindi premere "+" per effettuare la selezione.



#### 2. Collegamento con HDMI

Collegare un'estremità del cavo HDMI (opzionale) al connettore HDMI sul retro del monitor, e l'altra estremità all'uscita HDMI sul PC/DVR. Questa connessione supporta la trasmissione video e audio. Collegare il monitor e la sorgente video all'alimentazione e accenderli. Premere più volte il tasto SOURCE fino a quando viene evidenziato "HDMI" sul display, nella parte superiore dello schermo del monitor, quindi premere "+" per effettuare la selezione.

#### 3. Collegamento con VGA

Collegare un'estremità del cavo monitor a 15-pin al connettore VGA sul monitor e l'altra estremità al PC/DVR. Nota: se la presa sul PC/DVR non è del tipo 15-pin D-sub potrebbe servire un adattatore per eseguire il collegamento con questo cavo.

Se è richiesto il segnale audio, collegare un'estremità del cavo audio stereo da 3,5 mm (jack stereo da 1/8") al connettore Audio IN sul retro del monitor e l'altra estremità all'uscita audio sul PC/DVR.

Collegare il monitor e la sorgente video all'alimentazione e accenderli. Premere più volte il tasto SOURCE fino a quando viene evidenziato "VGA" sul display, nella parte superiore dello schermo del monitor, quindi premere "+" per effettuare la selezione.

Verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi e serrare tutte le viti dei cavi. Il movimento e le vibrazioni possono far uscire dalla sede i connettori se non sono stati inseriti correttamente. Passare i cavi lontano da fonti di calore e bordi metallici taglienti per evitare di danneggiarli.

#### 3 Configurazione di base con OSD

- 1. Per accedere al menu OSD premere "MENU".
- 2. Usare i tasti "+" o "-" per selezionare la voce di menu desiderata, quindi premere il tasto "SOURCE" per selezionare il sottomenu.
- 3. Continuare a premere il tasto "SOURCE" per evidenziare il campo desiderato, quindi regolare l'impostazione con i tasti "+" o "-".
- 4. Premere il tasto "MENU" per tornare al menu precedente.
- 5. Premere di nuovo il tasto "MENU" per uscire definitivamente dal menu OSD.

Power	Accensione/spegnimento del monitor
Power-s	Retroilluminazione: alta, media, bassa
	Scala: normale, centrato, schermo intero
Mute	Attivazione/disattivazione audio
Lock	Blocco menu: blocco, sblocco
Freeze	Blocco schermo
∧/v	Spostamento verso l'alto/basso del riquadro di selezione
Menu	Visualizza il menu OSD principale
	Premere per alzare o abbassare il volume
Auto	Regolazione automatica (disponibile solo in modalità VGA)
INFO	Premere per visualizzare le informazioni sullo schermo del monitor
VGA	Segnale VGA
HDMI	Segnale HDMI
AV	Segnale di ingresso
Source	Premere per visualizzare e selezionare il segnale video dispo- nibile
0~9	disponibili solo per immissione della password
NC	Sensore PIP POP SWAP
EXIT	Premere per uscire dal menu

Nota: accertarsi che il telecomando sia puntato verso il sensore del telecomando sul monitor. Non frapporre ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando sul monitor. L'ambito di ricezione del segnale è di 3 metri davanti al sensore del telecomando.

- 1. Per garantire il normale funzionamento del telecomando, non farlo cadere e non danneggiarlo in alcun modo. Non esporre il telecomando a liquidi o umidità e tenerlo lontano da fonti di calore.
- Se il telecomando funziona in modo discontinuo o non aziona affatto il monitor LCD, è necessario sostituire le batterie.

# 3.1 Telecomando



#### 46910.H10A.01

#### Scelta della sorgente di ingresso

Per visualizzare le immagini da una sorgente esterna, collegare i due dispositivi prima di selezionare la sorgente, in caso contrario sul monitor apparirà il messaggio di assenza di segnale. Premere il tasto Source sul monitor e sul telecomando per visualizzare il menu sullo schermo, quindi premere Source per selezionare la voce sul monitor, infine premere "+/- (>)" per confermare.

VGA: sorgente in ingresso da un terminale di uscita VGA

HDMI: sorgente in ingresso da un terminale di uscita HDMI

AV: sorgente in ingresso da un terminale di uscita AV o di una telecamera

#### Nota: l'aspetto dell'OSD cambia in funzione dell'ingresso selezionato.

#### 3.2 AV - Configurazione dell'ingresso

#### 1. Video - Immagine



Smart picture:	Consente di selezionare i valori predefiniti o salvare l'impostazione utente (Standard/Mo- vie/ECO/Personal/Vivid)
Brightness:	(0–100) imposta la luminosità dell'immagine
Contrast:	(0–100) imposta la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine
Color:	(0-100)
Sharpness:	(0-100)
Tint:	(0-100) disponibile solo per NTSC
Color temp.:	Imposta la temperatura del colore (Normale/ Caldo/Freddo/Personalizzata)
Focus:	ON/OFF



Controllo avanzato:

●] ◎ ×	Noise Reduction DCR DCC Micros Screes Markers Centre Markers		Medium Orf Orf Off Off Orf	
	Check Field	Allina	QII Bac	•

#### 2. Audio



Noise reduction:	Low/Medium/High/Off (Basso/Medio/Alto/ OFF)
DCR:	Dynamic Contrast Ratio (rapporto di contra- sto dinamico), ON/OFF
DCC:	Dynamic Color Control (Controllo colore dinamico), ON/OFF
Mirror:	(ON/OFF), immagine invertita verticalmente, dopo l'impostazione è necessario riavviare il monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/OFF
Centre markers:	(ON/OFF) marcatore a croce al centro dell'immagine
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off (rosso/ver- de/blu/monocromatico/OFF)

Sound mode:	Imposta le configurazioni audio preimpostate o utente (Standard/Music/Speech/Personal)
Balance:	(da -50 a +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control (Con- trollo automatico del volume)

#### 46910.H10A.01

#### 3. OSD - Setting (Impostazione)



Menu language:	Selezionare la lingua preferita per l'OSD (En/Ch/Es/Fr/De/lt/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full (schermo intero)/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. specifica dopo quanti secondi l'OSD si chiude automati- camente
Menu transparency:	Imposta il livello di trasparenza dell'OSD (Low/Medium/High/Off) (Basso/Medio/ Alto/OFF)
Power on status:	Imposta lo stato dopo l'accensione del monitor (Power On/Keep Last Memory/ Standby) (Accensione/Memorizza ultimo/ Standby)
Blue screen:	Imposta lo screensaver del monitor (ON/ OFF)
Color system:	Imposta il formato colore CVBS
System reset:	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

# 3.3 HDMI - Configurazione ingresso

1. Video - Immagine



Smart picture:	Consente di selezionare i valori predefiniti o salvare l'impostazione utente (Standard/ Movie/ECO/Personal/Vivid)
Brightness:	(0–100) imposta la luminosità dell'imma- gine
Contrast:	(0–100) imposta la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine
Color:	(0-100)
Sharpness:	(0-100)
Color temp.:	Imposta la temperatura del colore (Norma- le/Caldo/Freddo/Personalizzata)
Focus:	ON/OFF

#### Controllo avanzato:



Noise reduction:	Low/Medium/High/Off (Basso/Medio/Alto/ OFF)
DCR:	Dynamic Contrast Ratio (rapporto di contrasto dinamico), ON/OFF
DCC:	Dynamic Color Control (Controllo colore dinamico), ON/OFF
Mirror:	(ON/OFF), immagine invertita vertical- mente, dopo l'impostazione è necessario riavviare il monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/OFF
Centre markers:	(ON/OFF) marcatore a croce al centro dell'immagine
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off (rosso/ verde/blu/monocromatico/OFF)

 $(\Pi)$ 



#### 46910.H10A.01

#### 2. Audio



Sound mode:

	Personal)
Balance:	(da -50 a +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control (Controllo automatico del volume)
Camera:	(ON/OFF) modo telecamera

4- - - - - - - - - / 0 - -

Imposta le configurazioni audio preimpo-

#### 3. OSD - Setting (Impostazione)



Menu language:	Selezionare la lingua preferita per l'OSD (En/Ch/Es/Fr/De/lt/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full (schermo intero)/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. specifica dopo quanti secondi l'OSD si chiude automati- camente
Menu transparency:	Imposta il livello di trasparenza dell'OSD (Low/Medium/High/Off) (Basso/Medio/ Alto/OFF)
Power on status:	Imposta lo stato dopo l'accensione del monitor (Power On/Keep Last Memory/ Standby) (Accensione/Memorizza ultimo/ Standby)
Blue screen:	Imposta lo screensaver del monitor (ON/ OFF)
Color system:	Imposta il formato colore CVBS
System reset:	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

# 3.4 VGA - Configurazione ingresso

1. Video - Immagine



Brightness:	(0–100) imposta la luminosità dell'imma- gine
Contrast:	(0–100) imposta la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine
Color temp.:	Imposta la temperatura del colore (Norma- le/Caldo/Freddo/Personalizzata)

# 46910.H10A.01

#### Controllo avanzato:



Backlight:	Low/Medium/High (Basso/Medio/Alto)
Mirror:	(ON/OFF), immagine invertita verticalmente, dopo l'impostazione è necessario riavviare il monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/OFF
Centre markers:	(ON/OFF) marcatore a croce al centro dell'immagine
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off (rosso/ver- de/blu/monocromatico/OFF)

#### VGA (geometria):



Auto adjust:	Consente di eseguire la regolazione auto- matica di fase, clock, posizione orizzontale e verticale
H-position:	Imposta la posizione orizzontale dell'imma- gine
V-position:	Imposta la posizione verticale dell'immagine
Phase:	Se la fase del monitor non è regolata, l'im- magine potrebbe apparire instabile sull'asse orizzontale. Usare questa opzione per correggerla manualmente
Clock:	Consente di regolare manualmente la sincro- nizzazione del clock. Se l'impostazione del clock dell'immagine non è sincronizzata si potrebbero vedere pe- riodicamente barre verticali dovute a rumore video sull'immagine. Le barre di rumore in genere si risolvono con una configurazione automatica. Se le barre di rumore continuano a essere presenti, si può usare questa impo- stazione per rimuoverle

#### 2. Audio



Sound mode:	Imposta le configurazioni audio preimpostate o utente (Standard/Music/Speech/Personal)
Balance:	(da -50 a +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control (Con- trollo automatico del volume)

# 

#### 46910.H10A.01

#### 3. OSD - Setting (Impostazione)



Menu language:	Selezionare la lingua preferita per l'OSD (En/Ch/Es/Fr/De/It/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full (schermo intero)/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. specifica dopo quanti secondi l'OSD si chiude automati- camente
Menu transparency:	Imposta il livello di trasparenza dell'OSD (Low/Medium/High/Off) (Basso/Medio/ Alto/OFF)
Power on status:	Imposta lo stato dopo l'accensione del monitor (Power On/Keep Last Memory/ Standby) (Accensione/Memorizza ultimo/ Standby)
Blue screen:	Imposta lo screensaver del monitor (ON/ OFF)
Color system:	Imposta il formato colore CVBS
System reset:	Ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica

# 4 Specifiche del monitor

Specifica del display	
Modello	46910.H10A.01
Tipo di pannello	Monitor 10,1" (16:9) con retroilluminazione a LED
Tipo di case	Metallo
Risoluzione migliore	1280 (H) x 800 (V)
Colori	16,7 milioni
Passo pixel	0,294 (H) x 0,294(V) mm
Rapporto contrasto	800:1
Luminosità	330 Cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta	12 ms
Angolo di visione	160/160
Compatibilità video	Multi-Standard per NTSC/PAL
Rapporto d'aspetto	16:9
Diffusori	1 x 2,5 W
Muto	Si
Umidità di esercizio	20 - 70 %
Temperatura di esercizio	Da 10°C a +50°C

ALIMENTAZIONE	
Tensione	12 Vcc
Assorbimento	<12W

Inte	erfaccia IN-OUT
Interfaccia video	HDMI x 1, VGA x 1, BNC ln x 1, BNC Out x 1
Interfaccia audio	Audio in x 1
Interfaccia alimentazione	DC In x 1
Certificazione	Energy Star/CE/FCC/ROHS
Tipo supporto	Tavolo
Colore	Nero
Posizione tasti	Lato anteriore
Dimensioni (mm) LxAxP	250x175x35
Dim. (mm) LxAxP + Staffa	250x175x145
Peso netto/lordo	1,3 Kg / 2 Kg



# Important safety information

#### Environment

Do not install the monitor outdoors or in any hostile environment. To prevent fire or electric shock, do not expose
monitor to rain or moisture. Avoid placing the monitor in areas subject to extreme temperature such as direct sunlight or near a heating appliances/equipment (such as amplifiers, etc) as this may result in overheating and damage.

M VIMAR

- This monitor is designed to be used in the office or home. Do not subject it to vibrations, dust or corrosive gases.
- To obtain a clear picture, do not expose screen to direct illumination or sunlight. Using the monitor against a bright background and where sunlight or other light sources shine directly on to the monitor can increase eye fatigue.

#### Mounting

- Always place the monitor on a secure table or have it properly mounted to the wall. Do not hang anything on the monitor.
- Ensure the monitor is located close to a power outlet that is easily accessible, as removing the power cord is the only way to isolate power

#### Using a wall mount

**Caution:** Any wall mount must bear a minimum of 5x the monitor's net weight to mount safely. The stand must be removed first before mounting this way.

- 1. Place the monitor face down on a surface that is soft, yet strong enough to hold the monitor.
- 2. Use a screwdriver to remove the screws from the four holes on each side of the bottom of the monitor's base.
- 3. Make sure all cables are already connected to the monitor.
- 4. Follow the directions included with the wall mount to fix the monitor to the wall.

#### Storage

- Unplug the monitor if it will not be used for a long period.

#### Ventilation

- Never cover or block the ventilation slots in the monitor. A minimum distance of at least 10 cm should be maintained around the unit for sufficient ventilation.
- Never insert any foreign object, metal or liquid into the ventilation slots, as this could result in fire or electric shock.
- Avoid installing a DVR or other equipment too close to the monitor. Keep such equipment at least 30 cm away from the monitor.

#### Water and moisture

- The monitor should not be exposed to any moisture or liquid.
- Do not use the monitor near water.
- Do not touch the monitor or cable with wet hands as this may cause electric shock or damage.

#### Cleaning

- Unplug the unit from the wall outlet before cleaning.
- Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry soft lint-free cloth for cleaning. If dust is persistent, wipe with a slightly damp cloth.



#### 46910.H10A.01

#### Conformity to standards

LV Directive, EMC Directive EN 60950-1, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Standards.



#### ➡ WEEE - User information

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales

area of at least 400 m<sup>2</sup>, if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

# VIMAR

# 46910.H10A.01

# Index

1	In the box	.13
2	Connections	.13
	2.1 Rear interface	.13
	2.2 Control Layout	.13
	2.3 How to connect your monitor	.13
3	Basic on-screen display setup	.14
	3.1 Remote control	.14
	3.2 AV - Input Configuration	.15
	3.3 HDMI Input Configuration	.16
	3.4 VGA Input Configuration	.17
4	Monitor specification	.19

# 46910.H10A.01

# 1 In the box

- 1 x LCD Monitor,
- 1 x AC adapter,
- 1 x VGA cable,
- 1 x Audio cable,
- 1 x User Manual
- 1 x IR control

# 2 Connections

# 2.1 Rear interface



IN

IN

OUT

VGA

*DC	Only use the 12v DC power supply included with the monitor
HDMI	(High-Definition Multimedia Interface) Supports digital video and audio connections
VGA	15 pin D-sub cable for standard VGA connection
Audio IN	3.5 mm stereo jack connection for audio input when using VGA /AV connector
VIDEO/AV IN	BNC connections supporting composite video inputs from equipment such as Cameras or DVR's
VIDEO/AV OUT	Composite video loop though output – connect a second monitor

#### 2.2 Control layout

The control buttons are located on the right hand rear side of the monitor.

HDMI

DC



SOURCE	Selects input mode – AV, HDMI , VGA.
MENU	Access to the On Screen Display (OSD) menu.
+ and -	Volume controls up/down, confirm input source selection and navigation in the OSD.
POWER	Turns the monitor on or off.

#### 2.3 How to connect your monitor

#### 1. Connecting using AV - Composite Video

Connect your video cable with BNC connector to the AV connector on the rear of the monitor, and the other end to your DVR/Camera etc.

If audio input is required, connect the 3.5 mm stereo audio cable to the AUDIO INPUT on the rear of the monitor and to the Audio Output connector on the DVR/Camera etc.

Connect power to the monitor and video source, and switch on. Using the SOURCE button, press repeatedly until either 'AV' (depending on the connection used) is highlighted on the display at the top of the monitor's screen, and press '+' to select.



#### 2. Connecting using HDMI

Connect one end of a HDMI cable (optional) to the HDMI connector on the rear of the monitor, and the other to the HDMI out connector on the PC/DVR. This connection will support both video and audio transmission. Connect power to the monitor and video source, and switch on. Using the SOURCE button, press repeatedly until 'HDMI' is highlighted on the display at the top of the monitor's screen, and press '+' to select.

#### 3. Connecting using VGA

Connect one end of a 15-pin monitor cable to the VGA connector on the monitor and the other end to the PC/DVR. **Note - if your PC/DVR connector isn't 15-pin D-sub you may need an adapter to connect with this cable.** If audio is required, connect one end of the 3.5 mm stereo audio cable (sometimes referred to as 1/8" stereo jack) to the PC Audio IN connector on the back of the monitor and the other end to the audio output on the PC/DVR. Connect power to the monitor and video source, and switch on. Using the SOURCE button, press repeatedly until 'VGA' is highlighted on the display at the top of the monitor's screen, and press '+' to select.

Ensure all cable connections are secure - tighten all cable screws. Movement and vibration may dislodge cables that are improperly connected. Route all wiring and cabling away from any heat sources and sharp metal edges to avoid damage.

#### 3 Basic on-screen display setup

- 1. To access the OSD Menu press 'MENU'.
- 2. Use the "+" or "-" buttons to select the required menu item, then press the 'SOURCE' button to select the Sub menu.
- 3. Continue to use the 'SOURCE' button to highlight the required field, then press "+" or "-" to adjust the setting.
- 4. Press the 'MENU' button to return to previous menu.
- 5. Press the 'MENU' button again to exit the OSD Menu completely.

#### 3.1 Remote control



**Note:** ensure the remote control is pointed toward the remote control window on the display. No obstacles should be placed between the remote control and the remote control window. The effective receiving scope for the signal is 3 meters to the front of the remote control window.

- 1. To ensure a normal operation, the remote control should not be dropped or damaged in any way. It should also be kept dry and away from all heat sources.
- 2. Battery replacement is necessary when the remote controller acts inconsistently or stops operating the LCD display.



#### 46910.H10A.01

#### Choose the input source

If you hope to enjoy the picture from the external input source, before to select the source, you need to connect the devices, otherwise, when you select the source, the none or no signal will appear on the screen, Press source button on the monitor or remote control, the menu appears on the screen, then press source to select the monitor item, and press "+/- (>)" to ensure it.

VGA: the input source from VGA terminal output

HDMI: the input source from HDMI in terminal output

AV: the input source from AV or video camera terminal output

#### Note: The layout of the OSD will change depending on the input that is selected.

#### 3.2 AV - Input configuration

### 1. Video-Picture





Noise reduction:	Low/Medium/High/Off
DCR:	Dynamic Contrast Ratio, On/Off
DCC:	Dynamic color control, On/Off
Mirror:	(ON/OFF) Image upside mirroring, set up after the need to restart the monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/Off
Centre markers:	(ON/OFF) Image center cross mark
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off

Select defaults or save user setting (Stand-

(0-100) Set the difference between the light

Select the color temperature (Normal/Warm/

(0-100) Set the brightness of the image

ard/Movie/ECO/Personal/Vivid)

and dark areas of the picture

(0-100) only available if NTSC

(0-100)

(0-100)

ON/OFF

Cool/Personal)

#### 2. Audio



Sound mode:	Set user or preset audio configurations (Standard/Music/Speech/Personal)
Balance:	(-50 to +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control

#### 46910.H10A.01

#### 3. OSD-Setting



Menu language:	Select preferred language for OSD (En/ Ch/Es/Fr/De/lt/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. Set seconds for the OSD to automatically close
Menu transparency:	Setting the transparency level of the OSD (Low/Medium/High/Off)
Power on status:	Setting status after power on the monitor (Power On/Keep Last Memory/Standby)
Blue screen:	Setting up the monitor screensaver (ON/ OFF)
Color system:	Setting CVBS color format
System reset:	Restore all factory defaults

# 3.3 HDMI - Input Configuration

1. Video-Picture



Smart picture:	Select defaults or save user setting (Standard/Movie/ECO/Personal/Vivid)
Brightness:	(0–100) Set the brightness of the image
Contrast:	(0–100) Set the difference between the light and dark areas of the picture
Color:	(0-100)
Sharpness:	(0-100)
Color temp.:	Select the color temperature (Normal/ Warm/Cool/Personal)
Focus:	ON/OFF

#### Advanced control:



Noise reduction:	Low/Medium/High/Off
DCR:	Dynamic Contrast Ratio, On/Off
DCC:	Dynamic color control, On/Off
Mirror:	(ON/OFF) Image upside mirroring, set up after the need to restart the monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/Off
Centre markers:	(ON/OFF) Image center cross mark
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off

# **VIMAR**

# 46910.H10A.01

### 2. Audio



Sound mode:

	(Standard/Music/Speech/Personal)
Balance:	(-50 to +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control
Camera:	(ON/OFF) Camera Mode

### 3. OSD-Setting



3.4	VGA -	Input	Configuration
-----	-------	-------	---------------

1. Video-Picture



Menu language:	Select preferred language for OSD (En/ Ch/Es/Fr/De/lt/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. Set seconds for the OSD to automatically close
Menu transparency:	Setting the transparency level of the OSD (Low/Medium/High/Off)
Power on status:	Setting status after power on the monitor (Power On/Keep Last Memory/Standby)
Blue screen:	Setting up the monitor screensaver (ON/ OFF)
Color system:	Setting CVBS color format
System reset:	Restore all factory defaults

Brightness:	(0–100) Set the brightness of the image
Contrast:	(0–100) Set the difference between the light and dark areas of the picture
Color temp.:	Select the color temperature (Normal/ Warm/Cool/Personal)



Set user or preset audio configurations

# 46910.H10A.01

### Advanced control:



Backlight:	Low/Medium/High
Mirror:	(ON/OFF) Image upside mirroring, set up after the need to restart the monitor
Screen markers:	80%/85%/90%/93%/96%/Off
Centre markers:	(ON/OFF) Image center cross mark
Check field:	Red/Green/Blue/Black White/Off

#### VGA (geometry):



Auto adjust:	Perform an automatic configuration of the Phase, Clock, vertical and horizontal posi- tion
H-position:	Set horizontal image position
V-position:	Set vertical image position
Phase:	If the phase of your monitor is not fine-tuned, you may observe the image being unstable in the horizontal axis. Use this option to manually correct
Clock:	Manually adjust clock synchronisation. (If the clock setting of your image is not fine-tuned, you may observe periodic vertical bars of video noise on your image. These bars of noise are usually adjusted out when an Auto Configuration is performed. If the bars of noise are still present, this setting can be used to remove them

#### 2. Audio



Sound mode:	Set user or preset audio configurations (Standard/Music/Speech/Personal)
Balance:	(-50 to +50)
Bass:	(0-100)
Treble:	(0-100)
Virtual surround:	(ON/OFF)
AVL:	(ON/OFF) Automatic Volume Control



# 46910.H10A.01

#### 3. OSD-Setting



Menu language:	Select preferred language for OSD (En/ Ch/Es/Fr/De/lt/Pt/Pl/Ru/Ko)
Picture format:	Full/16:9/4:3/Zoom1/ Zoom2/3:2/1.85:1/2.35:1
Menu timeout:	10/20/30/40/50/60 Sec/Off. Set seconds for the OSD to automatically close
Menu transparency:	Setting the transparency level of the OSD (Low/Medium/High/Off)
Power on status:	Setting status after power on the monitor (Power On/Keep Last Memory/Standby)
Blue screen:	Setting up the monitor screensaver (ON/ OFF)
Color system:	Setting CVBS color format
System reset:	Restore all factory defaults

# 4 Monitor specification

Display Specification		
Model	46910.H10A.01	
Panel Type	10.1" (16:9) LED Backlight Monitor	
Case Type	Metal	
Best Resolution	1280 (H) x 800 (V)	
Colors	16.7M	
Pixel Pitch	0.294 (H) x 0.294(V) mm	
Contrast Ratio	800:1	
Brightness	330 Cd/m <sup>2</sup>	
Response Time	12 ms	
Viewing Angle	160/160	
Video Compatiblity	Multi-Standard for NTSC/PAL	
Aspect Ratio	16:9	
Speakers	1 x 2.5 W	
Mute	YES	
Work Humidity	20 - 70 %	
Work Temperature	- 10 to +50 °C	

IN-OUT Interface		
Video Interface	HDMI x 1, VGA x 1, BNC ln x 1, BNC Out x 1	
Audio Interface	Audio in x 1	
Power Interface	DC In x 1	
Certification	Energy Star/CE/FCC/ROHS	
Stand Type	Desktop	
Colour	Black	
Button Position	Front	
Dimensions (mm) LxAxP	250x175x35	
Dim. (mm) LxAxP + Bracket	250x175x145	
Net/Gross Weight	1.3 Kg / 2 Kg	

POWER		
Voltage	12 V DC	
Power Consumption	<12W	

