

Guida rapida installatore - Installer quick guide - Guide rapide installateur Guía rápida para el instalador - Kurzanleitung für den Installationstechniker - Σύντομος οδηγός τεχνικού εγκατάστασης



SL24.D

Centrale per cancelli scorrevoli 24 Vdc Control panel for sliding gates 24 Vdc Centrale pour portails coulissants 24 Vcc

Central para cancelas correderas 24 Vcc

Steuergerät für 24 Vdc Schiebetore

Κεντρική μονάδα για συρόμενες καγκελόπορτες 24 Vdc

ELVOX Automazioni





Funzioni della morsettiera

Morsetto	Descrizione	Dati nominali	
T1	Connessione secondario trasformatore	24 Vac	
T2	Connessione secondario trasformatore		
21	Apertura motore	24 V/dc 160 W/	
22	Chiusura motore	24 VUC 100 VV	
12	Negativo uscita radio ausiliaria/luce di cortesia	24 Vdc 120 mA	
1	Positivo accessori		
14	Negativo uscita spia cancello aperto	24 Vdc 120 mA	
1	Positivo accessori		
1	Positivo accessori		
0	Negativo accessori	24 VUC 500 IIIA	
10	Negativo lampeggiante	24 \/do 15 \// mov	
11	Positivo lampeggiante	24 Vdc 15 W max	
99	Comune ingressi		
51	Passo-passo/Apri (N.O.)		
52	Pedonale/Chiudi (N.O.)		

Morsetto	Descrizione	Dati nominali		
99	Comune ingressi			
61	61 Arresto (N.C.)			
62	Fotocellula in chiusura/fotocellula (N.C.)			
63	63 Fotocellula/Bordo sensibile (N.C.)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
31 Finecorsa 1				
99	99 Comune ingressi			
32	32 Finecorsa 2			
-	- Massa antenna			
ANT	Segnale antenna			

ELVOX Automazioni

SL24.D

Attuatori comandabili

Cod.	Descrizione		
ESM2.D	ACTO 600D attuatore scorrevole 24 V 600 kg con centrale		
	a display		

Funzioni dei tasti e navigazione dei menu

Tasto	Descrizione	
ок	Tasto di accensione display, di accesso menu e di conferma cambio valore parametro. Quando il motore è in movimento visualizza l'assorbimento in A del motore elettrico	
	Tasto di scorrimento in su dei menu e di aumento valore parametro	
•	Tasto di scorrimento in giù dei menu e di diminuzione valore parametro	
ESC	Tasto di spegnimento display, di uscita menù e di annulla- mento cambio valore parametro	
51	1 Tasto di comando passo-passo	

Controllo preliminare:

Dopo aver dato alimentazione alla centrale nel display compare il nome della centrale scritto come SL2.D, la versione del firmware FX.XX e 3 lampeggi con la scritta FLSH per poi spegnarsi.

Controllare i led di diagnostica degli ingressi, i led 61, 62, 63 devono essere accesi, se i finecorsa non sono impegnati anche i LED 31 e 32 devono essere accesi.

Nel caso uno degli ingressi di sicurezza (61, 62, 63) non venga utilizzato inserire un ponte tra il comune (99) e l'ingresso non utilizzato.

Nel caso uno degli ingressi di sicurezza (61, 62, 63) sia aperto, il punto in basso a destra del display lampeggia a segnalare una sicurezza impegnata/ non funzionante che causerà il non movimento del cancello. Sarà quindi necessario verificare i collegamento e il corretto stato di funzionamento delle sicurezze.

Menu

La programmazione della centrale è organizzata in menu e sottomenu che permettono di accedere e modificare i parametri e le logiche della centrale. La centrale è dotata dei seguenti menu di primo livello:

Menu	Descrizione	
LRNE	Taratura rapida della corsa	
LRNA	Taratura avanzata della corsa	
PAR	Menu di impostazione dei parametri della centrale	
RAD	Menu di gestione dei radiocomandi	
DEF	Menu di ripristino valori di fabbrica	
CNT	Menu contatori manovra	
ALM	Menu allarmi scheda	
PASS	Menu di impostazione livello di protezione della centrale	

Sottomenu

Tutti i sottomenu sono descritti nella tabella che segue.

			5
	Taratur La tara imposta - Raller	r a rapida tura viene a: ntamento	della corsa. e eseguita in modalità interamente automatica e in apertura a 50 cm dalla completa apertura in chiusura a 75 cm dalla completa chiusura
	- Aperti	ura pedon	ale a 150 cm
NE	Tasto	Msg display	Descrizione fase
LR	-	51	Attesa inizio procedura di taratura
	51	CLOS	Alla pressione del tasto: chiusura e ricerca finecorsa di chiusura
	-	OPEN	Misura della corsa a velocità di rallentamento
	-	CLOS	Chiusura a velocità normale
	-	SLO	Chiusura a velocità di rallentamento
	-	END	Procedura terminata

Taratura avanzata della corsa.

La taratura permette all'installatore di scegliere:

- Posizione di rallentamento in apertura
- Posizione di rallentamento in chiusura

- Quota di apertura pedonale

	ere		
	Tasto	Msg display	Descrizione fase
	-	51	Attesa inizio procedura di taratura
	51	CLOS	Alla pressione del tasto: chiusura e ricerca finecorsa di chiusura
RNA	51	OPEN	Inizio apertura. Alla pressione del tasto: impostazione della posi- zione di inizio rallentamento in apertura
5	-	SLO	Prosecuzione dell'apertura a velocità di rallenta- mento sino al finecorsa di apertura
	51	CLOS	Inizio chiusura. Alla pressione del tasto: impostazione della posi- zione di inizio rallentamento in chiusura
	-	SLO	Prosecuzione della chiusura a velocità di rallenta- mento sino al finecorsa di chiusura
	51	OPEN	Inizio apertura pedonale. Alla pressione del tasto: impostazione della quota di apertura pedonale
	-	CLOS	Chiusura anta dalla posizione di apertura pedonale
	-	FND	Procedura terminata

Autotaratura:

Il cambio di parametri della corsa del cancello non determina la necessità di eseguire nuove tarature da parte dell'installatore, tuttavia, cambiando i parametri della corsa, la centrale ha bisogno di apprendere nuovamente la curva di corrente, disabilitando quindi il rilevamento ostacolo solo durante la manovra di autotaratura stessa. L'autotaratura è opportunamente segnalata sul display della centrale con la scritta 51 ad indicare che è necessario eseguire un comando affinchè la centrale si autotari. Gli eventi che generano una autotaratura sono:

- cambio dei parametri: P09-10-11-12-13-14-15-22-25-31.

	Param	netri centrale		
	Sotto menu	Descrizione	Valori (default)	
	P01	Chiusura automatica	(ON)	
		Chiusura automatica non attiva	OFF	
		Chiusura automatica attiva	ON	
		Tempo di pausa	(30)	
	P02	2 s (tempo minimo)	2	
		600 s (tempo massimo)	600	
		Ingresso di comando 51	(1)	
	P03	Condominiale Durante l'apertura il comando non è attivo. Se P01 = ON in pausa riavvia il tempo di pausa e se l'ingresso 51 resta impegnato la centrale so- spende il conteggio fino al disimpegno dell'ingres- so (per il collegamento di eventuali spire o timer). Se P01 = OFF, in pausa richiude. In chiusura riapre	1	
		Passo-passo (logica 4 passi) Comando sequenziale Apre, Stop, Chiude, Stop, Apre	2	
		Passo-passo (logica 2 passi) Comando sequenziale Apre, Chiude, Apre	3	
	P04	Prelampeggio Lampeggio del lampeggiante per 3 s prima di iniziare il movimento del cancello	(OFF)	
		Prelampeggio disattivato	OFF	
		3 s di prelampeggio	ON	

PAR



ELVOX Automazioni

SL24.D



	Velocità di rallentamento in chiusura	(30)
P14	Velocità minima	10
	Velocità massima	75
	Forza motore (%) Imposta il valore della forza data al motore per spingere l'anta	(3)
P15	Forza minima	1
	Forza massima	20
	Intensità dell'arresto in fase di apertura	(1)
P16	Arresto istantaneo	0
	Arrests soft	F
	Arresto sont	5 (1)
D47	Arresto istantaneo	0
P17		-
	Arresto soft	5
	Funzione ingressi 51 e 52 e comandi radio	(0)
	51: comando passo-passo o condominiale 52: comando pedonale	0
P18	51: comando di sola apenura 52: comando di sola chiusura	1
	51 e comando radio canale 1: comando di sola	
	apertura 52 e comando radio canale 2: comando di sola chiusura	2
	Funzione ingresso di sicurezza 62	(1)
	Fotocellula in chiusura (PHC): - a cancello fermo permette l'apertura - in apertura non interviene - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio ricarica il tempo di pausa - in chiusura comanda una riapertura immediata	1
P19	Fotocellula (PH): - a cancello fermo non permette l'apertura - durante l'apertura arresta il movimento e al rilascio prosegue l'apertura - a cancello aperto non permette la chiusura e al rilascio ricarica il tempo di pausa - in chiusura arresta il movimento e al rilascio comanda una riapertura	2
	Funzione secondo canale radio	(PED)
	Il tasto del radiocomando associato al 2° canale radio attiva l'uscita 12 come uscita radio ausilia- ria (RAU) per il tempo impostato al parametro P21	12
P20	Il tasto del radiocomando associato al 2° canale radio attiva l'apertura pedonale. L'uscita 12 funziona come luce di cortesia (LCO): si attiva al movimento del cancello e rimane attiva per i 100 s successivi all'arresto del cancello	PED
	Temporizzazione uscita 12 come uscita radio	(1)
P21	1 s (tempo minimo)	1
	60 s (tempo massimo)	60
	Spazio di apertura pedonale (cm)	(150)
P22	Quota minima	0
	Quota massima	311
	Accelerazione Rampa di accelerazione fino al raggiungimento	(1)
P24	Accelerazione massima	1
	Accelerazione minima	5
		5

M VIMAR



2

PAR

ELVOX Automazioni

SL24.D

	P25	Rampa di decelerazione Rampa di decelerazione tra la velocità normale	(8)
		e di rallentamento del motore Rampa dolce (minima decelerazione)	1
		Rampa ripida (massima decelerazione)	8
	P27	Lampeggiante in batteria	(OFF)
		Lampeggiante non attivo in funzionamento in batteria	OFF
		Lampeggiante attivo in funzionamento in batteria	ON
	Baa	Funzionamento in batteria	(0)
		Funzionamento normale	0
	P28	Dopo un comando di riapertura rimane aperto	1
		apre e rimane aperto	2
AR		Uomo presente	(0)
D		Funzione uomo presente non attiva	0
	P29	 Uomo presente di emergenza: In condizioni normali funzionamento standard A sicurezze impegnate funziona a uomo presente con comandi solo su ingressi 51 e 52 come da impostazioni parametro P18. I radio- comandi sono disabilitati 	1
		Uomo presente attivo: - comando passo passo disattivato, radiocoman- di non funzionanti. La centrale accetta i soli comandi apri e chiudi mantenuti	2
		Senso di marcia	(OFF)
	P31	Attuatore a sinistra (il cancello, visto dal lato dove è installato l'attuatore, apre verso sinistra)	OFF
		Attuatore a destra (il cancello, visto dal lato dove è installato l'attuatore, apre verso destra)	ON
	Gestio	ne dei radiocomandi	Es. msg display
		Memorizzazione di un tasto sul 1° canale	
		Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota	0000
		Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code	0000 rc
	1СН	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso	0000 rc fc
	1CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice	0000 rc fc 1001
	1CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice	00000 rc fc 1001 1055
	1CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (redonale o uscita 12 vedere P20)	0000 rc fc 1001 1055
	1CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a	00000 rc fc 1001 1055
	1CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota	00000 rc fc 1001 1055 00000
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando) a ricevente vuota	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota	00000 rc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 2001 2055 none rc
RAD	1CH 2CH	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radi	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 2001 2055 none rc rc
RAD	1CH 2CH CTRL	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Tasto del rad	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 2001 2055 none rc fc fc 1001
RAD	1CH 2CH CTRL	Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto radiocomando sul 1° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 1° canale come 55° codice Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 1° codice Memorizzazione del tasto del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando sul 2° canale come 55° codice Controllo posizione in memoria del radiocomando) a ricevente vuota Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come rolling code Attesa codice (pressione tasto radiocomando) a ricevente impostata come codice fisso Tasto del	00000 rc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 2001 2055 none rc rc fc 1001 2099

		Cancellaz	ione dei radiocomandi		
RAD		Usare i ta	sti ▲ ▼ per selezionare il numero del	-	
	ERAS	codice de	l radiocomando da cancellare		
		canale. P	emorizzazato in posizione 3 come 1° remere OK per cancellare	1003	
		Codice model canale. P	emorizzazato in posizione 3 come 2° remere OK per cancellare	2003	
		Posizione	di memoria 3 non occupata	3	
		Cancellaz vente. Pre	ione di tutti i radiocomandi della rice- emere OK per 5 s per confermare	ALL	
Imp	ostazio	one della r	nodalità di funzionamento della ricev	ente della	
cer La	ntrale: ricevent	e della cei	ntrale funziona in modalità Rolling code	o Codice	
fiss	o in bas	e al primo	radiocomando memorizzato:		
- se	il primo	radiocom	ando memorizzato è Rolling Code, la rice	evente ac-	
ce - se	etta solo e il primo	radiocoma	indi Rolling Code jandoi memorizzato è a codice fisso, la	ricevente	
ac	cetta so	lo radioco	mandi a codice fisso.		
Per	cambia	re la moda	alità di funzionamento della ricevente è r	necessario	
can rizz	are il pr	imo radioc	comandi presenti in memoria (ERAS-ALL omando del tipo desiderato.) e memo-	
	Riprist	ino valori	di fabbrica		
	Tasto	Msg displav	Descrizione		
EF	ок	0000	Attesa pressione OK per 5 s per caricar di default.	e i valori	
	Nota:				
	Il carica	amento dei	valori di fabbrica non richiede la riesecu	zione	
	della ta 11-12-1	3-14-15-2	a corsa in quanto non modifica i parame 2-25-31	tri P09-10-	
_	Contat	ori	20 01.		
	Tacto	Msg	Decerizione		
	Tasto	display	Descrizione		
	-	A025	Primo numero manovre assolute (va mo per 10000)	oltiplicato	
	▼	4075	Secondo numero manovre assolute		
CNT	Nell'esempio sopra riportato il cancello ha eseguito: 025 x (10000) + 4075 = 254075 manovre totali				
	▼	P019	Primo numero manovre parziali (va mol per 10000)	tiplicato	
	▼	1234	Secondo numero manovre parziali		
	Nell'esempio sopra riportato il cancello ha eseguito:				
	019 X (10000) + 1	234 = 191234 manovre parziali Premendo OK per più di 5 s la centrale	azzora il	
	OK	0000	conteggio del numero di manovre parzia	ali	
	Lettura	storico a	llarmi		
	Tasto	Msg display	Descrizione		
ALM	AV	X.FYY	Usare i tasti ▲ ▼ per scorrere in ordine logico gli allarmi della centrale (ultimi 9 memorizzati, 1 allarme più recente, 9 al più vecchio). X indica la posizione dell'a YY il tipo di allarme (vedere la tabella lis allarmi)	crono- allarmi larme illarme, sta degli	
	-	1.F03	In posizione 1 è presente l'allarme 03 (v tabella lista degli allarmi)	vedere la	
	-	2. no	In posizione 2 non è presente nessun a	llarme	
	ок	0000	Premere OK fino a quando il display vis "oooo" per cancellare la lista degli allarr rizzati	ualizza ni memo-	
	Impost	azione liv	ello di protezione della centrale (defa	ult = OFF)	
	OFF	Nessuna	protezione		
SS	1	Protezion	e dei menu PAR, DEF, LRNE e LRNA		
P	2	Protezion	e del menu RAD		
	3	Protezion	e completa della centrale		

ELVOX Automazioni

SL24.D

Funzior				
LED	Stato	Descrizione		
DI 1	OFF	Alimentazione di rete non presente		
	ON	Alimentazione di rete presente		
ENCA	OFF	Quando il motore è in funzione: segnale primo ca- nale encoder assente (encoder non funzionante)		
	ON	Quando il motore è in funzione: segnale primo ca- nale encoder presente (appare come un lampeggio molto rapido in funzione della velocità di rotazione del motore)		
	OFF	Quando il motore è in funzione: segnale secondo canale encoder assente (encoder non funzionante)		
ENCB	ON	Quando il motore è in funzione: segnale secondo canale encoder presente (appare come un lampeg- gio molto rapido in funzione della velocità di rotazio- ne del motore)		
31	OFF	Contatto di fincorsa 1 (staffa portamagneti DX) aperto (finecorsa impegnato)		
51	ON	Contatto di fincorsa 1 (staffa portamagneti DX) chiuso (finecorsa non impegnato)		
30	OFF	Contatto di fincorsa 2 (staffa portamagneti SX) aperto (finecorsa impegnato)		
52	ON	Contatto di fincorsa 2 (staffa portamagneti SX) chiuso (finecorsa non impegnato)		
51	OFF	Ingresso passo-passo (mor. 51) non impegnato		
51	ON	Ingresso passo-passo (mor. 51) impegnato		
50	OFF	Ingresso pedonale (mor. 52) non impegnato		
52	ON	Ingresso pedonale (mor. 52) impegnato		
64	OFF	Contatto di arresto (mor. 61) aperto (impegnato)		
01	ON	Contatto di arresto (mor. 61) chiuso (non impegnato)		
	OFF	Fotocellula in chiusura impegnata (mor. 62 aperto)		
62	ON	Fotocellula in chiusura non impegnata (mor. 62 chiuso)		
62	OFF	Fotocellula o bordo sensibile impegnata (mor. 63 aperto)		
03	ON	Fotocellula o bordo sensibile non impegnata (mor. 63 chiuso)		

Allarmi

Allarme	Descrizione
F01	Errore alimentazione motore
F02	Ostacolo durante il movimento di apertura
F03	Ostacolo durante il movimento di chiusura
F04	Contatto morsetto 62 aperto
F05	Si è verificata una condizione che ha portato all'ar- resto del motore
F06	Contatto morsetto 63 aperto
F07	Memoria EEPROM danneggiata
F08	Errore encoder
F09	Errore time out superato
F10	Fusibile saltato o non presente
F11	Assorbimento eccessivo sull'uscita di alimentazione del motore
F13	Cablaggio motore errato, invertire i cavi di alimenta- zione del motore



ELVOX Gates SL24.D



Terminal block functions

Terminal	Description	Rated data	
T1	Transformer secondary connection	24.\/00	
T2	Transformer secondary connection		
		1	
21	Opening motor	24 V/dc 160 W/	
22	Closing motor	24 VUC 100 W	
12	Auxiliary radio/courtesy light negative output	24 Vdc 120 mA	
1	Accessories positive		
14	Gate open warning light negative output	24 \/da 120 m/	
1	Accessories positive	24 VUC 120 IIIA	
1	Accessories positive	24 \/da 500 m A	
0	Accessories negative	24 Vuc 500 MA	
10	Flashing light negative		
11	Flashing light positive		
99	Common inputs		
51	Step by step/Open (N.O.)		
52	Pedestrian/Close (N.O.)		

Terminal	Description	Rated data
99	Common inputs	
61	Stop (N.C.)	
62	Photocell when closing/Photocell (N.C.)	
63	Photocell/Safety edge (N.C.)	
31	Limit switch 1	
99	Common inputs	
32	Limit switch 2	
-	Aerial earth	
ANT	Aerial signal	



SL24.D

Controllable actuators

Ref.	Description
ESM2.D	ACTO 600D sliding operator 24 V 600 kg, display electronic
	control card

Button functions and menu browsing

Button	Description
ок	Button to turn on the display, to access the menu and to con- firm the parameter value change. When the motor is moving, it displays the absorption in A of the electric motor
	Button to scroll up the menus and increase the parameter value
•	Button to scroll down the menus and decrease the parameter value
ESC	Button to turn off the display, exit the menu and cancel the parameter value change
51	Step-by-step command button

Preliminary checks:

After powering the unit, the name of the control board written as SL2.D, the firmware version FX.XX and 3 flashes with the word FLSH appear in the display, then display then goes off.

Check the diagnostic LEDs of the inputs, the LEDs 61, 62, 63 must be on, if the limit switches are not engaged, LEDs 31 and 32 must also be on. If one of the safety inputs (61, 62, 63) is not used, insert a bridge between the common (99) and the unused input.

If one of the safety inputs (61, 62, 63) is open, the dot at bottom right-hand corner of the display flashes to indicate a engaged/non-working safety that will prevent the gate from moving. It will therefore be necessary to check the connections and the correct functioning status of the safety devices.

Menus

The control board programming is organized in menus and submenus that allow to access and edit the parameters and logics of the control board. The control board features the following first level menus:

Menu	Description	
LRNE	NE Quick gate travel calibration	
LRNA	Advanced gate travel calibration	
PAR	Control board parameter setting menu	
RAD	Remote controls management menu	
DEF	Factory reset menu	
CNT	Cycle counter menu	
ALM	ALM Board alarms menu	
PASS	Board protection level setting menu	

Submenus

All submenus are described in the table below.

	Quick gate travel calibration.The calibration is fully self-performed and sets:- Opening slowdown to 50 cm from the complete opening- Slow closing at 75 cm from the complete closure- Pedestrian opening at 150 cm			
	Button	Display msg	Phase description	
SNE	-	51	Wait for calibration procedure start	
LF	51	CLOS	When button pressed: closing and search for closing limit switch	
	-	OPEN	Opening travel measurement at slow down speed	
	-	CLOS	Closing at normal speed	
	-	SLO	Closing at slow down speed	
	-	END	End of procedure	



Advanced gate travel calibration.

Calibration allows the installer to set:

- Opening slow down position

- Closing slow down position

- Pedestrian opening position

	Button	Display msg	Phase description
NA	-	51	Wait for calibration procedure start
	51	CLOS	When button pressed: closing and search for clos- ing limit switch
	51	OPEN	Opening start. When button pressed: opening slow down posi- tion setting
5	-	SLO	Continuation of opening at slow down speed up to opening limit switch
	51	CLOS	Closing start. When button pressed: closing slow down posi- tion setting
	-	SLO	Continuation of closing at slow down speed up to closing limit switch
	51	OPEN	Pedestrian opening start. When button pressed: pedestrian opening posi- tion setting
	-	CLOS	Gate closing from pedestrian opening position
	-	END	End of procedure

Self-calibration:

If the gate travel parameter is changed, there is no need for the installer to run new calibrations, however, when changing the travel parameters, the control panel needs to learn the current curve again, thus disabling the obstacle detection only during the self-calibration cycle. Self-calibration is appropriately highlighted on the display that shows 51, meaning that a command is required in order for the board to self-calibrate. The events generating self-calibration are:

Parametri centrale Sub Values Description menu (default) Auto close (ON) P01 OFF Auto close not active Auto close active ON Pause time (30) 2 s (minimum time) 2 P02 600 s (maximum time) 600 Command input n. 51 (1) Collective During the opening the command is not active. If P01 = ON when paused it restarts the pause PAR time and if the input 51 remains engaged the control board suspends the count until the input 1 is disengaged (for the connection of coils or P03 timers). If P01 = OFF, when paused it closes back During the closing it opens again Step-bystep (4 steps logic) Cycle command Opens, Stops, Closes, Stops, 2 Opens.. Step-bystep (2 steps logic) 3 Cycle command Opens, Closes, Opens... Pre-flash The flashing light flashes for 3 s before the gate (OFF) starts to move P04 Pre-flash not active OFF 3 s pre-flash active ON

- change in parameters:P09-10-11-12-13-14-15-22-24-31.

SL24.D



		Immediate closing	(OFF)
	P05	Immediate closing not active	OFF
		If the closing photocell is engaged and released during the opening or the pause time, the control unit closes the gate, regardless of the pause time set, 3 s after the complete opening or 3 s after the release of the photocell (depending on whether the release takes place during opening or pause)	ON
		Safety input n 63	(1)
		Photocell (PH):	(1)
	P06	 with the gate stopped, does not allow the gate to open during opening stops the movement and when released proceeds with opening with the gate open, does not allow it to close and when released will reload the pause time on closing stops the movement and when released reopens the gate 	1
		 NC safety edge (BAR): with the gate stopped, does not allow the gate to open in opening disengages, closes after the pause time if auto close is active with the gate open, does not allow closing and when released will reload the pause time in closing disengages and opens 	2
		8.2 KΩ balanced safety edge (8K2):	3
		Output 14 type of open gate warning loght (SCA)	(1)
		Gate closed: not active	1
PAR	P07	Gate not closed: active fixed Gate closed: not active Gate in opening: slow flash Gate not closed: active fixed	2
		Gate stopped: active fixed Gate in opening: slow flash Closing gate: guick flash	3
		Safety input test	(OFF)
		Test not active	OFF
	P08	Test active on input 62	1
		Test active on input 63	2
		Test active on both inputs 62 and 63	3
		Slowdown distance during closing	
	P09	Gate travel in cm at slow down speed during closing	(75)
		No slow down	0
		Maximum closing slow down travel	311
		Slowdown distance during opening Gate travel in cm at slow down speed during	(50)
	P10	No slow down	0
		Maximum opening slow down travel	311
		Minimum speed	(100)
	P11	Maximum speed	100
		Normal closing speed	(100)
	P12	Minimum speed	50
	2	Movimum apood	400
		maximum speed	100
		Minimum clow down speed	(30)
	P13	Immum slow down speed	10
		Maximum slow down speed	75

	P14	Closing slow down speed	(30)
		Minimum slow down speed	10
		Maximum slow down speed	75
		Motor force (%). Sets the value of the force given to the motor to move the gate	(3)
	P15	Minimum force	1
		Maximum force	20
		Intensity of the ston during opening	(1)
	DAC	Sudden stop	0
	P10		
		Soft stop	5
		Intensity of the stop during closing	(1)
	P17		0
		Soft stop	5
		Function of inputs n. 51 and 52 and radio commands	(0)
		51: step-by-step or collective command 52: pedestrian command	0
	P18	51: open only command	1
		51 & radio command on channel 1: open only	
		command	2
		52 & radio command on channel 2: close only	2
		command	(4)
		Safety Input n. 62	(1)
PAR	P19	 with the gate stopped, allows the gate to open during the opening does not intervene with the gate open, does not allow it to close and when released will reload the pause time on closing, reopens the gate immediately 	1
		 Photocell (PH): with the gate stopped, does not allow the gate to open during opening stops the movement and when released proceeds with opening with the gate open, does not allow it to close and when released will reload the pause time on closing stops the movement and when released reopens the gate 	2
		2nd radio channel function	(PED)
	P20	The remote control button associated with the 2nd radio channel activates output 12 as an auxiliary radio output (RAU) for the time set in parameter P21	12
		The remote control button associated with the 2nd radio channel activates the pedestrian open- ing. The output 12 functions as a courtesy light (LCO): it is activated when the gate moves and remains active for 100 s after the gate stops	PED
	DO (Output 12 as auxiliary radio output timer (RAU)	(1)
	P21	1 s (shortest time)	1
		60 s (longest time)	60
		Pedestrian opening position (cm)	(150)
	P22	Shortest pedestrian opening position	0
		Longest pedestrian opening position	311
		Acceleration Acceleration ramp until normal speed is reached	(1)
	P24	Maximum acceleration	1
			~
		winninum acceleration	5

ELVOX Gates

SL24.D

	P25	Deceleration ramp Deceleration ramp between normal and slow	(8)
		Soft ramp (minimum acceleration)	1
		Steep ramp (maximum acceleration)	8
		Flashing light during battery operation	(OFF)
		Flashing light not active in battery operation	OFF
		Flashing light active during battery operation	ON
		Battery operation mode	(0)
		Normal operation	0
	P28	After an opening command the gate remains open	1
		After the power goes off, the gate opens and	2
		stays open	-
		Dead-man operation	(0)
AR		Dead-man not active	0
E.	P29	 In regular operating conditions, standard operation If safaties are engaged, dead-man operation only on input 51 as a cycle command (open- close-open) no matter the setting for parameters P03 and P18. Remote controls are disabled 	1
		Dead-man active: - step-by-step command disabled, remote controls disabled. The board accepts open and close mantained commands only	2
		Direction	(OFF)
		Left-hand actuator (the gate, seen from the	
	P31	side of the gate where the actuator is located	OFF
		Right-hand actuator (the gate, seen from the	
		side of the gate where the actuator is located	ON
		opens to the right)	Mag
	Remot	e control management	display ex.
		Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18)	
		Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty	0000
		Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control	0000
	101	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code	0000 rc
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button) the receiver is call as found code	oooo rc fc
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st	oooo rc fc
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory	00000 rc fc 1001
	1СН	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st	00000 rc fc 1001 1055
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale	00000 rc fc 1001 1055
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20)	00000 rc fc 1001 1055
	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control	00000 rc fc 1001 1055
Q	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty	00000 rc fc 1001 1055 00000
RAD	1CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button memory position check Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000
RAD	1CH 2CH	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000 rc rc rc
RAD	1CH 2CH CTRL	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000 rc fc 2001 2055
RAD	1CH 2CH CTRL	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is empty Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button in position n.1 in the memory on 1st channel	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000 rc fc 2001 2055 fc fc 1001
RAD	1CH 2CH CTRL	Remote control button programming on 1st channel (step-by-step or open, see P18) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Remote control button programmed on 1st channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 1st channel as 55th code in the memory Memorizzazione di un tasto sul 2° canale (pedonale o uscita 12, vedere P20) Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as fixed code Remote control button programmed on 2nd channel as 1st code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button programmed on 2nd channel as 55th code in the memory Remote control button memory position check Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Waiting the code (press the remote control button), the receiver is set as rolling code Remote control button in position n.1 in the memory on 1st channel Remote control button in position n.99 in the memory on 2nd channel	00000 rc fc 1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 none rc fc 1001

		Remote co	ntrol deletion			
AD		Use ▲ ▼ b	uttons to select the n. of the remote	-		
		control cod	e to be deleted.			
		channel. P	d in position 3 in the memory as 1st ress OK to delete	1003		
	ERAS	Code store	d in position 3 in the memory as 2nd	2002		
œ	-	channel. Pi	ress OK to delete	2003		
	-	Memory po	sition n. 3 free	3		
		Deletion of	all remote controls code from the			
		to confirm				
Set	ting the	operating	mode of the receiver of the control b	ooard:		
The	e receive	r of the con	trol board operates in Rolling code mod	le or Fixed		
- if	the first	programme	ed remote control button is Rolling Co	de, the re-		
Ce	eiver only	accepts R	olling Code remote controls	,		
- if t	the first p	rogrammed	I remote control button is Fixed Code, th	ne receiver		
or To	ny accep	ts Fixed Co the receiver	ode remote controis	ete all the		
ren	note cont	rols in the n	nemory (ERAS-ALL) and program the f	irst remote		
cor	trol acco	ording to the	e desired type			
	Factory	reset				
	Button	Display	Description			
		wisg	Waiting to press OK for 5 s to load fac	tory set-		
DEF	ок	0000	tings			
	Note:					
	Factory	reset does	not require performing a new gate trav	el calibra-		
	31	t does not i		5-22-25-		
	Counte	rs				
	Button	Display	Description			
	Button	Msg				
	-	A025	First number of absolute cycles (multi 10000)	plied by		
	▼	4075	Second number of absolute cycles			
	In the example above, the gate has performed:					
N	025 x (10000) + 4075 = 254075 total cycles					
Ŭ	▼	P019	10000)	ea by		
	▼	1234	Second number of partial cycles			
	In the e	the example above, the gate has performed:				
	019 x (10000) + 1234 = 191234 partial cycles					
	OK	0000	By pressing OK for more than 5 s the	control		
	OR		cycles	or partial		
	Alarms	history				
	Button	Display	Description			
		Msg		the e		
			control board in chronological order (la	ast 9		
			memorized alarms, 1 most recent alar	m, 9 old-		
Z		A.FTT	est alarm).	6 (.)		
A			X indicates the position of the alarm, type of alarm (see the alarm list table)	Y the		
			In position 1 alarm 03 is present (see	the alarm		
	-	1.⊢03	list table)			
	-	2. no	In position 2 there is no alarm	- 11.4		
	ок	0000	Press OK until the display shows "ood clear the list of memorized alarms	o" to		
	Protect	ion level o	f the control board (default = OFF)			
S	OFF	No protec	ction			
AS	1	Protection	n of menus PAR, DEF, LRNE and LRN/	4		
1	2	Protection	n of menu RAD			
	2					

SL24.D

LED functions				
LED	Status	Description		
	OFF	Power supply not present		
DLI	ON	Power supply present		
	OFF	When the motor is running: encoder first channel signal absent (encoder not working)		
ENCA	ON	When the motor is running: encoder first channel signal present (it appears as a very rapid flashing according to the rotation speed of the motor)		
	OFF	When the motor is running: encoder second channel signal absent (encoder not working)		
ENCB	ON	When the motor is running: encoder second channel signal present (it appears as a very rapid flashing according to the rotation speed of the motor)		
21	OFF	Limit switch 1 (DX bracket - right hand) open (limit switch engaged)		
51	ON	Limit switch 1 (DX bracket - right hand) closed (limit switch not engaged)		
22	OFF	Limit switch 2 (SX bracket - left hand) open (limit switch engaged)		
52	ON	Limit switch 2 (SX bracket - left hand) closed (limit switch not engaged)		
51	OFF	Step-by-step input (terminal 51) not engaged		
51	ON	Step-by-step input (terminal 51) engaged		
52	OFF	Pedestrian input (terminal 52) not engaged		
52	ON	Pedestrian input (terminal 52) engaged		
61	OFF	Stop contact (terminal 61) open (engaged)		
01	ON	Stop contact (terminal 61) closed (not engaged)		
62	OFF	Photocell on closing engaged (terminal 62 open)		
02	ON	Photocell on closing not engaged (terminal 62 closed)		
63	OFF	Photocell or safety edge engaged (terminal 63 open)		
03	ON	Photocell or safety edge not engaged (terminal 63 closed)		

Alarms

Alarm	Description
F01	Motor power supply error
F02	Obstruction on opening
F03	Obstruction on closing
F04	Contact on terminal 62 open
F05	A condition leading to the stopping of the motor has occurred
F06	Contact on terminal 63 open
F07	Faulty EEPROM memory
F08	Encoder error
F09	Time-out exceeded error
F10	Fuse blown or not present
F11	Excessive absorption on the motor power output
F13	Incorrect motor wiring, reverse the motor power cables



ELVOX Gates SL24.D





Fonctions du bornier

Borne	Description	Données nominales	
T1	Connexion secondaire transformateur	24.1/22	
T2	Connexion secondaire transformateur	24 VCa	
21	Ouverture moteur	24 Vac. 160 W	
22	Fermeture moteur	24 VCC, 100 VV	
12	Négatif sortie radio auxiliaire/éclairage de courtoisie	24 Vcc, 120 mA	
1	Positif accessoires		
14	Négatif sortie voyant portail ouvert	24 \/aa 120 m/	
1	Positif accessoires	24 VCC, 120 MA	
1	Positif accessoires	24 V/co. 500 mA	
0	Négatif accessoires	24 VCC, 500 MA	
10	Négatif clignotant		
11	Positif clignotant	24 VCC, 15 W max	
	·		
99	Commun entrées		
51	Pas à pas/Ouverture (NO)		
52	Piéton/Fermeture (NO)		

Borne	Description	Données nominales
99	Commun entrées	
61	Arrêt (NF)	
62	Cellule photo-électrique en fermeture/ Cellule photo-électrique (NF)	
63	Cellule photo-électrique/Bord sensible (NF)	
31	Fin de course 1	
99	Commun entrées	
32	Fin de course 2	
-	Masse antenne	
ANT	Signal antenne	

FR

SL24.D

Opérateurs contrôlables

Réf.	Description
ESM2.D	Opérateur ACTO 600D coulissants 24 V 600 kg, carte élec- tronique avec écran

Fonctions des touches et navigation à travers les menus

Touche	Description
ок	Touche d'allumage de l'écran, d'accès au menu et de confirmation du changement de valeur du paramètre. Quand le moteur est action- né, affiche l'absorption sur A du moteur électrique
▲	Touche de défilement vers le haut des menus et d'augmentation de la valeur du paramètre
•	Touche de défilement vers le bas des menus et de diminution de la valeur du paramètre
ESC	Touche d'extinction de l'écran, de sortie du menu et d'annulation du changement de valeur du paramètre
51	Touche de commande pas à pas

Contrôle préliminaire :

Après avoir branché la centrale, l'écran affiche le nom de la centrale signalé comme SL2.D, la version du firmware FX.XX et les messages FLSH clignotent 3 fois, puis il s'éteint.

Vérifier les leds de diagnostic des entrées, les leds 61, 62, 63 doivent être allumées, si les fins de course ne sont pas occupés, les leds 31 et 32 doivent résulter allumées elles aussi.

Si l'une des entrées de sécurité (61, 62, 63) n'est pas utilisée, faire un shunt entre le commun (99) et l'entrée inutilisée.

Si l'une des entrées de sécurité (61, 62, 63) est ouverte, le point en bas à droite de l'écran clignote pour signaler une protection occupée/hors service qui empêchera l'actionnement du portail. Il sera nécessaire de vérifier la connexion et si les protections fonctionnent correctement.

Menu

La programmation de la centrale est organisée par menus et sous-menus qui permettent d'accéder aux paramètres et aux logiques de la centrale et de les modifier. La centrale contient les menus de premier niveau suivants.

Menu	Description		
LRNE	Étalonnage rapide de la course		
LRNA	Étalonnage avancé de la course		
PAR	Menu de réglage des paramètres de la centrale		
RAD	Menu de gestion des radiocommandes		
DEF	Menu de rétablissement des valeurs d'usine		
CNT	Menu compteurs de manœuvre		
ALM	Menu alarmes carte		
PASS	Menu de réglage du niveau de protection de la centrale		

Sous-menus

Les sous menus sont décrits dans le tableau suivant.

	Étalonna	age rapide	de la course	
	L'étalonnage est exécuté en mode entièrement automatique, il définit :			
	- le ralenti	ssement en	ouverture à 50 cm de l'ouverture complète	
	- le ralenti	issement en	fermeture à 75 cm de la fermeture complète	
	- Ouverture piétonne à 150 cm			
	Touche	Message	Description phase	
Щ	louono	écran	Beenhau huge	
R	-	51	Attente début procédure d'étalonnage	
	51	CLOS	En appuyant sur la touche : fermeture et recherche	
			du fin de course fermeture	
	-	OPEN	Calcul de la course au ralenti	
	-	CLOS	Fermeture à la vitesse normale	
	-	SLO	Fermeture au ralenti	
	-	END	Procédure terminée	

Étalonnage avancé de la course

L'étalonnage permet à l'installateur de sélectionner les paramètres suivants.

- Position de ralentissement en ouverture

- Position de ralentissement en fermeture

Cote de l'ouverture piétonne

	Touche	Message écran	Description phase		
	-	51	Attente début procédure d'étalonnage		
	51	CLOS	En appuyant sur la touche : fermeture et re- cherche du fin de course de fermeture		
NA	51	OPEN	Début de l'ouverture En appuyant sur la touche : définition de la position de début de ralentissement en ouverture.		
LR	- SLO		Poursuite de l'ouverture au ralenti jusqu'au fin de course d'ouverture		
	51	CLOS	Début de fermeture En appuyant sur la touche : réglage de la position de début de ralentissement en fermeture.		
	-	SLO	Poursuite de la fermeture au ralenti jusqu'au fin de course de fermeture		
	51	OPEN	Début de l'ouverture piétonne En appuyant sur la touche : réglage de la cote de l'ouverture piétonne		
	-	CLOS	Fermeture vantail depuis la position d'ouverture piétonne		
	-	END	Procédure terminée		

Auto-étalonnage :

Après avoir modifié les paramètres de la course du portail, l'installateur ne doit pas exécuter de nouveaux étalonnages. La centrale doit réapprendre la courbe du courant, ce qui désactive la détection d'obstacle pendant la manœuvre d'auto-étalonnage uniquement. L'auto-étalonnage est clairement signalé sur l'écran de la centrale par le chiffre 51 qui indique qu'il est nécessaire d'exécuter une commande pour que la centrale puisse procéder à son auto-étalonnage.

Les évènements qui entraînent un auto-étalonnage sont les suivants : - modification des paramètres : P09-10-11-12-13-14-15-22-25-31.

	Paramètres de la centrale			
	Sous- menu	Description	Valeurs par défaut	
	P01	Fermeture automatique	(ON)	
		Fermeture automatique désactivée	OFF	
		Fermeture automatique active	ON	
		Temps de pause	(30)	
	P02	2 s (temps minimum)	2	
		600 s (temps maximum)	600	
		Entrée de commande 51	(1)	
	P03	Copropriété Pendant l'ouverture, la commande n'est pas active. Si P01 = ON en pause, le temps de pause redé- marre et si l'entrée 51 reste occupée, la centrale suspend le décompte jusqu'à ce que l'entrée ne soit plus utilisée (pour la connexion éventuelle de spires ou de la minuterie). Si P01 = OFF, referme en pause. Rouvre en fermeture	1	
		Pas à pas (logique à 4 pas) Commande séquentielle Ouverture, Stop, Ferme- ture, Stop, Ouverture	2	
		Pas à pas (logique à 2 pas) Commande séquentielle Ouverture, Fermeture, Ouverture	3	
	P04	Pré-clignotement Le clignotant clignote 3 secondes avant que le portail ne soit actionné.	(OFF)	
		Pré-clignotement désactivé	OFF	
		3 s de pré-clignotement	ON	



SL24.D



	Définit la valeur de la force générée par le moteur	(3)
P15	Puissance minimale	1
	Puissance maximale	20
	Intensité de l'arrêt en phase d'ouverture	(1)
P16	Arrêt instantané	0
	Arrêt en douceur	5
	Intensité de l'arrêt en phase de fermeture	(1)
P17	Arrêt instantané	0
• • •	Arrêt en deueeur	F
	Arret en douceur Fonction entrées 51 et 52 et commandes radio	5 (0)
	51 : commande pas à pas ou copropriété	(0)
	52 : commande piétonne	0
D40	51 : commande d'ouverture seule	1
P18	52 : commande de fermeture seule	
	51 et commande radio canal 1 : commande d'ouver-	
	52 et commande radio canal 2 : commande de ferme-	2
	ture seule	
	Fonction entrée de sécurité 62	(1)
	Cellule photo-électrique en fermeture (PHC) :	
	- portail anete, permet rouverture	
	- portail ouvert, ne permet pas la fermeture et à la	1
	désactivation, recharge le temps de pause	
P19	- en termeture, commande la reouverture immediate.	
	- portail arrêté, ne permet pas l'ouverture	
	- pendant l'ouverture, arrête le mouvement et à la	
	désactivation, poursuit l'ouverture	2
	- portail ouvert, ne permet pas la termeture et a la désactivation, recharge le temps de pause	
	- en fermeture, arrête le mouvement et à la désactiva-	
	tion, commande la réouverture	
	Fonction deuxième canal radio	(PED)
	La touche de la radiocommande associée au 2e canal	12
	(RAU) pour le temps défini au paramètre P21	12
P20	La touche de la radiocommande associée au 2e canal	
	radio active l'ouverture piétonne.	
	La sortie 12 fait office d'eclairage de courtoisie (LCO)	PED
	reste active 100 secondes après que le portail s'est	
	arrêté.	
	Temporisation sortie 12 comme sortie radio auxi- liaire (RAU)	(1)
P21	1 s (temps minimum)	1
		60
	Espace d'ouverture piétonne (cm)	(150)
D 22	Cote minimale	0
F22		-
	Cote maximale	311
	Rampe d'accélération iusqu'à la vitesse normale	(1)
P24	Accélération maximale	1
	Accélération minimale	<u>Б</u>
	Rampe de décélération Rampe de décélération	5
	entre la vitesse normale et la vitesse de ralentisse-	(8)
P25	ment du moteur	
	Rampe douce (décélération minimale)	1
	Rampe raide (décélération maximale)	8
	Clignotant sur batterie	(OFF)
P27	Clignotant éteint en fonctionnement sur batterie	OFF
	Cliquotant actif en fonctionnement sur hatterie	ON



FR

PAR

ELVOX Gates

SL24.D

		Fonctionnement sur batterio	(0)
	P28	Fonctionnement normal	(0)
		Anrès une commande de réquiverture, reste quivert	1
	1.20	Après la coupure de l'alimentation principale, le portail	1
		s'ouvre et reste ouvert	2
		Homme-mort	(0)
		Fonction homme-mort désactivée	0
PAR	P29	Homme-mort en urgence : - En conditions normales, fonctionnement standard - Lorsque les protections sont occupées, il fonc- tionne en condition homme-mort et les commandes concernent uniquement les entrées 51 et 52, confermémort aux réaleges du paramètre P18 Los	1
		radiocommandes sont désactivées Homme-mort actif : - commande pas à pas désactivée, radiocommandes hors service. La centrale n'accepte que les com- mandes d'ouverture et fermeture en gardant le doigt	2
		dessus	
		Sens de marche	(OFF)
	P31	Actionneur a gauche (le portail, vu du cote ou est installé l'actionneur, s'ouvre vers la gauche)	OFF
		Actionneur à droite (le portail, vu du côté où est installé l'actionneur, s'ouvre vers la droite)	ON
	Gestior	n des radiocommandes	Ex. message écran
		Mémorisation d'une touche sur le 1er canal (pas à pas ou ouverture, voir P18)	
		Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur vide	0000
	104	Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code tournant	rc
		Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code fixe	fc
		Mémorisation de la touche de la radiocommande sur le 1er canal comme 1er code	1001
		Mémorisation de la touche de la radiocommande sur le 1er canal comme 55e code	1055
	2CH	Mémorisation d'une touche sur le 2e canal (piéton ou sortie 12, voir P20)	
		Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur vide	0000
RAD		Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code tournant	rc
		Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code fixe	fc
		Mémorisation de la touche de la radiocommande sur le 2e canal comme 1er code	2001
		Memorisation de la touche de la radiocommande sur le 2e canal comme 55e code	2055
		Controle position en memoire de la radiocom- mande	
		Attente code (en appuyant sur la toucne de la ra- diocommande), récepteur vide	none
	CTRL	Attente code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code tournant	rc
		Allenie code (en appuyant sur la touche de la ra- diocommande), récepteur réglé comme code fixe	fc
		code sur le canal 1 Touche de la radiocommande mémorisée comme 00e	1001
		code sur le canal 2	2099
		iouche non enregistree	no

		Suppression	des radiocommandes		
		du code de l	a radiocommande à supprimer	-	
		Code mémo	risé sur la position 3 comme 1er canal.	1003	
RAD	ERAS	Appuyer sur Code mémo	OK pour supprimer risé sur la position 3 comme 2e canal.	2002	
		Appuyer sur	OK pour supprimer	2003	
		Position de r	nemoire 3 non occupee	3	
		teur. Appuye	r 5 s sur OK pour valider	ALL	
Rég	jlage du	mode de for	nctionnement du récepteur de la centrale	e:	
fond	ction de la	a première ra	diocommande enregistrée :		
- si	la premie	ere radiocom	mande enregistrée est à code tournant, le	e récepteur	
- si	la premiè	re radiocomn	nande enregistrée est à code fixe, le récepte	eur accepte	
un	iquement	les radiocon	nmandes à code fixe.	utee lee re	
dioc	command	es enregistré	ées (ERAS-ALL) et enregistrer la première	radiocom-	
mar	nde du ty	pe choisi.			
	Rétablis	sement des	valeurs d'usine		
	Touche	Message écran	Description		
DEF	ОК	0000	Attente pression OK de 5 s pour télécharg valeurs par défaut.	er les	
	Remarq	ue :	volouro d'usino, il p'ast pas péssoasiro de r	ónótor	
	l'étalonn	age de la cou	urse car les paramètres P09-10-11-12-13-1-	4-15-22-	
	25-31 re	stent inchang	gés.		
	Contato	ri Massaga			
	Touche	écran	Description		
	-	A025	Première quantité de manœuvres absolues (à multi- plier par 10000)		
	▼	4075	Deuxième quantité de manœuvres absolu	es	
E	Dans l'e 025 x (1	xemple ci-d 0000) + 4075	essus, le portail a accompli : 5 = 254075 manœuvres au total		
ΰ	▼ (, P019	Première quantité de manœuvres partielle	s (à multi-	
		1010	plier par 10000)		
	▼ Dans l'e	xemple ci-d	Deuxieme quantite de manœuvres partielles		
	019 x (10000) + 1234 = 191234 manœuvres partielles				
	ок	0000	Appuyer plus de 5 secondes sur OK pour centrale remette à zéro le nombre de man partielles	que la œuvres	
	Lecture	ure de l'historique des alarmes			
	Touche	Message écran	Description		
ALM	▲ ▼	X.FYY	Utiliser les touches ▲ ▼ pour parcourir dans l'ordre chronologique les alarmes de la centrale (9 dernière alarmes enregistrées, 1 alarme la plus récente, 9 alarme la plus ancienne). X indique la position de l'alarme, YY le type d'alarme (consulter le tableau de la liste des alarmes)		
	-	1.F03	La position 1 signale l'alarme 03 (consulte de la liste des alarmes)	sulter le tableau	
	-	2. no	a position 2 ne signale aucune alarme		
	ок	0000	Appuyer sur OK jusqu'à ce que l'écran affiche « oooo » pour supprimer la liste des alarmes enregistrées		
	Réglage	du niveau d	de protection de la centrale (par défaut =	OFF)	
S	OFF	Aucune pr	otection		
AS	1	Protection	n des menus PAR, DEF, LRNE et LRNA		
а.	2	Protection	du menu RAD		
	3	Protection	complète de la centrale		

SL24.D

Fonctions des leds

LED État		Description
	OFF	Tension absente
	ON	Tension présente
	OFF	Quand le moteur tourne : signal premier canal codeur ab- sent (codeur hors service)
ENCA	ON	Lorsque le moteur tourne : signal premier canal codeur présent (un clignotement très rapide se déclenche en fonction de la vitesse de rotation du moteur)
	OFF	Lorsque le moteur tourne : signal deuxième canal codeur absent (codeur hors service)
ENCB	ON	Lorsque le moteur tourne : signal deuxième canal codeur présent (un clignotement très rapide se déclenche en fonction de la vitesse de rotation du moteur)
24	OFF	Contact de fin de course 1 (étrier porte-aimants DT) ou- vert (fin de course enclenché)
51	ON	Contact de fin de course 1 (étrier porte-aimants DT) fer- mé (fin de course non enclenché)
22	OFF	Contact de fin de course 2 (étrier porte-aimants GCHE) ouvert (fin de course enclenché)
52	ON	Contact de fin de course 2 (étrier porte-aimants GCHE) fermé (fin de course non enclenché)
51	OFF	Entrée pas à pas (borne 51) inutilisée
51	ON	Entrée pas à pas (borne 51) utilisée
52	OFF	Entrée piétonne (borne 52) inutilisée
52	ON	Entrée piétonne (borne 52) utilisée
61	OFF	Contact d'arrêt (borne 61) ouvert (utilisé)
01	ON	Contact d'arrêt (borne 61) fermé (inutilisé)
62	OFF	Cellule photo-électrique en fermeture utilisée (borne 62 ouverte)
02	ON	Cellule photo-électrique en fermeture inutilisée (borne 62 fermée)
63	OFF	Cellule photo-électrique ou bord sensible utilisé (borne 63 ouverte)
03	ON	Cellule photo-électrique ou bord sensible inutilisé (borne 63 fermée)

Alarmes

Alarme	Description
F01	Erreur alimentation moteur
F02	Obstacle pendant le mouvement d'ouverture
F03	Obstacle pendant le mouvement de fermeture
F04	Contact borne 62 ouvert
F05	Condition ayant déterminé l'arrêt du moteur
F06	Contact borne 63 ouvert
F07	Mémoire EEPROM endommagée
F08	Erreur codeur
F09	Erreur délai dépassé
F10	Fusible grillé ou absent
F11	Absorption excessive sur la sortie d'alimentation du moteur
F13	Câblage moteur incorrect, inverser les câbles d'alimen- tation du moteur



 (\mathbb{FR})

ELVOX Gates SL24.D





Funciones de la regleta de conexiones

Borne	Descripción	Datos nominales	
T1 Conexión secundario transformador		24.1/00	
T2	Conexión secundario transformador	24 VCa	
21	Apertura motor	24 Vcc 160 W	
22	Cierre del motor	24 VCC 100 VV	
12	Negativo salida radio auxiliar/luz de cortesía		
1	Positivo accesorios	24 VCC 120 MA	
14	Negativo salida piloto cancela abierta	24 Vac 120 mA	
1	Positivo accesorios	24 VCC 120 IIIA	
1	Positivo accesorios	24 \/aa 500 m A	
0	Negativo accesorios	24 VCC 500 MA	
10	Negativo luz rotativa	24 Vac 15 W máx	
11	Positivo luz rotativa	24 VCC 15 W IIIAX	
99	Común entradas		
51	Paso-paso/Abrir (NO)		
52	Peatonal/Cerrar (NO)		

Borne	Descripción	Datos nominales
99	99 Común entradas	
61	Parada (NC)	
62	Fotocélula cierre/ Fotocélula (NC)	
63	Fotocélula/Borde sensible (NC)	
31	Fin de carrera 1	
99	Común entradas	
32	Fin de carrera 2	
-	Masa antena	
ANT Señal antena		

SL24.D

Actuadores controlables

Cod.	Descripción
ESM2.D	Actuador ACTO 600D correderas 24 V 600 kg, tarjeta electró-
	nica de mando con pantalla

Funciones de las teclas y navegación por los menús

Tecla	Descripción
ок	Tecla de encendido de la pantalla, acceso a menú y confirmación de la edición del valor de un parámetro. Cuando el motor está en movimiento, muestra la absorción en A del motor eléctrico
▲	Tecla de desplazamiento hacia arriba por los menús y aumento del valor de un parámetro
•	Tecla de desplazamiento hacia abajo por los menús y disminución del valor de un parámetro
ESC	Tecla de apagado de la pantalla, salida del menú y cancelación de la edición del valor de un parámetro
51	Tecla de mando paso-paso

Control previo:

Después de alimentar la central, en la pantalla aparecen el nombre de la central SL2.D, la versión de firmware FX.XX y 3 parpadeos con las letras FLSH y luego se apaga. Compruebe los LEDs de diagnóstico de las entradas: los LEDs 61, 62, 63 deben estar encendidos y, si los fines de carrera no están ocupados, deben estar encendidos también los LEDs 31 y 32. Si no se utiliza alguna entrada de seguridad (61, 62, 63), hay que puentear el común (99) y la entrada no utilizada. Si está abierta una de las entradas de seguridad (61, 62, 63), parpadea el punto abajo a la derecha de la pantalla para indicar que hay una seguridad ocupada o que falla, lo que provoca la falta de movimiento de la cancela. Es entonces necesario comprobar la conexión y el correcto estado de funcionamiento de las seguridades.

Menús

La programación de la central está organizada en menús y submenús que permiten acceder y editar los parámetros y las lógicas de la central. La central cuenta con los siguientes menús de primer nivel:

Menu	Descripción	
LRNE	Calibración rápida de la carrera	
LRNA	Calibración avanzada de la carrera	
PAR	AR Menú de configuración de los parámetros de la central	
RAD Menú de gestión de los mandos a distancia		
DEF Menú de restauración de los valores de fábrica		
CNT Menú de contadores de maniobras		
ALM	Menú de alarmas de la tarjeta	
PASS	Menú de configuración del nivel de protección de la central	

Submenús

Todos los submenús se describen en la tabla siguiente.

	Calibración rápida de la carrera. La calibración se realiza de forma totalmente automática y ajusta: - Desaceleración durante la apertura a 50 cm de la apertura completa - Desaceleración durante el cierre a 75 cm del cierre completo - Apertura peatonal a 150 cm			
NE	Tecla	Mensaje en pan- talla	Descripción de la fase	
LR	-	51	Espera del inicio del procedimiento de calibración	
	51	CLOS	Al pulsar la tecla: cierre y búsqueda del fin de carrera de cierre	
	-	OPEN	Medición de la carrera a velocidad de desaceleración	
	-	CLOS	Cierre a velocidad normal	
	-	SLO	Cierre a velocidad de desaceleración	
	-	END	Procedimiento finalizado	



Calibración avanzada de la carrera.

- La calibración permite elegir al instalador:
- Posición de desaceleración durante la apertura
- Posición de desaceleración durante el cierre

- Cuota de apertura peatonal

	Tecla	Mensaje en pan- talla	Descripción de la fase	
	-	51	Espera del inicio del procedimiento de calibración	
	51	CLOS	Al pulsar la tecla: cierre y búsqueda del fin de carrera de cierre	
RNA	51	OPEN	Inicio de la apertura. Al pulsar la tecla: ajuste de la posición de inicio de la desaceleración durante la apertura	
5	-	SLO	Continuación de la apertura a velocidad de desacele- ración hasta el fin de carrera de apertura	
	51	CLOS	Inicio del cierre. Al pulsar la tecla: ajuste de la posición de inicio de la desaceleración durante el cierre	
	-	SLO	Continuación del cierre a velocidad de desaceleración hasta el fin de carrera de cierre	
	51	OPEN	Inicio de la apertura peatonal. Al pulsar la tecla: ajuste de la cuota de apertura peatonal	
	-	CLOS	Cierre de la hoja desde la posición de apertura peatonal	
	-	END	Procedimiento finalizado	

Autocalibración:

La edición de los parámetros de la carrera de la cancela no requiere que el instalador realice nuevas calibraciones; sin embargo, al cambiar los parámetros de la carrera, la central necesita aprender de nuevo la curva de corriente, desactivando por consiguiente la detección de obstáculos solo durante la maniobra de autocalibración. La autocalibración se señaliza adecuadamente en la pantalla de la central con la inscripción 51 que indica que es necesario ejecutar una orden para que la central se calibre automáticamente.

Una autocalibración genera los siguientes eventos:

- cambio de los parámetros: P09-10-11-12-13-14-15-22-25-31.

	Parametros de la central				
	Sub menús	Descripción	Valores (predefi- nidos)		
1		Cierre automático	(ON)		
	P01	Cierre automático no activado	OFF		
		Cierre automático activado	ON		
		Tiempo de pausa	(30)		
	P02	2 s (tiempo mínimo)	2		
		600 s (tiempo máximo)	600		
		Entrada del mando 51	(1)		
	P03	Comunidad Durante la apertura el mando no está activado. Si P01 = ON, en pausa se reinicia el tiempo de pausa y, si la entrada 51 sigue ocupada, la central suspende el recuento hasta que la entrada se libere (para la conexión de posibles espiras o temporiza- dores). Si P01 = OFF, en pausa vuelve a cerrar. Durante el cierre vuelve a abrir	1		
		Paso-paso (lógica 4 pasos) Mando secuencial: abrir, parar, cerrar, parar, abrir	2		
		Paso-paso (lógica 2 pasos) Mando secuencial: abrir, cerrar, abrir	3		
	P04	Parpadeo previo Parpadeo de la luz rotativa durante 3 s antes de iniciar el movimiento de la cancela	(OFF)		
		Parpadeo previo desactivado	OFF		
		3 s de parpadeo previo	ON		

(ES)

PAR

SL24.D



		Cierre rápido	(OFF)
		Función de cierre rápido no activada	OFF
	P05	Si durante el cierre la fotocélula está ocupada y se libera durante la apertura o el tiempo de pausa, la central vuel- ve a cerrar la cancela, independientemente del tiempo de pausa definido, 3 s después de la apertura completa o 3 s después de la liberación de la fotocélula (según si la liberación se produce durante la apertura o la pausa).	ON
		Función de la entrada de seguridad 63	(1)
	P06	Fotocélula (PH): - con la cancela parada, no permite la apertura - durante la apertura detiene el movimiento y al libe- rarse continúa la apertura - con la cancela abierta, no permite el cierre y al liberarse reinicia el tiempo de pausa - durante el cierre detiene el movimiento y al liberarse acciona la reapertura	1
		Borde sensible con contacto libre de potencial NC (BAR): - con la cancela parada, no permite la apertura - durante la apertura se libera, vuelve a cerrar des- pués de la pausa con el cierre automático activado - con la cancela abierta, no permite el cierre y al liberarse reinicia el tiempo de pausa - durante el cierre se libera y vuelve a abrir Borde sensible compensado 8,2 KΩ (8K2)	2
		Mismo comportamiento del borde sensible NC	3
		Salida 14 tipo de Señal Cancela Abierta (SCA)	(1)
	P07	Cancela cerrada: no activada Cancela sin cerrar: activada fija	1
AR		Cancela cerrada: no activada Cancela abriendo: intermitente lenta Cancela parada sin cerrar: activada fija Cancela cerrando: intermitente rápida	2
A		Cancela parada: activada fija Cancela abriendo: intermitente lenta Cancela cerrando: intermitente rápida	3
		Prueba de seguridades	(OFF)
	Daa	Prueba no activada	OFF
	P08	Prueba activada en entrada 62	1
		Prueba activada en entrada 63	2
	Dee	Espacio de desaceleración durante el cierre Centímetros de la carrera de cierre que se pueden recorrer a velocidad de desaceleración	(75)
	F 0 9	Ninguna desaceleración	0
		Máxima longitud de la carrera desacelerada durante el cierre	311
		Espacio de desaceleración durante la apertura Centímetros de la carrera de apertura que se pueden recorrer a velocidad de desaceleración	(50)
	P10	Ninguna desaceleración	0
		Máxima longitud de la carrera desacelerada durante la apertura	311
		Velocidad normal durante la apertura	(100)
	P11	Velocidad minima	50
		Velocidad máxima	100
		Velocidad normal durante el cierre	(100)
	P12	Velocidad minima	50
		Velocidad máxima	100
	P13	Velocidad de desaceleración durante la apertura	(30)
		Velocidad mínima	10
		Velocidad máxima	75

		Velocidad de desaceleración durante el cierre	(30)
	P14	Velocidad mínima	10
		Velocidad máxima	75
		Fuerza motor (%) Ajuste del valor de la fuerza suministrada al motor	(3)
	P15	para empujar la hoja	4
		Fuerza minima	1
		Fuerza máxima	20
		Intensidad de la parada en la fase de apertura	(1)
	P16	Parada instantánea	0
		Parada suave	5
		Intensidad de la parada en la fase de cierre	(1)
	P17	Parada instantánea	0
		Parada suave	5
ł		Función de las entradas 51 y 52 y mandos a distancia	(0)
		51: mando paso-paso o comunidad de vecinos 52: mando peatonal	0
	P18	51: mando solo de apertura 52: mando solo de cierre	1
		51 y mando a distancia canal 1: mando solo de apertura 52 y mando a distancia canal 2: mando solo de cierre	2
		Función de la entrada de seguridad 62	(1)
	P19	Fotocélula de cierre (PHC): - con la cancela parada, permite la apertura - durante la apertura no interviene - con la cancela abierta, no permite el cierre y al liberarse reinicia el tiempo de pausa - durante el cierre acciona una reapertura inmediata	1
		Fotocélula (PH): - con la cancela parada, no permite la apertura - durante la apertura detiene el movimiento y al libe- rarse continúa la apertura - con la cancela abierta, no permite el cierre y al liberarse reinicia el tiempo de pausa - durante el cierre detiene el movimiento y al liberarse acciona la reapertura	2
Ì		Función del segundo canal de radio	(PED)
	P20	La tecla del mando a distancia asociado al 2° canal de radio activa la salida 12 como salida de radio auxiliar (RAU) por el tiempo configurado en el parámetro P21	12
		La tecla del mando a distancia asociado al 2° canal de radio activa la apertura peatonal. La salida 12 funciona como luz de cortesía (LCO): se activa con el movimiento de la cancela y se queda activada durante 100 s después de la parada de la cancela	PED
		Temporización de la salida 12 como salida de radio auxiliar (RAU)	(1)
	P21	1 s (tiempo mínimo)	1
		60 s (tiempo máximo)	60
		Espacio de apertura peatonal (cm)	(150)
	P22	Cuota mínima	0
		Cuota máxima	311
	P24	Aceleración Rampa de aceleración hasta alcanzar la velocidad normal	(1)
		Aceleración máxima	1
		Aceleración mínima	5
	P25	Rampa de desaceleración Rampa de desaceleración entre la velocidad normal y la desaceleración del motor	(8)
	P25	Rampa suave (mínima desaceleración)	1
		Rampa empinada (máxima desaceleración)	8
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ELVOX Gates

SL24.D

		Luz de destellos con batería	(OFF)
		Luz de destellos no activada para funcionamiento con batería	OFF
		Luz de destellos activada para funcionamiento con batería	ON
		Funcionamiento con batería	(0)
		Funcionamiento normal	0
	P28	Después de una orden de reapertura, permanece abierta	1
		Al interrumpirse la alimentación principal, abre y se queda abierta	2
		Hombre presente	(0)
		Función de hombre presente no activada	0
PAR	P29	 Hombre presente de emergencia: En condiciones normales, funcionamiento estándar Con las seguridades accionadas, funciona como hombre presente con mandos solo en las entradas 51 y 52 según los ajustes del parámetro P18. Los mandos a distancia están inhabilitados 	1
		 Hombre presente activado: mando paso-paso desactivado, los mandos a distancia no funcionan. La central acepta solo los mandos de abrir y cerrar sin soltar 	2
		Sentido de marcha	(OFF)
	P31	Actuador a la izquierda (la cancela, vista del lado en el que está instalado el actuador, abre hacia la izquierda)	OFF
		Actuador a la derecha (la cancela, vista del lado en el que está instalado el actuador, abre hacia la derecha)	ON
	Gestiór	n de los mandos a distancia	Ej. mensaje en pantalla
		Memorización de una tecla en el 1 ^{er} canal (paso-paso o abrir, según P18)	
		Esperando código (pulsar tecla del mando a distan-	
		cia), el receptor está vacío	0000
		Esperando código (pulsar tecla del mando a distan-	rc
	1CH	cia), el receptor está configurado como Rolling Code	10
		Esperando codigo (pulsar tecla del mando a distan-	fc
			10
		Memorización de la tecla del mando a distancia en	10
		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1 ^{er} canal como 1 ^{er} código	1001
		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como códino 55	1001
		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1 ^{er} canal como 1 ^{er} código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1 ^{er} canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal	1001 1055
		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal (peatonal o salida 12, según P20)	1001 1055
		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan-	1001 1055 00000
Q		Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling	1001 1055 00000 rc
RAD	2CH	Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code	1001 1055 00000 rc
RAD	2CH	Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como Rolling Code	1001 1055 00000 rc fc
RAD	2CH	Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2e canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), ol receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), ol receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2e canal como 1er código	1001 1055 00000 rc fc 2001
RAD	2CH	Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2e canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2º canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2º canal como código 55	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	2CH	Main (s) receiver otta comignato como congo injo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia) en el 2º canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2º canal como 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055
RAD	2CH	Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2º canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a dis- tancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distan- cia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2º canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2º canal como código 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia Esperando código (pulsar tecla del mando a distan- cia) el receptor está vacío	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 none
RAD	2CH	Main (s) receptor esta comigurato como congo injo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como código 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 none rc
RAD	2CH	May, or receptor esta comigurado como congo rijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia, el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como 1 ^{er} código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como código 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0000 rc rc fc rc fc
RAD	2CH	Main (s) receptor está configurado como contego rije Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia, el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como código 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Tecla del mando a distancia en memoria como 1er código en el canal 1	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0 1001
RAD	2CH CTRL	Main (s) receiver ottal configuratio como contego injo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 1er canal como código 55 Memorización de una tecla en el 2° canal (peatonal o salida 12, según P20) Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como 1er código Memorización de la tecla del mando a distancia en el 2° canal como código 55 Control de la posición en memoria del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está vacío Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como Rolling Code Esperando código (pulsar tecla del mando a distancia), el receptor está configurado como código fijo Tecla del mando a distancia en memoria como 1er código en el canal 1 Tecla del mando a distancia en memoria como código 99 en el canal 2	1001 1055 00000 rc fc 2001 2055 0 1001 2099

	ERAS	Borrado de mandos a distancia	
		Utilice las teclas ▲ ▼ para seleccionar el número de código del mando a distancia que desea borrar	-
Q		Código memorizado en posición 3 como 1er canal. Pulse OK para borrar	1003
RA		Código memorizado en posición 3 como 2º canal. Pulse OK para borrar	2003
		Posición de memoria 3 no ocupada	3
		Borrado de todos los mandos a distancia del recep- tor. Pulse OK durante 5 s para confirmar	ALL
Configuración del modo de funcionamiento del receptor de la central:			

Configuración del modo de funcionamiento del receptor de la central: El receptor de la central funciona en el modo Rolling Code o código fijo según el primer mando a distancia memorizado:

- si el primer mando a distancia memorizado es Rolling Code, el receptor acepta solo mandos a distancia Rolling Code

 - si el primer mando a distancia memorizado es de código fijo, el receptor acepta solo mandos a distancia de código fijo.
 Para cambiar el modo de funcionamiento del receptor, es necesario borrar todos

Para cambiar el modo de funcionamiento del receptor, es necesario borrar todos los mandos a distancia presentes en memoria (ERAS-ALL) y memorizar el primer mando a distancia del tipo deseado.

	Pestauración de los valores de fábrica				
	Restaura	Mancala			
	Tecla	Mensaje en pan- talla	Descripción		
DEF	ок	0000	Pulse OK durante 5 s para cargar los valores prede- terminados.		
	Nota: La carga de los valores de fábrica no requiere realizar de nuevo la calibra- ción de la carrera, ya que no modifica los parámetros P09-10-11-12-13-14- 15-22-25-31.				
	Contador	es			
	Tecla	Mensaje en pan- talla	Descripción		
	-	A025	Primer número de maniobras absolutas (debe multi- plicarse por 10000)		
	▼	4075	Segundo número de maniobras absolutas		
CNT	En el ejer 025 x (10	nplo arriba 000) + 4075	indicado la cancela ha ejecutado: = 254075 maniobras totales		
	•	P019	Primer número de maniobras parciales (debe multi- plicarse por 10000)		
	▼	1234	Segundo número de maniobras parciales		
	En el ejemplo arriba indicado la cancela ha ejecutado: 019 x (10000) + 1234 = 191234 maniobras parciales				
	ок	0000	Al pulsar OK durante más de 5 s, la central pone a cero el recuento del número de maniobras parciales		
	Lectura del historial de alarmas				
	Tecla	Mensaje en pan- talla	Descripción		
ALM	▲ ▼	X.FYY	Utilice las teclas ▲ ▼ para desplazarse por orden cronológico por las alarmas de la central (9 últimas alarmas memorizadas, 1 alarma más reciente, 9 alarmas más antiguas). X indica la posición de la alarma, YY el tipo de alarma (consulte la tabla con la lista de alarmas)		
	-	1.F03	En la posición 1 está la alarma 03 (consulte la tabla con la lista de alarmas)		
	-	2. no	En la posición 2 no hay ninguna alarma		
	ок	0000	Pulse OK hasta que la pantalla muestre "oooo" para borrar la lista de alarmas memorizadas		
	Configuración del nivel de protección de la central (predeterminado = OFF)				
SS	OFF	Ninguna pr	rotección		
PA	1	Protección	de los menús PAR, DEF, LRNE y LRNA		
	2	Protección	del menú RAD		
	3	Protección	completa de la central		

SL24.D

Funciones de los leds

LED	Estado	Descripción
	OFF	Falta alimentación de red
DLI	ON	Alimentación de red presente
	OFF	Cuando el motor está en funcionamiento: señal del pri- mer canal del encoder ausente (encoder sin funcionar)
ENCA	ON	Cuando el motor está en funcionamiento: señal del pri- mer canal del encoder presente (aparece un parpadeo muy rápido según la velocidad de giro del motor)
	OFF	Cuando el motor está en funcionamiento: señal del se- gundo canal del encoder ausente (encoder sin funcionar)
ENCB	ON	Cuando el motor está en funcionamiento: señal del se- gundo canal del encoder presente (aparece un parpadeo muy rápido en función de la velocidad de giro del motor)
21	OFF	Contacto del fin de carrera 1 (soporte porta-imanes dere- cho) abierto (fin de carrera ocupado)
51	ON	Contacto del fin de carrera 1 (soporte porta-imanes dere- cho) cerrado (fin de carrera libre)
22	OFF	Contacto del fin de carrera 2 (soporte porta-imanes iz- quierdo) abierto (fin de carrera ocupado)
32	ON	Contacto del fin de carrera 2 (soporte porta-imanes iz- quierdo) cerrado (fin de carrera libre)
E1	OFF	Entrada paso-paso (borne 51) no ocupada
51	ON	Entrada paso-paso (borne 51) ocupada
52	OFF	Entrada peatonal (borne 52) no ocupada
52	ON	Entrada peatonal (borne 52) ocupada
61	OFF	Contacto de parada (borne 61) abierto (ocupado)
	ON	Contacto de parada (borne 61) cerrado (no ocupado)
62	OFF	Fotocélula en cierre ocupada (borne 62 abierto)
V2	ON	Fotocélula en cierre no ocupada (borne 62 cerrado)
63	OFF	Fotocélula o borde sensible ocupado (borne 63 abierto)
03	ON	Fotocélula o borde sensible no ocupado (borne 63 cerrado)

Alarmas

Alarma	Descripción
F01	Error alimentación motor
F02	Obstáculo durante el movimiento de apertura
F03	Obstáculo durante el movimiento de cierre
F04	Contacto del borne 62 abierto
F05	Se ha producido una situación que ha provocado la parada del motor
F06	Contacto del borne 63 abierto
F07	Memoria EEPROM dañada
F08	Error encoder
F09	Error tiempo máximo superado
F10	No hay fusible o se ha fundido
F11	Absorción excesiva en la salida de alimentación del motor
F13	Cableado incorrecto del motor, deben invertirse los ca- bles de alimentación del motor

ELVOX Gates SL24.D





Funktionen der Klemmblocks

Klemme	Beschreibung	Nenndaten
T1	Anschluss Sekundärwicklung Transformator	
T2	Anschluss Sekundärwicklung Transformator	24 Vac
21	Öffnung Motor 1	24 Vdc
22	Schließen Motor 1	160 W
12	Minusleiter Funk-Hilfsausgang/Zufahrtsbe- leuchtung	24 Vdc
1 Plusleiter Zubehör 12		120 MA
14 Minusleiter Ausgang für Anzeigelampe Tor offen 24 Vo		24 Vdc
1 Plusleiter Zubehör 120		120 mA
1 Plusleiter Zubehör 24		24 Vdc
0 Minusleiter Zubehör 500 mA		500 mA
10 Minusleiter Blinkleuchte 24 Vd		24 Vdc
11 Plusleiter Blinkleuchte 15		15 W max
	r	
99	Bezugspotenzial Eingänge	
51	Schrittmotor/Öffnen (Schließer)	
52	Fußgängeröffnung/Schließen (Schließer)	

Klemme	Beschreibung	Nenndaten
99	Bezugspotenzial Eingänge	
61	Halt (Öffner)	
62	62 Lichtschranken beim Schließen/Lichtschran- ken (Öffner)	
63	63 Lichtschranken/Kontaktleiste (Öffner)	
31	Endschalter 1	
99	99 Bezugspotenzial Eingänge	
32 Endschalter 2		
-	- Antennenerdung	
ANT	Antennensignal	

DE

SL24.D

Steuerbare Torantriebe

Art.	Beschreibung
ESM2.D	Antrieb ACTO 600D Schiebetore 24 V 600 kg, elektronische
	Leiterplatte mit Display

Tastenfunktionen und Menünavigation

Taste	Beschreibung		
ок	Taste Display einschalten, Menü aufrufen und Parameter- Wertänderung bestätigen. Zeigt bei laufendem Motor die Stromaufnahme in A des Elektromotors an		
	Taste Menü nach oben scrollen und Parameterwert erhöhen		
▼	Taste Menü nach unten scrollen und Parameterwert verringern		
ESC	Taste Display ausschalten, Menü beenden und Parameter- Wertänderung abbrechen		
51	Steuertaste für Schrittmotor		

Vorabkontrolle:

Nach Einschalten der Steuergeräteversorgung erscheinen am Display der Name des Steuergeräts als SL2.D, die Firmware-Version FX.XX sowie 3 Blinkimpulse mit dem Eintrag FLSH, diese werden dann ausgeblendet. Die Diagnose-LEDs der Eingänge überprüfen, die LEDs 61, 62, 63 müssen erleuchtet sein, bei nicht ausgelösten Endschaltern müssen ebenfalls die LEDs 31 und 32 erleuchtet sein. Falls einer der Sicherheitseingänge (61, 62, 63) nicht verwendet werden sollte, eine Schaltbrücke zwischen dem Bezugspotenzial (99) und dem jeweils nicht benutzten Eingang einfügen. Sollte einer der Sicherheitseingänge (61, 62, 63) geöffnet sein, blinkt der Punkt am unteren Displayrand rechts als Hinweis darauf, dass eine ausgelöste/nicht funktionsfähige Sicherheit für die ausbleibende Torbewegung zuständig ist. Anschluss sowie korrekte Funktionsweise der Sicherheiten müssen daher überprüft werden.

Menü

Die Programmierung des Steuergeräts ist in Menü und Untermenüs organisiert, die das Abrufen und die Änderung der Parameter und Logiken des Steuergeräts ermöglichen. Das Steuergerät beinhaltet folgende Menüs der ersten Ebene:

Menu	Beschreibung	
LRNE	Schnelle Laufeinstellung	
LRNA	Erweiterte Laufeinstellung	
PAR	Menü Einstellung der Steuergeräteparameter	
RAD Menü Verwaltung der Funkfernsteuerungen		
DEF Menü Wiederherstellung der Werkseinstellungen		
CNT Menü Bewegungszähler		
ALM Menü Leiterplattenalarme		
PASS	Menü Einstellung Schutzgrad des Steuergeräts	

Untermenü

Sämtliche Untermenüs sind in folgender Tabelle beschrieben.

Taste Display- Meldung Beschreibung der Phase - 51 Warten auf Beginn der Einstellung 51 CLOS Beim Drücken der Taste: Schließen und Suche des Schließ-Endschalters - OPEN Messen des Laufwegs bei Abbremsgeschwin- digkeit - CLOS Schließen mit normaler Geschwindigkeit - SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit - END Vorgang abgeschlossen		Schnelle Laufeinstellung. Bei der vollautomatischen Einstellung wird Folgendes eingerichtet: - Öffnungs-Abbremsung bei 50 cm vor dem vollständigen Öffnen - Schließ-Abbremsung bei 75 cm vor dem vollständigen Schließen - Fußgängeröffnung bei 150 cm		
- 51 Warten auf Beginn der Einstellung 51 CLOS Beim Drücken der Taste: Schließen und Suche des Schließ-Endschalters - OPEN Messen des Laufwegs bei Abbremsgeschwindigkeit - CLOS Schließen mit normaler Geschwindigkeit - SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit - END Vorgang abgeschlossen		Taste	Display- Meldung	Beschreibung der Phase
51 CLOS Beim Drücken der Taste: Schließen und Suche des Schließ-Endschalters - OPEN Messen des Laufwegs bei Abbremsgeschwindigkeit - CLOS Schließen mit normaler Geschwindigkeit - SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit - END Vorgang abgeschlossen	SNE	-	51	Warten auf Beginn der Einstellung
OPEN Messen des Laufwegs bei Abbremsgeschwindigkeit - CLOS Schließen mit normaler Geschwindigkeit - SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit - END Vorgang abgeschlossen	5	51	CLOS	Beim Drücken der Taste: Schließen und Suche des Schließ-Endschalters
CLOS Schließen mit normaler Geschwindigkeit SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit END Vorgang abgeschlossen		-	OPEN	Messen des Laufwegs bei Abbremsgeschwin- digkeit
SLO Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit END Vorgang abgeschlossen		-	CLOS	Schließen mit normaler Geschwindigkeit
- END Vorgang abgeschlossen		-	SLO	Schließen mit Abbremsgeschwindigkeit
		-	END	Vorgang abgeschlossen

Erweiterte Laufeinstellung.

Mit dieser Einstellung kann der Installationstechniker Folgendes wählen:

- Abbremslage beim Öffnen

- Abbremslage beim Schließen

- Maß der Fußgängeröffnung

	Taste	Display- Meldung	Beschreibung der Phase	
LRNA	-	51	Warten auf Beginn der Einstellung	
	51	CLOS	Beim Drücken der Taste: Schließen und Suche des Schließ-Endschalters	
	51	OPEN	Beginn der Öffnung. Beim Drücken der Taste: Einstellung der Start- position für die Abbremsung beim Öffnen	
	-	SLO	Fortsetzung der Öffnung mit Abbremsge- schwindigkeit bis zum Öffnungs-Endschalter	
	51	CLOS	Beginn der Schließung. Beim Drücken der Taste: Einstellung der Start- position für die Abbremsung beim Schließen	
	-	SLO	Fortsetzung der Schließung mit Abbremsge- schwindigkeit bis zum Schließ-Endschalter	
	51	OPEN	Beginn der Fußgänger-Öffnung. Beim Drücken der Taste: Einstellung des Ma- ßes für die Fußgänger-Öffnung	
	-	CLOS	Schließen des Flügels aus der Position Fußgänger-Öffnung	
	-	END	Vorgang abgeschlossen	

Selbsteinstellung:

Bei Änderung der Torlaufparameter braucht der Installationstechniker keine neuen Einstellungen vorzunehmen. Das Steuergerät muss jedoch in diesem Fall die Stromkurve neu einlernen und dazu die Hinderniserkennung nur während der Bewegung zur Selbsteinstellung deaktivieren. Die Selbsteinstellung wird am Display des Steuergeräts mit dem Eintrag 51 als Hinweis darauf angezeigt, dass zur Selbsteinstellung des Steuergeräts ein Befehl ausgeführt werden muss.

Ausgelöst wird eine Selbsteinstellung durch folgende Ereignisse: - Änderung der Parameter: P09-10-11-12-13-14-15-22-25-31.

Unter- Menü Beschreibung P01 Automatisches Schließen nicht aktiviert Automatisches Schließen aktiviert P02 Pausenzeit P02 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) 600 s (Höchstzeit) Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen deaktiviert P04 Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung	Steuergeräteparameter			
P01 Automatisches Schließen Automatisches Schließen nicht aktiviert Automatisches Schließen aktiviert Automatisches Schließen aktiviert Automatisches Schließen aktiviert P02 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	Werte (Stan- dard)			
P01 Automatisches Schließen nicht aktiviert Automatisches Schließen aktiviert Automatisches Schließen aktiviert P02 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Yorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	(ON)			
Automatisches Schließen aktiviert P02 P02 Pausenzeit 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausenzeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschluetwaiger Schleißen oder Timer). P03 Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	OFF			
P02 Pausenzeit 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) 5teuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließ Ben, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Yorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen de Torbewegung Vorblinken deaktiviert	ON			
P02 2 s (Mindestzeit) 600 s (Höchstzeit) Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). P03 Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schlie ßen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schlie ßen, Stopp, Öffnen P04 Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen de Torbewegung Vorblinken deaktiviert	(30)			
600 s (Höchstzeit) Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). P03 Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schlie ßen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	2			
P03 Steuereingang 51 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schlie ßen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	600			
P03 Wohnanlage Beim Öffnen ist der Befehl nicht aktiv. Startet bei P01 = ON in Pause die Pausen- zeit neu; falls der Eingang 51 aktiviert bleibt, unterbricht das Steuergerät die Zählung bis z Deaktivierung des Eingangs (für den Anschlu etwaiger Schleifen oder Timer). Schließt bei P01 = OFF in Pause. Öffnet beim Schließen Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schlie ßen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	(1)			
Schrittbetrieb (4 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Stopp, Schließen, Stopp, Öffnen Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	, zur 1 luss			
Schrittbetrieb (2 Schritt-Logik) Sequentielle Steuerung Öffnen, Schließen, Öffnen Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert	ie- 2			
Vorblinken 3 s Blinken der Blinkleuchte vor Einsetzen der Torbewegung Vorblinken deaktiviert 0.0 Mothiniert	3			
Vorblinken deaktiviert	ler (OFF)			
	OFF			
3 S VOrblinken	ON			

SL24.D



	P14	Abbremsgeschwindigkeit beim Schließen	(30)
		Mindestgeschwindigkeit	10
		Höchstgeschwindigkeit	75
	P15	Motorkraft (%) Stellt den Wert der Motorkraft zum Schieben des Torflügels ein	(3)
	115	Min. Schubkraft	1
		Max. Schubkraft	20
		Stärke der Bremsung beim Öffnen	(1)
	P16	Sofortige Bremsung	0
		Sanfte Bremsung	5
		Stärke der Bremsung beim Schließen	(1)
	P17	Sofortige Bremsung	0
		Sanfte Bremsung	5
		Funktion Eingänge 51 und 52 und Funkbefehle	(0)
		51: Schaltbefehl Schrittbetrieb oder Wohnanlage	0
		51: Schaltbefehl nur Öffnen	
	P18	52: Schaltbefehl nur Schließen	1
		51 und Funkbefehl Kanal 1: Schaltbefehl nur	
		Ottnen 52 und Eunkbefehl Kanal 2: Schaltbefehl nur	2
		Schließen	
		Funktion Sicherheitseingang 62	(1)
<	P19	Lichtschranken beim Schließen (PHC): - ermöglicht die Öffnung bei stehendem Tor - spricht beim Öffnen nicht an - verhindert das Schließen bei offenem Tor und lädt die Pausenzeit beim Freischalten neu	1
		Lichtschranke (PH): - verhindert die Öffnung bei stehendem Tor - stoppt die Bewegung beim Öffnen und setzt die Öffnung beim Freischalten fort - verhindert das Schließen bei offenem Tor und lädt die Pausenzeit beim Freischalten neu - stoppt die Bewegung beim Schließen und veranlasst eine Öffnung beim Freischalten	2
	P20	Funktion zweiter Funkkanal	(PED)
		Die dem 2. Funkkanal zugewiesene Taste der Funkfernsteuerung aktiviert den Ausgang 12 als Funk-Hilfsausgang (RAU) für die in Parameter P21 eingestellte Zeit	12
		Die dem 2. Funkkanal zugewiesene Taste der Funkfernsteuerung aktiviert die Fußgängeröffnung. Der Ausgang 12 funktioniert als Komfortlicht (LCO): aktiviert sich bei Bewegung des Tors und bleibt für 100 s nach dem Halt des Tors aktiviert	PED
		Zeitsteuerung des Ausgangs 12 als Funk-Hilfsausgang (RAU)	(1)
	P21	1 s (Mindestzeit)	1
		60 s (Höchstzeit)	60
		Weg für Fußgängeröffnung (cm)	(150)
	P22	Min. Maß	0
		Max. Maß	311
		Beschleunigung	
F	P24	Beschleunigungsrampe bis zum Erreichen der normalen Geschwindigkeit	(1)
		Max. Beschleunigung	1
		Min. Beschleunigung	5

M VIMAR

DE

SL24.D



	CTRL	Speicherplatz der Funkfernsteuerung prüfen	
		Warten auf Code (Tastendruck Funkfernsteue- rung) bei unbeschriebenem Empfänger	none
		Warten auf Code (Tastendruck Funkfernsteue- rung) bei auf Rolling Code gesetztem Empfänger	rc
		Warten auf Code (Tastendruck Funkfernsteue- rung) bei auf Festcode gesetztem Empfänger	fc
		Als 1. Code auf Kanal 1 gespeicherte Taste der Funkfernsteuerung	1001
KAU		Als 99. Code auf Kanal 2 gespeicherte Taste der Funkfernsteuerung	2099
		Taste nicht im Speicher	no
	ERAS	Löschen der Funkfernsteuerungen	
		Mit den Tasten ▲ ▼ die Codenummer der zu löschenden Funkfernsteuerung auswählen	-
		In Platz 3 als 1. Kanal gespeicherter Code. Mit OK löschen	1003
		In Platz 3 als 2. Kanal gespeicherter Code. Mit OK löschen	2003
		Speicherplatz 3 nicht belegt	3
		Löschen aller Funkfernsteuerungen des Emp- fängers. OK 5 s lang zum Bestätigen drücken	ALL

VIMAR

Einstellung der Betriebsart des Steuergerät-Empfängers:

In Abhängigkeit von der ersten gespeicherten Funkfernsteuerung funktioniert der Empfänger des Steuergeräts in der Betriebsart Rolling Code oder Festcode:

 - ist als erste eine Funkfernsteuerung mit Rollingcode gespeichert worden, akzeptiert der Empfänger nur Rollingcode-Funkfernsteuerungen
 - ist als erste eine Funkfernsteuerung mit Festcode gespeichert worden,

akzeptiert der Empfänger nur Festcode-Funkfernsteuerungen.

Um die Betriebsart des Empfängers neu einzustellen, müssen alle gespeicherten Funkfernsteuerungen gelöscht (ERAS-ALL) und die erste Funkfernsteuerung des gewünschten Typs gespeichert werden.

tellung -15-22-		
tellung -15-22-		
tellung -15-22-		
olutwert		
solutwert		
Im vorhergehenden Beispiel hat das Tor: 025 x (10000) + 4075 = 254075 Gesamtbewegungen ausgeführt		
wert (ist		
ilwert		
lm vorhergehenden Beispiel hat das Tor: 019 x (10000) + 1234 = 191234 Teilbewegungen ausgeführt		
: das ungen		

SL24.D

Alarmverlauf lesen				
	Taste	Display- meldung	Beschreibung	
ALM	▲ ▼	X.FYY	wit den Tasten ▲ ▼ die Alarme des Steuer- geräts chronologisch scrollen (die letzten 9 gespeicherten Alarme, 1 neuester Alarm, 9 ältester Alarm). X bezeichnet die Position des Alarms, YY den Alarmtyp (siehe Tabelle mit der Alarmliste)	
	-	1.F03	In Position 1 befindet sich der Alarm 03 (siehe Tabelle mit der Alarmliste)	
	-	2. no	In Position 2 liegt kein Alarm an	
	ок	0000	OK solange drücken, bis am Display "oooo" er- scheint, um die Liste der gespeicherten Alarme löschen zu können	
	Schutzgrad des Steuergeräts einstellen (Werkseinstellung = OFF)			
SS	OFF	Kein Schutz		
PA	1	Schutz der Menüs PAR, DEF, LRNE und LRNA		
	2	Schutz des Menüs RAD		
	3	Komplette	r Schutz des Steuergeräts	

LED-Funktionen

LED	Status	Beschreibung
	OFF	Keine Netzversorgung
	ON	Netzversorgung
	OFF	Bei laufendem Motor: kein Signal erster Encoderka- nal (Encoder funktioniert nicht)
ENCA	ON	Bei laufendem Motor: Signal erster Encoderkanal vorhanden (angezeigt mit sehr schneller Blinkim- pulsen, abhängig von der Motordrehzahl)
	OFF	Bei laufendem Motor: kein Signal zweiter Encoder- kanal (Encoder funktioniert nicht)
ENCB	ON	Bei laufendem Motor: Signal zweiter Encoderkanal vorhanden (angezeigt mit sehr schneller Blinkim- pulsen, abhängig von der Motordrehzahl)
31	OFF	Endschalter-Kontakt 1 (rechter Magnet-Bügel) ge- öffnet (Endschalter beschaltet)
51	ON	Endschalter-Kontakt 1 (rechter Magnet-Bügel) ge- schlossen (Endschalter nicht beschaltet)
22	OFF	Endschalter-Kontakt 2 (linker Magnet-Bügel) geöff- net (Endschalter beschaltet)
32	ON	Endschalter-Kontakt 2 (linker Magnet-Bügel) ge- schlossen (Endschalter nicht beschaltet)
54	OFF	Eingang Schrittbetrieb (Klemme 51) nicht beschaltet
51	ON	Eingang Schrittbetrieb (Klemme 51) beschaltet
52	OFF	Fußgängereingang (Klemme 52) nicht beschaltet
52	ON	Fußgängereingang (Klemme 52) beschaltet
	OFF	Stoppkontakt (Klemme 61) offen (beschaltet)
61	ON	Stoppkontakt (Klemme 61) geschlossen (nicht be- schaltet)
62	OFF	Lichtschranke beim Schließen beschaltet (Klemme 62 offen)
02	ON	Lichtschranke beim Schließen nicht beschaltet (Klemme 62 geschlossen)
63	OFF	Lichtschranke oder Kontaktleiste beschaltet (Klem- me 63 offen)
03	ON	Lichtschranke oder Kontaktleiste nicht beschaltet (Klemme 63 geschlossen)

Alarme

Alarm	Beschreibung
F01	Fehler Motorversorgung
F02	Hindernis bei der Öffnungsbewegung
F03	Hindernis bei der Schließbewegung
F04	Kontakt Klemme 62 offen
F05	Ereignis, das den Stopp des Motors verursacht hat

F06	Kontakt Klemme 63 offen	
F07	EEPROM-Speicher beschädigt	
F08	Fehler Encoder	
F09	Fehler Timeout überschritten	
F10	Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden	
F11	Zu hohe Stromaufnahme am Versorgungsausgang des Motors	
F13	Falsche Motorverkabelung, Versorgungskabel des Motors vertauschen	



ELVOX Gates SL24.D



Λειτουργίες κλέμας

Επαφή κλέμας Περιγραφή Ονομ στοιχ		Ονομαστικά στοιχεία
T1	Τ1 Δευτερεύουσα σύνδεση μετασχηματιστή	
T2	Τ2 Δευτερεύουσα σύνδεση μετασχηματιστή	
21	Άνοιγμα κινητήρα	24 Vdc
22	Κλείσιμο κινητήρα	160 W
12 Αρνητικό βοηθητικής εξόδου τηλεχειριστηρίου/βοη- θητικού φωτός		24 Vdc
1 Θετικό εξαρτημάτων		120 MA
14	Αρνητικό εξόδου λυχνίας ανοικτής καγκελόπορτας	24 Vdc
1	Θετικό εξαρτημάτων	120 mA
1	1 Θετικό εξαρτημάτων	
0 Αρνητικό εξαρτημάτων		500 mA
10	Αρνητικό φλας	24 Vdc
11	Θετικό φλας	15 W max
99	Κοινές είσοδοι	
51	Βηματική λειτουργία/Άνοιγμα (Ν.Ο.)	
52	Διέλευση πεζών/Κλείσιμο (Ν.Ο.)	

Επαφή κλέμας	Επαφή κλέμας Περιγραφή	
99	Κοινές είσοδοι	
61	Διακοπή (Ν.C.)	
62	Φωτοκύτταρο στο κλείσιμο/Φωτοκύτταρο (Ν.C.)	
63 Φωτοκύτταρο/Ευαίσθητο άκρο (Ν.C.)		
31	Τερματικός διακόπτης διαδρομής 1	
99 Κοινές είσοδοι		
32 Τερματικός διακόπτης διαδρομής 2		
-	- Γείωση κεραίας	
ANT	ΑΝΤ Σήμα κεραίας	

25

SL24.D

Ελεγχόμενοι εκκινητές

Κωδ.	Περιγραφή
ESM2.D	Εκκινητής ACTO 600D συρόμενες 24 V 600 kg, ηλεκτρονική
	πλακέτα ελέγχου με οθόνη

Λειτουργίες των πλήκτρων και περιήγηση στα μενού

Πλήκτρο	Περιγραφή
ок	Πλήκτρο ενεργοποίησης οθόνης, πρόσβασης μενού και επιβεβαί- ωσης αλλαγής τιμής παραμέτρου. Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε κίνηση, εμφανίζει την απορρόφηση του ηλεκτρικού κινητήρα σε Α
▲	Πλήκτρο μετακίνησης στα μενού προς τα πάνω και αύξησης τιμής παραμέτρου
•	Πλήκτρο μετακίνησης στα μενού προς τα κάτω και μείωσης τιμής παραμέτρου
ESC	Πλήκτρο απενεργοποίησης οθόνης, εξόδου από μενού και ακύρω- σης αλλαγής τιμής παραμέτρου
51	Πλήκτρο εντολής βηματικής λειτουργίας

Προκαταρκτικός έλεγχος:

Μετά την τροφοδοσία της κεντρικής μονάδας, στην οθόνη εμφανίζονται το όνομα της κεντρικής μονάδας που αναγράφεται ως SL2.D, η έκδοση του υλικολογισμικού FX.XX και 3 αναλαμπές με την ένδειξη FLSH, οι οποίες στη συνέχεια σβήνουν. Ελέγξτε τις λυχνίες led διαγνωστικού ελέγχου των εισόδων. Οι λυχνίες led 61, 62, 63 πρέπει να είναι αναμμένες. Εάν οι τερματικοί διακόπτες διαδρομής δεν έχουν ενεργοποιηθεί, πρέπει να είναι αναμμένες και οι λυχνίες LED 31 και 32. Εάν μία από τις εισόδους ασφαλείας (61, 62, 63) δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε μια γέφυρα ανάμεσα στην κοινή επαφή (99) και την είσοδο που δεν χρησιμοποιείται. Εάν μία από τις εισόδους ασφαλείας (61, 62, 63) είναι ανοικτή, η κουκκίδα κάτω δεξιά στην οθόνη αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι μια είσοδος ασφαλείας που έχει ενεργοποιηθεί/δεν λειπουργεί θα προκαλέσει την μη κίνηση της καγκελόπορτας. Επομένως, πρέπει να εισόδων ασφαλείας.

Μενού

Ο προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας οργανώνεται σε μενού και υπομενού που επιτρέπουν την πρόσβαση και την τροποποίηση των παραμέτρων και των λογικών συστημάτων της κεντρικής μονάδας. Η κεντρική μονάδα διαθέτει τα παρακάτω μενού πρώτου επιπέδου:

Menu	Περιγραφή
LRNE	Ταχεία βαθμονόμηση διαδρομής
LRNA	Προηγμένη βαθμονόμηση διαδρομής
PAR	Μενού ρύθμισης παραμέτρων κεντρικής μονάδας
RAD	Μενού διαχείρισης τηλεχειριστηρίων
DEF	Μενού επαναφοράς εργοστασιακών τιμών
CNT	Μενού μετρητών ελιγμών
ALM	Μενού συναγερμών πλακέτας
PASS	Μενού ρύθμισης επιπέδου προστασίας κεντρικής μονάδας

Υπομενού

Όλα τα υπομενού περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

	 Ταχεία βαθμονόμηση διαδρομής. Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται στην πλήρως αυτόματη λειτουργία και ρυθμίζει τα εξής: Επιβράδυνση στο άνοιγμα στα 50 cm από το πλήρες άνοιγμα Επιβράδυνση στο κλείσιμο στα 75 cm από το πλήρες κλείσιμο Άνοιγμα για διέλευση πεζών στα 150 cm 			
NE	Πλήκτρο	Μήνυμα οθόνης	Περιγραφή φάσης	
LR	-	51	Αναμονή για έναρξη διαδικασίας βαθμονόμησης	
	51	CLOS	Όταν πατηθεί το πλήκτρο: κλείσιμο και αναζήτηση τερματικού διακόπτη διαδρομής κλεισίματος	
	-	OPEN	Μέτρηση της διαδρομής με ταχύτητα επιβράδυνσης	
	-	CLOS	Κλείσιμο με κανονική ταχύτητα	
	-	SLO	Κλείσιμο με ταχύτητα επιβράδυνσης	
	-	END	Η διαδικασία ολοκληρώθηκε	

VIMAR

Προηγμένη βαθμονόμηση διαδρομής.

- Η βαθμονόμηση παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να επιλέξει τα εξής:
- Θέση επιβράδυνσης στο άνοιγμα
- Θέση επιβράδυνσης στο κλείσιμο
- Τιμή ανοίγματος διέλευσης πεζών

LR	Πλήκτρο	Μήνυμα οθόνης	Περιγραφή φάσης
	-	51	Αναμονή για έναρξη διαδικασίας βαθμονόμησης
	51	CLOS	Όταν πατηθεί το πλήκτρο: κλείσιμο και αναζήτηση τερματικού διακόπτη διαδρομής κλεισίματος
IA	51	OPEN	Έναρξη ανοίγματος. Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης έναρ- ξης επιβράδυνσης στο άνοιγμα
	-	SLO	Εκτέλεση του ανοίγματος στην ταχύτητα επιβράδυνσης έως τον τερματικό διακόπτη διαδρομής ανοίγματος
	51	CLOS	Έναρξη κλεισίματος. Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της θέσης έναρ- ξης επιβράδυνσης στο κλείσιμο
LRI	-	SLO	Εκτέλεση του κλεισίματος στην ταχύτητα επιβράδυνσης έως τον τερματικό διακόπτη διαδρομής κλεισίματος
	51	OPEN	Έναρξη ανοίγματος διέλευσης πεζών. Όταν πατηθεί το πλήκτρο: ρύθμιση της τιμής ανοίγ- ματος διέλευσης πεζών
	-	CLOS	Κλείσιμο φύλλου από τη θέση του ανοίγματος διέλευ- σης πεζών
	-	END	Η διαδικασία ολοκληρώθηκε

Αυτόματη βαθμονόμηση:

Η αλλαγή των παραμέτρων διαδρομής της καγκελόπορτας δεν συνεπάγεται την ανάγκη εκτέλεσης νέων βαθμονομήσεων από τον τεχνικό εγκατάστασης. Αντίθετα, εάν αλλάξετε τις παραμέτρους διαδρομής, η κεντρική μονάδα πρέπει να αποθηκεύσει ξανά την καμπύλη ρεύματος, απενεργοποιώντας επομένως την ανίχνευση εμποδίου μόνο κατά τον ελιγμό αυτόματης βαθμονόμησης. Η αυτόματη βαθμονόμηση επισημαίνεται κατάλληλα στην οθόνη της κεντρικής μονάδας με την ένδειξη 51 για να υποδείξει ότι πρέπει να εκτελεστεί μια εντολή για να πραγματοποιηθεί αυτόματη βαθμονόμηση της κεντρικής μονάδας.

Τα συμβάντα που προκαλούν την αυτόματη βαθμονόμηση είναι τα εξής: - αλλαγή παραμέτρων: P09-10-11-12-13-14-15-22-25-31.

Παράμετροι κεντρικής μονάδας

	Υπο- μενού	Περιγραφή	Τιμές (προεπι- λεγμένες)
		Αυτόματο κλείσιμο	(ON)
	P01	Μη ενεργοποιημένο αυτόματο κλείσιμο	OFF
		Ενεργοποιημένο αυτόματο κλείσιμο	ON
		Χρόνος παύσης	(30)
	P02	2 δευτ. (ελάχιστος χρόνος)	2
		600 δευτ. (μέγιστος χρόνος)	600
		Είσοδος ελέγχου 51	(1)
PAR	P03	Λειτουργία πολυκατοικίας Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος, η εντολή δεν είναι ενεργοποιημένη. Εάν P01 = ON, στην κατάσταση παύσης ο χρόνος παύσης ανανεώνεται και εάν η είσοδος 51 παραμείνει ενεργοποιημένη, η κεντρική μονάδα αναστέλλει τη μέτρηση έως την απενεργοποίηση της εισόδου (για τη σύνδεση πιθανών σπειρών ή του χρονοδιακόπτη). Εάν P01 = OFF, στην κατάσταση παύσης κλείνει. Στο κλείσιμο ανοίγει	1
		Βηματική λειτουργία (λογικό κύκλωμα 4 βημάτων) Ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, διακοπή, κλείσιμο, διακοπή, άνοιγμα	2
		Βηματική λειτουργία (λογικό κύκλωμα 2 βημάτων) Ακολουθιακή εντολή, άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα	3
	P04	Προαναλαμπή Αναλαμπή του φλας για 3 δευτ. πριν από την έναρ- ξη της κίνησης της καγκελόπορτας	(OFF)
		Απενεργοποιημένη προαναλαμπή	OFF
		3 δευτ. προαναλαμπής	ON

SL24.D



		Γρήνορο κλείσιμο	(OFF)
	P05	Μη ενεργοποιημένη λειτουργία γρήγορου κλεισίματος	OFF
		Εάν το φωτοκύτταρο στο κλείσιμο ενερνοποιηθεί και αποδε-	
		σμευτεί κατά το άνοιγμα ή το χρονικό διάστημα παύσης, η	
		κεντρική μονάδα κλείνει την καγκελόπορτα, ανεξάρτητα από	
		το χρονικό διάστημα παύσης που έχει ρυθμιστεί, 3 δευτ.	ON
		μετά το πλήρες άνοιγμα ή 3 δευτ. μετά την αποδέσμευση	
		κατά τη διάρκεια του ανοίνυατος ή της παύσης)	
		Λειτουργία εισόδου ασφαλείας 63	(1)
		Φωτοκύτταρο (PH):	
		- με την καγκελόπορτα ακίνητη, δεν επιτρέπει το άνοιγμα	
		- κατά το άνοιγμα, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδε-	
		σμευτεί, εκτελεί την κίνηση ανοίγματος	1
		όταν αποδεσμευτεί, ανανεώνει το χρονικό διάστημα παύσης	
		- στο κλείσιμο, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδεσμευ-	
	P06	τεί, εκτελεί την κίνηση εκ νέου ανοίγματος	
	1.00	Ευαίσθητο άκρο με καθαρή επαφή NC (BAR):	
		- με την καγκελόπορτα ακίνητη, δεν επιτρέπει το άνοιγμα	
		- στο ανοιγμα απένεργοποιεπαι, κλεινει μετά το οιαστημα	2
		- με την καγκελόπορτα ανοικτή, δεν επιτρέπει το κλείσιμο ενώ	-
		όταν αποδεσμευτεί, ανανεώνει το χρονικό διάστημα παύσης	
		- στο κλείσιμο απενεργοποιείται και ανοίγει	
		Εξισορροπημένο ευαίσθητο άκρο 8,2 ΚΩ (8Κ2)	3
		Έξοδος 14 τύπου επισήμανσης ανοικτής κανκελό-	
		πορτας (SCA)	(1)
		Κλειστή καγκελόπορτα: μη ενεργοποίηση	1
		Ανοικτή καγκελόπορτα: ενεργοποίηση, για σταθερό διάστημα	1
	DOZ	Κλειστή καγκελόπορτα: μη ενεργοποίηση	
	P07	Καγκελοπορτα στο ανοιγμα: διαλειπουσα αργη λειτουργια	2
		Κανκελόπορτα στο κλείσιμο: διαλείπουσα νρήνορη λειτουργία	
AR		Ακίνητη καγκελόπορτα: ενεργοποίηση, για σταθερό διάστημα	
Р.		Καγκελόπορτα στο άνοιγμα: διαλείπουσα αργή λειτουργία	3
		Καγκελόπορτα στο κλείσιμο: διαλείπουσα γρήγορη λειτουργία	
		Έλεγχος ασφαλειών	(OFF)
		Μη ενεργοποιημένος έλεγχος	OFF
	P08	Ενεργοποιημενος ελεγχος στην εισοδο 62	1
		Ενεργοποιημένος έλευνος στην είσοοο 63	2
			3
	P09	Εκατοστά διαδοομής στο κλείσιμο που διανύονται με	(75)
		ταχύτητα επιβράδυνσης	()
		Καμία επιβράδυνση	0
		Μένιστο μάκος της σουής διαδρομής στο κλείσιμο	311
		Απόσταση επιβράδυνσης στο άνοινμα	511
		Εκατοστά διαδρομής στο άνοιγμα που διανύονται με	(50)
	P10	ταχύτητα επιβράδυνσης	
		Καμία επιβράδυνση	0
		Μένιστο μήκος της αργής διαδρομής στο άνοινμα	311
		Κανονική ταχύτητα στο άνοινμα	(100)
	D11	Ελάχιστη ταχύτητα	50
	FII		400
		Μεγιστη ταχυτητα	100
		κανονική ιαχυτητά στο κλεισιμο	50
	P12		
		Μέγιστη ταχύτητα	100
		Ταχύτητα επιβράδυνσης στο άνοιγμα	(30)
	P13	Ελαχιστη ταχυτητα	10
		Μέγιστη ταχύτητα	75
		Ταχύτητα επιβράδυνσης στο κλείσιμο	(30)
	P14	Ελάχιστη ταχύτητα	10
		Μέγιστη ταχύτητα	75

		Δύναμη κινητήρα(%) (%) Ρυθμίζει την τιμή δύναμης που παρέχεται από τον κινητή-	(3)
	P15	ρα για την ωθηση του φυλλου Ελάγιστη δύγαμη	1
		Μεγιστη συναμη	(1)
	P16	Άμεση διακοπή	0
	FIU		-
		Ομαλή οιακοπής στη φάση κλεισίματος	5 (1)
	P17	Άμεση διακοπή	0
		Ομαλή διακοπή	Б
		Λειτουργία εισόδων 51 και 52 και τηλεχειριστηρίων	(0)
		51: εντολή βηματικής λειτουργίας ή πολυκατοικίας	0
	Dia	52: εντολή διέλευσης πεζών	
	P18	51: εντολή μόνο ανοίγματος 52: εντολή μόνο κλεισίματος	1
		51 και τηλεχειριστήριο καναλιού 1: εντολή μόνο ανοίγματος	0
		52 και τηλεχειριστήριο καναλιού 2: εντολή μόνο κλεισίματος	2
		Λειτουργία εισόδου ασφαλείας 62	(1)
		Φωτοκυτταρο στο κλεισιμο (PHC): - με την κανκελόπορτα ακίνητη, επιτρέπει το άνοινμα	
		- στο άνοιγμα, δεν ενεργοποιείται	1
		 - με την καγκελόπορτα ανοικτή, δεν επιτρέπει το κλείσιμο ενώ	
		- στο κλείσιμο, ελέγχει το άμεσο εκ νέου άνοιγμα	
	P19	Φωτοκύτταρο (PH):	
		 - με την καγκελόπορτα ακίνητη, δεν επιτρέπει το άνοιγμα - κατά το άνοινμα, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδε- 	
		σμευτεί, εκτελεί την κίνηση ανοίγματος	2
		 - με την καγκελόπορτα ανοικτή, δεν επιτρέπει το κλείσιμο ενώ	2
R		- στο κλείσιμο, διακόπτει την κίνηση και όταν αποδεσμευ-	
PAF		τεί, εκτελεί την κίνηση εκ νέου ανοίγματος	
_			(
		Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου	(PED)
		Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12	(PED)
		Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι-	(PED) 12
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεγειριστηρίου που έχει αντιστοιγιστεί στο	(PED) 12
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών.	(PED) 12
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίναρα της κανερίας και μαραιμένει ενεργοποιε	(PED) 12 PED
	P20	Αειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση	(PED) 12 PED
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας	(PED) 12 PED
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU)	(PED) 12 PED (1)
	P20 P21	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος)	(PED) 12 PED (1) 1
	P20	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος)	(PED) 12 PED (1) 1 60
	P20 P21	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξόδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος)	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150)
	P20 P21 P22	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm)	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0
	P20 P21 P22	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 6 0 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311
	P20 P21 P22	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1)
	P20 P21 P22	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνσης έως την επίτευξη κανονικής ταχύτητας 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) ·
	P20 P21 P22 P24	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνσης έως την επίτευξη κανονικής ταχύτητας 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1
	P20 P21 P22 P24	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνση Ελάχιστη επιτάχυνση 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5
	P20 P21 P22 P24	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνση Ελάχιστη επιτάχυνση Κλίση επιβράδυνσης 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5 (8)
	P20 P21 P22 P24	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι πηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι πηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνση Ελάχιστη επιτάχυνση Κλίση επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης κινητήρα 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5 (8)
	P20 P21 P22 P24 P25	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξόδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Ελάχιστη επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνσης έως την επίτευξη κανονικής ταχύτητας Μέγιστη επιβράδυνσης κινητήρα Ομαλή κλίση (ελάχιστη επιβράδυνση) 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 3111 (1) 1 5 (8) 1
	P20 P21 P22 P24 P25	Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου του έχει αντιστοιχιστεί στο 20 κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποιημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητικής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Ελάχιστη επιτάχυνση Κλίση επιβράδυνσης Κλίση επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης κινητήρα	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5 (8) 1 8
	P20 P21 P22 P24 P25	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξοδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Επιτάχυνση Ράμπα επιτάχυνση έλίση επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης μεταξύ της κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης κινητήρα Ομαλή κλίση (ελάχιστη επιβράδυνση) Φλας στην τροφοδοσία με μπαταρία 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5 (8) 1 8 (OFF)
	P20 P21 P22 P24 P25 P27	 Λειτουργία δεύτερου καναλιού τηλεχειριστηρίου Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί την έξόδο 12 ως βοηθητική έξοδο τηλεχειριστηρίου (RAU) για το χρονι- κό διάστημα που έχει καθοριστεί στην παράμετρο P21 Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που έχει αντιστοιχιστεί στο 2ο κανάλι τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τη διέλευση πεζών. Έξοδος 12 ως βοηθητικό φως (LCO): ενεργοποιείται με την κίνηση της καγκελόπορτας και παραμένει ενεργοποι- ημένη για το διάστημα 100 δευτ. μετά την ακινητοποίηση της καγκελόπορτας Χρονικός προγραμματισμός εξόδου 12 ως βοηθητι- κής εξόδου τηλεχειριστηρίου (RAU) 1 δευτ. (ελάχιστος χρόνος) 60 δευτ. (μέγιστος χρόνος) Απόσταση ανοίγματος διέλευσης πεζών (cm) Ελάχιστη τιμή Ελάχιστη επιτάχυνση Κλίση επιβράδυνσης έως την επίτευξη κανονικής ταχύτητας και της επιβράδυνσης κινητήρα Ομαλή κλίση (ελάχιστη επιβράδυνση) Απότομη κλίση (μέγιστη επιβράδυνση) Απότομη κλίση (μέγιστη επιβράδυνση) Φλας στην τροφοδοσία με μπαταρία Μη ενεργοποιμμένο φλας στη λειτουργία με μπαταρία 	(PED) 12 PED (1) 1 60 (150) 0 311 (1) 1 5 (8) 1 8 (OFF) OFF

ELVOX Gates

SL24.D

		Λειτουργία με μπαταρία	(0)
	P28	Κανονική λειτουργία	0
		Μετά από εντολή εκ νέου ανοίγματος, η καγκελό-	1
		πορτα παραμενεί ανοίκτη	
		τα ανοίνει και παραμένει ανοικτή	2
		Αυτόματη διακοπή λειτουργίας	(0)
		Μη ενεργοποιημένη αυτόματη διακοπή λειτουργίας	0
		Αυτόματη διακοπή λειτουργίας έκτακτης ανάγκης:	
		 Σε κανονικές συνθήκες τυπικής λειτουργίας 	
		 Με ενεργοποιημενες ασφαλειες, λειτουργεί ως αυτόματη διακοπή λειτομονίας με εντολές μόνο 	1
2	B 20	στις εισόδους 51 και 52 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις	
PA	125	της παραμέτρου Ρ18. Τα τηλεχειριστήρια είναι	
		απενεργοποιημένα	
		Ενεργοποιημενή αυτομάτη οιακοπή λειτουργιας: - απενεονοποιημένη εντολή βηματικής λειτομονίας	
		τα τηλεχειριστήρια δεν λειτουργούν. Η κεντρική	2
		μονάδα αποδέχεται μόνο τις εντολές ανοίγματος	
		και κλεισίματος που έχουν διατηρηθεί	
		κατευθυνση κινησης	(OFF)
		φαίνεται από την πλευρά ενκατάστασης του εκκινη-	OFF
	P31	τή, ανοίγει προς τα αριστερά)	-
		Εκκινητής στα δεξιά (η καγκελόπορτα, όπως φαί-	
		νεται από την πλευρά εγκατάστασης του εκκινητή,	ON
			Παράδεινμα
	Διαχείριση τηλεχειριστηρίων		μηνύματος
		r.	οθόνης
		Αποθήκευση ενός πλήκτρου στο 1ο κανάλι (βρυστική λειτουογία ή άνοινμα, βλ. Ρ18)	
		Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	
		ρίου) με κενό δέκτη	0000
	1CH	Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	rc
		ριου) με δεκτη ρυθμισμενο ως κυλιομενο κωδικο	
		ρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό κωδικό	fc
		Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο	1001
		1ο κανάλι ως 1ος κωδικός	1001
		Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο	1055
		Αποθήκευση ενός πλήκτρου στο 2ο κανάλι	
		(διέλευση πεζών ή έξοδος 12, βλ. Ρ20)	
		Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	0000
Q		ρίου) με κενό δέκτη	
RA		οίου) με δέκτη ουθμισμένο ως κυλιόμενο κωδικό	rc
	2CH	Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	60
		ρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό κωδικό	10
		Αποθήκευση του πλήκτρου τηλεχειριστηρίου στο	2001
		20 καναλί ως τος κωσικός Αποθήκεμση του πλήκτοου τηλεγειοιστηρίου στο	
		2ο κανάλι ως 55ος κωδικός	2055
		Έλεγχος θέσης στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου	
		Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	none
		ρίου) με κενό δέκτη	
		Αναμονή κωοικου (πατημά πληκτρου τηλεχειριστη- οίου) με δέκτη ομθυισμένο ως κυλιόμενο κωδικό	rc
	OTDI	Αναμονή κωδικού (πάτημα πλήκτρου τηλεχειριστη-	(-
	CIRL	ρίου) με δέκτη ρυθμισμένο ως σταθερό κωδικό	ĩC
		Πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου στη μνήμη ως 1ος	1001
		κωσικός στο καναλί Τ Πλήκτρο του τηλεγειριστηρίου στη υνήμη ως 99ος	
			2099
		κωοικός στο κανάλι 2	

		Διαγραφή τηλ	εχειριστηρίων		
Q		Χρησιμοποιήα	στε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε νθμό του τρλεγειοιστροίου ποος	_	
		ι τον κωσικό αμ διαγραφή		-	
		Κωδικός αποθ Πατήστε το Ο	θηκευμένος στη θήκη 3 ως 1ο κανάλι. Κ για διαγραφή	1003	
RA	ERAS	Κωδικός αποθ Πατήστε το Ο	θηκευμένος στη θήκη 3 ως 2ο κανάλι. Κ για διαγραφή	2003	
		Μη κατειλημμ	ένη θέση μνήμης 3	3	
		Διαγραφή όλυ	υν των αποθηκευμένων τηλεχειρι-		
		στηρίων του δ επιβεβαίωση	δέκτη. Πατήστε το ΟΚ για 5 δευτ. για	ALL	
Ρύθ	θμιση τρ	όπου λειτουργ	γίας δέκτη κεντρικής μονάδας:	(
κωδ	εκτης της δικού ή στ	κεντρικης μονα αθερού κωδικοι	οας χρησιμοποιειται στον τροπο λεπουργ ύ ανάλονα με το πρώτο αποθηκευμένο τι	ας κυλισμένου ηλεχειριστήριο:	
- εά	ιν το πρώ	ύτο αποθηκευμ	ιένο τηλεχειριστήριο είναι κυλιόμενου ι	κωδικού, ο δέ-	
KT	ης αποδέ ω το πού	έχεται μόνο τηλ το αποθρκειμα	εχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού ένο τρλεχειοιστήριο είναι σταθερού κωδ	ο δέκτης	
ατ	τοδέχεται	ι μόνο τηλεχειρ	ιστήρια σταθερού κωδικού.		
Για	να αλλάξ	ετε τον τρόπο	λειτουργίας του δέκτη, πρέπει να διαγ	ράψετε όλα τα	
τηλ	εχειριστή ώτο τηλεγ	ρια που υπάρχ (ειοιστήριο του	(ουν στη μνήμη (ERAS-ALL) και να απ επιθιμιρτού τύπου	οθηκεύσετε το	
inpo	Επαναα	οορά ερναστη	οιακών τιμών		
	Πλάκτο	Μήνυμα			
	пліктр	οθόνης	Περιγραφη		
DEF	ок	0000	Αναμονή για πάτημα του ΟΚ για 5 δει φορτωθούν οι προεπιλεγμένες τιμές.	υτ. ώστε να	
	Σημείω	ση:	· · · · · ·		
	Ι ια τη φ βαθμονι	όρτωση εργοσ όμησης της δια	τασιακών τιμών δεν απαιτείται εκ νέου ε δρομής, καθώς δεν τροποποιεί τις παο	εκτέλεση της αμέτρομς	
	P09-10-	11-12-13-14-1	5-22-25-31.	αμειρους	
	Μετρητ	ές			
	Πλήκτρ	ο Μήνυμα οθόνης	Περιγραφή		
	-	A025	Πρώτος αριθμός απόλυτων κινήσεων	(πρέπει να	
	•	4075	Δεύτερος αριθμός απόλυτων κινήσεω	V	
	Στο παραπάνω παρά		δειγμα η καγκελόπορτα εκτέλεσε:		
LN.	025 x (1	0000) + 4075 :	= 254075 κινήσεις συνολικά		
0	•	P019	Πρώτος αριθμός μερικών κινήσεων (τ πολλαπλασιαστεί επί 10000)	τρέπει να	
	▼	1234	Δεύτερος αριθμός μερικών κινήσεων		
	Στο παρ	οαπάνω παρά 0000) + 1234 :	ιδειγμα η καγκελόπορτα εκτέλεσε: = 191234 μεοικές κινάσεις		
	019 X (1	10000) + 1234 -	- το	από 5 δευτ	
	ок	0000	η κεντρική μονάδα μηδενίζει τη μέτρη	ση του αριθ-	
			μού μερικών κινήσεων		
	Ανάγνω	υση ιστορικού	συναγερμών		
	Πλήκτρ	ο οθόνης	Περιγραφή		
			Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 🔺 🔻 για	να μετακι-	
			νηθείτε με κύλιση κατά χρονολογική σ	ειρά στους (τελευταίοι 9	
		Y EVV	αποθηκευμένοι συναγερμοί, το 1 είνα	ι ο πιο πρό-	
Σ		A.FTT	σφατος συναγερμός, το 9 ο παλαιότερ	οος συναγερ-	
AL			μός). Ιο Χ υποδεικνύει τη θέση του σι ΥΥ τον τύπο του συνανεομού (βλ πίν	υναγερμού, το ακα με λίστα	
			συναγερμών)		
	-	1.F03	Στη θέση 1 υπάρχει ο συναγερμός 03 με λίστα συναγερμών)	(βλ. πίνακα	
	_		Στη θέση 2 δεν υπάρχει κανένας συνα	χγερμός	
	-	2. no			
	ок	2. no	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οροο» νια διανοαφή της λίστ	εμφανιστεί η ας αποθηκευ-	
	ок	2. no	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οοοο» για διαγραφή της λίστ μένων συναγερμών	εμφανιστεί η ας αποθηκευ-	
	ΟΚ Ρύθμισι	2. no 0000 η επιπέδου πρ	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οοοο» για διαγραφή της λίστ μένων συναγερμών οοστασίας κεντρικής μονάδας (προετ	εμφανιστεί η ας αποθηκευ- τιλογή = OFF)	
S	ΟΚ Ρύθμισι ΟFF	2. no 0000 η επιπέδου πρ Καμία προ	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οοοο» για διαγραφή της λίστ μένων συναγερμών ροστασίας κεντρικής μονάδας (προετ ρατασία	:μφανιστεί η ας αποθηκευ- τιλογή = OFF)	
PASS	ΟΚ Ρύθμισι ΟFF 1	2. no 0000 η επιπέδου πρ Καμία προ Προστασία	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οοοο» για διαγραφή της λίστ μένων συναγερμών οσστασίας κεντρικής μονάδας (προετ οστασία α των μενού PAR, DEF, LRNE και LRN/	εμφανιστεί η ας αποθηκευ- τιλογή = OFF) Α	
PASS	ΟΚ Ρύθμισι ΟFF 1 2	2. no οοοο η επιπέδου πρ Καμία προ Προστασία	Πατήστε το ΟΚ μέχρι στην οθόνη να ε ένδειξη «οοοο» για διαγραφή της λίστ μένων συναγερμών οστασίας κεντρικής μονάδας (προετ οστασία α των μενού PAR, DEF, LRNE και LRN/ α του μενού RAD	εμφανιστεί η ας αποθηκευ- τιλογή = OFF) Α	

SL24.D

Λειτουργίες λυχνιών LED

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	OFF	Απουσία τροφοδοσίας δικτύου
	ON	Παρουσία τροφοδοσίας δικτύου
	OFF	Όταν ο κινητήρας λειτουργεί: απουσία σήματος πρώτου καναλιού κωδικοποιητή (ο κωδικοποιητής δεν λειτουργεί)
ENCA	ON	Όταν ο κινητήρας λειτουργεί: παρουσία σήματος πρώ- του καναλιού κωδικοποιητή (εμφανίζεται ως πολύ γρή- γορη αναλαμπή ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα)
	OFF	Όταν ο κινητήρας λειτουργεί: απουσία σήματος δεύτερου καναλιού κωδικοποιητή (ο κωδικοποιητής δεν λειτουργεί)
ENCB	ON	Όταν ο κινητήρας λειτουργεί: παρουσία σήματος δεύτε- ρου καναλιού κωδικοποιητή (εμφανίζεται ως πολύ γρή- γορη αναλαμπή ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα)
21	OFF	Ανοικτή επαφή τερματικού διακόπτη διαδρομής 1 (βάση μαγνητών ΔΞ) (ενεργοποιημένος τερματικός δι- ακόπτης διαδρομής)
51	ON	Κλειστή επαφή τερματικού διακόπτη διαδρομής 1 (βάση μαγνητών ΔΞ) (μη ενεργοποιημένος τερματικός διακόπτης διαδρομής)
32	OFF	Ανοικτή επαφή τερματικού διακόπτη διαδρομής 2 (βάση μαγνητών ΑΡ) (ενεργοποιημένος τερματικός δι- ακόπτης διαδρομής)
52	ON	Κλειστή επαφή τερματικού διακόπτη διαδρομής 2 (βάση μαγνητών ΑΡ) (μη ενεργοποιημένος τερματικός διακόπτης διαδρομής)
51	OFF	Μη ενεργοποιημένη είσοδος βηματικής λειτουργίας (επαφή κλέμας 51)
51	ON	Ενεργοποιημένη είσοδος βηματικής λειτουργίας (επα- φή κλέμας 51)
52	OFF	Μη ενεργοποιημένη είσοδος διέλευσης πεζών (επαφή κλέμας 52)
	ON	Ενεργοποιημένη είσοδος διέλευσης πεζών (επαφή κλέμας 52)
61	OFF	Ανοικτή επαφή διακοπής (επαφή κλέμας 61) (ενεργο- ποιημένη)
	ON	Κλειστή επαφή διακοπής (επαφή κλέμας 61) (μη ενερ- γοποιημένη)
62	OFF	Ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο στο κλείσιμο (ανοικτή επαφή κλέμας 62)
	ON	Μη ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο στο άνοιγμα (κλει- στή επαφή κλέμας 62)
63	OFF	Ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο ή ευαίσθητο άκρο (ανοικτή επαφή κλέμας 63)
03	ON	Μη ενεργοποιημένο φωτοκύτταρο ή ευαίσθητο άκρο (κλειστή επαφή κλέμας 63)

Συναγερμοί

Συναγερμός	Περιγραφή
F01	Σφάλμα τροφοδοσίας κινητήρα
F02	Εμπόδιο κατά την κίνηση ανοίγματος
F03	Εμπόδιο κατά την κίνηση κλεισίματος
F04	Ανοικτή επαφή κλέμας 62
F05	Προέκυψε μια κατάσταση που προκάλεσε διακοπή του κινητήρα
F06	Ανοικτή επαφή κλέμας 63
F07	Κατεστραμμένη μνήμη ΕΕΡROM
F08	Σφάλμα κωδικοποιητή
F09	Σφάλμα υπέρβασης διαστήματος αναμονής
F10	Η ασφάλεια είναι καμένη ή δεν υπάρχει
F11	Υπερβολική απορρόφηση στην έξοδο της τροφοδοσίας του κινητήρα
F13	Εσφαλμένη καλωδίωση κινητήρα, αντιστρέψτε τα καλώ- δια τροφοδοσίας του κινητήρα







Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy www.vimar.com