MANUALE UTENTE

46613.036 46617.212 46617.550 46627.212A 46627.212 46623.036A

TELECAMERA AD ALTA RISOLUZIONE 700TVL









Il simbolo della freccia a forma di fulmine inserito in un triangolo equilatero serve ad avvertire l'utente della presenza di tensione elettrica pericolosa non isolata, all'interno del contenitore del prodotto, che può essere di intensità tale da costituire pericolo di scossa elettrica per le persone.



Il simbolo del triangolo con il punto esclamativo serve ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il dispositivo.

INFORMAZIONI: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della Parte 15 degli standard FCC e CE. Questi limiti sono progettati per offrire protezione adeguata contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura è utilizzata in un ambiente commerciale.

L'attrezzatura genera, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata secondo il manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa attrezzatura in aree residenziali può causare interferenze dannose che l'utente potrebbe dover correggere a proprie spese.

AVVERTENZE: I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scosse elettriche e incendi:

- NON utilizzare fonti di alimentazione diverse da quelle specificate.
- Solution NON esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità.

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato e deve essere conforme a tutte le normative locali.

ΙT



Indice

Indice	3
Caratteristiche generali	4
Precauzioni	5
Istruzioni di sicurezza	6
Configurazione del menu	7
 Menu Set Up (impostazioni) Configurazione del menu Lens (obiettivo) Exposure (esposizione) Electronic shutter (otturatore elettronico) AGC Sense up BLC D-WDR (WDR digitale) Return (indietro) White Bal (bilanciamento del bianco) 	70123334555
 Day&Night (giorno e notte) 	5 7
 Special (effetti speciali) Cam Title (titolo telecamera) D-Effect (effetto digitale) Motion (movimento) Privacy (nascondi) Defect (difetti) Defog (disappanna) Language (lingua) 	8 9 9 0 2 2 3 3
 Adjust (regola) 23 	3 3
 Reset (ripristina) Exit (esci) 24 	4 4
Risoluzione dei problemi 25	5



Caratteristiche generali

• 700 Tvl

La combinazione di un sensore di immagine 960H CCD e del DSP Zeus fornisce un'eccellente risoluzione di 700 Tvl.

• 3D-DNR

Lo Smart 3DNR impedisce la sfocatura dell'immagine di un oggetto in movimento e si attiva solo se appaiono oggetti in movimento sulla scena.

• Funzione DIS(Digital Image Stabilizer, stabilizzatore digitale delle immagini)

Permette di avere una migliore stabilizzazione e qualità dell'immagine quando per causa di eventi climatici vento ecc. ecc. la telecamera non porta perfettamente a fuoco le immagini, (fronde che si muovono con il vento).

• Smart-IR

Nessuna saturazione dell'immagine, immagine nitida anche al buio, (elimina l'effetto fantasma). La telecamera Zeus rende immagini video molto nitide anche al buio! Questa tecnologia elimina la saturazione dell'immagine video dell'oggetto vicino al buio grazie al controllo della sensibilità ai raggi infrarossi. Nelle nostre telecamere Zeus non avviene mai la saturazione, è possibile godere di immagini nitide in qualsiasi condizione di oscurità!

• Sense-Up

Anche in condizioni di scarsa luminosità, Sense-Up - Max. x256 permette di ottenere immagini chiare e visibili.

Defog

La funzione **Defog** (disappanna) migliora la chiarezza delle immagini registrate in condizioni di scarsa visibilità, come nebbia, fumo, pioggia o neve.

(IT `



Precauzioni

Non installare la telecamera in condizioni di temperatura estreme.



Utilizzare la telecamera solo in condizioni di temperatura compresa fra -10°C e +50°C. Prestare particolare attenzione a garantire un'adeguata ventilazione quando la telecamera opera a temperature elevate.

Non installare o utilizzare la telecamera in ambienti con valori di umidità elevati.



Non installare o utilizzare la telecamera in ambienti con valori di umidità elevati.

Non rivolgere la telecamera verso fonti

luminose ad alta intensità.

Non installare la telecamera in condizioni di luminosità instabile.



Sbalzi di illuminazione o sfarfallii possono portare la telecamera a funzionare in modo improprio.

Non toccare l'obiettivo anteriore della telecamera.



Questa è una delle parti più importanti della telecamera. Fare attenzione a non lasciare impronte sulla copertura dell'obiettivo.



Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

Evitare di esporre la telecamera alla pioggia e non versare liquidi su di essa.

Se si bagna, asciugare immediatamente. I liquidi possono contenere minerali che corrodono i componenti elettronici. Non esporre la telecamera a radiazioni.

Se esposto a radioattività, il CCD smette di funzionare.

IT

Non lasciar cadere la telecamera e non sottoporla a urti.



ΝΟΤΑ

* Se la telecamera è esposta a faretti o a oggetti che riflettono la luce in modo intenso, l'immagine può presentare striature o effetto blooming.

* Verificare che l'alimentazione soddisfi le normali specifiche prima di collegare la telecamera.



Istruzioni di sicurezza

Precauzioni per l'uso

- La telecamera deve essere installata solo da personale qualificato
- Non contiene parti riparabili dall'utente
- Non smontare la telecamera se non per effettuare le regolazioni iniziali
- Utilizzare un cavo di alimentazione a basso voltaggio adatto a evitare incendi o scosse elettriche
- Assicurarsi che l'area di installazione supporti il peso della telecamera

Maneggiare la telecamera con cura:

- Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la telecamera
- Non esporre la telecamera alla luce diretta del sole
- Non installare la telecamera in luoghi ad alto tasso di umidità
- Non installare vicino a dispositivi di raffreddamento o riscaldamento

(**IT**)

Non esporre la telecamera alla ploggia o all'umidità



Come impostare il menu della telecamera

Menu Set Up (impostazioni)

SET UP MENU	DEFAULT SET					MENU		
		BRIGHTNESS (Lur	minos	tá) 0~1	00 Livelk	selezionable		
		MOTHER		IND	COR (Mc	da interna)		
	DC	moor.	OUTDO		DOOR (Modo esterno)			
LENS		DED (ON		RET	RET			
(Obiettiva)		RETORN			AVE&END			
	MANUAL							
		21 of 08 00 010	-12 -	-14 ->18 ->	N -22 -	84 -139 -358 AUTO 1/60 1/50 EUV 1/360 1/680		
	SHUTTER (Otturatore)	X2,X4,X0,X8,X10,X12,X14,X10,X24,X24,X22,X04,X128,X206,AUTU,160,050,FLK,1/260,1/500, 1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000						
		ACE						
		CI-F						
	AGC	LOW						
		MIDOLE						
		HIGH						
			ISE-UP(x2	- x258 L	ivello selezionabile)			
	SENSE-UP	AUTO	RET	URN	RET			
	021102-01		1		SAVE88	IND		
		OFF						
		OFF						
					LOW (B	asso)		
			VAL	ORE	MIDDLE	(Medio)		
					HIGH (A	to)		
					POSIZIO	WE		
		BLC	ARE	A.	DIMENS	ICNI		
			L		AGAIN (Di nuovo)		
	D/ 0		DEF	AULT				
EXPOSURE	BLC		0000	1 (128-)	RET			
(Esposizione)			nc:	OPav	SAVE88	END		
			GUA	DAGNO	0 - 8 Liv	ello selezionabile		
			200	25	TUTTO	IL GIORNO		
		UCDLO	IN CO.	./E	SOLO NOTTE			
		HSBLC	DEF	AULT				
					RET			
			REI	URN				
		OFF						
		BAS		BASSOL	NELLO	8 ~ 15 Livella selezionablie		
				ALTOLIV	ELLO	0 ~ 15 Livello selezionabile		
		INDCOR (Modo interno)				RET		
	D-WDR			RETURN		SAVE&END		
		OU TDOOR (Mado esterno)		BASSO LIVELLO		0 – 16 Livello selezionabile		
				ALTO LIV	/ELLO	0 ~ 15 Livello selezionabile		
				(0)		RET		
				REIORN	4	SAVE&END		
		RET		•••••••		-		
	RETORN	SAVE&END						
	ATW							
	AWE							
	AWC->SET							
WHITE BAL		800	0~100 Livello selezionabile					
(Bil. del bianco)		ROSSO	0~1	00 Livello	seleziona	bile		
	MANUAL		RET					
		RETORN	SAVE&END					
	COLOR							
		BURST	ONU	OFF				
			VAL	ORE	0 - 100	Livello selezionabile		
					POSIZIO	NE		
		IR SMART		AREA	DIMENS	IONI		
	5 441				RETIAG	AIN		
	BWA		OFF					
		0.0000	OFF					
		IR DWIN	$1 \sim 1$	15 Livelio :	seleziona	bile		
CAMPAGE		EIET (DA)	RET					
LIAY/NIGHT (Ciamanana)		RETORN	SAV	E&END				
(churrichene)		DELAY	0~15	5 Livello se	denoisele	íe.		
		D> N (AGC)	0~1	255 Livello	selezion	abile		
	AUTO	N> D (AGC)	0~0	255 Livello	selezion	abile		
			RET					
		RETURN	SAV	E&END				
		INIZIO RITARDO	0~1:	5 Livello se	elezionalo	ie		
		FINE RITARDO	0-10	S Livella se	slezionab	de la companya de la		
	EXT		RET					
		RETURN	SAV	E&END				

T



Come impostare il menu della telecamera

Menu Set Up (impostazioni)

OPAID		LEVEL	1 - 208 Livello	selezionabile			
aunn.	ON	COLUMN AND A	RET				
		RETURN	SAVE&END				
		ON	and the second flar				
	CAM TITLE	OFF.					
		UP F	on where				
		FREEZE (Meth in pause)	CNUG-F				
			MINT(UN				
		MODAD	V-FLIP				
		0000000	RUOTA				
			OFF				
				RANGE	$x_1^{i} \sim x_2^{i}$	32 Selezionabik	9
				DAN	180-	100 Selectional	nie.
			00	TU T	100-	100 Selectional	sla
		D-ZOOM	011	111-1	- 100	100.566230166	
				RETURN	REI	APR IP.	
					SAVE	SENU	
	D-FEFECT		OFF				
	001201		OFF				
				RANGE	$\times 2 - \infty$	5 Selexionabile	
				POSIZIONE	SINISTRA/DESTRA/SU/GIÚ		30/310
		SMART DZ DOM		SENSIBILITÀ	$0 \sim 10$	O Livello selezio	mahila
			ON	TIME (Termin)	0~15	I haln coloring	nahila
				conce (reenpo)	OCT	michi (ciciti)	NEVEN
			1	RETURN	CALC:	REND	
			014055	L	EVA.VE1	DECLAIT)	
		UI5	CANCEE				
		NEG. IMAGE	ON/OFF				
		RETURN	REI				
		NETO/04	SAVE&END				
			AREA			1 ~ 4 Selezion:	abie
							POSIZIONE
			DIOD IN ACCO			ON	DIMENSIONI
			LASPLAY AREA				RETAGAIN
		CN				OFF	
	MOTHON	011	VALORE			0 ~ 1001 kello	selezionskile
			V FALLEY.E			NTO ON/OEC	
			VISCAULLALIGNE IN MOVIMEN			DCT	
COECUAL			RETURN			DE I	
SPECIAL			1			SAVENENU	
		UPP	A DE N				
			AREA	ad se			
					INAL	TO A SINISTRA	
					IN ALT	TO A DESTRA	
				ON	IN BAS	SSO A SINISTR	AS
			DISPLAY AREA		IN BAS	SSO A DESTRA	4
		CNI			POGIZ	IONE	
	PRIVACY		1		RET/A	GAIN	
				OFF			
			COLOR	1 - 15 Selezion	nabile		
			TRASPAR	TRASPAR 0 ~ 3 Selezionable			
				RET			
			RETORN	SAVEBENO			
		OFF	DVT17 is Mis (10)				
		SENSELIE	v4 – x128 Livello Selezionabile				
		DIEE	D ~ 3 kvelin ce	ofdennitak			
		THESHOLD (Service)	0 ~ 4 Livelin ~	ofdennitak			
	DIFETTO	STADT (mining	C 4 Livelin Se	1021011-00216	~~~~~		
		START (Inizio)	OFT				
		RETURN	REI				
			CIVEBBUNC				
		OFF					
			LEVEL	LEVEL 0			onabile
			GUADAGNO C	XOLORE	0 - 1	0 - 10 Livello selezionabile	
		MANIJAI	GUADAGNO N	ARGINE	0 - 1	10 Livello selezi	onabile
	(TICE/TV3	1779 1979 B	GAMMA		UTE	NTE 0,05 - 1,0	O Livello selezionabile
	0cr00		OPT INT		RET		
			REIORA	RETURN		E&END	
			DETECT LEVE		0 - 6	6 Livello selezio	nabile
		AUTO	OCT USE	nere restell ble file			
			RETORN		SAV	E&END	
		ENGLISHKADCAN	HARANGROUP	INESERG ISSUE	WEDA	NCAISIDEDAN	OLATALIANO/POPTU
	UNGUA	DOUTCH/GERMAN/POLISH/TURK/HEBREV/ARAB					
		RET					
	RETURN	C010					
	1	E 101C					

T



Come impostare il menu della telecamera

Menu Set Up (impostazioni)

	SHARPNESS (Nitidezza)	0 ~ 31 Livela sele;	0∼ 31 Livela selezionable				
			GAMMA	UTENTE 0,05 ~ 1,00 Livello selezionabile			
		1.00	LEVEL	0 – 83 Livello selezionabile			
			GUADAGNO BLU	0 – 255 Livello selezionabile			
		LCD	GUADAGNO ROSSO	0 ~ 255 Livello selezionabile			
			OPTI IDA	RET			
			REIORN	SAVE&END			
			LEVEL	0 ~ 63 Livello selezionabile			
AD NOT			GUADAGNO BLU	8 – 255 Livello selezionabile			
ACOUST	MONITOR	CRT	GUADAGNO ROSSO	8 – 255 Livello selezionabile			
			CIET) (DA)	RET			
			RETORN	SAVE&END			
			GAMMA	UTENTE 0,05 – 1,00 Livello selezionabile			
		TENTE	LEVEL	0 ~ 63 Livello selezionabile			
			GUADAGNO BLU	0 ~ 255 Livello selezionabile			
		OTDATE	GUADAGNO ROSSO	0 ~ 255 Livello selezionabile			
				RET			
			RETORN	SAVE&ENO			
	FABBRICA	RESET					
RESET		RET					
	RETORN	SAVE&END					
EXIT							

T



Configurazione del menu

Le impostazioni del menu possono essere selezionate tramite il pulsante all'interno della telecamera.

- 1. Premere il tasto impostazioni.
- * II menu Set Up verrà visualizzato sullo schermo.

SETUP	
LENS	
EXPOSURE	4
WHITE BAL	ATW
DAY&NIGHT	AUTO
3DNR	
SPECIAL	
ADJUST	
RESET	
EXIT	

- 2. Spostarsi e selezionare la funzione desiderata utilizzando il tasto su e giù.
- * Muovere l'indicatore a forma di triangolo verso l'alto o il basso per selezionare la funzione desiderata premendo sul tasto su o giù.

SETUP	
LENS	
EXPOSURE	4
WHITE BAL	ATW
DAY&NIGHT	AUTO
3DNR	
SPECIAL	
ADJUST	
RESET	
EXIT	4

 (\mathbf{IT})



- 3. Modificare le impostazioni del menu utilizzando il tasto destro o sinistro.
- I valori o gli stati disponibili vengono visualizzati premendo i tasti destro o sinistro.
 Premere il tasto finché il valore/lo stato desiderato non viene visualizzato.
- Dopo aver modificato le impostazioni, spostare l'indicatore della freccia su EXIT (esci) e premere il tasto SET per uscire.

NOTA

- * Spostarsi al sottomenu disponibile spostando la freccia 🛁 sulla funzione desiderata.
- * Il sottomenu non è disponibile se viene visualizzato il simbolo "---".

Lens (obiettivo)

Questa funzione permette di regolare la luminosità del monitor.

- 1. Spostare l'indicatore a forma di triangolo su LENS utilizzando i tasti su e giù sulla schermata del menu Set Up.
- 2. Selezionare il tipo di obiettivo desiderato premendo il tasto destra o sinistra.



(**IT**)





Exposure (esposizione)

1. Nel menu Set Up, selezionare EXPOSURE (esposizione) utilizzando il tasto su o giù.

SETUP	
LENS EXPOSURE WHITE BAL DAY&NIGH 3DNR SPECIAL ADJUST RESET EXIT	DC + ATW AUTO ON + + + + + + + + + + + + + +

2. Selezionare il tipo di otturatore desiderato premendo il tasto destra o sinistra.





- Electronic shutter (otturatore elettronico): L'obiettivo DC viene avviato con l'impostazione 1/60, l'obiettivo manuale viene avviato con l'impostazione Auto shutter (otturatore automatico), ma la velocità dell'otturatore può essere regolata da 1/60 a 1/100.000.
 - → DIS (Digital Image Stabilizer, stabilizzatore digitale delle immagini): Selezionare la modalità DIS in caso di visualizzazione di un'immagine mossa a causa della discrepanza di frequenza con le condizioni di luce ambientale vicino al punto di installazione. La modalità Sense Up non funziona se è selezionata la modalità DIS:
- AGC (Auto Gain Control, controllo automatico del guadagno): Più alto è il livello di AGC,
 Più l'immagine presenta l'effetto neve.
 - \rightarrow Off: disattivato.
 - \rightarrow Low (basso): è applicato un guadagno 28dB.
 - \rightarrow Mid (medio): è applicato un guadagno 32dB.
 - \rightarrow High (alto): è applicato un guadagno 36dB.

NOTA

* La modalità Sense-Up non funziona se l'otturatore elettronico è impostato su Manual (manuale) o DIS.

- Sense-Up: È possibile visualizzare la schermata luminosa impostando la percezione automatica del buio in situazioni di scarsa luminosità o di notte.
 - \rightarrow Off: stato disattivato.
 - → Auto: modalità di Sense-Up automatico, il grado di illuminazione è deciso dal valore di Sense Up impostato in situazioni di scarsa luminosità.



ΝΟΤΑ

* La modalità Sense Up non funziona se è la modalità AGC è impostata su off.

IT



- BLC (Back Light Compensation, compensazione controluce): La telecamera dotata di 3D-DNR permette di avere un controllo intelligente della luminosità per superare situazioni di forte controluce.
 - \rightarrow Off: stato disattivato.
 - → BLC: L'area per la configurazione può essere vista in modo vivido dall'utente che imposta la zona desiderata per compensare il chiaroscuro direttamente, in base all'ambiente di installazione.



→ HSBLC (Highlight Suppression Back Light Compensation, soppressione dei punti luminosi): quando i fari di un'auto sono accesi, all'entrata di una stazione di servizio o in un parcheggio, il numero di targa dell'auto possono essere riconosciuti solo bloccando la luce proveniente dai fari. Nell'area impostata in modo specifico, è possibile riconoscere il numero di targa bloccando il forte segnale luminoso



(**IT**)



- D-WDR: la telecamera dotata di 3D-DNR DSP permette di avere un controllo intelligente della luminosità per superare situazioni di forte controluce.
 - \rightarrow Off: stato disattivato.
 - \rightarrow Compensazione al chiuso: Da utilizzare quando la telecamera è installata al chiuso.
 - \rightarrow Compensazione all'aperto: Da utilizzare quando la telecamera è installata all'aperto.





Return (indietro): tutte le funzioni vengono impostate dal menu EXPOSURE, quindi tornare al menu precedente.

White Balance (bilanciamento del bianco)

Utilizzare questa funzione per regolare i colori dello schermo.

- Spostare l'indicatore a forma di triangolo su WHITE BAL sulla schermata del menu SET UP utilizzando il tasto su e giù.
- 2. Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto destra o sinistra.



(**IT**)



Selezionare la modalità adatta alle proprie esigenze scegliendo tra una delle seguenti tre.

- ATW: utilizzare questa modalità quando la temperatura di colore è da 1.800K a 10.500K.
- AWB: Funzione per cercare il colore che si abbina bene all'ambiente circostante.
 Va utilizzata quando la temperatura del colore è compresa fra 3.000K e 7.000K.
- ♦ AWC→SET: dopo aver lasciato il fuoco della telecamera su un foglio di carta bianco alle migliori condizioni di luce ambientale, premere il tasto SET. Se è cambiata la luce, è necessario eseguire una nuova regolazione.
- MANUAL (manuale): con la compensazione manuale è possibile avere un controllo più dettagliato. Per prima cosa, dopo aver regolato il bilanciamento del bianco usando la modalità ATW o AWB, cambiare la modalità in manuale e premere il tasto Set.
 Osservando il cambiamento di colore del soggetto visualizzato sullo schermo dopo aver impostato la corretta temperatura di colore, aumentare il valore blu e rosso.



ΝΟΤΑ

Il bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni. Se non funziona, utilizzare la modalità AWB.

- * Quando c'è una temperatura di colore molto elevata nel contesto in cui si trova il soggetto. (ad esempio cielo chiaro, tramonto)
- * È molto buio.
- * Se la telecamera è puntata direttamente verso una luce fluorescente o si verifica un drastico cambiamento di luce, il funzionamento del bilanciamento del bianco potrebbe essere instabile.

(IT **`**



Day&Night (giorno e notte)

È possibile cambiare la modalità colore da colore a bianco / nero, impostando questa modalità.

- 1. Selezionare Giorno e notte usando il pulsante Su o Giù nella schermata del menu Impostazioni.
- 2. Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto Sinistro o Destro.



• COLOR (a colori): per impostare sempre l'output video a colori.

B / W (bianco e nero): L'uscita video è sempre in bianco e nero.

Selezionando il segnale di colore On o Off, il segnale di burst può scomparire oppure no.



Auto: passa automaticamente in modalità a colori in un ambiente luminoso e in modalità bianco e nero in condizioni di scarsa luminosità. È possibile regolare lo scarto temporale, i valori di inizio e fine della luminosità in base alle condizioni ambientali premendo il tasto Set.



IT



EXT: può passare automaticamente in modalità a colori o in bianco e nero attraverso il collegamento con il terminale di terra.

3DNR

Questa funzione permette di ridurre i disturbi di un background con scarsa illuminazione ed è la caratteristica più importante del chip 3D-DNR DSP.

- 1. Spostare l'indicatore a forma di triangolo su 3DNR utilizzando il tasto su e giù.
- 2. Selezionare la modalità premendo il tasto destra o sinistra.

SETUP	
LENS EXPOSURE WHITE BAL DAY&NIGH	DC + + ATW AUTO ON +
SPECIAL ADJUST RESET EXIT	

- 3. Regolare il maggiore rapporto di compensazione disponibile in relazione all'ambiente impostando la modalità 3DNR su On e premendo il tasto Set.
 - Off: stato disattivato.
 - On: La proporzione di compensazione va da 0 a 200.

L'eccellente effetto di riduzione del rumore in condizioni di scarsa luminosità.



ΝΟΤΑ

* Se si utilizza la funzione 3DNR, l'effetto di cancellazione di rumore è eccellente. Maggiore è la proporzione di compensazione, migliore è l'effetto di cancellazione del rumore, ma può verificarsi l'effetto fantasma.

(IT **`**

Special (effetti speciali)

Questa opzione può essere utilizzata quando si vuole selezionare la funzione di controllo aggiuntivo.

- 1. Quando viene visualizzato il menu SET UP, selezionare SPECIAL usando il pulsante Su e Giù.
- 2. Selezionare una delle modalità disponibili utilizzando i pulsanti Su e Giù.



CAM (Camera) TITLE (titolo della telecamera): Può essere regolato dal menu Cam Title.
 Questa funzione permette di visualizzare le lettere della telecamera sul monitor.
 È possibile visualizzare 15 titoli della telecamera e regolare la loro posizione sullo schermo.
 Spostare l'indicatore a forma di triangolo su CAMERA ID con il tasto su e giù nel menu Setup, quindi impostare su On con il tasto destra o sinistra. Dopo aver impostato le lettere da visualizzare sul monitor, premere il tasto Set su "END" e completare l'impostazione.



ΊΤ



ΝΟΤΑ

* Per cancellare una lettera, spostare il cursore sullo spazio vuoto davanti al numero 0 e le lettere verranno cancellate una alla volta premendo il tasto Set. Spostando il cursore su "CLR", premere il tasto Set e verranno visualizzate le lettere cancellate.

D-EFFECT (effetto digitale): Con questa funzione la telecamera ha sempre l'effetto immagine video.



- → FREEZE (blocca): L'immagine del monitor viene temporaneamente interrotta da questa funzione.
- → MIRROR (specchio): L'immagine sul monitor viene rovesciata in senso verticale o orizzontale.







→ D-Zoom (zoom digitale): È possibile utilizzare lo zoom digitale con un ingrandimento x1 ~ x32.

Più elevato è l'ingrandimento dello zoom, minore è la risoluzione.



(**IT**)



NOTA

* Se si utilizza lo zoom digitale, non è possibile utilizzare SMART DZOOM e DIS.

 → SMART DZOOM: Questa funzione è collegata allo zoom digitale per visualizzare in dettaglio un oggetto specifico quando è presente un movimento in una determinata area. Viene utilizzata una funzione di sensibilità aggiuntiva per rilevare il movimento. La funzione è più efficace con lo zoom ottico.



→ DIS (Digital Image Stabilizer, stabilizzatore digitale delle immagini):
 DIS può compensare l'effetto fantasma di un'immagine, rendendola chiara anche in situazioni di scarsa luminosità.





- \rightarrow NEG. IMAGE (immagine)
 - On: attiva un negativo come in un film.
 - Off: immagine normale.
- → Return (indietro): Salvare le impostazioni dello zoom digitale, quindi tornare al menu SPECIAL.

(IT)



MOTION (movimento): Questa opzione permette di rilevare il movimento di un soggetto e si può vedere l'immagine in movimento del soggetto sul monitor quando la telecamera lo rileva. Nello stato di Motion Detection On, quando si preme il tasto Set un nuovo sottomenu appare al di sotto.



- Area: è possibile indicare fino a un massimo di 4 aree.
- AREA DISPLAY: dopo aver selezionato un'area, la schermata dell'area dovrebbe essere attivata su On per utilizzare la funzione di rilevamento del movimento nell'area designata. Una volta attivata, è possibile selezionare la posizione dell'area e le dimensioni di copertura dell'area.
- VALUE (sensibilità): più alto è il valore, più alta sarà la sensibilità al movimento di un soggetto.
- Motion View (vista movimento): Se la telecamera rileva un movimento, sul monitor appare il messaggio "Motion Detection" (rilevamento di movimento).
- Return (indietro): Salvare le impostazioni di questo menu e tornare al menu SPECIAL.

PRIVACY (nascondi): Questa funzione permette di nascondere certe aree dello schermo.
 È possibile inserire fino a 8 aree diverse.

Le dimensioni di un'area designata possono essere regolate. Il colore di una zona di privacy può essere configurato su 15 colori.

Quando si seleziona invio, i valori delle impostazioni in questo menu funzioni vengono salvate, poi si esce da questo menu



DEFECT (difetti): è possibile eliminare fino a 512 macchie bianche (difetti).



IT



- Sense Up: Per eliminare il difetto, impostare il livello alto di Sense Up.
 È possibile impostarlo al massimo. 64x, ma 32x è il valore migliore per eliminare il difetto.
- DIFF: è possibile impostare la dimensione del difetto da 0 a 3.
- THRESHOLD (soglia)
- START (inizio): Premere il tasto Set sul segno "<" e inizieranno ad essere eliminati i difetti e la scritta "PROCESSING NOW..."(in elaborazione) verrà visualizzata sul monitor.
- Return (indietro): Salvare le impostazioni di questo menu e tornare al menu SPECIAL.
- DEFOG (disappanna): Questa funzione aiuta a riconoscere l'oggetto in condizioni di nebbia e polvere.





- LANGUAGE (lingua): I menu possono essere cambiati in tempo reale nella lingua selezionata. (INGLESE/COREANO/GIAPPONESE/CINESE/RUSSO/FRANCESE/ SPAGNOLO/ITALIANO/PORTOGHESE/OLANDES/TEDESCO/POLACCO/TURCO/ EBRAICO/ARABO)
- Return (indietro): Impostare il valore e uscire dal menu attuale.

Adjust (regola)

Questa funzione permette di controllare la luminosità dello schermo.

1. Quando viene visualizzato il menu SET UP, selezionare ADJUST (Regola) usando il pulsante Su e Giù.

2. Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto Su e Giù.



IT





Sharpness (nitidezza): Il contorno di un'immagine diventa nitido e più distinto aumentando il livello di nitidezza.

È utilizzato al meglio regolando il valore su quello adeguato a seconda del tipo di immagine.

- Monitor: Modificare il valore di impostazione adatto al monitor.
 - → LCD: Selezionare questa opzione quando si utilizza il monitor LCD. (È possibile regolare la Gamma, il Livello e il Guadagno blu e rosso nel sottomenu)
 - → CRT: Selezionare questa opzione quando si utilizza il monitor CRT.
 (È possibile regolare il Livello e il Guadagno blu e rosso nel sottomenu)
 - → USER (Utente): Utilizzare questa opzione a meno di regolare i due valori di cui sopra. Se si utilizza un monitor che non ha un buon tasso di contrasto, entrare nel sottomenu e regolare la Gamma, il Livello e il Guadagno blu e rosso nel sottomenu.

Reset (ripristina)

La telecamera è impostata sul valore predefinito di fabbrica.

Exit (esci)

Premere il pulsante Set nel menu esci per salvare le impostazioni correnti e uscire dal menu Impostazione.

(IT `



Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE
Sullo schermo non compare nulla.	Controllare il cavo di alimentazione, l'uscita di alimentazione e il collegamento video tra la telecamera e il monitor.
L'immagine sullo schermo è fioca.	 L'obiettivo della telecamera o il vetro dell'obiettivo sono sporchi? Pulire l'obiettivo / il vetro con un panno morbido e pulito. Regolare i controlli del monitor in base alla necessità. Se la telecamera è rivolta verso una fonte luminosa molto forte, cambiare la posizione della telecamera. Regolare la messa a fuoco dell'obiettivo.
L'immagine sullo schermo è scura.	 Regolare il controllo del contrasto del monitor. Se vi è un dispositivo intermedio, impostare correttamente 75Ω/Hi-z.
La telecamera non funziona correttamente e la superficie della telecamera è calda.	Verificare che la telecamera sia collegata correttamente a una fonte di alimentazione regolata appropriata.
Il rilevamento del movimento non è attivato.	 MOTION DET è stato impostato su ON nel menu? MD AREA è stato definito in modo adeguato?
Il colore dell'immagine non è corretto.	Controllare le impostazioni nel menu WHITE BALANCE.
L'immagine sullo schermo presenta uno sfarfallio.	Assicurarsi che la telecamera non sia esposta alla luce solare diretta o a luci fluorescenti. Se necessario, modificare la posizione della telecamera.
II SENS-UP non funziona.	 Verificare che l'impostazione AGC nel menu EXPOSURE non sia su OFF. Controllare il menu EXPOSURE e assicurarsi che SHUTTER sia impostato su



- MEMO -



- MEMO -



Via Pontarola, 14/a 35011 Campodarsego PD - Italia Tel. +39 049 920 2511 Fax +39 049 920 2603 www.elvox.com



USER MANUAL

46613.036 46617.212 46617.550 46627.212A 46627.212 46623.036A

HIGH RESOLUTION 700TVL CAMERA









The lightning flash with an arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

INFORMATION - This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules & CE Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING - Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION : To prevent electric shock and risk of fire hazards:

- Do NOT use power sources other than those specified.
- Do NOT expose this appliance to rain or moisture.

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.



Contents

Contents	3
General Features	4
Precautions	5
Safety Instructions	6
Menu Set Up	7
► Set Up Menu	7
Menu Set Up	10
► Lens	11
► Exposure	12
– Electronic shutter	13
– AGC	13
– Sense Up	13
– BLC	14
– D-WDR	15
– Return	15
▶ White Bal	15
► Day&Night	17
► 3DNR	18
Special	19
 Cam Title 	19
- D-Effect	20
- Motion	22
- Privacy	22
- Defect	22
- Defog	23
- Language	23
- Return	23
► Adjust	23
▶ Reset	24
► Exit	24
Trouble Shooting	25



General Features

• 700TV Lines

The combination of a 960H CCD image sensor and Zeus DSP provides an excellent resolution of 700TV Lines.

• 3D-DNR

Smart 3DNR prevents the image blurring of moving object and activates only if moving objects are appearing on the scene.

• DIS(Digital Image Stabilizer) Function

Makes a stabilizing clearer and the highest picture quality when out of focus by the wind or climate changing.

• Smart-IR

No saturation image, vivid image in darkness! "ZEUS" camera makes very sharp video image in darkness! This technology eliminates saturation of video image of the closer object in darkness by control of the IR sensitivity. Saturation never happens in our "ZEUS" cameras, you can enjoy vivid image in any dark condition!

• Sens-Up

Despite a limited & low light condition, Sens-Up - Max. x256 helps the viewer to get visible and clear images.

• Defog

Defog function improve the clarity of images taken in poor conditions such as fog, smoke, rain or snow.



Precautions

Do not install the camera in extreme temperature conditions.



Only use the camera under conditions where temperatures are between -10°C and +50°C. Be especially careful to provide ventilation when operating under high temperatures. Do not install or use the camera in an environment where the humidity is high.



Do not install or use the camera in an environment where the humidity is high.

Never keep the camera pointed directly

Do not install the camera under unstable lighting conditions.



Severe lighting change or flicker can cause the camera to work improperly.

Do not touch the front lens of the camera.



This is one of the most important parts of the camera. Be careful not to leave fingerprints on the lens cover.



at strong light.

It can cause malfunctions to occur.

Do not expose the camera to



If it gets wet, wipe dry immediately. Liquids can contain minerals that corrode the electronic components.

radioactivity.

If exposed to radioactivity the CCD will fail.

(EN)

Do not drop the camera or subject it to physical shocks.



NOTE

* If the camera is exposed to spotlight or object reflecting strong light, smear or blooming may occur.

* please check that the power satisfies the normal specification before connecting the camera.



Safety Instructions

Precautions for use

- This camera should be installed by qualified personnel only
- There are no user serviceable parts inside
- Do not disassemble this camera other than to make initial adjustments
- Use appropriate low voltage power cable to prevent fire or electrical shock
- Please insure that your installation area can support the weight of the camera

Please handle this camera carefully :

Do not use a strong or abrasive detergent when cleaning the camera

- Do not expose the camera to direct sun
- Do not install camera in places where humidity is high
- Do not install near cooling or heating device
- Do not expose camera to rain or moisture



How to Set Up the camera menu

Setup Menu

ALL OF MENU	DEFAULT SET			MENU		
		BRIGHTNESS	0~100 Level 5	electable		
	DC		INDOOR			
		MODE	CUTDOOR			
LENIE		*****	BET			
LENS		RETURN	REI			
			SAVE&END			
	MANUAL					
		2 vd v6 v8 v10	1 v12 v14 v18 v	234 y22 y84 y128 y368 AUTO 1/80 1/60 EUK 1/268 1/688		
	SHUTTER	A&, AT, A&, AB, AB	1/1000 1/0000	1/5000 1/10000 1/200800 1/50088 1/100008		
			111000, 02000,	110088, 1118000, 1120880, 1580588 11188058,		
		OFF				
		LOW				
	AGC	MIDDLE				
		HIGH				
		THOM	SEMSE LIDIA) – v958 Leval Calastable)		
			SENSE-OP[//	i - x200 LEVEI BEIELIADIEj		
	SENSE-UP	AUTO	RETURN	PGE I		
				SAVEBEND		
		OFF				
		OFF				
			1	LOW		
			VALUE	MITTY E		
			Theore	uiqu		
		1		DOGITICAL		
1		P L 0	1000	A MARKAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		
		BLC	AREA	SIZE		
				AGAIN		
	D1.72		DEFAULT			
EXPOSURE	BLC		OCT USE	RET		
			REIORN	SAVE&END		
		*****	GAIN	0 – 8 Level Selectable		
			COPALS.			
			MODE			
		HSBLC		NIGHT ONLY		
			DEFAULT			
			OCT (DM	RET		
			REIORN	SAVE&END		
		OFF				
			LOW LEVEL	0 ~ 15 Level Selectable		
			UIGUI EVEL	n ~ 15 i ovol Solortable		
		INDOOR	HIGH LEVEL	D T T DETER DEFECTABLE		
	D-WDR		RETURN			
				SAVEREND		
			LOW LEVEL	0 – 15 Level Selectable		
		0000000	HIGH LEVEL	0 ~ 15 Level Selectable		
		COLDOOM		RET		
			RETORN	SAVEBEND		
		DET				
	RETURN	OWEREND				
		SAVESEND				
	ATW					
	AWE					
	AWC->SET					
WHITE BAL		BLUE	0~100 Level	Selectable		
		RED	0~100 Level	Selectable		
	MANUAL		RET			
		RETURN	SAVEREND			
	00100		CARL CONTINUE			
	GULUK		Lonuerre			
		BURST	CANOFE			
		1	VALUE	0 – 100 Level Selectable		
				POSITION		
		IR SMART	AREA	SIZE		
				REDAGAIN		
	BAW		OFF			
			071 ACC			
		IR DWOR	Sec. 16 Locard 2	ininetable.		
			1 ~ 15 Level 5	electrone		
DAY/NIGHT		RETURN	REI	RET		
			SAVE&END			
		DELAY	0 ~ 15 Level St	electable		
		D> N (AGC)	0 ~ 255 Level	Selectable		
	AUTO	N> D (AGC)	0 ~ 255 Level	Selectable		
			RET			
		RETURN	SAVEREND			
		OTA DT OF LAST	ONVEXENU	alastabla		
		START LIELAY	0 ~ 15 Level 51	electaria		
	CVT	END DELAY	U - 16 Level Si	electable		
	EK I	CICT) (DAI	RET			
		RETORN	SAVE&END			



How to Set Up the camera menu

Setup Menu

20013		1,87/201	ستخطيله تسلي	Seland kame				
	40	RTUR5	Hist					
		2.0	SAMEWERT					
	CAM TITLE	QN 						
		L John	Charles and the					
		1 Kalatik	CHOOL 1					
			Second Seco					
		N NYON	171 L 1 189 - S 11					
			HO Ath					
			011	land a second	·			
				FANGE	01 - 0 52 BCI 000200			
				FLM	.111-100 Selectoria			
		0-200N	00	<u>IILI</u>	-1.J.J. 1LL circle etable			
				Hart JH B				
					KAY SEND			
	D EFFECT		1.5-1					
			ar					
				PAGE P	pΩ – >t Selectatie			
				CONTRAL	LEFT THICH TO JEFT COOL			
		SWALD200V	014	RENATIVITY	C ~ 100 Lovel Sciencelo			
				THAP .	E en 15 i envel 2 et al 12 i a Transmission			
				PTT ICH				
					Ma VRAEND			
		\Box 3	CHICT					
		NES, MARE	CNOFE					
		·元···元·······························	RET					
			554.6468-					
			ABEA	1 Jelustel				
					PORTON			
			5396 Y 58 67	NON.	5877°			
					RETWORN			
	M (11.07)	Chi		orr				
	P. 10.000		VALUE	0 ·· 100	Eclesickie			
			MOUTON MI28	OBCER				
			OCT LON	DCT				
21927, AL			PG: TO THE	SOVEREND -				
		OT.						
			$A_{2^{n}} \models A_{1}$	1 – ir siete stats	an a			
			<u>Avela</u> A	1 – il siete stats	io To=U=T			
			Ass InA	1 – 6 siete stats	de TΩ≊I##T TOPRG-T			
			AvelaA	1 – 6 siele cheb	19 ТОР I // «Т ТОР RG-Т К-ТИ / РРТ			
			Area Area diselar	1 - k sielectat	19 70-77 10-2 RG-T 578 RG-T 678 RG-T			
		5.5	Area Area diselar	<u>1 – k sielectet</u> ON	16 70°RG-T 5°N (297 0°N (30) 9°N(30) 9°N(10)			
	FRINACY	r,n.	A-64 AREA 0182144	1 – Li siele chiti Kon	16 78° JPT TOPRG-T STALLET CTARC T POSTON CETACALA			
	FRINACY	Ç0.	Area Area dibrian	0 – L satirchit UN	te 18=1/=T TOPRG-T STRUCET CTARCE POAT OF CETACALS			
	FRINACY	ça.	ArieA ArieA DisPL*v COLOR	0 – Lishelin chab 10 H 10 FF 11 16 Extractio	ts TOPIRG-T TOPRG-T CTMURT CTMURT ROATOU RETACAN ELE			
	FRINACY	r,n.	Area Area diselar Collor L-2018-Area	1 – L Setterchats 10 H 10 FF 1 15 Schoele 10 – S SetterChat	ts TOPINET TOPRG-T PORTO CTAINET PORTOS REPACINA Ele			
	FRNACY	ςn.	Avelak Artek diterilar Collor L-V/164-Are	1 - i setectat OR OFF 1 15 Scients U = 5 Setectat FCT	ts TOPINET TOPRG-T STALLET OMRCE POATON REPACKS ELE			
	FRINACY	Г.Т.	Area Area direany Color Lassiana Returna	0 FF 1 - 1 Set actab 0 FF 1 - 15 Ed acta 0 = 2 Set (Set FCT 5 A M SEE NU	ts TOPIPHT TOPRG-T STAILERT STAILERT RUGTOU RETAGUN EE			
	FRINACY	сл. CFF	Area dibelay Color 1-2012-Ar	0 FF 0 FF 1 16 Edited 0 FF 1 25 Edited 0 FF 1 26 Edited 1 FC 1 FC 1 FC 1 FC 1 FC 1 FC 1 FC 1 FC	ts TOPIPT TOPRG-T STAILPT OTAIRC T PLATOU ETTAGAN ELE			
	FREACY	c.n. OFF SEV.SEJP	Ariak Ariak dibelay Collor L-2015-Ari Returne	0 FF 0 FF 1 16 Extension 0 = 5 Sectors 17 T 24 M 28 E MU el Selectori	16 TOPRG-T TOPRG-T CTWIRG T CTWIRG T RIAGON ETTAGAN EL			
	FRINACY	CP OFF REV.8EJP OFF	Ariba Ariba Dibelov Collor: 1-400:24-Ari Rettu su Si - Xi Jankar Dat Si Jana Se	1 - L Setentation OFF 1 15 Set enter U = 2 Setentation P2 T 72 A * 2812 FRU en 15 effectation (encluding	de TOPRG-T TOPRG-T STWIPPT DIMING T PLANTON RETWORK Ek			
	FRINACY	CA OFF SEV.SEJP OFF TIPES IOLD	Arrian Arrian Collor 1	1 - L Set e chat O FF 1 15 Set orte 0 - 2 Set e Cler F2-A M SELEMU es Setectat 1 fectation	16 TOP RG-T TOP RG-T CTW UPPT CTW RGC PCATOJ PCATOJ ELK 20 20			
	FRINACY	CPF SENSEJP OFF TITICS KILD STUPT	Avelak Avelak COLOF: L-COLOF: L-COLOF: L-COLOF: L-COLOF: L-COLOF: D-COLOF:	1 – L Setendad OR 1 – E Schoele U – S Setende D – S Setend	ts TOPIRG-T TOPIRG-T CTMURPT CTMURPT CONTON RETACHA Ele			
	FRNACY	CPF SENSEJP OFF TITTES ISLD STUPT PSTUP	A-464 A-864 04691/9 COLOR 1-47034-A-4 R97044-A-4 R9704-	1 - 1 Setectati UH DEF 1 15 Edicate U = 2 Setectati TCT TCA COLEMO ecidite fortable	ts TOPIRG-T TOPRG-T CTMIRT CTMIRT COMING CEPACAIN ELE 20			
	FRNACY	OFF SENSEJP OFF TITIES KOLD STUPT RETURN	A-44A A-86A 046PL/W COLOP: 1-470:3-A-4 PETU 904 0-71.024 - 34 0-71.024 - 34 0-71.024 - 34 0-71.024 - 34 0-71.024 - 34	1 - i Setectati UK 0 FF 1 15 Edicate U = 3 Setectati FACT 24 MoSERU (a Ciefford) (a Ciefford)	ts TOPIRGT TOPRGT CONTON CONTON CETAONS ELE			
	FRNACY DETECT	OFF SEVSEUP OFF TITICS IOLD STUPT RETURN OFF	Area Area Color Lassiana Pettuna De Suna Pe De Suna Pe De Suna Pe De Suna Pe De Suna Pe	0 - i Setectati OFF 1 16 Ediceta 0 - S Setectati 10 - S Setectati	te TOPIRET TOPRET STRIPPT STRICT RUGTOU RETAGNA			
	FRNACY DETECT	OFF SEVSEUP OFF STURE STURE RETURE OFF	A-LA AREA DIBPLAY COLOR 1-ATTA-A- PRTLINE DA DI BRA DE DA DI BRA DE DA DI BRA DE DA DI BRA DE DA DI BRA DE CANEARE	0 - i Setendad 0 FF 1 16 Ediceta 0 - S Setendo FET 54 Y SEE NU et is teactabl fer table	te TOPIRET TOPRET STRIC			
	FRINACY	OFF SEVSEJP OFF TILLES KOLD STUPT RETURN SEVEN	A-LA AREA DIBPLAY COLOR 1-ATSA-A METURN 24-XIJA LA DA 31 ALA DA 31 ALA DA 31 ALA DA 31 ALA DA 31 ALA SAVEARM ALA SAVEARM LAGAL COLOR DA N	0 - 1 Setentials 0 - 1 Setentials 0 - 1 Setentials 0 - 2 Setentials 1 - 1 Setentials 1 - 1 - 2 Setentials 1 - 2	16 TOP IPT TOP RG-T TOP			
	FRNACY	CA OFF SENSEJP OFF TITCS KUD STUP RETURN OFF	A-46A A-86A D16PL/W COLOP: 1	UN UN UN UN UN UN UN UN Solution UN Solution	is TOPIRG-T TOPRG-T			
	FRINACY	CA CFF SENSEUP OFF TITCS KUD STUP RETURN QFF NAHUAL	Avelak Avelak COLOF: L-COLOF: L-COLOF: L-COLOF: NPTLI WH D	 I - L Setendation I - Setendation	is TOPIRG-T TOPIRG-T POWRCT POWRCT POWRCH			
	FRIVACY DETECT	CPF SENSEUP OFF TITCS KILD STUP RETURN QFF NAHUAL	A-46A A-86A D18PL/W COLOF: 1	0 - 1 Setendad 0.4 0.555 1 15 Schools 0 - 2 Setendad 0 - 2 Setendad 15 Schools 0 - 2 Setendad 15 Schools 0 - 2 Setendad 15 Schools 0 - 2 Setendad 15 Schools 15 S	te TOPIRG-T TOPIRG-T PONTOU PONTOU PONTOU ELE 20			
	FRNACY DETECT	CPF SEVSEJP D FF TITTES ISLD STUPT RETURN QPF	A-46A A-765A 046PL/W COLOP: 1-47034-A-4 NPTU 904 24 - 2016 14P 0-711694 24 0-711694 24 0-711694 24 0-711694 24 A A-71169 04 IN ECOS 04 IN ECOS 04 IN ECOS 04 IN CAN WA RETU 74	I - i Sein chit UH OFF I IS Edicate U - 3 Sein Cler TCT 54 MoSERU et Benacht I excludie FET U - 31 LRAP 5 U - 31 LR	te TOPIRET TOPRET TOPRET CONTON CONTON CLEACUA the CONTON CLEACUA CONTON CLEACUA CONTON CLEACUA CONTON CLEACUA CL			
	FRNACY DETECT	CPF SENSEJP OFF TITCS KOLD STUPT RETURN OFF MIRHUIAL	A-BA AREA DIERLAY COLOR I-ANDRAA RETURN RETURN D-TLEVE BU ALT SAVEARE D-TLEVE BU ALT SAVEARE D-TLEVE BU COLOR DA M EDGE GAN ARTURN BUTCE LIVE	0 - 1 Setential 0 - 1 Setential 0 - 2	is TOPINET TOPROT T			
	FRINACY DETECT	OPF SEVSEJP OPF TITCS KOLD STUPT RETURN OPF NAHUAL	A-LA A-EA DEPLAY COLOR 1-2013-A- NETURA NETURA 0-31 EA - 0-31 EA -	UH UH UH UFF 1 16 Ed octa U = 3 See Osc ET TAM ESLENU et is the claim et is the cl	is TOP JPT TOP RG-T T			
	FRNACY DETECT	CA OFF SEVSEJP OFF TIPES KUD STUP RETURN OFF MAHUAL ALTON	A-46A A-66A D16PL/W COLOP: 1	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	is TOPINT TOPROT			
	FREACY DETECT	CA OFF SENSEUP OFF THICS KUD STUP RETURN OFF MANUAL ALTON CHICLEUM/COTA	AABA AREA DIBPLAY COLOP: 1-AMSAAA RETURN 21-XUSAAA RETURN 0-104230 RET SAVEAENT COLOP: DA M EC 65 6AB CANYA RETURN BUILCE EVE BUILCE EVE BUILCE EVE	0 - 1 Setendar 0 - 1 Setendar 0 - 2 Setendar 0 - 2 Setendar 1 15 Ediceta 0 - 2 Setendar 1 - 15 Setenda	is TOP IPPT TOP RG-T POWRCT			
	FRINKCY DETECT UEFKIG LANCUAGE	CA CFF SENSEUP OFF TITES KUD STUP RETURN OFF MANUAL ALTINA CALENIA/OFEA ODUCAL/CORNA	AABA ABBA DIBPLAY COLOF: L-2010B-AA RETURN D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-2116-2 BO D-210-2 BO D-210	N - 1 Setendar NA NEE 1 15 Set orte 0 - 2 Setendar NEE 1 15 Set orte 1 15	is TOP INT TOP RG-T FOR UPPT COMPACY SCATON ELEND E			
	FRIVACY DETECT DEFECT	CA CFF SENSEUP OFF TITES KUD STUP RETURN GFF NAHUAL AUTO DUCKIN/OTEA DUCKIN/OTEA DUCKIN/OTEA DUCKIN/OTEA	A-64 A-65 A-65 A-65 A-65 A-65 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7 A-7	 I - I Selectat I I Schools I I Schools I I Schools I I Schools I Schools	te TOP I PET TOP RG-T POWRCE POWRC			



How to Set Up the camera menu

• Setup Menu

	SHARPNESS	0 ~ 31 Level Selectable		
ADJUST	MONITOR	LCD	GAMMA	USER, 0.05 ~ 1.00 Level Selectable
			LEVEL	0 – 83 Level Selectable
			BLUE GAIN	0 – 255 Level Selectable
			RED GAIN	0 ~ 255 Level Selectable
			RETURN	RET
				SAVE&END
		CRT	LEVEL	0 ~ 63 Level Selectable
			BLUE GAIN	8 – 255 Level Selectable
			REDIGAIN	0 – 255 Level Selectable
			RETURN	ÆT
				SAVE&END
		USER	GAMMA	USER, 8.05 – 1.00 Level Selectable
			LEVEL	0 ~ 63 Level Selectable
			BLUE GAIN	0 ~ 255 Level Selectable
			RED GAIN	0 ~ 255 Level Selectable
			RETURN	RET
				SAVE&END
	FACTORY	RESET		
RESET	RETURN	RET		
		SAVE&END		
EXIT				



Menu Set Up

Menu setting can be selected by the button inside the camera.

- 1. Press the set button.
- * The Set Up menu will be displayed on the monitor.

SETUP	
LENS	
EXPOSURE	4
WHITE BAL	ATW
DAY&NIGH	AUTO
3DNR	
SPECIAL	
ADJUST	
RESET	
EXIT	↓

- 2. Move and select the required function using the Up and Down button.
- * Move the triangular indicator Up or Down to select the desired feature by pressing the Up or Down button.

SETUP	
LENS EXPOSURE WHITE BAL DAY&NIGHI 3DNR SPECIAL ADJUST RESET EXIT	DC C



- 3. Change menu settings using the Left or Right button.
- * Available values or Status are displayed by pressing the Left or Right buttons.
 Press the button until desired value / status is displayed.
- 4. After Changing the setting move the arrow indicator to EXIT and press the SET button to EXIT.

NOTE

- * Move to the available submenu by moving *d* arrow to desired feature.
- * Submenu is not available when this symbol displayed "---".

Lens

This function is to adjust the brightness of the monitor.

- Move the triangular indicator to LENS using the Up and Down buttons on the Set Up menu screen.
- 2. Select the desired lens type by pressing the Left of Right button.







Exposure

1. On the Set Up menu, Select EXPOSURE by using the Up or Down button.

SETUP	
LENS EXPOSURE WHITE BAL DAY&NIGH 3DNR SPECIAL ADJUST RESET EXIT	DC H ATW AUTO ON H H H H H H

2. Select the desired shutter mode by pressing the Left or Right button.





- Electronic Shutter : DC lens is launched with the setting of 1/60 and the manual lens is launched with the setting of Auto shutter, but the shutter speed can be adjusted from 1/60 to 1/100,000.
 - → DIS (Digital Image Stabilizer) : Select the DIS mode when a shaken image appeared due to the discrepancy of frequency with ambient light condition near the installation spot. Sense Up mode is not worked in the setting of the DIS mode.
- AGC (Auto Gain Control) : The higher the AGC level is, the greater is the snow effect shown by the image.
 - \rightarrow Off : Deactivated.
 - \rightarrow Low : 28dB Gain is applied.
 - \rightarrow Mid : 32dB Gain is applied.
 - $\rightarrow\,$ High : 36dB Gain is applied.

NOTE

* Sense-Up mode is not worked when Electronic shutter is selected as Manual or DIS.

- Sense-Up : The bright screen can be displayed by sensing the degree of the darkness automatically under the circumstance of low light condition or at night.
 - \rightarrow Off : Deactivated status.
 - → Auto : Sense-Up auto mode status, The brightness degree is decided by the Sense Up setting value in the low light condition.





- BLC (Back Light Compensation) : The camera with 3D-DNR provides the intelligent light level control to overcome strong backlight conditions.
 - \rightarrow Off : Deactivated status.
 - → BLC : The set up area can be seen vividly by the user who set up the desired area to compensate the back light directly according to the installation environment.



→ HSBLC (Highlight Suppression Back Light Compensation) : When there is a car head light turned on at the entrance of the gas station or in some place in the parking lot, the numbers of the car plate can be recognized by blocking only the light from the car headlight. At the area is set up specifically, you can recognize the car plate numbers by blocking the strong light signal.





- D-WDR : This camera which is using 3D-DNR DSP provides intelligent light level control to overcome even strong backlight conditions.
 - \rightarrow Off : Deactivated status.
 - \rightarrow Indoor compensation : To be used when the camera is installed in the indoor circumstances.
 - \rightarrow Outdoor compensation : To be used when the camera is installed in the outdoor circumstances.



• Return : Every function is set up at the EXPOSURE menu, and then return the previous menu.

White Balance

Use this function when the color adjustment of a screen is needed.

- 1. Move the triangular indicator to WHITE BAL on the SETUP menu screen using the Up and Down button.
- 2. Select the desired mode by using the left or Right button.





Use the appropriate mode according to your purposes among these three modes.

- ATW : Use this mode when the color temperature is from 1,800K to 10,500K.
- ♦ AWB : The function to search for the color which is matched well with the ambient environment. This be used when the color temperature is from 3,000K to 7,000K.
- ♦ AWC→SET : After letting camera focus on the blank white paper to the best condition of current lighting environment, press the SET button. If the lighting condition is changed, Re-adjustment should be needed.
- MANUAL : Manual compensation make the more detailed control possible. First, after adjusting the white balance using the ATW or AWB mode, change the mode into the manual compensation mode and then press Set button. While looking at the color change of the subject seen on the screen after setting up the proper color temperature, increase the each value of the blue and the red.



NOTE

The White Balance may not be worked properly in the following conditions. If this doesn't work, use the AWB mode.

- * When there is a very high color temperature in the circumstances of the subject. (for example, clear sky, Sunset)
- * It is very dark.
- * If the camera is headed to the fluorescent light directly or if there is a drastic lighting change, The operation of White balance may become unstable.



Day&Night

You can change the color mode of color or black / white by setting up the mode.

- 1. Select Day&Night using the Up or Down button on the Set Up menu screen.
- 2. Select the desired mode using the Left or Right buttons.



- COLOR : Making the video output color always.
- B / W : Making the video output B/W always. By selecting the color signal On or Off, this lets the burst signal be disappeared or not.



Auto : Automatically, It shifts into the color mode in the bright environment and the B/W mode in the low light condition. It can adjust the delay time, starting brightness and end brightness according to the ambient conditions by pressing the Set button.





EXT : It can change the color or B/W mode automatically through the connection with the ground terminal.

3DNR

This function makes the noise of the low light background decrease and is the most highlighted feature using 3D-DNR DSP chip.

- 1. Move the triangular indicator to 3DNR by using the Up or Down button.
- 2. Select the mode to use by pressing the Right or Left button.

LENS DC + EXPOSURE + WHITE BAL ATW DAY&NIGHT AUTO SDNR ON + SPECIAL + ADJUST + RESET + EXIT +

- 3. Adjust the most available proportion of compensation with the ambient environment by changing the 3DNR mode into On and pressing the Set button.
 - Off : Deactivated status.
 - ♦ On : The compensation proportion is from 0 to 200.

The excellent effect of noise decrease in the low light condition.



NOTE

* If 3DNR function is used, the cancellation effect of noise is excellent. The higher the compensation proportion raise, the better the effect of noise cancellation is, but the ghost effect may be occurred.



Special

This can be used when you want to select the additional function control.

- 1. When the SETUP menu is displayed, select SPECIAL using the Up and Down button.
- 2. Select one of the mode using the Up and Down button.



CAM (Camera) TITLE : It can be adjusted when you get into the Cam Title menu. This function is to display the letters of the camera on the monitor. The 15 camera titles can be displayed and the location of the camera title on the screen can be adjusted. Move the triangular indicator to CAMERA ID using the Up and Down button on the Setup menu and then Set to On using the Left or Right button. After the letters you want to display on the monitor set up, press set button on the "END" and complete the set up.





NOTE

* If you want to erase the letter, move the cursor on the empty space in front of the number 0, and then letters will be erased by pressing the Set button one by one. If move the cursor on the "CLR", press the Set button and you will find all the letters erased.

D-EFFECT : The camera is always given the video image effect by this function.



- \rightarrow FREEZE : The image of the monitor is paused temporarily by this function.
- \rightarrow MIRROR : The image of the monitor is reversed vertically or horizontally.







→ D-Zoom : You can use the digital zoom with $x1 \sim x32$ magnification. The higher the digital zoom magnification is, the lower the resolution is.





NOTE

* When you use the digital zoom, SMART DZOOM and DIS cannot be used.

→ SMART DZOOM : This function is interlocked with Digital-Zoom to distinguish a specific object in more detail when there is a movement detected in a certain area. An extra sensitivity function is used to detect motions. This function works more effectively with the optical zoom



→ DIS (Digital Image Stabilizer) : DIS offers to compensate the ghost effect of an image and gives a clear image in a low light condition.





- \rightarrow NEG. IMAGE
 - On : Activate a negative image just like a film.
 - Off : Normal image.
- \rightarrow Return : Save the digital zoom setting, then return to the SPECIAL menu.

MOTION : This can detect the movement of a subject and you can see the moving image of the subject on the monitor when the camera detects it. In the state of Motion Detection On, a new submenu below appears when you press the Set button.



- Area : Youcan designate areas up to a maximum of 4.
- AREA DISPLAY : After the selection of an area, the area screen should be activated On to use the motion detection function in a designated area. When this is activated, you can select the location of area, a size of area coverage.
- VALUE (Sensitivity) : The higher the setting value is, the higher the sensitivity gets, even though the movement of a subject.
- Motion View : If the camera detects a motion, the sentence like "Motion Detection" appears on the monitor.
- Return : Save the setting value of this menu, return to the SPECIAL menu.

 PRIVACY : This is used to hide certain areas on the monitor. You can designate each different 8 area.

The size of a designated area can be adjusted. The color of a privacy area can be selected 15colors.

When you select the return, the setting values in this function menu are saved, then get out of this menu.



DEFECT : You can eliminate white spots (defect) up to max.512 points.





- Sense Up : To eliminate defect, set the high level of Sense Up. You can set to max. 64x, but 32x is the best setting value to eliminate defect.
- DIFF : You can set the size of DEFECT from 0 to 3.
- THRESHOLD
- START : Press Set button on the "<" mark, It will start to eliminate defects "PROCESSING NOW..." sentence will be displayed on the monitor.
- Return : Save the setting value of this menu, return to the SPECIAL menu.

• DEFOG : This function helps to recognize the object in a foggy or dusty weather condition.





- LANGUAE : The menus can be changed in real time in the selected language. (ENGLISH/KOREAN/ JAPANESE/CHINESE/RUSSIAN/FRANCAIS/ESPANOL/ITALIANO/ PORTU/DOUTCH/GERMAN/POLISH/TURKI/ HEBREW/ARAB)
- Return : Save the setting value and get out of the current menu.

Adjust

This function is needed to control the brightness of the monitor.

- 1. When the Set UP menu is displayed, select ADJUST using the Up and Down button.
- 2. Select the desired mode by using Up or Down button.







Sharpness : The outline of an image becomes sharp and more distinct as the level of sharpness increases.

It had better be used to adjust the value to the proper one according to the kind of an image.

- Monitor : Change the setting value which is suitable for the monitor.
 - \rightarrow LCD : Select this when you use the LCD monitor.
 - (You can adjust the Gamma, Level, Blue& Red Gain on the submenu)
 - \rightarrow CRT : Select this when you use the CRT monitor.
 - (You can adjust the Level, Blue & Red Gain on the submenu)
 - → USER : Use this unless you adjust two values above. If you use the monitor which don't have a good contrast rate, get into the submenu and adjust the Gamma, Level, Blue & Red Gain in the submenu.

Reset

The camera is set to the Factory Default value.

Exit

Press the Set button in the exit menu to save the current settings and exit the Set Up menu.



Trouble Shooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Nothing appears on the screen.	Check the power cable, power supply output and video connection between the camera and monitor.
The image on the screen is dim.	 Are the camera lens or the lens glass dirty? Clean the lens / glass with a soft clean cloth. Adjust the monitor controls, as required. If the camera is facing a very strong light, change the camera position. Adjust the lens focus.
The image on the screen is dark.	The Adjust the contrast control of the monitor. The If there is an intermediate device, correctly set the 75 Ω /Hi-z.
The camera is not working properly and the surface of the camera is hot.	Check the camera is correctly connected to an appropriate regulated power source.
Motion Detection is not activated.	Has MOTION DET been set to ON in the menu?Has MD AREA been properly defined?
The color of the picture is not correct.	Check the settings in WHITE BALANCE menu.
The image on the screen flickers.	Make sure that the camera isn't facing direct sunlight or fluorescent lighting. If necessary, change the camera position.
The SENS-UP does not work.	 Check that the AGC setting in the EXPOSURE menu is't set to OFF. Check the EXPOSURE menu and make sure SHUTTER is set to



- MEMO -



- MEMO -



Via Pontarola, 14/a 35011 Campodarsego PD - Italy Tel. +39 049 920 2511 Fax +39 049 920 2603 www.elvox.com

