

### PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.0.0 (riservata esclusivamente agli Installatori).

La procedura che segue può essere effettuata anche con il Multimedia Video Touch Screen in **modalità OFF-LINE**.

**Attenzione: Poiché sono necessari i diritti di "Installatore", quest'ultimo dovrà munirsi di scheda SD nella quale andrà caricato il firmware 1.5.0.**

1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra **"Impostazioni"**.
2. Dalla pagina **"Impostazioni"**, cliccare nell'icona in basso a destra ed eseguire **Login** (entrare come utente **Installatore**).
3. Selezionare **"Aggiornamento"** - **"Firmware"** e toccare l'icona **"Browse"**; scegliere quindi il file **"vimar\_firmware\_1.5.0.zip"** preventivamente scaricato e posizionato nella SD Card come unico file.  
N.B. Il file deve essere sempre mantenuto con il nome originale scaricato e compresso con l'estensione .zip e caricato direttamente nella SD Card e nella directory principale senza creare alcuna cartella).
4. Selezionare **"Conferma"** e attendere l'aggiornamento del Firmware.
5. Dopo il riavvio automatico e dopo aver scelto **nome, lingua e paese d'origine**, toccare l'icona **"Recovery"** che sarà visualizzata nel menù principale accanto a quella di **"Impostazioni"**; sarà così eseguito un veloce controllo sull'integrità dei files di sistema. Nel caso in cui venga rilevata un'anomalia, sarà richiesto di procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un popup inviterà ad uscire sul menù principale senza nessuna ulteriore azione.
6. Eseguire il **Login** come **Installatore** oppure **Amministratore** ed effettuare l'aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina **"Impostazioni"** - **"Aggiornamento"** - **"Applicazioni"**.  
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l'icona **"Installa"** e poi **"Fine"**; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all'aggiornamento dell'applicazione successiva.
7. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il **Login** come **"Amministratore"**, tornare nella pagina **"Impostazioni"** e selezionare **"Aggiornamento"** - **"Ricerca Aggiornamenti"** ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.

### PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.4.1 o 1.4.2 (valida sia per Clienti che Installatori).

La procedura che segue può essere effettuata soltanto con il Multimedia Video Touch Screen in **modalità ON-LINE**.

**Attenzione: Sono necessari i diritti di "Amministratore" o di "Installatore" ed una connessione internet di tipo ADSL.**

1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra **"Impostazioni"**.
2. Dalla pagina **"Impostazioni"**, cliccare nell'icona in basso a destra ed eseguire **Login** (entrare come utente **Amministratore** o **Installatore**).
3. Ignorare eventuali richieste di aggiornamento selezionando l'opzione **"Aggiorna più tardi"** (se si dovesse selezionare **"Aggiorna"**, il dispositivo procederà con l'operazione ma, ad un certo punto, visualizzerà un messaggio di aggiornamento FW non avvenuto).
4. Toccare l'icona **"Recovery"** che si trova nel menù principale accanto a quella di **"Impostazioni"**.
5. Attendere il download dell'applicazione ed eseguire l'installazione toccando nuovamente l'icona **"Recovery"**; dopo alcuni secondi sarà visualizzata una schermata di installazione **"Vimar Recovery"**.  
Installare questa applicazione lasciando selezionate tutte le opzioni proposte e toccare l'icona **"Installa"**; comparirà il messaggio di **"Applicazione Installata"** e infine toccare l'icona **"Fine"**.
6. Tornare al menù principale.
7. Toccare nuovamente sopra l'applicazione **"Recovery"**.  
Verrà eseguito un veloce controllo sull'integrità dei files di sistema del dispositivo. Nel caso in cui venga rilevata un'anomalia, sarà richiesto di procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un popup inviterà ad uscire sul menù principale

senza nessuna ulteriore azione.

8. Nel menù principale selezionare la prima icona di destra **"Impostazioni"**
9. Dalla pagina **"Impostazioni"** cliccare nell'icona in basso a destra, eseguire il **Login** (entrare come utente **Amministratore** o **Installatore**), effettuare l'aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina **"Impostazioni"** - **"Aggiornamento"** - **"Ricerca Aggiornamenti"** ed attendere.
10. Eseguire nuovamente il **Login** come **Installatore** oppure **Amministratore** ed effettuare l'aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina **"Impostazioni"** - **"Aggiornamento"** - **"Applicazioni"**.  
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l'icona **"Installa"** e poi **"Fine"**; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all'aggiornamento dell'applicazione successiva.
11. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il **Login** come **"Amministratore"**, tornare nella pagina **"Impostazioni"** e selezionare **"Aggiornamento"** - **"Ricerca Aggiornamenti"** ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.

#### **PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DA SISTEMA OPERATIVO 1.4.1 o 1.4.2 (riservata esclusivamente agli Installatori).**

La procedura che segue può essere effettuata anche con il Multimedia Video Touch Screen in **modalità OFF-LINE**.

**Attenzione: Poiché sono necessari i diritti di "Installatore", quest'ultimo dovrà munirsi di scheda SD nella quale andrà caricato il firmware 1.5.0.**

1. Nel menù principale selezionare la prima icona a destra **"Impostazioni"**.
2. Dalla pagina **"Impostazioni"**, cliccare nell'icona in basso a destra ed eseguire **Login** (entrare come utente **Installatore**).
3. Selezionare **"Aggiornamento"** - **"Sistema Operativo"** e toccare l'icona **"Browse"**; scegliere quindi il file **"vimar\_firmware\_1.5.0.zip"** preventivamente scaricato e posizionato nella SD Card come unico file.  
N.B. Il file deve essere sempre mantenuto con il nome originale scaricato e compresso con l'estensione .zip e caricato direttamente nella SD Card e nella directory principale senza creare alcuna cartella).
4. Selezionare **"Conferma"** e attendere l'aggiornamento del Firmware.
5. Dopo il riavvio automatico toccare l'icona **"Recovery"** che sarà visualizzata nel menù principale accanto a quella di **"Impostazioni"**; sarà così eseguito un veloce controllo sull'integrità dei files di sistema. Nel caso in cui venga rilevata un'anomalia, sarà richiesto di procedere con la riparazione; se invece tutto si è svolto correttamente un popup inviterà ad uscire sul menù principale senza nessuna ulteriore azione.
6. Eseguire il **Login** come **Installatore** oppure **Amministratore** ed effettuare l'aggiornamento di tutte le applicazioni presenti nella pagina **"Impostazioni"** - **"Aggiornamento"** - **"Applicazioni"**.  
Effettuare un aggiornamento alla volta attendendo sempre che nella pagina venga visualizzata la richiesta di installazione e successivamente toccare l'icona **"Installa"** e poi **"Fine"**; attendere la conferma di avvenuta installazione per passare all'aggiornamento dell'applicazione successiva.
7. Uscire nel menù principale, effettuare nuovamente il **Login** come **"Amministratore"**, tornare nella pagina **"Impostazioni"** e selezionare **"Aggiornamento"** - **"Ricerca Aggiornamenti"** ed attendere; non dovrà comparire nessuna applicazione da aggiornare.