




885G - 885G/240 - 885H

Installazione del citofono • Installation instructions • Conseils pour l'installation • Installationshinweise

Consejos para la instalación • Conselhos para a instalação • Εγκατάσταση του θυροτηλεφώνου • تركيب جهاز الإنتركم

- Installazione da esterno parete o ad una scatola. Applicabile a muro con tasselli oppure ad una scatola da incasso 3 moduli (Vimar V71303, V71703).
- Surface-wall mount or box installation. Can be fitted to the wall with plugs or a 3 modules (Vimar V71303, V71703).
- Installation en saillie ou en boîtier. Mural avec chevilles ou en boîtier d'encastrement 3 modules (Vimar V71303, V71703).
- Aufputzmontage oder Installation in Gehäuse. Wandbefestigung mit Dübeln oder in rechteckigen UP-Gehäusen 3 Module (Vimar V71303, V71703).
- Εγκατάσταση σε εξωτερικό τοίχο ή κουτί. Τοποθετήστε στον τοίχο με ούπα ή σε χωνευτό κουτί 3 μονάδων (Vimar V71303, V71703).
- التركيب خارج الحائط أو على علية. يمكن تثبيته على الحائط بواسطة خواير أو على علية في فجوة 3 نماذج (Vimar V71303, V71703).


Fig. 1 • Εικ. 1 • شكل 1



- Per separare il fondo del citofono dal coperchio inserire un cacciavite a taglio nella fessura centrale e ruotarlo fino ad ottenere lo scatto di apertura.
- To separate the base of the interphone from the cover, insert a screwdriver in the slit in the middle and turn it until the unit clicks open.
- Pour séparer le fond du portier du couvercle en introduisant un tournevis à lame large dans la fente centrale et le tourner jusqu'à l'obtention du déclic d'ouverture.
- Um den Apparat zu öffnen, einen Schlitzschraubendreher in den mittleren Spalt hineinschieben und inn drehen bis Ober- und Unterteil ausrasten.
- من أجل فصل قاع جهاز الإنتركم عن الغطاء، أدخل مفك عادي في الفتحة المركزية وأدره حتى الحصول على طرقة الفتح.
- Para separar el fondo del teléfono de la tapa, introducir un destornillador de boca plana en la fisura central y girarlo hasta obtener el disparo de apertura.
- Para separar a base do telefone da cobertura inserir uma chave de fendas na ranhura central e rodá-la até as duas peças se separarem.
- Για να διαχωρίσετε τη βάση του θυροτηλεφώνου από το καπάκι, εισαγάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι στην κεντρική εγκοπή και περιστρέψτε το μέχρι να ανοίξει το θυροτηλέφωνο.

Fig. 2 • Εικ. 2 • شكل 2


Installazione a parete
Surface mounting
Installation murale
Aufputzinstallation
Montaje de superficie
Instalação na parede
Επιτοίχια εγκατάσταση
Επιτοίχια εγκατάσταση
التركيب على الحائط



- Fissare la vite superiore (A) nella scatola incasso (o tassello) lasciando sporgere la testa della vite per 2 mm. Agganciare il citofono alla vite superiore utilizzando l'apposito foro posteriore accostandolo alla parete e tirandolo verso il basso. Completare il fissaggio con la vite inferiore (B) nell'apposito foro.
- Fix the top screw (A) in the flush-mounted box (or wall plug), leaving the screw head to protrude by 2 mm. Hook the interphone onto the top screw using the appropriate hole in the back, by placing it close to the wall and then pulling downwards. Complete mounting by screwing the bottom screw (B) into the appropriate hole.
- Fixer la vis supérieure (A) dans la boîte à encastrement (ou cheville) laissant sortir la tête de vis de 2 mm. Accrocher le portier à la vis supérieure en utilisant le trou prévu à cet effet à l'arrière en le tenant contre la paroi et le tirant vers le bas. Terminer la fixation en logeant la vis inférieure (B) dans le trou prévu à cet effet.
- Die obere Schraube (A) in das UP-Gehäuse (bzw. in den Dübel) eindrehen und den Schraubenkopf 2 mm überstehen lassen. Die Bohrung an der Rückseite des Apparats an der oberen Schraube aufhängen und geringfügig nach unten ziehen. Die untere Schraube (B) in die entsprechende Bohrung eindrehen.
- ثبت المسام العلوي (A) في العلبة في فجوة (أو الخايور) مع ترك رأس المسام بارزاً بمقدار 2 مم. قم بتعليق جهاز الإنتركم بالمسام العلوي باستخدام الفتحة الخلفية المخصصة لذلك وتقربيه إلى الحائط وسحبه إلى الأسفل. أكمل التثبيت باستخدام المسام السفلي (B) في الفتحة المخصصة له.
- Fijar el tornillo superior (A) en la caja de empotrar (o taco) dejando sobresalir la cabeza del tornillo unos 2 mm. Sujetar el teléfono al tornillo superior utilizando el correspondiente orificio posterior. Para ello, acercarlo a la pared y tirar de éste hacia abajo. Completar la fijación con el tornillo inferior (B) en el correspondiente orificio.
- Fixar o parafuso superior (A) na caixa de embeber (ou bucha) deixando saliente a cabeça do parafuso cerca de 2 mm. Encaixar o telefone no parafuso superior utilizando o furo posterior, encostando-o à parede e empurrando-o para baixo. Completar a fixação com o parafuso inferior (B) inserindo-o no respectivo furo.
- Στερεώστε την άνω βίδα (A) στο χωνευτό κουτί (ή ούπα) αφήνοντας την κεφαλή της βίδας να προεξέχει για 2 mm. Τοποθετήστε το θυροτηλέφωνο στην άνω βίδα χρησιμοποιώντας την ειδική πίσω οπή πλησιάζοντάς το στον τοίχο και τραβώντας το προς τα κάτω. Ολοκληρώστε τη στερέωση με την κάτω βίδα (B) στην ειδική οπή.

Compatibile con suoneria supplementare 12 V a.c. 0002/818 • Compatible with additional 12 VAC ringtone. 0002/818 • Compatible avec sonnerie supplémentaire 12 Vca 0002/818 • Mit Zusatzläutwerk 12 V ac kompatibel. 0002/818 • Compatible com timbre adicional 12 Vca 0002/818 • Compatível com campainha suplementar 12 V a.c. 0002/818 • Συμβατότητα με συμπληρωματικό κουδούνι 12 V a.c. 0002/818 • متوافق مع جرس إضافي 12 فولت تيار متردد. 0002/818

Dima di foratura della parete per installazione con tasselli
Wall drilling template for installation with wall plugs
Gabarit de perçage de la cloison pour installation avec chevilles
Bohrschablone der Wand für die Installation mit Dübeln
Plantilla para taladrar la pared para el montaje con tacos
Molde de perfuração da parede para instalação com buchas
Οδηγός διάτρησης του τοίχου για εγκατάσταση με ούπα
قالب ثقب الحائط للتركيب بخواير






885G - 885G/240 - 885H

Installazione delle targhe • Mounting instructions of entrance panel • Installation de la plaque de rue • Montagehinweise für Türsprechstelle

Instalacion de la placa externa • Instalação da botoneira exterior • Εγκατάσταση των μπουτονιέρων • تركيب اللوحات



Montare la targa esterna su scatola rettangolare o con tasselli.

Fix door panel on rectangular box or with expansion screws.

Installer la plaque de rue sur boîte rectangulaire ou avec vis à goujons.

Klingeltableau an der Wand mit Schrauben und Dübel montieren.

Montar la tarjeta externa sobre la caja rectangular o con cuñas.



Montar a botoneira através de parafusos.

Τοποθετήστε την εξωτερική μπουτονιέρα στο ορθογώνιο κουτί ή με ούπτα.

ثبت اللوحة الخارجية على صندوق مستطيل أو باستخدام المراسي اللولبية.

Posizionamento del microfono
Positioning of the microphone
Mise en place du microphone
Einordnung des Mikrofons
Colocación del micrófono
Colocação do microfone
Τοποθέτηση του μικροφώνου

وضع الميكروفون



Estrazione del cartellino portanome-name

Tag removing

Extraction de l'étiquette porte

Noms-Herausziehen des Namensschild

Estracción de la tarjeta portanomes

Extração do cartão porta-nomes

Αφαίρεση επικόλλας ονόματος

إزالة بطاقة حمل البيانات



Per accedere al cartellino portanomi togliere il fermacartellino dal retro come mostra la figura.

To reach name-tag, remove name-tag holder from the back, as shown.

Pour accéder à l'étiquette porte-noms enlever le porte-étiquette de la partie postérieure comme le montre la figure.

Um das Namensschild zu erhalten, entfernen Sie die Namensschildhalterung von der Rückseite, wie gezeigt.

Para acceder a la tarjeta portanombres mover el sujetatjeta desde atrás como muestra la figura.

Para ter acesso ao cartão porta-nomes extrair a tampa de plástico que o prende como mostra a figura.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επικόλλας ονομάτων, αφαιρέστε τον αναστολέα επικόλλας από το πίσω μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

للوصول إلى بطاقة اللوحة، قم بإزالة حامل البطاقة من الخلف كما هو موضح في الشكل.

Installazione degli alimentatori • Power supply installation • Installation des alimentations • Installation der Netzgeräte

Instalación de los alimentadores • Instalación de los alimentadores • Εγκατάσταση των τροφοδοτικών • تركيب وحدات التغذية

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Caratteristiche tecniche

- Potenza 35W
- Alimentazione:
 - 230V a.c. (M832) 50/60Hz
 - 120V a.c. (M832.120) 50/60Hz
 - 240V a.c. (M832.240) 50/60Hz
 - (altre tensioni su richiesta)
- Corrente assorbita:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Temporizzazione (cicli) e carico: (Morsetti 12-0) 12V a.c. 0,8A continua + 1A intermittente 30 sec. ON 180 sec OFF
- Occupa 4 moduli da 17,5 mm
- Dimensioni (HxLxP): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Temperatura di funzionamento -5 °C +35 °C (da interno)
- Potenza dissipata: 6 W
- PRI: Protezione tramite PTC
-  Simbolo per la CLASSE II

Installazione

- L'alimentatore andrà posto in un luogo asciutto e lontano da polvere e fonti di calore.
- Al fine di facilitare controlli e messe a punto curare che il luogo sia facilmente accessibile.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Technical characteristics

- Power 35W
- Power supply:
 - 230V AC (M832) 50/60Hz
 - 120V AC (M832.120) 50/60Hz
 - 240V AC (M832.240) 50/60Hz
 - (other voltages upon request)
- Absorbed current:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Timer (cycles) and load: (Terminals 12-0) 12V AC 0,8A continuous + 1A intermittent 30 sec. ON 180 sec OFF
- Occupies 4 modules size 17,5 mm
- Dimensions (HxLxD): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Operating temperature -5 °C +35 °C (indoor)
- Dissipated power: 6 W
- PRI: PTC protection
-  Symbol for CLASS II

Installation

- The power supply unit should be placed in a dry place away from dust and heat sources.
- Make sure this place is easy to access to facilitate checks and adjustments.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Caractéristiques techniques

- Puissance 35 W
- Alimentation :
 - 230 Vca (M832) 50/60Hz
 - 120 Vca (M832.120) 50/60Hz
 - 240 Vca (M832.240) 50/60Hz
 - (autres tensions sur demande)
- Consommation de courant :
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Temporisation (cycles) et charge : (Bornes 12-0) 12 Vca 0,8A continue + 1A intermittente 30 s ON 180 s OFF
- Occupe 4 modules de 17,5 mm
- Dimensions (HxLxP) : 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Température de fonctionnement -5 °C +35 °C (d'intérieur)
- Température de fonctionnement -5 °C +35 °C (de l'intérieur)
- PRI: Protection via PTC
-  Symbole pour la CLASSE II

Installation

- Installer l'alimentation dans un endroit sec et à l'écart de la poussière et des sources de chaleur.
- Pour faciliter les contrôles et les mises au point, s'assurer que le lieu est facile d'accès.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Características técnicas

- Potencia 35 W
- Alimentación:
 - 230 Vca. (M832) 50/60 Hz
 - 120 Vca. (M832.120) 50/60 Hz
 - 240 Vca. (M832.240) 50/60 Hz
 - (otras tensiones bajo pedido)
- Corriente absorbida:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Temporización (ciclos) y carga: (Bornes 12-0) 12 Vca. 0,8 A continua + 1 A intermitente 30 s ON 180 s OFF
- Ocupa 4 módulos de 17,5 mm
- Medidas (HxLxP): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Temperatura de funcionamiento -5 °C +35 °C (de interior)
- Potencia disipada: 6 W
- PRI: Protección mediante PTC
-  Símbolo para la CLASE II

Montaje

- El alimentador debe colocarse en un lugar seco y lejos de polvo y fuentes de calor.
- Con el fin de facilitar su control y puesta a punto, el lugar debe ser fácilmente accesible.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Technische Merkmale

- Leistung 35W
- Spannungsversorgung:
 - 230Vac (M832) 50/60Hz
 - 120Vac (M832.120) 50/60Hz
 - 240Vac (M832.240) 50/60Hz
 - (andere Spannungen auf Wunsch)
- Stromaufnahme:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Zeitsteuerung (Zyklen) und Last: (Klemmen 12-0) 12Vac 0,8A Dauerbetrieb + 1A Aussetzbetrieb 30 s ON 180 s OFF
- Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm
- Abmessungen (HxLxT): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (innenbereich)
- Verlustleistung: 6 W
- Interner Schutz: Mittels PTC
-  Symbol für KLASSE II

Installation

- Das Netzteil an einem trockenen Ort vor Staub und Wärmequellen entfernt anbringen.
- Zur Erleichterung von Kontrollen und Einstellungen muss der Ort problemlos zugänglich sein.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Caratteristiche tecniche

- Potência 35W
- Alimentação:
 - 230V a.c. (M832) 50/60Hz
 - 120V a.c. (M832.120) 50/60Hz
 - 240V a.c. (M832.240) 50/60Hz
 - (outras tensões mediante pedido)
- Corrente absorvida:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Temporização (ciclos) e carga: (Terminais 12-0) 12V a.c. 0,8A contínua + 1A intermitente 30 seg. ON 180 seg. OFF
- Ocupa 4 módulos de 17,5 mm
- Dimensões (HxLxP): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Temperatura de funcionamento -5 °C +35 °C (interior)
- Potência dissipada: 6 W
- PRI: Proteção através de PTC
-  Símbolo para a CLASSE II

Instalação

- O alimentador deverá ser colocado num local seco e ao abrigo do pó e de fontes de calor.
- Para facilitar os controlos e as afinações, certifique-se de que o local é de fácil acesso.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ισχύς 35W
- Τροφοδοσία:
 - 230V a.c. (M832) 50/60Hz
 - 120V a.c. (M832.120) 50/60Hz
 - 240V a.c. (M832.240) 50/60Hz
 - (άλλες τάσεις κατόπιν αιτήματος)
- Απορροσούμενο ρεύμα:
 - M832: 0,128 A
 - M832.120: 0,272 A
 - M832.240: 0,136 A
- Χρονικός προγραμματισμός (κύκλοι) και φορτίο: (Επαφές κλάμς 12-0) 12V a.c. 0,8A συνεχής λειτουργίας + 1A διαλειμματική λειτουργία 30 δευτ. ON 180 δευτ. OFF
- Καλύπτει 4 στοιχείων των 17,5 mm
- Διαστάσεις (ΥxΜxΒ): 91,3 x 74 x 64,5 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35 °C (για εσωτερικό χώρο)
- Απώλεια ισχύος: 6 W
- PRI: Προστασία μέσω PTC
-  Σύμβολο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Εγκατάσταση

- Το τροφοδοτικό πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό χώρο, μακριά από σκόνη και πηγές θερμότητας.
- Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και η προετοιμασία για λειτουργία, φροντίστε ο χώρος να είναι εύκολα προσβάσιμος.

M832 230V 12Vac
M832.120 120V 12Vac
M832.240 240V 12Vac

المواصفات الفنية

- القدرة التشغيلية 35 وات
- تيار التغذية:
 - 230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
 - 120 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
 - 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
 - (تأثيرات أخرى حسب الطلب)
- قوة امتصاص جيد أخرى حسب الطلب:
 - M832: 0,128 أمبير
 - M832.120: 0,272 أمبير
 - M832.240: 0,136 أمبير
- توقيت التشغيل (الدورات) والحمولة: (مجموعة المصباح 12-0) 12 فولت تيار متردد 0,8 أمبير مستمر + 1 أمبير متقطع 30 ثانية إيقاف التشغيل لمدة 180 ثانية
- يشغل 4 وحدات 17,5 ملم
- الأبعاد (ارتفاع×عرض×عمق) 91,3 × 74 × 64,5 ملم
- درجة حرارة التشغيل -5 °C +35 °C (من الداخل)
- فقدان الطاقة: 6 واط
- PRI: الحماية بواسطة PTC
-  رمز الفئة الثانية

التركيب

- يجب وضع مزود الطاقة في مكان جاف وبعيد عن الأتربة ومصادر الحرارة.
- يجب أن يكون مكان التركيب سهل الوصول إليه وذلك لتسهيل عمليات الفحص والصيانة.

885G - 885G/240 - 885H

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

Regole di installazione

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Garantire delle distanze minime attorno all'apparecchio in modo che vi sia una sufficiente ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere sottoposto a stitilicidio o a spruzzi d'acqua.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- **ATTENZIONE:** A monte dell'alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm.
- Il circuito di alimentazione deve essere protetto contro le sovracorrenti da un dispositivo fusibile con potere di interruzione nominale di 1500 A o un interruttore automatico tipo C, con corrente nominale non superiore a 16 A o 20 A ove richiesto.

Conformità normativa

- Direttiva BT
- Direttiva EMC
- Direttiva RoHS
- Norme EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.
- Gli alimentatori costituiscono una sorgente SELV rispettando i requisiti previsti dall'articolo 411.1.2.2 della norma CEI 64-8 (ed. 2012).

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrodomestici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

El manual de instrucciones se puede descargar desde la página www.vimar.com

Normas de instalación

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- Dejar una distancia mínima alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- El aparato no debe exponerse a gotas o chorros de agua.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- **ATENCIÓN:** Aguas arriba del alimentador debe instalarse un interruptor de tipo ompipolar, fácilmente accesible y con separación entre contactos al menos de 3 mm.
- El circuito de alimentación debe estar protegido contra sobrecorrientes por un dispositivo fusible con poder de corte nominal de 1500 A o un interruptor automático tipo C, con corriente nominal no superior a 16 A o 20 A cuando así sea necesario.

Conformidad a las normas

- Directiva sobre baja tensión
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética
- RoHS-Richtlinie
- Normas EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo.
- Los alimentadores constituyen una fuente SELV cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 411.1.2.2 de la norma CEI 64-8 (ed. 2012).

RAEE - Información a los usuarios
El símbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida útil el mismo no debe desecharse junto con otros residuos. Al final de su vida útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrónicos y electrónicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde compre un nuevo equipo de tipo equivalente. En los establecimientos de distribución de equipos electrónicos con una superficie de venta de al menos 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

The instruction manual can be downloaded from www.vimar.com

Installation rules

- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation.
- The device must not be exposed to water drips, splashes or sprays.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- **WARNING:** Above the power supply there must be a bipolar circuit breaker that is easily accessible with a contact gap of at least 3 mm.
- The power supply circuit must be protected against overloads by installing a fuse device with a nominal breaking capacity of 1500 A or automatic 1-way switch type C, with a rated current not exceeding 16 A or 20 A where requested.

Conformity

- LV directive
- EMC directive
- RoHS directive
- Standards EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.
- Power supplies constitute SELV sources in compliance with the requirements stipulated in Article 411.1.2.2 of CEI standard 64-8 (ed. 2012).

WEEE - Information for users
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the used product to a recycling centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m², if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

É possível descarregar o manual de instruções a partir do site www.vimar.com

Regras de instalação

- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- Garanta uma distância mínima à volta do aparelho para que haja uma ventilação suficiente.
- O aparelho não deve ser submetido a estitilicidio ou a salpicos de água.
- Instale o dispositivo a uma altura inferior a 2 m.
- **ATENÇÃO:** A montante do alimentador deve ser instalado um interruptor de tipo bipolar de fácil acesso com uma separação entre os contactos de pelo menos 3 mm.
- O circuito de alimentação deve estar protegido contra as sobretensões por um dispositivo fusível com poder de interrupção nominal de 1500 A ou um interruptor automático tipo C, com uma corrente nominal não superior a 16 A ou 20 A se necessário.

Conformidade normativa

- Diretiva BT
- Diretiva EMC
- Diretiva RoHS
- Normas EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- Regulamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33. O produto poderá conter vestígios de chumbo.
- Os alimentadores constituem uma fonte SELV respeitando os requisitos previstos pelo artigo 411.1.2.2 da norma CEI 64-8 (ed. 2012).

REEE - Informação para os utilizadores
O símbolo do contentor barrado existente no equipamento ou na sua embalagem indica que, no fim da respetiva vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos restantes resíduos. O utilizador deverá, portanto, depositar o equipamento em fim de vida nos respetivos centros municipais de recolha seletiva de resíduos eletrónicos e eletrónicos. Em alternativa à gestão autónoma, é possível entregar gratuitamente ao distribuidor o aparelho que se pretende eliminar, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos distribuidores de produtos eletrónicos com uma superfície de venda de pelo menos 400 m² é ainda possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrónicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm. A recolha seletiva adequada para o posterior reencaminhamento do aparelho em fim de vida para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.

Le manuel d'instructions peut être téléchargé sur le site www.vimar.com

Consignes d'installation

- L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Garantir les distances minimales nécessaires autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou à des écoulements.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- **ATTENTION :** Prévoir un interrupteur de type bipolaire auquel il sera facile d'accéder, avec séparation entre les contacts d'au moins 3 mm, en amont de l'alimentation.
- Le circuit d'alimentation doit être protégé contre les surcharges électriques par un fusible avec pouvoir de coupure nominal de 1500 A ou un interrupteur automatique de type C, à courant nominal inférieur ou égal à 16 A ou 20 A le cas échéant.

Conformité aux normes

- Directive BT
- Directive CEM
- Directive RoHS
- Normes EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.
- Les alimentations représentent une source SELV tout en respectant les conditions prévues par l'article 411.1.2.2 de la norme CEI 64-8 (éd. 2012).

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs
Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m² retiennent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com

Κανονισμοί εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίσταται το προϊόν.
- Διασφαλίστε την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
- Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από σπασίγες ή μηχανισμούς νερού.
- Εγκαταστήστε τον μηχανισμό σε ύψος μικρότερο από 2 m.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από το τοποθετικό πρέπει να εγκατασταθεί ένας διακόπτης διπολικού τύπου με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Το κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται από την υπερτάση με μηχανισμό με ασφαλή ανομαστική κατόπηση διακοπής 1500 A ή με αυτόματο διακόπτη τύπου C, με ονομαστικό ρεύμα έως 16 A ή 20 A όπου απαιτείται.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

- Οδηγία BT
- Οδηγία EMC
- Οδηγία RoHS
- Πρότυπα EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.
- Τα τροφοδοτικά αποτελούν πηγή SELV σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις από το άρθρο 411.1.2.2 του προτύπου CEI 64-8 (εκδ. 2012).

ΑΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα απόβλητα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τη συσκευή που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοτικά κέντρα διαφθοροποιημένης συλλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτός από την αυτόνομη διαχείριση, είναι δυνατή η δωρεάν παράδοση της συσκευής προς απόρριψη στον διαμοιχτή, κατά την αγορά καινούριου, αντίστοιχης συσκευής. Στους διαμοιχτές ηλεκτρονικών προϊόντων τουλάχιστον με κατασκευαστικά στοιχεία 400 m², μπορείτε επίσης να παραδώσετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm. Η κατάλληλη διαφθοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

Die Bedienungsanleitung ist auf der Website www.vimar.com zum Download verfügbar

Installationsvorschriften

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Mindestabstände um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt sein.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- **WARNHINWEIS:** Vor dem Netzgerät ist ein leicht zugänglicher, zweipoliger Schalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Der Versorgungskreis muss durch ein entsprechendes Gerät, eine Sicherung mit Nenn-Ableistung 1500 A oder einen Schutzschalter Typ C mit Bemessungsstrom nicht über 16 A bzw. erforderlichenfalls 20 A gegen Überströme geschützt werden.

Normkonformität

- NS-Richtlinie
- EMV-Richtlinie
- Directiva RoHS
- Normen EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.
- Die Netzteile stellen eine SELV-Quelle dar gemäß den Anforderungen von Artikel 411.1.2.2 der Norm CEI 64-8 (Ausg. 2012).

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation
Das Symbol der durchgestrichenen Mülleimer auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen zu sammeln ist. Der Benutzer muss das Altgerät bei den im Sinne dieser Richtlinie eingerichteten kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ hierzu kann das zu entsorgende Gerät beim Kauf eines neuen gleichwertigen Geräts dem Fachhändler kostenlos zurückgegeben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die zu entsorgenden Elektronik-Altgeräte mit einer Größe unter 25 cm bei Elektronikmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² kostenlos ohne Kaufpreis eines neuen Geräts abzugeben. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwertung der Werkstoffe des Geräts.

يمكن تنزيل دليل التعليمات من على الموقع www.vimar.com

- قواعد التركيب**
- يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام بالوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد التركيب المختار.
 - يجب ضمان الحد الأدنى من المسافات حول الجهاز بحيث تتوفر تهوية كافية.
 - يجب عدم تعريض الجهاز إلى الماء والتلوث أو رشاش المياه.
 - قم بتركيب الجهاز على ارتفاع يقل عن 2 متر.
 - تعيين يجب تثبيت مفتاح فصل لنقل القطب قبل المفاتيح يمكن الوصول إليه بسهولة مع وجود فصل مناسب بين الوصلات لا يقل عن 3 مم.
 - يجب حماية الجهاز من التعرض لضربة الحبل الكهربائية الزائدة من خلال جهاز أو مسدود له قدرة فصل اسمية 1500 أمبير أو قاطع تيار أوتوماتيكي من النوع C بقوة تيار اسمية لا تتجاوز 16 أو 20 أمبير إذا لزم الأمر.

- مطابقة المعايير**
- توجيه الجهد المنخفض
 - توجيه التوافق الكهرومغناطيسي
 - توجيه RoHS
 - المعايير EN 63000, EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 63000
 - لائحة تسجيل وتقييم وتخفيض وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.
 - تمثل المبادئ مصدر تيار SELV مع الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 411.1.2.2 من المعيار 64-8-CEI (إصدار 2012).

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - المستخدمين
يتم صندوق القمامة المخطوط الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، ستحتاج إلى المنتج مع المستخدم مع الجهاز عند وصوله لنهاية عمره إلى المراكز البلدية المناسبة لتجميع المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وببداً من الإدارة المختصة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى المورد، في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم منتجات المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم. دون الالتزام بالشر، تساهم عملية التجميع المنفصل للفضائل والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تساهم في توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمكونات.