

1100

Istruzioni per la sostituzione della nuova serie di barrette portapulsanti sulle targhe serie 1100

- 1) Togliere la placca frontale.
- 2) Togliere la vecchia barretta porta pulsanti completa, senza staccare i fili di collegamento.
- 3) Inserire il nuovo portapulsante avvitando le viti in modo tale da posizionare correttamente la corsa dei tasti esterni.
- 4) Eseguire i collegamenti elettrici con i nuovi pulsanti interni, con la stessa sequenza di quello sostituito.

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva EMC

Norme EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



S61.110.000 02 1809

**VIMAR**

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

1100

Instructions for the replacement of the new button strips on 1100 series entry panels

- 1) Remove the front plate.
- 2) Remove the old button-holder strip, without detaching the connection wires.
- 3) Insert the new button-holder strip and tighten the screws in such a way as to ensure the correct alignment of the external buttons.
- 4) Connect the new internal push-buttons according to previous order.

The instruction manual is downloadable from the site www.vimar.com

Installation rules

Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Conformity

EMC directive

Standards EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3.



WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m², if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.



S6I.110.000 02 1809

**VIMAR**

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com