



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Για να απασφαλίσετε το μηχανισμό, τοποθετήστε το κλειδί στο σημείο A και περιστρέψτε το αριστερόστροφα κατά 180°.
- Ανοίξτε το πορτάκι B και περιστρέψτε τη λαβή C κατά 5 στροφές δεξιόστροφα
- Ο εκκινητής απασφαλίζεται. Κλείστε το πορτάκι B.
- Για να ασφαλίσετε τον μηχανισμό, εκτελέστε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά.



Θέση πλήκτρων για τον έλεγχο της καγκελόπορτας (επιλογείς, πληκτρολόγιο, μπουτόν κλπ.)

	Λειτουργία πλήκτρου 1	Λειτουργία πλήκτρου 2	Λειτουργία πλήκτρου 3	Λειτουργία πλήκτρου 4
Τηλεχειριστήριο 1				
Τηλεχειριστήριο 2				
Τηλεχειριστήριο 3				
Τηλεχειριστήριο 4				

