




## Ricambi: Scheda comando .W 24V scorrevoli

### SL24.W

Sicurezza / ELVOX Automazioni / Ricambi / Scorrevoli

#### Scheda comando .W 24V scorrevoli

Scheda di comando con display e ricevitore radio 433 MHz incorporato per automazioni 24 V scorrevoli. Predisposta per comunicazione con Smartphone e Tablet mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di comunicazione EMC.W



#### Stato prodotto

9 - Eliminato

#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Tabella compat. centrali Wi-Fi e App \(100 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(487 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2147 kb\)](#)
- [Installer manual \(2218 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1460 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(1465 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(1461 kb\)](#)
- [Installer manual \(1474 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(1462 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(1470 kb\)](#)
- [Manuale utente \(2804 kb\)](#)
- [User Manual \(2664 kb\)](#)

#### Software

- [FW\\_SL24.W\\_USB\\_REL-02.06\\_20191002.zip](#)
- [FW\\_SL24.W\\_USB\\_REL-02.07\\_20191104.zip](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).