

Manuale utente - User Manual
Manuel de l'utilisateur - Bedienungsanleitung
Manual de usuario - Manual do utilizador
دليل المستخدم - Εγχειρίδιο χρήστη



K42947, K42957

Monitor 7" TS suppl.WiFi alim.multispina / Monitor 7" TS supplement. WiFi alim. DIN
.7in TS Wi-Fi monitor multiplug / 7in TS Wi-Fi monitor DIN supply un
Moniteur 7in TS Wi-Fi multifiche / Moniteur 7in TS Wi-Fi alim.DIN
TS-Monitor 7in Wi-Fi Mehrfachstecker TS-Monitor 7in Wi-Fi DIN-Versorgung
Monitor 7in TS Wi-Fi multi-clavija / Monitor 7in TS Wi-Fi alim.DIN
Monitor adicional de 7" TS Wi-Fi aliment. multiplugue / Monitor adicional de 7" TS Wi-Fi aliment. DIN
Οθόνη 7in TS Wi-Fi πολλαβύσμα / Οθόνη 7in TS Wi-Fi DIN
شاشة 7 بوصات باللمس WiFi أسرة بتغذية / لأمرتين

Indice

• Caratteristiche e funzioni	4
• Videocitofono	12
• Alimentatore Multispina	16
• Alimentatore per barra DIN	18
• Schemi di collegamento	19
- Impianto mono-familiare	21
- Impianto multi-familiare	22
- Collegamento elettroserratura	23
- Collegamento pulsante supplementare serratura	23
- Collegamento Relè	24
- Collegamento Telecamera TVCC (opzionale)	25
• Installazione Posto Interno	26
• Prima configurazione monitor-smartphone	31
• Configurazione funzionalità di remotizzazione	37
• APP "View Door"	56
• Funzionamento	62
• Configurazione	63

Sommaire

• Caractéristiques et fonctions	4
• Portier-vidéo	12
• Alimentation multifiches	16
• Alimentation pour rail DIN	18
• Schémas de raccordement	19
- Installation un logement	21
- Installation multi-logements	22
- Connexion de la gâche électrique	23
- Connexion du poussoir supplémentaire de la gâche	23
- Connexion du relais	24
- Connexion de la caméra CCTV (en option)	25
• Installation du poste intérieur	26
• Première configuration moniteur-smartphone	31
• Configuration des fonctions de commande à distance	37
• APPLI « View Door »	56
• Fonctionnement	62
• Configuration	63

Index

• Characteristics & functions	4
• Video entryphone	12
• Multi-plug power supply unit	16
• Power supply unit for DIN rail	18
• Wiring diagrams	19
- One-family system	21
- Multi-family system	22
- Electrical lock connection	23
- Additional lock push button connection	23
- Relay connection	24
- CCTV camera connection (optional)	25
• Indoor Station Installation	26
• Initial monitor-smartphone configuration	31
• Remote operation functions configuration	37
• "View Door" App	56
• Operation	62
• Configuration	63

Inhalt

• Merkmale und Funktionen	4
• Videohaustelefon	12
• Vielfachstecker-Netzteil	16
• Netzteil für DIN-Schiene	18
• Anschlusspläne	19
- Einfamilienanlage	21
- Mehrfamilienanlage	22
- Anschluss des Elektroschlösses	23
- Anschluss der zusätzlichen Türöffnertaste	23
- Relaisanschluss	24
- Anschluss der Videoüberwachungskamera (optional)	25
• Installation der Innenstelle	26
• Erste Monitor-Smartphone-Konfiguration	31
• Konfiguration der Funktion Fernzugriff	37
• APP „View Door“	56
• Funktionsweise	62
• Konfiguration	63

Índice

• Características y funciones	4
• Videoportero	12
• Alimentador multiclavija	16
• Alimentador para riel DIN	18
• Esquemas de conexión	19
- Instalación unifamiliar	21
- Instalación multifamiliar	22
- Conexión de la electrocerradura	23
- Conexión del pulsador adicional de la cerradura	23
- Conexión del relé	24
- Conexión de cámara CCTV (opcional)	25
• Montaje del aparato interno	26
• Primera configuración monitor-smartphone	31
• Configuración de la función de comunicación remota	37
• Aplicación "View Door"	56
• Funcionamiento	62
• Configuración	63

Índice

• Características e funções	4
• Videoporteiro	12
• Alimentador multi-ficha	16
• Alimentador para barra DIN	18
• Esquemas de ligação	19
- Sistema monofamiliar	21
- Sistema multifamiliar	22
- Ligação do trinco elétrico	23
- Ligação do botão suplementar do trinco	23
- Ligação do relé	24
- Ligação da câmara CCTV (opcional)	25
• Instalação do posto interno	26
• Primeira configuração do monitor-smartphone	31
• Configuração da funcionalidade de remotização	37
• APP "View Door"	56
• Funcionamento	62
• Configuração	63

Ευρετήριο

• Χαρακτηριστικά και λειτουργίες	4
• Θυροτηλεόραση	12
• Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων	16
• Τροφοδοτικό για ράβδο DIN	18
• Διαγράμματα σύνδεσης	19
- Εγκατάσταση μίας κατοικίας	21
- Εγκατάσταση πολλών κατοικιών	22
- Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς	23
- Σύνδεση μπουτόν συμπληρωματικής κλειδαριάς	23
- Σύνδεση relé	24
- Σύνδεση κάμερας TVCC (προαιρετική)	25
• Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού	26
• Πρώτη διαμόρφωση οθόνης-smartphone	31
• Διαμόρφωση λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου	37
• Εφαρμογή "View Door"	56
• Λειτουργία	62
• Διαμόρφωση	63

فهرس

4	• المواصفات والوظائف
12	• جهاز إنتركم فيديو
16	• مغذي متعدد القوايس
18	• مغذي من أجل القضييب DIN
19	• مخططات التوصيل
21	- شبكة أسرة واحدة
22	- شبكة متعددة الأسر
23	- توصيل القفل الكهربائي
23	- توصيل الزر الإضافي للقفل
24	- توصيل المرجل
25	- توصيل كاميرا الفيديو بالدائرة التلفزيونية المغلقة (اختياري)
26	• تركيب الوحدة الداخلية
31	• التهيئة الأولى للشاشة-الهااتف الذكي
37	• تهيئة وظيفة التحكم عن بعد
56	• تطبيق "View Door"
62	• التشغيل
63	• التهيئة

K42947 - K42957

Caratteristiche e funzioni

Sistema

Il sistema supporta sino a due posti esterni, una telecamera TVCC per ogni posto esterno e tre posti interni per famiglia, per un massimo di quattro famiglie (la realizzazione di sistemi plurifamiliari richiede l'utilizzo del distributore bus, disponibile singolarmente o fornito nei kit bifamiliari).

In un sistema possono essere collegati videocitofoni dello stesso tipo oppure misti:

- Videocitofono nella versione con tasti a sfioramento, disponibile nei kit K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videocitofono nella versione touch-screen, disponibile nei kit K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- e
- Videocitofoni nella versione touch screen Wi-Fi, disponibile nei kit K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videocitofono

- Monitor 7" Touch screen capacitivo.
- Connettività Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Possibilità di ricevere aggiornamenti firmware via OTA (Over The Air)
- Remotizzazione di chiamata tramite uno o più smartphone
- Abilitazione/disabilitazione attuatori (serratura e cancello)
- Memoria flash interna e supporto micro SD card.
- Registrazione video/immagini automatica e manuale
- Intercomunicante tra posti interni (della stessa famiglia).
- Luminosità, colore e contrasto regolabili
- Volume suoneria e volume di conversazione regolabili
- 6 melodie selezionabili
- Funzione "Non disturbare"
- Multi lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, greco, olandese)

Dati tecnici:

- Ingresso DC: 24V (usare alimentatore fornito in dotazione al kit)
- Schermo LCD TFT da 7"
- Risoluzione LCD 1024 x 600 (RGB)
- Slot per scheda Micro SD: Formato SDHC/SDXC, Dimensione memoria 8 - 128 GB, Classe di velocità: Class4 - Class10
- Capacità di memoria: 100 immagini, 10 video (memoria interna videocitofono). Con Micro SD card: 1000 immagini, 1000 video.
- Dimensioni (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (senza supporto a parete) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (con supporto a parete)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - distanza consigliata dal router o da extender di rete Wi-Fi: minore di 20m
- Range di frequenza: 2412-2472 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm)

App

- Disponibile sia per sistema Android (supportati Android 5.0 e successivi), sia per sistema iOS (supportati iOS 9.0 e successivi)
- Ricezione di chiamate da posto esterno
- Funzionalità lista chiamate ricevute
- Funzionalità di salvataggio immagini e/o video da chiamate o da consultazione.
- Funzionalità gestione multidispositivo
- Attivazione serratura o relè da remoto
- Impostazione tempo di comunicazione da 60s a 300s.
- Funzionalità auto-rotazione video.
- Possibilità di impostare framerate (alta qualità: 20f/s; media qualità: 10f/s; bassa qualità: 0.5f/s).

Nota:

Per il corretto funzionamento del monitor EVO Wi-Fi e l'App "View Door" è necessaria la disponibilità di una rete Wi-Fi con idoneo accesso ad Internet.

Alimentatore

A seconda della versione, per l'alimentazione del sistema, il Kit fornisce in dotazione alimentatore multispina oppure alimentatore per barra DIN; per le caratteristiche tecniche vedi nelle pagine di seguito.

K42947 - K42957

Characteristics & functions

System

The system supports up to two outdoor stations, one CCTV camera for each outdoor station and three indoor stations per family, for a maximum of four families (creating multi-family systems requires the use of the bus distributor, which is available individually or supplied in the two-family kits).

The video entryphones in a system may be all of the same type or of different types:

- Video entryphone in version with touch sensitive keys, available in kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Video entryphone in touch-screen version, available in kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 and
- Video entryphones in Wi-Fi touch screen version, available in kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Video entryphone

- 7" capacitive touch screen monitor.
- IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi connectivity
- Possibility of receiving firmware upgrades via OTA (Over The Air)
- Remote operation of calls via one or more smartphones
- Actuator enabling/disabling (lock and gate)
- Internal flash memory and micro SD card support.
- Automatic and manual video/image recording
- Intercom function between indoor units (of the same family).
- Adjustable brightness, colour and contrast
- Adjustable ringtone volume and conversation volume
- 6 selectable ringtones
- "Do not disturb" function
- Multiple languages (Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Greek, Dutch)

Technical data:

- DC input: 24V (via power supply unit, supplied)
- 7" LCD TFT screen
- LCD resolution 1024 x 600 (RGB)
- Micro SD card slot: SDHC/SDXC format,
- Memory size 8 – 128 GB, Speed class: Class4 - Class10
- Memory capacity: 100 images, 10 videos (video entryphone internal memory). With micro SD card: 1000 images, 1000 videos.
- Dimensions (mm) 188.8 (L) x 113.6 (H) x 14.9 (D) (without wall support) 188.8 (L) x 113.6 (H) x 18.4 (D) (with wall support)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - recommended distance from router or Wi-Fi network extender: less than 20 m
- Frequency range: 2412-2472 MHz
- RF transmission power: < 100 mW (20 dBm)

App

- Available for both Android (Android 5.0 and later) and iOS (iOS 9.0 and later) systems
- Receiving calls outdoor station
- List of calls received function
- Image and/or video saving function from calls or consultation.
- Multi-device management function
- Lock or relay remote activation
- Setting communication time from 60s to 300s.
- Auto-rotate video function.
- Possibility of setting the frame rate (high quality: 20f/s; medium quality: 10f/s; low quality: 0.5f/s).

Note:

For the correct operation of the EVO Wi-Fi Monitor and the "VIEW Door" App, the availability of a Wi-Fi network with suitable Internet access is required.

Power supply unit

Depending on the version, to power the system, the Kit includes a multi-plug power supply unit or a power supply unit for DIN rail; see the following pages for the technical characteristics.

K42947 - K42957

Caractéristiques et fonctions

Système

Le système peut comprendre jusqu'à deux postes extérieurs, une caméra CCTV pour chaque poste extérieur et trois postes intérieurs par famille, pour un maximum de quatre familles (la réalisation de systèmes multi-logements implique l'utilisation du distributeur bus, disponible séparément ou compris dans les kits deux appels).

Un système peut rassembler des portiers-vidéo du même type ou mixtes :

- Portier-vidéo version avec touches à effleurement, disponible dans les kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Portier-vidéo version écran tactile, disponible dans les kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 et
- Portiers-vidéo version écran tactile Wi-Fi, disponibles dans les kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Portier-vidéo

- Moniteur 7 pouces écran tactile capacitif.
- Connectivité Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Possibilité de recevoir des mises à jour firmware via OTA (Over the Air)
- Appel à distance à partir d'un ou de plusieurs smartphones
- Validation/désactivation des actuateurs (gâche et portail)
- Mémoire flash interne et support micro SD card.
- Enregistrement vidéo/images automatique et manuel
- Appel intercommunicant entre postes intérieurs (de la même famille).
- Luminosité, couleur et contraste réglables
- Volume sonnerie et volume de conversation réglables
- 6 mélodies sélectionnables
- Fonction « Ne pas déranger »
- Multilingues (italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, grec, hollandais)

Spécifications techniques :

- Entrée CC : 24V (utiliser l'alimentation présente dans le kit)
- Écran LCD TFT 7 pouces
- Résolution LCD 1024 x 600 (RGB)
- Lecteur pour carte Micro SD : Format SDHC/SDXC, Taille de la mémoire 8 - 128 Go, Classe de vitesse : Class4 - Class10
- Capacité de la mémoire : 100 images, 10 vidéos (mémoire interne portier-vidéo). Avec Micro SD card : 1000 images, 1000 vidéos.
- Dimensions (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sans support mural) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (avec support mural)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - distance conseillée par rapport au routeur ou à l'extender de réseau Wi-Fi : inférieure à 20 m
- Gamme de fréquence : 2412-2472 MHz
- Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)

Appli

- Disponible pour système Android (version Android 5.0 et suivantes) et pour système iOS (version iOS 9.0 et suivantes)
- Réception d'appels depuis un poste extérieur
- Fonction liste des appels reçus
- Fonction de sauvegarde d'images et/ou de vidéos à partir des appels ou par consultation.
- Fonction gestion dispositif multifonctions
- Activation gâche ou relais à distance
- Réglage du temps de communication de 60 s à 300 s.
- Fonction rotation automatique vidéo.
- Possibilité de définir des framerate (haute qualité : 20F/s ; qualité moyenne : 20F/s ; basse qualité : 0,5f/s).

Remarque :

Pour assurer le fonctionnement du moniteur EVO Wi-Fi et de l'Appli « View Door », il faut disposer d'un réseau Wi-Fi avec accès à Internet.

Alimentation

Selon la version, pour l'alimentation du système, le Kit comprend une alimentation multifiches ou une alimentation pour rail DIN ; pour les caractéristiques techniques, consulter les pages suivantes.

K42947 - K42957

Merkmale und Funktionen

System

Das System unterstützt bis zu zwei Außenstellen, eine Videoüberwachungskamera für jede Außenstelle und drei Innenstellen pro Familie für maximal vier Familien (für Mehrfamilienssysteme ist der separat erhältliche oder in den Sets für Zweifamilienhäuser enthaltene Bus-Verteiler notwendig).

In einem System können Videohaustelefone gleichen Typs oder Kombinationen davon angeschlossen werden:

- Videohaustelefon in Version mit Touch-Tasten, in den Sets K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932 verfügbar
- Videohaustelefon in Touchscreen-Version, in den Sets K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937 verfügbar und
- Videohaustelefone in Touchscreen-WLAN-Version, in den Sets K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957 verfügbar

Videohaustelefon

- Kapazitiver 7"-Touchscreen-Monitor.
- WLAN-Konnektivität IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Empfangsmöglichkeit von Firmwareaktualisierungen über OTA (Over The Air)
- Ruf-Fernzugriff über ein oder mehrere Smartphones
- Aktivierung/Deaktivierung der Aktoren (Türöffner und Tor)
- Interner Flash-Speicher und microSD-Kartenunterstützung.
- Automatische und manuelle Video-/Bildaufnahme
- Internrufunktion zwischen Innenstellen (der gleichen Familie).
- Helligkeits-, Farb- und Kontrastregelung
- Einstellbare Ruf- und Gesprächslautstärke
- 6 wählbare Rufmelodien
- Funktion "Nicht stören"
- Mehrsprachenunterstützung (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch)

Technische Daten:

- DC-Eingang: 24V (verwenden Sie das im Set enthaltene Netzteil)
- 7"-LCD/TFT-Bildschirm
- LCD-Auflösung 1024 x 600 (RGB)
- microSD-Kartensteckplatz: SDHC/SDXC-Format, Speichergröße 8 - 128 GB, Geschwindigkeitsklasse: Class4 - Class10
- Speicherkapazität: 100 Bilder, 10 Videos (interner Videohaustelefonpeicher). Mit microSD-Karte: 1000 Bilder, 1000 Videos.
- Abmessungen (mm) 188,8 (L) x 113,6 (H) x 14,9 (T) (ohne Wandhalterung) 188,8 (L) x 113,6 (H) x 18,4 (T) (mit Wandhalterung)
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - empfohlener Abstand vom Router oder WLAN-Netzwerk-Extender: kleiner als 20m
- Frequenzbereich: 2412-2472 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)

App

- Verfügbar für Android (Android 5.0 oder neuer unterstützt) sowie für iOS (iOS 9.0 oder neuer unterstützt)
- Rufempfang von der Außenstelle
- Funktion eingehende Anrufliste
- Funktion Speichern von Bildern bzw. Videos über Rufe oder Abfrage.
- Funktion Mehrgeräte-Verwaltung
- Entfernte Aktivierung von Türöffner oder Relais
- Einstellung der Kommunikationszeit von 60s bis 300s.
- Funktion automatische Videoausrichtung.
- Einstellung von Framerrates (hohe Qualität: 20f/s; normale Qualität: 10f/s; geringe Qualität: 0.5f/s).

Hinweis:

Für die einwandfreie Funktion des Monitors EVO WLAN und der App „View Door“ ist die Verfügbarkeit eines WLAN-Netzwerks mit geeigneter Internetverbindung erforderlich.

Netzteil

Je nach Version ist dem Set zur Systemversorgung ein Vielfachstecker-Netzteil oder ein Netzteil für DIN-Schiene beigelegt; für die technischen Merkmale siehe folgende Seiten.

K42947 - K42957

Características y funciones

Sistema

El sistema admite hasta dos aparatos externos, una cámara de CCTV por cada aparato externo y tres aparatos internos por familia, hasta un máximo de cuatro familias (la realización de sistemas multifamiliares requiere el uso del distribuidor de bus, que está disponible por separado y se suministra en los kits bifamiliares).

En un sistema pueden conectarse videoporteros del mismo tipo o mixtos:

- Videoportero versión con botones táctiles, disponible en los kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videoportero versión con pantalla táctil, disponible en los kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- Videoportero versión con pantalla táctil WiFi, disponible en los kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videoportero

- Monitor 7" con pantalla táctil capacitiva.
- Conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- Posibilidad de recibir actualizaciones firmware por OTA (Over the Air)
- Comunicación remota de llamada mediante uno o varios smartphones
- Activación/desactivación de actuadores (cerradura y cancela)
- Memoria flash interna y soporte para microtarjeta SD.
- Grabación automática y manual de vídeo/imágenes
- Intercomunicación entre aparatos internos (de la misma familia).
- Brillo, color y contraste ajustables
- Volumen del timbre y de conversación ajustable
- 6 tonos de llamada a elegir
- Función "No molesten"
- Varios idiomas (italiano, inglés, francés, alemán, español, portugués, griego, holandés)

Datos técnicos:

- Entrada CC: 24 V (utilice el alimentador suministrado con el kit)
- Pantalla LCD TFT de 7"
- Resolución LCD 1024 x 600 (RGB)
- Ranura para microtarjeta SD: Formato SDHC, tamaño de memoria 8 - 128 GB, Clase de velocidad: Clase 4 - Clase 10
- Capacidad de memoria: 100 imágenes, 10 vídeo (memoria interna videoportero). Con microtarjeta SD: 1000 imágenes, 1000 vídeos.
- Medidas (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sin soporte de pared) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (con soporte de pared)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz - distancia recomendada del router o repetidor de red Wi-Fi: menos de 20 m
- Rango de frecuencia: 2412-2472 MHz
- Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

Aplicación

- Disponible para sistema Android (Android 5.0 y siguientes) y sistema iOS (iOS 9.0 y siguientes)
- Recepción de llamadas desde aparato externo
- Lista de llamadas recibidas
- Guardado de imágenes y/o vídeos de llamadas o consulta.
- Gestión multidispositivo
- Activación remota de cerradura o relé
- Configuración del tiempo de comunicación de 60 a 300 s.
- Giro automático de vídeo.
- Posibilidad de configurar la frecuencia de reproducción de imágenes (alta calidad: 20 f/s; media calidad: 10 f/s; baja calidad: 0,5 f/s).

Nota:

Para el correcto funcionamiento del monitor EVO Wi-Fi y la aplicación "View Door" es necesario disponer de una red Wi-Fi con acceso a Internet.

Alimentador

Dependiendo de la versión, para la alimentación del sistema, el kit se suministra con alimentador multiclavija o bien alimentador para riel DIN; para conocer las características técnicas, consulte las páginas siguientes.

K42947 - K42957

Características e funções

Sistema

O sistema suporta até dois postos externos, uma câmara de CCTV para cada posto externo e três postos internos por família, para quatro famílias no máximo (a implementação de sistemas multifamiliares requer a utilização do distribuidor Bus, disponível individualmente ou fornecido nos kits bifamiliares).

Num sistema podem ser ligados videoporteiros do mesmo tipo ou mistos:

- Videoporteiro na versão com botões sensíveis ao toque, disponível nos kits K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Videoporteiro na versão touch screen, disponível nos kits K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- Videoporteiro na versão touch screen Wi-Fi, disponível nos kits K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Videoporteiro

- Monitor 7" Touch screen capacitivo.
- Conectividade Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Possibilidade de receber atualizações de firmware via OTA (Over The Air)
- Remotização da chamada através de um ou mais smartphones
- Habilitação/desabilitação de atuadores (trinco e portão)
- Memória flash interna e suporte micro SD card.
- Gravação de vídeos/imagens automática e manual
- Intercomunicante entre postos internos (da mesma família).
- Luminosidade, cor e contraste reguláveis
- Volume do toque e volume de conversação reguláveis
- 6 melodias selecionáveis
- Função "Não incomodar"
- Multilíngue (italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, português, grego, holandês)

Dados técnicos:

- Entrada DC: 24V (utilize o alimentador fornecido com o kit)
- Ecrã LCD TFT de 7"
- Resolução LCD 1024 x 600 (RGB)
- Ranhura para cartão Micro SD: Formato SDHC/SDXC, Dimensão da memória 8 - 128 GB, Classe de velocidade: Class4 - Class10
- Capacidade de memória: 100 imagens, 10 vídeos (memória interna do videoporteiro). Com Micro SD card: 1000 imagens, 1000 vídeos.
- Dimensões (mm) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 14,9 (P) (sem suporte de parede) 188,8 (L) x 113,6 (A) x 18,4 (P) (com suporte de parede)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - distância recomendada em relação ao router ou ao amplificador de rede Wi-Fi: inferior a 20m
- Intervalo de frequência: 2412-2472 MHz
- Potência RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

App

- Disponível quer para o sistema Android (suportados Android 5.0 e seguintes), quer para o sistema iOS (suportados iOS 9.0 e seguintes)
- Receção de chamadas do posto externo
- Funcionalidade de lista de chamadas recebidas
- Funcionalidade de gravação de imagens e/ou vídeos a partir de chamadas ou de consultas.
- Funcionalidades de gestão multidispositivo
- Ativação remota do trinco ou do relé
- Definição do tempo de comunicação de 60s a 300s.
- Funcionalidade de autorrotação de vídeos.
- Possibilidade de definir a "framerate" (alta qualidade: 20f/s; média qualidade: 10f/s; baixa qualidade: 0,5f/s).

Nota:

Para o funcionamento correto do monitor EVO Wi-Fi e a App "View Door" é necessária a disponibilidade de uma rede Wi-Fi com acesso adequado à Internet.

Alimentador

Consoante a versão, para a alimentação do sistema, o Kit fornece um alimentador multi-ficha ou um alimentador para barra DIN; para as características técnicas, consulte as páginas seguintes.

K42947 - K42957

Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες

Σύστημα

Το σύστημα υποστηρίζει έως δύο εξωτερικούς σταθμούς, μία κάμερα TVCC για κάθε εξωτερικό σταθμό και τρεις εσωτερικούς σταθμούς ανά κατοικία, για έως τέσσερις κατοικίες (για τη δημιουργία συστημάτων πολλών κατοικιών απαιτείται η χρήση του διανομέα bus, ο οποίος διατίθεται μεμονωμένα ή παρέχεται στα κιτ δύο κατοικιών).

Σε ένα σύστημα, μπορούν να συνδεθούν θυροτηλεόρασεις ίδιου ή μεικτού τύπου:

- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με πλήκτρα αφής, διατίθεται στα κιτ K42910, K42911, K42912, K42930, K42931, K42932
- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με οθόνη αφής, διατίθεται στα κιτ K42915, K42916, K42917, K42935, K42936, K42937
- Θυροτηλεόραση στην έκδοση με οθόνη αφής Wi-Fi, διατίθεται στα κιτ K42945, K42946, K42947, K42955, K42956, K42957

Θυροτηλεόραση

- Χωρητική οθόνη αφής 7".
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων υλικολογισμικού μέσω OTA (Over the Air)
- Απομακρυσμένος έλεγχος κλήσης μέσω ενός ή περισσότερων smartphone
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εκκινήτων (κλειδαριά και καγκελόπορτα)
- Εσωτερική μνήμη flash και υποστήριξη κάρτας micro SD.
- Αυτόματη και χειροκίνητη εγγραφή βίντεο/εικόνων
- Ενδοεπικοινωνία μεταξύ εσωτερικών σταθμών (της ίδιας οικογένειας)
- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση
- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου κουδουνιού και ένταση ήχου συνομιλίας
- Δυνατότητα επιλογής 6 μελωδιών
- Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
- Πολυγλωσσικό λογισμικό (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, ολλανδικά)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Είσοδος DC: 24V (χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που παρέχεται στο κιτ)
- Οθόνη LCD TFT 7"
- Ανάλυση LCD 1024 x 600 (RGB)
- Υποδοχή για κάρτα Micro SD: Μορφή SDHC/SDXC, Μνήμη 8 - 128 GB, Κατηγορία ταχύτητας: Class4 - Class10
- Χωρητικότητα μνήμης: 100 εικόνες, 10 εικόνες (εσωτερική μνήμη θυροτηλεόρασης). Με κάρτα Micro SD: 1000 εικόνες, 1000 βίντεο.
- Διαστάσεις (mm) 188,8 (M) x 113,6 (Y) x 14,9 (B) (χωρίς επιπόχιο στήριγμα) 188,8 (M) x 113,6 (Y) x 18,4 (B) (με επιπόχιο στήριγμα)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz - συνιστώμενη απόσταση από δρομολογητή ή επέκταση δικτύου Wi-Fi: κάτω από 20m
- Εύρος συχνότητας: 2412-2472 MHz
- Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)

Εφαρμογή

- Διατίθεται τόσο για σύστημα Android (υποστηρίζεται η έκδοση Android 5.0 και επόμενες) όσο και για σύστημα iOS (υποστηρίζεται η έκδοση iOS 9.0 και επόμενες)
- Λήψη κλήσεων από εξωτερικό σταθμό
- Λειτουργία λίστας κλήσεων που έχουν ληφθεί
- Λειτουργία αποθήκευσης εικόνων ή/και βίντεο από κλήσεις ή έλεγχο.
- Λειτουργία διαχείρισης πολλαπλών μηχανισμών
- Απομακρυσμένη ενεργοποίηση κλειδαριάς ή ρελέ
- Ρύθμιση χρόνου επικοινωνίας από 60 δευτ. έως 300 δευτ.
- Λειτουργία αυτόματης περιστροφής εικόνας.
- Δυνατότητα ρύθμισης ρυθμού καρέ (υψηλή ποιότητα: 20f/s, μέτρια ποιότητα: 10f/s, χαμηλή ποιότητα: 0,5f/s).

Σημείωση:

Για τη σωστή λειτουργία της οθόνης EVO Wi-Fi και της εφαρμογής «View Door» απαιτείται διαθεσιμότητα δικτύου Wi-Fi με κατάλληλη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τροφοδοτικό

Ανάλογα με την έκδοση, για την τροφοδοσία του συστήματος, το κιτ παρέχει τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων ή τροφοδοτικό για ράβδο DIN. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες.

المواصفات والوظائف

التطبيق

- متوفر سواء لنظام التشغيل Android (مدعوم من Android 5.0 وما بعده)، وكذلك لنظام التشغيل iOS (مدعوم من iOS 9.0 وما بعده)
- استقبال المكالمات من وحدة خارجية
- وظيفة قائمة المكالمات المستلمة
- وظيفة حفظ الصور و/أو الفيديو من المكالمات أو من الاطلاع.
- وظيفة الإدارة متعددة الأجهزة
- تفعيل القفل أو المرحل عن بُعد
- ضبط وقت الاتصال من 60 ثانية إلى 300 ثانية
- وظيفة التدوير-التلقائي للفيديو.
- إمكانية ضبط معدل الإطار (جودة عالية: 20 إطار/ثانية؛ جودة متوسطة: 10 إطار/ثانية؛ جودة منخفضة: 0.5 إطار/ثانية).

ملاحظة:

من أجل التشغيل الصحيح لشاشة EVO Wi-Fi وتطبيق "View Door"، فإنه من الضروري توفر شبكة Wi-Fi مع وصول مناسب إلى الإنترنت.

المغذي

وفاً للإصدار، ومن أجل تغذية النظام، يحتوي الطقم الوارد على مغذي متعدد القوايس أو مغذي من أجل القضيب DIN؛ بالنسبة للمواصفات الفنية انظر الصفحات التالية.

جهاز إنتركم فيديو

- شاشة 7 بوصة تعمل باللمس معوية.
- قابلية التوصيل Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- إمكانية استقبال تحديثات لبرنامج التحكم الثابت (firmware) من خلال OTA (عبر الأثير)
- التحكم عن بعد في العكاملة من خلال هاتف ذكي واحد أو أكثر
- تفعيل/تعطيل المشغلات (القفل واليوابة)
- ذاكرة تخزين فلاش داخلية وحامل بطاقة تخزين micro SD.
- تسجيل الفيديو/الصور أوتوماتيكي ويديو
- المتصل الداخلي بين الوحدات الداخلية (من نفس الأسرة).
- يمكن ضبط السطوح والنور والتباين
- يمكن ضبط مستوى صوت الجرس ومستوى صوت المحادثة
- يمكن اختيار 6 نغمات
- وظيفة "عدم الإزعاج"
- لغات متعددة (الإيطالية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، البرتغالية، اليونانية، الهولندية)


البيانات الفنية:

- مدخل DC: 24 فولت (استخدم المغذي الوارد برفقة الطقم)
- شاشة LCD TFT مقاس "7"
- دقة عرض 600 x 1024 (RGB) LCD
- فتحة لبطاقة Micro SD: التنسيق SDHC/SDXC, حجم الذاكرة 8 - 128 جيجا بايت، فئة السرعة: الفئة 4 - الفئة 10
- سعة الذاكرة: 100 صورة؛ 10 فيديو (الذاكرة الداخلية لجهاز الإنتركم فيديو). مع بطاقة Micro SD: 1000 صورة؛ 1000 فيديو.
- الأبعاد (مم) 188.8 (عرض) × 113.6 (ارتفاع) × 14.9 (عمق) (بدون حامل تثبيت حائطي) 188.8 (عرض) × 113.6 (ارتفاع) × 18.4 (عمق) (بحامل تثبيت حائطي)
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 جيجا هرتز - المسافة الموصى بها عن جهاز التوجيه أو من موسع شبكة Wi-Fi: أقل من 20 متراً
- نطاق التردد: 2412-2472 ميجاهرتز
- قوة نطاق التردد المرسل: > 100 ملي واط (20 ديسيبل ملي واط)

K42947 - K42957

Videocitofono
Portier-vidéo
Videoportero
θυροτηλεόραση

Video entryphone
Videohaustelefon
Videoporteiro
جهاز إنتركم فيديو



- 1 Monitor
- 2 LED di segnalazione:
 - luce bianca = funzione "Non disturbare" abilitata
 - luce bianca lampeggiante = Nuovi video/Foto in memoria
 - luce Rossa = Power ON
 - luce Rossa lampeggiante = mancanza di connessione Wi-Fi o mancanza connessione con cloud (questa segnalazione ha la priorità sulle altre).
- 3 Slot per scheda Micro SD
- 4 Microfono
- 5 Altoparlante
- 6 Connessioni:
 - per alimentazione
 - per bus (targa esterna/videocitofoni aggiuntivi)

- 1 Monitor
- 2 Indicator LED:
 - white light = "Do not disturb" function enabled
 - flashing white light = New videos/photos in the memory
 - Red light = Power ON
 - flashing Red light = Wi-Fi connection unavailable or connection to cloud unavailable (this signalling has priority over all others).
- 3 Micro SD card slot
- 4 Microphone
- 5 Speaker
- 6 Connections:
 - for power supply
 - for bus (entrance panel/additional video entryphones)

K42947 - K42957

- 1 Moniteur
- 2 Leds de signalisation :
 - lumière blanche = fonction « Ne pas déranger » validée
 - clignotement blanc = Nouvelles vidéos/photos mémorisées
 - lumière rouge = Power ON
 - clignotement rouge = pas de connexion Wi-Fi ou pas de connexion au cloud (cette signalisation a la priorité sur les autres).
- 3 Lecteur pour carte Micro SD
- 4 Microphone
- 5 Haut-parleur
- 6 Connexions :
 - pour alimentation
 - pour bus (platine de rue/portiers-vidéo supplémentaires)

- 1 Monitor
- 2 LED de señalización:
 - luz blanca = función "No molesten" habilitada
 - luz blanca parpadeante = nuevos vídeos/fotos en memoria
 - luz roja = encendido
 - luz roja parpadeante = falta de conexión Wi-Fi o falta de conexión con la nube (esta señalización tiene prioridad sobre las demás).
- 3 Ranura para microtarjeta SD
- 4 Microfófono
- 5 Altavoz
- 6 Conexiones:
 - para alimentación
 - para bus (placa externa/videoporteros adicionales)

- 1 Οθόνη
- 2 Λυχνία LED επισήμανσης:
 - λευκό φως = ενεργοποιημένη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»
 - λευκό φως που αναβοσβήνει = Νέα βίντεο/φωτογραφίες στη μνήμη
 - κόκκινο φως = Ενεργοποίηση
 - κόκκινο φως που αναβοσβήνει = απουσία σύνδεσης Wi-Fi ή απουσία σύνδεση με το cloud (αυτή η επισήμανση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες).
- 3 Υποδοχή για κάρτα Micro SD
- 4 Μικρόφωνο
- 5 Μεγάφωνο
- 6 Συνδέσεις:
 - για τροφοδοσία
 - για bus (εξωτερική μπουτονιέρα/πρόσθετες θυροτηλεοράσεις)

- 1 Monitor
- 2 Anzeige-LEDs:
 - weißes Licht = Funktion "Nicht stören" aktiviert
 - weißes Blinken = Neue Videos/Fotos im Speicher
 - rotes Licht = Versorgung EIN
 - rotes Blinken = keine WLAN- oder Cloud-Verbindung (diese Anzeige hat Vorrang gegenüber den anderen).
- 3 microSD-Kartensteckplatz
- 4 Mikrofon
- 5 Lautsprecher
- 6 Anschlüsse:
 - für Stromversorgung
 - für Bus (Klingeltabelle/zusätzliche Videohaustelefone)

- 1 Monitor
- 2 LED de sinalização:
 - luz branca = função "Não incomodar" habilitada
 - luz branca intermitente = Novos vídeos/Fotos na memória
 - luz vermelha = Power ON
 - luz vermelha intermitente = falta de ligação Wi-Fi ou falta de ligação à Cloud (esta sinalização tem prioridade sobre as outras).
- 3 Slot para cartão Micro SD
- 4 Microfone
- 5 Altifalante
- 6 Conexões:
 - para alimentação
 - para bus (botoneira externa/videoporteiros adicionais)

- 1 الشاشة
- 2 مصابيح LED للإشارة:
 - ضوء أبيض = وظيفة "عدم الإزعاج" مفعلة
 - ضوء أبيض وامض = مقاطع فيديو/صور جديدة في الذاكرة
 - ضوء أحمر = Power ON
 - ضوء أحمر وامض = انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال السحابي (تمتلك هذه الإشارة الأولوية على الإشارات الأخرى).
- 3 فتحة لبطاقة Micro SD
- 4 ميكروفون
- 5 مكبر صوت
- 6 التوصيلات:
 - للتغذية
 - للنقل (لوحة خارجية/أجهزة إنتركم فيديو إضافية)

K42947 - K42957

Alimentatore Multispina**(per le versioni che lo prevedono)**

Tensione di alimentazione AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Uscita DC: 24V, 1A

Dimensioni (mm): 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adattatori spine AU / EU / UK / US

Dati tecnici alimentatore multispina	
Costruttore	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Indirizzo	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modello	S2401A-2401000DM
Tensione di ingresso	100-240 V
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	24,0 Vd.c.
Corrente di uscita	1,0 A
Potenza di uscita	24,0 W
Rendimento medio in modo attivo	87,7%
Rendimento a basso carico (10%)	84,9%
Potenza a vuoto	0,1 W
Conformità Normativa	Direttiva ErP Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782

Alimentation multifiches**(selon les versions)**

Tension d'alimentation CA : 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Sortie CC : 24V, 1A

Dimensions (mm) : 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adaptateurs pour fiches AU / EU / UK / US

Données techniques alimentation multifiches	
Fabricant	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Adresse	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modèle	S2401A-2401000DM
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	24,0 Vcc
Courant de sortie	1,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Rendement moyen en mode actif	87,7 %
Rendement à faible charge (10%)	84,9 %
Puissance à vide	0,1 W
Conformité aux normes	Directive ErP Règlement sur les alimentations extérieures (UE) n° 2019/1782.

• Alimentador multiclavija**(para las versiones que lo incluyen)**

Tensión de alimentación CA: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Salida CC: 24 V, 1 A

Medidas (mm): 43,5 (ancho) x 80,4 (alto) x 38,5 (fondo)

Adaptadores para clavijas AU / EU / UK / US

Multi-plug power supply unit**(for applicable versions)**

AC supply voltage: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

DC output: 24V, 1A

Dimensions (mm): 43.5 (W) x 80.4(H) x 38.5 (D)

AU / EU / UK / US plug adapters

Multi-plug power supply unit technical data	
Manufacturer	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Address	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Model	S2401A-2401000DM
Input voltage	100-240 V
Input frequency	50/60 Hz
Output voltage	24,0 Vd.c.
Output current	1,0 A
Output power	24,0 W
Average performance in active mode	87,7%
Low-load performance (10%)	84,9%
No-load power	0,1 W
Regulatory Compliance	ErP Directive (EU) Regulation for external power supply units no. 2019/1782.

Vielfachstecker-Netzteil**(für dafür vorgesehene Versionen)**

AC-Versorgungsspannung: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

DC-Ausgang: 24V, 1A

Abmessungen (mm): 43,5 (L) x 80,4 (H) x 38,5 (T)

Steckeradapter AU / EU / UK / US

Technische Daten Vielfachstecker-Netzteil	
Hersteller	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Adresse	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modell	S2401A-2401000DM
Eingangsspannung	100-240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	24,0 Vdc
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	24,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,7%
Effizienz bei geringer Last (10%)	84,9%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1 W
Normkonformität	ErP-Richtlinie Verordnung (EU) 2019/1782 über externe Netzteile

Alimentador multi-ficha**(para as versões que o preveem)**

Tensão de alimentação AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz

Saída DC: 24V, 1A

Dimensões (mm): 43,5 (L) x 80,4 (A) x 38,5 (P)

Adaptadores de fichas AU / EU / UK / US

K42947 - K42957

Datos técnicos del alimentador multiclavija	
Fabricante	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Dirección	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modelo	S2401A-2401000DM
Tensión de entrada	100-240 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	24,0 Vdc
Corriente de salida	1,0 A
Potencia de salida	24,0 W
Rendimiento medio en modo activo	87,7%
Rendimiento a baja carga (10%)	84,9%
Potencia en vacío	0,1 W
Conformidad a las normas	Directiva ErP Reglamento alimentadores externos (UE) n. 2019/1782

Dados técnicos do alimentador multi-ficha	
Fabricante	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Endereço	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Modelo	S2401A-2401000DM
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	24,0 Vd.c.
Corrente de saída	1,0 A
Potência de saída	24,0 W
Rendimento médio no modo ativo	87,7%
Rendimento de baixa carga (10%)	84,9%
Potência em vazio	0,1 W
Conformidade Normativa	Directiva ErP Regulamento dos alimentadores externos (UE) n.º 2019/1782

Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων
(για τις εκδόσεις στις οποίες προβλέπεται)


Τάση τροφοδοσίας AC: 100 V - 240 V, 0,8 A, 50 Hz / 60 Hz
Έξοδος DC: 24V, 1A
Διαστάσεις (mm): 43,5 (M) x 80,4 (Y) x 38,5 (B)
Προσαρμογείς αρσενικών φics AU / EU / UK / US

مغذي متعدد القوابس
(لإصدارات التي تحتوي عليه)

جهد تيار التغذية الكهربائي تيار متردد: 100 فولت - 240 فولت، 0,8 أمبير، 50 هرتز / 60 هرتز
مخرج تيار مستمر: 24 فولت، 1 أمبير
الأبعاد (مم): 43,5 (عرض) × 80,4 (طول) × 38,5 (عمق)
مهايئات القوابس AU / EU / UK / US

Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού πολλαπλών τάσεων	
Κατασκευαστής	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση	301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen
Μοντέλο	S2401A-2401000DM
Τάση εισόδου	100-240 V
Συχνότητα εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	24,0 Vd.c.
Ρεύμα εξόδου	1,0 A
Ισχύς εξόδου	24,0 W
Μέση απόδοση στον ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας	87,7%
Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%)	84,9%
Ισχύς χωρίς φορτίο	0,1 W
Οδηγία ErP	Κανονισμός για εξωτερικά τροφοδοτικά (EE) αρ. 2019/1782
Συμμόρφωση με τα πρότυπα	

البيانات الفنية لإمداد الطاقة متعدد المكونات	
Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd.	الشركة المصنعة
301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen	العنوان
S2401A-2401000DM	الطراز
240-100 فولت	جهد المدخل
60 / 50 هرتز	تردد المدخل
24,0 فولت تيار مستمر	جهد المخرج
1,0 أمبير	تيار المخرج
24,0 وات	طاقة المخرج
87,7%	متوسط العائد بطريقة نشطة
84,9%	العائد عند التحميل المنخفض (10%)
0,1 وات	القوة أثناء عدم التحميل
ErP توجيه	
لائحة المعنجات الخارجية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1782/2019	مطابقة المعايير



K42947 - K42957

Alimentatore per barra DIN
 (per le versioni che lo prevedono)
Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Consumo massimo 0,8 A
- Potenza dissipata 3,5 W
- Tensione di uscita (+/-) 24 Vdc nominali (ES1 e/o SELV).
- Corrente max erogata: 1 A
- Temperatura di funzionamento -5 °C +35 °C (da interno)
- 3 moduli 17,5 mm dimensioni 55x91x54 mm
- Simbolo per la CLASSE II

Alimentation pour rail DIN
 (selon les versions)
Caractéristiques techniques

- Alimentation : 100 - 240 Vca 50/60 Hz
- Consommation maximale 0,8 A
- Puissance dissipée 3,5 W
- Tension de sortie (+/-) 24 Vcc nominaux (ES1 et/ou SELV).
- Courant maxi distribué : 1 A
- Température de fonctionnement -5 °C +35 °C (d'intérieur)
- 3 modules 17,5 mm dimensions 55x91x54 mm
- Symbole pour la CLASSE II

Alimentador para riel DIN
 (para las versiones que lo incluyan)
Características técnicas:

- Alimentación: 100 - 240 Vca 50/60Hz
- Consumo máximo 0,8 A
- Potencia disipada 3,5 W
- Tensión de salida (+/-) 24 Vcc nominales (ES1 y/o SELV).
- Corriente máx suministrada: 1 A
- Temperatura de funcionamiento -5 °C +35 °C (de interior)
- 3 módulos de 17,5 mm, medidas 55x91x54 mm
- Símbolo para la CLASE II

Τροφοδοτικό για ράβδο DIN
 (για τις εκδόσεις στις οποίες προβλέπεται)
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Μέγιστη κατανάλωση 0,8 A
- Απόλεια ισχύος 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (ES1 ή/και SELV).
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (για εσωτερικό χώρο)
- 3 μονάδες 17,5 mm διαστάσεων 55x91x54 mm
- Σύμβολο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

Power supply unit for DIN rail
 (for applicable versions)
Technical characteristics:

- Power supply: 100 - 240 VAC 50/60Hz
- Maximum power consumption 0.8 A
- Dissipated power 3.5 W
- Output voltage (+/-) 24 VDC nominal (ES1 and/or SELV).
- Max. current output: 1 A
- Operating temperature -5 °C +35 °C (indoor)
- 3 x 17.5 mm modules, dimensions: 55x91x54 mm
- Symbol for CLASS II

Netzteil für DIN-Schiene
 (für dafür vorgesehene Versionen)
Technische Merkmale:

- Versorgung: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Maximale Stromaufnahme 0,8 A
- Verlustleistung 3,5 W
- Ausgangsbemessungsspannung (+/-) 24 Vdc (ES1 bzw. SELV).
- Max. abgegebene Stromstärke: 1 A
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- 3 Module 17,5 mm Abmessungen 55x91x54 mm
- Symbol für KLASSE II

Alimentador para barra DIN
 (para as versões que o preveem)
Características técnicas:


- Alimentação: 100 - 240 Vac 50/60Hz
- Consumo máximo 0,8 A
- Potência dissipada 3,5 W
- Tensão de saída (+/-) 24 Vdc nominais (ES1 e/ou SELV).
- Corrente máx. fornecida: 1 A
- Temperatura de funcionamento -5 °C +35 °C (interior)
- 3 módulos 17,5 mm dimensões 55x91x54 mm
- Símbolo para a CLASSE II

Μεγιστοί όροι για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
 (για τις εκδόσεις που προβλέπεται)
 (الإصدارات التي تحتوي عليها أو تحتاجها)
 المواصفات الفنية:


- Τάση τροφοδοσίας: 100 - 240 Φόλτ Τάση Τάση Μεταβλητή, 60 / 50 Ηertz
- Μέγιστο ρεύμα κατανάλωσης 0,8 Α
- Απώλεια ισχύος 3,5 W
- Ονομαστική τιμή τάσης εξόδου (+/-) 24 Vdc (ES1 ή/και SELV).
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1 Α
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +35°C (εσωτερικό χώρο)
- 3 μονάδες 17,5 mm διαστάσεων 55x91x54 mm
- Σύμβολο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II

K42947 - K42957

Uscita • Output • Sortie •
Ausgang • Salida • Saída •
Εξόδος • المخرج



Barra DIN
DIN rail
Rail DIN
DIN-Schiene
Carril DIN
Barra DIN
Ράβδος DIN
قضيب توزيع DIN



Ingresso • Input • Entrée •
Eingang • Entrada • Entrada •
Είσοδος • المدخل



Distanza massima tra uscita DC alimentatore DIN e videocitofono • Maximum distance between DC output of DIN power supply and video entryphone
Distance maximale entre sortie CC alimentation DIN et portier-vidéo • Maximaler Abstand zwischen DC-Ausgang von DIN-Netzteil und Videohaustelefon
Distancia máxima entre salida CC alimentador DIN y videoportero • Distância máxima entre a saída DC do alimentador DIN e o videoporteiro
Μέγιστη απόσταση μεταξύ εξόδου DC τροφοδοτικού DIN και θυροτηλεόρασης • وجهاز الإنتركم فيديو DIN والمسافة القصوى بين خرج التيار المستمر للمعدي



• Tipo di cavo • Type of cable • Type de câble
• Kabeltyp • Tipo de cable • Tipo de cabo
• Τύπος καλωδίου • سرعة التوصيل

• Lunghezza del collegamento • Connection length • Longueur de la connexion
• Anschlusslänge • Longitud de la conexión • Comprimento da ligação
• Μήκος σύνδεσης • نوع الكابل

0,75 mm²

15 m

K42947 - K42957

Alimentatore per barra DIN: Installazioni previste**Power supply for DIN rail: Possible installations****Alimentation pour rail DIN : Installations prévues****Netzteil für DIN-Schiene: Vorgesehene Installationen****Alimentador para carril DIN Montajes previstos****Alimentador para barra DIN: Instalações previstas****Τροφοδοτικό για ράβδο DIN: Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις****مزود تيار قضيب التوزيع DIN: التركيبات المنصوص عليها****Installazione su centralino****Installation on switchboard****Installation sur coffret****Installation in Schaltkasten****Montaje en centralita****Instalação na central****Εγκατάσταση σε κεντρική μονάδα****التركيب على سنترال توزيع داخلي****Installazione su scatola di derivazione****Installation on junction box****Installation sur boîte de dérivation****Installation in Abzweigdose****Montaje en caja de derivación****Instalação na caixa de derivação****Εγκατάσταση σε κουτί διακλάδωσης****التركيب على علبة توزيع**

K42947 - K42957

Schemi di collegamento

Legenda per schemi di collegamento

- A1** - Videocitofono appartamento 1
- A2** - Videocitofono appartamento 2
- A3** - Videocitofono appartamento 3
- A4** - Videocitofono appartamento 4
- A1.2** - Videocitofono supplementare, appartamento 1 - interno 2
- A1.3** - Videocitofono supplementare, appartamento 1 - interno 3
- B** - Alimentatore
- C1** - Posto esterno 1 pulsante
- C2** - Posto esterno 2 pulsanti
- C4** - Posto esterno 4 pulsanti
- D** - Distributore 42920.D
- E** - Pulsante supplementare serratura
- F** - Serratura elettrica
- G** - Comando relè da contatto NO/NC
- H** - Alimentatore supplementare
- L** - Telecamera TVCC supplementare
- M** - Alimentatore per telecamera TVCC esterna

Note:

- La lunghezza minima del cavo tra due videocitofoni deve essere 5m.
- Alimentatore multispina: sono presenti due forchette, la rossa deve essere collegata al morsetto 24V e la nera al morsetto GND del videocitofono.
- Nei sistemi composti da due posti esterni, qualora fosse già attiva una comunicazione tra posto esterno e videocitofono, in caso di chiamata dall'altro posto esterno, un segnale di occupato (sequenza di bip) segnalerà la necessità di attendere che il sistema sia libero.
- Nell'eseguire il collegamento di sistema, si raccomanda di non lasciare terminazioni scollegate dai dispositivi videocitofonici: ogni tratta di cavo non terminata può essere causa di disturbo.

Schémas de connexion

Légende pour schémas de connexion

- A1** - Portier-vidéo appartement 1
- A2** - Portier-vidéo appartement 2
- A3** - Portier-vidéo appartement 3
- A4** - Portier-vidéo appartement 4
- A1.2** - Portier-vidéo supplémentaire, appartement 1 - poste 2
- A1.3** - Portier-vidéo supplémentaire, appartement 1 - poste 3
- B** - Alimentation
- C1** - Poste extérieur 1 poussoir
- C2** - Poste extérieur 2 poussoirs
- C4** - Poste extérieur 4 poussoirs
- D** - Distributeur 42920.D
- E** - Poussoir supplémentaire gâche
- F** - Gâche électrique
- G** - Commande relais depuis contact NO/NC
- H** - Alimentation supplémentaire
- L** - Caméra CCTV supplémentaire
- M** - Alimentation pour caméra CCTV extérieure

Remarques :

- Le câble entre deux portiers-vidéo doit mesurer au moins 5 m.
- Alimentation multifiches : deux fourchettes sont présentes ; brancher la rouge sur la borne 24 V et la noire sur la borne GND du portier-vidéo.
- Sur les systèmes comprenant deux postes extérieurs, si un poste extérieur est déjà en communication avec le portier-vidéo, en cas d'appel provenant de l'autre poste extérieur, un signal occupé (répétition de bips) mettra en attente jusqu'à ce que le système soit libre.
- En réalisant la connexion du système, ne laisser aucune cosse débranchée des dispositifs portiers-vidéo : chaque tronçon de câble non branché peut provoquer des perturbations.

Wiring diagrams

Key for wiring diagrams

- A1** - Apartment 1 video entryphone
- A2** - Apartment 2 video entryphone
- A3** - Apartment 3 video entryphone
- A4** - Apartment 4 video entryphone
- A1.2** - Apartment 1 additional video entryphone - indoor 2
- A1.3** - Apartment 1 additional video entryphone - indoor 3
- B** - Power supply unit
- C1** - 1 push button outdoor station
- C2** - 2 push buttons outdoor station
- C4** - 4 push buttons outdoor station
- D** - Distributor 42920.D
- E** - Additional lock push button
- F** - Electrical lock
- G** - NO/NC contact relay control
- H** - Additional power supply unit
- L** - Additional CCTV camera
- M** - Power supply unit for external CCTV camera

Notes:

- The minimum cable length between two video entryphones must be 5m.
- Multi-plug power supply unit: two forks are present, the red one should be connected to the 24V terminal and the black one to the GND terminal of the video entryphone.
- In systems comprising two outdoor stations, if communication between an outdoor station and the video entryphone is already under way, in the case of a call from the other outdoor station, a busy signal (sequence of beeps) will indicate the need to wait for the system to be free.
- When making the system connection, we advise against leaving terminations disconnected from the video door entry devices: every cable run without a termination could lead to interference.

Anschlusspläne

Beschriftung für Schaltpläne

- A1** - Videohaustelefon Wohnung 1
- A2** - Videohaustelefon Wohnung 2
- A3** - Videohaustelefon Wohnung 3
- A4** - Videohaustelefon Wohnung 4
- A1.2** - Zusätzliches Videohaustelefon, Wohnung 1 - Innenstelle 2
- A1.3** - Zusätzliches Videohaustelefon, Wohnung 1 - Innenstelle 3
- B** - Netzteil
- C1** - Außenstelle 1 Taste
- C2** - Außenstelle 2 Tasten
- C4** - Außenstelle 4 Tasten
- D** - Verteiler 42920.D
- E** - Zusätzliche Türöffnertaste
- F** - Elektroschloss
- G** - Relaissteuerung über NO/NC-Kontakt
- H** - Zusatznetzteil
- L** - Zusätzliche Videoüberwachungskamera
- M** - Netzteil für Außen-Videoüberwachungskamera

Hinweis:

- Die min. Kabellänge zwischen zwei Videohaustelefonen beträgt 5m.
- Vielfachstecker-Netzteil: Von den zwei Gabeln muss die rote an die 24 V Klemme und die schwarze an die GND-Klemme des Videohaustelefons angeschlossen werden.
- Falls in Systemen mit Außenstellen bereits eine Kommunikation zwischen Außenstelle und Videohaustelefon ablaufen sollte, meldet beim Ruf von der anderen Außenstelle ein Besetzt-Zeichen (Sequenz von Pieptönen), dass auf die Freigabe des Systems gewartet werden muss.
- Bei Herstellung des Systemanschlusses sollten Terminierungen der Videosprechgeräte nicht abgetrennt werden: unterminierte Kabelabschnitte Störungen verursachen.

K42947 - K42957

Esquemas de conexión

Legenda para esquemas de conexión

- A1- Videopuerto apartamento 1
- A2- Videopuerto apartamento 2
- A3- Videopuerto apartamento 3
- A4- Videopuerto apartamento 4
- A1.2- Videopuerto adicional apartamento 1 - *extensión 2
- A1.3- Videopuerto adicional apartamento 1 - *extensión 3
- B- Alimentador
- C1- Aparato externo 1 pulsador
- C2- Aparato externo 2 pulsadores
- C4- Aparato externo 4 pulsadores
- D- Distribuidor 42920.D
- E- Pulsador adicional cerradura
- F- Cerradura eléctrica
- G- Mando relé contacto NO/NC
- H- Alimentador adicional
- L- Cámara CCTV adicional
- M- Alimentador para cámara CCTV externa

Notas:

- La longitud mínima del cable entre dos videopuertos debe ser de 5 m.
- Alimentador multiclavija: hay dos horquillas, la roja debe conectarse al borne de 24V y la negra al borne GND del videopuerto.
- En sistemas formados por dos aparatos externos, si ya estuviera activada la comunicación entre el aparato externo y el videopuerto, en caso de llamada desde el otro aparato externo, una señal de ocupado (secuencia de bips) indica que hay que esperar hasta que el sistema quede libre..
- Al realizar la conexión del sistema, se recomienda no dejar cables sueltos desconectados de los aparatos de videopuerto: cualquier tramo de cable suelto puede causar perturbaciones

Διαγράμματα σύνδεσης

Υπόμνημα διαγραμμάτων σύνδεσης

- A1 - Θυροτηλεόραση διαμερισματος 1
- A2 - Θυροτηλεόραση διαμερισματος 2
- A3 - Θυροτηλεόραση διαμερισματος 3
- A4 - Θυροτηλεόραση διαμερισματος 4
- A1.2 - Συμπληρωματική θυροτηλεόραση, διαμέρισμα 1 - εσωτερικός σταθμός 2
- A1.3 - Συμπληρωματική θυροτηλεόραση, διαμέρισμα 1 - εσωτερικός σταθμός 3
- B - Τροφοδοτικό
- C1 - Εξωτερικός σταθμός 1 μπουτόν
- C2 - Εξωτερικός σταθμός 2 μπουτόν
- C4 - Εξωτερικός σταθμός 4 μπουτόν
- D - Διανομέας 42920.D
- E - Συμπληρωματικό μπουτόν κλειδαριάς
- F - Ηλεκτρική κλειδαριά
- G - Έλεγχος relé από επαφή NO/NC
- H - Συμπληρωματικό τροφοδοτικό
- L - Συμπληρωματική κάμερα TVCC
- M - Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα TVCC

Σημειώσεις:

- Το ελάχιστο μήκος του καλωδίου μεταξύ δύο θυροτηλεοράσεων πρέπει να είναι 5m.
- Τροφοδοτικό πολλαπλών τάσεων: υπάρχουν δύο διχάλες. Η κόκκινη πρέπει να συνδέεται στην επαφή κλέμας 24V και η μαύρη πρέπει να συνδέεται στην επαφή κλέμας GND της θυροτηλεοράσης.
- Στα συστήματα που αποτελούνται από δύο εξωτερικούς σταθμούς, εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ εξωτερικού σταθμού και θυροτηλεοράσης, στην περίπτωση κλήσης από άλλο εξωτερικό σταθμό το σήμα κατειλημμένου (ακολουθία σημάτων μπιπ) υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να περιμένει να ελευθερωθεί το σύστημα.
- Κατά τη σύνδεση του συστήματος, συνιστάται να μην αφήνετε τις απολήξεις αποσυνδεδεμένες από τους μηχανισμούς της θυροτηλεοράσης: κάθε μη τερματισμένο τμήμα του καλωδίου μπορεί να αποτελέσει αιτία παρεμβολών.

Esquemas de ligação

Legenda para esquemas de ligação

- A1 - Videopuerto do apartamento 1
- A2 - Videopuerto do apartamento 2
- A3 - Videopuerto do apartamento 3
- A4 - Videopuerto do apartamento 4
- A1.2 - Videopuerto suplementar, apartamento 1 - interno 2
- A1.3 - Videopuerto suplementar, apartamento 1 - interno 3
- B - Alimentador
- C1 - Posto externo 1 botão
- C2 - Posto externo 2 botões
- C4 - Posto externo 4 botões
- D - Distribuidor 42920.D
- E - Botão suplementar do trinco
- F - Trinco eléctrico
- G - Comando do relé a partir do contacto NO/NC
- H - Alimentador suplementar
- L - Câmara CCTV suplementar
- M - Alimentador para cámara CCTV externa

Notas:

- O comprimento mínimo do cabo entre dois videopuertos deve ser de 5m.
- Alimentador multi-ficha: existem dois garfos, o vermelho deve ser ligado ao terminal de 24V e o preto ao terminal GND do videopuerto.
- Nos sistemas compostos por dois postos externos, se já houver uma comunicação ativa entre o posto externo e o videopuerto, no caso de uma chamada de outro posto externo, um sinal de ocupado (sequência de bips) sinalizará a necessidade de esperar que o sistema esteja livre.
- Ao fazer a ligação do sistema, recomenda-se não deixar terminações desconectadas dos dispositivos de videopuerto: qualquer secção de cabo não terminada pode causar interferência.

Μεγέθη ταξινόμησης

Μεγέθη ταξινόμησης

- A1 - Γεωμετρική διαμόρφωση 1
- A2 - Γεωμετρική διαμόρφωση 2
- A3 - Γεωμετρική διαμόρφωση 3
- A4 - Γεωμετρική διαμόρφωση 4
- A1.2 - Γεωμετρική διαμόρφωση 1 - επέκταση 2
- A1.3 - Γεωμετρική διαμόρφωση 1 - επέκταση 3
- B - Τροφοδοτικό
- C1 - Εξωτερικός σταθμός 1 μπουτόν
- C2 - Εξωτερικός σταθμός 2 μπουτόν
- C4 - Εξωτερικός σταθμός 4 μπουτόν
- D - Διανομέας 42920.D
- E - Συμπληρωματικό μπουτόν κλειδαριάς
- F - Ηλεκτρική κλειδαριά
- G - Έλεγχος relé από επαφή NO/NC
- H - Συμπληρωματικό τροφοδοτικό
- L - Συμπληρωματική κάμερα TVCC
- M - Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα TVCC


Μεγέθη ταξινόμησης:

- يجب أن يكون أقل طول الكابل بين جهازي الإنتركم فيديو 5 أمتار.
- المغذي متعدد القوابس: توجد شوكتان، يجب توصيل الشوكة الحمراء بالطرف 24 فولت والشوكة السوداء بالطرف GND بجهاز الإنتركم فيديو.
- في الأنظمة المكونة من وحدتين خارجيتين، في حالة وجود اتصال نشط بال فعل بين الوحدة الخارجية وجهاز الإنتركم فيديو، فإنه في حالة وجود مكاملة من الوحدة الخارجية الأخرى، تنصدر إشارة مشغول (تسلسل الصافرة) للإشارة إلى ضرورة الانتظار حتى يصبح النظام خالياً.
- عند تنفيذ توصيل النظام، نوصي بعدم ترك الأطراف متصلة عن أجهزة الإنتركم فيديو: أي جزء غير متصل من الكابل يمكن أن يسبب اضطراباً.

K42947 - K42957


<p>• Sezione minima conduttori • Minimum conductor section • Section minimale conducteurs • Mindestleitungsdurchmesser • Sección mínima conductores • Sección mínima condutores • Ελάχιστη διατομή του καλωδίου • أقل قطاع للموصلات</p>	
<p>• fino a 50m • up to 50m • jusqu'à 50m • bis 50m • hasta 50m • até 50m • έως 50m • متر 100 حتى (*)</p>	<p>• fino a 100m • up to 100m • jusqu'à 100m • bis 100m • hasta 100m • até 100m • έως 100m • متر 50 حتى (*)</p>
0.75 mm ²	1 mm ²
<p>* Distanza tra la targa esterna più lontana e l'ultimo videocitofono interno * Distance between the outdoor entrance panel and the last indoor video entryphone * Distance entre la plaque de rue la plus éloignée et le dernier portier-vidéo intérieur * Abstand zwischen dem entferntesten Klingeltabelleau und dem letzten Videohaustelefon * Distancia entre la placa externa más lejana y el último videoportero interno * Distância entre a botoneira externa mais afastada e o último videoporreiro interno * Απόσταση μεταξύ της πιο απομακρυσμένης εξωτερικής μπουτονιέρας και της τελευταίας εσωτερικής θυροτηλεόρασης * المسافة بين اللوحة الخارجية الأبعد وآخر جهاز إنتركم فيديو داخلي</p>	

- **Impianto mono-familiare** (Distributore bus non richiesto)
- **One-family system** (Bus Distributor not required)
- **Installation un logement** (Distributeur bus non nécessaire)
- **Einfamilienanlage** (Bus-Verteiler nicht erforderlich)
- **Instalación unifamiliar** (no requiere distribuidor de bus)
- **Sistema monofamiliar** (Distribuidor Bus não necessário)
- **Εγκατάσταση μίας κατοικίας** (Ο διανομέας bus δεν είναι απαραίτητος)
- شبكة الأسرة الواحدة (لا يلزم مورع الناقل)



K42947 - K42957

- **Impianto multi-familiare** (max 4 appartamenti) - (Distributore bus richiesto)
- **Multi-family system** (max 4 apartments) - (Bus Distributor required)
- **Installation multi logements** (max 4 appartements) - (Distributeur bus nécessaire)
- **Mehrfamilienanlage** (max. 4 Wohnungen) - (Bus-Verteiler notwendig)
- **Instalación multifamiliar** (máx 4 apartamentos) - (se requiere distribuidor de bus)
- **Sistema multifamiliar** (máx. 4 apartamentos) - (Distribuidor Bus necesario)
- **Εγκατάσταση πολλών κατοικιών** (4 διαμερίσματα το μέγ.) - (Ο διανομέας bus είναι απαραίτητος)
- **الشبكة متعددة الأسر (4 شقق كحد أقصى)** - (يلزم وجود موزع الناقل)



K42947 - K42957

- Collegamento elettroserratura
- Electrical lock connection
- Connexion de la gâche électrique
- Anschluss des Elektroschlösses
- Conexión de la electrocerradura
- Ligaçáo do trinco elétrico
- Σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς
- توصيل القفل الكهربائي


Pulsante supplementare serratura
Additional lock push button
Bouton supplémentaire gâche
Zusätzliche Türöffnertaste
Pulsador adicional cerradura
Botão suplementar do trinco
Πρόσθετο μπουτόν κλειδαριάς
زر إضافي للقفل

Serratura elettrica
Electric lock
Gâche électrique
Elektroschloss
Cerradura eléctrica
Trinco eléctrico
Ηλεκτρική κλειδαριά

القفل الكهربائي

- Max 12 V - 1,1 A
- Max 12 V - 1,1 A
- Max 12 V - 1,1 A
- Max. 12 V - 1,1 A
- Máx 12 V 1,1 A
- Máx. 12 V - 1,1 A
- 12 V - 1,1 A to μέγ (حد أقصى 12 فولت تيار مستمر، 1.1 أمبير)

- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relé: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le poussoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnertaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαριά και relé: 30m, προς μπουτόν ανοίγματος πόρτας: 10 m
- الحد الأقصى لطول الوصلات نحو قفل مغذى تشغيليًا بالتيار الكهربائي ومرحل كهربائي: 30 مترًا؛ نحو زر فتح الباب: 10 أمتار




- Collegamento pulsante supplementare serratura
- Additional lock push button connection
- Connexion du poussoir supplémentaire de la gâche
- Anschluss der zusätzlichen Türöffnertaste
- Conexión del pulsador adicional de la cerradura
- Ligaçáo do botão suplementar do trinco
- Σύνδεση μπουτόν συμπληρωματικής κλειδαριάς
- توصيل الزر الإضافي للقفل

Pulsante supplementare serratura
Additional lock push button
Bouton supplémentaire gâche
Zusätzliche Türöffnertaste
Pulsador adicional cerradura
Botão suplementar do trinco
Πρόσθετο μπουτόν κλειδαριάς
زر إضافي للقفل

Serratura elettrica
Electric lock
Gâche électrique
Elektroschloss
Cerradura eléctrica
Trinco eléctrico
Ηλεκτρική κλειδαριά


القفل الكهربائي

- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relé: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le poussoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnertaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαριά και relé: 30m, προς μπουτόν ανοίγματος πόρτας: 10 m
- الحد الأقصى لطول الوصلات نحو قفل مغذى تشغيليًا بالتيار الكهربائي ومرحل كهربائي: 30 مترًا؛ نحو زر فتح الباب: 10 أمتار



K42947 - K42957


- Collegamento Relè
- Relay connection
- Connexion du relais
- Relaisanschluss
- Conexión del relé
- Ligação do relé
- Σύνδεση ρελέ
- توصيل المرسل




Alimentatore per servizio ausiliario
Auxiliary service power supply unit
Alimentation pour service auxiliaire
Netzteil für Zusatzfunktion
Alimentador para servicio auxiliar
Alimentador para servicio auxiliar
Τροφοδοτικό για βοηθητική λειτουργία
مزدود طاقة لخدمة مساعدة

Servizio ausiliario (max 12 Vdc, 2 A)
Auxiliary service (max 12 VDC, 2 A)
Service auxiliaire (max 12 Vcc, 2 A)
Zusatzfunktion (max. 12 Vdc, 2 A)
Servicio auxiliar (máx. 12 Vcc, 2 A)
Serviço auxiliar (máx. 12 Vdc, 2 A)
Βοηθητική υπηρεσία (12 Vdc, 2 A το μέγ.)
الخدمة المساعدة (حد أقصى 12 فولت تيار مستمر، 2 أمبير)

Note: Impostare il tipo di relè (NO/NC) attraverso il jumper (NO/NC).
Notes: Set the relay type (NO/NC) by means of the jumper (NO/NC).
Remarques : Définir le type de relais (NO / NF) à travers le jumper (NO/NC).
Anmerkungen: Relaisstyp (Schließer / Öffner) mit Jumper (NO/NC) einstellen.
Notas: Configurar el tipo de relé (NO/NC) a través del puente (NO/NC).
Notas: Defina o tipo de relé (NO/NC) através do jumper (NO/NC).
Σημειώσεις: Ρυθμίστε τον τύπο ρελέ (NO / NC) μέσω του βραχουκυκλωτήρα (NO/NC).
.اضبط نوع المرسل (NO/NC) عبر الوصلة (NO/NC)



Modalità NO
(normalmente aperto)



Modalità NC
(normalmente chiuso)

- Lunghezza massima per i collegamenti verso serratura alimentata e relè: 30m; verso pulsante apriporta: 10 m
- Maximum length for connections to powered lock and relay: 30m; towards door release button: 10 m
- Longueur maximale pour les connexions vers la gâche sous tension et le relais : 30 m ; vers le poussoir ouvre-porte : 10 m
- Max. Länge für den spannungsversorgten Türöffner und das Relais: 30m; zur Türöffnertaste: 10 m
- Longitud máxima para conexiones a cerradura alimentada y relé: 30 m; a botón abrepuertas: 10 m
- Comprimento máximo das ligações ao trinco alimentado e relé: 30m; para o botão de abertura da porta: 10 m
- Μέγιστο μήκος για τις συνδέσεις προς τροφοδοτούμενη κλειδαριά και ρελέ: 30m, προς μπουτόν ανοίγματος πόρτας: 10 m
- الحد الأقصى لطول الوصلات نحو قفل مغذى تشغيلًا بالتيار الكهربائي ومرحل كهربائي: 30 مترًا؛ نحو زر فتح الباب: 10 أمتار

K42947 - K42957

- Collegamento Telecamera TVCC (opzionale)
- CCTV camera connection (optional)
- Connexion de la caméra CCTV (en option)
- Anschluss der Videoüberwachungskamera (optional)
- Conexión de la cámara CCTV (opcional)
- Ligação da câmara CCTV (opcional)
- Σύνδεση κάμερας TVCC (προαιρετική)
- توصيل كاميرا الفيديو بالدائرة التلفزيونية المغلقة (اختياري)

Ai terminali CCTV e GND del posto esterno è possibile collegare telecamera Vimar 46CAM.136B.8.

Lunghezza massima: 100 m con Cavo SYV75-3 / RG59.

Possibilità de brancher la caméra Vimar 46CAM.136B.8 aux cosses CCTV et GND du poste extérieur.

Longueur maximale : 100 m avec câble SYV75-3 / RG59.

A los terminales CCTV y GND del aparato externo es posible conectar la cámara Vimar 46CAM.136B.8.

Longitud máxima: 100 m con cable SYV75-3 / RG59.

Στους ακροδέκτες CCTV και GND του εξωτερικού σταθμού μπορεί να συνδεθεί κάμερα Vimar 46CAM.136B.8.

Μέγιστο μήκος: 100 m με καλώδιο SYV75-3 / RG59.

The Vimar 46CAM.136B.8 camera can be connected to the CCTV and GND terminals of the outdoor station.

Maximum length: 100 m with SYV75-3/RG59 cable.

An die Klemmen CCTV und GND der Außenstelle kann die Videokamera Vimar 46CAM.136B.8 angeschlossen werden.


Max. Länge: 100 m mit Kabel SYV75-3 / RG59.

É possível ligar a câmara Vimar 46CAM.136B.8 aos terminais CCTV e GND do posto externo.

Comprimento máximo: 100 m com Cabo SYV75-3 / RG59.

من الممكن توصيل كاميرا فيديو Vimar 46CAM.136B.8 بالأطراف CCTV و GND بالوحدة الخارجية.



الطول الأقصى: 100 متر مع كابل SYV75-3 / RG59.



K42947 - K42957

Installazione Posto Interno
Installation du poste intérieur
Montaje del aparato interno
Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού

Indoor Station Installation
Installation der Innenstelle
Instalação do posto interno
تركيب وحدة استخدام داخلية



K42947 - K42957

Installazione Posto Interno


Si consiglia di provvedere ad una prima configurazione del dispositivo prima della connessione al bus di sistema. Affinché il sistema funzioni correttamente, è necessario che ogni dispositivo abbia un proprio indirizzo univoco (ID).

La verifica dell'ID di dispositivo e dell'ID di appartamento può essere effettuata, alimentando il singolo posto interno, prima di collegarlo al sistema videocitofonico.

Si noti inoltre, che i videocitofoni proposti nei Kit mono e bifamiliari sono preconfigurati come Master, mentre i videocitofoni proposti come opzionali sono preconfigurati come Estensione 1.

Note:

- Si consiglia di installare videocitofono in vicinanza del router in modo tale da poter avere un segnale Wi-Fi sufficientemente intenso. L'intensità del segnale Wi-Fi ricevuto, è se-

gnalata attraverso l'icona Wi-Fi .

- Si consiglia di non installare il monitor in vicinanza di grossi oggetti metallici o in vicinanza di dispositivi che possano generare campi elettromagnetici.

- Si consiglia di provvedere ad una prima configurazione del dispositivo prima della connessione al bus di sistema (si ricordi che il monitor 40945.M dovrà essere configurato come master).

- Alla prima accensione del videocitofono il dispositivo mostrerà una videata per la scelta della lingua per l'utilizzo del dispositivo.

- Affinché il sistema funzioni correttamente è necessario che ogni dispositivo abbia un proprio indirizzo univoco (ID).

Nel caso dei posti esterni, per configurazione dell'ID si intende la configurazione del jumper 10.

Nel caso dei videocitofoni, per configurazione dell'ID si intende:


- l'indicazione del dispositivo come Master per il videocitofono principale;
- l'indicazione del dispositivo come Estensione 1/Estensione 2 per i videocitofoni aggiuntivi.

Si noti inoltre, che i videocitofoni proposti nei Kit mono e bifamiliari sono preconfigurati come Master, mentre i videocitofoni proposti come opzionali sono preconfigurati come Estensione 1.

- Una volta compiuti i passi precedenti si potrà procedere con installazione e connessione dei dispositivi al bus di famiglia.

- Una volta installato il Videocitofono si attivino, mediante l'i-

con  i dispositivi CAM1 e CAM2, CCTV1 e CCTV2 che possono essere consultati attraverso

l'icona  [SWITCH] e si attivino gli attuatori che si desidera utilizzare (LOCK1 e LOCK2, GATE1 e GATE2).

Indoor Station Installation

We recommend you make an initial device configuration before connecting it to the system bus.

For the system to function correctly, each device must have its own unique address (ID).

The device ID and apartment ID can be checked by powering the individual indoor station before connecting it to the video door entry system.

Please also note that the video entryphones included in the one-family and two-family kits are preconfigured as Master units, whereas the optional video entryphones are preconfigured as Extension 1.

Notes:

We recommend you install the video entryphone near the router in order to have a strong enough Wi-Fi signal. The received Wi-Fi signal strength is shown on the Wi-Fi icon



- We advise against installing the monitor near large metallic objects or near devices which could generate electromagnetic fields.

- We recommend you perform an initial device configuration before connecting to the system bus (remember that monitor 40945.M must be configured as the master).

- The first time the video entryphone is turned on, the device will show the device's display language selection screen.

- For the system to function correctly, each device must have its own unique address (ID).

In the case of outdoor stations, configuring the ID is done by configuring jumper 10.

In the case of video entryphones, configuring the ID is done by:


- indicating the main video entryphone as the Master;
- indicating additional video entryphones as Extension 1/ Extension 2.

Please also note that the video entryphones included in the one-family and two-family kits are preconfigured as Master units, whereas the optional video entryphones are preconfigured as Extension 1.


- Once you have completed the previous steps, you can install and connect the devices to the family bus.

- Once the video entryphone is installed, use the [GENERAL]



icon  to enable the CAM1, CAM2, CCTV1 and CCTV2 devices, which can be viewed by means of the [SWITCH]



icon  and enable the actuators you wish to use (LOCK1, LOCK2, GATE1 and GATE2).

K42947 - K42957

Installation du poste intérieur

Il est conseillé de procéder à une première configuration du dispositif avant de le connecter au bus du système.

Pour que le système fonctionne correctement, chaque dispositif doit avoir sa propre adresse univoque (ID).

Il est possible de vérifier l'ID de dispositif et l'ID d'appartement en mettant sous tension le poste intérieur avant de le connecter au système portier-vidéo.

Les portiers-vidéo faisant partie des Kits un ou deux logements sont préconfigurés comme Maître alors que les portiers-vidéo proposés en option sont préconfigurés comme Extension 1.

Remarques :

- Il est conseillé d'installer le portier-vidéo à proximité du routeur de sorte à disposer d'un signal Wi-Fi d'une intensité suffisante. L'intensité du signal Wi-Fi reçu est signalée à

travers l'icône Wi-Fi 

- Il est conseillé de ne pas installer le moniteur à proximité de gros objets métalliques ou à proximité de dispositifs pouvant générer un champ électromagnétique.
- Il est conseillé de procéder à une première configuration du dispositif avant de le connecter au bus du système (se rappeler de configurer le moniteur 40945.M comme maître).
- Au premier allumage du portier-vidéo, le dispositif affichera une page permettant de choisir la langue d'interface.
- Pour que le système fonctionne correctement, chaque dispositif doit avoir sa propre adresse univoque (ID).


En présence de postes extérieurs, la configuration de l'ID correspond à la configuration du jumper 10.


En présence de portiers-vidéo, la configuration de l'ID correspond à :

- l'indication du dispositif comme Maître pour le portier-vidéo principal ;
- l'indication du dispositif comme Extension 1/Extension 2 pour les portiers-vidéo supplémentaires.

Les portiers-vidéo faisant partie des Kits un ou deux usagers sont préconfigurés comme Maître alors que les portiers-vidéo proposés en option sont préconfigurés comme Extension 1.

- Après avoir accompli ces étapes, procéder à l'installation et à la connexion des dispositifs sur le bus de la famille.
- Après avoir installé le portier-vidéo, valider, à travers l'icône

[GÉNÉRALE]  les dispositifs CAM1 et CAM2, CCTV1 et CCTV2 qui peuvent être consultés à travers l'icône

[SWITCH]  et valider les actuateurs que l'on souhaite utiliser (LOCK1 et LOCK2, GATE1 et GATE2).

Installation der Innenstelle

Vor dem Anschluss an den Systembus sollte das Gerät erstmals konfiguriert werden.


Zur korrekten Funktionsweise des Systems muss jedes Gerät über eine eindeutige Adresse (ID) verfügen.

Die Geräte-ID und die Wohnungs-ID können durch Versorgen der Innenstelle vor Anschluss an die Videosprechanlage überprüft werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Einfamilien- und Zweifamilien-Set enthaltenen Videohaustelefone als Master, während die als optional angebotenen Videohaustelefone als Erweiterung 1 vorkonfiguriert sind.

Hinweis:

Für ein WLAN-Signal ausreichender Stärke sollte das Videohaustelefon in der Nähe des Routers installiert werden. Die Stärke des empfangenen WLAN-Signals wird anhand des

WLAN-Symbols angezeigt 

- Von der Installation des Monitors in der Nähe von großen Metallgegenständen oder Geräten, die elektromagnetische Felder erzeugen können, wird abgeraten
- Vor dem Anschluss an den Systembus sollte das Gerät erstmals konfiguriert werden (der Monitor 40945.M muss als Master konfiguriert werden).
- Beim erstmaligen Einschalten blendet das Gerät eine Bildschirmseite zur Auswahl der Gerätesprache ein.
- Zur korrekten Funktionsweise des Systems muss jedes Gerät über eine eindeutige Adresse (ID) verfügen.

Bei Außenstellen ist mit ID-Konfiguration die Konfiguration von Jumper 10 gemeint.


Bei Videohaustelefonen ist mit ID-Konfiguration folgendes gemeint:


- Angabe des Geräts als Master für das Haupt-Videohaustelefon;
- Angabe des Geräts als Erweiterung 1/Erweiterung 2 für die zusätzlichen Videohaustelefone.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Einfamilien- und Zweifamilien-Set enthaltenen Videohaustelefone als Master, während die als optional angebotenen Videohaustelefone als Erweiterung 1 vorkonfiguriert sind.

- Nach Fertigstellung der vorgenannten Schritte können die Geräte installiert und an den Familienbus angeschlossen werden.

- Bei installiertem Videohaustelefon werden mit dem Symbol

[ALLGEMEIN]  die über das Symbol [SWITCH] ein-

sehbaren Geräte CAM1, CAM2, CCTV1 und CCTV2  und die zu verwendenden Aktoren aktiviert (LOCK1, LOCK2, GATE1 und GATE2).

K42947 - K42957

Montaje del aparato interno

Se recomienda realizar la primera configuración del dispositivo antes de conectarlo al bus del sistema. Para que el sistema funcione correctamente, cada dispositivo debe tener su propia dirección unívoca (ID).

El ID del dispositivo y el ID del apartamento se pueden comprobar alimentando cada aparato interno antes de conectarlo al sistema de videoportero.

Además, cabe destacar que los videoporteros de los kits unifamiliares y bifamiliares están preconfigurados como Master, mientras que los videoporteros opcionales están preconfigurados como Extensión 1.

Notas:

- Se recomienda instalar el videoportero cerca del router para contar con una señal Wi-Fi lo suficientemente intensa. La intensidad de la señal Wi-Fi recibida se indica con el



- Se recomienda no montar el monitor cerca de grandes objetos metálicos o dispositivos que puedan generar campos electromagnéticos.

- Se recomienda realizar la primera configuración del dispositivo antes de la conexión al bus del sistema (recuerde que el monitor 40945.M debe ser configurado como Master).

- Al encender el videoportero por primera vez, el dispositivo muestra una pantalla para la selección del idioma para utilizar el dispositivo.

- Para que el sistema funcione correctamente, cada dispositivo debe tener su propia dirección unívoca (ID).

En los aparatos externos, por configuración del ID se entiende la configuración del puente 10.

En los videoporteros, por configuración del ID se entiende:

- la identificación del dispositivo como Master para el videoportero principal;
- la identificación del dispositivo como Extensión 1/Extensión 2 para los videoporteros adicionales.


Además, cabe destacar que los videoporteros de los kits unifamiliares y bifamiliares están preconfigurados como Master, mientras que los videoporteros opcionales están preconfigurados como Extensión 1.

- Tras finalizar estos pasos, es posible realizar la instalación y la conexión de los dispositivos al bus de la familia.

- Una vez instalado el videoportero, mediante el icono [GE-



NERAL] deben activarse los dispositivos CAM1, CAM2, CCTV1 y CCTV2, que se pueden consultar a través



del icono [SWITCH], así como los actuadores que se desee utilizar (LOCK1, LOCK2, GATE1 y GATE2).

Instalação do posto interno

É recomendável efetuar uma primeira configuração do dispositivo antes da ligação ao Bus de sistema.

Para que o sistema funcione corretamente é necessário que cada dispositivo tenha o seu próprio endereço unívoco (ID).

A verificação do ID do dispositivo e do ID do apartamento pode ser realizada alimentando o posto interno individual, antes de o ligar ao sistema de videoporteiro.

De referir ainda que os videoporteiros propostos nos Kits mono e bifamiliares estão pré-configurados como Master, enquanto que os videoporteiros propostos como opcionais estão pré-configurados como Extensão 1.

Notas:

- Aconselha-se a instalar o videoporteiro junto ao router de forma a poder obter um sinal Wi-Fi suficientemente intenso. A intensidade do sinal Wi-Fi recebido é assinalada através



do ícone Wi-Fi.

- Aconselha-se a não instalar o monitor junto a grandes objetos metálicos nem junto a dispositivos que possam gerar campos eletromagnéticos.

- Aconselha-se a fazer uma primeira configuração do dispositivo antes da ligação ao bus de sistema (lembramos que o monitor 40945.M deverá estar configurado como master).

- Na primeira ligação do videoporteiro o dispositivo mostrará uma animação para a escolha do idioma de utilização do dispositivo.

- Para que o sistema funcione corretamente é necessário que cada dispositivo tenha o seu próprio endereço unívoco (ID).

Em caso de postos externos, para a configuração do ID entende-se a configuração do jumper 10.

Em caso de videoporteiros, para a configuração do ID entende-se:

- a indicação do dispositivo como Master para o videoporteiro principal;
- a indicação do dispositivo como Extensão 1/Extensão 2 para os videoporteiros adicionais.

De referir ainda que os videoporteiros propostos nos Kits mono e bifamiliares estão pré-configurados como Master, enquanto que os videoporteiros propostos como opcionais estão pré-configurados como Extensão 1.

- Uma vez cumpridos os passos anteriores, poder-se-á proceder à instalação e ligação dos dispositivos ao bus de família.

- Uma vez instalado o videoporteiro, ative, mediante o ícone



[GERAL] os dispositivos CAM1 e CAM2, CCTV1 e CCTV2 que podem ser consultados através do ícone [SWI-



TCH] e ative os atuadores que deseja utilizar (LOCK1 e LOCK2, GATE1 e GATE2).

K42947 - K42957

Εγκατάσταση εσωτερικού σταθμού

Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια πρώτη διαμόρφωση του μηχανισμού πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος.

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, κάθε μηχανισμός πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).

Ο έλεγχος του ID μηχανισμού και του ID διαμερίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροφοδοσία ενός μεμονωμένου εσωτερικού σταθμού πριν από τη σύνδεσή του στο σύστημα θυροηλεκτρονικής.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες θυροηλεκτρονικές στα κιτ μίας και δύο οικογενειών είναι προδιαμορφωμένες ως Master, ενώ οι προτεινόμενες θυροηλεκτρονικές ως προαιρετικές είναι προδιαμορφωμένες ως Επέκταση 1.

Σημειώσεις:

- Συνιστάται η εγκατάσταση θυροηλεκτρονικής κοντά στον δρομολογητή ώστε η ένταση του σήματος Wi-Fi να είναι κατάλληλη. Η ένταση του σήματος Wi-Fi που ελήφθη επισή-



μαίνεται μέσω του εικονιδίου Wi-Fi.

- Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή κοντά σε μηχανισμούς που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

- Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια πρώτη διαμόρφωση του μηχανισμού πριν από τη σύνδεση στο bus του συστήματος (υπενθυμίζεται ότι η οθόνη 40945.M πρέπει να διαμορφωθεί ως master).

- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της θυροηλεκτρονικής, ο μηχανισμός θα εμφανίσει μια οθόνη για την επιλογή της γλώσσας χρήσης του μηχανισμού.

- Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα, κάθε μηχανισμός πρέπει να έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση (ID).

Στην περίπτωση εξωτερικών σταθμών, ως διαμόρφωση του ID θεωρείται η διαμόρφωση του βραχυκυκλωτήρα 10.

Στην περίπτωση θυροηλεκτρονικών, ως διαμόρφωση του ID θεωρείται:

- ο ορισμός του μηχανισμού ως Master για την κύρια θυροηλεκτρονική,
- ο ορισμός του μηχανισμού ως Επέκταση 1/Επέκταση 2 για τις πρόσθετες θυροηλεκτρονικές.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες θυροηλεκτρονικές στα κιτ μίας και δύο οικογενειών είναι προδιαμορφωμένες ως Master, ενώ οι προτεινόμενες θυροηλεκτρονικές ως προαιρετικές είναι προδιαμορφωμένες ως Επέκταση 1.

- Όταν ολοκληρώσετε τα προηγούμενα βήματα, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση και τη σύνδεση των μηχανισμών στο bus της οικογένειας.

- Μετά την εγκατάσταση της θυροηλεκτρονικής, ενεργοποιού-



νται μέσω του εικονιδίου [ΓΕΝΙΚΑ] οι μηχανισμοί CAM1 και CAM2, CCTV1 και CCTV2 στους οποίους μπορείτε να ανατρέξετε μέσω του εικονιδίου [ΕΝΑΛΛΑΓΗ]



και οι εκκινήτες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (LOCK1 και LOCK2, GATE1 e GATE2).

Τρικήπι وحدة استخدام داخلية

نصح بتنفيذ تهيئة أولي للجهاز قبل التوصيل بنقل النظم. حتى يعمل النظام بطريقة صحيحة، من الضروري أن يحتوي كل جهاز على عنوان فريد خاص به (الرقم التعريفي).

يمكن التحقق من الرقم التعريفي الخاص بالجهاز والرقم التعريفي الخاص بالشقة عن طريق تغذية الوحدة الداخلية المتفردة، قبل توصيلها بنظام الإنترنك فيديو.

كما يُلاحظ أن أجهزة الإنترنك فيديو المتقدمة في أطقم الأسرة الواحدة والأسرتين مهيأة مسبقاً كرنيسية، بينما أجهزة الإنترنك فيديو المتقدمة كاختيارية تكون مهيأة مسبقاً على أنها امتداد 1.

ملاحظة:

- نصح بتركيب جهاز الإنترنك فيديو بالقرب من جهاز التوجيه بحيث يتمكن من الحصول على إشارة Wi-Fi قوية بما يكفي. يُشار إلى قوة إشارة Wi-Fi المستلمة



بواسطة أيقونة Wi-Fi.

- نصح بعدم تركيب الشاشة بالقرب من الأشياء المعدنية الكبيرة أو بالقرب من الأجهزة التي يمكنها توليد مجالات كهرومغناطيسية.

- نصح بإجراء تهيئة أولي للجهاز قبل الاتصال بنقل النظام (تذكر أنه سيتعين تهيئة شاشة M.40945 كشاشة رئيسية).

- عند التشغيل الأول لجهاز الإنترنك فيديو سيعرض الجهاز صفحة شاشة لاختيار اللغة من أجل استخدام الجهاز.

- حتى يعمل النظام بطريقة صحيحة، من الضروري أن يحتوي كل جهاز على عنوان فريد خاص به (الرقم التعريفي).

في حالة الوحدات الخارجية، يُصعد بتهيئة الرقم التعريفي بتهيئة الجسر 10.

في حالة أجهزة الإنترنك فيديو، يُصعد بتهيئة الرقم التعريفي ما يلي:

- الإشارة إلى الجهاز كرنيسية لجهاز الإنترنك فيديو الرئيسي.
 - الإشارة إلى الجهاز كامتداد 1/امتداد 2 لأجهزة الإنترنك فيديو الإضافية.
- كما يُلاحظ أن أجهزة الإنترنك فيديو المتقدمة في أطقم الأسرة الواحدة والأسرتين مهيأة مسبقاً كرنيسية، بينما أجهزة الإنترنك فيديو المتقدمة كاختيارية تكون مهيأة مسبقاً على أنها امتداد 1.

- بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستتمكن من القيام بتركيب وتوصيل الأجهزة بنقل الأسرة.



- بمجرد تركيب جهاز الإنترنك فيديو قم بتنشيط، بواسطة الأيقونة [عام] أجهزة CAM1 وCAM2 وCCTV1 وCCTV2 التي يمكن الإطلاع عليها بواسطة



الأيقونة [SWITCH] ووقم بتنشيط المشغلات التي ترغب في استخدامها (LOCK1 وLOCK2 وGATE1 وGATE2).

K42947 - K42957

Prima configurazione videocitofono - smartphone

Note di Installazione:

- Si consiglia di installare il monitor in vicinanza del router in modo tale da poter avere un segnale Wi-Fi sufficientemente intenso
- Si consiglia di non installare il monitor in vicinanza di grossi oggetti metallici o in vicinanza di dispositivi che possano generare campi elettromagnetici

Una volta che il sistema è collegato, i dispositivi possono essere attivati.

L'accensione del videocitofono Wi-Fi può richiedere circa 40s.

Première configuration portier-vidéo - smartphone

Consignes d'installation :

- Il est conseillé d'installer le moniteur à proximité du routeur de sorte à disposer d'un signal Wi-Fi d'une intensité suffisante
- Il est conseillé de ne pas installer le moniteur à proximité de gros objets métalliques ou à proximité de dispositifs pouvant générer un champ électromagnétique

Il est possible d'activer les dispositifs après avoir connecté le système.

L'allumage du portier-vidéo Wi-Fi peut demander environ 40 secondes.

Primera configuración videoportero - smartphone

Notas de montaje:

- Se recomienda instalar el monitor cerca del router para contar con una señal Wi-Fi lo suficientemente intensa
- Se recomienda no montar el monitor cerca de grandes objetos metálicos o dispositivos que puedan generar campos electromagnéticos

Una vez conectado el sistema, se pueden activar los dispositivos.

El encendido del videoportero Wi-Fi puede tardar unos 40 s.

Πρώτη διαμόρφωση θυροτηλεόρασης - smartphone

Σημειώσεις εγκατάστασης:

- Συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά στον δρομολογητή ώστε η ένταση του σήματος Wi-Fi να είναι κατάλληλη
- Δεν συνιστάται η εγκατάσταση της οθόνης κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή κοντά σε μηχανισμούς που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Μετά τη σύνδεση του συστήματος, οι μηχανισμοί μπορούν να ενεργοποιηθούν.

Για την ενεργοποίηση της θυροτηλεόρασης Wi-Fi μπορεί να απαιτούνται περίπου 40 δευτ.

Initial Video entryphone-smartphone configuration

Installation notes:

- We recommend you install the monitor near the router in order to have a strong enough Wi-Fi signal
- We advise against installing the monitor near large metallic objects or near devices which could generate electromagnetic fields

Once the system has been connected, the devices can be enabled.

Switching on the Wi-Fi video entryphone may take approximately 40s.

Erste Videohaustelefon-Smartphone-Konfiguration

Installationshinweise:

- Für ein WLAN-Signal ausreichender Stärke sollte der Monitor in der Nähe des Routers installiert werden
- Von der Installation des Monitors in der Nähe von großen Metallgegenständen oder Geräten, die elektromagnetische Felder erzeugen können, wird abgeraten

Nach Verbindung des Systems können die Geräte aktiviert werden.

Die Einschaltung des WLAN-Videohaustelefons kann ca. 40s dauern.

Primeira configuração do videoporteiro-smartphone

Notas de instalação:

- Aconselha-se a instalar o monitor junto ao router de forma a poder obter um sinal Wi-Fi suficientemente intenso
- Aconselha-se a não instalar o monitor junto a grandes objetos metálicos nem junto a dispositivos que possam gerar campos eletromagnéticos

Uma vez ligado o sistema, os dispositivos podem ser ativados.

O videoporteiro Wi-Fi pode levar cerca de 40s a ligar.

التهيئة الأولى لجهاز الإنترنت فيديو - الهاتف الذكي

ملاحظات التركيب:

- نوصي بتركيب الشاشة بالقرب من جهاز التوجيه بحيث تتمكن من الحصول على إشارة Wi-Fi قوية بما يكفي
- ننصح بعدم تركيب الشاشة بالقرب من الأشياء المعدنية الكبيرة أو بالقرب من الأجهزة التي يمكنها توليد مجالات كهرومغناطيسية

بمجرد توصيل النظام، يمكن تنشيط الأجهزة.

قد يتطلب تشغيل جهاز الإنترنت فيديو Wi-Fi حوالي 40 ثانية.

K42947 - K42957

Il dispositivo, una volta selezionata la lingua di preferenza, mostra la videata seguente:

Once you have selected your chosen language, the device shows the following screen:

Après avoir sélectionné la langue d'utilisation, le dispositif affiche la page suivante :

Nachdem die gewünschte Sprache eingestellt wurde, erscheint folgende Seite auf dem Gerät:

Tras seleccionar el idioma deseado, en el monitor se muestra la pantalla siguiente:

O dispositivo, uma vez selecionado o idioma preferido, mostra o ecrã seguinte:

O μηχανισμός, μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας, εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο:

بمجرد اختيار اللغة المفضلة، يعرض الجهاز صفحة الشاشة التالية:



QR Code del dispositivo
Default Password: password iniziale (password da tenere riservata)
AP name: nome del dispositivo in AP mode
UID: Identificativo univoco del monitor
MAC: MAC address Wi-Fi

Informazioni relative al Posto Interno Wi-Fi: le porte 443, 8443 sono aperte di default per i relativi servizi:

- 443: Utilizzata principalmente dall'app per gestire la configurazione del Posto Interno.
- 8443: Utilizzata principalmente per lo streaming multimediale tra l'app e il Posto Interno.

Funzione Wi-Fi: Principalmente serve a fornire una connessione di rete diretta tra il posto interno e il cloud per la funzione di inoltro chiamata e l'anteprima remota del posto esterno tramite app.

Gli utenti possono abilitare e disabilitare i servizi di rete tramite lo switch Wi-Fi.

Il dispositivo non dispone di interfacce fisiche esterne di rilevamento: pertanto il rischio per la sicurezza della rete non è significativo.

Information about the Wi-Fi Indoor Station: ports 443, 8443 are open by default for the related services:

- 443: Mainly used by the App to manage the configuration of the Indoor Station.
- 8443: Mainly used for multimedia streaming between the App and the Indoor Station.

Wi-Fi function: Mainly used to provide a direct network connection between the indoor station and the cloud for the call forwarding function and the remote preview of the outdoor station via App.

Users can enable and disable the network services via the Wi-Fi switch.

The device has no external physical detection interfaces: consequently the risk to network security is not significant.

Informations sur le poste intérieur Wi-Fi : les ports 443 et 8443 sont ouverts par défaut pour les services correspondants :

- 443 : utilisé surtout dans l'appli pour gérer la configuration du poste intérieur
- 8443 : utilisé surtout pour le streaming multimédia entre l'appli et le poste intérieur.

Fonction Wi-Fi : elle permet une connexion Internet directe entre le poste intérieur et le cloud pour la fonction de transfert des appels et l'aperçu avant impression à distance du poste extérieur par l'appli.

Les utilisateurs peuvent activer et désactiver les services en ligne par le switch Wi-Fi.

Le dispositif n'a pas d'interface physique extérieure de détection : le risque pour la sécurité du réseau est donc minime.

Informationen zur WLAN-Innenstelle: die Ports 443, 8443 sind standardmäßig für die jeweiligen Dienste geöffnet:

- 443: Von der App hauptsächlich dazu verwendet, die Konfiguration der Innenstelle zu verwalten.
- 8443: Zum Multimedia-Streaming zwischen App und Innenstelle verwendet.

WLAN Funktion: Dient in erster Linie dazu, eine direkte Netzwerkverbindung zwischen der Innenstelle und der Cloud für die Anrufweiterleitung sowie die entfernte Vorschau der Außenstelle über die App herzustellen.

Die Benutzer können die Netzwerkdienste anhand des WLAN-Schalters aktivieren und deaktivieren.

Das Gerät verfügt nicht über externe physische Erfassungsschnittstellen: Das Risiko für die Netzwerksicherheit ist daher nicht relevant.

K42947 - K42957

Información sobre el aparato interno Wi-Fi: los puertos 443, 8443 se encuentran abiertos en modo predeterminado para los servicios correspondientes:

- 443: La aplicación lo utiliza, sobre todo, para gestionar la configuración del aparato interno
 - 8443: Se utiliza, principalmente, para el streaming multimedia entre la aplicación y el aparato interno
- Función Wi-Fi: Sirve, principalmente, para proporcionar una conexión de red directa entre el aparato interno y la nube, para la función de desvío de llamada y la vista preliminar remota del aparato externo mediante la aplicación.

Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar los servicios de la red mediante el switch Wi-Fi.

El dispositivo carece de interfaces físicas externas de detección: por consiguiente, el riesgo para la seguridad de la red no es importante.

Informações relativas ao Posto Interno Wi-Fi: as portas 443, 8443 estão abertas por defeito para os respetivos serviços:

- 443: Utilizada principalmente pela aplicação para gerir a configuração do Posto Interno.
- 8443: Utilizada principalmente para o streaming multimedia entre a aplicação e o Posto Interno.

Função Wi-Fi: Serve principalmente para fornecer uma ligação de rede direta entre o posto interno e a nuvem para a função de encaminhamento de chamadas e a pré-visualização remota do posto externo através da aplicação.

Os utilizadores podem ativar e desativar os serviços de rede através do computador Wi-Fi.

O dispositivo não tem interfaces físicas externas de deteção, portanto, o risco de segurança da rede não é significativo.

Πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό σταθμό Wi-Fi:

οι θύρες 443, 8443 είναι ανοικτές βάσει προεπιλογής για τις σχετικές υπηρεσίες:

- 443: Χρησιμοποιείται κυρίως από την εφαρμογή για τη διαχείριση της διαμόρφωσης του εσωτερικού σταθμού.
 - 8443: Χρησιμοποιείται κυρίως για τη ροή πολυμέσων μεταξύ της εφαρμογής και του εσωτερικού σταθμού.
- Λειτουργία Wi-Fi: Χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή απευθείας σύνδεσης δικτύου μεταξύ του εσωτερικού σταθμού και του cloud για τη λειτουργία προώθησης κλήσης και την απομακρυσμένη προεπισκόπηση του εξωτερικού σταθμού μέσω της εφαρμογής.

Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες δικτύου μέσω του διακόπτη Wi-Fi.

Ο μηχανισμός δεν διαθέτει εξωτερικά φυσικά interface ανίχνευσης: για αυτόν τον λόγο, ο κίνδυνος για την ασφάλεια του δικτύου δεν είναι σημαντικός.

Μعلومات متعلقة بالمكان الداخلي Wi-Fi: المنافذ 443 و8443 مفتوحان أقرضياً للخدمات المتعلقة بهما:

- 443: يُستخدم بشكل أساسي من قِبل التطبيق من أجل إدارة تهيئة المكان الداخلي.
- 8443: يُستخدم بشكل أساسي لبث الوسائط المتعددة بين التطبيق والمكان الداخلي.

وظيفة Wi-Fi: يُستخدم بشكل أساسي لتوفير اتصال شبكي مباشر بين المكان الداخلي والسحابة لتنفيذ وظيفة إعادة توجيه المكالمات والمعانية عن بُعد للمكان الخارجي عبر التطبيق.

يُمكن المستخدمين من تفعيل وتعطيل خدمات الشبكة عبر مفتاح Wi-Fi. لا يحتوي الجهاز على واجهات استشعار مادية خارجية، وبالتالي فإن مخاطر أمن الشبكة ليست كبيرة.

K42947 - K42957

Il monitor, una volta selezionata la lingua di preferenza, mostra la videata seguente:

Once you have selected your chosen language, the monitor shows the following screen:

Après avoir sélectionné la langue d'utilisation, le moniteur affiche la page suivante :

Nachdem die gewünschte Sprache eingestellt wurde, erscheint folgende Seite auf dem Monitor:

Tras seleccionar el idioma deseado, en el monitor se muestra la pantalla siguiente:

O monitor, uma vez selecionado o idioma preferido, mostra o ecrã seguinte:

Η οθόνη, μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας, εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο:

بمجرد اختيار اللغة المفضلة، تعرض الشاشة صفحة الشاشة التالية:

Si noti che le icone relative al segnale Wi-Fi ed alla connessione con cloud indicano assenza di comunicazione.

Selezionando l'icona Wi-Fi si entra nella pagina di configurazione delle funzionalità Wi-Fi e di remotizzazione.

Note that the icons relating to the Wi-Fi signal and to the connection to the cloud indicate there is no communication. Select the Wi-Fi icon to enter the Wi-Fi and remote operation functions configuration page.

Les icônes relatives au signal Wi-Fi et à la connexion au cloud indiquent l'absence de communication.

Sélectionner l'icône Wi-Fi pour entrer sur la page de configuration des fonctions Wi-Fi et de commande à distance.

Die Symbole des WLAN-Signals und der Cloud-Verbindung weisen darauf hin, dass keine Kommunikation besteht.

Bei Auswahl des WLAN-Symbole wird die Konfigurationsseite der Funktionen WLAN und Fernzugriff aufgerufen.

Cabe destacar que los iconos correspondientes a la señal Wi-Fi y a la conexión con la nube indican falta de comunicación. Seleccionando el icono Wi-Fi se entra en la página de configuración de las funcionalidades Wi-Fi y comunicación remota.

De notar que os ícones relativos ao sinal Wi-Fi e à ligação à Cloud indicam a ausência de comunicação.



Selecionando o ícone Wi-Fi entra-se na página de configuração das funcionalidades Wi-Fi e de remotização.

Λάβετε υπόψη ότι τα εικονίδια που σχετίζονται με το σήμα Wi-Fi και τη σύνδεση με το cloud υποδεικνύουν την απουσία επικοινωνίας.

Εάν επιλέξετε το εικονίδιο Wi-Fi, ανοίγει η σελίδα διαμόρφωσης των λειτουργιών Wi-Fi και απομακρυσμένου ελέγχου.

يُلاحظ أن الأيقونات المتعلقة بإشارة Wi-Fi والاتصال بالسموحة تشير إلى عدم وجود اتصال.

عند اختيار أيقونة Wi-Fi، ستدخل في صفحة تهيئة وظائف Wi-Fi والتحكم عن بُعد.



K42947 - K42957

- a** - Attivazione/disattivazione modulo Wi-Fi
- b** - Impostazione inoltro di chiamata da posto esterno ad app:
- OFF: inoltro disattivato
 - 0s - 25s: tempo che si desidera intercorra tra la chiamata da posto esterno ed inoltro chiamata su smartphone.
 - 0s: la chiamata è inoltrata subito
 - 5s, 10s,... la chiamata da posto esterno è inoltrata ad app dopo rispettivamente 5s, 10s, ...
- c** - Area con indicazione nome della rete Wi-Fi (SSID) ed indicazione dell'intensità del segnale Wi-Fi
- d** - QR code che identifica univocamente il videocitofono Wi-Fi
- e** - UID alfanumerico che identifica univocamente il videocitofono Wi-Fi
- f** - Funzione per rimuovere ogni collegamento app-videocitofono (vale nel caso di modalità free-login, vedi capitolo successivo). Dopo l'utilizzo di questa funzione, si riconfiguri il collegamento app-videocitofono, rimuovendo dall'app View Door il dispositivo precedentemente collegato e riconnettendolo subito mediante opzione "Device connected to Network" (Dispositivo connesso alla rete), procedendo esclusivamente alla prima configurazione attraverso QR code.
- g** - Funzione per resettare la configurazione Wi-Fi.
Con questa funzione sarà resettata la connessione router-videocitofono ed ogni connessione app-videocitofono. Dopo il Wi-Fi reset il videocitofono ritornerà allo stato di prima configurazione, ovvero si porterà in modalità Access Point.

- a** - Activation/désactivation du module Wi-Fi
- b** - Réglage du transfert d'appel depuis un poste extérieur à l'appli :
- OFF : transfert désactivé
 - 0s - 25s : temps qui doit s'écouler entre l'appel depuis le poste extérieur et le transfert d'appel sur smartphone.
 - 0s : l'appel est transféré immédiatement
 - 5s, 10s,... l'appel provenant du poste extérieur est transféré à l'appli, respectivement au bout de 5s, 10s, ...
- c** - Secteur avec l'indication du nom du réseau Wi-Fi (SSID) et de l'intensité du signal Wi-Fi
- d** - Code QR identifiant le portier-vidéo Wi-Fi de façon univoque
- e** - UID alphanumérique identifiant le portier-vidéo Wi-Fi de façon univoque
- f** - Fonction permettant de supprimer toutes les connexions appli/portier-vidéo (valable pour la modalité free-login, voir au chapitre suivant).
Après avoir utilisé cette fonction, reconfigurer la connexion appli/portier-vidéo en supprimant de l'appli View Door le dispositif préalablement connecté et en le reconnectant immédiatement à travers l'option « Device connected to Network » (Dispositif connecté au réseau), en procédant exclusivement à la première configuration avec le code QR.
- g** - Fonction permettant de réinitialiser la configuration Wi-Fi.
Cette fonction permet de réinitialiser la connexion routeur/portier-vidéo et toute connexion appli/portier-vidéo. Après la réinitialisation de la Wi-Fi, le portier-vidéo retournera aux conditions de la première configuration, à savoir en modalité Access Point.

- a** - Enabling/disabling the Wi-Fi module
- b** - Forward call setting from outdoor station to App:
- OFF: forwarding disabled
 - 0s - 25s: time you wish to pass between the call from the outdoor station and the call forwarding to your smartphone.
 - 0s: the call is forwarded immediately
 - 5s, 10s,... the call from the outdoor station is forwarded to the App after 5s, 10s, ... respectively.
- c** - Area with an indication of the name of the Wi-Fi network (SSID) and an indication of the Wi-Fi signal strength
- d** - QR code which unequivocally identifies the Wi-Fi Video entryphone
- e** - alphanumeric UID which unequivocally identifies the Wi-Fi Video entryphone
- f** - Function for removing all App-video entryphone connections (applies in the case of free-login mode, see next chapter).
After using this function, reconfigure the App-video entryphone connection, removing the device previously connected from the View Door App and reconnecting it immediately using the "Device connected to Network" option, proceeding solely with initial configuration via QR code.
- g** - Function for resetting the Wi-Fi configuration.
The router-video entryphone connection and all App-video entryphone connections will be reset. After the Wi-Fi reset the video entryphone will return to the initial configuration status, in other words it will return to Access Point mode.

- a** - Aktivieren/Deaktivieren des WLAN-Moduls
- b** - Einstellung Rufweiterleitung von Außenstelle an die App:
- OFF: Weiterleitung deaktiviert
 - 0s - 25s: Zeit, die zwischen dem Ruf von der Außenstelle und der Rufweiterleitung an das Smartphone verstreichen soll.
 - 0s: der Ruf wird sofort weitergeleitet
 - 5s, 10s,... der Ruf von der Außenstelle wird nach jeweils 5s, 10s, ... an die App weitergeleitet
- c** - Bereich mit Angabe des WLAN-Netzwerknamens (SSID) und der WLAN-Signalstärke
- d** - QR Code zur eindeutigen Kennung des WLAN-Videohaustelefons
- e** - Alphanumerische UID zur eindeutigen Kennung des WLAN-Videohaustelefons
- f** - Funktion zur Entfernung jeder App-Videohaustelefon-Verbindung (beim Modus Free-Login gültig, siehe nächstes Kapitel).
Konfigurieren Sie nach Verwendung dieser Funktion erneut die App-Videohaustelefon-Verbindung, indem Sie aus der App View Door das vorab verbundene Gerät entfernen und es anhand der Option „Device connected to Network“ (Gerät mit Netzwerk verbunden) sofort wieder verbinden. Führen Sie hierzu die erste Konfiguration ausschließlich über den QR Code aus.
- g** - Funktion zum Zurücksetzen der WLAN-Konfiguration.
Mit dieser Funktion wird die Router-Videohaustelefon-Verbindung sowie jede App-Videohaustelefon-Verbindung zurückgesetzt. Nach dem WLAN-Reset kehrt das Videohaustelefon in den Status der ersten Konfiguration zurück, d.h. in den Modus Access Point.

K42947 - K42957

- a** - Activación/desactivación del módulo Wi-Fi
- b** - Configuración de desvío de llamada de aparato externo a la aplicación:
- OFF: desvío desactivado
 - 0s - 25s: tiempo que se desea que transcurra entre la llamada desde el aparato externo y el desvío al smartphone.
 - 0s: la llamada se desvía inmediatamente
 - 5s, 10 s... la llamada desde el aparato externo se desvía a la aplicación al cabo de respectivamente 5, 10 segundos, ...
- c** - Área con indicación del nombre de la red Wi-Fi (SSID) e indicación de la intensidad de la señal Wi-Fi
- d** - Código QR que identifica de forma unívoca el videoportero Wi-Fi
- e** - UID que identifica de forma unívoca el videoportero Wi-Fi
- f** - Función para eliminar cualquier conexión aplicación-videoportero (vale para el modo Free Login, consulte el apartado siguiente). Después de utilizar esta función, vuelva a configurar la conexión aplicación-videoportero, eliminando de la aplicación VIEW Door el dispositivo previamente conectado y volviendo a conectarlo inmediatamente después con la opción "Device connected to Network" (Dispositivo conectado a la red), realizando la primera configuración exclusivamente a través del código QR.
- g** - Función para resetear la configuración Wi-Fi.
- Con esta función se resetean la conexión router-videoportero y cualquier conexión aplicación-videoportero. Después del reset del Wi-Fi, el videoportero vuelve al estado de primera configuración, es decir el modo Punto de acceso.

- α** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας Wi-Fi
- β** - Ρύθμιση προώθησης κλήσης από τον εξωτερικό σταθμό στην εφαρμογή:
- OFF: απενεργοποίηση προώθησης
 - 0s - 25s: χρόνος που πρέπει να περάσει από την κλήση από τον εξωτερικό σταθμό έως την προώθηση της κλήσης στο smartphone.
 - 0s: η κλήση προωθείται αμέσως
 - 5s, 10s... η κλήση από τον εξωτερικό σταθμό προωθείται από την εφαρμογή μετά από 5s, 10s αντίστοιχα ...
- γ** - Περιοχή με την ένδειξη ονόματος του δικτύου Wi-Fi (SSID) και της έντασης του σήματος Wi-Fi
- δ** - Κώδικας QR που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη θυροτηλέωραση Wi-Fi
- ε** - Αλφαριθμητικός UID που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη θυροτηλέωραση Wi-Fi
- στ** - Λειτουργία για κατάργηση κάθε σύνδεσης εφαρμογής-θυροτηλέωρασης (ισχύει στην περίπτωση της λειτουργίας ελεύθερης σύνδεσης, βλ. επόμενο κεφάλαιο).
Μετά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επαναδιαμορφώστε τη σύνδεση εφαρμογής-θυροτηλέωρασης, καταργώντας από την εφαρμογή View Door τον μηχανισμό που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος και επανασυνδεόντας τον αμέσως μέσω της επιλογής «Device connected to Network» (Μη συνδεδεμένος μηχανισμός στο δίκτυο) και προχωρώντας στην πρώτη διαμόρφωση αποκλειστικά μέσω του κώδικα QR.
- ζ** - Λειτουργία για επαναφορά της διαμόρφωσης Wi-Fi.
Με αυτήν τη λειτουργία, εκτελείται επαναφορά της σύνδεσης δρομολογητή-θυροτηλέωρασης και κάθε σύνδεσης εφαρμογής-θυροτηλέωρασης. Μετά την επαναφορά του Wi-Fi, ο μηχανισμός θα επιστρέψει στην κατάσταση της πρώτης διαμόρφωσης, δηλ. θα μεταβεί στη λειτουργία σημείου πρόσβασης.

- a** - Ativação/desativação do módulo Wi-Fi
- b** - Definição do reencaminhamento de chamadas do posto externo para a app:
- OFF: reencaminhamento desativado
 - 0s - 25s: tempo que se deseja que passe entre a chamada do posto externo e o reencaminhamento da chamada para o smartphone.
 - 0s: a chamada é logo reencaminhada
 - 5s, 10s... a chamada do posto externo é reencaminhada para a app ao fim de respetivamente 5s, 10s, ...
- c** - Área com a indicação do nome da rede Wi-Fi (SSID) e a indicação da intensidade do sinal Wi-Fi
- d** - Código QR que identifica univocamente o videoporteiro Wi-Fi
- e** - UID alfanumérico que identifica univocamente o videoporteiro Wi-Fi
- f** - Função para remover todas as ligações app-videoporteiro (aplica-se no caso do modo de login gratuito, consulte o capítulo seguinte). Após a utilização desta função, reconfigure a ligação app-videoporteiro, removendo da app View Door o dispositivo previamente ligado e voltando logo a ligá-lo mediante a opção "Device connected to Network" (Dispositivo ligado à rede), procedendo exclusivamente à primeira configuração através do código QR.
- g** - Função para fazer o reset da configuração Wi-Fi.
Com esta função será feito o reset da ligação router-videoporteiro e de todas as ligações app-videoporteiro. Após o reset do Wi-Fi, o videoporteiro voltará ao estado de primeira configuração, ou seja, colocar-se-á no modo Access Point.

- a** - تنشيط/تعطيل وحدة Wi-Fi
- b** - ضبط إعادة توجيه المكالمات من وحدة خارجية إلى التطبيق:
- OFF: إعادة التوجيه معطل
 - 0 ثانية - 25 ثانية: الوقت الذي ترغب في انقضاءه بين المكالمات من الوحدة الخارجية وإعادة توجيه المكالمات إلى الهاتف الذكي.
 - 0 ثانية: تم إعادة توجيه المكالمات فوراً
 - 5 ثوان، 10 ثوان.. يتم إعادة توجيه المكالمات من الوحدة الخارجية إلى التطبيق على التوالي بعد 5 ثوان، 10 ثوان، ...
- c** - منطقة تحتوي على الإشارة إلى اسم شبكة (Wi-Fi) (SSID) والإشارة إلى قوة إشارة Wi-Fi
- d** - رمز الاستجابة السريعة الذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنترنت فيديو عبر Wi-Fi
- e** - رقم تعريف فريد (UID) أبجدي رقمي والذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنترنت فيديو عبر Wi-Fi
- f** - وظيفة إزالة أي اتصال بين التطبيق-جهاز الإنترنت فيديو (تسري في حالة وضع تسجيل الدخول الحر، انظر الفصل التالي).
بعد استخدام هذه الوظيفة، أعد تهيئة توصيل التطبيق-جهاز الإنترنت فيديو، عن طريق إزالة الجهاز المتصل مسبقاً من تطبيق View Door وإعادة توصيله فوراً بواسطة خيار "Device connected to Network" (الجهاز المتصل بالشبكة)، مع القيام بالتهيئة الأولى حصرياً عبر رمز الاستجابة السريعة.
- g** - وظيفة إعادة ضبط تهيئة Wi-Fi.
بواسطة هذه الوظيفة، سيتم إعادة اتصال جهاز التوجيه-جهاز الإنترنت فيديو وأي اتصال بين التطبيق-جهاز الإنترنت فيديو. بعد إعادة ضبط Wi-Fi، سيعود جهاز الإنترنت فيديو إلى حالة التهيئة الأولية، أي سينتقل إلى وضع Access Point.

K42947 - K42957

Configurazione funzionalità di remotizzazione

La configurazione della connessione del monitor alla rete Wi-Fi è possibile esclusivamente con l'app "View Door" disponibile negli store.

Configuration des fonctions de commande à distance

Il est possible de configurer la connexion du moniteur au réseau Wi-Fi exclusivement à l'aide de l'appli « View Door » disponible dans les boutiques.

Configuración de la función de comunicación remota

La configuración de la conexión del monitor a la red Wi-Fi es posible exclusivamente con la aplicación "View Door" disponible en las tiendas.

Διαμόρφωση λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου

Η διαμόρφωση της σύνδεσης της οθόνης στο δίκτυο Wi-Fi είναι δυνατή αποκλειστικά με μόνο με την εφαρμογή «View Door» που διατίθεται στα store.

1

Si verifichi che il modulo Wi-Fi (a) sia attivo

S'assure que le module Wi-Fi (a) est actif

Compruebe que el módulo Wi-Fi (a) esté activado

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα Wi-Fi (a) είναι ενεργοποιημένη

2

Nel caso di prima configurazione, assicurarsi che il videocitofono si trovi in modalità AP, ovvero in (c) compaia l'icona AP. Nel caso in cui il monitor non si trovasse in modalità AP si resettì la configurazione del modulo Wi-Fi (g).

Pour la première configuration, s'assurer que le portier-vidéo est en mode AP, à savoir que l'icône AP s'affiche (c). Si le moniteur n'est pas en mode AP, relancer la configuration du module Wi-Fi (g).

En caso de primera configuración, asegúrese de que el videopuerto esté en modo AP, es decir que en (c) aparezca el icono AP. Si el monitor no estuviera en el modo AP, resetee la configuración del módulo Wi-Fi (g).

Στην περίπτωση της πρώτης διαμόρφωσης, βεβαιωθείτε ότι η θυροτηλέοραση βρίσκεται στη λειτουργία AP, δηλ. στο (γ) εμφανίζεται το εικονίδιο AP. Στην περίπτωση στην οποία η οθόνη δεν βρίσκεται στη λειτουργία AP, εκτελείται επαναφορά της διαμόρφωσης της μονάδας Wi-Fi (g).

Remote operation functions configuration

Configuration of the monitor connection to the Wi-Fi network is only possible with the "View Door" App available from the stores.

Konfiguration der Funktion Fernzugriff

Die Konfiguration der Monitorverbindung mit dem WLAN-Netzwerk ist ausschließlich anhand der in den Stores verfügbaren App „View Door“ möglich.

Configuração da funcionalidade de remotização

A configuração da ligação do monitor à rede Wi-Fi é possível exclusivamente com a app "View Door" disponível nas lojas.

تهيئة وظيفة التحكم عن بُعد

لا يمكن تهيئة اتصال الشاشة بشبكة Wi-Fi إلا عن طريق تطبيق "View Door" المتاح في المتاجر.

Make sure the Wi-Fi module (a) is enabled

Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Modul (a) aktiviert ist

Certifique-se de que o módulo Wi-Fi (a) está ativo

تحقق من أن وحدة Wi-Fi (أ) نشطة

During initial configuration, make sure the video entryphone is in AP mode, in other words the AP icon appears in (c). Should the monitor not be in AP mode, reset the configuration of the Wi-Fi module (g).

Stellen Sie bei der Erstkonfiguration sicher, dass sich das Videohaustelefon im Modus AP befindet, also dass in (c) das Symbol AP erscheint. Sollte sich der Monitor nicht im Modus AP befinden, setzen Sie die Konfiguration des WLAN-Moduls (g) zurück.

No caso de uma primeira configuração, certifique-se de que o videoproteiro se encontra no modo AP, ou seja, que em (c) apareça o ícone AP. Caso o monitor não se encontre no modo AP faça o reset da configuração do módulo Wi-Fi (g).

في حالة التهيئة الأولى، تأكد من أن جهاز الإنتركم فيديو في وضع AP، أي (ج) تظهر الأيقونة AP. إذا لم تكن الشاشة في وضع AP، فاعد ضبط تهيئة وحدة Wi-Fi (و).

K42947 - K42957

3

Prima di attivare l'App View Door per il collegamento dell'app con il videocitofono, **si verifichi che la comunicazione via Wi-Fi sia attiva e connessa ad internet**. Per semplicità si consiglia di connettere lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi a cui si desidera connettere il videocitofono.

Avant de valider l'appli View Door pour la connecter au portier-vidéo, **vérifier que la communication via Wi-Fi est activée et connectée à Internet**. Pour simplifier, il est conseillé de connecter le smartphone au même réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter le portier-vidéo.

Antes de activar la aplicación View Door para la conexión de la aplicación con el videoportero, **asegúrese de que la comunicación Wi-Fi esté activa y conectada a Internet**. Para simplificar, recomendamos conectar el smartphone a la misma red Wi-Fi a la que desea conectar el videoportero.

Πριν από την ενεργοποίηση της εφαρμογής View Door για τη σύνδεση της εφαρμογής με τη θυροτηλέραση, **βεβαιωθείτε ότι η επικοινωνία μέσω Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο διαδίκτυο**. Για λόγους ευκολίας, συνιστάται να συνδέσετε το smartphone στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε τη θυροτηλέραση.

4

Si attivi l'App, all'attivazione compare la schermata per la configurazione monitor-app:

Valider l'appli. La page de configuration moniteur-appli s'affiche :

Active la aplicación, aparece entonces la pantalla para la configuración monitor-aplicación:

Ενεργοποιήστε την εφαρμογή. Κατά την ενεργοποίηση εμφανίζεται η οθόνη για τη διαμόρφωση της οθόνης-εφαρμογής:

Before enabling the View Door App to connect the App with the video entryphone, **make sure communication via Wi-Fi is enabled and connected to the Internet**. For the sake of simplicity, we recommend you connect the smartphone to the same Wi-Fi network you wish to connect the video entryphone to.

Prüfen Sie vor Aktivierung der App View Door für die App-Verbindung mit dem Videohaustelefon, **ob die WLAN-Kommunikation aktiv und mit dem Internet verbunden ist**. Der Einfachheit halber sollten Sie das Smartphone mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbinden, mit dem Sie das Videohaustelefon vernetzen möchten.

Antes de ativar a App View Door para ligar a aplicação ao videoporteiro, **certifique-se de que a comunicação através de Wi-Fi está ativa e ligada à Internet**. Para simplificar, recomenda-se ligar o smartphone à mesma rede Wi-Fi à qual deseja ligar o videoporteiro.


قبل تنشيط تطبيق View Door من أجل توصيل التطبيق بجهاز الإنترنت فيديو، **تأكد من أن الاتصال عبر Wi-Fi نشط ومتصل بالإنترنت**. وبشكل أبسط، ننصح بتوصيل الهاتف الذكي بنفس شبكة Wi-Fi التي ترغب في توصيل جهاز الإنترنت فيديو بها.

Enable the App, which displays the monitor-App configuration screen:

Aktivieren Sie die App, wonach die Seite zur Monitor-App-Konfiguration erscheint:

Ative a App; aquando da ativação aparece o ecrã para a configuração monitor-app:

قم بتنشيط التطبيق، عند التنشيط تظهر صفحة لتهيئة الشاشة-التطبيق:



K42947 - K42957

5

In generale, il videocitofono supporta due modalità di utilizzo dell'app View Door:

- La prima modalità è denominata "Free Login". Si tratta di una modalità che non richiede un account MyVimar
- La seconda modalità è denominata "Account Login". Si tratta di una modalità che richiede la disponibilità di un account MyVimar. Tale modalità risulta utile se si utilizzano dispositivi le cui funzioni richiedono un account specifico.

Nel caso si decidesse di usare la modalità "Free Login", si potrà procedere ad inquadrare il QR-code che identifica univocamente il videocitofono in questione: il QR-code dovrà essere inquadrato all'interno della finestra rappresentata nell'immagine seguente (Fig.2). Per la procedura di configurazione si potrà saltare direttamente al punto 10).

Nel caso si decidesse di procedere con la modalità "Account Login", si proceda con un tap sulla scritta riportata nella parte inferiore della pagina, evidenziata dal logo Vimar. (Fig. 2)

D'une manière générale, le portier-vidéo accepte deux modalités d'utilisation de l'appli View Door :

- La première modalité est dénommée « Free Login ». Pour cette modalité, il n'est pas nécessaire de posséder un compte MyVimar
- La deuxième modalité est dénommée « Account Login ». Pour cette modalité, il faut disposer d'un compte MyVimar. Cette modalité résulte utile si les fonctions des dispositifs employés impliquent la présence d'un compte spécifique.

Si vous décidez d'utiliser la modalité « Free Login », lisez le code QR qui identifie le portier-vidéo concerné de façon univoque : centrez le code QR dans la fenêtre représentée sur l'image ci-après (Fig.2). Pour la procédure de configuration, passez directement au point 10).


Si vous décidez d'utiliser la modalité « Account Login », tapez sur le message présent dans le bas de la page, signalé par le logo Vimar. (Fig. 2)

Generally, the video entryphone supports two Video Door App usage modes:

- The first mode is referred to as "Free Login". This mode does not require a MyVimar account
- The second mode is referred to as "Account Login". This mode requires the availability of a MyVimar account. This mode comes in handy when devices with functions requiring a specific account are being used.

Should you decide to use the "Free Login" mode, proceed by scanning the QR-code which unequivocally identifies the video entryphone in question: scan the QR-code as shown in the following image (Fig.2). For the configuration procedure, skip straight to point 10).

Should you decide to proceed with the "Account Login" mode, tap on the wording at the bottom of the page, highlighted by the Vimar logo. (Fig. 2)



Mit einem Tap auf „Login“ kann der „Login“-Vorgang aktiviert werden.

Im Allgemeinen unterstützt das Videohaustelefon zwei Nutzungsmodi der App View Door:

- Der erste Modus wird als „Free-Login“ bezeichnet. Beim diesem Modus ist kein MyVimar-Konto erforderlich
- Der zweite Modus wird als „Account-Login“ bezeichnet. Beim diesem Modus ist die Verfügbarkeit eines MyVimar-Kontos erforderlich. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie Geräte verwenden, deren Funktionen ein bestimmtes Konto erfordern.

Falls Sie sich für den Modus „Free-Login“ entscheiden sollten, können Sie den QR-Code scannen, der das betreffende Videohaustelefon eindeutig identifiziert: Der QR-Code muss innerhalb des in der folgenden Abbildung gezeigten Fensters gescannt werden (Abb.2). Für die Konfiguration können Sie direkt zum Punkt 10) springen.

Wenn Sie den Modus „Account-Login“ wählen, fahren Sie mit einem Tap auf den Eintrag mit Vimar Logo unten auf der Seite fort. (Abb. 2)

K42947 - K42957

En general, el videoportero admite dos modos de uso de la aplicación View Door:

- El primer modo se denomina "Free Login". Este modo no requiere una cuenta MyVimar.
- El segundo modo se denomina "Account Login". Para este modo hay que tener una cuenta MyVimar. Este modo es útil cuando se utilizan dispositivos cuyas funciones requieren una cuenta específica.

Si decide utilizar el modo "Free Login", hay que escanear el código QR que identifica unívocamente el videoportero en cuestión: el código QR debe escanearse dentro de la ventana que se muestra en la imagen siguiente (Fig. 2). Para el procedimiento de configuración se puede saltar directamente al punto 10).

Si elige el modo "Account Login", toque el texto en la parte inferior de la página donde aparece el logotipo de Vimar. (Fig. 2)

Em geral, o videoportero suporta dois modos de utilização da app View Door:

- O primeiro modo chama-se "Free Login". Trata-se de um modo que não requer uma conta MyVimar
- O segundo modo chama-se "Account Login". Trata-se de um modo que requer a disponibilidade de uma conta MyVimar. Este modo é útil caso se utilizem dispositivos cujas funções exijam uma conta específica.

Se decidir usar o modo "Free Login", pode prosseguir enquadrando o código QR que identifica exclusivamente o videoportero em questão: o código QR deve ser enquadrado dentro da janela representada na imagem seguinte (Fig.2). Para o procedimento de configuração, poderá avançar diretamente para o ponto 10).

Se decidir prosseguir com o modo "Account Login", prossiga tocando no texto na parte inferior da página, destacado pelo logótipo Vimar. (Fig. 2)

Γενικά, η θυροτηλεόραση υποστηρίζει δύο μεθόδους χρήσης της εφαρμογής View Door: - Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται «Ελεύθερη σύνδεση». Πρόκειται για μια μέθοδο για την οποία δεν απαιτείται λογαριασμός MyVimar - Η δεύτερη μέθοδος ονομάζεται «Σύνδεση σε λογαριασμό». Πρόκειται για μια μέθοδο για την οποία απαιτείται λογαριασμός MyVimar. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη εάν χρησιμοποιούνται μηχανισμοί για τις λειτουργίες των οποίων απαιτείται ειδικός λογαριασμός.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο «ελεύθερης σύνδεσης», καθάρατε τον κώδικα QR, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη συγκεκριμένη θυροτηλεόραση: ο κωδικός QR πρέπει να καθαραστεί εντός του παραθύρου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικ.2). Για τη διαδικασία διαμόρφωσης, μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στο σημείο 10).

Εάν αποφασίσετε να προχωρήσετε με τη μέθοδο «σύνδεσης σε λογαριασμό», πατήστε την ένδειξη που υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας, η οποία επισημαίνεται με το λογότυπο της Vimar. (Εικ. 2)

بوجه عام، يدعم جهاز الإنتركم فيديو وضعين لاستخدام تطبيق View Door:

- يُسمى الوضع الأول "Free Login" "تسجيل الدخول الحر". إنه عبارة عن وضع لا يتطلب حساب MyVimar
- يُسمى الوضع الثاني "Account Login" "تسجيل الدخول إلى الحساب". إنه عبارة عن وضع يتطلب توفر حساب MyVimar. يفيد هذا الوضع إذا كنت تستخدم أجهزة تتطلب وظائفها حساباً خاصاً.

إذا ما قررت استخدام وضع "Free Login" "تسجيل الدخول الحر"، ستتمكن من القيام بتأطير رمز الاستجابة السريعة الذي يحدد على نحو فريد جهاز الإنتركم فيديو المعنى. سيتعين تأطير رمز الاستجابة السريعة داخل النافذة الممثلة في الصورة التالية (الشكل 2). من أجل إجراء التهيئة، ستتمكن من التخطي مباشرة إلى النقطة 10).

إذا ما قررت المتابعة بوضع "تسجيل الدخول إلى الحساب"، فقم بالنقر على الكتابة الواردة في الجزء السفلي من الصفحة، والمميزة بشعار Vimar. (الشكل 2)

K42947 - K42957

6

Nel caso si avesse scelto la modalità "Account Login", l'app richiederà l'inserimento delle credenziali relative all'account MyVimar, come riportato nella Fig. 03.

Si vous avez choisi la modalit   « Account Login », l'appli demandera de saisir les coordonn  es correspondant au compte MyVimar, comme le montre la Fig. 03.

Si ha elegido el modo "Account Login", la aplicaci  n solicita que introduzca las credenciales de su cuenta MyVimar, como se muestra en la Fig. 03.


Εάν επιλέξατε τη μέθοδο «σύνδεσης σε λογαριασμό», η εφαρμογή θα ζητήσει την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων που αφορούν τον λογαριασμό MyVimar,   πως φαίνεται στην Εικ. 03.

Should you have chosen the "Account Login" mode, the App will prompt you to enter the access credentials to your MyVimar account, as shown in Fig. 03.

Beim Modus „Account-Login“ fordert die App zur Eingabe der Anmelde­daten des MyVimar-Kontos auf, siehe Abb. 03.

Se tiver escolhido o modo "Account Login", a app solicitar   que insira as credenciais relativas    conta MyVimar, como mostrado na Fig. 03.

  ذا اخترت وضع "Account Login" تسجيل الدخول   لى الحساب، سيطلب التطبيق إدخال بيانات الاعتماد المتعلقة بحساب MyVimar، على النحو المبين في الشكل 03.



7

Una volta inserito correttamente l'account MyVimar, si otterr   la pagina:

Apr  s avoir saisi correctement le compte MyVimar, la page suivante s'affiche :

Una vez introducida correctamente la cuenta MyVimar, aparece la p  gina:


Μετά τη σωστή εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού MyVimar, θα εμφανιστεί η σελίδα:

Once you have correctly logged into your MyVimar account, the following page opens:

Nach Eingabe der korrekten My-Vimar-Anmelde­daten erscheint folgende Seite:

Depois de ter entrado com sucesso na conta MyVimar, obter   a p  gina:

بمجرد إدخال حساب MyVimar بطريقة صحيحة، ستحصل على الصفحة:



8

Per la connessione del dispositivo videocitofonico all'app, si faccia un tap sul simbolo "+", ottenendo la pagina riportata sotto:

Pour connecter le dispositif portier-vid  o    l'appli, tapez sur le symbole « + » afin d'ouvrir la page ci-dessous :

Para conectar el videoportero a la aplicaci  n, toque el s  mbolo "+" y aparece la p  gina que se muestra a continuaci  n:

Για τη σύνδεση του μηχανισμού θυροτηλεόρασης στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο «+» και θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

To connect the video door entry device to the App, tap on the "+" symbol, the following page opens:

Die Verbindung der Videohaustelefon-Ger  ts mit der App erfolgt durch einen Tap auf das Symbol „+“, wonach die Seite hier unten erscheint:

Para ligar o dispositivo de videoporteiro    app, toque no s  mbolo "+" e obter   a p  gina abaixo:

من اجل توصيل جهاز الـ  نتركم فيديو بالتطبيق، انقر على الرمز "+"، لتحصل على الصفحة الواردة ادناه:



K42947 - K42957

9

Per collegare l'app al videocitofono, si inquadri il QR-code che identifica univocamente il videocitofono in questione: il QR-code dovrà essere inquadrato all'interno della finestra rappresentata nell'immagine riportata sopra.

Pour connecter l'app au portier-vidéo, lisez le code QR qui identifie le portier-vidéo concerné de façon univoque : centrez le code QR dans la fenêtre représentée sur l'image ci-après.

Para conectar la aplicación al videoportero, escanee el código QR que identifica de forma unívoca el videoportero en cuestión: el código QR debe escanearse dentro de la ventana que se muestra en la imagen superior.

Για να συνδέσετε την εφαρμογή στη θυροτηλέραση, καθράρετε τον κώδικα QR, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη συγκεκριμένη θυροτηλέραση: ο κωδικός QR πρέπει να καθαραριστεί εντός του παραθύρου που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

10

Se il QR-code del videocitofono è stato inquadrato correttamente, comparirà la pagina:

Si le code QR du portier-vidéo a été centré correctement, la page ci-après s'affiche :

Si el código QR del videoportero se ha escaneado correctamente, aparece la página:

Εάν ο κωδικός QR της θυροτηλέρασης καθαραρίστηκε σωστά, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

11

Una volta che il dispositivo è stato individuato dall'app, allora apparirà la pagina riportata sotto:

Après que l'appli aura identifié le dispositif, la page ci-dessous s'affichera :

Una vez que la aplicación detecta el dispositivo, aparece la página siguiente:

Όταν ο μηχανισμός εντοπιστεί από την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

To connect the App to the video entryphone, scan the QR-code which unequivocally identifies the video entryphone in question: scan the QR-code as shown in the above image.

Zur Verbindung der App mit dem Videohaustelefon scannen Sie den QR-Code, der das betreffende Videohaustelefon eindeutig identifiziert: Der QR-Code muss innerhalb des in der nachstehenden Abbildung gezeigten Fensters gescannt werden.

Para ligar a app ao videoporteiro, enquadre o código QR que identifica exclusivamente o videoporteiro em questão: o código QR deve ser enquadrado dentro da janela representada na imagem acima.

من أجل توصيل التطبيق بجهاز الإنتركم فيديو، قم بتأطير رمز الاستجابة السريعة الذي يحدد بشكل فريد جهاز الإنتركم فيديو المعنى: سيتعين تأطير رمز الاستجابة السريعة داخل النافذة الممثلة في الصورة الواردة أعلاه.

If the video entryphone QR-code has been scanned correctly, the following page opens:

Haben Sie den QR-Code des Videohaustelefons richtig gescannt, erscheint die Seite:

Se o código QR do videoporteiro tiver sido enquadrado corretamente, aparecerá a página:



إذا تم تأطير رمز الاستجابة السريعة الخاص بجهاز الإنتركم فيديو بطريقة صحيحة، ستظهر الصفحة:

Once the device has been identified by the App, then the page shown below appears:

Nachdem das Gerät von der App erkannt wurde, wird folgende Seite eingeblendet:

Assim que o dispositivo tiver sido detetado pela app, aparecerá a página abaixo:

بمجرد أن يحدد التطبيق الجهاز ستظهر الصفحة الواردة أدناه:



K42947 - K42957

12

Verificare che nella pagina dedicata alla configurazione del modulo Wi-Fi del videocitofono, il dispositivo si trovi in modalità AP (icona).

In caso affermativo, si confermi "Successful reset" sull'app.

In caso negativo, si resettì il modulo Wi-Fi del videocitofono e si confermi sull'app l'avvenuto reset del modulo Wi-Fi del dispositivo.

Nota: ogni qualvolta che si resetta il modulo Wi-Fi, il videocitofono sarà disconnesso dal cloud. Si consiglia di attendere circa 30s prima di procedere a nuova configurazione.

S'assurer que le dispositif se trouve en modalit  AP (ic ne) sur la page consacr e   la configuration du module Wi-Fi du portier-vid o. Le cas  ch ant, confirmer en appuyant sur « Successful reset » sur l'app.

Dans le cas contraire, r initialiser le module Wi-Fi du portier-vid o et confirmer l'op ration sur l'app.

Remarque : chaque fois que vous r initialisez le module Wi-Fi, le portier-vid o sera d connect  du cloud. Il est conseill  d'attendre environ 30 secondes avant de proc der   une nouvelle configuration.

Compruebe que en la p gina dedicada a la configuraci n del m dulo Wi-Fi del videoportero, el dispositivo est  en modo AP (icono).

En caso afirmativo, confirme "Successful reset" en la aplicaci n.

De lo contrario, haga el reset del m dulo Wi-Fi del videoportero y confirme en la aplicaci n que el m dulo Wi-Fi del dispositivo se ha reseteado.

Nota: cada vez que resetea el m dulo Wi-Fi, el videoportero se desconecta de la nube. Se recomienda esperar unos 30 s antes de realizar una nueva configuraci n.

Βεβαιωθείτε  τι στη σελίδα που αφορά τη διαμόρφωση της μονάδας Wi-Fi της θυροτηλεόρασης, ο μηχανισμός βρίσκεται στη λειτουργία AP (εικονίδιο).

Εάν ναι, επιβεβαιώστε το στοιχείο «Successful reset» (Επιτυχής επαναφορά) στην εφαρμογή. Εάν  χι, εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Wi-Fi της θυροτηλεόρασης και επιβεβαιώστε στην εφαρμογή την επαναφορά της μονάδας Wi-Fi του μηχανισμού.

Σημείωση: κάθε φορά που εκτελείτε επαναφορά της μονάδας Wi-Fi, η θυροτηλεόραση θα αποσυνδέεται από το cloud. Συνιστάται να περιμένετε περίπου 30 δευτ. πριν προχωρήσετε σε νέα διαμόρφωση.

Check that the device is in AP mode (icon) in the page dedicated to the video entryphone Wi-Fi module configuration.

If this is the case, confirm "Successful reset" on the App.

If not, reset the video entryphone Wi-Fi module and confirm the device Wi-Fi module has been reset on the App.

Note: every time you reset the Wi-Fi module, the video entryphone will be disconnected from the cloud. We recommend you wait approximately 30s before attempting a new configuration.

Stellen Sie sicher, dass sich das Ger t auf der Seite zur Konfiguration des WLAN-Moduls des Videohaustelefons im AP-Modus befindet (Symbol).

Best tigen Sie in diesem Fall „Successful Reset“ auf der App.

Im gegenteiligen Fall setzen Sie das WLAN-Modul des Videohaustelefons zur ck und best tigen Sie auf der App das erfolgte Reset des WLAN-Ger temoduls.

Hinweis: Bei jedem Reset des WLAN-Moduls wird die Cloud-Verbindung des Videohaustelefons getrennt. Bitte warten Sie ca. 30s vor einer neuen Konfiguration.

Certifique-se de que, na p gina dedicada   configura o do m dulo Wi-Fi do videoportero, o dispositivo est  no modo AP (icone).

Em caso afirmativo, confirme "Successful reset" (Reset bem-sucedido) na app.

Caso contr rio, redefina o m dulo Wi-Fi do videoportero e confirme na app se o m dulo Wi-Fi do dispositivo foi redefinido com  xito.

Nota: sempre que fizer o reset do m dulo Wi-Fi, o videoportero ser  desligado da Cloud. Recomenda-se esperar cerca de 30s antes de proceder   nova configura o.

تأكد من أنه في الصفحة المخصصة لتهيئة وحدة Wi-Fi الخاصة بجهاز الإنتركم فيديو، يتواجد الجهاز في وضع AP (الأيقونة).

إذا كان الأمر كذلك، يتم التأكيد "Successful reset" "إعادة الضبط الناجحة" على التطبيق.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فاعد ضبط وحدة Wi-Fi الخاصة بجهاز الإنتركم فيديو وقم بتأكيد إعادة ضبط وحدة Wi-Fi الخاصة بالجهاز من التطبيق.

ملحوظة: في كل مرة تتم فيها إعادة ضبط وحدة Wi-Fi، سيتم فصل جهاز الإنتركم فيديو عن السحابة. ننصح بالانتظار لمدة 30 ثانية تقريباً قبل القيام بتهيئة جديدة.

K42947 - K42957

13

Dopo la conferma del reset comparirà la pagina riportata sotto, per la connessione del videocitofono alla rete Wi-Fi:

Après avoir confirmé la réinitialisation, la page ci-dessous s'affiche, pour la connexion du portier-vidéo au réseau Wi-Fi :

Después de confirmar el reset, aparece la página siguiente para conectar el videopuerto a la red Wi-Fi:


Μετά την επιβεβαίωση της επαναφοράς, θα εμφανιστεί η σελίδα που φαίνεται παρακάτω, για σύνδεση της θυροτηλεόρασης στο δίκτυο Wi-Fi:

After the reset is confirmed, the page shown below will open, to connect the video entryphone to the Wi-Fi network:

Nach Bestätigung des Resets wird folgende Seite angezeigt, um das Videohaustelefon mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden:

Depois de confirmar o reset, aparecerá a página seguinte para ligar o videoproteiro à rede Wi-Fi:

بعد تأكيد إعادة الضبط، ستظهر الصفحة الواردة أدناه، من أجل توصيل جهاز الإنترنتك فيديو بشبكة Wi-Fi:



14

Come evidenziato nella pagina sopra, si noti che dovranno considerarsi solamente reti Wi-Fi con frequenza di 2.4GHz. Si inseriscano le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi e si prosegue con un tap su segue (Next)

Comme le montre la page ci-dessus, prendre en considération uniquement les réseaux Wi-Fi dont la fréquence correspond à 2,4 GHz. Saisir les coordonnées d'accès au réseau Wi-Fi et taper sur suivant (next)

Como se muestra en la página anterior, recuerde que sólo deben tenerse en cuenta las redes Wi-Fi con una frecuencia de 2,4 GHz. Introduzca las credenciales de acceso a la red Wi-Fi y pulse "Next" (Siguiente)

Όπως φαίνεται στην παραπάνω σελίδα, λάβετε υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν μόνο δίκτυα Wi-Fi με συχνότητα 2,4GHz. Καταχωρίστε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi και προχωρήστε πατώντας την επιλογή «Επόμενο» (Next)

As shown in the above page, note that only Wi-Fi networks with a frequency of 2.4GHz should be considered. Enter the access credentials for the Wi-Fi network and proceed by tapping once on Next

Wie in vorstehender Seite veranschaulicht, müssen lediglich WLAN-Netzwerke mit der Frequenz 2,4Ghz gewählt werden. Geben Sie die Zugriffsberechtigungen auf das WLAN-Netzwerk ein und tippen Sie auf Weiter (Next)

Como destacado na página acima, é de notar que se deverão considerar apenas redes Wi-Fi com uma frequência de 2.4GHz. Insira as credenciais de acesso à rede Wi-Fi e prossiga com um toque em Avançar (Next)

على النحو الموضح في الصفحة الواردة أعلاه، يُلاحظ أنه يجب الأخذ في الاعتبار فقط شبكات Wi-Fi ذات التردد البالغ 2.4 جيجا هرتز. أدخل بيانات اعتماد الدخول إلى شبكة Wi-Fi وتابع بالنقر على التالي (Next)

K42947 - K42957

15

L'app proseguirà con la connessione dello smartphone al videocitofono, come indicato nella pagina sotto.

Si conceda il permesso alla connessione.

L'appli procèdera à connecter le smartphone au portier-vidéo, comme l'indique la page ci-dessous.

Autoriser la connexion.

La aplicación continúa con la conexión del smartphone al videoportero, tal y como se muestra en la página siguiente.

Para permitir la conexión pulse "Connect".

Η εφαρμογή θα προχωρήσει στη σύνδεση του smartphone στη θυροτηλεόραση, όπως φαίνεται στην παρακάτω σελίδα.

Παραχωρήστε την άδειά σας για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

The App will continue connecting the smartphone to the video entryphone, as shown in the page below.

Give permission to the connection.

Die App baut die Verbindung des Smartphones mit dem Videohaustelefon auf, siehe folgende Seite.


Erlauben Sie den Aufbau der Verbindung.

A app prosseguirá com a ligação do smartphone ao videoporteiro, conforme indicado na página abaixo.

Conceda permissão para a ligação.

سيستمر التطبيق في توصيل الهاتف الذكي بجهاز الإنتركم فيديو، على النحو المبين في الصفحة الواردة أدناه.

امنع الإذن للاتصال.



16

L'app proseguirà con la connessione dello smartphone al monitor, attraverso il cloud come descritto di seguito:

L'appli procèdera à connecter le smartphone au moniteur à travers le cloud, selon l'explication qui suit :

La aplicación continúa con la conexión del smartphone al monitor, a través de la nube:

Η εφαρμογή θα προχωρήσει στη σύνδεση του smartphone με την οθόνη μέσω του cloud, όπως περιγράφεται παρακάτω:

The App will proceed and connect the smartphone to the monitor, via the cloud, as described below:

Die App baut die Verbindung des Smartphones mit dem Monitor über die Cloud auf, siehe hier unten:

A app prosseguirá com a ligação do smartphone ao monitor, através da Cloud, conforme descrito de seguida:

سيستمر التطبيق في توصيل الهاتف الذكي بالشاشة، عبر السحابة على النحو المبين فيما يلي:



K42947 - K42957

17

Una volta che l'app ha contattato il videocitofono, provvederà ad instaurare la connessione del videocitofono con il cloud, come evidenziato nell'immagine sottostante:

Lorsque l'appli aura contacté le portier-vidéo, elle passera à la connexion du portier-vidéo avec le cloud, comme le montre l'image ci-dessous :

Una vez que la aplicación detecte el videoportero, establece la conexión del mismo con la nube, tal y como se muestra en la imagen siguiente:


Όταν η εφαρμογή επικοινωνήσει με τη θυροτηλεόραση, ξεκινήστε τη σύνδεση της θυροτηλεόρασης με το cloud, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Once the App has contacted the video entryphone, it will establish a connection between the video entryphone and the cloud, as shown in the image below:

Nachdem die App das Videohaustelefon kontaktiert hat, stellt sie die Verbindung der Videohaustelefons mit der Cloud her, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Assim que a app tiver contactado o videoporteiro, estabelecerá a ligação do videoporteiro com a Cloud, conforme destacado na imagem abaixo:

بمجرد أن يتصل التطبيق بجهاز الإنتركم فيديو، سيقيم بإنشاء اتصال جهاز الإنتركم فيديو مع السحابة، على النحو المبين في الصورة الواردة أدناه:



18

A connessione avvenuta, la homepage del monitor mostrerà attive:

- La connessione Wi-Fi (con l'intensità del relativo segnale)
- La connessione con il cloud

Une fois la connexion établie, la page d'accueil du moniteur affiche comme actives :

- La connexion Wi-Fi (avec l'intensité du signal correspondant)
- La connexion avec le cloud

Uma vez establecida la conexión, en la página de inicio del monitor se muestran activas:

- La conexión Wi-Fi (y la intensidad de la señal correspondiente)
- La conexión con la nube

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στην αρχική σελίδα της οθόνης θα εμφανιστεί ενεργή:

- Σύνδεση Wi-Fi (με την ένταση του σχετικού σήματος)
- Σύνδεση με το Cloud

Once the connection is complete, the monitor home page will show the following as enabled:

- The Wi-Fi connection (with related signal strength)
- The connection to the Cloud

Bei erfolgter Verbindung sind auf der Homepage des Monitors folgende Optionen aktiviert:

- Die WLAN-Verbindung (und die jeweilige Signalstärke)
- Die Verbindung mit der Cloud

Uma vez estabelecida a ligação, a homepage do monitor mostrará ativas:

- A ligação Wi-Fi (com a intensidade do respetivo sinal)
- A ligação com a Cloud

عند إتمام الاتصال، ستظهر الصفحة الرئيسية للشاشة نشطة:
- الاتصال بشبكة Wi-Fi (مع قوة الإشارة المتعلقة بها)
- الاتصال بالسحابة

K42947 - K42957

19

La pagina relativa alle impostazioni Wi-Fi, riporterà in c) il nome della rete W-Fi (SSID) e l'intensità del segnale Wi-Fi

La page des réglages Wi-Fi, signalera au point c) le nom du réseau W-Fi (SSID) et l'intensité du signal Wi-Fi

La página de configuración Wi-Fi muestra en c) el nombre de la red W-Fi (SSID) y la intensidad de la señal Wi-Fi

Στο σημείο γ) της σελίδας που αφορά τις ρυθμίσεις Wi-Fi, θα αναφέρεται το όνομα του δικτύου W-Fi (SSID) και η ένταση του σήματος Wi-Fi

The page relating to the Wi-Fi settings, showing in c) the name of the Wi-Fi network (SSID) and the Wi-Fi signal strength

Auf der Seite der WLAN-Einstellungen erscheinen unter c) der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) und die Stärke des WLAN-Signals

A página relativa às definições de Wi-Fi, indicará em c) o nome da rede W-Fi (SSID) e a intensidade do sinal Wi-Fi

الصفحة المتعلقة بإعدادات Wi-Fi، ستحمل ج) اسم شبكة W-Fi (SSID) وقوة إشارة Wi-Fi

20

l'app proporrà la schermata seguente:

l'appli proposera la page ci-après :

la aplicación muestra la pantalla siguiente:


Η εφαρμογή θα προτείνει την παρακάτω οθόνη:

the App will show the following screen:

Die App blendet folgende Seite ein:

a app exhibirá o ecrã seguinte:

سيعرض التطبيق الصفحة التالية:



sarà quindi possibile dare un nome al dispositivo appena configurato.
Una volta scelto il nome si proceda con un tap su "Save".

et vous pourrez donner un nom au dispositif que vous venez de configurer.
Après avoir choisi le nom, taper sur « Save » (Enregistrer).

es entonces posible dar un nombre al dispositivo recién configurado.
Una vez elegido el nombre, pulsa "Save" (Guardar).

επομένως, μπορείτε να δηλώσετε ένα όνομα για τον μηχανισμό που μόλις διαμορφώθηκε.
Μετά την επιλογή του ονόματος, προχωρήστε με πάτημα στο «Save» (Αποθήκευση).

you will therefore be able to name the device you have just configured.
Once you have chosen the name, proceed by tapping once on "Save".

hier können Sie das soeben konfigurierte Gerät benennen.
Nachdem Sie den Namen gewählt haben, fahren Sie mit einem Tap auf "Save" (Speichern) fort.

poderá, então, dar um nome ao dispositivo que acabou de configurar.
Uma vez escolhido o nome, proceda com um toque em "Save".

وبالتالي سيكون من الممكن إعطاء اسم للجهاز المهيأ للتو.
بمجرد اختيار الاسم، قم بالقرع على "Save" "حفظ".

K42947 - K42957

21

L'app, tramite la pagina riportata sotto chiederà di impostare un codice numerico di sicurezza

L'appli demandera de définir un code numérique de sécurité à travers la page indiquée ci-dessous

En la página siguiente, la aplicación solicita que se configure un código de seguridad numérico

Η εφαρμογή, μέσω της σελίδας που αναφέρεται παρακάτω, θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε έναν αριθμητικό κωδικό ασφαλείας

L'app chiede di modificare la password di dispositivo, passando dalla password di default ad una password personalizzata dall'utente. Per ragioni di sicurezza la password di dispositivo dovrà essere costituita da una serie di numeri da 4 a 16 cifre.

Si consiglia di prendere nota della password di dispositivo: risulterà utile per accedere ad ulteriori funzioni del dispositivo.

L'appli demande de modifier le mot de passe du dispositif en passant du mot de passe par défaut à un mot de passe personnalisé. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe du dispositif doit comprendre une série de numéros comprenant de 4 à 16 chiffres.

Il est conseillé de conserver le mot de passe du dispositif : il sera utile pour accéder aux autres fonctions du dispositif.

la aplicación solicita que se cambie la contraseña del dispositivo, para pasar de la contraseña predeterminada a la personalizada por el usuario. Por razones de seguridad, la contraseña del dispositivo debe consistir en una serie de números de 4 a 16 dígitos.

Se recomienda anotar la contraseña del dispositivo: será útil para acceder a otras funciones del dispositivo.

Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του μηχανισμού, αντικαθιστώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης από έναν κωδικό πρόσβασης εξατομικευμένο από τον χρήστη. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης του μηχανισμού πρέπει να αποτελείται από μια σειρά αριθμών 4 έως 16 ψηφίων.

Συνιστάται να σημειώσετε τον κωδικό πρόσβασης του μηχανισμού: θα είναι χρήσιμος για πρόσβαση σε περαιτέρω λειτουργίες του μηχανισμού.

From the page shown below, the App will prompt you to set a numerical security code

Auf der unten abgebildeten Seite fordert die App zur Eingabe eines numerischen Sicherheitscodes auf

A app, através da página abaixo, irá pedir-lhe para definir um código numérico de segurança

سيطلب التطبيق، من خلال الصفحة الواردة أدناه، تحديد رمز رقمي

the App prompts you to change the device password, switching from the default password to the password customised by the user. For security reasons, the device password must comprise a series of numbers of between 4 and 16 digits.

We recommend you make a note of your device password: it will come in handy to access further functions on the device.


die App fordert zum Ändern des werkseitigen Gerätepassworts durch Eingabe eines vom Benutzer personalisierten Passworts auf. Aus Sicherheitsgründen muss das Gerätepasswort aus einer Reihe von 4- bis 16-stelligen Nummern bestehen.

Bitte notieren Sie das Gerätepasswort: Es ist für den Zugang zu weiteren Gerätefunktionen nützlich.

a app pede para modificar a password de dispositivo, passando da password predefinida a uma password personalizada pelo utilizador. Por motivos de segurança, a password de dispositivo deverá ser constituída por uma série de números de 4 a 16 dígitos.

É aconselhável anotar a password de dispositivo: será útil para aceder a outras funções do dispositivo.

يطلب التطبيق تعديل كلمة مرور الجهاز، للانتقال من كلمة المرور الافتراضية إلى كلمة مرور مخصصة من المستخدم لاداعي الأمان، سيتعين أن تتكون كلمة مرور الجهاز من سلسلة من الأرقام من 4 إلى 16 رقماً.
ننصح بتدوين كلمة مرور الجهاز: ستزوم للدخول إلى وظائف أخرى بالجهاز.



K42947 - K42957

22

Per procedere si esegua un tap su "Confirm". Con la conferma l'app proporrà il videocitofono appena configurato tra i dispositivi connessi, come riportato sotto:

Pour continuer, taper sur « Confirm » (valider). En confirmant, l'app propose le portier-vidéo qui vient d'être configuré parmi les dispositifs connectés, de la façon suivante :

Para continuar, pulse "Confirm" (Confirmar). Con la confirmación, la aplicación incluye el videoportero recién configurado entre los dispositivos conectados, como se muestra a continuación:


Για να προχωρήσετε, πατήστε το «Confirm» (Επιβεβαίωση). Μετά την επιβεβαίωση, η εφαρμογή θα προτείνει τη θυροτηλέοραση που μόλις διαμορφώθηκε μεταξύ των συνδεδεμένων μηχανισμών, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Tap once on "Confirm" to proceed. Once you have confirmed, the App will prompt the video entryphone you've just configured among the devices connected, as shown below:

Fahren Sie mit einem Tap auf „Confirm“ (Bestätigen) fort. Nach der Bestätigung blendet die App das neu konfigurierte Videohaustelefon unter den verbundenen Geräten vor, wie unten dargestellt:

Para continuar, toque em "Confirm" ("Confirmar"). Com a confirmação, a app irá propor o videoporteiro recém-configurado entre os dispositivos conectados, conforme mostrado abaixo:

من أجل المتابعة، انقر على "Confirm" "تأكيد". بعد التأكيد، سيعرض التطبيق جهاز الإنتركم فيديو المهيا للتو بين الأجهزة المتصلة، على النحو المبين أدناه:



23

Si noti che entrando nella sezione "Settings" dell'App si potranno definire le seguenti funzioni per tutti i dispositivi collegati

En entrant dans la section « Settings » (Réglages) de l'appli, il sera possible de définir les fonctions suivantes pour tous les dispositifs connectés

Al entrar en la sección "Settings" (Ajustes) de la aplicación se pueden configurar las siguientes funciones para todos los dispositivos conectados


Λάβετε υπόψη ότι εάν ανοίξετε το τμήμα «Settings» (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής, μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω λειτουργίες για όλους τους συνδεδεμένους μηχανισμούς

Note that when you enter the "Settings" section of the App you can define the following functions for all connected devices

Unter „Settings“ (Einstellungen) der App können Sie folgende Funktionen für alle verbundenen Geräte definieren

De notar que, entrando na secção "Settings" ("Definições") da App, se poderão definir as seguintes funções para todos os dispositivos ligados

يلاحظ أنه من خلال الدخول إلى قسم "Settings" "الإعدادات" بالتطبيق، ستمكن من تحديد الوظائف التالية لجميع الأجهزة المتصلة



K42947 - K42957

- Indicazione tipologia login (nell'immagine di esempio è usato un account login)
 - Indicazione numero di dispositivi collegati
 - Mobile Data Network Reminders: possibilità di attivare/disattivare il reminder
 - Sound & Vibration: attivazione per app modalità Non disturbare / Suoneria / Vibrazione
 - About: Informazioni riguardanti la versione dell'app
 - Share: lista dei dispositivi condivisi
- Indication of login type (an account login is used in the example image)
 - Indication of number of connected devices
 - Mobile Data Network Reminders: possibility of enabling/disabling the reminder
 - Sound & Vibration: enabling for App Do not Disturb / Ringtone / Vibration
 - About: Information about the App version
 - Share: list of shared devices
- Indication du type de login (l'image servant d'exemple montre un compte login)
 - Indication du nombre de dispositifs connectés
 - Mobile Data Network Reminders : possibilité d'activer/désactiver le rappel
 - Sound & Vibration : activation pour l'appli de la modalit  Ne pas d ranger / Sonnerie / Vibration
 - About : Informations sur la version de l'appli
 - Share : liste des dispositifs partag s
- Angabe des Login-Modus (in der Beispielabbildung wird ein Account-Login verwendet)
 - Angabe der Anzahl verbundener Ger te
 - Mobile Data Network Reminders: Aktivierungs-/Deaktivierungsm glichkeit der Erinnerung
 - Sound & Vibration: Aktivierung des App-Modus Bitte nicht st ren / Klingelton / Vibration
 - About: Informationen  ber die App-Version
 - Share: Liste der freigegebenen Ger te
- Indicaci n del tipo de inicio de sesi n (en la imagen del ejemplo se utiliza un inicio de sesi n con cuenta)
 - Indicaci n del n mero de dispositivos conectados
 - Mobile Data Network Reminders: posibilidad de activar/desactivar el recordatorio
 - Sound & Vibration: activaci n del modo No molesten / Timbre / Vibraci n
 - About: informaci n sobre la versi n de la aplicaci n
 - Share: lista de dispositivos compartidos
- Indica o do tipo de login (na imagem de exemplo   usada uma conta de login)
 - Indica o do n mero de dispositivos ligados
 - Mobile Data Network Reminders (Lembretes de rede de dados m veis): possibilidade de ativar/desativar o lembrete
 - Sound & Vibration (Som e Vibra o): ativa o da app para o modo N o Incomodar / Toque / Vibra o
 - About (Acerca): Informa oes sobre a vers o da app
 - Share (Partilhar): lista de dispositivos partilhados
-  ndειξη τ που σύνδεσης (στην εικόνα του παραδείγματος χρησιμοποιείται λογαριασμός σύνδεσης)
 -  ndειξη αριθμού αντιστοιχημένων μηχανισμών
 - Mobile Data Network Reminders (Υπενημίσεις δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας): δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της υπενημίσις
 - Sound & Vibration (Ήχος και δόνηση): ενεργοποίηση για την εφαρμογή της λειτουργίας Μην ενοχλείτε / Κουδούνι / Δόνηση
 - About (Πληροφορίες): Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής
 - Share (Κοινή χρήση): λίστα μηχανισμών που βρίσκονται σε κοινή χρήση
-  شارة إلى نوع تسجيل الدخول (في الصورة الواردة بالمثال يُستخدم حساب تسجيل الدخول)
 -  شارة إلى عدد الأجهزة المتصلة
 - التذكير بشبكة بيانات الهاتف المحمول: إمكانية تفعيل/تعطيل التذكير
 - الصوت والاهتزاز: تنشيط في التطبيق وضع عدم الإزعاج / الجرس / الاهتزاز
 - عن: معلومات متعلقة بإصدار التطبيق
 - المشاركة: قائمة الأجهزة قيد المشاركة

K42947 - K42957

24

Nella sezione "Settings" relativa al videocitofono collegato, si hanno le seguenti funzioni relative al dispositivo stesso:

La section « Settings » (Réglages) relative au portier-vidéo connecté présente les fonctions suivantes relatives au dispositif :

En la sección "Settings" correspondiente al videoportero conectado, se encuentran las siguientes funciones correspondientes a cada dispositivo conectado:

Στο τμήμα «Settings» (Ρυθμίσεις) που αφορά τη συνδεδεμένη θυροτηλέοραση, παρέχονται οι παρακάτω λειτουργίες για τον μηχανισμό:

- Device Name: possibilità di aggiornare il nome del dispositivo
- Device details: UID del dispositivo, modello e revisione fw
- Device share: dispositivi condivisi verso altri utenti e dispositivi condivisi da altri utenti
- Push settings: attivazione/disattivazione notifiche di chiamata da posto esterno
- Advanced settings: configurazioni avanzate
- Delete: pulsante per rimozione collegamento dispositivo all'app.

- Device Name : possibilité de mettre à jour le nom du dispositif
- Device details : UID du dispositif, modèle et révision du fw
- Device share : dispositifs partagés vers d'autres usagers et dispositifs partagés par d'autres usagers
- Push settings : activation/désactivation des notifications d'appel depuis poste extérieur
- Advanced settings : configurations avancées
- Delete : poussoir permettant de supprimer la connexion du dispositif à l'appli.

- Device Name: permite editar el nombre del dispositivo
- Device details: UID del dispositivo, modelo y revisión firmware
- Dispositivos compartidos con otros usuarios y dispositivos compartidos por otros usuarios
- Push settings: activar/desactivar las notificaciones de llamada desde el aparato externo
- Advanced settings: ajustes avanzados
- Delete: botón para eliminar la conexión del dispositivo a la aplicación

In the "Settings" section relating to the connected Video entryphone, the following functions are available relating to the device itself:

Unter "Settings" (Einstellungen) des verbundenen Videohaustelefon finden Sie folgende Funktionen für das jeweilige Gerät:


Na secção "Settings" ("Definições") relativa ao videoporteiro ligado têm-se as seguintes funções relativas ao dispositivo:

في قسم "Settings" "الإعدادات" المتعلق بجهاز الفيديو المتصل، تتوفر الوظائف التالية المتعلقة بالجهاز نفسه:

- Device Name: possibility of updating the name of the device
- Device details: device UID, model and fw review
- Device share: devices shared with other users and devices shared by other users
- Push settings: enabling/disabling of call notifications from outdoor station
- Advanced settings: advanced configurations
- Delete: push button to remove device connection to the App.

- Device Name: Aktualisierungsmöglichkeit des Gerätenamens
- Device details: UID des Geräts, Modell und FW-Version
- Device share: An andere Benutzer freigegebene und von anderen Benutzern freigegebene Geräte
- Push settings: Aktivierung/Deaktivierung der Rufbenachrichtigungen von der Außenstelle
- Advanced settings: erweiterte Konfigurationen
- Delete: Taste zum Löschen der Geräteverbindung mit der App.

- Device Name (Nome do dispositivo): possibilidade de atualizar o nome do dispositivo
- Device details (Detalhes do dispositivo): UID do dispositivo, modelo e revisão do FW
- Device share (Partilha de dispositivos): dispositivos partilhados com outros utilizadores e dispositivos partilhados por outros utilizadores
- Push settings (Definições Push): ativação/desativação das notificações de chamada do posto externo
- Advanced settings (Definições avançadas): configurações avançadas
- Delete (Apagar): botão para remover a ligação do dispositivo à app.



K42947 - K42957

- Device Name (Όνομα μηχανισμού): δυνατότητα ενημέρωσης του ονόματος του μηχανισμού
- Device details (Λεπτομέρειες μηχανισμού): UID του μηχανισμού, μοντέλο και αναθεώρηση υλικολογισμικού
- Device share (Κοινή χρήση μηχανισμού): κοινόχρηστοι μηχανισμοί προς άλλους χρήστες και κοινόχρηστοι μηχανισμοί από άλλους χρήστες
- Push Settings (Ρυθμίσεις Push): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κλήσης από εξωτερικό σταθμό
- Advanced settings (Προηγμένες διαμορφώσεις): προηγμένες διαμορφώσεις
- Delete (Διαγραφή): μπουτόν για κατάργηση της σύνδεσης του μηχανισμού με την εφαρμογή.

- اسم الجهاز: إمكانية تحديث اسم الجهاز
- تفاصيل الجهاز: الرقم التعريفي الفريد (UID) الخاص بالجهاز والموديل ومراجعة البرنامج الثابت
- مشاركة الجهاز: الأجهزة الموجودة قيد المشاركة مع مستخدمين آخرين والأجهزة الموجودة قيد المشاركة من مستخدمين آخرين
- إعدادات الدفع: تفعيل/تعطيل إشعارات المكالمات من الوحدة الخارجية
- الإعدادات المتقدمة: عمليات التهيئة المتقدمة
- حذف: زر لإزالة توصيل الجهاز بالتطبيق.

- device: nome del dispositivo
- Modify device password: menu per modificare password
- Preview Mode: selezione modalità video (modalità alta qualità: 20 f/s;
- modalità media qualità: 10f/2;
- modalità bassa qualità: 0.5f/s)
- Ring Alerts: attivazione notifiche di chiamata da posto esterno
- Firmware version: verifica firmware installato su monitor e disponibilità di eventuali aggiornamenti
- Synchronize time zone: funzione di sincronizzazione del fuso orario su cui si basa l'orologio del videocitofono. La funzione comunica al videocitofono di utilizzare lo stesso fuso orario in uso sullo smartphone. Una volta configurato il fuso orario, data ed ora del videocitofono saranno aggiornate in corrispondenza di:
 - ogni riaccensione del videocitofono
 - ogni aggiornamento da cloud (con frequenza settimanale).
- Delete: rimozione dall'app del dispositivo configurato

- device: name of the device
- Modify device password: menu to change the password
- Preview Mode: video mode selection (high quality mode: 20 f/s;
- medium quality mode: 10f/2;
- low quality mode: 0.5f/s)
- Ring Alerts: call notifications from outdoor station enabling
- Firmware version: check firmware installed on the monitor and availability of possible upgrades
- Synchronize time zone: function for synchronising the time zone on which the video entryphone clock is based. The function informs the video entryphone to use the same time zone used by the smartphone. Once the time zone has been configured, the date and time of the video entryphone will be updated:
 - every time the video entryphone is restarted
 - at every cloud update (with a weekly frequency).
- Delete: delete configured device from the App

- device : nom du dispositif
- Modify device password : menu permettant de modifier le mot de passe
- Preview Mode : sélection de la modalit  video (modalit  haute qualit  : 20 f/s ;
- modalit  qualit  moyenne : 10f/2 ;
- modalit  basse qualit  : 0,5 f/s)
- Ring Alerts : activation notifications d'appel depuis poste ext rieur
- Firmware version : contr le du firmware install  sur le moniteur et disponibilit  de mises   jour  ventuelles
- Synchronize time zone : fonction de synchronisation du fuseau horaire sur lequel se base l'horloge du portier-vid o. La fonction signale au portier-vid o d'utiliser le m me fuseau horaire que celui du smartphone. Apr s avoir configur  le fuseau horaire, la date et l'heure du portier-vid o seront mises   jour :
 - chaque fois que l'on rallume le portier-vid o
 -   chaque actualisation via cloud (fr quence hebdomadaire).
- Delete : suppression du dispositif configur  de l'app

- device: Name des Ger ts
- Modify device password: Men  zur Passwort nderung
- Preview Mode: Auswahl des Video-Modus (Modus hohe Qualit t: 20 f/s;
- Modus normale Qualit t: 10f/2;
- Modus geringe Qualit t: 0.5f/s)
- Ring Alerts: Aktivierung der Rufbenachrichtigungen von der Au enstelle
- Firmware version: Pr fung der auf dem Monitor installierten Firmware und Verf gbarkeit etwaiger Aktualisierungen
- Synchronize time zone: Funktion Synchronisierung der Zeitzone, auf der die Uhr des Videohaustelefons basiert. Die Funktion teilt dem Videohaustelefon mit, die gleiche Zeitzone des Smartphones zu verwenden. Nach Konfiguration der Zeitzone werden Datum und Uhrzeit des Videohaustelefons aktualisiert bei:
 - jeder Neueinschaltung des Videohaustelefons
 - jeder Aktualisierung  ber die Cloud (w chentlich).
- Delete: L schen des konfigurierten Ger ts aus der App

K42947 - K42957

- Device: nombre del dispositivo
- Modify device password: menú para modificar la contraseña
- Preview Mode: selección del modo vídeo (modo alta calidad: 20 f/s;
- modo media calidad: 10 f/s;
- modo baja calidad: 0,5 f/s)
- Ring Alerts: activación de notificaciones de llamada desde el aparato externo
- Firmware version: comprobación del firmware instalado en el monitor y disponibilidad de actualizaciones
- Synchronize time zone: función de sincronización de la zona horaria en la que se basa el reloj del videoportero.
La función comunica al videoportero que debe utilizar la misma zona horaria que se utiliza en el smartphone.
Una vez configurada la zona horaria, la fecha y la hora del videoportero se actualizan:
- cada vez que se vuelve a encender el videoportero
- cada vez que se realiza la actualización desde la nube (con frecuencia semanal).
- Delete: eliminación del dispositivo configurado por la aplicación

- device (μηχανισμός): όνομα μηχανισμού
- Modify device password (Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης μηχανισμού): μενού για τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης
- Preview Mode (Λειτουργία προεπισκόπησης): επιλογή λειτουργίας βίντεο (λειτουργία υψηλής ποιότητας: 20 f/s,
- λειτουργία μέτριας ποιότητας: 10f/2,
- λειτουργία χαμηλής ποιότητας: 0,5f/s)
- Ring Alerts (Ειδοποιήσεις κλήσης): ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κλήσης από εξωτερικό σταθμό
- Firmware version (Έκδοση υλικολογισμικού): επιβεβαίωση υλικολογισμικού που έχει εγκατασταθεί στην οθόνη και διαθεσιμότητας πιθανών ενημερώσεων
- Synchronize time zone (Συγχρονισμός ζώνης ώρας): λειτουργία συγχρονισμού της ζώνης ώρας στην οποία βασίζεται το ρολόι της θυροτηλεόρασης.
Η λειτουργία υποδεικνύει στη θυροτηλεόραση ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια ζώνη ώρας με εκείνη που χρησιμοποιείται στο smartphone.
Μετά τη διαμόρφωση της ζώνης ώρας, η ημερομηνία και η ώρα της θυροτηλεόρασης ενημερώνονται με:
- κάθε εκ νέου ενεργοποίηση της θυροτηλεόρασης
- με κάθε ενημέρωση από το cloud (ε εβδομαδιαία συχνότητα).
- Delete (Διαγραφή): κατάργηση της εφαρμογής του διαμορφωμένου μηχανισμού

- device (dispositivo): nome do dispositivo
- Modify device password (Modificar a password do dispositivo): menu para alterar a password
- Preview Mode (Modo de pré-visualização): seleção do modo de vídeo (modo de alta qualidade: 20 f/s;
- modo de média qualidade: 10f/2;
- modo de baixa qualidade: 0,5f/s)
- Ring Alerts (Alertas de toque): ativação das notificações de chamada do posto externo
- Firmware version (Versão do firmware): verificação do firmware instalado no monitor e disponibilidade de eventuais atualizações
- Synchronize time zone (Sincronizar fuso horário): função de sincronização do fuso horário em que se baseia o relógio do videoporteiro.
A função comunica ao videoporteiro para utilizar o mesmo fuso horário que está a ser usado no smartphone.
Uma vez configurado o fuso horário, a data e a hora do videoporteiro serão atualizadas a:
- cada recendimento do videoporteiro
- cada atualização a partir da cloud (com frequência semanal).
- Delete: remoção da app do dispositivo configurado

- الجهاز: اسم الجهاز
- تعديل كلمة مرور الجهاز: قائمة من أجل تعديل كلمة المرور
- وضع المعاينة: اختر وضع الفيديو (وضع الجودة العالية: 20 إطار/ثانية;
- وضع الجودة المتوسطة: 10 إطار/ثانية;
- وضع الجودة المنخفضة: 0,5 إطار/ثانية)
- تنبيهات الرنين: تفعيل إشعارات المكالمات من الوحدة الخارجية
- إصدار البرنامج الثابت: التحقق من البرنامج الثابت المثبت على الشاشة وتوفر أية تحديثات
- مزامنة المنطقة الزمنية: وظيفة مزامنة المنطقة الزمنية التي تعتمد عليها ساعة جهاز الإنترنت فيديو.
- تَبْلُغ الوظيفة جهاز الإنترنت فيديو باستخدام نفس المنطقة الزمنية المستخدمة في الهاتف النكي.
- بمجرد تهيئة المنطقة الزمنية، سيتم تحديث تاريخ وقت جهاز الإنترنت فيديو وفقاً لما يلي:
- كل إعادة تشغيل لجهاز الإنترنت فيديو
- كل تحديث من السحابة (بتكرار أسبوعي).
- حذف: إزالة الجهاز المهيأ من التطبيق

K42947 - K42957

Abilitazione permessi:

Affinchè l'app funzioni correttamente si abbia cura di che siano abilitati i permessi richiesti.

Validation des autorisations :

Pour fonctionner correctement, les autorisations nécessaires doivent être validées.

Habilitación de permisos:

Para que la aplicación funcione correctamente, compruebe que estén habilitados los permisos solicitados.

Ενεργοποίηση αδειών:

Για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, φροντίστε να είναι ενεργοποιημένες οι απαιτούμενες άδειες.

Permissions enabled:

To run the App correctly make sure the required permissions are enabled.

Freigabe der Erlaubnisse:

Geben Sie zur einwandfreien Funktion der App die erforderlichen Erlaubnisse frei.

Habilitação de permissões:

Para que a app funcione corretamente, tenha o cuidado de habilitar as permissões solicitadas.

تفعيل الأذون:

حتى يعمل التطبيق بطريقة صحيحة فإنه ينبغي التحقق من تفعيل الأذون المطلوبة.

Per il sistema Android, sono richiesti i permessi per:

- Fotocamera (Camera)
- Geolocalizzazione (Location)
- Memoria (Storage)
- Microfono (Microphone)
- Telefono (Phone)

Le système Android doit disposer des autorisations pour :

- Caméra (Camera)
- Géolocalisation (Location)
- Mémoire (Storage)
- Micro (Microphone)
- Téléphone (Phone)

Para el sistema Android, se requieren los permisos para:

- Cámara (Camera)
- Geolocalización (Location)
- Memoria (Storage)
- Micrófono (Microphone)
- Teléfono (Phone)

Για το σύστημα Android, απαιτούνται άδειες για τα εξής:

- Κάμερα (Camera)
- Γεωεντοπισμός (Location)
- Μνήμη (Storage)
- Μικρόφωνο (Microphone)
- Τηλέφωνο (Phone)

For the Android system permission must be given for:

- Camera
- Location
- Storage
- Microphone
- Phone

Für Android werden folgende Erlaubnisse benötigt:


- Kamera (Camera)
- Standort (Location)
- Speicher (Storage)
- Mikrofon (Microphone)
- Telefon (Phone)

Para o sistema Android são pedidos os consentimentos para:

- Câmara (Camera)
- Geolocalização (Location)
- Armazenamento (Storage)
- Microfone (Microphone)
- Telefone (Phone)


لنظام التشغيل Android، تُطلب التصاريح التالية:

- كاميرا التصوير (Camera)
- تحديد الموقع الجغرافي (Location)
- الذاكرة (Storage)
- الميكروفون (Microphone)
- الهاتف (Phone)




K42947 - K42957

e l'abilitazione delle notifiche: and notifications must be enabled:
 et la validation des notifications : sowie die Freigabe der Mitteilungen:
 y la habilitación de las notificaciones: e a habilitação das notificações:
 και ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων: وتفعيل الإشعارات:




Per il sistema iOS sono richiesti i permessi: For the iOS system permission must be given for:
 Le système iOS doit disposer des autorisations pour : Für iOS werden folgende Erlaubnisse benötigt:
 Para el sistema iOS, se requieren los permisos: Para o sistema iOS são pedidas permissões:

Για το σύστημα iOS, απαιτούνται οι εξής άδειες: بالنسبة لنظام التشغيل iOS تُطلب الأذن التالية:



- Abilitare i servizi di localizzazione con posizione esatta per l'app, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Please enable the APP to access the precise location information through the Settings-Privacy-Location Service, otherwise the APP may not work properly.
- Valider les services de localisation avec Position exacte pour l'appli, sinon elle pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Ortungsdienste mit Genauer Standort für die App freigegeben, da sie sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Habilite los servicios de localización con ubicación exacta para la aplicación, de lo contrario podría no funcionar correctamente.
- Ativar os serviços de localização exata para a app, caso contrário, poderá não funcionar corretamente.
- Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού «Άκριβή τοποθεσία» για την εφαρμογή, διαφορετικά μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Activer de exacte lokalisediensten voor de app, anders zou de werking niet correct kunnen zijn.

E l'abilitazione delle notifiche: And notifications must be enabled:
 Et la validation des notifications : Sowie die Freigabe der Mitteilungen:
 Y la habilitación de las notificaciones: E a habilitação das notificações:
 και ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων: وتفعيل الإشعارات:



K42947 - K42957

App "View Door"

L'app si compone fundamentalmente di quattro sezioni:

Application « View Door »

L'appli comprend quatre sections principales :

Aplicación "View Door"

La aplicación consta principalmente de cuatro secciones:

Εφαρμογή «View Door»

Η εφαρμογή αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερα τμήματα:

"View Door" App

The App basically consists of four sections:

App „View Door“

Die App besteht im Wesentlichen aus vier Elementen:

App "View Door"

A app é composta fundamentalmente por quatro secções:

تطبيق "View Door"

يتكون التطبيق بشكل أساسي من أربعة أقسام:



- **Devices**: sono riportati i dispositivi collegati all'app.
- **Devices**: lists the devices connected to the App.
- **Devices** : indique les dispositifs associés à l'appli.
- **Devices (Geräte)**: hier sind die mit der App verbundenen Geräte aufgeführt.
- **Devices**: incluye los dispositivos conectados a la aplicación.
- **Devices (Dispositivos)**: são indicados os dispositivos ligados à app.
- **Devices (Μηχανισμοί)**: αναφέρονται οι μηχανισμοί που είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή.

• **Devices** (الأجهزة): تُعرض الأجهزة المتصلة بالتطبيق.



- **Message**: sono riportate le notifiche ricevute.
- **Message**: lists the notifications received.
- **Message** : regroupe les notifications reçues.
- **Message (Nachricht)**: hier sind die erhaltenen Benachrichtigungen aufgeführt.
- **Message**: incluye las notificaciones recibidas.
- **Message (Mensagem)**: são indicadas as notificações recebidas.
- **Message (Μήνυμα)**: αναφέρονται οι ληφθείσες ειδοποιήσεις.

• **Message** (الرسالة): تُعرض الإشعارات المستلمة.



- **Album**: sono riportati i video e le foto relative alle comunicazioni.
- **Album**: shows the videos and photos related to the communications.
- **Album** : rassemble les vidéos et les photos relatives aux communications.
- **Album**: hier sind die Videos und Fotos der Kommunikationen aufgeführt.
- **Album**: incluye los vídeos y las fotos correspondientes a las comunicaciones.
- **Album (Álbum)**: são indicados os vídeos e as fotos relativos às comunicações.
- **Album (Άλμπουμ)**: αναφέρονται τα βίντεο και οι φωτογραφίες που αφορούν την επικοινωνία.

• **Album** (الألبوم): تُعرض مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاتصالات.



- **Settings**: configurazione delle principali funzionalità dell'app.
- **Settings**: configuration of the main App functions.
- **Settings** : configuration des principales fonctions de l'appli.
- **Settings (Einstellungen)**: die Konfiguration der wichtigsten Funktionen der App.
- **Settings**: configuración de las principales funciones de la aplicación.
- **Settings (Definições)**: configuração das principais funcionalidades da app.
- **Settings (Ρυθμίσεις)**: διαμόρφωση κύριων λειτουργιών της εφαρμογής.

• **Settings** (الإعدادات): تهيئة الوظائف الرئيسية للتطبيق.

K42947 - K42957

Devices

Ogni dispositivo collegato all'app è contraddistinto da un nome e da una immagine relativa all'ultima comunicazione.

Si noti che la comunicazione Posto esterno - App può essere interrotta agendo sul display del videocitofono.

Attivando il display del dispositivo (se in stand-by) ed eseguendo uno swipe da sinistra a destra sulla videata riportata di seguito è possibile interrompere immediatamente la comunicazione:

Devices

Chaque dispositif associé à l'appli porte un nom et se reconnaît à une image relative à la dernière communication.

Il est possible d'interrompre la communication Poste extérieur - Appli en intervenant sur l'écran du portier-vidéo.

En activant l'écran du dispositif (s'il est en état de veille) et en faisant glisser le doigt de gauche à droite sur la page indiquée ci-après, il est possible d'interrompre immédiatement la communication :

Devices

Cada dispositivo conectado a la aplicación se identifica con un nombre y una imagen correspondiente a la última comunicación.

La comunicación entre el aparato externo y la aplicación se puede interrumpir actuando en la pantalla del videoportero.


Al activar la pantalla del dispositivo (si está en espera) y deslizando rápidamente el dedo de izquierda a derecha en la pantalla que se muestra a continuación es posible interrumpir inmediatamente la comunicación:

Devices (Μηχανισμοί)

Κάθε μηχανισμός συνδεδεμένος στην εφαρμογή επισημαίνεται από ένα όνομα και μια εικόνα που αφορά την τελευταία επικοινωνία.

Λάβετε υπόψη ότι η επικοινωνία εξωτερικού σταθμού - εφαρμογής μπορεί να διακοπεί μέσω της οθόνης της θυροτηλεόρασης.

Εάν ενεργοποιήσετε την οθόνη του μηχανισμού (εφόσον βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής) και εκτελέσετε σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη που φαίνεται παρακάτω μπορείτε να διακόψετε αμέσως την επικοινωνία:

**Devices**

Each device connected to the App is marked by a name and an image relating to the last communication.

Note that the Outdoor station - App communication can be interrupted on the video entryphone display.

Activate the device display (if in stand-by) and swipe from left to right on the screen shown below to immediately interrupt the communication:

Devices (Geräte)

Jedes mit der App verbundene Gerät ist durch einen Namen und ein Bild der letzten Kommunikation gekennzeichnet.

Sie können die Kommunikation Außenstelle - App über das Display des Videohaustelefons unterbrechen.

Indem Sie das Display des Videohaustelefons (sofern in Standby) aktivieren und von links nach rechts auf der folgenden Seite streichen, können Sie die Kommunikation sofort unterbrechen:

Devices (Dispositivos)

Cada dispositivo ligado a app está assinalado com um nome e uma imagem relativa à última comunicação.

De notar que a comunicação Posto externo - App pode ser interrompida atuando no display do videoporteiro.

Ativando o display do dispositivo (se em standby) e deslizando o dedo da esquerda para a direita no ecrã indicado de seguida, é possível interromper imediatamente a comunicação:

(الأجهزة) Devices

يتم تمييز كل جهاز متصل بالتطبيق من خلال اسم وصورة خاصة بأخر اتصال. يلاحظ أنه يمكن مقاطعة الاتصال بين الوحدة الخارجية-التطبيق عن طريق العمل على شاشة جهاز الإنترنت فيديو.

من خلال تنشيط شاشة الجهاز (إذا كان في وضع الاستعداد) والتمرير من اليسار إلى اليمين على الصفحة المبينة أدناه، من الممكن مقاطعة الاتصال فوراً:

K42947 - K42957

Con un tap sull'immagine si attiva la modalità consultazione video e compaiono sull'app le immagini relative al dispositivo attivato.

In generale, durante la modalità anteprima l'app sarà come riportato nell'immagine seguente:

Taper sur l'image pour valider la modalit  consultation vid o. L'appli affiche les images relatives au dispositif activ .

Normalement, lorsqu'elle est en modalit  aper u, l'appli se pr sente comme sur l'image ci-apr s :

Pulsando la imagen se activa el modo de consulta de v deo y en la aplicaci n aparecen las im genes correspondientes al dispositivo activado.

En general, en el modo Vista previa la aplicaci n es como se indica en la imagen siguiente:

Με π τημα στην εικόνα ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου βίντεο και εμφανίζονται στην εφαρμογή οι εικόνες που αφορούν τον ενεργοποιημένο μηχανισμό.

Γενικά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προεπισκόπησης η εφαρμογή θα είναι  πως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Tap on the image to activate the video consultation mode; the images relating to the activated device appear on the App.


Generally, in preview mode the App will appear as shown in the following image:

Mit einem Tap auf das Bild aktivieren Sie den Video-Abfragemodus, wobei in der App die Bilder des aktivierten Ger ts erscheinen.

Im Allgemeinen wird die App im Modus Vorschau wie in folgendem Bild dargestellt:

Com um toque na imagem ativa-se o modo de consulta do v deo e aparecem na app as imagens relativas ao dispositivo ativado.

Regra geral, durante o modo de pr -visualiza o a app estar  conforme indicado na imagem seguinte:



من خلال النقر على الصورة يتم تفعيل وضع الإطلاع على الفيديو وستظهر على التطبيق الصور الخاصة بالجهاز المتصل. بوجه عام، أثناء وضع المعاينة، سيكون شكل التطبيق كما هو موضح في الصورة التالية:



- Con un tap su questa icona si accede alla configurazione del particolare dispositivo collegato.
L'eventuale puntino rosso indica la disponibilit  di una versione firmware pi  recente per il monitor.
- Tap on this icon to access the configuration of the specific device connected.
A red dot indicates that a more recent version of the monitor firmware is available.
- Taper sur cette ic ne pour acc der   la configuration du dispositif associ .
Le point rouge qui s'affiche signale la disponibilit  d'une version firmware plus r cente pour le moniteur.
- Mit einem Tap auf dieses Symbol rufen Sie die Konfiguration des jeweils verbundenen Ger ts auf.
Die Anzeige eines roten Punkts weist auf die Verf gbarkeit einer neueren Firmwareversion f r den Monitor hin.
- Pulsando este icono se accede a la configuraci n del dispositivo conectado.
Si aparece un puntito rojo, significa que est  disponible una versi n firmware m s reciente para el monitor.
- Com um toque neste icone acede-se   configura o do dispositivo espec fico ligado.
O eventual pontinho vermelho indica a disponibilit de de uma vers o de firmware mais recente para o monitor.
- Με π τημα αυτού του εικονιδίου αποκτάτε πρόσβαση στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου συνδεδεμένου μηχανισμού.
Πιθανή κόκκινη κουκκίδα υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα πιο πρόσφατης εκδόσης υλικολογαμικού για την οθ νη.

• بواسطة النقر على هذه الأيقونة، يتم الدخول إلى تهيئة جهاز خاص متصل. تشير النقطة الحمراء، إن وُجدت، إلى توفر إصدار برنامج ثابت أحدث للشاشة.

K42947 - K42957

home

297 2023

- Timeout: Indicazione del tempo di comunicazione rimasto
- Timeout: Indication of the remaining communication time
- Timeout : Indication du temps de communication encore à disposition
- Timeout: Angabe der verbleibenden Kommunikationszeit
- Timeout: indicación del tiempo de comunicación restante
- Timeout: Indicação do tempo de comunicação que resta
- Timeout (Χρονικό όριο): Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου επικοινωνίας
- Timeout (الانتهاء المهلة): إشارة إلى وقت الاتصال المتبقي



- Tasto Play / Stop: attivazione/disattivazione modalità consultazione video
- Play / Stop button: enables/disables the video consultation mode
- Touche Play / Stop : activation/désactivation modalit  consultation vid o
- Taste Wiedergabe / Stopp: Aktivierung/Deaktivierung des Video-Abfragemodus
- Play / Stop: activaci n/desactivaci n del modo consulta vid o
- Bot o Play/Stop: ativa o/desativa o do modo de consulta de vid o
- Πλήκτρο Play / Stop (Αναπαραγωγή / Διακοπή): ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου βίντεο
- زر التشغيل / الإيقاف: تفعيل وتعطيل وضع الإطلاع على الفيديو



- Fotografia: Cattura immagine
- Photography: Still capture
- Photographie : Capture d'image
- Foto: Bild aufnehmen
- Fotografia: captura de imagen
- Fotografia: Captura de imagem
- Φωτογραφία: Λήψη εικόνας
- التصوير: التقاط الصور



- Telecamera: Registrazione video
- Camera: Record video
- Cam ra : Enregistrement vid o
- Kamera: Videoaufnahme
- C mara: grabaci n de video
- C mara: Grava o de video
- Κ μερα: Εγγραφή βίντεο
- كاميرا الفيديو: تسجيل الفيديو



- Qualit  immagine: **H** = Alta qualit  (20 fps); **M** = Media qualit  (10 fps); **L** = Bassa qualit  (0,5 fps);
La possibilit  di ridurre la qualit  dell'immagine pu  risultare utile nel caso in cui la banda disponibile, per la comunicazione dati, fosse limitata.
- Image quality: **H** = High quality (20 fps); **M** = Medium quality (10 fps); **L** = Low quality (0,5 fps);
The possibility of reducing the image quality may be useful if there is limited data communication bandwidth availability.
- Qualit  de l'image : **H** = haute qualit  (20 fps) ; **M** = qualit  moyenne (10 fps) ; **L** = basse qualit  (0,5 fps) ;
La possibilit  de r duire la qualit  de l'image peut s'av rer utile au cas o  la bande disponible pour la communication des donn es serait limit e.
- Bildqualit t: **H** = Hohe Qualit t (20 fps); **M** = Normale Qualit t (10 fps); **L** = Geringe Qualit t (0,5 fps);
Die M glichkeit zur Reduzierung der Bildqualit t kann sich immer dann als n tzlich erweisen, wenn das zur Datenkommunikation verf gbare Band beschr nkt ist.
- Calidad de imagen: **H** = Alta calidad (20 fps); **M** = Media calidad (10 fps); **L** = Baja calidad (0,5 fps);
La posibilidad de reducir la calidad de la imagen puede ser  til si la banda disponible para la comunicaci n de datos es limitada.
- Qualidade de imagem: **H** = Alta qualidade (20 fps); **M** = M dia qualidade (10 fps); **L** = Baixa qualidade (0,5 fps);
A possibilidade de reduzir a qualidade da imagem pode ser  til no caso de a banda dispon vel, para a comunica o de dados, ser limitada.
- Ποιότητα εικόνας: **H** = Υψηλή ποιότητα (20 fps), **M** = Μέτρια ποιότητα (10 fps), **L** = Χαμηλή ποιότητα (0,5 fps).
Η δυνατότητα μείωσης της ποιότητας της εικόνας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην περίπτωση που η διαθεσίμη ζώνη για την επικοινωνία δεδομένων είναι περιορισμένη.
- جودة الصورة: **H** = جودة عالية (20 fps) = **M** = جودة متوسطة (10 fps) = **L** = جودة منخفضة (0,5 fps)
يمكن أن تنفيذ إمكانية تقليل جودة الصورة إذا كان النطاق الترددي المتاح محدودًا لاتصال البيانات.

K42947 - K42957



- Rotazione immagine video
- Video image rotation
- Rotation image vidéo
- Videobild-Ausrichtung
- Giro de imagen de vídeo
- Rotação da imagem de vídeo
- Περιστροφή εικόνας βίντεο
- تدوير صورة الفيديو



- Microfono: attivazione comunicazione audio (quando attivata, sul posto esterno si accende il LED verde di comunicazione in corso).
- Microphone: audio communication activation (when the audio communication is active, the green communication in progress LED on the outdoor station lights up).
- Micro : activation de la communication audio (une fois activée, la led verte de communication en cours s'allume sur le poste extérieur).
- Mikrofon: Aktivierung der Audiokommunikation (wenn aktiviert, leuchtet die grüne LED der ablaufenden Kommunikation an der Außenstelle auf).
- Micrófono: activación de la comunicación de audio (cuando está activado, se enciende el LED verde de comunicación en el aparato externo).
- Microfone: ativação da comunicação de áudio (quando ativada, acende-se no posto externo o LED verde de comunicação em curso).
- Μικρόφωνο: ενεργοποίηση επικοινωνίας ήχου (όταν είναι ενεργοποιημένη, στον εξωτερικό σταθμό ανάβει η πράσινη λυχνία LED επικοινωνίας σε εξέλιξη).
- الميكروفون: تفعيل الاتصال الصوتي (عند تفعيله، على الوحدة الخارجية يضيء مصباح LED الأخضر الذي يشير إلى أن الاتصال جارياً).



- Serratura: attivazione serratura (l'attuatore dovrà essere attivato nella sezione "General")
- Lock: lock activation (the actuator must be activated in the "General" section)
- Gâche : activation gâche (l'actuateur devra être activé dans la section « General »)
- Türöffner: Aktivierung des Türöffners (hierzu muss der Aktor unter „General“ (Allgemein) aktiviert werden)
- Cerradura: activación de la cerradura (el dispositivo deberá estar activado en la sección "General")
- Trínco: ativação do trinco (o atuador deverá ser ativado na secção "General")
- Κλειδαριά: ενεργοποίηση κλειδαριάς (ο εκκινητής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο τμήμα «General» (Γενικά))
- القفل: تفعيل القفل (سيتم تفعيل المشغل في قسم "عام")



- Selezione dispositivo video (Il dispositivo dovrà essere attivato nella sezione "General")
- Video device selection (the device must be activated in the "General" section)
- Sélection dispositif vidéo (Le dispositif devra être activé dans la section « General »)
- Auswahl Videogerät (hierzu muss das Gerät unter „General“ (Allgemein) aktiviert werden)
- Selección del dispositivo vídeo (el dispositivo deberá estar activado en la sección "General")
- Seleção do dispositivo de vídeo (o dispositivo deverá ser ativado na secção "General")
- Επιλογή μηχανισμού βίντεο (ο μηχανισμός πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στο τμήμα «General» (Γενικά))
- اختيار جهاز الفيديو (سيتم تفعيل المشغل في قسم "عام")

K42947 - K42957

Message

E' riportata una lista temporale con tutte le notifiche di chiamata

Message

Liste momentanée de toutes les notifications d'appel

Message

Muestra una lista temporal con todas las notificaciones de llamada

Message (Μήνυμα)

Εμφανίζεται μια χρονική λίστα με όλες τις διαθέσιμες ειδοποιήσεις κλήσης

Album

Contiene i video e le foto riprese durante le comunicazioni

Album

Contient les vidéos et les photos prises durant les communications

Album

Contiene los vídeos y las fotos captadas durante las comunicaciones

Album (Άλμπουμ)

Περιλαμβάνει τα βίντεο και τις φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών

Settings

Permette di configurare alcune caratteristiche proprie del dispositivo collegato.

Settings

Permet de configurer certaines caractéristiques propres au dispositif associé.

Settings

Permite configurar algunas características propias del dispositivo conectado.

Settings (Ρυθμίσεις)

Επιτρέπει τη διαμόρφωση ορισμένων χαρακτηριστικών του συνδεδεμένου μηχανισμού.

Message

A time list is given indicating all the call notifications

Nachricht

Eine zeitlich gegliederte Liste aller Rufbenachrichtigungen wird eingeblendet

Message (Mensagem)

É apresentada uma lista temporal com todas as notificações de chamada

(الرسالة) Message

تُعرض قائمة زمنية بجميع إشعارات المكالمات

Album

Contains the videos and photos recorded during communications

Album

Enthält die während der Kommunikationen aufgenommenen Videos und Fotos

Album (Álbum)

Contém os vídeos e as fotos obtidos durante as comunicações

(الألبوم) Album

يحتوي على مقاطع فيديو وصور ملتقطة أثناء الاتصالات

Settings

Used to configure some features of the connected device.

Settings (Einstellungen)

Hiermit können einige Eigenschaften des verbundenen Geräts konfiguriert werden.

Settings (Definições)

Permite configurar algumas características próprias do dispositivo ligado.

(الإعدادات) Settings

تتيح ضبط ومعايرة بعض المواصفات الخاصة بالجهاز المتصل.

K42947 - K42957

Funzionamento Fonctionnement Funktionsweise Λειτουργία

Operation Funcionamiento Funcionamento التشغيل

Schermata principale

Nella modalità standby, toccando lo schermo in qualsiasi punto, verrà visualizzata la schermata con le funzioni principali del dispositivo.

Con uno scorrimento verticale, dall'alto verso il basso sulla freccia riportata nella schermata principale, si accede alle impostazioni di mute e di registrazione automatica.

Con uno scorrimento orizzontale si accede alle impostazioni del dispositivo.

Page d'accueil

En mode veille, il suffit de toucher l'écran pour afficher la page présentant les fonctions principales du dispositif.

Faire glisser vers le bas la flèche présente sur la page d'accueil pour accéder aux paramètres de la fonction silence et d'enregistrement automatique.

Faire glisser le doigt horizontalement pour accéder aux paramètres du dispositif.

Pantalla principal

En el modo stand-by, al tocar la pantalla en cualquier punto, se muestra la pantalla con las principales funciones del dispositivo.

Deslizando el dedo de arriba abajo, en la flecha que aparece en la pantalla principal, se accede a los ajustes de la función "Mute" y grabación automática.

Deslizando el dedo de derecha a izquierda, se accede a los ajustes del dispositivo.

Κύρια οθόνη

Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, εάν πατήσετε σε ένα σημείο στην οθόνη, θα εμφανιστεί η οθόνη με τις κύριες λειτουργίες του μηχανισμού.

Με κατακόρυφη κύλιση, προς τα κάτω, με το βέλος που φαίνεται στην κύρια οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σίγασης και αυτόματης εγγραφής.

Με οριζόντια κύλιση, αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του μηχανισμού.

Main screen

In standby mode, touching any part of the display will bring up the screen showing the device's main functions.

Scrolling down on the arrow shown on the main screen accesses the mute and auto record settings.

Scrolling horizontally access the device settings.

Hauptseite

Im Standby-Modus wird durch Antippen des Bildschirms an einer beliebigen Stelle die Seite mit den Hauptfunktionen des Geräts angezeigt.

Durch senkrecht Streichen von oben nach unten auf den Pfeil der Hauptseite wird auf die Einstellungen Lautlos und automatische Aufnahme zugegriffen.

Durch waagrecht Streichen werden die Geräteeinstellungen aufgerufen.

Ecrã principal

No modo standby, tocando no ecrã em qualquer ponto, é apresentado o ecrã com as funções principais do dispositivo.

Com uma deslocação vertical, de cima para baixo sobre a seta indicada no ecrã principal, acede-se às definições de mute e de gravação automática.


Com uma deslocação horizontal, acede-se às definições do dispositivo.

الشاشة الرئيسية

في وضع الاستعداد، سيؤدي لمس الشاشة في أية نقطة إلى عرض صفحة تحمل الوظائف الرئيسية للجهاز.

من خلال التمرير الرأسي، من أعلى إلى أسفل على السهم المبين في الصفحة الرئيسية، يتم الدخول إلى إعدادات كتم الصوت والتسجيل الأوتوماتيكي.





من خلال التمرير الأفقي يتم الدخول إلى إعدادات الجهاز.



K42947 - K42957





Note sulle impostazioni di mute e di registrazione automatica:

Con uno scorrimento verso il basso sulla freccia riportata nella schermata principale, si accede alle seguenti impostazioni:

- Abilitazione/Disabilitazione della funzione di "Mute" (icona )
- Abilitazione/Disabilitazione della registrazione automatica su chiamata da targa e selezione della modalità (icone  ,  , ).





Remarque sur les paramètres de la fonction silence et d'enregistrement automatique :

Faire glisser vers le bas la flèche présente sur la page d'accueil pour accéder aux paramètres suivants :

- Activation/Désactivation de la fonction « Silence » (icône )
- Activation/Désactivation de l'enregistrement automatique sur appel depuis la plaque et sélection du mode (icônes  ,  , ).





Notas sobre los ajustes de la función "Mute" y de la grabación automática:

Deslizando el dedo hacia abajo sobre la flecha que aparece en la pantalla principal, se accede a los ajustes siguientes:

- Activación/Desactivación de la función de "Mute" (icono )
- Activación/Desactivación de la grabación automática al producirse una llamada desde la placa y selección del modo (iconos  ,  , ).





Σημειώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις σίγασης και αυτόματης εγγραφής:

Με κύλιση προς τα κάτω, με το βέλος που φαίνεται στην κύρια οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας «σίγασης» (εικονίδιο )
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της αυτόματης εγγραφής κατόπιν κλήσης από μπουτονιέρα και επιλογή του τρόπου λειτουργίας (εικονίδια  ,  , ).





Notes regarding mute and auto record settings:

Scrolling down on the arrow shown on the main screen accesses the following settings:

- For enabling/disabling "Mute" function ( icon).
- For enabling/disabling auto record on panel call and selecting the mode ( ,  ,  icons).





Anmerkungen zu den Einstellungen lautlos und automatische Aufnahme:

Durch senkrecht nach unten auf den Pfeil der Hauptseite wird auf folgende Einstellungen zugegriffen:

- Aktivierung/Deaktivierung der Funktion "Lautlos" (Symbol )
- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Aufnahme bei einem Ruf des Klingeltableaus und Wahl des Modus (Symbole  ,  , ).

Notas sobre as definições de mute e de gravação automática:

Com uma deslocação para baixo sobre a seta indicada no ecrã principal, acede-se às definições seguintes:


- Habilitação/Desabilitação da função "Mute" (ícone )
- Habilitação/Desabilitação da gravação automática na chamada da botoneira e seleção do modo (ícones  ,  , ).

ملاحظات بشأن إعدادات كتم الصوت والتسجيل الأوتوماتيكي:

من خلال التمرير نحو الأسفل على السهم المبين في الصفحة الرئيسية، يتم الدخول إلى الإعدادات التالية:


- تفعيل/تعطيل وظيفة "كتم الصوت" (اليقونة ).
- تفعيل/تعطيل التسجيل الأوتوماتيكي لمكالمة من اللوحة واختيار الوضع (الأيقونات  ,  , ).

K42947 - K42957




	<ul style="list-style-type: none"> • Cattura immagine automaticamente • Automatic image capture • Capture automatique d'images • Automatisches Standbild • Captación automática de imágenes • Captura de imagem automaticamente • Αυτόματη λήψη εικόνας • التقاط الصورة أوتوماتيكياً
	<ul style="list-style-type: none"> • Registra video automaticamente • Automatic video recording • Enregistrement vidéo automatique • Automatische Videoaufnahme • Grabación automática de vídeo • Grava vídeos automaticamente • Αυτόματη εγγραφή βίντεο • تسجيل الفيديو أوتوماتيكياً
	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di registrazione disattivata (Icona di colore Grigio) • Record function deactivated (grey icon) • Fonction d'enregistrement désactivée (icône grise) • Aufnahmefunktion deaktiviert (Symbol in grauer Farbe) • Función de grabación desactivada (Icono de color Gris) • Função de gravação desativada (Icone de cor Cinza) • Απενεργοποιημένη λειτουργία εγγραφής (εικονίδιο γκρι χρώματος) • وظيفة التسجيل معطلة (الايقونة باللون الرمادي)


Funzione Autoaccensione

Premendo l'icona  [Camera] nella schermata principale, si attiverà la telecamera e il videocitofono mostrerà l'immagine dal posto esterno.

Fonction auto-allumage

Appuyer sur l'icône  [Caméra] sur la page d'accueil pour allumer la caméra ; le portier-vidéo affichera l'image provenant du poste extérieur.


Función de autoencendido

Al pulsar el icono  [Cámara] en la pantalla principal, se activa la cámara y el videoportero muestra la imagen del aparato externo.

Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  [Κάμερα] στην κύρια οθόνη, ενεργοποιείται η κάμερα και στη θυροτηλέοραση εμφανίζεται η εικόνα του εξωτερικού σταθμού.


Self-start function

By pressing the  icon on the main screen, the camera will activate and the video entryphone will display the image from the speech unit.

Funktion Selbsteinschaltung

Durch Antippen des Symbols  [Kamera] auf der Hauptseite schaltet sich die Kamera ein und am Videohaustelefon erscheint das Bild von der Außenstelle.

Função de Autoacendimento

Premindo o ícone  [Câmara] no ecrã principal, ativa-se a câmara e o videoporteiro mostra a imagem a partir do posto externo.


وظيفة التشغيل التلقائي

بواسطة الضغط على أيقونة  [الكاميرا] في الصفحة الرئيسية، سيتم تنشيط كاميرا الفيديو وسيعرض جهاز الإنتركم فيديو الصورة من الوحدة الخارجية.

K42947 - K42957


Funzionamento: Chiamata da targa

Quando un visitatore preme il pulsante di chiamata sulla targa esterna, l'immagine del visitatore viene visualizzata sullo schermo del videocitofono ed è possibile, premendo l'icona

[Comunicazione] , attivare/disattivare la comunicazione con il posto esterno.


Fonctionnement : Appel depuis la plaque de rue

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la plaque de rue, l'image du visiteur s'affiche à l'écran du portier-vidéo

et, en appuyant sur l'icône [Communication] , il est possible d'activer/de désactiver la communication avec le poste extérieur.


Funcionamiento: Llamada desde la placa

Cuando un visitante aprieta el pulsador de llamada en la placa externa, la imagen del visitante se muestra en la pantalla del

videopuerto y, pulsando el icono [Comunicación] , es posible activar/desactivar la comunicación con el aparato externo.

Λειτουργία: Κλήση από την μπουτονιέρα

Όταν ένας επισκέπτης πατήσει το μπουτόν κλήσης στην εξωτερική μπουτονιέρα, η εικόνα του επισκέπτη εμφανίζεται στην οθόνη της θυροηλεκτρονικής και μπορείτε να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε, πατώντας το εικονίδιο [Επικοινωνία] , την επικοινωνία με τον εξωτερικό σταθμό.


Operation: Entrance panel call

When a visitor presses the call button on the entrance panel, an image of the visitor is displayed on the video entryphone screen and communication with the speech unit can be acti-

vated/deactivated by pressing the [Communication] icon .


Funktionsweise: Ruf vom Klingeltableau

Wenn ein Besucher auf die Ruftaste am Klingeltableau drückt, wird das Bild des Besuchers am Bildschirm des Videohaustelefons gezeigt, und durch Antippen des Symbols [Kommuni-

kation]  kann die Kommunikation mit der Außenstelle aktiviert/deaktiviert werden.


Funcionamento: Chamada de botoneira


Quando um visitante carrega no botão de chamada na botoeira externa, a imagem do visitante é apresentada no ecrã do videoporteiro e é possível, premindo o ícone [Comunicação]

, ativar/desativar a comunicação com o posto externo.

التشغيل: المكالمة من اللوحة

عندما يضغط الزائرُ ما على زر المكالمة الموجود على اللوحة الخارجية، تُعرض صورة الزائر على شاشة جهاز الإنتركم فيديو ويصبح من الممكن، من خلال الضغط

على أيقونة [اتصال] ، تنشيط/تعطيل الاتصال بالوحدة الخارجية.



K42947 - K42957


**Significato delle icone • Meaning of the icons • Signification des icônes • Beschreibung der Symbole •
Significado de los iconos • Significado dos íconos • Σημασία εικονιδίων • معنى الأيقونات**

	<p>Cattura una foto; <i>La funzione "Cattura Foto" è disponibile solo quando non è attiva la funzione "Registrazione video".</i> Capture a photo; <i>The "Capture Photo" function is only available when the "Video Recording" function is not active.</i> Capturer une photo; <i>La fonction Capture photo est disponible uniquement quand la fonction Enregistrement vidéo n'est pas active.</i> Aufnahme eines Fotos; <i>Die Funktion „Foto aufnehmen“ ist nur dann verfügbar, wenn die Funktionen „Videoaufnahme“ nicht aktiviert ist.</i> Captar una foto; <i>La función "La función "Capturar Foto" solamente se encuentra disponible con la función "Grabación de video" sin activar.</i> Capturar uma foto; <i>A função "Captura de fotos" só está disponível quando a função "Gravação de vídeos" não está ativa.</i> Λήψη φωτογραφίας; <i>Η λειτουργία «λήψης φωτογραφίας» διατίθεται μόνο όταν δεν είναι ενεργή η λειτουργία «εγγραφής βίντεο».</i> التقاط صورة. لا تتوفر وظيفة "التقاط الصور" إلا عند عدم تنشيط وظيفة "تسجيل الفيديو".</p>
	<p>Registrazione video Record video Enregistrement vidéo Videoaufnahme Grabación de vídeo Gravação de vídeo Εγγραφή βίντεο تسجيل الفيديو</p>
	<p>Commuta segnale video proveniente da posti esterni e telecamere TVCC attivate. Switch video signal from speech units and activated CCTV cameras. Commutation du signal vidéo provenant de postes extérieurs et de caméras CCTV allumées. Umschaltung des Videosignals von Außenstellen und aktivierten Videoüberwachungskameras. Comutación de la señal de vídeo procedente de aparatos externos y cámaras CCTV activadas. Comutação de sinal de vídeo proveniente de postos externos e câmaras CCTV ativadas. Μεταγωγή σήματος εικόνας που προέρχεται από εξωτερικούς σταθμούς και ενεργοποιημένες κάμερες. يقوم بتبديل إشارة الفيديو الواردة من الوحدات الخارجية وكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة المنشطة</p>
	<p>Attiva o disattiva comunicazione Activate or deactivate communication Activer ou désactiver la communication Aktiviert bzw. deaktiviert die Kommunikation Activar o desactivar la comunicación Ativa ou desativa a comunicação Ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη επικοινωνία تنشيط أو تعطيل الاتصال</p>
	<p>Comando serratura elettrica Electric door lock control Commande gâche électrique Öffnung des Elektroschloss Mando de la cerradura eléctrica Comando do trinco elétrico Έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς التحكم بالقفل الكهربائي</p>
	<p>Apertura porta automatica (attivazione relé) Automatic door opening (relay activation) Ouverture automatique de la porte (activation du relais) Öffnung der Automatiktür (Relaisaktivierung) Apertura automática de la puerta (activación relé) Abertura da porta automática (ativação do relé) Άνοιγμα αυτόματης πόρτας (ενεργοποίηση relé) فتح الباب الأوتوماتيكي (تنشيط المرسل)</p>
	<p>Regolazione parametri del display (luminosità, colore, contrasto) e volume Adjust the display parameters (brightness, colour, contrast) and volume Réglage des paramètres de l'écran (luminosité, couleur, contraste) et volume Einstellung der Displayparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast) und der Lautstärke Ajuste de parâmetros de la pantalla (brillo, color, contraste) y volumen Regulação de parâmetros do display (luminosidade, cor, contraste) e volume Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης (φωτεινότητα, χρώμα, αντίθεση) και έντασης ήχου ضبط معايير الشاشة (السطوع واللون والتباين) ومستوى الصوت</p>
	<p>Torna a [Schermata principale] Return to [Main screen] Retour à la [Page d'accueil] Zurück zur [Hauptseite] Volver a [Pantalla principal] Voltar a [Ecrã principal] Επιστροφή στην [κύρια οθόνη] العودة إلى [الصفحة الرئيسية]</p>

K42947 - K42957

Funzione intercomunicante

Premere l'icona [Intercom] , sulla schermata principale, scegliere il posto interno che si desidera chiamare, quindi

premere l'icona  [Comunicazione] per avviare la chiamata.



La funzione intercomunicante permette comunicazioni esclusivamente tra dispositivi della stessa famiglia.

Fonction appel intercommunicant

Appuyer sur l'icône [Intercom] , de la page d'accueil pour choisir le poste intérieur à appeler puis appuyer sur l'icône  [Communication] pour procéder à l'appel.


La fonction appel intercommunicant assure exclusivement la communication entre des dispositifs appartenant à la même famille.


Función intercomunicante

Pulse el icono [Intercom] , en la pantalla principal, selecciona el aparato interno que se desea llamar y luego pulse el icono  [Comunicación] para iniciar la llamada.

La función intercomunicante permite la comunicación exclusivamente entre dispositivos de la misma familia.



Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας

Πατήστε το εικονίδιο [Ενδοεπικοινωνία] , στην κύρια οθόνη, επιλέξτε τον εσωτερικό σταθμό που θέλετε να καλέσετε και,

στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο  [Επικοινωνία] για να ξεκινήσετε την κλήση.



Η λειτουργία ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει την επικοινωνία αποκλειστικά μεταξύ μηχανισμών της ίδιας οικογένειας.

Intercom function

Press the [Intercom] icon , on the main screen, select the indoor unit you want to call, then press the [Communication] icon  to start the call.



The intercom function is used only to communicate between devices in the same family.

Internruffunktion

Das Symbol [Internruf] , auf der Hauptseite antippen, die anzurufende Innenstelle wählen und dann mit dem Symbol  [Kommunikation] den Ruf starten.

Die Funktion Internruf ermöglicht Kommunikationen ausschließlich zwischen Geräten der gleichen Familie.

Função intercomunicante

Prima o ícone [Intercom] , no ecrã principal, escolha o posto interno que pretende chamar e, depois, prima o ícone  [Comunicação] para iniciar a chamada.

A função intercomunicante permite comunicações exclusivamente entre dispositivos da mesma família.

وظيفة المتصل الداخلي

اضغط على أيقونة [Intercom] , على الصفحة الرئيسية، واختر الوحدة الداخلية التي ترغب في الاتصال بها، ثم اضغط على أيقونة  [اتصال] لبدء المكالمة.
تسمح وظيفة المتصل الداخلي بإجراء اتصالات حصريًا بين أجهزة نفس الأسرة.

K42947 - K42957

Multimedia - Archiviazione di immagini e video

Il videocitofono, senza SD card puo registrare sino a 100 immagini e 10 video, nella memoria interna.

Inserendo una scheda Micro SD, il videocitofono puo registrare sino a 1000 immagini e 1000 video.

Quando la memoria è completamente utilizzata, le immagini o i video meno recenti saranno sovrascritti.

Multimédia - Archivage d'images et de vidéos

Le portier-vidéo sans SD card peut enregistrer jusqu'à 100 images et 10 vidéos sur la mémoire interne.

En ajoutant une carte Micro SD, il pourra enregistrer jusqu'à 1000 images et 1000 vidéos.

Lorsque la mémoire est entièrement utilisée, les images ou les vidéos les moins récentes sont écrasées.

Multimedia - Almacenamiento de imágenes y video

Sin tarjeta SD, el videoportero puede guardar hasta 100 imágenes y 10 vídeos en la memoria interna.

Introduciendo una microtarjeta SD, el videoportero puede almacenar hasta 1000 imágenes y 1000 vídeos.

Cuando la memoria está llena, se sobrescriben las imágenes o los vídeos más antiguos.

Πολυμέσα - Αρχιεοθήτηση εικόνων και βίντεο

Η θυροτηλέραση, χωρίς κάρτα SD, μπορεί να καταγράψει έως 100 εικόνες και 10 βίντεο στην εσωτερική μνήμη.

Όταν τοποθετηθεί κάρτα Micro SD, η θυροτηλέραση μπορεί να καταγράψει έως 1000 εικόνες και 1000 βίντεο.

Όταν η μνήμη είναι γεμάτη, οι παλαιότερες εικόνες ή τα βίντεο αντικαθίστανται.

Multimedia - Archiving images and videos

Without an SD card the video entryphone can record up to 100 images and 10 videos in the internal memory.

Inserting a Micro SD card, the video entryphone can record up to 1000 images and 1000 videos.

When the memory is full, the oldest pictures or videos will be overwritten.

Multimedia - Archivierung von Bildern und Videos

Das Videohaustelefon kann ohne SD-Karte bis zu 100 Bilder und 10 Videos im internen Speicher aufzeichnen.

Bei Einstecken einer microSD-Karte kann das Videohaustelefon bis zu 1000 Bilder und 1000 Videos aufzeichnen.

Bei vollem Speicher werden die älteren Bilder und Videos überschrieben.

Multimédia - Arquivamento de imagens e vídeos

O videoporteiro, sem SD card, pode gravar até 100 imagens e 10 vídeos na memória interna.

Inserindo um cartão Micro SD, o videoporteiro pode gravar até 1000 imagens e 1000 vídeos.

Quando a memória está completamente utilizada, as imagens ou os vídeos menos recentes são anulados.

الوسائط المتعددة - تخزين الصور ومقاطع الفيديو



يمكن أن يسجل جهاز الإنتركم فيديو، بدون بطاقة SD، حتى 100 صورة و10 مقاطع فيديو في الذاكرة الداخلية.

عند إدخال بطاقة Micro SD، يمكن لجهاز الإنتركم تسجيل حتى 1000 صورة و1000 مقطع فيديو.


عند استخدام الذاكرة بالكامل، سيتم استبدال الصور أو مقاطع الفيديو القديمة.

K42947 - K42957

Visione di immagini e video

Premendo l'icona [Foto]  o l'icona [Video]  sulla schermata principale, è possibile rivedere le immagini e i video memorizzati. Nell'elenco di foto e video, un pallino rosso indica che immagini/video non sono stati ancora visualizzati.


Note:

- La scheda Micro SD deve essere formattata dal videocitofono prima dell'uso (icona ).
- La scheda Micro SD non è fornita in dotazione nel kit.



Affichage d'images et de vidéos

Appuyer sur l'icône [Photo]  ou sur l'icône [Vidéo]  de la page d'accueil pour revoir les images et les vidéos mémorisées. Dans la liste des photos et des vidéos, un point rouge indique que les images/vidéos n'ont pas encore été visualisées.


Remarques :

- La carte Micro SD doit être formatée sur le portier-vidéo avant d'être utilisée (icône .
- La carte Micro SD ne fait pas partie du kit.



Ver imágenes y vídeos

Pulsando el icono [Foto]  o el icono [Video]  en la pantalla principal, es posible ver las imágenes y los video almacenados. En el listado de fotos y vídeos, un punto rojo indica qué imágenes/vídeos todavía no se han visualizado.


Notas:

- La microtarjeta SD debe ser formateada por el videoportero antes de su utilización (icono .
- La microtarjeta SD no está incluida en el kit.



Εμφάνιση εικόνων και βίντεο

Εάν πατήσετε το εικονίδιο [Φωτογραφίες]  ή το εικονίδιο [Βίντεο] , στην κύρια οθόνη, μπορείτε να δείτε ξανά τις αποθηκευμένες εικόνες και τα βίντεο. Στη λίστα φωτογραφιών και βίντεο, μια κόκκινη κουκκίδα υποδεικνύει ότι οι εικόνες /τα βίντεο δεν έχουν ακόμη προβληθεί.


Σημειώσεις:

- Η κάρτα Micro SD πρέπει να διαμορφωθεί από τη θυροτηλεόραση πριν από τη χρήση (εικονίδιο .
- Η κάρτα Micro SD δεν παρέχεται στο kit.



Viewing images and videos

Press the [Photo] icon  or [Video] icon  on the main screen to review stored images and videos. In the photo and video list, a red dot indicates that images/videos have not yet been displayed.


Notes:

- The micro SD card must be formatted from the video entry-phone before use (icon .
- The kit does not include a micro SD card.



Ansicht von Bildern und Videos

Durch Antippen des Symbols [Foto]  oder des Symbols [Video]  lassen sich auf der Hauptseite die gespeicherten Bilder und Videos ansehen. Ein roter Punkt in der Foto- und Videoliste weist darauf hin, dass Bilder/Videos noch nicht angezeigt wurden.


Anmerkungen:

- Das Videohaustelefon muss die microSD-Karte vor der Benutzung formatieren (Symbol .
- Die microSD-Karte ist nicht im Set inbegriffen.

Visualização de imagens e vídeos

Premindo o ícone [Foto]  ou o ícone [Video]  no ecrã principal, é possível rever as imagens e os vídeos memorizados. Na lista de fotos e vídeos, uma bolinha vermelha indica que imagens/vídeos ainda não foram visualizados.


Notas:

- O cartão Micro SD deve ser formatado a partir do videoporteiro antes da utilização (ícone .
- O cartão Micro SD não é fornecido no kit.



رؤية الصور والفيديو

بواسطة الضغط على أيقونة [صورة]  أو أيقونة [فيديو]  على الصفحة الرئيسية، يمكن الإطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في قائمة الصور ومقاطع الفيديو، تشير النقطة الحمراء إلى أنه لم تتم بعد رؤية الصور/مقاطع الفيديو.

ملاحظات:

- يجب مسح بطاقة Micro SD بواسطة جهاز الإنترنت فيديو قبل الاستخدام (أيقونة .
- لا يتم توريد بطاقة Micro SD برقعة الطقم.


K42947 - K42957






K42947 - K42957

Impostazioni Principali
Réglages principaux
Ajustes principales
Κύριες ρυθμίσεις

Main settings
Haupteinstellungen
Definições Principais
الإعدادات الرئيسية



	<p>[Melodia] Permette di impostare melodia e durata della suoneria per le chiamate da posti esterni e intercomunicanti. [Melody] Designed to set the melody and ringtone duration for calls from outdoor stations and intercom calls. [Méloдие] Permet de choisir la mélodie et la durée de la sonnerie pour les appels provenant de postes extérieurs et les appels intercommunicants. [Melodie] Hiermit kann die Melodie und Dauer des Ruftons für Außenstellen- und Internrufe eingestellt werden. [Tono] Permite configurar el tono de llamada y su duración para las llamadas desde aparatos externos e intercomunicantes. [Melodia] Permite definir a melodia e a duração do toque para as chamadas de postos externos e intercomunicantes. [Μελωδία] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της μελωδίας και της διάρκειας του κουδουνιού για κλήσεις από εξωτερικούς σταθμούς και κλήσεις ενδοστοικωνιών. [النغمات] تسمح بضبط نغمة ومدّة الجرس للمكالمات من الوحدات الخارجية ومن المتصلين الداخليين.</p>
	<p>[Silenzioso] Permette di abilitare/disabilitare la funzione di "Mute" e impostare l'intervallo di tempo della modalità "Non disturbare". [Mute] For enabling/disable the mute function and setting the time interval for "Do not disturb" mode. [Silencieux] Permet d'activer/de désactiver la fonction « Silence » et de définir l'intervalle de temps de la fonction « Ne pas déranger ». [Lautlos] Hiermit kann die Funktion "Lautlos" aktiviert/deaktiviert und das Zeitintervall des Modus "Nicht stören" eingestellt werden. [Silencio] Permite activar/desactivar la función de "Mute" y configurar el tiempo del modo "No molesten". [Silencioso] Permite habilitar/desabilitar a função de "Mute" e definir o intervalo de tempo do modo "Não incomodar". [Σίγαση] Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας «σίγασης» και ρύθμισης του χρονικού διαστήματος του τρόπου λειτουργίας «Μην ενοχλείτε». [صامت] تسمح بتفعيل/تعطيل وظيفة "كتم الصوت" وضبط المدة الزمنية لوضع "عدم الإزعاج".</p>
	<p>[Indirizzo] Permette di attivare/disattivare la ricezione di chiamate intercomunicanti e impostare l'ID del videocitofono: ID di appartamento (1, 2, 3, 4) e ID di dispositivo (Master, Ext 1 e Ext 2). [Address] Designed to enable/disable the receipt of intercom calls and set the video entryphone ID: apartment ID (1, 2, 3, 4) and device ID (Master, Ext 1 e Ext 2). [Adresse] Permet d'activer/de désactiver la réception d'appels intercommunicants et de définir l'ID du portier-vidéo : ID d'appartement (1, 2, 3, 4) et ID de dispositif (Maître, Ext 1 et Ext 2). [Adresse] Hiermit kann der Empfang von Internrufen aktiviert/deaktiviert sowie die ID des Videohaustelefons eingestellt werden: Wohnungs-ID (1, 2, 3, 4) und Geräte-ID (Master, Ext 1 und Ext 2). [Dirección] Permite activar/desactivar la recepción de llamadas intercomunicantes y configurar el ID del videoportero: ID del apartamento (1, 2, 3, 4) e ID del dispositivo (Master, Ext 1 y Ext 2). [Endereço] Permite ativar/desativar a recepção de chamadas intercomunicantes e definir o ID do videoporteiro: ID de apartamento (1, 2, 3, 4) e ID de dispositivo (Master, Ext 1 e Ext 2). [Διεύθυνση] Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λήψης κλήσεων ενδοστοικωνιών και ρύθμισης του ID της θυροτηλέρασης: ID διαμερίσματος (1, 2, 3, 4) και ID μηχανισμού (Master, Ext 1 και Ext 2). [العنوان] تسمح بتفعيل/تعطيل استقبال مكالمات المتصل الداخلي وضبط الرقم التعريفي لجهاز الإنتركم فيديو: الرقم التعريفي للشقة (1، 2، 3، 4) والرقم التعريفي للجهاز الرئيسي، المتكامل 1 والمتكامل 2).</p>

		<p>[Generale] Permette di impostare il tempo di attivazione del relé tra minimo 0,5 s e massimo 10 s. Nella stessa pagina è anche possibile attivare la consultazione dei segnali video CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 ed abilitare l'utilizzo delle serrature autoalimentate LOCK1, LOCK2 e dei relé GATE1, GATE2. <i>Si suggerisce di attivare il segnale video (CAM1, CAM2) su ciascun Posto Esterno installato.</i> [General] Designed to set the relay activation time between a minimum of 0.5 s and a maximum of 10 s. On the same page, you can also activate consulting of the video signals CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 and enable the use of the self-powered locks LOCK1, LOCK2 and relays GATE1, GATE2. <i>We suggest you activate the video signal (CAM1, CAM2) on each Outdoor Station installed.</i></p>
	<p>[Général] Permet de définir le temps d'activation du relais entre 0,5 s (minimum) et 10 s (maximum). La même page permet également de valider la consultation des signaux vidéo CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 et l'utilisation des gâches auto-alimentées LOCK1, LOCK2 et des relais GATE1, GATE2. <i>Il est conseillé d'activer le signal vidéo (CAM1, CAM2) sur chaque poste extérieur installé.</i> [Allgemein] Hiermit kann die Aktivierungszeit des Relais von mindestens 0,5 s bis maximal 10 s eingestellt werden. Auf der gleichen Seite kann darüber hinaus die Abfrage der Videosignale CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 und die Verwendung der eigenversorgten Türöffner LOCK1, LOCK2 sowie der Relais GATE1, GATE2 aktiviert werden. <i>Es wird dazu geraten, das Videosignal (CAM1, CAM2) an jeder installierten Außenstelle zu aktivieren.</i> [General] Permite configurar el tiempo de activación del relé entre 0,5 s y máximo 10 s. En la misma página también es posible activar la consulta de las señales de video CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 y habilitar la utilización de las cerraduras alimentadas automáticamente LOCK1, LOCK2 y los relés GATE1, GATE2. <i>Se sugiere activar la señal de video (CAM1, CAM2) en cada aparato externo instalado.</i> [Gera] Permite definir o tempo de ativação do relé entre 0,5 s no mínimo e 10 s no máximo. Na mesma página é também possível ativar a consulta dos sinais de video CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 e habilitar a utilização dos trincos autoalimentados LOCK1, LOCK2 e dos relés GATE1, GATE2. <i>Sugere-se ativar o sinal de video (CAM1, CAM2) em cada Posto Externo instalado.</i></p>	<p>[Γενικά] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου ενεργοποίησης του relé μεταξύ 0,5 δευτ. το ελάχιστο και 10 δευτ. το μέγιστο. Από την ίδια σελίδα είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση του ελέγχου των σημάτων εικόνας CAM1, CCTV1, CAM2, CCTV2 και ενεργοποίησης της χρήσης των αυτοπροσφορούμενων κλειδαριών LOCK1, LOCK2 και των relés GATE1, GATE2. <i>Συνιστάται η ενεργοποίηση του σήματος βίντεο (CAM1, CAM2) σε κάθε εγκατεστημένο εξωτερικό σταθμό.</i></p>
	<p>[عامة] تسمح بضبط وقت تفعيل المرسل بين 0.5 ثانية كحد أدنى و 10 ثوان كحد أقصى في نفس الصفحة، من الممكن أيضاً تفعيل الإطلاع على إشارات الفيديو CAM1, CCTV1, CAM2 و CTV2 وتفعيل استخدام الأقفال ذاتية التغذية LOCK1, LOCK2 ويمكن استخدام الأقفال ذاتية التغذية LOCK1, LOCK2 و CTV2 و CTV1 و CAM1 وننصح بتنشيط إشارة الفيديو (CAM1, CAM2) على كل مكان خارجي مثبت.</p>	<p>[Γλωσσά] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης. [اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>
	<p>[Lingua] Permette di impostare la lingua del monitor. [Language] For setting the monitor display language. [Langue] Permet de définir la langue du moniteur. [Sprache] Hiermit kann die Monitorsprache eingestellt werden.</p>	<p>[idioma] Permite configurar el idioma del monitor. [idioma] Permite definir o idioma do monitor. [Γλώσσα] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης. [اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>
	<p>[Data] Permette di impostare la data, l'ora del monitor e selezionare il formato della data. <i>Nota: il sistema non gestisce automaticamente il passaggio orario solare/orario legale.</i> [Date] For setting the monitor display date and time and selecting the date format. <i>Note: the system does not automatically manage the switch from winter to summer time and vice-versa.</i> [Date] Permet de régler la date, l'heure du moniteur et de sélectionner le format de la date. <i>Remarque : le système ne gère pas automatiquement le passage heure solaire/heure légale.</i> [Datum] Hiermit können Datum und Uhrzeit des Monitors eingestellt sowie das Datumsformat gewählt werden. <i>Hinweis: Das System verwaltet den Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit nicht automatisch.</i> [Fecha] Permite configurar la fecha y la hora del monitor y seleccionar el formato de la fecha. <i>Nota: el sistema no gestiona, automáticamente, el cambio de hora solar/hora legal.</i> [Data] Permite definir a data, a hora do monitor e selecionar o formato da data. <i>Nota: o sistema não gere automaticamente a mudança entre horário normal/horário de verão.</i> [Ημερομηνία] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας της οθόνης, καθώς και επιλογής της μορφής ημερομηνίας. <i>Σημείωση: το σύστημα δεν διαχειρίζεται αυτόματα την εναλλαγή μεταξύ χειμερινής/θερινής ώρας.</i> [التاريخ] تسمح بضبط تاريخ وساعة الشاشة واختيار تنسيق التاريخ. ملاحظة: لا يدير النظام أوتوماتيكياً الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.</p>	<p>[idioma] Permite configurar el idioma del monitor. [idioma] Permite definir o idioma do monitor. [Γλώσσα] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης. [اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>
	<p>[Memoria] Permette di eliminare tutte le immagini o i video nella scheda Micro SD o FLASH, copiare tutte le immagini dalla memoria Flash interna alla scheda micro SD e formattare la scheda Micro SD. [Memory] For deleting all images or videos in the micro SD or flash card, copying all images from the internal flash memory to the micro SD card and formatting the Micro SD card. [Mémoire] Permet d'éliminer toutes les images ou les vidéos de la carte Micro SD ou FLASH, de copier toutes les images de la mémoire Flash interne à la carte micro SD et de formater la carte Micro SD. [Speicher] Hiermit können alle Bilder oder Videos in der microSD-Karte oder im FLASH-Speicher entfernt, alle Bilder vom internen FLASH-Speicher in die microSD-Karte kopiert und die microSD-Karte formatiert werden. [Memoria] Permite eliminar todas las imágenes o los video en la microtarjeta SD o flash, copiar todas las imágenes de la memoria Flash interna a la microtarjeta SD y formatear la misma. [Memória] Permite eliminar todas as imagens ou vídeos do cartão Micro SD ou FLASH, copiar todas as imagens da memória Flash interna para o cartão micro SD e formatar o cartão Micro SD. [Μνήμη] Παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής όλων των εικόνων ή των βίντεο που υπάρχουν στην κάρτα Micro SD ή FLASH, αντιγραφής όλων των εικόνων από την εσωτερική μνήμη Flash στην κάρτα micro SD και διαμόρφωσης της κάρτας Micro SD. [الذاكرة] تسمح بحذف جميع الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة في بطاقة Micro SD أو Flash ونسخ جميع الصور من ذاكرة الفلاشة الداخلية إلى بطاقة Micro SD ومسح بطاقة Micro SD.</p>	<p>[idioma] Permite configurar el idioma del monitor. [idioma] Permite definir o idioma do monitor. [Γλώσσα] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης. [اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>
	<p>[Ripristina] Permette di ripristinare le impostazioni iniziali del sistema (ad eccezione dell' indirizzo ID). [Restore] For restoring the initial system settings (except for the date, time, ID address and Wi-Fi settings). [Réinitialiser] Permet de réinitialiser les paramètres d'origine du système (sauf pour la date, l'heure, l'adresse ID et les paramètres Wi-Fi). [Wiederherstellen] Hiermit können die Anfangseinstellungen des Systems (mit Aufnahme von Datum, Zeit, ID-Adresse und WLAN-Einstellungen) wiederhergestellt werden. [Restaurar] Permite restablecer los ajustes iniciales del sistema (salvo para fecha, hora, dirección ID y ajustes de Wi-Fi). [Repor] Permite repor as definições iniciais do sistema (exceto para a data, hora, endereço ID e definições de Wi-Fi). [Επαναφορά] Παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς των αρχικών ρυθμίσεων του συστήματος (με εξαίρεση την ημερομηνία, την ώρα, τη διεύθυνση ID και τις ρυθμίσεις Wi-Fi).</p>	<p>[idioma] Permite configurar el idioma del monitor. [idioma] Permite definir o idioma do monitor. [Γλώσσα] Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γλώσσας της οθόνης. [اللغة] تسمح بضبط لغة الشاشة.</p>

(Wi-Fi) مع إعادة إعدادات النظام الأولية (بمستثناء التاريخ والوقت وعنوان الهوية وإعدادات (Wi-Fi).

• Informativa Privacy

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, Vimar S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati mediante prodotti elettronici è effettuato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, limitando il trattamento ai casi in cui è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi per i quali sono raccolti. I dati dell'Interessato saranno trattati in base a quanto previsto nella informativa privacy prodotti/applicazione consultabile dal nostro sito www.vimar.com sezione legal ([Privacy Policy Prodotti - Applicazioni - Vimar energia positiva](#)).

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, è responsabilità dell'utilizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti durante l'utilizzo del prodotto, tutelare e adottare delle misure di sicurezza idonee ad evitare la perdita dei dati personali memorizzati e registrati. Nel caso in cui la telecamera riprenda aree pubbliche, dovrà essere apposta, in modo

visibile, l'informativa di 'area videosorvegliata' prevista dalla normativa privacy e riportata nel sito del Garante della Privacy. Le registrazioni potranno essere conservate per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari dove è stata effettuata l'installazione della telecamera. Se la normativa in vigore nel paese di installazione prevede quindi un periodo massimo di conservazione delle registrazioni delle immagini, l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro cancellazione in conformità alle norme applicabili.

Inoltre, l'utilizzatore dovrà garantire e verificare la titolarità e la custodia delle proprie password e dei relativi codici di accesso alle risorse web. L'Interessato al momento della richiesta di intervento al Centro Assistenza Vimar, per poter consentire le attività di assistenza, deve fornire la password di accesso al sistema. La fornitura della stessa è considerata come consenso al trattamento. Ogni Interessato sarà responsabile e dovrà modificare la password di accesso al proprio sistema a seguito di ogni intervento svolto da parte del Centro Assistenza Vimar.

• Privacy Policy

As required by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, Vimar S.p.A. guarantees that the electronic processing of data minimises the use of personal and other identification information, which is only processed to the extent strictly necessary in order to achieve the purposes for which it was collected. The personal information of the Data Subject is processed in accordance with the product/application privacy policy available on our website www.vimar.com in the legal section ([Product - App Privacy Policy](#)).

Please remember that, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, the user is the controller of processing for the data collected during use of the products and, as such, is responsible for adopting suitable security measures that protect the personal data recorded and stored, and avoid its loss.

Should the camera monitor public areas, it will be necessary to display - in a visible

manner - the information about the 'area under video surveillance' envisaged in the privacy policy and specified on the website of the Italian Data Protection Authority (Garante). The recordings may be stored for the maximum period of time envisaged by legal and/or regulatory provisions in the place where the camera has been installed. If the regulations in force in the country of installation envisage a maximum storage period for the image recordings, the user shall ensure they are deleted in compliance with the applicable regulations.

In addition, the user must guarantee safe possession of and control over its passwords and the related access codes to its web resources. The Data Subject must provide the password for access to its system when requesting help from the Vimar Support Centre, so that the related support can be provided. Provision of the password represents consent for processing. Each Data Subject is responsible for changing the password for access to its system on completion of the work carried out by the Vimar Support Centre.'

• Politique de confidentialité

Conformément au Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, Vimar S.p.A. garantit que le traitement des données effectué à travers les systèmes électroniques réduit au maximum l'utilisation des données personnelles et des données d'identification en limitant leur emploi aux situations strictement nécessaires pour répondre aux raisons pour lesquelles elles ont été saisies. Les données de la personne concernée seront traitées conformément aux principes exposés dans la note d'information en matière de confidentialité sur les produits/application consultable sur notre site www.vimar.com section légale ([Privacy Policy Produits - Applications - Vimar énergie positive](#)).

Rappelons que, conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, il est de la responsabilité de l'utilisateur, en tant que responsable du traitement des données collectées lors de l'utilisation du produit, de protéger et d'adopter des mesures de sécurité appropriées pour éviter la perte des données personnelles stockées et enregistrées.

Si la caméra filme des espaces public, la signalisation « site sous vidéo-protection » prévue par la norme sur la confidentialité et indiquée sur le site du Contrôleur de la protection des données devra être exposée de manière bien visible. Les enregistrements pourront être conservés selon la durée maximale prévue par les dispositions légales et/ou réglementaires là où la caméra a été installée. Si la législation en vigueur dans le pays d'installation prévoit une durée maximale de conservation des enregistrements d'images, l'utilisateur devra les supprimer conformément aux règles applicables.

De plus, l'utilisateur devra garantir et vérifier la propriété et la protection de ses propres mots de passe et codes d'accès aux ressources sur Internet. Pour toute demande d'assistance au Centre d'Assistance Vimar, la personne devra fournir le mot de passe d'accès au système pour permettre les opérations d'assistance. En fournissant le mot de passe, elle donne l'autorisation au traitement. Chaque personne concernée sera responsable et devra modifier le mot de passe d'accès au propre système après que le Centre d'Assistance Vimar aura effectué une intervention.'

• Datenschutzerklärung

Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 über den Schutz der personenbezogenen Daten versichert Vimar S.p.A., dass bei der Datenverarbeitung mit elektronischen Mitteln die Verwendung von personenbezogenen und Identifizierungsdaten weitestgehend eingeschränkt wird und diese lediglich in unbedingt notwendigen Fällen für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, verarbeitet werden. Die Daten der betroffenen Person werden nach der auf unserer Website www.vimar.com Bereich Rechtliche Hinweise ([Datenschutzerklärung Produkte - Apps - Vimar positive Energie](#)) einsehbaren Datenschutzerklärung der Produkte/Apps verarbeitet.

Bitte beachten Sie, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten in der Verantwortung des Benutzers als Verantwortlichen für die während der Nutzung des Produkts erhobene Daten liegt, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den Verlust gespeicherter und aufgezeichneter personenbezogener Daten zu verhindern.

Falls die Kamera öffentliche Bereiche aufnehmen sollte, muss an sichtbarer Stelle die

It. italienischem Datenschutzgesetz vorgesehene und auf der Website der italienischen Datenschutzbehörde abgedruckte Erklärung 'Videoüberwacher Bereich' angebracht werden. Die Aufzeichnungen dürfen für den maximalen Zeitraum aufbewahrt werden, der in den gesetzlichen und/oder behördlichen Bestimmungen des Landes vorgesehen ist, in dem die Kamera installiert wurde. Sieht die im Installationsland geltende Gesetzgebung daher eine maximale Aufbewahrungsfrist für Bildaufnahmen vor, muss der Benutzer diese gemäß den geltenden Vorschriften löschen.

Der Benutzer ist zudem für die Garantie und den Nachweis des Eigentums sowie der Verwahrung ihrer Passwörter und Anmeldedaten zu den Internetressourcen verantwortlich. Bei Anforderung von Eingriffen des Vimar Kundendienstes muss die betroffene Person zur Inanspruchnahme der Serviceleistung das Passwort für den Systemzugriff bereitstellen. Die Bereitstellung des Passworts wird als Zustimmung zur Verarbeitung betrachtet. Jede betroffene Person ist dafür verantwortlich, das Passwort zum Zugriff auf ihr System nach dem Eingriff durch den Vimar Kundendienst zu ändern.'

• Nota informativa sobre protección de datos

De conformidad al Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Vimar S.p.A. garantiza que el tratamiento de los datos mediante equipos electrónicos se realiza reduciendo al mínimo la utilización de datos personales y de identificación, limitándose a lo estrictamente necesario para lograr los objetivos por los que se recopilaron. Los datos del interesado se tratarán de conformidad a lo indicado en su política de privacidad para los productos/aplicaciones que se puede consultar en el sitio www.vimar.com sección legal ([Política de protección de datos - Productos y apps - Vimar energía positiva](#)).

Se recuerda que, en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al ser el usuario responsable del tratamiento de los datos recopilados durante la utilización del producto, el mismo deberá tomar las oportunas medidas de seguridad para evitar la pérdida de los datos grabados y almacenados.

• Política de Privacidad

Em conformidade com o previsto no Regulamento UE 2016/679 em matéria de proteção dos dados pessoais, a Vimar S.p.A. garante que o tratamento dos dados através de produtos eletrónicos é efetuado reduzindo ao mínimo a utilização de dados pessoais e de dados de identificação, limitando o tratamento aos casos em que seja estritamente necessário para atingir os objetivos para os quais são recolhidos. Os dados do Interessado serão tratados de acordo com as disposições da política de privacidade do produto/aplicação disponível no nosso site www.vimar.com secção legal ([Política de Privacidade Produtos - Aplicações - Vimar energia positiva](#)).

Recordamos que, de acordo com o disposto no Regulamento UE 2016/679 relativo à proteção de dados pessoais, é da responsabilidade do utilizador, enquanto responsável pelo tratamento dos dados recolhidos durante a utilização do produto, proteger e adotar as medidas de segurança adequadas para evitar a perda de dados pessoais armazenados e registados.

No caso de a câmara captar espaços públicos deverá ser afixada, de forma visível, a

• Δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Vimar S.p.A. εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών προϊόντων πραγματοποιείται με ελαχιστοποίηση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων ταυτοποίησης και παρά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα όσα προβλέπονται στη δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων/εφαρμογής που παρέχεται στον ιστότοπό μας www.vimar.com, ενότητα Νομικές πληροφορίες ([Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων - Εφαρμογές - Vimar energia positiva](#)).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης υποχρεωμένος, με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση του προϊόντος, να προστατεύει τα δεδομένα και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απώλειας των αποθηκευμένων και εγγεγραμμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• الوثيقة التعريفية بشأن الخصوصية

طبقاً لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 بشأن حماية البيانات الشخصية، تضمنت Vimar S.p.A. ان معالجة البيانات بواسطة المنتجات الالكترونية يتم تنفيذها مع تقليل استخدام البيانات الشخصية والبيانات التعريفية إلى الحد الأدنى، مع العمل على اقتصار المعالجة على الحالات الضرورية بشدة لتحقيق الغايراض التي جُمعت من اجلها. سيتم معالجة بيانات الشخص المعني بناء على ما تنص عليه الوثيقة التعريفية بشأن خصوصية المنتجات/التطبيقات والتي يمكن الاطلاع عليها من على موقعنا الالكتروني www.vimar.com في القسم القانوني ([سياسة خصوصية المنتجات - التطبيقات - الطاقة الإيجابية - Vimar](#)).

نذكر بأنه، بناء على ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 بشأن حماية البيانات الشخصية، يتحمل المستخدم، بصفتة مالك معالجة البيانات التي تم جمعها أثناء استخدام المنتج، المسؤولية عن حمايتها وتبني تدابير الأمان المناسبة من أجل تفادي فقدان البيانات الشخصية المحفوظة والمسجلة.

في حالة التقاط كاميرا الفيديو لأماكن عامة، فإنه يجب وضع معلومة "المكان مراقب

En el caso en que la cámara grabara imágenes de áreas públicas, deberá colocarse de forma visible el cartel de "Zona videovigilada" previsto por la normativa sobre protección de datos, que se muestra en la página del Supervisor de la protección de datos. Las grabaciones se podrán conservar durante el período máximo previsto por las disposiciones y/o reglamentos en vigor en el lugar donde esté instalada la cámara. Si la normativa local en vigor estableciera un período máximo de conservación de las grabaciones de imágenes, el usuario deberá encargarse de su eliminación de conformidad con las normas aplicables.

Además, el usuario deberá garantizar y comprobar la correcta custodia de sus propias contraseñas y los correspondientes códigos de acceso a los recursos de la red. Al solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica Vimar, para poder realizar las actividades de asistencia, el interesado deberá facilitar la contraseña de acceso al sistema. Al facilitarla, se considerará que el usuario acepta el tratamiento. Cada interesado será responsable y deberá modificar la contraseña de acceso a su sistema después de cada actuación del Servicio de Asistencia Técnica Vimar.

informação de 'área de videovigilância' prevista na legislação de privacidade e indicada no site da Autoridade de Privacidade. As gravações podem ser conservadas durante o período máximo previsto nas disposições legais e/ou regulamentares do local em que a câmara foi instalada. Se a legislação em vigor no país de instalação prever, por consequente, um período máximo de conservação para as gravações de imagens, o utilizador deve eliminá-las de acordo com as regras aplicáveis.

Além disso, o utilizador deverá garantir e verificar a titularidade e a preservação das próprias passwords e dos respetivos códigos de acesso aos recursos web. Para poder consentir as atividades de assistência, o Interessado, aquando do pedido de intervenção ao Centro de Assistência Vimar, deve fornecer a password de acesso ao sistema. O fornecimento da mesma é considerado como consentimento para o tratamento. Cada Interessado será responsável e deverá modificar a password de acesso ao próprio sistema após cada intervenção realizada pelo Centro de Assistência Vimar.

Στην περίπτωση που η κάμερα καταγράφει δημόσιο χώρο, πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο η ανακοίνωση «Η περιοχή παρακολουθείται» σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, η οποία παρέχεται στον ιστότοπό μας εγγυητή του ιδιωτικού απορρήτου. Οι εγγραφές μπορούν να διατηρηθούν για τη μέγιστη περίοδο που προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις ή/και τους κανονισμούς της χώρας όπου έχει εγκατασταθεί η κάμερα. Επομένως, εάν ο ισχύων κανονισμός της χώρας εγκατάστασης προβλέπει μέγιστη περίοδο διατήρησης των εγγεγραμμένων εικόνων, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Επίσης, ο χρήστης οφείλει να διασφαλίσει και να επιβεβαιώσει την κυριότητα και τη φύλαξη των κωδικών πρόσβασης και των σχετικών κωδικών πρόσβασης στους πόρους web. Κατά την υποβολή αιτήματος για παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει τον κωδικό πρόσβασης του στο σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης. Η παροχή του κωδικού πρόσβασης ισχυοδυναμεί με συναιεση στην επεξεργασία. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει και πρέπει να τροποποιήσει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα μετά από κάθε παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar.

كاميرات الفيديو " في موضع واضح، وفقاً لما تنص عليه تشريعات الخصوصية ووضعها في الموقع الإلكتروني الخاص بضمان الخصوصية. سيجوز الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة قصوى المنصوص عليها بالأحكام القانونية وأل بالوائح حينما تم تنفيذ تركيب كاميرا الفيديو. إذا كانت التشريعات السارية في بلد التركيب تنص على مدة قصوى لحفظ تسجيلات الصور، فإنه يستعين على المستخدم القيام بحذفها وفقاً للقواعد المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، يستعين على المستخدم أن يضمن ويتحقق من ملكية وحماية كلمات المرور الخاصة به والأكواد المتعلقة بها للدخول إلى موارد الويب. عند طلب تدخل مركز الدعم الفني Vimar، يجب على الشخص المعني تقديم كلمة المرور الخاصة بالدخول إلى النظام، من أجل التمكن من الاستفادة بانتشطة الدعم الفني. يعتبر تقديم كلمة المرور موافقة على المعالجة، سيتحمل كل شخص معنى المسؤولية ويستعين عليه تعديل كلمة المرور الخاصة بالدخول إلى نظامه بعد كل تدخل يقوم به مركز الدعم الفني Vimar.

K42947 - K42957



- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et effectuée dans le respect des dispositions réglementaires.
- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsländ des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.
- يجب أن تتم عملية التركيب من قبل فنيين متخصصين ومختصين مع الالتزام بالقرارات التشريعات المنظمة لهذا الأمر

Conformità normativa.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.
Norme EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Regulatory compliance.

RED directive. RoHS directive.
Standards EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Conformité aux normes.

Directive RED. Directive RoHS
Normes EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Normkonformität.

RED-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.
Normen EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Conformidad a las normas

Directiva RED. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Conformidade normativa.

Directiva RED. Diretiva RoHS.
Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Οδηγία RED. Οδηγία RoHS.
Πρότυπα EN 301 489-17, EN 300 328, EN 18031-1, EN 18031-2, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, EN IEC 62311, EN IEC 63000.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33 Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: aidate.vimar.com.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: www.vimar.com.

Règlement REACH (UE) n° 1907/2006 – art.33 L'article pourrait contenir des traces de plomb.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33 Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.vimar.com.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

Vimar SpA declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

Regulamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33 O produto poderá conter vestígios de chumbo.

A Vimar SpA declara que o equipamento de rádio está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível na ficha de produto no seguinte endereço Internet: www.vimar.com.

Κανονισμός REACH (UE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

Η Vimar SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυγκροτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην κάρτα του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED). توجيه تقييم استخدام المواد الخطرة.

معايير القواعد .EN 301 489-17 .EN 300 328 .EN 18031-1 .EN 18031-2 .EN 55032 .EN 55035 .EN IEC 61000-3-2 .EN IEC 61000-3-3 .EN 62368-1 .EN IEC 62311 .EN IEC 63000

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييم المواد الكيميائية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1907/2006 – المادة 33
قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

تُقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الأسلاك مطابق للتوجيه UE/53/2014. النص الكامل لإعلان المطابقة للمواصفات الأوروبية CE متوفر في بطاقة التعريف بالمنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

K42947 - K42957


• RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

• WEEE - User information

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, avoiding illegal disposal sanctioned by law.

To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

• DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole du bac barré signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction.

Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

• WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird.

Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

• RAEE - Información a los usuarios

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse de forma separada de otros residuos y entregarse a centros de recogida autorizados, de conformidad con las leyes nacionales de los países de la UE que aplican la Directiva RAEE. El objetivo es prevenir efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, garantizando la correcta gestión del producto como residuo, evitando así su eliminación abusiva sancionada por la ley.

Para la correcta eliminación del producto, consulte la normativa local de su país.

• REEE - Informação para os utilizadores

O símbolo do contentor barrado com uma cruz indica que o produto em fim de vida deve ser recolhido separadamente de outros resíduos e enviado para centros de recolha autorizados, em conformidade com as disposições da legislação nacional dos países da UE que aplicam a Diretiva REEE. O objetivo é prevenir efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana, garantindo a gestão correta do produto como residuo, evitando assim uma eliminação abusiva punível por lei.

Para uma gestão correta do produto, consulte os regulamentos locais do seu país.

• ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από άλλα απόβλητα και να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΕ που εφαρμόζουν την Οδηγία ΑΗΗΕ. Στόχος είναι η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων του προϊόντος, αποφεύγοντας συνεπώς την εσφαλμένη διάθεση που τιμωρείται από τον νόμο.

Για τη σωστή διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις που προβλέπονται στη χώρα σας.

• مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يشير رمز الحاوية المشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة للمنتج كفايات، وبالتالي تجنب التخلص التعسفي الذي يعاقب عليه القانون. لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأحكام المحلية المنصوص عليها في بلدك.

- Per ulteriori informazioni [fai date vimar.com](http://www.vimar.com)
- For further information see www.vimar.com website
- Pour informations détaillées voir www.vimar.com
- Für weiterführende Informationen, siehe www.vimar.com

- Más información en www.vimar.com
- Informações mais aprofundadas em www.vimar.com
- Για περισσότερες πληροφορίες www.vimar.com

• مزيد من التفاصيل الخاصة www.vimar.com



49401950C0 01 2508



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com